
موسوعة الحربالالكترونية



ترجمة العقيد المهندس المتقاعد يوسف ابراهيم الجهماني

تاليف الجنرال ا.ي.بالي البروفيسور ن.ب.مارين

موسوعةالحربالالكترونية

* موسوعة الحرب الالكترونية

* تأليف: الجنرال أ.ي. بالي

البروفسور ن . ب . مارين

* ترجمة : العقيد المهندس المتقاعد : يوسف ابراهيم الجهاني

* الطبعة الأولى 1992/ 1000

* جميع الحقوق محفوظة

* التنفيذ: القسم الفني في دار الحوار اللاذقية ص ب 1018 سورية

الغلاف: الفنان محمد حمدان.

موسوعة الحربالالكترونية

ترجمة ترجمة العقيد المهندس المتقاعد يوسف ابراهيم الجهماني

تاليف الجنرال الي بالي البروفيسور ن.ب.مارين

منذ بداية القرن العشرين ، وبعد ظهور وسائط الاتصال الراديوية في الجيوش والأساطيل ، بدأت الدول المتحاربة القيام بالسطع الراديوي وتشكيل التشويش أثناء خوض الأعمال القتالية . عَقَد التشويش اللاسلكي قيادة القوات والأساطيل ، التي تتم عن طريق الاتصالات اللاسلكية وأحياناً حال دونها ، الأمر الذي أثر كثيراً على نجاح خوض أعمالها القتالية .

في عام 1905 وفي مجرى الحرب الروسية اليابانية ، سجلت أولى حالات تشكيل التشويش الراديوي . وتعرض هذا العمل لتطور لاحق في الحربين العالميتين الأولى والثانية .

وبمقدار زيادة ظهور وسائط اتصال راديوية في القوات والأساطيل ، ولاحقاً وسائط رادارية ، ملاحية ووسائط توجيه الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية ، أخذ نشاط وإمكانيات السطع والتشويش الراديوي يتوسع باضطراد وزاد تأثيرها على مجرى خوض الأعمال القتالية . وفي نفس الوقت ، تطورت أساليب تأمين السرية ضد السطع والحفاظ على جاهزية عمل المحطات اللاسلكية ، واللا سلكية الفنية ، للقوات والأساطيل الصديقة في ظروف تأثير التشويش الألكتروني . وفي مجال الألكترونيات ظهر صراع حاد وطويل ، سمي فيها بعد بالصراع الألكتروني (وحسب أدبيات بعض المصادر العسكرية الغربية ـ الحرب الألكترونية) .

نظراً لذلك ، يجري في جيوش الدول المتقدمة صناعياً إنتاج وتطوير واستخدام تكنولوجيا السطع والاعهاء الألكتروني ويوجه مجمل هذا الجهد ضد وسائط العدو الألكترونية أثناء خوض الأعهال القتالية ، وفي نفس الوقت تأمين الاستخدام الأمين والثابت لوسائط الصديق الألكترونية وما يملكه من أنظمة وأسلحة في قواته وأساطيله ، وهذا ما يشكل قاعدة الحرب الألكترونية . ويفهم تحت تعبير الحرب الألكترونية ، كها تشير تحليلات الأدبيات الغربية ، مجموعة التدابير والأعهال لإعهاء العدو ألكترونياً وحماية القوات والأساطيل الصديقة وما تمتلكه من منظومات وأسلحة من الأعهاء الألكتروني الموجه ضدها من قبل العدو . والأقسام الرئيسة للحرب الألكترونية هي :

- 1_ الإعهاء الألكتروني.
- 2 _. الحماية الألكترونية .
- 3 _ تدابير تأمين القيام بالحرب الألكترونية .

يتشكل الإعهاء الألكتروني من الأساليب والأعهال ، التي تنفذها القوات والأساطيل لإعهاء وسائط ومنظومات العدو اللاسلكية واللاسلكية الفنية أو جعلها تلتقط معلومات كاذبة ، بواسطة طاقة الإشعاعات الكهرطيسية أو الهيدروصوتية .

يتم توجيه المعلومات الراديوية الكاذبة من قبل منظومات الحرب الألكترونية بهدف جعل العدو

يتخبط بما يصله من معلومات غير حقيقية نتجت عن العمل الكاذب لمنظومات قوات وأساطيل الصديق اللاسلكية واللاسلكية الفنية ، وذلك باستخدام أساليب تغيير أنظمة عملها أو حينها تعمل على نظام التقليد . وأهم أساليب إنتاج المعلومات الكاذبة هي :

1 _ نشر وسائط السلكية والسلكية فنية وأهداف كاذبة ع. أ ي

2 ـ الدخول المقصود على الشبكات الرّئيسة والفرعية للاتصالات اللاسلكية المعادية وإرسال معلومات وأوامر كاذبة عرها.

3 _ تشويه مضمون الإشارات والنداءات .

4 ـ زيادة نشاط عمل الوسائط اللاسلكية واللاسلكية الفنية على الاتجاهات الثانوية مع الحفاظ على نظام العمل على الاتجاه الرئيس .

تستطيع الأساليب المذكورة سابقاً مع تدابير أخرى لإضدار معلومات كاذبة إظهار أنطباع لدى العدو عن تمركز القوات وتحضير لأعمال قتالية ، في مواقع غير حقيقية . وعلمتنا تجارب الحروب ، أنه يكن تجنب الخداع الراديوية كاملة وذلك بواسطة عكن تجنب الخداع الراديوية كاملة وذلك بواسطة وسائط التشويش ، التي تقلد الأهداف وحركتها وإصدار إشارات خداعية تجعل عمال الأجهزة اللاسلكية واللاسلكية الفنية يقعون بالضياع أثناء محاولاتهم التمييز بين الإشارات الكاذبة والحقيقية .

فحسب وجهة نظر الأخصائيين العسكريين. الغربيين ، يكون الجداع في المعلومات الراديوية ناجحاً فقط ، في تلك الحالة ، التي ننفذه فيها بالتوافق مع التدابير التي توقع العدو في متاهة ومنها : معلومات دعائية كاذبة ؛ إشاعات عن طريق العملاء ؛ تقليد انتقال القوات ؛ شغل شبكة الطرقات ؛ تحميل ونقل الحمولات ؛ تشييد مخازن كاذبة ؛ تقليد رفع درجة استعداد القوات ، نشاط جوي ملحوظ وغيرها .

ويجب الإشارة هنا إلى أن الغرب لا يسمح لصحافته بنشر معلومات عن طرق وتدابير الخداع الألكتروني .

إن الحماية الألكترونية هي مجموعة التدابير القائمة على تأمين العمل الفعال والأمين للوسائط اللاسلكية واللاسلكية الفنية في ظروف تأثير وسائط الحرب الألكترونية المعادية في قروف تأثير وسائط الحرب الألكترونية المعادية المعادية المعادية المعادية عمل هذه الوسائط وعدم فضعَها من قبل وسائط السطع الألكترونية المعادية وحمايتها من الإجماء الألكتروني ومراقبة طرق بث هذه الوسائط التابعة للقوات والأساطيل وأنظمة التسلح .

أما الإجراءات الواجب القيام بها لتأمين الحرب الألكثُرُّونيَةُ فهي : البُّحث ، الالتقاطُ ، تحليل المعلومات ، التعارف وتحديد مواقع وسائطُ العدو اللاسلكية واللاسلكية الفنية ، وتقدير الأشد ا

خطورة منها للقيام بإعمائها ألكترونياً وإرسال معلومات الدلالة عنها إلى أسلحة التدمير الضديقة وأخيرا توجيه أعمال القوات والوسائط النارية الصديقة .

تعتبر تدابير آلحرب الألكترونية ، التي تنفذ بالتنسيق مع النيران والمناورات ، عاملاً هاماً لرفع الطاقة القتالية للقوات والأساطيل والأسلحة . ويصنفون هذه التدابير بالهجومية (الإيجابية) والدفاعية (الحياية والتدابير السلبية) . ينتمي إلى التدابير الهجومية ، التي تعتبر العمل الرئيس من أعمال الحرب الألكترونية ، الإعماء الألكترونية بهدف تأمين اللكترونية ، الإعماء الألكترونية وأللاسلكية الفنية للقوات والأساطيل والأسلحة الصديقة . ويجري العمل الأمين للوسائط اللاسلكية واللاسلكية الفنية للقوات والأساطيل والأسلحة الصديقة . ويجري تنسيق تدابير وأعمال الحرب الألكترونية مع خطط الإعمال القتالية للقوات وسلاح الجو والأساطيل وربطها معها .

ونظراً لاتساع استخدام الوسائط اللاسلكية واللاسلكية الفنية ومنظومات الاستطلاع المؤتمنة لتوجيه أسلحة الدقة العالية في جُيوش الدول الرأسمالية في أرتفع دور وأهمية الحرب الألكترونية والاستطلاع الألكتروني بشكل ملحوظ جَداً أو وأقدمت الدول الرأسمالية على تنظيم الالتقاط المستمر وتحديد الإشعاعات الكهرطيسية والهيدروصوتية وتحديد الاتجاه إلى مصادرها بواسطة منظومات سطع أرضية وجوية وبحرية وفضائية . ويجري العمل على قدم وساق لتطوير أساليب ووسائط الجرب الإلكترونية وإنتاج الحديث منها ، حسب المعلومات التي يتم الحصول عليها . وهذا بدوره يؤثر تأثيراً هاماً على منطق ومجرى العملية (المعركة) ، الأمر الذي تؤكده خبرة الحروب الإقليمية ، التي تديرها الدول الرأسمالية في مختلف بقاع العالم .

أدت النجاحات في مجالي العلم والتكنولوجيا ، خاصة في موحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، إلى تحقيق ثورة في المجال العسكري . إذ أصبحت المنظومّات الألكترونية تستخدم على الطاق واسع لتوجيه القوات والسلاح .

ينتمي إلى هذه المنظومات: مجطات اللاسلكي الموجه في محطات الرادار ، محطات الملاحة الرادارية ، محطات السطع اللاسلكية واللاسلكية الفنية ، محطات توجيه المقرات بالراديو ، محطات التحكم عن بعد ، محطات التلفزة ، محطات التعارف ومحطات الأشعة تحت الحمرًاء .

تستخدم الوسائط الراديوية الفنية بشكل واسع في الطيران ، قوات الدفاع الجوي ، القوات البرية وفي الأسطول .

تقوم محطة الإتصال اللاسلكي بمهمة وصل الطاقم الطائر مع قيادته . تؤمن منظومة الكشف والتوجيه الراداري للطائرة القاذفة كشف ومراقبة سطح الأرض والمجال الجوي وتوجيه النيران عند عدم توفر الرؤية البصرية .

. g

تؤمن وسائط الملاحة الراديوية قيادة الطائرة بغض النظر عن الرؤية البصرية أو عدمها للعلامات الملاحية الأرضية .

تستخدم وسائط التوجيه الراديوية لتوجيه القذائف الصاروخية إلى الأهداف المعادية الأرضية ، كما أنها تقوم بتوجيه الطائرات بدون طيار والطوربيدات وغيرها .

تستخدَم الوسائط التلفزيونية في الطائرات لسطع الأهداف الأرضية .

تؤمن منظومة السطع ، التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء سطع الأهداف وتوجيه الصواريخ . أما رؤوس التوجيه الذاتي ، التي تستخدم مثل هذا النوع من الأشعة فتستخدم ضد الصواريخ والسفن دون الحاجة للإنارة الراديوية للهدف ، الشيء الذي يؤمن السرية في عملها .

يعتمد الدفاع الجوي على الاستخدام الواسع لمحطات الرادار ، والاتصال اللاسلكي والتحكم عن بعد بواسطة الراديو .

تقوم محطات الرادار بكشف الأهداف الجوية وقياس أحداثياتها وتؤمن المعلومات عن نوايا وإمكانيات العدو وتسمح لنا بالتوزيع الصحيح لقذائفنا على الأهداف.

تستخدم أنظمة التوجيه الراديوي عادة لتوجيه المطاردات وأسلحتها ، من صواريخ جوية موجهة ومدفعية جوية .

يسمح استخدام الوسائط الراديوية الفنية لجميع مكونات منظومات الدفاع الجوي ملاحقة ا التغيير في المسرح الجوي وتوصيل المعلومات عن نوايا العدو بوقتها إلى القوات .

تستخدم الوسائط الراديوية الألكترونية بشكل واسع في الأسطول الحربي البحري لتأمين الاتصال اللاسلكي ، ملاحة السفن ، كشف الأهداف السطح ـ بحرية ، كشف الأهداف التحت بحرية والأهداف الجوية لتوجيه السلاح الصاروخي ومدفعية السفن .

تغص القوات البرية بمختلف أنواع وسائط الاتصال اللاسلكية والمحطات اللاسلكية الموجهة ، محطات الرادار لكشف مسرح الأعمال القتالية وسطع مواقع الهاون والمدفعية ومواقع الإطلاق الصاروخي ، وتصحيح نيران المدفعية وغيرها .

من كل ما ورد نرى الأهمية الكبرى للوسائط الراديوية الفنية وتأمين عملها الأمين وإعاقة عمل الوسائط الراديوية الفنية المعادية .

نتوصل إلى إمكانية الصراع الألكتروني ضد العدو بتشكيل تشويش ألكتروني إيجابي وسلبي يتم تشكيل التشويش الألكتروني والإيجابي بواسطة مرسلات راديوية خاصة . أما التشويش السلبي فينتج من جراء انعكاس الأمواج الكهرطيسية ، المرسلة من الوسائط الراديوية الفنية المؤثر عليها عن المواقع الطبيعية والاصطناعية .

يتم تأمين الحصول على المعلومات عن الوسائط الراديوية الفنية المعادّية عن طريق التقاط وتحليل الإشارات ، المحصول عليها من وسائط السطع الراديوية الفنية . وتستخدم معطياتها بشكل خاص عند تنظيم المعاكسة الألكترونية للعدو .

يتم تنفيذ أساليب رفع مستوى الحماية من التشويش الصادر عن الوسائط الراديوية الفنية بهدف القضاء على التشويش أو التقليل قدر الإمكان من فاعليته وتأثيره.

يعيق تمويه الأهداف المتباينة رادارياً عن الكشف الراداري ، التعرف على الهدف أو يقلل إلى حد بعيد من مدى عمل محطات السطع الراداري المعادية .

يتعرض هذا الكتاب لجميع المسائل الوارد ذكرها آنفاً. ويعير الاهتهام الأكبر لعملية الصراع الألكتروني والسطع اللاسلكي الفني (سطع الوسائط الراديوية الفنية) كها ينظر في طرق تمويه المواقع المتباينة رادارياً عن السطع الراداري ، وتدمير الوسائط الراديوية الفنية وزيادة مقدرة هذه الوسائط على الحهاية من التشويش.

كما يضم هذا الكتاب بين دفتيه ، المؤلف بالاعتماد على المصادر الصحفية الغربية اللاسرية ، على وصف مختصر لمنظومات الدفاع الجوي في الدول الرأسهالية في الوقت الحاضر ودراسة لأساليب المعاكسة الألكترونية لوسائطها اللاسلكية واللاسلكية الفنية . كما يعرض طرق تشكيل مختلف أنواع التشويش الألكتروني الإيجابي ويصف تلك المستخدمة منها ضد كل واسطة من الوسائط . ونجد فيه عرضاً لأهم أساليب سطع الوسائط اللاسلكية واللاسلكية الفنية وطرق تقييم فاعلية أساليب المعاكسة الألكترونية المستخدمة .

يتم تأمين الإعماء الألكتروني بتنفيذ الإجراءات التالية:


- 1_ التشويش الألكتروني .
- 2 _ استخدام أهداف خداعية ومصائد .
- 3 _ التأثير على وسط انتشار الأمواج الكهرطيسية والهيدروصوتية .
- 4 ـ التمويه البصري والراديوي للأعتدة العسكرية والأهداف وأطقم القوات.
 - 5_ الخداع الألكتروني للعدو.

وحسب نوع الإشعاعات ، المؤثرة على الوسائط اللاسلكية واللاسلكية الفنية ، يقسمون الحرب الألكترونية إلى الإعهاء الألكتروني ، الذي يستخدم طاقة الأمواج الكهرطيسية والهيدروصوتية ، التي تستخدم طاقة الأمواج الصوتية ، والإعهاء الهيدروصوتي للوسائط الهيدروصوتية (محطات الآزدك) في الوسط المائي . ويمكننا اصطلاحياً تقسيم الإعهاء الكهرطيسي إلى الإعهاء

الراديوي ، الذي يتم في مجال الأمواج الراديوية ، التي تعمل فيها وسائط الاتصال اللاسلكية ومحطات الرادار ومحطآت الملاحة الراديوية ومنظومات التوجيه الراديوية وغيرها ، والإعماء الضوئي (الضوئي ـ الألكتروني) ، الذي يتم ضمن القطاع الضوئي من الأمواج الكهرطيسية ، التي تعمل خلالها التجهيزات البصرية الضوئية (تحت الحمراء ، فوق البنفسجية وأشعة اللايزر) .

الباب الأول

تعاريف رئيسة وأنواع التشويش الالكتروني



أولاً - تعريف مفهوم التشويش الالكتروني.

هو عبارة عن إشعاعات كهرطيسية أو هيدروصوتية غير مدمرة ، تقوم بتخفيض نوعية عمل الوسائط الألكترونية والهيدروصوتية القائمة على توجيه الأسلحة والعتاد العسكري أو منظومات إنتاج المعلومات . وبتأثيره على أجهزة الاستقبال ، يقوم التشويش بتقليد الإشارات المسجلة على القسم الأخير من التجهيزات أو تشويهها . وبهذا يعقد عملية تمييز المعلومات المفيدة أو يحول دون ذلك . أما فيها يخص المحطات اللاسلكية أو تحطات رادار كشف الأهداف ، فإنه يقوم بخفض مدى عملها ويحد من دقة عمل منظومات التوجيه المؤتمتة . وتحت تأثير التشويش يمكن للتجهيزات الألكترونية والمنظومات أن تعجز عن أن تصبح مصادراً للمعلومات ، بغض النظر عن جاهزيتها الفنية وقدرتها على العمل .

ونظراً لأنه من غير المكن إعهاء الوسائط الألكترونية الراديوية المختلفة بواسطة نوع واحد من التشويش ، يستخدمون لكل صنف ما يناسبه من التشويش (محطات الرادار ، محطات الملاحة الراديوية ، محطات الاتصال اللاسلكية ، أجهزة أشعة لإيزر ، أجهزة الأشعة تحت الحمراء وغيرها) . ويضاف إلى ذلك أنه لإعهاء عدة وسائط من نوع واحد ، يستخدمون أشكالاً مختلفة من الإشارات حتى بطرق إنتاجها وبمجالاتها الترددية وبمواصفاتها الأخرى .

ثانياً - أنواع التشويش الالكتروني:

يصنف التشويش الألكتروني حسب دلائل مختلفة . فحسب طبيعته يصنفونه إلى تشويش طبيعي وتشويش اصطناعي . ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ ا

إن التشويش الطبيعي ، هو كل تشويش يصدر عن الطبيعة : الأوتموسفيري ؛ الذي تشكله الأعمال الكهربائية الجارية ضمن مجال طبقة الأوتموسفير وبشكل رئيس تفريغ شحنات الرعد الفضائي ؛ الذي يتشكل من إشعاعات الشمس والنجوم والمجرة الكهرطيسية ، العشوائي ؛ المشكل من إشعاعات الكهرطيسية العشوائية ، المتسببة عن تيارات الجزيئات المشحونة من إشعاعات غلاف القشرة الأرضية الكهرطيسية العشوائية ، المتسببة عن تيارات الجزيئات المشحونة

في طبقتي التأين والمغنطة ، والإشعاعات الراديوية الصادرة عن نيران الحرائق وأحزمة الأرض الراديوية وعن إشعاعات المشكلات الميتورولوجية (الأمطار ، الثلوج ، الغيوم والبرد) ، وعن سطح الأرض والبحار والأنهار ، وعن الضجيج الهيدروصوتي للمحيطات والبحار وغيرها .

يتشكل التشويش الاصطناعي بواسطة تجهيزات ، تشع طاقة اهتزازات كهرطيسية أو من قبل عواكس ، تتصف بعكس طاقة الأمواج الكهرطيسية الواردة إليها . وحسب مصدر تشكيل هذا التشويش نميز بين نوعين منه ، الأول هو التشويش غير المقضود ، ينتج في مصادر ذات طبيعة اصطناعية (مرسلات الوسائط اللاسلكية واللاسلكية الفنية والهيدروصوتية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها) ، والثاني هو المقصود المشكل خصيصاً لإعان الوسائط اللاسلكية واللاسلكية والهيدروصوتية والمسلكية واللاسلكية والمسلكية والميدروصوتية وعمروتية . "

سندرس هنا التشويش الألكتروني المقصود، المشكلُ أثناء مجري الحِرب الألكترونية. ويصنف هذا النوع من التشويش حسب الآتي:

تصنيف التشويش الالكتروني

(يعيق الإشعاعات الكهرطيسية والهيدروصوتية ويخفض نوعية أداء الوسائط اللاسلكية واللانسلكية الفنية والهيدروصوتية والأسلحة والعتاد الفني) .

1 ـ حسب طبيعة الإشعاعات:

أ _ الإشعاعات الكهرطيسية _ توجه ضد الوسائط اللاسلكية واللاسلكية الفنية العاملة على مبدأ استقبال وتضخيم وتحويل الأمواج الكهرطيسية .

ب _ الإشعاعات الهيدروصوتية _ توجه ضد الوسائط الهيدروصوتية (محطات الأزدك) ، العاملة على مبدأ استقبال وتضخيم وتحويل الأمواج الصوتية .

2 ـ حسب طريقة التشكيل (الإنتاج):

آ ـ التشويش الإيجابي ضد الوسائط الألكترونية ـ وهو غبارة عن تشويش الكتروني ، تشكله الطاقة الصادرة عن مصادر التشويش (مولدات أو معيدات إرسال) .

ب_ التثنويش السلبي ضد الوسائط الألكترونية وهُو عبارة عن تشويش ألكتروني ، يشكل نتيجة انعكاس أو تناثر طاقة الأمواج الكهرطيسية (الهيدروُصوتية) الواردة إلى الأهداف أو الأوساط به

3 - حسب طبيعة تأثيرها على الوسائط الألكترونية:

أ ـ تشويش تمويهي ـ هو تشويش يعيق كشف وتمييز وتحديد مواصفات الإشارات المفيدة للوسائط الألكترونية العاملة .

ب ـ تشويش تقليدي ـ هو تشويش يشكل معلومات (إشارات) خداعية في الوسائط الألكترونية المعادية العاملة .

4 ـ حسب نسبة عرض طيف التشويش إلى ما يقابله في الإشارات المفيدة :

أ ـ تشويش تسديدي ـ تشويش يبث على التردد العامل للواسطة المستهدفة .

ب ـ تشويش حاجبي ـ تشويش ذو عرض طيف أكبر من المجال الإمراري الترددي لإشارة الواسطة المستهدفة .

جــ تشويش تسديدي. حاجبي ـ تشويش ماسح ومتغير ، يتميز بالتبديل الدائم لتردد إرساله ضمن المجال الإمراري الترددي للواسطة المعادية المستهدفة .

5 ـ حسب هيكلية (طبيعة) الإرسال:

أ_ تشويش مستمر_ تشويش معدل سعوياً أو ترددياً أو طورياً أو بجهد ضجيجي . ب_ تشويش نبضي _ تشويش على شكل سلسلة من نبضات معدلة أو بدون تعديل .

6 ـ حسب استطاعة الإرسال:

آ ـ تشويش ضعيف ـ مستوى طاقته لا يزيد عن مستوى طاقة الإشارات المفيدة . ويؤدي هذا النوع من التشويش إلى فقدان %25 من المعلومات المفيدة ويحد من مقدرة الوسائط الألكترونية في تنفيذ مهامها .

ب_ تشويش متوسط الاستطاعة _ مستوى طاقته يقارب طاقة إشارات الوسائط الألكترونية المستهدفة أو يزيد عنها . ويؤدي هذا النوع من التشويش إلى فقدان %50 من المعلومات المفيدة ويحد . أيضاً من مقدرة الوسائط الألكترونية على تنفيذ مهامها .

حـ تشويش قوي الاستطاعة مستوى طاقته يزيد كثيراً عن طاقة إشارات الوسائط المستهدفة ، ويؤدي هذا النوع من التشويش إلى فقدان %75 من المعلومات المفيدة وإيقاف الوسائط الألكترونية المستهدفة عن تنفيذ مهامها كلياً .

ونشرح هنا هذا التصنيف بتفصيلات أكثر:

فحسب شكل الإشعاعات المستخدمة ، التي طاقتها تؤثر على الوسائط الألكترونية الراديوية ، يقسم التشويش الألكتروني إلى تشويش كهرطيسي وتشويش هيدروصوتي . إن هذين النوعين من التشويش لايعتبران من وسائط التدمير ، لكنها يقومان بتخفيض درجة الأداء النوعي للوسائط الألكترونية الراديوية ، العاملة على مبدا استقبال وتضخيم وتحويل الأمواج الكهرطيسية والهيدروصوتية . ويسمى التشويش الكهرطيسي المشكل ضمن مجال الإشعاعات الراديوية بالتشويش الضوئي (بصري - الراديوي ، أما ذلك المشكل ضمن مجال الإشعاعات الضوئية فيسمى بالتشويش الضوئي (بصري - ألكتروني) . ويسمى التشويش المشكل ضمن مجال الأمواج الصوتية ، تحت الماء ، بالتشويش الهيدروصوتي .

ويقسم التشويش الاصطناعي حسب طريقة التشكيل إلى تشويش إيجابي ، يتم توليده من قبل مرسلات تشويش متخصصة ، وتشويش سلبي ، يتشكل نتيجة انعكاس وتناثر الأمواج الكهرطيسية (الهيدروصوتية) ، المرسلة من الوسائط الراديوية الألكترونية ، عن مواقع الأهداف.

وحسب طبيعة التاثير على الوسائط الألكترونية الراديوية يميزون بين التشويش التمويهي والتشويش التقليدي .

ويقوم التشويش التمويهي بإضعاف مواصفات تجهيزات استقبال الوسائط الألكترونية الفنية ، الأمر الذي يزيد من عدد الرموز المستقبلة ، التي تنقص من احتمال وصول المعلومات الأمينة (الحقيقية) إلى الوسائط ، ويشكل خلفية إشعاعية فيها ، تعمل على تعقيد إمكانية تمييز الإشارات المفيدة وفضحها أو الحيلولة دون ذلك نهائياً . ومع زيادة طاقة هذا النوع من التشويش تنمو إمكانية تأثيرها على الوسائط .


إن التشويش التقليدي (الكاذب) هو عبارة عن إشارات ترسل من محطات تشويش خاصة لتوصيل معلومات كاذبة إلى الوسائط المستهدفة . وبتركيبها تعتبر قريبة من الإشارات المفيدة ، ولهذا تشكل في تجهيزات عرض الوسائط الألكترونية الراديوية إشارات أو علامات لأهداف كاذبة مشابهة للأهداف الحقيقية ، ويقوم هذا النوع من التشويش بخفض القدرة الإمرارية للمنظومة المستهدفة ، وتجعل عال المنظومة يقعون في متاهة ويؤدي إلى فقدان جزء من المعلومات المفيدة ويزيد من احتمال صدور إنذارات كاذبة . وبتأثير هذه الإشارات الكاذبة على منظومات توجيه الأسلحة ، تستطيع قطع دارة الملاحقة الأوتوماتيكية للأهداف بالاتجاه وبالمسافة وبالسرعة ، وتجعلها تلاحق تلك الأهداف التشويشية الكاذبة ، إلى جانب أنها تدخل أخطاءً في ملاحقة الأهداف . ويجدر الإشارة هنا إلى أن التشويش التمويهي (الكاذب) لا يؤثر على مواصفات تجهيزات الاستقبال المستهدفة .

ويظهر أثر هذا النوع من التشويش على نوغية المعلومات المنتجة بسبب إدخال تجهيزات

الاستقبال لجميع الإشارات الكاذبة والحقيقية . وهذا الأمر يؤثر جلياً على المقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في التصدي للأهداف .

وحسب طريقة توجيه التشويش والتناسب بين عروض أطيافه وأطياف الإشارات المفيدة ، عيزون بين نوعين في التشويش الحاجبي ، هما : التشويش التسديدي والتشويش الحاجبي ، انظر الشكل (1) .

يتميز التشويش الحاجبي بعرض طيف ترددي ، يزيد كثيراً عن عرض المجال الإمراري للإشارات المفيدة ، الأمر الذي يقدم إمكانية إعهاء عدة وسائط ألكترونية راديوية دفعة واحدة بدون التحكم الدقيق بمرسل التشويش ترددياً . ويمكننا تشكيل هذا النوع من التشويش دون الحصول المسبق على معلومات دقيقة عن مواصفات إشارات الوسائط الألكترونية الراديوية المستهدفة .



الشكل (1)

التناسب بين أطياف إشارات الوسائط الألكترونية الراديوية (أ) ، والتشويش التسديدي (ب) والتشويش الحاجبي (ح) .

- 1 . التشويش يتطابق ترددياً مع إشارات الوسائط الألكترونية الراديوية .
- 2 . التشويش لا يتطابق ترددياً مع إشارات الوسائط الألكترونية الراديوية .

يتميز التشويش الحاجبي بخاصة مفادها أنه أثناء ثبات استطاعة مرسل التشويش تنخفض قيمة كثافة الاستطاعة G_{T} . وعندما يكون عرض الطيف متغيراً بانتظام نحصل على قيمة كثافة الاستطاعة بتقسيم الكمون الطاقوي لمرسل التشويش متغيراً بانتظام نحصل على قيمة كثافة الاستطاعة بتقسيم الكمون الطاقوي لمرسل التشويش Φ_{TN} . والمعادلة التالية تعبر عن هذه العلاقة فيها يخص التشويش الحاجبي المُتراض .

$$G_{T} = \frac{P_{TN}.G_{TN}}{\triangle f_{T}};$$

فعلى سبيل المثال ، إذا كانت استطاعة مرسل التشويش 5000 واط ، ويتراوح طيف ترددات إشاراته من (ميغاهيرتز $f_1=9500$) إلى (ميغاهيرتز $f_2=10000$) نحصل على الآتي :

$$G_T = \frac{5000}{500} = 10;$$

أما التشويش التسديدي فيتميز بعرض طيف ترددي قريب من عرض طيف إشارة الواسطة الألكترونية الراديوية المستهدفة (يساويه أو يزيد عنه بـ «1,5-2» مرة). فعلى سبيل المثال ، يمتلك التشويش التسديدي الراداري عرضاً يتراوح بين 5 إلى 10 ميغاهيرتز. وتتعلق فاعلية هذا النوع من التشويش بدقة تطابق تردده مع تردد الإشارة وبطيف كثافة استطاعة الإشارات المستقبلة من قبل مستقبل الواسطة الألكترونية الراديوية وبطرق التعامل معها فيه . وتتعلق قيمة الخطأ المسموح به أثناء توليف مرسل التشويش لحصول تأثير إعهائي معين بعرض طيف التشويش وبالتناسب بين الكثافة الطيفية لاستطاعة التشويش وإشارة الواسطة الألكترونية الراديوية المستهدفة ، ولبعض أنواع الإرسالات يجب أن لا يزيد عن نصف عرض المجال الإمراري للمستقبل ، ويجب أن يتطابق التردد الخامل للواسطة المستهدفة تقريباً . وبما أن الواسطة الألكترونية الراديوية تتميز بإمكانية سريعة في تغيير التوليف ترددياً ، أخذ بعين الاعتبار أن تتضمن محالت التشويش التسديدي على منظومة معقدة لكشف الإشارات والتحكم بتردد المرسل ضمن مجال إمراري

يتميز التشويش التسديدي بكثافة استطاعية طيفية عالية . وبما أنه يرسل خلال مجال إمراري ترددي ضيق ، فإننا نستطيع إنتاجه بواسطة مرسلات تشبويش ذات استطاعة صغيرة . فعلى سبيل المثال ، يستطيع مرسل التشويش ذي استطاعة الإرسال التي لا تزيد عن 150 واط و100 $_{
m T} \, {
m M} \, {
m C}_{
m T} \, {
m C$

إمراري قدره 5 و0ميغاهيرتز ، 30 كيلو واط/ ميغاهيرتز .

تعتبر طريقة تشكيل تشويش منزلق ترددياً ، عن طريق التغيير السريع في تردد مرسل التشويش بإنتاجه تشويش مجاله الترددي ضيق ضمن طيف ترددي واسع ، من طرق تشكيل التشويش التسديدي . وبفضل هذا تتركز ، في المجال الترددي لكل قنال من أقنية واسطة ألكترونية واحدة أو أكثر ، كثافة عالية من الاستطاعة ، تكون كافية لتنفيذ عملية الإعهاء . إلا أنه إذا امتلكت هذه الوسائط على دارات حماية فإن تأثير هذا النوع من التشويش ينخفض ، إذا قارناه بذلك التشويش التسديدي المشكل بواسطة مرسل لا يمتلك إمكانية الانتقال من تردد إلى آخر .

والعيب الرئيس للتشويش التسديدي هو عدم قدرته على إعهاء عدة وسائط ألكترونية راديوية تعمل ضمن مجال ترددي معين دفعة واحدة .

أما حسب الهيكل (التركيب) الزمني للإشعاعات ، فيقسم التشويش الألكتروني إلى تشويش مستمر وتشويش نبضي . فالتشويش المستمر عبارة عن إشعاعات كهرطيسية (هيدروصوتية) مستمرة معدلة بالتردد أو بالسعة أو بالطور . أما التشويش النبضي فهو عبارة عن نبضات راديوية معدلة أو غير معدلة .

وحسب مقدار التاثير على الوسائط الألكترونية الراديوية يصنف التشويش التمويهي إلى تشويش أضعيف ، متوسط القوة وقوي .

الباب الثاني

التشويش الالكتروني الايجابي


,

أولاً - أشكال التشويش الإيجابي وطرق تشكيلهاً.

يمكن للتشويش الألكتروني الإيجابي أن يكون معدلاً أو دون تعديل. يتصف التشويش غير المعدل بثبات مطال وتردد وطور الاهتزازات المرسلة ، أما التشويش المعدل فيتميز بالتغيير المستمر لمواصفات اهتزازاته المرسلة.

يتم تشكيل التشويش غير المعدل بواسطة اهتزازات مستمرة متناسقة (منسجمة) ، تُبث على التردد العامل للواسطة الألكترونية الراديوية المستهدفة أو ضمن مجالها الترددي الإمراري . أحياناً ، يمكن استخدام مثل هذا النوع من التشويش لإعهاء بعض منظومات التصوير البرقية اللاسلكية ومحطات الرادار . ويظهر أثناء تأثيرها على تجهيزات الاستقبال علامة ، على شاشة محطة الرادار ، ذات مطال ينخفض في البداية ، وما تلبث بعدها أن تختفي (انظر الشكل 2) . وفي نفس الوقت يلاحظ بشكل واضح انخفاض مستوى الضجيج الداخلي لتجهيزات الاستقبال والعرض . وأحياناً ، لا نلاحظ على شاشة محطة الرادار أي تشويش أو أية علامات تدل على أغراض محلية . يشاهد التشويش غير المعدل على شاشة المسح الدائري لمحطات الرادار على شكل قطاع واضح باتجاه مصدر التشويش . ويتعلق عرض هذا القطاع باستطاعة مرسل التشويش وبعرض المخطط الأحداثي لإشعاعات هوائي محطة الرادار وبمستوى وريقاته الجانبية .

عندما لا يتطابق تردد التشويش مع تردد الإشارة ، يمتلك المطال الملتوي لمحصلة الجهد شكلاً اهتزازياً متناسقاً . وتحصل نبضات الفيديو (الرؤيا) عند خرج الكاشف على تشويه في شكلها وإضعاف للإشارة المفيدة . أما عند مخرج مستقبل الهاتف الراديوي فنسمع التشويش غير المعدل على شكل لحن الفرق الترددي ، الأمر الذي يعيق استقبال المعلومات المرسلة .



التشويش غير المعدل على شاشات محطات الرادار. أ

أ ـ تشویش ضعیف ؛ ب ـ بـ تشویش متوسط القوة ؛ حـ بـ تشویش قویی ؛

١ - إشارة سبر محطة الرادار ؛ 2 - الإشارات المنعكسة عن أغراض محلية ؛

3 ـ إشارة منعكسة عن الهدف ؛ ٤ ـ قطاع شاشة جهاز العرض المضاء بالضجيج ؛

5_ قطاع شاشة جهاز العرض المضاء بضجيج قوي .

يتم تشكيل التشويش المعدل بتغيير مواصفة أو أكثر من مواصفات الاهتزازات الحاملة في مرسل ، التشويش . ويمكن لهذا النوع من التشويش أن يمتلك شكل إشارات مستمرة أو نبضية لاهتزازات كهرطيسية .

إن التشويش المستمر بحبارة عن اهتزازات معدلة سعوياً أو ترددياً (طورياً) أو معدلة سعوياً وترددياً (طورياً) في نفس الوقت . وحسب نوع التعديل ، يميزون التشويش المعدل سعوياً عن التشويش المعدل ترددياً وعن التشويش المعدل سعوياً وترددياً في آن واحد . وكجهد معدل يمكننا استخدام جهد التشويش ، الذي هو عبارة عن تشويش ضجيجي .

يتشكل التشويش المعدل سعوياً في حالته البسيطة عن طريق تعديل سعة الاهتزازات الحاملة في مرسل التشويش بواسطة اهتزازات منسجمة أو ضجيج سائح. ونتيجة للتعديل تتغير ملتوية الاهتزازات ذات التردد العالي، وذلك حسب نوع الجهد المعدل، ويحصل تمويه الإشارة التشويش في القناة.

يمتلك هذا النوع من التشويش على الشاشة ذات العلامات المطالية شكلًا شريطياً مضيئاً موجياً ، أما على شاشات المسح الدائري فيكون عبارة عن خطوط قطرية وقطاعات مضيئة مشوهة (ذات انحرافات) . تتشكل عدة أشرطة مضيئة من جراء تاثير التشويش الوارد عن طريق الوريقات الجانبية لمخطط الإشعاع الأحداثي لهوائي محطة الرادار المستهدفة . وعند تكرر الإشارات بترددات ذات مضاعفات مشتركة لجهد التشويش المعدل وجهد جهاز العرض السابر ، تظهر الصورة على الشاشة غير متحركة . فعملياً ، نتيجة عدم توازن التردد ، يتم خِرق علاقة المضاعفة لترددات الإشارات ، وعندها تتحرك صورة التشويش على طول خط اللمعان على شكل أشرطة ذات إضاءة غامزة . وبهذا الشكل ، يتم نتيجة تاثير التشويش المعدل سعوياً تمويه أو تشويه للإشارة المفيدة . إلى جانب ذلك ، يُحدث تأثير الفرق الترددي بين الإشارة والتشويش، في تجهيزات الاستقبال مَا يسمى زيادة الحمل على مضخهات التردد المتوسط، المُتْرافقة بَإعهاء الإشارات المفيدة وتشويه في أشكالها ، كما يحدث عند تاثيرُ التشويش غير المعدل . يمكن استخدام مثل هذا النوع من التشويش لإعهاء الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية للأهداف بالإحداثيات الزاوية ، المستخدمة في محطات الرادار ذات المسح المخروطي لشعاع المخطط الإحداثي للهوائي . يفعند تسليط هذا التشويش على وسائط الاتْصَالات اللاسَلكية تحدث أثراً تمويهياً ، أَمَا على أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية في محطّاتٍ ألرادار فيكون أثرها تقليدياً. , L

يتم تشكيل التشويش المعدل ترددياً بتغيير قيمة التردد الحامل لمرسل التشويش زُمنياً وذلك حسب قانون تبدل تردد الاهتزازات المعدلة . يركز القسم الأغلب لطاقة هذا التشويش ضمن مجال ترددي يساوي ضعف قيمة انجراف التردد الحامل . وأثناء تعديل عدة اهتزازات ذات تردد منخفض باهتزازات تشويش معدل ترددياً ، نسمع على خرج المستقبل أصوات إشارات ذات نغيات مختلفة .

أِنَ التشويش الضجيجي عبارة عن اهتزازات كهرطيسية (هيدروصوتية) مستمرة يتغير مطالها عشوائياً حسب قانون صدفي ، ويخضع لهذا ألأمر ترددها وطورها . لهذا عادة ما يسمونه بالتشويش العبثى .

أما جهد التشويش الضجيجي $U_{N}(t)$ عند مدخل المستقبل فيتغير بقانون صدفي ، يكون أحياناً طبيعياً بتوزيع قيمه الآنية وانسياباته الترددية ضمن المجال الإمراري لتجهيزات استقبال الوسائط الألكترونية الراديوية المستهدفة .

أما الضجيج ، الذي يحافظ على مواصفاته دون تبدل ضمن مجالًا إمراري ترددي واسع فيسمى بالشجيج الأبيض ، الذي يكون في جزئه بالضجيج الأبيض ، الذي يكون في جزئه المرئي متراصاً ومتزناً . عتلك هذا النوع من التشويش أكثر أنواع المواصفات التمويهية جودة بمقارنته مع أيواع التشويش الأخرى .

وَبِمَا أَنَ التَشْوِيشَ الضَجِيَّجِي بَرَكِيبِهِ هُو قَرِيبُ مَنَ الضَجِيجِ الدَّاخِلِي العَبْثِي لَتَجهيزات الاستقبال ، فعادة مَا يصعب كشفه وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة لإضعاف تأثيره على عملُ الوسائط الألكترونية الراديوية . ﴿ ﴿ ﴾ .

يظهر أثر التشويش الضجيجي على الوسائط الألكِترونية الراديوية في تمويه أو إعهاء الإشارات المفيدة . يتم التوصل إلى التمويه بتركيب ضجيج صدفي على الإشارة ، التي تمتزج بالتشويش ، ولهذا تصبح عملية تمييزها معقدة . عندها تتغير مواصفات الإشارة المفيدة أو يفقد ما يميزها منها أو يلاحظ غياب كامل للضجيج الداخلي لتجيهيزات الاستقبال وهذا يحدث أثناء العمل على الترددات القصيرة جداً .

يشكل ألتشويش الضجيجي على شاشات عرض محطات الرادار دروباً ضجيجية ، أما في المستقبلات التي تعمل على النظام الهاتفي الراديوي فتسمع أصوات ، تذكرنا بالضجيج الداخلي الخاص لهذه التجهيزات . ويمكن لهذا النوع من التشويش تأمين تمويه للإشارات المفيدة الواردة عن الأهداف المختلفة (طائرات ، سفن ، دبابات وغيرها) وللمعلومات الواردة في أقنية الاتصالات اللاسلكية أنت

وحسب مبدأ التوليد ، يميزون بين التشويش الضجيجي المباشر والتشويش المعدل وذلك حسب شكل التردد الحامل ، المعدل بجهد ضجيجي (التشويش الضجيجي المعدل) .

يتشكل التويش الضجيجي المباشر عادة ، نتيجة تضخيم الضجيج الخاص ، الصادر عن العناصر الألكِترونية (الصهامات الألكِترونية ، أنصاف النواقل والترانزيستورات) . يسمح هذا النوع من التشويش ، عندما يكون مستوى كثافة الاستطاعة عالياً نسبياً ، بتغطية مجال ترددي واسع . أما طبيعة تغير مطاله زمنياً $U_N(t)$ فتتعلق بالتردد الأوسطي للطيف ω_N وبطور التشويش ω_N

$U_{N}(t) = U_{N}.cos[W_{N}t + \psi_{N}(t)]$

لم يلق التشويش الضجيجي المباشر استخداماً واسعاً نظراً للمقدرة الاستطاعية المنخفضة لمولدات الضجيج الأولي ، وضرورة التضخيم المتعدد المراحل اللاحق له وصعوبة المحافظة على مواصفاته .

يتم تشكيل التشويش الضجيجي المعدل بتعديل اهتزازات مرسل التشويش عالية التردد بالمطال ، بالطور أو بالتردد للجهد الضجيجي العشوائي . وفي الواقع ، عادة ما يستخدمون التعديل المطالي الترددي أو المطالي الطوري المزدوج .

إن التشويش الضجيجي المعدل مطالياً عبارة عن اهتزازات غير متخامدة منسجمة ، معدلة مطالياً بالضجيج . ويكون جهده على مدخل المستقبل :


 $U_N \ (t) \ = \ U_N \ [1 \ + \ K_a. \ \triangle U_{Mog\cdot.} \ (t)] \ cos \ w_ot; \label{eq:unitarity}$

حيث هنا:


 K_a شدة انحدار مواصفة تعديل مرسل التشويش K_a . ΔU_{Mog}

يتم تشكيل التشويش الضجيجي المعدل ترددياً بتعديل الاهتزازات الحاملة المنسجمة لجهد الضجيج بتردد متغير . أما التشويش الضجيجي المعدل طورياً فهو عبارة عن اهتزازات تردد عالي معدلة بطور الضجيج .

تتعلق فاعلية التشويش الضجيجي بتناسب استطاعتي التشويش والإشارة المفيدة . ويستقبل عادة من قبل الوريقة الرئيسة أو من قبل الوريقات الجانبية للمخطط الإشعاعي لهوائي الوسائط الألكترونية الراديوية المستهدفة على حد سواء ، إذ يقوم عندما تكون استطاعته كافية ، بإنارة الجزء الأكبر من شاشة محطة الرادار أو كاملها (انظر الشكل 3) أو يموه الإشارات المفيدة في أنظمة الاتصالات اللاسلكية .



الشكل (3) تشويش ضجيجي مختلف الاستطاعة على شاشة محطة الرادار.



ح تشويش نبضي على شاشة محطة الرادار .

_ تشویش متزامن ؛ ب_ تشویش غیر متزامن ؛ حـ ـ تشویش مصحوب بضجیج هـ إشارات منعكسة عن أغراض محلية ؛

هـ خيج تجهيزات الاستقبال
و تشويش نبضي ؛

ز علامة الهدف .


التشويش النبضي ، هو عبارة عن سلسلة من النبضات ذات التردد العالي المعدلة وغير المعدلة (انظر الشكل 4) . يرفع التعديل ، بالمطال أو بتردد المتابعة ، أو قيمة عرض نبضات تشويش التردد العالي أو بعض هذه المواصفات ، من فاعلية تاثيرها على الوسائط الألكترونية الراديوية . ويمكننا اختيار مطال وعرض نبضات التشويش المرسلة ، بذلك الشكل الذي يصبح عنده من الصعوبة بمكان تمييزها عن الإشارات الحقيقية . وبما أنه أثناء تشكيل التشويش النبضي ، يرسل المرسل طاقة كهرطيسية ضمن زمن قصير وبتقطع ، فإنه يمكننا الحصول على استطاعة نبضية المرسل طاقة كهرطيسية فمن زمن التشويش للتأثير على عمل الوسائط الرادارية ، والملاحة الراديوية واللاسلكية الموجهة وغيرها من الوسائط الألكترونية الراديوية ، العاملة على نظام الإشعاع المستمر أو النبضى .

عيزون التشويش النبضي المتزامن ، الذي تردد تتابع نبضاته يساوي عدداً صحيحاً من المرات تردد تتابع نبضات الواسطة المستهدفة ، أما التشويش النبضي غير المتزامن فتردد تتابع نبضاته لا يتطابق مع تردد نبضات تلك الواسطة . تظهر إشارات التشويش النبضي المتزامن على الشاشة على شكل علامات كاذبة ثابتة أو متحركة ، مشابهة لعلامات الأهداف الحقيقية . اما التشويش النبضي غير المتزامن (العشوائي) فهو عبارة عن سلسلة من النبضات الراديوية ، تتغير مواصفاتها (العرض ، المطال ، الفجوات الزمنية بين النبضات) حسب قانون صدفي (انظر الشكل 5) . عكن للتشويش النبضي العشوائي أن يؤثر بفاعلية على أنظمة القيادة الراديوية عن بعد وعلى

وسائط الاتصالات اللاسلكية وعلى بعض أنواع محطات الرادار. فأثناء تأثيره على أنظمة القيادة والسيطرة الراديوية عن بعد، يقوم بإعهاء الأوامر المرسلة ويشكل أوامراً كاذبة ويغير من مواصفات تعديل اهتزازات الإشارات الواردة. يستطيع هذا النوع من التشويش تمويه المعلومات المرسلة. أما في محطات الرادار فيشكل علامات كاذبة توزع على شاشات العرض بشكل عشوائي. ولكي لا يتم التمييز بين العلامات الكاذبة والحقيقية يلجأون إلى تعديل نبضات التشويش مطالياً. ونتيجة لذلك لا يختلف شكل ولا طبيعة إضاءة العلامات المشكلة من قبله عن شكل علامات الأهداف الحقيقية.

يتم توليد التشويش النبضي بواسطة مرسلات التشويش أو معيدات إرسال الإشارات ، المستقبلة من قبل المحطة المستهدفة (تشويش جوابي) . يستخدم التشويش الجوابي الأحادي ، عندما نقوم ببث نبضة تشويش واحدة جواباً على الإشارة الواردة من الواسطة الألكترونية الراديوية المستهدفة بعد تاخيرها لبعض الوقت ، أما التشويش الجوابي فنحصل عليه عندما نرسل سلسلة نبضات جوابية تشويشية رداً على كل إشارة واردة ، متوافقة معها بالشكل والعرض

والاستطاعة . عادة ما يتم تغيير زمن تأخير نبضات التشويش الأحادي بذلك الشكل ، الذي نقلد فيه الأهداف المتحركة . وعندما تكون استطاعة التشويش كافية لمرورها خلال الوريقات الجانبية للمخطط الأحداثي الإشعاعي للهوائي ، تظهر على شاشة محطة الرادار عدة أهداف كاذبة متحركة ، وتتعقد عملية تمييز الأهداف الحقيقية .




تغير مواصفات اهتزازات التردد العالي أثناء تاثير التشويش النبضي العشوائي .

يعتبر التشويش الإزاحي ، أحد أنواع التشويش التمويهي المختلفة ، ويستخدم لإعهاء محطات رادار توجيه الأسلحة . يُدخِل هذا النوع من التشويش معلومات كاذبة إلى محطة الرادار ويخرق نظام عمل تجهيزات الملاحقة الأوتوماتيكية للأهداف بالمسافة والسرعة والاتجاه .

يسبب التشويش الإزاحي بالمسافة قطع متابعة الهدف في محطات رادار توجيه الأسلحة النبضية ، التي تمتلك نظاماً للملاحقة الأوتوماتيكية للهدف بالمسافة . تحدد المسافة إلى الهدف بواسطة محدد المسافة الأوتوماتيكي (انظر الشكل 6) بطريقة قياس الزمن t ، الذي تتمكن فيه إشارة محطة الرادار وطع المسافة منها إلى الهدف والعودة ثانية (D=ct/2) . وبما أن المسافة إلى الهدف لا تبقى ثابتة ، فإن هذا الزمن يكون متغيراً . ولكي نتجنب استقبال الإشارات المعيقة والتشويش ، يتم إطلاق مستقبل محطة الرادار بواسطة نبضة انتخاب تسمى بنبضة المسافة ، وتبقيه بحالة عمل أثناء فترة ورود الإشارة المفيدة U_{Tar} المنعكسة عن الهدف فقط . ونتيجة لتأثير نبضة المسافة U_{Tar} والنبضة فترة ورود الإشارة المفيدة .

المنعكسة عن الهدف على مدخل الميز الزمني ، يتشكل على مخرجه جهد U_D ، تتناسب قيمته طرداً مع الزمن اللازم لورود الإشارة المنعكسة عن الهدف . وهكذا يجري التغيير الأوتوماتيكي لوضع نبضة المسافة U_D أثناء تغيير وضع إشارة الدخل U_{Tar} ، وبالتالي يؤثر هذا على الملاحقة الأوتوماتيكية للهدف بالمسافة .

وعند تأثير التشويش الإزاحي بالمسافة بواسطة مرسل مركب على الهدف المراد حمايته ، يرسل جواباً لكل إشارة ترد من محطة الرادار ، سلسلة من النبضات التشويشية الجوابية تتميز عن الإشارة المستقبلة بتأخير زمني . بهذا الشكل يمكننا إزاحة نبضة المسافة عن علامة الهدف (الإشارة المنعكسة) في ذلك الاتجاه الذي تتحرك فيه نبضة المسافة . وعندما تكون استطاعة التشويش كافية فإن نبضة المسافة نتيجة ردة الفعل تتحرك إلى جانب إشارة الهدف دون أن تلتقطه على الملاحقة ، وعندها تفقد تجهيزات الملاحقة الأوتوماتيكية بالمسافة الهدف وتبدأ بتتبع التشويش .



الشكل (6)

المخطّط الصندوقي المختصر لدارة محدد المسّافة الأوتوماتيكي في محطة الرادار.

لكن ، على الرغم من فقدان الهدف ، ستقوم محطة الرادار بقياس الإحداثيات الزاوية للهدف ، المركب عليه مرسل التشويش . لهذا ولكي نتمكن من إيقاف عمل تجهيزات الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه يتم إغلاق مرسل التشويش (بعد إصدار سلسلة من النبضات ، تقوم بإزاحة الاتجاه وإزاحة نبضة المسافة عن الإشارة المفيدة) . بعدها تبدأ دورة مكررة لتحديد المسافة ، الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى فقدان المعلومات عن الوضع الزاوي للهدف . وبعد الالتقاط الثاني للهدف بواسطة دارة الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه ، يبدأ مرسل التشويش يبث من جديد نبضات إزاحة بالمسافة ، الأمر الذي يدخل أخطاءً في قياس المسافة إلى الهدف الحقيقي بواسطة محطة الرادادر أو انقطاعات زمنية لهذا العمل . وعملياً ، لا يزيد زمن الإزاحة بالمسافة عن د ميكرو ثانية ، بعد ذلك يتم توقيف إشعآع التشويش لفترة 5 و0 ثانية . فعندما يكون التردد التكراري لنبضات محطة الرادار 1000 هيرتز ، يتم إرسال 5500 نبضة إزاحة تشويشية خلال دور

يستخدمون في الغرب تشويشاً إزاحياً متعدد البرامج ضد محطات الرادار ذات الملاحقة الأوتوماتيكية بالمسافة ، ويرسَلون في نفس الوقت أو على التسلسل عدة نبضات تشويشية ذات تأخير زمني يختلف من واحدة إلى أخرى ، لكن يجب أن تبقى واقعة ضمن المجال الزمني الذي تتابع فيه محطة الرادار المستهدفة النبضات المنعكسة ، ويقومون على التوازي بتغيير استطاعة نبضات التشويش المرسلة .

أما التشويش الإزاحي بالسرعة فيستخدم لإعهاء محطات الرادار ذات الإشعاع المستمر أو المستمر بقفزات ، والتي تمتلك قناة بحث وملاحقة للأهداف بالسرعة . ولقياس سرعة الهدف يستخدمون في هذه المحطات مبدأ الفلترة الترددية للإشارات المنعكسة عن الأهداف المتحزكة . السبب وجود السرعة القطرية للهدف ، ٧ ما يسمى بالإزاحة الدوبلرية لتردد الاشارات المنعكسة .

$$F_D = \frac{2Vr}{\lambda};$$

يستخدم في أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية بالسرعة مقياساً يسمى بالمميز وهو عبارة عن كاشف ترددي أو طوري . يفرقون بين دارات التوليف الترددي والطوري بواسطة التردد العامل لمحطة الرادار . ففي النوع الأخير (انظر الشكل 1أ) تتم متابعة طور الإشارة ، المتعلق بالإزاحة


الدوبلرية للتردد وعند ورود إشارة جهدية U_c إلى الكاشف الطوري وإشارة الهزاز المحلي التتبعي U_{As} , يتشكل على مدخلة جهد $U_{F,D}$, يتناسب مطاله طرداً مع مقدار الإزاحة الطورية $\Psi_{P,D}$, يعبر عن إشارة الخطأ لهذا النظام أثناء متابعته لطور الإشارة . إذا تغيرت قيمة الإزاحة Ψ من $\hat{0}$ حتى 2π ، تزيد قيمة الجهد $U_{F,D}$, بالقيمة المطلقة ، أما في النقطة التي تكون فيها $0=\psi$ فيتم تغيير إشارتها (\pm أو \pm) . يقوم فلتر الترددات الدنيا ، الموصول مع المميز الطوري بكوي التغيرات السريعة لتردد الإشارة ، الناتجة عن

الضجيج العشوائي المتبعثر ، الذي يرد إلى مدخل النظام . لهذا فإن عنصر التحكم لا يستطيع التعامل إلا مع التبدلات البطيئة في التردد . وتحت تأثير الجهد . $U_{F.D.}$ يُغيَّر عنصر التحكم (وهو عبارة عن صهام الكتروني «فاريكاب» أو مكثف متغير السعة) تردد هزاز المتابعة المحلي إلى ذلك الوضع ، الذي فيه تصبح إشارة الخطأ مساوية للصفر (عندها ستتطابق قيمة تردد الهزاز المحلي $f_{AS.}$ مع تردد الإشارة $f_{C.}$) .

عند حدوث تشويش نتيجة تأثير محصلة جهدي الإشارة والتشويش يتحرك الجهد $U_{F.D.}$ على طول محور التردد باتجاه التشويش الأكثر قوة ، ويزاح التردد الدوبلري للإشارة ليقع خارج مجال عمل (إلتقاط) نظام التوليف الأوتوماتيكي ودارة الملاحقة الأوتوماتيكية بالسرعة وتنتقل لملاحقة التشويش . وأثناء دور إزاحة قناة الملاحقة الأوتوماتيكية بالسرعة نحصل على معلومات كاذبة عن سرعة الهدف وتسارعه . وبعد توقف إزاحة الإشارة من نبضة السرعة نفقدها ، وتنتقل عندها

دارة الملاحقة الأوتوماتيكية إلى نظام البحث عن الهدف المفقود . يستخدمون عادة ، في المحطات الري تشكل تشويش إزاحة بالسرعة يوجه إلى محطات الرادار التي تعمل على النظام الدوبلري والإشعاع المستمر ، تجهيز إزاحة لترددات الإشارات الراديوية المستقبلة (انظر الشكل 8 أ) . تعطى الإشارات الرادارية المستقبلة من قبل المحطة إلى عدة أقنية ذات تجهيزات إزاحة بالتردد في نفس الوقت ، التي تستخدم عند الضرورة أسلوب الانتخاب الترددي . يعطى من تجهيز البرمجة


ومولد اهتزازات سن المنشار إلى كل قناة ترددية اوامر لتشكيل تشويش إزاحة بالسرعة . وحسب شكل وقطبية وقيمة الجهود ، الواردة إلى اقنية تجهيزات الإزاحة بالتردد ، يمكننا تشكيل عدة عشرات من أشكال البرامج لتوليد تشويش جوابي إزاحي بالسرعة . تجمع إشارات خرج جميع الأقنية وتضخم وترسل في اتجاه المحطة المستهدفة .




المخطط الصندوقي المختصر لدارة الملاحقة الأوتوماتيكية اللهدف بالسرعة (P). ب المنحني التميزي للدارة.

عادة ، يشكل التشويش الإزاحي بالسرعة بمثل هذا التتابع (انظر الشكل $^{\prime}8$ ب) . أما الإشارة الرادارية المستقبلة من قبل محطة التشويش فبعد تحويلها تضخم وترسل خلال زمن قدره $^{\prime}$ 1 باتجاه محطة الرادار المستهدفة ، التي وبسبب عمل دارة التحكم الأوتوماتيكي بالتضخيم ينخفض عامل تضخيم مستقبلها ، الأمر الذي يؤدي إلى إعهاء الإشارة المفيدة وينتج عن ذلك انتقال نبضة السرعة لالتقاط التشويش . بعدها وخلال زمن قدره $^{\prime}$ 2 يتم إزاحة التردد الدوبلري للإشارة المعاد بثها من قبل محطة التشويش باتجاه الزيادة أو النقصان لتردد الإشارة المفيدة الدوبلري ، المنعكسة عن الهدف ، وعندها يتم مباشرة إغلاق مرسل التشويش ، الأمر الذي يسبب قطعاً في الملاحقة بالسرعة $^{\prime}$ 2 أما المحطة المستهدفة فتنتقل ثانية إلى نظام البحث عن الهدف والتقاطه . بعد تنفيذ عملية الإزاحة التشويشية هذه ، نجد أن محطة الرادار أصبحت في حالة ضياع . ويمكننا

استخدام تشويش مركب، الذي عنده نشكل في البداية تشويشاً إزاحياً بالسرعة وبعد إزاحة نبضة السرعة عن إشارة الهدف نشكل تشويشاً إزاحياً بالإحداثيات الزاوية. وبعد إزاحة محطة الرادار بالسرعة بواسطة التشويش، تسدد هذه المحطة على غيمة العواكس الراديوية السلبية (التي يمكن أن نسقطها من الطائرات أو من السفن)، وتستقبل من قبل المحطة المستهدفة كأهداف حقيقية. ومثل هذا النوع من التشويش يستطيع إزاحة الصواريخ ذات رؤوس التوجيه الذاتية عن الأهداف بالإضافة إلى ما ورد سابقاً.







مبدأ تشكيل تشويش راداري إزاحي بالسرعة .

أ ـ المخطط الصندوقي لمحطة التشويش ؛ ب ـ طبيعة تغير تردد التشويش (الفترة الزمنية لإرسال التشويش دون تغيير التردد عوبتغييره ٤٠) . يشكل التشويش الإرّاعي بالاتجاه لتعقيد عملية حصول محطة الرّادار المستهدفة على المعلومات عن الإحداثيات الزاوية للأهداف .

أثناء عمل نظام الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه (الشكل آ 9) يكنس هوائي استقبال محطة الرادار. بتردد زاوي Wa ، مشكلًا مخطط إشعاع على شكل منطقة (قطاع) متساوي الإشارات . يشكل



انحراف القطاع المتساوي الإشارات عن الاتجاه إلى الهدف إشارة خطأ ذات تعديل مطالي في نظام الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه . ويتغير انحناء هذه الإشارة حسب قانون قريب من القانون الجيبي (الشكل ب 9) . ويحدد مطال إشارة الخطأ بمقدار انحراف الهدف عن الاتجاه المتساوي الإشارات ، أما طورها فباتجاه هذا الانحراف . ولكي يقع الهدف على الخط المتساوي الإشارات ، يجب تدوير هوائي نظام المتابعة بالاتجاه وبزاوية المكان بمقدار يتناسب طرداً مع قيمة



إشارة الخطأ في كل مستوي . ويحدد الخطأ بمقارنة شكل انحناء الإشارات المنعكسة عن الهدف مع الجهد الطرقية .

تتعلق طرق إنتاج التشويش على قناة الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه لمحطة الرادار بعدد اقنية الاستقبال المستقلة . فعلى سبيل المثال ، يمكننا إعهاء محطات الرادار ذات هوائي الكنس المخروطي بتشويش معدل مطالباً يتوافق تردده مع تردد كنس الهوائي ، بشرط أن يشكل من نقطة واحدة من الفراغ . أما محطات الرادار ثنائية الأقنية ذات النبضات المتعددة فيمكن إعهاءها بسهولة بتشويش يصدر من عدة نقاط من الفراغ . ومثل هذا التشويش يمكنه أن يعتمي أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه الموجودة في محطات الرادار سواء كانت أحادية الأقنية أو ثنائيتها . ومن نقطة واحدة يمكننا توجيه تشويشاً تسديدياً أو حاجبياً بتردد كنس الهوائي ، على قناة الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه ، ويمكن أن يكون هذا التشويش غمزياً أو متقطعاً .

يتم تشكيل التشويش التسديدي بتردد كنس الهوائي ضد أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه بعد قياس تردد كنس شعاع الهوائي وبالتعديل المطالي للنبضات الجوابية لمرسل التشويش الصادرة على نفس التردد. وبتغيير مواصفات تعديل نبضات التشويش الجوابية ، نتمكن من حرف هوائي محطة الرادار عن الاتجاه الحقيقي للهدف . ومقدار واتجاه الانحراف يتعلقان بعمق التعديل وزاوية انحراف طور منحنيات الإشارات النبضية الجوابية بالنسبة لجهد نظام توجيه الهوائي الطرقي . أما تأثير التشويش المعدل مطالياً على تردد كنس الهوائي فيهاثل ظهور هدف كاذب ضمن المخطط الإشعاعي لهوائي المحطة المستهدفة ، مزاحاً عن الهدف الحقيقي ، الذي كان النظام قد بدأ يلاحقه .

يتشكل التشويش الحاجبي على تردد الكنس ضد أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه ؛ أولاً بارسال إشارات لها نفس التردد الجامل لمحطة الرادار المستهدفة ومعدلة مطالياً بضجيج منخفض التردد ذي طيف متناسق ، يغطي المجال الترددي للكنس (تشويش ضجيجي حاجبي) ، وثانياً بإرسال إشارات على التردد الحامل لمحطة الرادار المستهدفة ، معدلة مطالياً بجهد تردده يتغير ضمن المجال الترددي المكن للكنس .

ينتج التشويش الغمزي المتزامن ضد أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه بواسطة عدة مرسلات تشويش تُطلق للعمل على التسلسل لحياية الطائرات ، السفن والحوامات . ويستخدم هذا التشويش لإعهاء محطات الرادار أحادية الأقنية أو متعددتها على حد سواء ، لكن هذا التشويش مخصص بشكل رئيس ضد محطات توجيه الصواريخ . وعند تأثير التشويش يتحرك هوائي محطة الرادار المستهدفة على التناوب باتجاه المصادر الأقوى إشعاعاً ، ونتيجة لذلك يسترشد المخطط

الإشعاعي لهوائي محطة الرادار المستهدفة ، اتجاهاً وسطاً لمصادر التشويش . ويستوعب نظام الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه عدة أهداف كهدف واحد ويتابعه . فإذا وقعت على شعاع هوائي محطة الرادار عدة طائرات ، فستحمى من قبل جميع مرسلات التشويش . ويمكن أن يتغير تردد إطلاقها للإشعاع بطريقة عشوائية أو دورية ، بذلك الشكل ، الذي فيه يكون أثرها أكثر فاعلية على العمليات الجارية في المحطات المستهدفة . وعند تأثير مثل هذا النوع من التشويش على رأس التوجيه الذاتي للصاروخ ، يمكن لهذا التشويش أن يمر خلال المركز الطاقي (الاستطاعوي) ، المشكل من قبل مرسلات التشويش ، وبالنتيجة ينحرف رأس التوجيه عن الهدف .

يعتبر التشويش المتقطع حالة خاصة من حالات التشويش الغمزي . ويشكل عن طريق التحكم بإشعاع المرسل ، الذي طيفه يغطي المجال الإمراري للمحطة المستهدفة ذات عامل الاستيعاب 50% تقريباً . ويتراوح تردد التحكم (التحويل) بالتشويش من 0,1 إلى 10 هيرتز .

إن تأثير هذا النوع من التشويش ، على نظام الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه لمحطة ذات مخطط إشعاعي إحداثي كنسي ، مؤسس على استخدام مقدار عطالة (رد الفعل) نظام التعيير الأوتوماتيكي للتضخيم . يسبب التشويش المتقطع زيادة في الحمل على المستقبل ، ويؤدي إلى انقطاعات زمنية في ورود المعلومات إلى قناة قياس الزاوية ويخرق عمل نظام الملاحقة اليديوية والأوتوماتيكية لمحطات

الرادار. ولكي يصبح التشويش المتقطع فعالاً ضد محطات الرادار، العاملة على نظام الملاحقة الأوتوماتيكية للهدف، يُرسل مرسل التشويش خلال زمن، أكبر من زمن عمل المحطات على نظام الملاحقة الأوتوماتيكية للتشويش. ويتم إغلاق المرسل لزمن أقل من زمن انتقال محطة الرادار إلى نظام المتقاط الهدف حسب الإشارة المنعكسة. وبالنتيجة سوف تعمل محطة الرادار على أنظمة البحث عن المحدف وملاحقة مصدر التشويش. وعند تحويل محطة الرادار إلى نظام الملاحقة اليدوية يجب جعل مرسل التشويش يعمل باستراحات زمنية أكثر طولاً، إلا أنها يجب أن لا تقل عن الزمن العطالي (رد الفعل) لعامل المحطة المستهدفة.

يتميز التشويش غير المترابط الصادر من نقطتين بعدم وجود ربط مستمير بين أطوار اهتزازات التردد العالي الصادرة عنها . ويؤدي مثل هذا النوع من التشويش ، الصادر من موقعين (طائرتين ، سفينتين وغيرها) إلى تشكيل زاوية إزاحة بين الاتجاه المتساوي الإشارات والاتجاه إلى إلنقطة الوسطى بين المواقع ، التي تنتج تشويشاً ، أي إلى ظهور أخطاء في ملاحقة الأهداف أو عدم التمكن من ذلك .

وعند تساوي استطاعتي كلا مصدري التشويش ، لا يظهر أي خطأً في ملاحقة الأهداف .

وغند ارتفاع قيمة استطاعة أحد المصدرين بالنسبة للآخر ، يزاح الاتجاه المتساوي الاشارات باتجاه الأول .

يستخدم التشويش المترابط لتشكيل أخطاء في الإحداثيات الزاوية في جميع أنواع محطات الرادار، وبشكل خاص في محطات الرادار ذات المسح المخروطي ومتعددة النبضات على حساب حرف الهيكل الطوري والمطالي للحقل المغناطيسي في تجهيزات هوائياتها. ويتم تشكيل هذا التشويش ببث إشارات جوابية متغيرة الطور من قبل عدة هوائيات، موزعة على نقاط مختلفة من الفضاء.

في مثل هذا النظام ، تعطى إشارات محطة الرادار من مخرج هوائي الاستقبال إلى مدخل محطة التشويش المترابط ، وهنالك تفصل هذه الإشارات حسب استطاعاتها وتضخم ، أما أطوارها فيتم تغييرها بذلك الشكل الذي تشع فيه الهوائيات إشارات ذات مطالات متساوية لكنها متعاكسة الأطوار . وبالنتيجة سوف تقضي هذه الإشارات أحدها على الأخرى مشكلة عدة أصفار في المخطط الإحداثي الإشعاعي للهوائي بجهتي خط تسديد محطة الرادار ـ موقع المراقبة . ويتشكل بين هذه الأصفار قيم أعظمية لاستطاعات تشويشية في المخطط الاحداثي الإشعاعي للهوائي ، التي عندما تزيد طاقتها عن طاقة الإشارة المنعكسة تصبح هدفاً للملاحقة الاوتوماتيكية من قبل محطة الرادار .

تزيد أخطاء الملاحقة الزاوية للهدف عند اقتراب الطائرة ـ حاملة مرسل التشويش من المحطة المستهدفة . ويمكن للخطأ الأعظمي للملاحقة الزاوية بالاتجاه أن يصل إلى 0.6 من عرض المخطط الاحداثي الاشعاعي ، ونحصل على هذا الخطأ عندما يصل مقدار الإزاحة الطورية بين مصدرين للتشويش إلى $\gamma=180^\circ$. وعندها يتم التقاط التشويش ونقله إلى الملاحقة في محطة الرادار بواسطة الوريقات الجانبية أو تنقطع ملاحقة الهدف . أما في ظروف تأثير التشويش المترابط فتقوم دارة الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه بملاحقة مركز مصدري التشويش .

ويصبح التشويش أكثر فاعلية على قناة الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه التابعة لمحطة الرادار ، عندما يمتلك مخطط الاشعاع الاحداثي للهوائي مستوى عالياً من الوريقات الجانبية وعند تأثير التشويش خلال الوريقات الجانبية يظهر على شاشة عرض محطة الرادار عدة أهداف خداعية متحركة . ولرفع فاعلية الإعهاء الألكتروني ، يجب إشعاع النبضات الكاذبة من مرسلات التشويش في ذلك التوقيت ، الذي تكون فيه الوريقات الجانبية متجهة إلى الهدف . فالعلامات الكاذبة في هذه الحالة تتشكل في اتجاهات ، مختلفة عن الاتجاه إلى الهدف الحقيقي . وعندها تزيد الأخطاء الزاوية في ملاحقة الأهداف عند محطات الرادار متعددة النبضات بشكل ملحوظ في الوقت الذي يؤثر على معطات الرادار تشويش إزاحي بالمسافة والاتجاه وآخر مزدوج التردد ، الذي يشكل ، في مضخم التردد المتوسط في المستقبل الراديوي للمحطة المستهدفة ، إشارات كاذبة ذات تردد متوسط . وبما أنه أثناء


تأثير التشويش مزدوج التردد ، يصبح مطال الجهد على التردد المتوسط متناسباً طرداً مع محصلة توترات المفيدة المؤثرة والتشويش ، سوف تفقد محطة الرادار عملياً قدرتها على ملاحقة الهدف . وهذا النوع من التشويش يستطيع إعهاء (تخميد) الوسائط الألكترونية الرادارية بشكل موثوق ، في تلك الحالة ، التي يصبح فيها مستوى توتره أعلى من مستوى توتر إشارات محطات الرادار المنعكسة عن الأهداف . ويمكننا تشكيل هذا التشويش ، إذا عرفنا الترددات المتوسطة والمجال الإمراري لتجهيزات استقبال المحطات المستهدفة مسبقاً .

من الممكن تشكيل التشويش مزدوج الترددات من قبل محطات ، تمتلك في تركيبها مولد واحد أو مولدي تشويش ، فإن كلا المولدين يولفان أو مولدي تشويش ، فإن كلا المولدين يولفان أوتوماتيكياً على تردد ، يختلف قليلاً عن تردد المحطة المستهدفة ، بحيث يكون .

 $F_{N1} - F_{N2} = f_{Mid.Radar.}$

وعند تشكيل تشويش ثنائي الترددات من قبل محطة ذات مولد تشويش واحد ، يولف هذا المولد على التردد العامل للمحطة المستهدفة ، أما نبضات التشويش المرسلة من قبلها ، ذات التردد العالي ، فتعدل مطاليا بجهد مولف مسبقاً على التردد المتوسط لمحطة الرادار . تشكل الإشارات المستقبلة من قبل محطة الرادار المستهدفة إشعاعات محطة التشويش بعد تشكيلها (تحويلها) في مازج المستقبل الراديوي مشكلة إشارات كاذبة على التردد المتوسط وعندها ستلاحق محطة الرادار هدفاً كاذباً . وإذا كان التردد المتوسط لمحطة الرادار غير معروف مسبقاً ، عندها يمكن استخدام طريقة توليد التشويش المتأرجح ترددياً وعلى التوازي مراقبة رد فعل المحطة المستهدفة على هذا التشويش .

يرفع التاثير المتوازي للتشويش الإزاحي ثنائي الترددات ، عالياً من إمكانية إعهاء محطة الرادار نظراً لارتفاع مستوى استطاعة محصلة التشويش وتفوقها على استطاعة الإشارة المفيدة ، حتى عندما تكون استطاعة محطة التشويش ليست بالعالية ، وغير كافية لإزاحة نبضتي المسافة والسرعة .



الشكل (10) • مبدأ تشكيل التشويش الراداري المتغير التسديد .

يتشكل التشويش المتغير التسديد نتيجة الإرسال التشويش من قبل مصادر الحرب الألكترونية باتجاه مختلف عن الاتجاه إلى محطة الرادار (انظر الشكل 10) ، بطريقة تسليط الإشعاعات على سطح الأرض (البحر) أو على غيوم العواكس الديبولية الراديوية ، والانعكاس اللاحق عنها باتجاه المحطة المستهدفة .

نحصل على فاعلية أعظمية في إعهاء محطات الرادار ، عندما تقوم الطائرات والسفن بحهاية ذاتها ، بالتشكيل المركب للتشويش ، المزيح بالمسافة وبالسرعة وبالإحداثيات الزاوية ، وضد نظام التعيير الأوتوماتيكي للتضخيم في المستقبل الاستقطابي .


يشكل التشويش التدخلي بتغيير طبيعة التعديل المطالي للإشارات المنعكسة . وبواسطته نستطيع إعهاء محطات الرادار ذات مخطط الإشعاع الإحداثي للهوائي ذي المسح الفضائي (الحجمي) . وجوهر تشكيل التشويش التدخلي ينحصر في إرسال ضجيج من اهتزازات كهرطيسية ويجب أن يتغير مستواه على مدخل المحطة المستهدفة بتناسب عكسي مع مستوى المخطط لاشعاعي الاحداثي لهوائيها ، عندما يعمل على نظام الكنس . يؤدي هذا الأمر إلى تشويه أو خرق التعديل المطالي للإشارات المنعكسة عن الهدف عند مدخل مستقبل محطة الرادار . يستخدم هذا النوع من التشويش سوية مع استخدام التشويش الازاحي بالمسافة وبالسرعة . وهنالك أنواع عدة من التشويش التدخلي ضد محطات الرادار ؛ ذات المسح المخروطي ، مزدوجة التردد المسحي للمخطط الإشعاعي الاحداثي للهوائي ، ذات المسح السري ، تشويش لحظي تدخلي ؛ تشويش على احداثي السرعة يمسح مخروطياً وتشويش يشكل عن طريق قلب الطور والتزامن لتردد التعديل المطالى .

من المكن إعهاء الأنظمة المترابطة بتشويش ضجيجي ، مشكل بواسطة عدة مرسلات ، مركبة على حامل واحد . فيمكننا استخدام عدد من مرسلات التشويش يصل إلى ستة ذات مخطط إشعاعي بقطاع °60 ، تقوم بإرسال تشويش دائري ، وذلك من على طائرة وإحدة أو سفينة واحدة . يمكن لكل مرسل تشويش امتلاك منبع ضجيج واحد خاص به ، أو أن تمتلك المرسلات الستة منبعاً واحداً وعندها يجب أن تعمل سوية أو على التسلسل . ونتيجة لذلك ، لا يستطيع النظام المترابط ، العامل على مبدأ قياس الفروق في أزمنة ورود الإشعاعات من عدة مصادر في نفس الوقت ، تحديد مواقعها . نستطيع إعهاء أنظمة توجيه السلاح المترابطة أيضاً بواسطة تشويش ، هو عبارة عن إشعاعات ضجيجية متكررة . يسبب هذا النوع من الضجيج إشعاعات زاوية غامزة ، تنخفض دقة قياس الاحداثيات إلى مصادرها من قبل هذه الأنظمة إشعاعات زاوية غامزة ، تنخفض دقة قياس الاحداثيات إلى مصادرها من قبل هذه الأنظمة

عندما تعمل على نظام العمل السلبي ، ويخدب الأمر نفسه في أنظمة قياس المسافة على مبدأ القطع الزائد وغيرها من الأنظمة المترابطة عريضة المجال الإمراري .

تؤمن الحماية الذاتية للطائرات والسفن عن الكشف من قبل الأنظمة المترابطة لتحديد احداثيات مصادر التشويش عن طريق بث اهتزازات عالية التردد معدلة بواسطة ضجيج رؤيا (فيديو) متكرر . يولد أحد أنواع مولدات التشويش تشويشاً خلال 100 ميكرو ثانية باستراحات زمنية قدرها 10 ميلي ثانية على شكل اهتزازات تردد عالي ، معدلة بواسطة ضجيج رؤيا متكرر طول نبضاته بحدود 1 ميكرو ثانية . يمكن للتشويش الألكتروني أن يؤثر على الوسائط الألكترونية الراديوية ، في تلك الحالة عندما يكون استقطابه متوافقاً مع استقطاب إشارات الوسائط

الألكترونية الراديوية المستهدفة. ولكي لا تنخفض فاعلية التشويش بسبب عدم تطابق استقطاب التشويش مع الإشارات وعدم استخدام تجهيزات معقدة لقياسه، يركب على مرسلات التشويش هوائيات ذات استقطاب خطي دائري أو مائل بدرجة °45. يبين الشكل (11) درجة تأثير مقدار انحراف الاستقطاب الزاوي بين التشويش الضجيجي والإشارة (Q) على انخفاض نسبة استطاعة التشويش الفعال (PN.ef) إلى الاستطاعة الكلية لمرسل التشويش (PT.N.)



انخفاض فاعلية محطة الرادار أثناء عدم التوافق الاستقطابي بين التشويش والإشارة :

ترتفع إمكانية حماية المواقع بواسطة وسائط الحرب الألكترونية إذا تم إشعاع تشويش ذي استقطاب من مضاعفات الواحد بالنسبة للاستقطاب العامل لهوائي المحطة المستهدفة . نتيجة لذلك ، يتشكل في الفراغ إشارة ، استقطابها من مضاعفات الواحد بالنسبة لاستقطاب إشعاعات هوائي محطة الرادار ، الأمر الذي يزيد من الأخطاء الزاوية في نظام المتابعة . يحقق هذا الأسلوب أثناء تشكيل تشويش ضجيجي تسديدي بالتردد والتشويش المعاد .

يمكن للتشويش المعاد أن يشكل عندما يمتلك مرسل التشويش هوائيين ، يقومان بتغيير استقطاب الإشارات المستقبلة من محطة الرادار المستهدفة . ففي مثل هذه المرسلات ، يقوم هوائي الارسال بإرسال أمواج كهرطيسية استقطابها من مضاعفات الواحد بالنسبة للإشارة المستقبلة . عندها تنحرف المركبة الأفقية المستقطبة طورياً وتشع كأنها مستقطبة عمودياً ، والأفقية على شكل استقطاب عمودي .

يؤثر التشويش المستقطب ، إلى جانب تأثيره على أنظمة المتابعة ، على مزيلات أثر الوريقات الجانبية وعلى الجانبية للمخطط الإشعاعي للهوائي ، وعلى مغلقات التجهيزات التابعة للوريقات الجانبية وعلى مزيلات الاستقطاب .


ثانياً _ وسَائِط توليد التشويش الألكتروني الإيجابي .

يتم توليد التشويش ألإيجابي بواسطة محطات تشويش (انظر الشكل 12) ، يتعلق هيكلها وحجمها وأبعادها ووزنها بالمهمة الملقاة على عاتقها وبالمجال الترددي ، الذي ستعمل عليه وبإمكانيات حاملها أو الموقع الذي ستركب عليه .

يتألف نظام الكشف في مثل هذه المحطات من مستقبل ومحلل لمواصفات الإشارة الفنية لتحديد نوع التشويش .

فالمستقبل (عادة يكون قادراً على البحث الأوتوماتيكي عن الإشارات ترددياً وفضائياً وزمنياً) يقوم بمهمة كشف إشعاعات الوسائط الألكترونية الراديوية ، فصل الإشارة وتضخيمها والتعامل معها . وحسب مهمة محطة التشويش يصمم المستقبل (عادة يكون بانورامي) على دارة





التضخيم المباشر أو التضخيم السوبر هيتروديني . ينفذ المحلل مهمة التحليل الفني لمواصفات الإشارات المستقبلة (عرضها ، كودها ، ترددها التكراري) واختيار التشويش المناسب ، وحسب نتائج هذا التحليل ، يتخذ القرار المناسب لإنتاج التشويش .

تنفذ تجهيزات تشكيل التشويش مهمة تشكيلي أنواع التشويش المختلفة ، التي تتوافق بمواصفاتها مع إشارات الوسائط الألكترونية الفنية المستهدفة .

تقوم منظومة التحكم والتوجيه بمهمة جمع المعلومات عن الإشارات ومصادرها ، وترسم على أجهزة العرض الإشارة والتشويش وتؤمن الدقة اللازمة لتوجيه التشويش إلى الإشارة وتقوم بإطلاق محطة التشويش للعمل .

يبث مرسل التشويش اهتزازات مستمرة أو نبضية ذات تردد عال باستطاعة كافية وضمن المجال الترددي المحدد . يتركب هذا المرسل من مُركب وتجهيزات تشكيل التشويش (معدل) ". يقوم المعدل (مطالي ، ترددي ، طوري) بتشكيل طيف الترددات العالية للتشويش . أما منظومة التحكم والتوجيه ، فحسب مواصفات الإشارة المستقبلة ، تنتخب أكثر أنواع التشويش ملاءمة وفاعلية ، وتنتج الجهود الازمة لعمل المرسل وتولفه على التردد العامل للمحطة المستهدفة . وعند عدم تطابق ترددات التشويش والإشارة تقوم هذه المنظومة بإنتاج جهد تحكمي ، يؤثر على مولد التشويش مغيراً في توليفه الترددي ليصبح تردد التشويش المولد (بدقة محددة) مطابقاً لتردد الواسطة الألكترونية المستهدفة .

ع يستخدم في محطات التشويش الحديثة في أمويكا وألمانيا وبريطانيا مُرَكِبات تشويش ، ولهذا ينحصر دور منظومة المطابقة بمراقبة دقة تطابق الإشارة مع التشويش .

يوجد في تسليح القوات المسلحة الغربية محطات أرضية وجوية وبحرية للتشويش ، ومرسلات تشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة بوهذه مخصصة لتوليد التشويش التمويهي (عادة يكون ضجيجياً) والتقليدي (غالباً يكون نبضياً) والجوابي ضد الوسائط اللاسلكية واللاسلكية الفنية وأجهزة الملاحة الراديوية وغيرها من الوسائط الألكترونية الراديوية . تدخل محطات التشويش المركبة على السفن أو الطائرات في عداد منظومة الدفاع الذاتي والمشترك عن الطائرات والسفن أو في عداد أنظمة جمع المعلومات والتوجيه ، التي تسمح بالاستخدام المشترك لوسائط السطع الألكتروني والتدمير .

تحدد الإمكانيات القتالية لوسائط التشويش الإيجابي بالمؤشرات الفنية والعملياتية والتكتيكية . ينتمى إلى المؤشرات الفنية : نوع التشويش المشكل ، استطاعة الإرسال أو الكمون الطاقوي ،

المجال الترددي المغطى ؛ سرعة تغيير التوليف ؛ عرض وسرعة حركة المخطط الإشعاعي الاحداثي للهوائي . أما المؤشرات العملياتية ـ التكتيكية فهي : المدى ، قطاع كشف وإعماء الوسائط الألكترونية الراديوية و كمية الأهداف المراد التأثير عليها أو إعمائها .

محطات التشويش ضد محطات الرادار:

يتم تشكيل التشويش ضد محطات الرادار بواسطة محطات تشويش تمويهي ضجيجي ومحطات تشويش راديوي تقليدي (نبضي) . لندرس نوعي المحطات السابقة الذكر .


إن محطة التشويش التمويهي ضد محطات الرادار هي عبارة عن تجهيز يبث اهتزازات كهرطيسية ، تردداتها تقع ضمن المجال الإمراري الترددي لمستقبل المحطة المستهدفة . وحسب التركيب ومبدأ العمل والمخطط الصندوقي ، يستخدم في الجيوش الغربية أكثر من عشرة أنواع من محطات توليد التشويش الضجيجي . ويوضح النكل (13) مخطط النوع الأكثر بساطة منها .


يوضح الشكل (أ 13) النوع الأبسط من مرسلات الضجيج المباشر ذات مصدر وحيد للضجيج ، يقوم بتغذية عدد من المضخات (n) ، تُجمع جميع جهودها ونحصل على محصلة عامة .


أما الشكل (ب 13) فيوضح محطة للحياية المشتركة، تستخدم على طائرات الحرب الألكترونية، وتتألف من تجهيزات استقبال باحثة مربوطة مع جهاز عرض. يؤمن الأخير متابعة الواسطة الألكترونية الراديوية ذات التردد، الذي يدخل ضمن المجال الترددي الإمراري لمحطة التشويش، ويتحكم بواسطة جهاز تحكم خاص بعمل عدد من مرسلات التشويش الراديوي، العاملة على هوائيات خاصة بها. يمكن أن تحتوي المحطة على حاسوب ألكتروني لأتمتة أعمال كشف

وإعهاء عدد من الأهداف يصل إلى الـ10. وعند ذلك ، وحسب مواصفات الوسائط الألكترونية الراديوية الموضوعة مسبقاً في ذاكرة الحاسوب ، يتم تحديد نوع الواسطة وأنظمة عمل مرسلات التشويش التسديدي الملائمة . يوضح لنا الشكل (جـ 13) ، محطة تشويش ، تستخدم للحهاية الذاتية للمعدات العسكرية . ويمكن استخدامها ، أيضاً ، كمرسل تشويش لمرة واحدة ، مجهز بهوائي واحد ، يؤمن استقبال الإشارات الواردة من الوسائط الألكترونية الراديوية وإشعاع تشويش ضجيجي . يتم إطلاق مرسل تشويش المحطة للعمل بعد كشف الواسطة الألكترونية الراديوية المقصود إعهاءها .

وعند تركيب عدة مرسلات تشويش ضجيجي مستقلة على حامل واحد ، تستطيع هذه المرسلات توليف ذاتها على التردد العامل لواسطة ألكترونية راديوية واحدة (انظر الشكل أ 14) ، الأمر الذي يؤمن زيادة في فاعلية إعهائها نتيجة إشعاع استطاعة تعادل محصلة إشعاعات المرسلات .







الشكل (14)

أنظمة التحميل ؟

(f) | elltmin

(ب) لإشعاَّعاتٍ مرسلات التشويش ضمن مجال إعهاء الواسطة الألكترونية الراديوية المستهدفة .

يعقد الاستخدام المركب لعدد من المرسلات إمكانية الابتعاد و(الانزياح) عن التشويش لدى الوسائط آلستهدفة . إلى جانب أنه يرفع من درجة أمانة الإعهاء الألكتروني ، لأن خروج أحد مرسلات التشويش من الجاهزية الفنية لإيؤدي إلى توقف عمل المنظومة . يؤمن استخدام عدة مرسلات تشويش ، تعمّل على قطاعات ترددية متداخلة ، تغطية مجال عمل عريض ، لمحطات الرادار ، العاملة على ترددات مختلفة ضمن مجال عام واحد (الشكل ب 14) .

يمكن أن تزيد إمكانية الإعماء بواسطة التشويش الضجيجي نتيجة لاستخدام عدة مرسلات

تشويش ذات استطاعات ضعيفة . عندها تستطيع بعض المرسلات أن تعمل ضمن مجال ترددي واحد كل على هوائيه ، أو من مولد ضجيج واحد ، تعطى إشاراتها إلى أنظمة خرج مختلفة ، كل واحد منها يتألف من مضخم وهوائي . وفي مثل هذا النوع من منظومات الإعماء الألكتروني تكون استظاعة البث العامة :

$$P_{TN} = (P_{N1} + P_{N2} + ... + P_{Nm}). G_a;$$

حيث هنا: Ga عامل تضخيم الهوائي.

إن محطات التشويش التقليدي هي عبارة عن معيدات إرسال ، تستقبل الإشارات النبضية أو المستمرة ، الصادرة عن محطات الرادار ، وتقوم بتضخيمها وتعديلها مطالياً ، ترددياً أو طورياً وتبثها باتجاه المحطة المستهدفة (على شكل إشارات أحادية أو متسلسلة) مشكلة بالنسبة لها أهداف كاذبة ذات مدى وسرعة مختلفتين واتجاه منحرف (مزاح) .


ومن بين الأنواع المتعددة لمعيدات الإرسال ، تعتبر معيدات الإرسال التضخيمية ، التي تتعامل مع الإشارات النبضية أو المستمرة الأكثر بساطة . ويمتلك هذا النوع من معيدات الإرسال عدد من وحدات التضخيم موصولة على التسلسل أو التوازي مع دارة ذاكرة ومقلدات للأهداف .

يتشكل النموذج المبسط من معيدات الإرسال من هوائيين (مستقبل ومرسل) وتجهيزات استقبال وتضخيم . وفيه يتم استقبال الإشارات الواردة من محطات الرادار المستهدفة من قبل هوائي الاستقبال وبعدها يتم تضخيمها وتحويلها وبثها بواسطة هوائي الإرسال على تردد المحطة المستهدفة .

يستخدمون في معيدات الإرسال مضخات مصممة على صهامات الموجات الراكضة ، الماغنترونات أو على صهامات غازية . يمكن للمضخات العاملة على النظام النبضي أو المستمر أن تكون موصولة على التسلسل أو على التوازي . تتميز مضخات معيدات الإرسال بعامل تضخيم كبير ، وبجاهزيتها السريعة للعمل وبامتلاكها مجال إمراري عريض وبمقدرتها على تحميل الاهتزازات الكهرطيسية أنواعاً مختلفة من الضجيج المعدل .

يمكن للإشارات المستقبلة من قبل معيدات الإرسال أن تبث بتأخير زمني ما ، يتم الحصول عليه نتيجة مرورها عبر خطوط التأخير الزمني ، التي هي عبارة عن كابلات محورية أو خطوط دليل الموجة وغيرها . فإذا كان تردد الإشارات المستقبلة ثابتاً ، عندها تستطيع معيدات الإرسال إشعاع نبضات تشويش ذات سبق زمني لتشكيل تشويش إزاحي بإحداثيي السرعة والمسافة .

وكمثال على معيدات الإرسال المؤتمة ذات مرسل تشويش معيد الإرسال ، يمكن أن يكون معيد الإرسال ذي الهوائي الشبكي الطوري مع تجهيزي تشكيل المخططات الإشعاعية (الشكل 15) . وفيه تعطى الإشارات الراديوية الواردة عبر الاتجاه المتوافق مع القناة 1 لهوائي الاستقبال الشبكي وخلال المسطرة 1 لمعيد الإرسال ، إلى دخل تجهيز تشكيل المخطط الإشعاعي الأول وتبث خلال العنصر 1 ، التابع لهوائي الإرسال الشبكي الطوري باتجاه الواسطة الألكترونية الراديوية المستهدفة . مبذا الشكل يتم الحفاظ على اتجاه بث التشويش إلى الوسائط المستهدفة ، التي تم استقبال الإشارات الراديوية الواردة منها ، عن طريق مختلف عناصر الهوائي الشبكي الطوري . يستخدم التشويش المرسل ، حسب طريقة تعديله ، لإزاحة محطة الرادار بإحداثي السرعة وإعاء أنظمة التعيير الأوتوماتيكي للتضخيم في محطات الرادار ذات المسح المخروطي لمخطط هوائياتها الإشعاعي ، عن طريق التعديل المطالي والطوري للإشارات المعاد إرسالها . وفي نفس الوقت ، يمكن إرسال تشويش ضجيجي لتمويه الإشارات المنعكسة عن الهدف .




المخطط الصندوقي لمعيد الإرسال ذي الهوائي. الشبكي الطوري وتجهيزات تشكيل المخططات الاشعاعية .


تتميز مرسلات التشويش الجوابي بحجم ذي أبعاد صغيرة وبوزن خفيف ، وتستهلك طاقة تغذية قليلة ، ولا تحتاج بعد التوليف المسبق إلى خدمة يقوم بها طاقم بشري . يسمح هذا الأمر بتركيبها لا على السفن أو الطائرات الضخمة فحسب ، بل حتى على المطاردات والصواريخ .

في الغرب ، يستخدمون المحطات متعددة الأغراض ومنظومات التشويش أيضاً ، القادرة على إنتاج تشويش ضجيجي تمويهي أو تقليدي معاد على التسلسل أو في نفس الوقت ، ضد أنواع مختلفة من الوسائط الألكترونية الراديوية ، العاملة على نظام الإرسال المستمر أو النبضي على حد سواء . ولتشكيل التشويش الضجيجي يُستخدم مولد الضجيج ، أما إذا أردنا تشكيل تشويش معاد فنستخدم الهوائي الذي يستقبل الإشارات الواردة من الوسائط الألكترونية الراديوية المستهدفة .

يمكننا تركيب محطات التشويش في مقطورات تجرها عربات أو في كبائن العربات (انظر الشكل 16) وفي الطائرات وعلى السفن.


تم تركيب أحد أنواع أنظمة التشويش الراديوي للحياية الجوية المشتركة 90 ALQ (انظر الشكل 10) في طائرات الحرب الألكترونية نموذج 10 EA 10 (برولير) و 10 EF 11 . تتموضع منظومة التشويش هذه في الطائرة 10 EA 10 في خسة صناديق ، يحتوي كل واحد منها على مستقبل راديوي ومرسلي تشويش كبيري الاستطاعة ، ومجموعة الهوائيات ومولدات توربينية استطاعة كل منها 10 كيلو فولت 10 آمبير . أما الحاسوب ووحدة المؤشرات وعناصر التحكم فوضعت في قسم الموازنة الذيلية العمودية الانسيابي وفي أجزاء أخرى من جسم الطائرة . يقوم الحاسوب الألكتروني بالتعامل مع معلومات مراقبة الوسائط الألكترونية الراديوية ويتحكم بإشعاعات مرسلات التشويش ضمن قطاع أفقي قدره 10 . تؤمن المحطة إنتاج تشويش تسديدي على تردد واحد أو ترددين مصحوباً بتشويش ضجيجي تمويهي متأرجح .






الشكل (16) محطات تشويش

أ_ محطة تشويش ضد محطات الرادار . (R-405 J) - ب محطة تشويش متعددة الأغراض . (MLQ-28) .



الشكل (17)

أ_ المخطط الصندوقي .



ب ـ الشكل الخارجي لمنظومة تشويش جوية للحماية المشتركة ALQ-99


تستطيع محطات التشويش الحديثة ضد محطات الرادار العمل على ثلاثة أنظمة : أوتوماتيكي ؟ نصف أوتوماتيكي _ عندما يحدد الحاسوب الألكتروني وجود محطات رادار عاملة ، أما عامل المنظومة فيقوم بانتخاب الهدف لإعهائه أو لاتخاذ قرار بإصدار التشويش _ ، يدوي ، عندما يقوم عامل المنظومة بالبحث عن إشارات محطات الرادار وتحليلها وتقدير الموقف الألكتروني الراديوي وإطلاق مرسلات التشويش للعمل والتحكم بأنظمة عملها .


تعمل مجطات الحماية الذاتية للطائرات على نظام التحكم الأوتوماتيكي بإشعاعات التشويش ، التي تنحصر في التوزيع المنطقي للتشويش لإعماء عدة محطات رادار في آن واحد على قاعدة تقدير الموقف الألكترواني الراديوي المتشكل . عند ذلك ، تحصل كل محطة مستهدفة على جرعة محددة من طاقة التشويش من الاستطاعة الأعظمية المصروفة على ذلك . إن هذه الطريقة محققة في محطات التشويش الراديوي للحماية الذاتية نموذج 165-ALQ ، المركبة في طائرات القوى الجوية

وعلى سفن الأسطول البحري الحربي. وحسب تقدير أخصائيي الولايات المتحدة الأمريكية ، يؤدي تجهيز الطائرات بمثل هذا النموذج من المحطات إلى انخفاض فاعلية صواريخ الدفاع الجوي ، الموجهة من قبل محطات الرادار ذات شعاع المسح المخروطي ، حتى 80% ، أما تلك الموجهة من قبل محطات الرادار متعددة النبضات ، فحتى 50% .

محطات التشويش ضد الاتصالات اللاسلكية وخطوط إرسال المعلومات. يمكننا إعهاء الاتصالات اللاسلكية عن طريق التشويش الضجيجي، المعدل مطالباً، ترددياً، طورياً أو

بإرسال موسيقى مثيرة للأعصاب ، أو تحريف المخاطبات اللاسلكية والإشارات الصوتية بواسطة إدخال الضجيج . يتم إعاء خطوط نقل المعلومات الراديوية بإعادة بث نبضات تقلد شيفرة الإرسال وبالإعادة المتكررة للإرسالات الملتقطة وإعادة بث الإشارات بعد تعديل طوري إضافي . إلى جانب ذلك ، يمكننا إعاء خطوط الاتصالات ونقل المعلومات اللاسلكية بواسطة تشويش نبضي عشوائي ، وتشويش يقلد الإرسالات اللاسلكية المسجلة .





الشكل (18)

الشكل الخارجي لمحطات التشويش ضد الاتصالات اللاسلكية .

أ_ نموذج MLQ-27 ؛

. VLQ-1

تؤمن تجهيزات استقبال محطات التشويش على الاتصالات اللاسلكية الغربية (انظر الشكل 18) استقبال إشارات الوسائط اللاسلكية المستهدفة . أما المحلل فيحدد نوع التعديل وعرض الطيف والمواصفات الأخرى للإشارات المستقبلة . أما تجهيزات الإرسال ، فتولد اهتزازات تشويشية ذات تردد عالي ومعدلة . ويجب أن تكون استطاعتها كافية لكي تكون استطاعة التشويش في نقطة الاستقبال أكبر أو قريبة من استطاعة الإشارة ، الواردة من مرسل منظومة الاتصالات اللاسلكية . وهذا يجب أن يميز الاتصالات الراديوية السمعية بشكل خاص ، التي تمتلك درجة حماية عالية من التشويش بالمقارنة مع الأشكال الأخرى للاتصالات اللاسلكية ، لأن الأذن البشرية تستطيع تمييز الإشارات المفيدة حتى عند تأثير مستوى عالي من التشويش .


تحدد-أنواع تعديل الاهتزازات ، المولدة من قبل مولد الجهد الضجيجي والمعدل ، عادة ، بشكل تعديل الإشارات المرسلة في خطوط الاتصالات اللاسلكية وبظروف تشويه جلاء الحديث ،-الذي عنده يصبح من غير الممكن استقبال المعلومات المرسلة . يحدد جلاء الحديث بالتناسب بين طيفي استطاعة الإشارة والتشويش ، المشكل في خرج أجهزة الاستقبال . وأكثر ما يؤثر على جلاء الحديث المركبات الطيفية ، المحصورة بين الترددين 300 حتى 2400هيرتز . وعادة يتوقف عامل اللاسلكي عن فهم معنى المعلومات عند فقدانه استقبال %50من المعلومات المرسلة .


يؤمن تجهيز الهوائي إشعاع طاقة الترددات العالية في الفضاء ، الواصلة إليه عن طريق الكابل المحوري أو خط دليل الموجة . يقوم مفتاح الهوائي بوصل مختلف أنواع الهوائيات بالمستقبل أو المرسل وبمكافىء الهوائي ، الذي يؤمن توليف تجهيزات الإرسال دون الحاجة لبث طاقة الأمواج الراديوية في الفضاء .

أنتجت أحدث نماذج محطات التشويش ضد الاتصالات اللاسلكية على الأمواج القصيرة جداً في بريطانيا ورمز لها بـ RJS3100 ، وهذه المحطة قادرة على العمل على خسة أنظمة . الأول العمل في نفس الوقت لمراقبة ترددات محتارة يصل عددها إلى الستة عشر (تحفظ أربعة منها في ذاكرة الحاسوب الألكتروني) والإعهاء الأوتوماتيكي للاتصالات اللاسلكية بأولويات معينة وباستراحات زمنية لا تتجاوز الثانية الواحدة . الثاني للسح الأوتوماتيكي (السطع الدوري) لصالح تشكيل التشويش المناسب . فإذا كشف هدف أكثر أولوية (خطراً) ، عندها يتم توليف مرسلات التشويش بشكل أوتوماتيكي عليه . الثالث البحث الحر من قبل مستقبلين وتشكيل مرسلات التشويش من إعهاء الشبكة اللاسلكية أو الاتجاه اللاسلكي دون التقيد بأية أولويات . الرابع ـ تشكيل تشويش على تردد واحد حسب ما يراه عامل اللاسلكي مناسباً .

محطات التشويش ضد الوسائط الألكترونية الضوئية البصرية . نظراً لتزايد كمية الوسائط الألكترونية الضوئية البصرية واتساع المهات التي تقوم بتنفيذها ، فقد أعار الغرب اهتاماً لعمليات كشفها وإعائها . يمكن للتشويش الإيجابي الضوئي أن يعمي الوسائط الألكترونية الضوئية ، الأمر الذي يعيق كشف المواقع (الأهداف) وتوجيه الأسلحة . لاقت مرسلات التشويش على الأشعة تحت الحمراء استخداماً واسعاً في هذا المجال ، وهي عبارة عن مصادر إشعاع غير مترابطة . ويعتبر النموذج 123 ALQ (انظر الشكل 19) ، من أحد نماذج هذه المرسلات ، ويركب في القسم الذيلي من الطائرة المراد حمايتها ويقوم بإرسال اشعة تحت الحمراء

ذات استطاعة عالية ضمن طيف ترددي ، يوافق الطيف الترددي للأشعة الصادرة عن محركها النفاث ، الأمر الذي يعمي رؤوس التوجيه الذاتية الحرارية للصواريخ من نوع (جو - جو) . أما محطة التشويش غُوذج 147-ALQ فتركب على خزان الوقود الخلفي الملتحم مع جناح الطائرة . تعدل الأشعة الحرارية الصادرة عنها بذلك الشكل ، الذي يُدخل إلى رؤوس توجيه الصواريخ الحرارية المطائرات ، إشارة خطأ تحرف الصاروخ عن الهدف .





الشكل (19)

مرسلُ تشويش يعمَلُ على الأشعة تحت الحمَراء ويركب على الطائرات. معرفة ALQ-123

أ_ التجهيزات ؛ ب_ الشكل الخارِجي ؛ 1 ـ مولد كهربائي ، ٤ ـ وحدة ألكترونية ؛ 3 ـ وحدة تغذية ؛ 4 ـ معدل ؛ و5 ـ منبع إشعاعي ؛ 6 ـ لوجة اختبار ، 7 ـ غطاء .

تتالف محطات التشويش اللايزرية بما فيها مقاييس المسافة اللايزرية وباحثاتها وأنظمة سطعها واتصالاتها ، من تجهيزات بحث ومقارنة وتحديد أنظمة عمل الوسائط الألكترونية الضوئية ، وعلى مرسل تشويش تسديدي أيضاً . يمكن كشف (سطع) وسائط التشويش اللايزرية المشعة عن طريق الأثار التي تتركها إشعاعاتها في طبقة الأوتموسفير أثناء انتشارها ، أما كشف الوسائط السلبية فيتم بطريقة السبر الضوئي ، أي بالانتشار الضوئي المعاكس لعناصر نظام الوسائط اللايزرية المعادية . وتنبع صعوبة تصميم وإنتاج وسائط التشويش اللايزرية من حقيقة أنها تعمل على ترددات ثابتة من مجال الأمواج الضوئية . ولا تزال الوسائط اللايزرية ، التي يمكن تغيير توليف تردداتها ، تمتلك مؤشرات منخفضة بمستوى طاقة إشعاعاتها ووزنها وأبعاد حجمها .

في عام 1978 ، أنتجت شركة «هيوز» محطة تشويش ضوئي لايزرية تراوحت استطاعتها بين (100 و1000) واط وأطوال أمواج تردداتها بين (2–5) ميكرو متر . أما دقة توجيه شعاعها فكانت 100 ميلي راديان .

إن التشويش الضوئي قادر على التأثير ، ليس على وسائط الإشعاع تحت الحمراء واللايزرية والتلفزيونية فحسب ، بل أيضاً على الأعضاء البصرية للناس . فعلى سبيل المثال ، يمكننا استخدام الوسائط اللايزرية والكاشفات الضوئية (براجكتورات) لإعهاء وسائط توجيه المدفعية الألكترونية البصرية وطاقم توجيهها البشري ، كها يستخدم لهذا الغرض الصهامات والأبيال النبضية . إن الأجهزة الضوئية (ذات العدسات) بتركيزها الطاقة الضوئية الواردة في نقطة واحدة ، تستطيع تخريب شبكية عين الإنسان ، الذي يقوم على استخدام الجهاز وإعهائه أيضاً . ويظهر تأثير المشعات الضوئية جلياً في أوقات الظلام ، حيث تكون العين البشرية حساسة جداً لسقوط الطاقة الضوئية عليها .

مرسلات التشويش الألكتروني ذات الاستخدام لمرة واحدة .

أطلق على مرسلات التشويش الصغيرة ، التي تنشر في مواقع انتشار الوسائط الألكترونية الراديوية للتأثير على عملها أو إعهائها ، تسمية مرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واجدة . وحسب معلومات الصحافة الغربية ، تخصص هذه المرسلات لإعهاء وسائط الاتصالات اللاسلكية العاملة على الترددات القصيرة جداً ضمن مجال ترددي يترواح بين (30 و500) ميغاهيرتز ، وضد الوسائط الرادارية لمنظومات الدفاع الجوي بين (500 و1000) ميغاهيرتز ، وضد محطات رادار توجيه مدفعية الميدان بين (2000 و4000) ميغاهيرتز ، وضد رؤوس التوجيه الرادارية الذاتية للصواريخ بين (8000 و2000) ميغاهيرتز . تعمل هذه المرسلات على نظام التشويش التسديدي والحاجبي وترددي الكنس التمويهي منه والتقليدي . تستطيع هذه المرسلات عندما تعمل على النظام الحاجبي بتغطية مجال عمل عدة وسائط ألكترونية راديوية . أما على النظام التسديدي فتولف على تردد المحطة المستهدفة ، أما على نظام الكنس فتتمكن من إعهاء عدة محطات ، تعمل على ترددات متقاربة .

تستطيع مرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة تشكيل تشويش ضجيجي أو نبضي أو مستمر ذي تعديل مطالي أو ترددي .

أما حسب استطاعة الإشعاع فيصنفونها إلى ثلاثة صنوف : الضعيفة (حتى 1 واط) ، المتوسطة (حتى 1 واط) والقوية (أكثر من 10 واط) .

يتألف مرسل التشويش ذي الاستخدام لمرة واحدة من هوائي إرسال واستقبال (واحد أو اثنان) ، مضخم ، مولد تشويش أو معيد إرسال ومنبع تغذية (انظر الشكل 20) . وأهم أنواع الموائيات المستخدمة فيها هي الهوائيات الديبولية النصف موجية والهوائيات الشبكية ، التي تبث دائرياً

أو باتجاه واحد ما محدد . ومضخهاتها تكون عبارة عن صهامات موجات راكضة أو ماغنترونات أو من العناصر عالية التحمل للظروف الجوية وصدمات السقوط . وكمنابع للتغذية الكهربائية مدخرات فضية _ زنكية ، هيدروليزية _ فلورية ، نيكلية _ كادمية ، فضية _ زنكية مكولرة ، ليتومية أو من الماغنيزيوم . تستطيع مرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة ، تشكيل تشويش على تردد موضوع مسبقاً أو بواسطة التوليف الألكتروني بالتردد ضمن مجالات محددة أو من نبضة إلى أخرى . نجد على الشكل (20أ) أنه أستخدم تجهيز التوليف على تردد المحطة المستهدفة ، التي تمت معرفة مجال ترددها العامل مسبقاً . يتشكل تابع تغيير التوليف في المرسلات على أساس قياس العرض والتردد التكراري لإشارات محطة الرادار النبضية . يجب على المجال التوليفي الترددي الممكن للمرسلات أن يستطيع تغطية كامل المجال العامل لمحطة الرادار المعادية . وعندما يقع تردد المولد القفزي ضمن المجال الإمراري لتجهيزات استقبال المحطة المستهدفة ، يمر خلال مدخلها تشويش ، يكون عبارة عن عدد من علامات أهداف كاذبة على أمدية مختلفة .


التغير الحاصل على ترددات الإهتزازات العالية جداً للمرسل ، 3 ـ نبضات التشويش على مدخل محطة

إن هذا النوع من المرسلات الموجودة في الغرب قادر على تشكيل تشويش يستمر من 10 دقائق حتى ساعتين . ويمكن إسقاطها في منطقة المحطات المستهدفة بواسطة طائرات بطيار أو بدونه أو صواريخ أو قذائف مدفعية أو قنابل جوية مبرمجة أو بالونات هوائية أو مفارز تخريب . تسقط هذه المرسلات من الطائرات بواسطة قذائف خاصة أو كاسيتات قنابل أو صواريخ موجهة أو مظلات مبرمجة أو ذات أجنحة . ومن الممكن قطرها أيضاً بالطائرات أو السفن أو الطائرات الشراعية أو المناطيد .

فعلى سبيل المثال ، صمم القاذف نموذج 29-ALE ، خصيصاً لرمي هذه المرسلات ، على شكل أسطوانة قطرها 3,5 سم وطولها 13,65 سم . أما القاذف نموذج 24-ALE فصمم على شكل مستطيل .

وبما أن مرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة مخصصة للتأثير المباشر على الوسائط الألكترونية الراديوية عن قرب ، لذا تكون ضعيفة الاستطاعة ، وذات حجوم صغيرة ووزن خفيف وتتطلب تغذية كهربائية ضعيفة وتتميز بقدرة احتمال ميكانيكية عالية ، تسمح بإسقاطها من الطائرات بدون مظلات أو بإطلاقها من سبطانات المدفعية .

يوضح الشكل (21) الشكل الخارجي لبعض نماذج مرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة ، العاملة على الأرض وفي الجو . ويوضح الشكل (21 ب) النموذج 313 سم . وفور ارتطامه من الطائرة في حاوية تحملها مظلة . طول هذا النموذج 183 سم وقطره 12,5 سم . وفور ارتطامه بالأرض يأخذ المرسل وضعاً عمودياً بواسطة وتد حاد . وبعدها تندفع المنظومة من الحاوية ، التي يوجد على سطحها الخارجي هوائي محدد الاتجاه الراديوي ، الذي يقوم بتحديد الاتجاه إلى الواسطة الألكترونية الراديوية . بعدها يتوجه هوائي الارسال إلى الواسطة المرصودة ، ويبدأ عندها المرسل ببث التشويش الراديوي ضمن مجال ترددي يترواح بين (2000 و4000) ميغاهيرتز . ويستمر المرسل بالعمل لمدة ستين دقيقة . أما المرسلات التي تسقط بواسطة المظلات ، فتستطيع تشكيل تشويش إزاحي بإحداثي المسافة وتشويش جوابي متقطع ومتكرر ضد محطات رادار أنظمة الدفاع الجوي .



مرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة . أ ، ب ـ برية (تبدأ بالعمل بعد ارتطامها . بالأرض) ؛ حـ مسقطة بواسطة مظلات .

ثالثاً ـ مدى تأثير التشويش الألكتروني الإيجابي

يتعلق مدى وسائط الإعهاء الألكتروني بعوامل عديدة ، من بينها استطاعة تجهيزات الإرسال الراديوية للوسائط الألكترونية الراديوية والإعهاء الألكتروني وبمواصفات هوائياتها وحساسية مستقبلاتها وظروف انتشار الأمواج الكهرطيسية وبأنواع الإشعاع وبطرق إنتاج الإشارات وبطول الموجات العاملة وبأساليب الحهاية من التشويش . يؤثر ، إلى جانب ما ذكر سابقاً ، على مدى وسائط الإعهاء الألكتروني درجة كثافة التشويش الصادر عن الأغراض المحلية وسطح الأرض (الماء) وعن المصادر غير الأرضية (الجوية) وطبيعة إشعاع وتناثر وانعكاس الأمواج الكهرطيسية عن الأهداف ، الواقعة في مجال مراقبة الوسائط الألكترونية الراديوية . إن عملية أخذ جميع العوامل السابقة بعين الاعتبار وحسابها ، هي عملية معقدة جداً . ونظراً لذلك ، يقدر مدى إعهاء الوسائط الألكترونية الراديوية واستطاعة وسائط الإعهاء الألكتروني المستخدمة لهذا الغرض رياضياً بقيم متوسطة ويدقق هذا العمل الرياضي أثناء مجرى الاختبارات العملية .

نستطيع إعهاء الوسائط الألكترونية الراديوية بواسطة وسائط الإعهاء الألكتروني في تلك الحالة ، التي تزيد فيها استطاعة التشويش الواقع ضمن المجال الإمراري للمستقبل الراديوي ، عن استطاعة الإشارة بقيمة أصغرية حدية ، تميز نوعي التشويش والإشارات المستخدمة .


تسمى النسبة الأصغرية الحدية الضرورية بين استطاعتي التشويش التمويهي P_N والإشارة ، عند مدخل المستقبل المستهدف وضمن الجزء الخطي من مجاله الإمراري حينها نصل إلى المستوى المطلوب لإعهاء الوسائط الألكترونية الراديوية بعامل الإعهاء بالاستطاعة K_N

$$K_N = \left(\frac{P_N}{P_S} \right)_{\text{in.min.}};$$

وعملياً ، يستخدمون أحياناً مفهوم «عامل الإعماء بالجهد»

$$K_{N.V} = \left(\frac{U_N}{U_S} \right)_{\text{in.min.}} = \sqrt{\left(\frac{P_N}{P_S} \right)_{\text{in.min.}}};$$

ويعتبر التشويش فعالاً ، إذا كانت نسبة استطاعته إلى استطاعة الإشارة المفيدة على مدخل $K = \left(\frac{P_N}{P_S} \right)_{in.};$ أكبر من



الشكل (22) دارة تشكيل التشويش على الاتصالات اللاسلكية .

ناحدد قيمة العامل
$$K = \left(\begin{array}{c} P_N' \\ \hline P_S \end{array} \right)_{in.}$$
 عند

مدخل تجهيزات الاستُقبال أثناء تأثير التشويش على خط الاتصالات اللاسلكية (انظر الشكل 22). نفترض أن الأمواج الكهرطيسية تنتشر في الفضاء الحر، عندها تكون استطاعة الإشارة المفيدة (دون حساب الضياع) عند مدخل تجهيزات الاستقبال المستهدفة، التي تقع ضمن المجال الإمراري لها:

$$P_{S.in} = \frac{P_{TS.}G_{TS.}G_{RS.}\lambda^2}{4 \pi. D_{TR}^2};$$

حيث هنا:

PTS مرسل الإشارة الراديوية ؟

 G_{Rs} G_{Rs} G_{Rs} G_{Rs} G_{rs} مرسل الإشارة في اتجاه المستقبل والاستقبال باتجاه المرسل ؛ D_{TR} D_{TR} .

إذا وقع المستقبل الراديوي المستهدف على سطح الأرض أو سطح الماء ، عندها من الضروري أخذ تاثير سطع التوضع والانتشار بعين الاعتبار .

أما استطاعة التشويش P_N ذات الطيف المتناسق بعرض ΔF_N عند مدخل المستقبل والذي يقع في الجزء الخطى لمجاله الإمراري $\Delta F_{R.S}$ (عندما تكون $\Delta F_N > \Delta F_N$) فتعطى بالمعادلة :

$$P_{N.in.} = \frac{P_{T.N.}G_{TN.}\gamma_{N.}\lambda^{2}.\triangle f_{RS}}{4\pi.D_{T.N.R}^{2}.\triangle f} \cdot$$

حيث هنا:

ب استطاعة مرسل التشويش $P_{T.N}$

المحطة المستهدفة ؛ $G_{T.N.}$ عامل تضخيم هوائي محطة التشويش في اتجاه تجهيزات استقبال المحطة المستهدفة ؛ $D_{T.N.R}$ المسافة بين مرسل التشويش ومستقبل الإشارة ؛

 $\gamma_N = 3$ مامل ، يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في استقطابي الإشارة والتشويش ويكون مساوياً الصفر عندما يكون استقطاب أحدهما من مضاعفات الواحد الصحيح بالنسبة للآخر أو عندما تكونان باتجاهي دورانها ـ أثناء الاستقطاب الدائري . فإذا استخدمت محطة التشويش هوائي ذي استقطاب دائري ، وتجهيزات الاستقبال هوائي ذي استقطاب خطي ، عندها يصبح $\gamma_N = 0.5$.

69

 $K = (P_N/P_S)_{in};$ في المعادلة P_N ويعد أن نبذل القيم P_S في المعادلة

نحصل على معادلة تدلنا على علاقة استطاعة التشويش باستطاعة الإشارة عند مدخل تجهيزات استقبال الواسطة الألكترونية الراديوية المستهدفة ضمن مجالها الإمراري:

$$K = \frac{P_{T.N.}G_{T.N.}D_{TR}^{2}.\triangle f_{R.S.}\nu_{N}}{P_{T.S.}G_{T.S.}D_{T.N.R}^{2}.\triangle f_{N}};$$


وإذا ساوينا العامل K بعامل الإعهاء ، يمكننا أن نحصل على الاستطاعة الضرورية لمرسل التشويش ، التي تستطيع إعهاء الواسطة الألكترونية الراديوية :

$$P_{\text{T.S.min}} = K_{\text{N}} \frac{P_{\text{TN}}.G_{\text{TN}}.D_{\text{TNR}}^{2}.\Delta f_{\text{N}}}{G_{\text{TN}}.D_{\text{TR}}^{2}.\Delta f_{\text{RS}}.\nu_{\text{N}}};$$

يتغير مقدار مدى إعهاء خطوط الاتصالات اللاسلكية حسب كثافات طاقة وشكل المخطط الإحداثي الإشعاعي لمحطات الاتصالات اللاسلكية والتشويش وتموضعها النسبي:

$$D_{TNR} = D_{TR.} \sqrt{\frac{P_{TN}.G_{TN}.\triangle f_{RS.}\nu_{N}}{P_{TS}.G_{TS}.\triangle f_{N}.K_{N}}};$$

فإذا رمزنا لما تحت الجذر في المعادلة بالرمز β ، فإنه عندما تكون 1>0 ، أي عندما تكون كثافة طاقة عطة التشويش أقل من كثافة طاقة المرسل الراديوي لخط الاتصال اللاسلكي ، فتصبح منطقة الإعهاء عبارة عن دائرة نصف قطرها $R_N = D_{AB}.\beta/(1-\beta^2)$. ومركزها مزاح إلى الجهة المعاكسة للاتجاه الذي يدل إلى مرسل الاتصال اللاسلكي ، بمقدار $R_N=R_N$ (انظر الشكل 1>0) . وعندما تكون 1<0 ، أي أن كثافة طاقة مرسل التشويش أعلى من كثافة طاقة مرسل محطة اللاسلكي ، عندها تحتل منطقة الإعهاء كامل المستوي ما عدا دائرة نصف قطرها 1<0 ، وسمى منطقة اللااعهاء . ويكون مركز الدائرة هنا مزاحاً بالنسبة لموقع مرسل خط الاتصال اللاسلكي المستهدف إلى الجهة المعاكسة للاتجاه ، الذي يشير إلى مرسل التشويش بمقدار الاتصال اللاسلكي المستهدف إلى الجهة المعاكسة للاتجاه ، الذي يشير إلى مرسل التشويش بموسل التشويش ومحطة اللاسلكي .



(23) الشكل


مناطق إعهاء الاتصالات اللاشلكية (الخطوط المنقطعة عندما تكون قيم eta مختلفة .

عند تحديد مناطق إعهاء محطات الرادار من قبل التشويش الإيجابي ، يميزون حالتين : الحالة الأولى (الشكل 24 أ) . تعطى فيها العلاقة بين استطاعة التشويش واستطاعة الإشارة عند مدخل تجهيزات استقبال محطة الرادار المستهدفة بالمعادلة التالية :

$$K = \left(\begin{array}{c} P_N \\ \hline P_S \end{array} \right)_{in.} = \begin{array}{c} \frac{4\pi.P_{TN}.G_{TN}.D_{TNR}^2.\triangle f_{RS.}\nu_N}{P_{Radar}.G_{Radar}.\mathfrak{S}_m.\triangle f_m} \ ; \end{array}$$

- حيث هنا σ_{m} السطح المعاكس الفعال للطائرة ، المغطاة بالتشويش

.71



مخطط تشكيل التشويش على محطات الرادار .

أ_ مرسل تشويش ، مركب على الهدف ؛ ب_ مرسل تشويش بعيد عن الهدف .

يوضح الشكل (25) علاقة .in (P_N/P_S) in بالمسافة إلى الطائرة المراد تغطيتها . يتضح لنا من المنحني البياني أن التخفيض النسبي لاستطاعة التشويش بالنسبة لاستطاعة الإشارة يصبح هاماً كلما اقترب مرسل التشويش من محطة الرادار المستهدفة . واعتباراً من مسافة أصغرية ما $D_{N.min}$ تصبح النسبة .in (P_N/P_S) in أصغر من P_N/P_S وعندها يفقد التشويش فاعليته ويصبح الهدف مكتشفاً من قبل محطة الرادار تحت خلفية التشويش . وفي المنطقة الواقعة بين $D_{N.min}$ ، يكون مستقبل محطة الرادار غير معمى بالتشويش ، لأن P_N/P_S من قبل مستقبل محطة الرادار لا يمكن تمييز الهدف بسبب زيادة قوة التشويش المؤثر على مستقبل محطة الرادار .

 P_{N}/Ps آبر $K = (F_{N}/Ps)_{in}$ منطقة إعاء محطة الرادار نتيجة منطقة إعاء محطة الرادار نتيجة منطقة إعاء محطة الرادار نتيجة K_{N} D_{N} D_{N}

٠**٠**,

مناطق تأثير التشويش وعلاقتها بمواصفات محطات الرادار المستهدفة ، محطات التشويش والغرض المراد حمايته .

يفسر هذا التدني. في فاعلية التشويش باختلاف طبيعة تغيير استطاعات التشويش وانعكاس الإشارات عن الهدف ، كلها اقترب مرسل التشويش من محطة الرادار : فكلها قربت المسآفة ، ترتفع قيمة P_N عند دخل محطة الرادار بتناسب طردي مع P_N (انتشار الأمواج الراديوية باتجاه واحد) ، في الوقت الذي فيه تتغير استطاعة الإشارة P_N بتناسب عكسي مع القيمة P_N (انتشار الأمواج الراديوية في الاتجاهين) ، أي أن زيادة استطاعة الإشارة أسرع من استطاعة التشويش . ولهذا ، ابتداءً من المسافة P_N تصبح استطاعة الإشارة المفيدة أكبر من استطاعة التشويش : والعلاقة . ابتداءً من المسافة P_N تصبح أقل من P_N ويبدأ الهدف بالظهور على شاشة محطة الرادار . والعلاقة . المسافة الفاصلة (الحدودية) بمدى الحماية الذاتية للهدف أو بنصف القطر الخارجي لاكتشاف الأهذاف من قبل محطة الرادار تحت تاثير التشويش ، أماً P_N فهو نصف القطر الداخلي لمنطقة الكشف . تظهر منطقة الإعهاء على الشكل (25) ذات خطوط متقطعة . فإذا

وقعت الطائرة على بعد D_N من محطة الرادار ، الذي يزيد عن $D_{N,min}$ ويقل عن $D_{T.N.}$ ، تكون محطة الرادار معهاة بالتشويش .

يعطى نصف القطر الخارجي لمنطقة إعهاء الكشف الراداري بالمعادلة:

$$D_{N.min} = \sqrt{\frac{K_{N.}P_{Radar.}.G_{Radar.}.\mathfrak{S}_{N.}\Delta f_{N}}{4\mathring{\pi}.P_{TN.}G_{TN.}\Delta f_{RS}.\nu_{N}}};$$

أما منطقة اللا اعهاء لمحطة الرادار أثناء حماية مصدر التشويش ذاتياً ، فهي حلقة نصف قطرها الخارجي D_{IM} والداخلي D_{TN} . وخارج مجال هذه الحلقة لا يتم كشف الهدف . تعطى استطاعة مرسل التشويش ، المتطلبة لإعهاء محطة الرادار بالمعادلة :

$$P_{TN.} = \frac{P_{radar.}G_{Radar.}K_{N.}\triangle f_{N.}\mathfrak{S}_{m}}{4\pi.G_{TN.}D_{N}^{2}.\nu_{N.}\triangle f_{RS}};$$

وفي الحالة الثانية (الشكل 24 ب).

$$K = \frac{P_{TN.}G_{TN.}D_{Radar.}^{4}.4\pi.\Delta f_{RS.}\nu_{N}}{P_{Radar.}G_{Radar.}D_{N.}^{2}.\mathfrak{S}_{m.}\Delta f_{N}};$$

والمسافة الأعظمية لابتعاد مرسل التشويش عن المحطة المستهدفة $D_{N.max}$ ، التي تؤمن فيها القيمة المطلوبة ل K_N (ضمن المسافة المحصورة بين محطة الرادار المستهدفة والغرض المحمي) ، تعطى بالمعادلة :

$$D_{N.max.} = D_{Radar}^{2} \sqrt{\frac{P_{TN}.G_{TN}.4\pi.\Delta f_{RS.}\nu_{N}}{P_{Radar}.G_{Radar}.K_{N}.\mathfrak{S}_{m}.\Delta f_{N}}};$$

والمدى الأصغري لتأثير محطة الرادار ، التي لا تتمكن من اكتشاف الهدف أثناء تأثير التشويش (الهدف لا يزال مغطى بالتشويش) يعطى بالمعادلة :

$$D_{Radar min} = \sqrt[4]{\frac{P_{Radar}.G_{Radar}.\mathfrak{S}_{N}.K_{N}.\Delta f_{N}.D_{N}^{2}}{P_{TN}.G_{TN}.4\pi.\Delta f_{RS}.\nu_{N}}};$$

إن هذه المعادلة محققة بشرط توفر إمكانية إهمال استطاعة الضجيج الذاتي لتجهيزات استقبال محطة الرادار .

تتعلق حدود منطقة إعهاء محطة الرادار بشكل المخطط الاحداثي الاشعاعي لهوائيها باتجاه مصدر التشويش. فإذا أثر التشويش عبر الوريقة الرئيسة لهذا المخطط، تصبح منطقة الإعهاء المقاسة اعتباراً من الطائرة حتى حامل التشويش، أكبر من تلك التي تتشكل أثناء تأثير التشويش عبر الوريقات الجانبية. فالطائرة المغطاة بالتشويش الإيجابي، تتمكن الاقتراب أكثر من محطة الرادار دون أن تكتشف، عندما يكون تاثير التشويش عبر الوريقة الرئيسة أقرب من الحالة التي لوكانت طارت فيها باتجاه تاثير التشويش عبر الوريقات الجانبية.



الباب الثالث

التشويش الالكتروني السلبي.



يتشكل التشويش السلبي نتيجة تاثير طاقة الأمواج الكهرطيسية (الهيدروصوتية) المنعكسة عن العواكس (الأغراض) الطبيعية والصناعية أو الوسائط العاكسة ، على الوسائط الألكترونية الراديوية .

إن عاكس الأمواج الكهرطيسية ، يمكن أن يكون أي جسم يمتلك مواصفات كهربائية ، مختلفة عن الوسط المحيط . إن الأمواج الكهرطيسية بارتطامها بالعاكس تولد فيه تيارات كهربائية (في النواقل) أو شحنات كهربائية (في أنصاف النواقل) . ويصبح الهدف الخاضع للإشعاع مصدراً لإعادة بث الأمواج ، التي تشكل تشويشاً سلبياً . تتعلق كثافة الإشعاع بأبعاد ويشكل الهدف وتوضعه في الفضاء وبالمواصفات الكهربائية للمواد المصنوع منها .

يؤثر التشويش السلبي فقط ، على تلك الوسائط الألكترونية الراديوية ، التي تعمل على مبدأ استقبال الأمواج الكهرطيسية (الهيدروصوتية) ، على سبيل المثال: الوسائط الرادارية (الهيدروصوتية) . وترتبط إمكانية تشكيل هذا التشويش بحقيقة مفادها أن العلامات التي تظهر على شاشة صهام الأشعة المهبطية ، الناتجة عن انعكاس الأهداف الاصطناعية أو الأوساط العاكسة ، لا تختلف عملياً عن العلامات المتشكلة نتيجة الانعكاس عن الأهداف الحقيقية . فالطاقة المنعكسة عن مجموعة من العواكس المتقاربة ، يمكنها أن تسبب إنارة جزئية أو كلية للشاشة ، تقليداً أو تمويهاً لعلامات الأهداف .

تعقد العلامات الكاذبة جداً من مراقبة وتمييز الأهداف الحقيقية .

وحسب مصدر تشكيل هذا التشويش، يصنفونه إلى تشويش طبيعي سلبي وتشويش اصطناعي سلبي . ينتج التشويش الطبيعي من انعكاس الأمواج الكهرطيسية (الهيدروصوتية) عن سطح الأرض والماء وعن الأغراض المحلية المختلفة والغيوم وقطرات المطر وجزئيات الثلوج وعن عدم تماثل شرائح طبقتي الأوتموسفير والايونوسفير . أما التشويش الاصطناعي السلبي فيتكون نتيجة انعكاس الأمواج الكهرطيسية (الهيدروصوتية) عن العواكس الديبولية والزاوية والعدسية ، وعن الهوائيات الشبكية العاكسة والأوساط المتأينة ومشكلات الايروزول .

أولاً - المواصفات العاكسة للمعدات العسكرية والأهداف.

تتعلق إمكانية إخفاء المعدات العسكرية بواسطة التشويش السلبي أو عن طريق الإقلال من · ملحوظيتها أثناء المراقبة ، عن طريق الوسائط الألكترونية الراديوية بمقدرة لهذه المعدات

والأهداف والوسط المحيط على بعثرة وامتصاص الأمواج الكهرطيسية (الهيدر وصوتية) الواردة عليها على تتبعثر (تنعكس) طاقة الأمواج الكهرطيسية عن مختلف الأغراض في جميع الاتجاهات بما فيها الاتجاه الذي وردت منه.

تشكل الأمواج الكهرطيسية (الهيدروصوتية) المنعكسة أثناء استقبالها على شاشة صهام الأشعة المهبطية علامات مختلفة المطال والإنارة، التي بواسطتها يمكننا التمييز بين المعدات العسكرية المختلفة ، السلاح والمواقع . تتعلق مقدرة الوسائط الألكترونية الراديوية لتمييز الأهداف بكثافة طاقة الإشارات المنعكسة عنها وبغيرها من مواصفاتها (الطيف ، الاستقطاب وغيرها) . في العمل العسكري ، أثناء سطع الأهداف وتوجيه الأسلحة إليها بواسطة الوسائط البصرية والرادارية والوسائط الأخرى ، يستخدمون ظاهرة التهايز البصري (الضوئي) والحراري والراديوي والمغناطيسي ، المتشكلة نتيجة عدم تجانس الانعكاس عن سطوح الأرض والماء وطبقة الأوتموسفير والأهداف للأمواج الضوئية والراديوية ، وأيضاً الاختلاف في طبائع النفوذية المغناطيسية للأهداف والحقول المغناطيسية الطبيعية .

تُقيَّم مواصفات انعكاس (انتثار) مختلف الأهداف والأرض (سطح الماء) بما يسمى بالسطح العاكس الفعال ، الذي يشير إلى طاقة الأمواج الكهرطيسية المنعكسة عن الأهداف باتجاه مصدرها . وإذا طبقنا هذا في علم الرادار ، يكون السطح العاكس الفعال للهدف هو مساحة المقطع العرضي المكافىء له ، التي كأنها تقع في نقطة انتشار الهدف ، والتي تعكس (تبعثر) طاقة الأمواج الراديوية الواردة عليها ، مشكلة في مستقبل محطة الرادار كثافة لتيار الاستطاعة كها لو أنها انعكست عن الهدف ذاته . يستخدم مفهوم السطح العاكس الفعال بشكل واسع في المراقبة الرادارية وفي الحرب الألكترونية وفي البصريات وفي الفيزياء الذرية . وتتعلق قيمته بالمواصفات الانعكاسية للهدف (أبعاده ، شكله ، المادة المصنوع منها) وبطبيعة توضعه وبطول واستقطاب الأمواج المرسلة من محطة الرادار .


ورياضياً ، يعبر عن السطح العاكس للهدف (σ_0) بنسبة كثافة استطاعة ($\Pi_{Ref.}$) الإشارة المنعكسة المتولدة عنه في موقع توضع هوائي محطة الرادار إلى كثافة تيار استطاعة الموجة الكهرطيسية الواردة إليه ($\Pi_{Res.}$) . وعند الانتشار النفوذي لطاقة الأمواج الراديوية في الهدف ، عندما يكون اعوجاج شكله يساوي قياسياً طول الأمواج الواردة λ_0 أو أكبر منه بقليل . يعطي السطح العاكس الفعال بالمعادلة :

 $\mathfrak{S}_{\triangle} = 4\pi.R^2.\Pi_{\text{ReF}}./\Pi_{\text{ReS}};$

حيث هنا: R_ المسافة بين الجسم العاكس وهوائي محطة الرادار.

يمتلك السطح الشديد الاستواء ، ذي السطح الناقل المثاني مخطط إشعاع ضيق للأمواج المنعكسة . ويتركز الجزء الأعظمي من طاقة الموجة المنعكسة في الوريقة الرئيسة لمخطط الإشعاع الإحداثي للهوائي ، التي ينقص عرضها كلما كبرت أبعاد السطح العاكس وقصر طول الموجة الواردة . فإذا تم تسليط إشعاع مباشر ، فإن الجزء الأساسي من طاقة الموجة المنعكسة تعود إلى مصدر الإشعاع . وعندما تكون زوايا الورود اقل من 900 ، يعود إلى محطة الرادار جزء من الطاقة المنعكسة عبر الوريقات الجانبية لمخطط إشعاع الهوائي .

يمكن النظر إلى الأهداف المعقدة الشكل (الطائرات ، السفن ، الدبابات) كمجموع أعداد كبيرة من العناصر ، التي تعكس الأمواج الكهرطيسية الواردة في اتجاهات مختلفة . وتحدد محصلة مطال الإشارة المنعكسة بالأطوار النسبية وبمطالات إشعاع العواكس المنفردة وتخضع للتقلب . وطبيعة تقلب الإشارة الحاصلة تتعلق إلى حد بعيد بسرعة واتجاه حركة الهدف وحتى لبعض أجزائه بالنسبة لمحطة الرادار . كما تخضع أطوار الإشارات ، المنعكسة عن الأهداف المعقدة الشكل للتبدلات . وبمجرى انعكاس الأمواج الكهرطيسية عن مختلف الأهداف ، عادة ما يتم إزالة استقطاب الإشارات . وتتعلق درجة هذه الإزالة بشكل استقطاب الموجة الواردة وبخواص الهدف الخاضع للإشعاع . فعناصر الهدف المعقد الشكل المختلفة لا تؤثر على استقطاب الإشارة الواردة بنفس الشكل .



الشكل (26) ـ انعكاس الأمواج الراديوية .

أ_ عن الطائرة ؛ ب_ عن رأس الصاروخ (طول الأمواج 10سم) .


تحدد مخططات الانعكاس الاحداثي (البياني) للأهداف الحقيقية ، التي تشير إلى علاقة كثافة الانعكاس بزاوية ورود الأمواج ، بأشكال هذه الأهداف وتموضعها بالنسبة للمحطة . وعادة ما تكون هذه المخططات متعددة الوريقات (انظر الشكل 26) .

عملياً ، يستخدمون القيمة المتوسطة للسطح العاكس الفعال (6mid) . نورد هنا القيم الوسطى للسطوح العاكسة الفعالة لمختلف الأهداف (م²) عندما يكون طول الموجة 3سم :

7-30,	عربة أو دبابة
0,011	قذيفة مدفعية عيار 75 سم
0,5-1,0	حوامة
0,003	رأس صاروخ بالستيكي نموذج (مينتهان ـ 2)
•••••	طائرة مقاتلة مطاردة تكتيكية
5–7,	فانتوم (F-4)
3	
1,3	فالكون (F-16)
50-100	زورق
10000-14000 _i	طراد
0,3-0,8	صاروخ مجنح
1,0,	عوامة بحرية
100-140	غواصة طافيه
10-20	عواکس دير ولية (مجموعة)
وط سير تقارب الـ °45وط سير تقارب الـ °45	صواريخ ضد السفن نموذج (توماغافك) بخط
	قاذفة استراتيجية
100	غوذج B−52
01	
10	
2000-5000	
10000-100000	
700-750 0,08	<u></u> إنسان

ثانياً - العواكس الديبولية الراديوية .


إن العواكس الديبولية الراديوية عبارة عن هزازات سلبية ، مصنعة من ورق ممعدن (انظر الشكل 27) أو من كريات زجاجية ممعدنة أو وريقات من الألمنيوم المفضض أو كريات من النايلون مطلية بالفضة وغير ذلك . تختار أطوالها وسهاكاتها بذلك الشكل ، الذي يؤمن فيه أكبر انعكاس ممكن للأمواج الكهرطيسية عنها بأقل حجم ممكن . تتميز العواكس الديبولية الراديوية ذات الطول القريب من نصف أطوال أمواج المحطات المستهدفة ، والتي يلاحظ فيها انعكاس طنيني مساحة سطح عاكس فعال أعظمية (انظر الشكل 28) . وللحصول على تيار طنيني في الديبول ، يقصرون من طوله ليصبح أقصر قليلاً من نصف طول الموجة الراديوية . ويتعلق مقدار التقصير




الشكل (27) عاكس ديبولي راديوي نصف موجي .

 $_{\rm II}$ اتجاه تيارات استطاعة الأمواج الراديوية الواردة ؛ $_{\rm II}$ توتر الحقل الكهربائي ؛ $_{\rm II}$ توتر الحقل المغناطيسي ؛ $_{\rm II}$ زاوية استقطاب الموجة الراديوية ؛ $_{\rm II}$ راوية سقوط الموجة الراديوية .

بأبعاد مقاطع العاكس الديبولي الراديوي . وبما أنه لإنقاص وزن وحجم الحزمة ، يجب الحد ما امكن من سهاكة العاكس الراديوي الديبولي ، فيصبح إنقاص الطول محدوداً . أما أبعاد مقاطع العاكس الديبولي الراديوي ، المختارة انطلاقاً من شرط تأمين مساحة سطح عاكس فعال أعظمية فلا تتجاوز عدة أعشار وأحياناً أجزاء مئوية من الميلمتر . وعملياً تساوي أطوال العواكس الديبولية الراديوية $0.47~\lambda~Rad=L_{R.D.R}$. وعند زيادة طول العاكس الديبولي الراديوي ، تتغير مساحة سطحه العاكس الفعال تغييراً مضطرباً (موجياً) وتكون أعظمية في المسافات التي تساوي $\lambda/2~\lambda~10$ تقريباً وتتزايد حتى نقطة الطنين الأخرى (انظر الشكل 29) . لكن السطح العاكس الفعال يتزايد بدرجة أقل من زيادة طول الشريط ، الذي يتشكل منه العاكس الديبولي . تسمح العواكس الديبولية الراديوية الطويلة زيادة عرض المجال الإمراري للتشويش الراديوي السلبي .



الشكل (28) - علاقة السطح العاكس الفعال بأطوال العواكس الديبولية الراديوية والأمواج الراديوية .




علاقة القيمة الوسطية للسطح العاكس الفعال للعاكس الراديوي بزيادة طوله .

تنتج الولايات المتحدة الأمريكية أشرطة طويلة ، مصنعة من شرائح معدنية أو ممعدنة . تستخدم العواكس الديبولية الطويلة بشكل رئيس لتشكيل تشويش ضد محطات الرادار ، العاملة ضمن جزء الأمواج الطويلة من المجال الديسمتري وعلى المجال المتري للأمواج الراديوية . تزيد فاعلية التشويش السلبي عند استخدام عواكس ديبولية راديوية على شكل نوابض ، التي تشكل انعكاساتها غيمة على شكل عنكبوت ذي أشرطة عديدة .

واثناء عملية تشكيل تشويش سلبي ضد محطات الرادار بواسطة الطائرات ، الحوامات ، السفن أو الصواريخ ، يتم إسقاط كمية كبيرة من العواكس الديبولية الراديوية في طبقة الأوتموسفير ، التي تتطاير وتنتشر بفعل تيارات الهواء التوربينية الشريطية ، مشكلة من جراء ذلك ما يسمى بالغيمة الديبولية . وبعد زمن ما من لحظة الإسقاط ، وعندما يخف تاثير تيارات نفث الطائرة ، تتابع العواكس الديبولية الراديوية الانتشار بتأثير الحركة الإعصارية الصادرة عن مقاطع معينة من طبقة الأوتموسفير ، ونتيجة لذلك تزيد أبعاد الغيمة . أما المركز الهندسي للغيمة فينزاح تحت تأثير الرياح عن نقطة الإسقاط باتجاه الأسفل . تتعلق سرعة هذه الحركة بوزن وأبعاد وشكل العواكس الديبولية الراديوية وبكثافة وحالة طبقة الأوتموسفير . وتتراوح السرعة الوسطى لانخفاض العواكس الرقيقة ، عندما تكون طبقة الأوتمؤسفير هادئة ، بين (60 إلى 180) م/ دقيقة على الارتفاعات المنخفضة . أما في المستوى الأفقي ، فتتحرك العواكس الديبولية الراديوية بسرعة الريع .

تنتشر العواكس الديبولية الراديوية المسقطة من الطائرة ، في الحالات الغالبة ، في المستوى العمودي بسرعة أكبر من سرعة انتشارها في المستوى الأفقي ، ولهذا تُمط الغيمة أفقياً وباتجاه حركة الريح . وأحياناً ، تستطيع الحركة إلى الأعلى ، إذا اثرت عليها تيارات هواء ناهضة ، أن تصبح كأنها عديمة الوزن وتشكل تشويشاً سلبياً يستمر ساعات عدة .

يسمح التشويش السلبي ، الذي تشكله غيوم العواكس الديبولية إخفاء أية معدات عسكرية عن الكشف الراداري . وعند إسقاط كمية كبيرة من العواكس الديبولية ، يتشكل على شاشة جهاز عرض عطة الرادار قطاع مضيء ، عمطوط باتجاه حركة الريح ، يموه العلامات الحقيقية للأهداف (انظر الشكل 30) . إلى جانب ذلك ، يمكننا تشكيل أهداف كاذبة في ظروف معينة بواسطة العواكس الديبولية الراديوية ، الأمر الذي يجعل عمال محطات الرادار يصرفون وقتاً إضافياً على تحليل العلامات الظاهرة على شاشاتها لتمييز الأهداف الحقيقية عن الكاذبة الكثيرة العدد .



الانعكاسات عن الديبولات.

الشكل (30) شكل التشويش السلبي على شاشة محطات الرادار.

أ_ الإشارات والتشويش الراديوي في لحظة إسقاط العواكس الديبولية الراديوية (لا نلاحظ علامات الطائرات بسبب التشويش) ، ب_ بعد بعض الوقت من الإسقاط (نلاحظ علامات الطائرات) ؛ ح_ قطاع التشويش الراديوي السلبي .

تكون حركة العواكس الديبولية الراديوية في الفضاء عشوائية ، نظراً للتأثير الايرودنياميكي المختلف عليها والتاثير التوربيني الشريطي لطبقة الأوتموسفير أيضاً . فبعضها سيهبط في الاتجاه العمودي ، وآخر سيطير في الاتجاه الأفقي وثالثة في اتجاهات بين هذا وذاك . ولهذا سيتغير مطال الإشارة المنعكسة عن عواكس معينة وعن الغيوم التي تشكلها بعضها ، حسب قانون صدفي . والإشارة المنعكسة الناتجة عن مجموعة العواكس سوف تمتلك طيفاً ترددياً أعرض ، بالمقارنة مع طيف الإشارة ، المنعكسة عن عواكس ديبولية منفردة . ويؤدي زيادة عرض طيف الإشارة إلى ظهور مركبات دوبلرية ، تتعلق بسرعة الريح ، وحركة طبقة الأوتموسفير التوربينية الشريطية واختلاف سرعات حركتها وبتردد دوران العواكس الديبولية الراديوية . وبما أن المواصفات الميترولوجية لطبقة الأوتموسفير تتغير حسب الارتفاع ، فإن عرض طيف الإشارات ، المنعكسة عن غيمة العواكس الديبولية الراديوية عن طيف الإشارات الواردة إليها بقمية تساوي الانزياح الدوبلري الترددي ، الناتج عن حركة الغيمة بالنسبة لمحطة الرادار بسرعات مختلفة .

تعكس غيمة العواكس الديبولية الراديوية طاقة الإشارات الواردة باتجاه محطة الرادار المستهدفة ، بعد أن تحملها تعديلًا عشوائياً . ويزيد عرض طيف الإشارات المنعكسة مع زيادة

سرعة حركة الريح ومستوى حركة الهواء التوربينية الشريطية المؤثرة في طبقة الأوتموسفير . وعرضه في المجال الديسمتري للأمواج الراديوية لا يزيد عن عدة هيرتزات ، ويزيد عادة بتناسب عكسى مع طول موجة محطة الرادار . ARad .

تساوي مساحة السطح العاكس الفعال لغيمة ديبولية مؤلفة من $n_{R.D.R}$ عاكس ديبولي ، التي لا يتجاوز أبعادها الحجم الراداري لمحطة الرادار ، حاصل ضرب مساحة السطح العاكس الفعال لأحد هذه العواكس بعددها :

$$\mathfrak{S}_{O} = \mathbf{n}_{R.D.R}.\mathfrak{S}_{R.D.R};$$

أما مقدار مساحة السطح العاكس الفعال لعاكس ديبولي راديوي نصف موجي ، عندما يكون استقطاب الحقل خطياً وعندما يتطابق محوره مع شعاع توتر الحقل الكهربائي E ، فسيصبح أعظمياً ويعطى بالمعادلة :

$$\mathfrak{S}_{\text{max.}} = 0.86.\lambda_{\text{Radar}}^2;$$

إذا كان توجه العاكس الديبولي الراديوي عمودياً على الشعاع $\rm E$ ، عندها تكون مساحة سطحه العاكس الفعال مساوية للصفر $\sigma_{\rm R.D.R}$. أما في الواقع ، تتوجه العواكس الديبولية الراديوية عشوائياً نتيجة تأثير التيارات الهوائية التوربينية لطبقة الأوتموسفير وغيرها من الخواص الايروديناميكية المختلفة . لهذا ، عند حساب مساحة سطحها العاكس الفعال نأخذ القيمة الوسطى اي :

$$\mathfrak{S}_{R.D.R} = \frac{1}{5} .\mathfrak{S}_{max}.0,17\lambda_{Radar}^2;$$

ومن هذه المعادلة نرى ، أنه كلما انخفض طول الموجة ، تنخفض مساحة السطح العاكس الفعال للعاكس النصف موجي كثيراً ، الأمر الذي يجبرنا على زيادة عددها في الغيمة . وعادة يتم تجميع هذه العواكس على شكل حزم أو توضع في كاسيتات .

إن محطات الرادار ذات التردد العامل الثابت (أو الذي يتغير ضمن مجال 10% هي الأكثر الثراً بتشويش العواكس الديبولية الراديوية . وتتم عملية الإعهاء المتوازي للوسائط الألكترونية الراديوية ، العاملة على ترددات مختلفة ، باستخدام عواكس ذات أطوال مختلفة . تمتلك العواكس الديبولية الراديوية المصنعة في الغرب الأبعاد التالية : $1,87 \times 1,57 \times 1,57$

0,025×0,96 ؛ 2,24×0,00 أو 0,012×2,80 سم ، أما أشكال مقاطعها فهي إما قائمة الزاوية أو اقل من القائمة (V) وذلك لتأمين المتانة اللازمة . لا تتجاوز سياكة الديبول المصنوع من الألمنيوم 0,01 مم ، أما عرضه وطوله فيتعلقان بقيمة التردد الذي سيشوش عليه . فللترددات التي تزيد عن 3 قيغاهيرتز فيكون حوالي 1 مم وللترددات الأكثر انخفاضاً فيصل هذا العرض إلى 5 مم . تتميز الأشرطة الديبولية الطويلة بسياكة قدرها 0,01 مم وبعرض 6 مم ، أما أطوالها فتتراوح بين عدة أمتار و250م . ولتفادي إعهاء العواكس (عدم فاعليتها) نتيجة لتشكل شحنات الكهرباء الساكنة بسبب احتكاك السطوح اثناء إسقاط حواضن الديبولات ، يطلون العواكس الديبولية الراديوية بطبقة من الشمع . واحياناً يصنعون العواكس الديبولية من مواد ذات قطبية متنافرة ، الأمر الذي يحول دون تشكل شحنات كهربائية ساكنة .

يمكننا حساب كمية العواكس الديبولية الراديوية ، الموجودة في الحزمة ، التي تستطيع تقليد هدف بمساحة سطح عاكس فعال قدرها om بالمعادلة التالية :


$$n_{R.D.R} = \frac{\mathfrak{S}_{M}}{\mathfrak{S}_{R.D.R.mid.}} = \frac{\mathfrak{S}_{M}}{0.17 \lambda_{Radar}^{2}};$$

وكما هو واضح من المعادلة ، لكي نقلد أهدافاً من نوع طائرة (صاروخ) ، حسب سطوحها العاكسة الفعالة ، على شاشة محطة الرادار ، العاملة على مجال الأمواج الراديوية ، يكفي أن تحتوي الحزمة على عشرة عواكس ديبولية راديوية . أما إذا كانت المحطة تعمل على مجال الأمواج السنتيمترية فترتفع كمية العواكس الديبولية اللازمة إلى العشرات أو المثات أو حتى الآلاف . فعلى سبيل المثال ، لتقليد هدف سطحه العاكس الفعال م $\sigma_{\rm M}=10^2$ على طول موجه 10 سم ، من الضروري إسقاط ستة لتقليد هدف سطحه العاكس الفعال م $\sigma_{\rm M}=10^2$. أما آلاف عاكس ديسبولي راديسوي ; $(n_{\rm R.D.R}=10^5~0.17.10^2)$.

لتقليد نفس الهدف على محطة الرادار ، العاملة على أمواج طولها 0,5 م ، فنحتاج إلى كمية من الديبولات ، لا تزيد عن 235 .

يحتوي أحد نماذج الكاسيتات الأمريكية (الشكل 31 أ) على عدة آلاف من الأشرطة المصنوعة من الألمنيوم المفضض بأطوال 45 ؛ 60 ، 200–290 مم . والكاسيت ذي الوزن 250 غراماً تقريباً ، يستطيع تشكيل تشويش ضد محطات الرادار ، العاملة على أمواج أطوالها 9 ، 22 و 46–58 سم . وكل نوع من أنواع الأشرطة (الشكل 31 ب) ، الموضوعة في الكاسيت ، تشكل هدفاً كاذباً مساحة سطحه العاكس الفعال من (50–100) م2 ، الأمر الذي يكفي لتقليد علامة قاذفة استزاتيجية على شاشة محطة الرادار . كما تستخدم أيضاً ، أكياساً من أشرطة رقيقة طويلة على شكل نابض . نستطيع لف الخيوط النابضية المصنوعة من ألياف زجاجية ممعدنة على كرة صغيرة (الشكل 31 ح) . وبعد

الإسقاط تبقى هذه الخيوط فترة طويلة معلقة في الفضاء ، أما الكرة فتسقط إلى الأرض . وتحت تأثير التيار الهوائي وارتطامات بعضها بالآخر ، تتكسر العواكس الديبولية الراديوية المسقطة من قبل الطائرة (الصاروخ أو القذيفة) وتنتشر وتتوجه في الفضاء بشكل عشوائي . ونتيجة لذلك ، ينخفض مقدار سطحها العاكس الفعال بتناسب طردي مع عامل ما يسمى بالتشتت (η ، الذي يحدد أثر الاعهاء والتحطيم الذي يصيب العواكس (η) .



الشكل (31) العواكس الراذيوية:

أ_الشكل العام للكاسيت نموذج RR-94/AL/SM ؛ ب_عواكس ديبولية مختلفة الأنواع ؛ ح_عواكس طويلة ملفوفة على نوابض .

ولهذا يضعون في كل كاسيت عدداً من العواكس الديبولية يزيد بمرتين إلى ثلاث مرات عن الكمية اللازمة ، للحصول على المساحة المطلوبة للسطح العاكس الفعال . وبعد حساب عامل العواكس الديبولية الراديوية العاملة ($K_{R.R.D.R}$) تأخذ معادلة حساب عدد العواكس في الحزمة لتمويه هدف واحد الشكل الآتي :


$$n_{R.D.R.} = \mathfrak{S}_{M}/\mathfrak{S}_{R.D.R}. K_{R.R.D.R};$$

يضعون في الكاسيت ، لتشكيل تشويش سلبي على عدة ترددات ، عواكس ديبولية راديوية ذات أطوال مختلفة . ولهذا الهدف ، يمكن استخدام عدة نماذج من الكاسيتات ، كل نموذج مخصص لتشكيل تشويش على تردد واحد . ويسمى الكاسيت ذا العواكس المتهاثلة الأطوال أحياناً ، بالكاسيت التسديدي بالتردد .

ونتوصل لتمويه الأهداف المتحركة بإسقاطنا عواكس ديبولية راديوية أثناء حركة الأهداف بفواصل زمنية لا تزيد عن القدرة الإمرارية لمحطة الرادار المستهدفة . عادة ، يميزون بين ثلاث قدرات سهاحية لمحطة الرادار ، بالمسافة ، بالاتجاه وبالسرعة . يُعبر عن القدرة السهاحية بالمسافة ، بالبعد بين هدفين (M_2 M_1) ، مأخوذة على الاتجاه إلى محطة الرادار ، اللذان يلاحظان على شاشة محطة الرادار كهدفين مستقلين (الشكل 32) . ومقدار القدرة السهاحية بالمسافة ، يتعلق بعرض الإشارة الرادارية τ ، أما بالاتجاه فبعرض المخطط الإشعاعي الإحداثي للهوائي وبنوع جهاز عرض وبمقياس خط اللمعان بالمسافة وبالاتجاه . ويمكن التعبير عن القدرة السهاحية بالمسافة بالمسافة بالمعادلة التالية :

$$\triangle D = \frac{1}{2} (C.\tau + \triangle D_B);$$

حيث هنا: .DB ـ تردؤ قدرة جهاز عرض محطة الرادار الإمرارية .



الشكل (32). لتوضيح القدرة الساحية لمحطة الرادار،

يعبر عن القدرة الإمرارية بالاتجاه بالزاوية الأصغرية ، التي خلالها يمكن التمييز بين هدفين يبعدان بعداً واحداً عن محطة الرادار . وتحدد قيمة هذه القدرة بمقدار انفراج مخطط الهوائي الإشعاعي الإحداثي بالاتجاه 60,5 وبزاوية المكان 60,5 على مستوى نصف الاستطاعة وعن رداءة القدرة الإمرارية بتأثير جهاز العرض بالاتجاه 60,5 وبزاوية المكان 60,5:

$$\triangle \beta = \beta_{0,5} + \triangle \beta_i; \ \triangle \xi = \xi_{0,5} + \triangle \xi_i;$$

تُحدِّد قيمة المقدرة الإمرارية الحجم النبضي لمحطة الرادار ، ضمن المجال ، الذي تظهر فيه V_{iv} جميع الأهداف على شاشة جهاز العرض كهدف واحد . وتحدد القيمة الخطية للحجم النبضي v_{iv} بعرض الإشارة وعرض المخطط الإشعاعي الاحداثي لهوائي محطة الرادار $g_{0,5,\epsilon}(0,5,\epsilon)$ (بالراديان) وببعده (D) عن المحطة المستهدفة :

$$V_{i,V} \, = \, D^2 \beta_{0,5}. \mathcal{E}_{0,5} \, \frac{C.\tau}{2} \; ; \label{eq:Viv}$$

أما الأبعاد الخطية لكل جهة من هذا الحجم $m V_{i.v}$ ، بالمسافة $m L_{0}$ ، بالاتجاه $m L_{0}$ وبزاوية المكان $m L_{0}$

$$L_d = \frac{C.\tau}{2}$$
; $L\beta = \frac{D.Q_B^O}{57,3}$; $L^{\xi} = \frac{D.Q_{\xi}^O}{57,3}$;

ويشكل تشويش فعال على محطات الرادار في تلك الحالة ، عندما تسقط في كل حجم نبضي كمية من العواكس الديبولية الراديوية ، التي يكون مستوى طاقة الأمواج الراديوية المنعكسة عنها أكبر من كثافة الانعكاس عن الهدف المراد تمويه . وتحدد فاعلية تمويه الهدف بمحصلة مساحات السطوح العاكسة الفعالة للعواكس ، الواقعة في الحجم النبضي .

ويمكن تحديد الكمية الوسطى للعواكس الراديوية الديبولية في الحجم النبضي الواقع في طريق طيران الطائرة (مصدر التشويش) بحاصل ضرب عدد الكاسيتات $N_{n,R,D,R}$. المسقطة من الطائرة بعدد الديبولات المؤثرة عملياً في الكاسيت الواحد $\Delta \beta 0,5$ $\Delta \beta 0,5$

$$N_{R.D.R.} = N_{n.R.D.R.} n_{\vartheta} \approx \frac{C.\tau}{2} \cdot \frac{t_{n.R.} n_{\vartheta}}{V_{T.N}};$$

حيث هنا : $V_{T.N.}$ سرعة الطائرة مصدر التشويش .

 $_{\rm c}$ سرعة انتشار الأمواج الكهرطيسيه $_{\rm s}$ 3.10° م/ثا . $_{\rm t_{n.R}}$ _ t_{n.R}

السافة المطلوبة
$$-d_n$$
 : حيث هنا $-d_n$ = $\frac{d_n}{V_{T,N}} = \frac{C.T}{2\,V_{T,N}}$ السافة المطلوبة

بين الكاسيتات بالمتر ؛ ٦- عرض نبضة محطة الرادار بالميكروثانية) .

وعند طيران الطائرة (حاملة التشويش) باتجاه يتعامد مع نصف قطر الحزمة ، من الضروري الإسقاط على مسافة لا تزيد عن القدرة الإمرارية لمحطة الرادار في المستوى الأفقي . وفي هذه الحالة نحصل على :

$$\beta_{0,5} = \frac{R_{C.\Delta}\beta_{0,5}}{57,3.V_{T.N.}};$$

حيث هنا:

-Re المسافة بين محطة الرادار والطائرة (حاملة التشويش) بالمتر.

0,5 13.∆ ـ عرض شعاع المخطط الإحداثي الإشعاعي لهوائي محطة الرادار بالمستوى الأفقي بالدرجات .

. توتر إسقاط الكاسيتات في المستوى الأفقى لمسار الطائرة $t_{
m n.R.}$

لا يمكن كشف الهدف من بين ظلال التشويش ، إذا كانت استطاعة الاهتزازات الكهرطيسية المنعكسة عن العواكس في الحجم النبضي أكبر بـ K مرة من استطاعة الإشارة المفيدة ، المنعكسة عن الهدف .

$$K = \mathfrak{S}_{S.R}/\mathfrak{S}_{M};$$

تسمى النسبة الأصغرية لاستطاعي التشويش والإشارة عند مدخل تجهيزات استقبال محطة الرادار (ضمن الجزء الخطي للمجال الإمراري) ، التي يكون احتمال كشف الهدف لا يزيد عن قيمة ما معطاة ، بعامل الإعهاء بواسطة التشويش السلبي $K_{TN} = P_{TN}/P_{S.in.min}$. ويعد أن نحصل على قيمة K_{TN} ، يكن تحديد الكمية اللازمة من العواكس لتمويه الهدف : $N_{n.R.D.R}$ فإذا افترضنا أن الكاسيتات تسقط في كل حجم نبضي ، فتصبح كمية الكاسيتات اللازمة لتشكيل طيف تشويش سلبي بهدف حماية الطائرات على قسم من مسارها طوله $N_{n.R.D.R}$

$$N_{n.R.D.R} = \frac{N_{R.V}.L}{0.5.C.\tau};$$

ولكي نخفي مجموعة من الطائرات على مسار طوله 100 كم عن المراقبة الرادارية ، التي تتميز بحجم أصغري طوله 250 متر ، بشرط أن نعتبر أنه يكفي إسقاط كاسيت واحد في كل حجم نسبضي $(N_{R,v}=1,0)$ ، من الضروري استخدام 400 كاسيت $(N_{n.R.D.R}=1.100.10^3/250=400)$ ويسمى ذلك الحيز من الفراغ ،

الذي يؤمن فيه نسبة التشويش/ الإشارة لإخفاء هدف ما ، بالمنطقة المموهة . وتحدد أبعادها تقريبياً بعرض قطاع تشتت العواكس الديبولية الراديوية وبالقدرة السهاحية لمحطة الرادار بالمسافة وبالأحداثيات الزاوية ، وأيضاً بالتموضع النسبي لقطاع العواكس الديبولية الراديوية ومحطة الرادار المستهدفة . ويحدد عرض المجال التمويهي الفعال $B_{M.E}$ تقريباً بالعلاقة الآتية :

 $B_{M.E.} = D.Q_{0,5} + L_{3.\pi};$

حيث هنا: L∋n عرض المجال التمويهي ؛ Qo,5 القدرة السهاحية الخطية لمحطة الرادار المستهدفة بالزاوية .

وبما أنه بعد إسقاط الكاسيتات من الطائرة بأجزاء الثانية ، تنخفض سرعة العواكس الديبولية الرادارية حتى الصفر أو حتى سرعة الريح ، فيمكن لمحطات الرادار ، التي تستخدم أثر دوبلر تمييز الطائرة المتحركة خلال غيمة الديبولات ، حتى عندما تكون كثافتها كافية . ويمكن أن نتجنب حدوث ذلك بتشكيل تشويش سلبي وإيجابي ضد محطة الرادار في نفس الوقت . يتميز التشويش السلبي عن غيره بإمكانية تشكيله ضمن مجال ترددي واسع دون الحصول على معلومات مسبقة دقيقة عن مواصفات الوسائط الألكترونية الراديوية المستهدفة . وعند الاستخدام الصحيح لهذا التشويش ، يكون تأثيره فعالاً ضد العديد من الوسائط الألكترونية الفنية في نفس الوقت .

يتم إسقاط كاسيتات العواكس الديبولية الراديوية بواسطة رشاشات خاصة وقنابل جوية وصواريخ أرضية وجوية وقذائف مدفعية أو ألغام .

تركب عادة الرشاشات في القطاع الذيلي للطائرة (أو في حاويات معلقة على جسم الطائرة) ويتم التحكم بإسقاطها عن بعد . وترمى الكاسيتات من الرشاشات الخاصة بتوتر يتراوح بين عدة دقائق إلى عدة عشرات منها ، وذلك حسب القدرة الإمرارية لمحطة الرادار . ويبرمج هذا التوتر مسبقاً على الأرض ، ولا يمكن تغييره أثناء الطيران إلا ضمن مجالات صغيرة .


في الغرب ، يستخدمون ثلاثة أنواع من هذه القواذف ـ كهروميكانيكية ، صاروخية ونارية ، تعمل على مبدأ ضغط الهواء .

يتألف التجهيز الكهروميكانيكي من آلية قذف وخمس أقنية ، التي خلالها يتم رمي وسائط الحرب الألكترونية ذات الاستخدام لمرة واحدة (انظر الشكل 33 أ) . تؤمن وحدة التحكم اختيار سرعة الإسقاط اللازمة وتسجيل عدد الكاسيتات المسقطة . وتسمح هذه التجهيزات بإسقاط كاسيتات ديبولية وأهداف كاذبة على الأشعة تحت الحمراء لحرف رؤوس التوجيه الصاروخية الحرارية ومرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة . يحتوي الرشاش الكهروميكانيكي

غوذج ALE-32 على ستة كاسيتات يتسع كل منها لـ 540 حزمة من العواكس.

يتم إطلاق كاسيتات التشويش الديبولي من القواذف الصاروخية النارية تحت تأثير الغازات الناتجة عن احتراق خليط الاحتراق. ويعتبر النموذج ALE-29A الموضح على الشكل (33 ب) من أحد هذه النهاذج ، ويتألف من نخازن قضبان تحتوي على عواكس ديبولية راديوية ومن مصائد حرارية أو مرسلات تشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة ، التي يتم إطلاقها بواسطة صواعق تعمل على تيار نبضي . أما التحكم بكمية الكاسيتات المطلقة وبعدد الاطلاقات وتواترها فيتم عن طريق وحدة مخصصة لهذا الغرض .

أما القواذف (الرشاشات) ، التي تعمل على مبدا ضغط الغازات فتطلق كاسيتات الديبولات من غزن تحت تأثير الآزوت المضغوط . فعلى سبيل المثال ، يخصص القاذف ALE-28 للتركيب على الطائرة F-111 ، ويمتلك غزني إطلاق ، كل واحد يحتوي على كاسيتين ، يتم التحكم بإطلاقها عن طريق تجهيز برمجة عن بعد . وتظهر المعلومات عن العواكس الديبولية غير المطلقة على لوحة عرض ، على التوازي مع ظهور المعلومات عن الوضع الراداري والإشارات ، المنتجة من قبل منظومة الكشف والإنذار عن وصول إشعاع راداري إلى الطائرة . ويتم تشكيل الغيمة العاكسة خلال زمن يتراوح بين أجزاء الثانية وعدة ثوان ، وذلك حسب نوع القاذف المستخدم المواكس الديبولية الراديوية .



الشكل (33) القواذف الجوية المستخدمة لإطلاق كاسيتات العواكس الديبولية الراديوية ، مصائد تعمل على الأشعة تحت الحمراء ومرسلات تشويش ذات استخدام لمرة واحدة . أ قاذف ألكترو ميكانيكي ALE-27 إلى اليسار تظهر وحدة التحكم) ؛ ب القاذف الصاروخي الناري ALE-29A

تتحرك الطائرات النفاثة الحديثة خلال الزمن اللازم لتبعثر العواكس الديبولية الرادارية مسافة تزيد عن أبعاد الحجوم النبضية لمحطات الرادار المستهدفة . لهذا لا تستطيع الطائرة الدفاع عن نفسها بواسطة العواكس ، المقذوفة من قواذفها . وتُحل هذه المهمة بإسقاط عواكس ديبولية رادارية من قبل صواريخ ، تطلق من قواعد إطلاق تحتوي على حتى الـ 20 صاروخ . وبعد إطلاق الكاسيت ، تتوزع العواكس باتجاهات ، الأمام والخلف والأسفل والأعلى على خط مسار الطائرة ، مشكلة غيمة عاكسة ذات سطح عاكس فعال ، مساحتها تتراوح بين (50-100) 3 ، وتلاحق هذه الغيمة من قبل محطة الرادار سوية مع الطائرة . ونتيجة لذلك يتم قطع دارة الملاحقة الأوتوماتيكية للهدف بالمسافة وبالأحداثيات الزاوية وبالسرعة .

تتمكن العواكس الديبولية الراديوية الانتشار عن طريق إدخال حزمها في تيار الهواء بعد قذفها من مخازن الطائرة بواسطة صواعق خاصة . تتوضع الحزم في المخزن بعد ربطها مع بعضها بخيوط ملفوفة على بكرات ، التي يسبب دورانها خروج الحزم من الطائرة . وهنا تنفصل الحزم عن الخيوط وتسقط في التيار الهوائي ، الذي يلامس الطائرة ، وبالنتيجة تتوزع الديبولات مشكلة غيمة عاكسة . وأحياناً تنتشر العواكس الديبولية الراديوية خلال دخان عادم السفينة وذلك لاستخدام قوة رفع الدخان المتصاعد .

يتم إسقاط القنابل الجوية التي تحتوي على عواكس ديبولية راديوية لتشكيل تشويش سلبي من ارتفاعات عالية من الطائرة الموجهة للمجموعة الضاربة أو من طائرة التأمين . تشكل العواكس الديبولية الراديوية المسقطة من القنابل الجوية من على ارتفاع يتراوح بين (3-6) آلاف م ، شاشة بيضاء على جهاز عرض محطة الرادار ، تغطي الطائرات القتالية .

تستخدم العواكس لحياية هدف و،حد وللحياية الجهاعية للأهداف أيضاً عن الكشف الراداري والتدمير بواسطة الأسلحة ذاتية التوجيه . إن العواكس المسقطة من الطائرات والسفن باتجاه حركة الريح ، تنساق باتجاه الأهداف المراد حمايتها . كها أنهم يسقطونها باتجاه مسار حركة الأهداف ، المراد حمايتها أيضاً . تشكل الغيوم أو المناطق ذات الأبعاد الكبيرة عند إسقاط أعداد كبيرة من الديبولات حسب برنامج مسبق التلقيم مع أخذ اتجاه مسارات الطائرات (السفن) القتالية والظروف الميترولوجية بعين الاعتبار . تنتشر العواكس الراديوية لتشكل غيمة ذات الحجم اللازم خلال أجزاء من الثانية بعد الإسقاط ، إذا كانت المحطات المستهدفة تعمل على طول موجة قدره 10 سم ، وخلال عدة ثوان ، إذا كان طول الموجة العاملة 25 سم وأكثر . تتراوح السرعة الوسطى لسقوط العواكس الراديوية من على ارتفاع 5 كم بين (70 و100) م/ دقيقة ، ومن على ارتفاع 10 كم بين (140–200) م/ دقيقة .


ويما أن ألعواكس ذات التوجه العمودي تتساقط بسرعة أكبر من تلك ذات التوجه الأفقي ، فإنه خلال بعض الوقت من زمن الإسقاط ، يتشكل في الغيمة حيزان : علوي ـ ذا استقطاب أفقي غالب وسفلي ـ ذا استقطاب عمودي غالب . ويُسهل هذا الوضع القدرة على انتخاب الأهداف من بين خلفية ظلال التشويش السلبي للأمواج الراديوية . ويلاحظ في الغيمة حجب الفعل المتبادل بين مختلف العواكس الديبولية الراديوية ، الواقعة على أبعاد 10 أحدها من الأخر في المستوى العمودي على مستوى انتشار الأمواج الراديوية . ونتيجة لذلك تنخفض مساحة السطح العاكس الفعال الكلية للغيمة عن القيمة الحسابية التي نأخذ فيها بعين الاعتبار مجمل كمية العواكس المستخدمة . فعلى سبيل المثال ، عند توفر 100 عاكس تعمل على أمواج طولها 100 تكون مساحة السطح العاكس الفعال الفعلية أقل بـ 100 مرات ، مما نحصل عليه من المعادلة تكون مساحة السطى للعواكس في الغيمة ، ولكي نتفادى أثر العزل المتبادل يجب أن تكون الكمية الوسطى للعواكس في الغيمة ، المنتشرة على سطح متعامد مع اتجاه انتشار إشارات تكون الكمية الوسطى للعواكس في الغيمة ، المنتشرة على سطح متعامد مع اتجاه انتشار إشارات محطة الرادار مساحته 100 م² ، لا تقل عن 100 لمجال الأمواج بين 100 فيغاهيرتز وحوالي مليون للترددات ، التي تزيد عن 100 قيغاهيرتز .

على السفن ، تستخدم الصواريخ وقذائف المدفعية لإطلاق العواكس الديبولية الراديوية . فعلى السفن الإنكليزية الحديثة ، نجد قواعد إطلاق صواريخ «كوروس» غير موجهة من عيار 102 مم تحتوي على عواكس ديبولية راديوية وأهداف كاذبة ضد الوسائط التي تعمل على الأشعة تحت الحمراء . يحمل كل صاروخ كمية من هذه العواكس والأهداف في قسمه الرئيس وزنها 0,5 كغ .

يستخدم الأسطول البحري الحربي لبريطانيا العظمى منظومة متعددة الشحنات نموذج «بروتيان» ذات كؤوس رمانية ، مخصصة لإسقاط العواكس الديبولية الراديوية من سفن ذات الحمولات الكبيرة . تمتلك كل منظومة أربعة مخازن مشحونة في كل مخزن تسع سبطاتات . طول كل رمانة 225 مم ، وقطرها 40 مم . يتم تنفيذ الإطلاق برشقات ، يطلق في كل منها تسع رمانات . وبعد مخس دقائق من الإطلاق ، تتشكل على ارتفاع من (40–60) م غيمة تصل مساحة سطحها العاكس الفعال حتى 300 م² ، تشكل تشويشاً سلبياً ضد محطات الرادار ، ورؤوس توجيه الصواريخ الذاتية ، التي تعمل ضمن مجال ترددي من (5 حتى 20) قيغاهيرتز . يتم إطلاق الصواريخ حسب معطيات وسائط سطع السفينة وتحدد كمية وتواتر إطلاق الرمانات حسب مواصفات السفينة المراد حمايتها .

والعوامل الرئيسة المؤثرة على فاعلية التشويش السلبي للأمواج الراديوية هي : أولاً - مساحة السطح العاكس الفعال لعاكس واحد أو حزمة من العواكس والغيوم والحيزات المشكلة من

قبلها . ثانياً - أساليب انتثار وسرعة سقوط العواكس الديبولية وعامل إعهائها وحركاتها الانتقالية وزمن تشكل الغيمه أو الحيز وتاثير الوسط على فاعليتها (الريح ، الرطوبة والانكسارات) . ثالثاً - الكثافة الحجمية للمواصفات الوزنية والبعدية والاستقطابية للعواكس الديبولية الراديوية في الغيمة (الحيز) . رابعاً - كثافة انعكاس طاقة الأمواج الكهرطيسية وعامل حجب أثر الغيمة (الحيز) . خامساً - الحركة النسبية بين العواكس الديبولية والأهداف التي تحميها . لا تسمح لنا الوفرة (الغزارة) والطبيعة العشوائية لتغير هذه العوامل ، حساب القاعلية المنتظرة للتشويش السلبي بشكل مسبق ، والتي تحدد عملياً أثناء الاختبارات الحقيقية والتجارب التي تجري في أنابيب إيروديناميكية .



الشكل (34) طرق إنارة العواكس الراديوية من قبل التشويش الراديوي الإيجابي . أ_بواسطة طائرة مقاتلة ؛ ب_بواسطة طائرة حرب ألكترونية تقع في حيز العواكس الراديوية ؛ حـبواسطة طائرة حرب ألكترونية تقع خارج الحيز .

ويمكننا التوصل إلى إعهاء الوسائط الألكترونية الراديوية بوثوقية أكبر، عندما نشكل تشويشاً إيحابياً وسلبياً وكذلك بإنارة الغيوم ، التي تشكلها العواكس الديبولية الراديوية بواسطة مرسلات تشويش إيجابي . يتم تأمين إنارة غيوم ، ستائر أو أشرطة العواكس الديبولية الراديوية للحماية الفردية أو الجهاعِية للطائرات وللسفن وللصواريخ ، بواسطة طاقة التشويش الإيجابي . وهنالك عدة طرق ممكنة لإنارة العواكس الديبولية. ففي الطريقة الأولى (الشكل 134) تشع الطائرة ، التي تقوم بإسقاط العواكس ، غيوم. العواكس المتشكلة بواسطة مرسل تشويش إيجابي ، الذي يوجه هوائييه لا باتجاه محطة الرادار المستهدفة ، بل باتجاه الغيوم . في هذه الحالة ، ينعكس التشويش الإيجابي عن الغيوم وتقوم بالتأثير الإعمائي على محطات الرادار، في الوقت، الذي تكون فيه طاقة إشارات محطات الرادار ، المنعكسة عن العواكس تؤثر عليها أيضاً . وبما أن سرعة حركة الأهداف الكاذبة ، المشكلة من قبل العواكس ، تختلف عن سرعة الأهداف الحقيقِية ، فإن عامل محطة الرادار يستطيع التمييز بينها. ونظراً لذلك ، تعتبر هذه الطريقة ، أكثر فاعلية ضد منظومات الكشف والملاحقة المؤتمتة التي تدخل في تركيب محطات الرادار ، وضد رؤوس التوجيه الذاتي للصواريخ أيضاً . وفي هذه الطريقة يمكن استخدام التشويش الإيجابي الضجيجي والنبضى . أما الطريقة الثانية (الشكل 34 ب) فتنحصر في تسليط التشويش الإيجابي على أشرطة العواكس الديبولية الراديوية من النوع المعاد إرساله بتعديل على التردد الدوبلري لتغطية المجالات الترددية لمحطات الرادار ، ذات الإرسال النبضي ـ الدوبلري أو المستمر . عند ذلك ، تتشكل عدة انعكاسات ذات ترددات دوبلرية مختلفة ، التي تستطيع تمويه الهدف بأمانة . والطريقة الثالثة (الشكل 34 حـ) تنحصر في إنارة التشويش الإيجابي لأشرطة العواكس الديبولية الراديوية بزاوية تنحرف بمقدار 180 درجة عن اتَّجاه حركة الطائرة (السفينة) المحمية .

ثالثاً _ العواكس الراديوية الزاوية والعدسية :


يتألف العاكس الزاوي من سطوح متعامدة موصولة مع بعضها . والمميزة الهامة للعواكس الزاوية هي أنها تعكس الجزء الأكبر من طاقة التردد العالي الواردة إليها من أي اتجاه كان ، بشرط أن ينحصر ضمن زاويتها الداخلية ، في اتجاه محطة الرادار المرسلة . وبفضل هذه المميزة ، يمتلك العاكس الراديوي الزاوي ، حتى ذلك الذي تكون مقاييسه صغيرة ، سطحاً عاكساً فعالاً كبيراً .

إن العاكس الراديوي الزاوي البسيط، هو عبارة عن زاوية ذات سطحين (الشكل 35 أ). ويحصل الانعكاس الأعظمي فيه، في تلك الحالة، عندما تسقط عليه الأمواج الكهرطيسية متوازية على منصف زاوية العاكس. ويمكن تغيير كثافة انعكاس الموجة ضمن بعض مجالات دوران العاكس الراديوي في إحدى مستوياته. وينحصر تميز العاكس الراديوي الزاوي ثنائي السطوح، في أنه يعكس الجزء الأعظمي من الطاقة باتجاه مصدر الإرسال (البث) في تلك الحالة التي ترد فيها هذه الطاقة من اتجاه يتعامد مع ضلعه.


أما استقطاب الأمواج وشعاع توتر الحقل الكهربائي ، اللذان يقعان في مستوى الورود بعد الانعكاس المزدوج عن كلا السطحين ، فيبقيان دون تغيير . وعند الانعكاس الأحادي للموجة عن السطحين ، يتطابق استقطاب الموجة المنعكسة مع استقطاب الموجة الواردة . ونتيجة لذلك ، تستطيع محطات الرادار ذات الاستقطاب الخطي للأمواج مراقبة العواكس الراديوية ذات السطحين جيداً .

والعيب الرئيس للعواكس الراديوية ذات السطحين هو في امتلاكها لمخطط إحداثي إشعاعي ضيق في مستوى حرف اتصال السطحين. ويمكننا تجنب ذلك إذا أضفنا إلى سطحيها سطحاً ثالثاً ، وبالنتيجة يتشكل لدينا عاكس راداري ثلاثي السطوح (انظر الشكل 35 ب ، ح) . وغالباً يستخدمون العواكس الراديوية ثلاثية السطوح المعدنية المصنعة على شكل مربع أو مثلث أو قطاع ، وأحياناً يمكن أن تكون ممعدنة (انظر الشكل 36) .

تشكل السطوح الداخلية لجدارن العاكس، إذا كانت أبعادها أكبر كثيراً من طول الموجة الواردة، نظاماً من ثلاث مرايا. وتتشكل الموجة الراديوية ثلاثية الانعكاس عن سطوح العاكس بواسطة حزمة الأشعة، التي تنعكس باتجاه مصدر الورود ضمن قطاع ذي عرض كاف. أما فخطط انعكاس أمواج العاكس الراديوي في المستويين الأفقي والعامودي، فتمتلك ثلاثة اتجاهات لقيم أعظمية (انظر الشكل 36 ح). يتشكل الاتجاه الأعظمي المركزي بواسطة الموجة الواردة بشكل موازٍ لمحور العاكس التناظري، نتيجة للانعكاس الثلاثي للأمواج، أما الوريقات الجانبية فتتشكل نتيجة الانعكاسات الثنائية للموجة الواردة عن جدران العاكس.



الشكل 35 لتوضيح مبدا عمل العاكس الزاوي الراديوي . أ عاكس ثنائي الجدران ؛ ب عاكس ثلاثي الجدران ؛ ب عاكس ثلاثي الجدران ؛ ح المخطط الإشعاعي الإحداثي لانعكاس طاقة العاكس الراديوي ثلاثي الجدران .



الشكل (36) ـ العواكس الزاوية الراديوية : أ ـ عاكس ثلاثي الجدران ؛ ب ـ عاكس ذي جدران قطاعية ؛ حـ ـ عاكس ذي جدران مربعة .

تتعلق كثافة الانعكاس بأبعاد وشكل سطوح العاكس الزاوي الراديوي ، وبنوع المادة المصنع منها وباتجاه ورود الموجات . وتعطى المعادلات ، التي تشير إلى المساحة الأعظمية للسطح العاكس وعرض الوريقة الرئيسة لمخطط الانتشار المعاكس وعرض الوريقة الرئيسة المحطلة والمحتمدة و

$$\mathfrak{S}_{\Delta \mathrm{max.}} = 4\pi a^4/3\lambda^2;$$
 : عاکس زاوي ذي سطوح مثلثة الشکل : $Q_{0,5} \approx 60^\circ;$

$$\mathfrak{S}_{\square max} = 12\pi a^4/\lambda^2;$$
 : الشكل : عاكس زاوي ذي سطوح مربعة الشكل : $Q_{0,5} \approx 35^\circ;$

$$\mathfrak{S}_{
abla \mathrm{max.}} = 2\pi a^4/\lambda^2;$$
 : عاکس زاوي ذي سطوح قطاعية الشكل

$$\mathfrak{S}_{\diamondsuit} = 4\pi S^2/\lambda^2;$$


تزيد مساحة السطح العاكس الفعال الأعظمية للعاكس الراديوي الزاوي عند زيادة أبعاد سطوحه وانخفاض طول الموجة الساقطة عليه . فعلى سبيل المثال ، عندما يكون طول ضلع العاكس ذي السطوح المثلثية 0,5 م ، تكون المساحة الأعظمية لسطحه العاكس الفعال على موجة طولها 0.5 سم ، 0.5 ، أما عندما يكون طول الموجة 0.5 سم ف 0.5 ، وعندما تكون أطوال الأضلاع متساوية ، فإن المساحة الأعظمية لسطح العاكس مربع السطوح الفعال أكبر بـ 0.5 مرات تقريباً من مثيلتها للعاكس مثلثاتي السطوح .

نحصل على الكثافة الأعظمية لطاقة انعكاس الأمواج الراديوية ، عندما تكون جوانب العاكس الزاوي دقيقة التعامد . ويجب أن تراعى الدقة العالية والحذر عند تصنيع العواكس الزاوية ، لأنه إذا كان هنالك انحراف بزاوية قدرها 1° (درجة) عن القائمة ، فإن السطح العاكس الفعال ينخفض عندها بـ 5 مرات .

أما العواكس مثلثاتية الوجوه فهي أقل حساسية للأخطاء الحاصلة نتيجة التصنيع ، لأنها تتميز بمخطط إشعاعي إحداثي عريض وسطوح قاسية . لهذا تستخدم بشكل أوسع ، بغض النظر أنه للحصول على نفس مساحة السطح العاكس الفعال نتطلب مواداً أولية أكثر ، مما لو كان العاكس الزاوي مربع الوجوه .

ونتطلّب دقة أكبر ، عند تصنيع عواكس ، مخصصة للعمل ضمن مجال الأمواج الضوئية . إذ يتم تصنيعها من مواد خاصة تتأثر بالضوء ويراعى في تجميعها أن تحقق طرق الانعكاس الضوئية . يعكس عاكس راديوي واحد ذا ثلاث حروف طاقة الأمواج الراديوية ضمن مجال مربع واحد . وعرض مخطط انعكاس العاكس الراديوي الزاوي على مستوى نصف الاستطاعة يصل إلى 50° ، الأمر الذي لا يكفى دائماً لتغطية الأهداف عن إمكانية كشفها رادارياً من جميع الجهات .

غكننا زيادة عرض مخطط الانعكاس الإحداثي في مستوياته المختلفة بتوحيد العواكس في مجموعات لها اتجاهات مختلفة ومثل هذا التركيب ، يؤمن لنا الحصول على مخطط إشعاعي انعكاسي دائري متناسق . وحتى العاكس الراديوي رباعي الزوايا ، يشكل لنا مخططاً إحداثياً انعكاسياً متعده الوريقات (انظر الشكل 37) ، أما العاكس خماسي الخلايا فيمتلك مخططاً إشعاعياً إحداثياً أعرض ، ويسمى بالمجسم ثهاني السطوح ، ونحصل منه على مخطط إشعاعي انعكاسي ذي ثهان وريقات نتيجة انعكاس الأمواج عن حروفه الستة ، لأن حرفين منها يعكسان الأمواج إلى الأعلى والأسفل .




الشكل (3ؚ٦)

منظر من على شاشة محطة الرادارَ لإشارة منعكسة عن عاكسَ زاوي راديوي رباعي الخلايا.

ويمكننا أن نسمي المجموعة المؤلفة من عشرين عاكساً ثلاثية الوجوه ، بالمجموعة المعقدة عند نشرها في الفضاء . تشكل سطوح فتحات جميع الأحرف لمثل هكذا عاكس راديوي مخططاً متعدد الوريقات ذا عشرون وجهاً .

وأحد عيوب مثل هذه المجموعات من العواكس الراديوية ، ينحصر في وجود تشويهات عميقة في مخططاتها الإشعاعية الانعكاسية. ويمكننا أن نتجنب هذا العيب بتدوير العواكس ، الأمر الذي يشكل محصلة لمخطط إشعاعي إحداثي عكسي أوسطي لسطوحها العاكسة الفعالة . ويبين لئا (الشكل 38 أ) أحد نماذج هذه العواكس الراديوية الدوارة المعقدة . وفيه نرى مجموعة من أربعة عواكس مثلثية الوجوه تدور بواسطة محرك كهربائي ، وتعدل الإشارات المنعكسة عنها مطالياً بضعف تردد الدوران .

يمكننا الحصول على تعديل مطالي لاهتزازات الأمواج الكهرطيسية أثناء تدوير حروف العواكس والتغيير الطارىء على مساحات سطوحها وباستخدام الحواجز الماصة . أما التعديل الطوري وبالتالي الترددي للإشارات المنعكسة ، فنحصل عليه بتحريك العواكس الراديوية الزاوية او حروفها . فعلى سبيل المثال ، نحصل على التعديل الطوري في نظام يحتوي على أربعة عواكس مثلثاتية الوجوه ، عندما تدور بتأثير حركة الرياح (انظر الشكل 38 ب)



الشكل (38)

العواكس الزاوية الراديوية المعدلة.

أ_ تعديل مطالي ؛ ب_ تعديل طوري (ترددي) .

تؤثر الأنظمة المؤلفة من عدة عواكس زاوية راديوية وأيضاً العواكس ذات الشبكات الاستقطابية ، بنجاح على الأمواج التي تتميز باستقطاب أفقي أو عمودي أو دائري . يعكس كل حرف اتجاه دوران استقطاب الموجة . لهذا ، فإن العاكس ثلاثي الحروف ، الذي يمتلك عدداً فرديا من الحروف العاكسة ، يعكس اتجاه دوران شعاع الحقل الكهربائي للإشارة المنعكسة . ويمكننا القضاء على هذه الظاهرة ، على سبيل المثال ، بوضع صفيحة من مادة نصف ناقلة ذات انحراف طوري أو نابض أمام أحد وجوه العاكس . وهذا يؤدي إلى أن يصبح فرق الأطوار بين الاستقطابين العمودي والأفقي لأجزاء الطاقة ، المنعكسة عن الصفيحة الداخلية غير مساو لـ "90 أما قيمته الحقيقية فتتراوح بين "90و"180 . وعند جمع هذه الموجة مع الموجة ، المنعكسة عن السطح الخارجي للصفيحة ، تظهر موجة مستقطبة ، يمكن تقسيمها إلى موجتين ذاتي استقطابين دائريين ، غتلفا الاتجاه والمطال . ونحدد سهاكة هذه الصفيحة وبعدها عن الحرف المعدني عن طريق التجربة . ولكي تم إحدى مركبات الحقل ، من أمام العاكس الراديوي ، يضعون شبكة مؤلفة من أسلاك معدنية عمودية أو من نوابض .


يستطيع هذا العاكس ، ذا الشبكة ، العمل على أمواج ذات استقطاب داثري وأفقي . تشكل العواكس الراديوية الزاوية ، ذات الأبعاد الصغيرة حينها تمتلك سطحاً عاكساً فعالاً كبيراً نسبياً على شاشة جهاز عرض محطة الرادار ، علامات مضيئة ذات أبعاد صغيرة مقلدة بذلك أهداف نقطية .

يتصف العاكس الراديوي المخروطي المزدوج ، الذي مشكلاته متموضعة على زوايا مستقيمة (الشكل 39) ، بمواصفات العاكس الزاوي ثنائي الحروف . وبامتلاكها مخطط إحداثي إشعاعي دائري ، يعكس هذا النوع من العواكس الجزء الأغلب من الموجة الواردة باتجاه ورودها . وعندما تكون مستويات استقطاب الموجة الواردة متوازية مع المحور الطولي للعاكس ، يعطى السطح العاكس الفعال بالمعادلة :

$$\mathfrak{S}_{E.R.} = 2\pi . r_{mid.}^2 h^2 / \lambda^2;$$
 $r_{mid.} = (r_{max.} + r_{min.}) / 2;$: ن هنا :

لم تجد العواكس المخروطية المزدوجة استخداماً واسعاً ، بسبب صعوبة تصنيعها والكثافة المحدودة للأمواج المنعكسة .

تقوم العواكس الزاوية الراديوية الصناعية أو المجمعة في القطعات العسكرية ، بتقليد أو تغطية ختلف أنواع الأهداف والمعدات والوحدات العسكرية . وبواسطتها يمكننا تقليد جسور وأنهار وخطوط ساحلية لبحيرات وغيرها من الأهداف الطافية .



أ_ الشكل الخارجي ؛ ب_ المخطط الاحداثي لانعكاس الأمواج الراديوية .

واحد العيوب الرئيسة للعواكس الراديوية الزاوية ، هو العرض القصير لمخطط إشعاع طاقة الأمواج الراديوية الإحداثي . تمتلك العواكس الراديوية العاملة على مبدأ عدسة ليونيبرغ ، مخططا إشعاعيا إحداثيا أكبر عرضا وأحياناً يكون دائرياً . وهذا العاكس عبارة عن كرة مصنوعة من عدد من الشرائح النافذة كهربائياً (الشكل 40) . يكون أحد نصفي الكرة ممعدناً . أما النفوذية نصف الناقلة (ع) للشريحة السطحية لهذه الكرة فقريبة من النفوذية الكهربائية للهواء ؛ وتتزايد هذه النفوذية بالتدريج في الشرائح التالية . يتم تركيز حزمة الأشعة المتوازية الواردة إلى سطح العدسة في نقطة على السطح الداخلي للكرة . وتنعكس طاقة الموجة المشكلة في المحرق عن الحاجز المعدني وتذهب باتجاه المشع على شكل أشعة متوازية ، بعد مرورها خلال النافذ الكهربائي . يتعلق عرض مخطط الإشعاعات المنعكسة بأبعاد السطح الحاجب للكرة . ويصل عرضة لعاكس راديوي عدسي إلى

السطح العاكس للمرآة العاكسة.

(40) الشكل

مبدأ انعكاس طاقة الأمواج الراديوية في عدسة «ليونيبيرغ».

أما السطح العاكس الفعال الأعظمي لعدسة ليونبرغ ذات نصف القطر R ، فيعطى بالمعادلة :

$$\mathfrak{S}_{L} = 4\pi^3.R_L^3/\lambda^2;$$

ومساحة السطح العاكس الفعال الحقيقي لعدَسة ليونيبرغ أصغر ، نتيجة لفقدان جزء من الطاقة في مادة النافذ الكهربائي . وبغض النظر عن الأبعاد الصغيرة للعواكس الراديوية العدسية ، فإنها تمتلك سطحاً عاكساً فعالاً كبيراً . فعلى سبيل المثال ، تتميز العدسة ذات القطر 60 سم والوزن 40 كغ على الموجة ذات الطول 10 سم ، بسطح عاكس فعال يزيد عن 150 م 2 ، وعلى الموجة 3 سم أكبر من 1800 م 2 ، أما على الموجة 1,5 سم فحوالي 7200 م 2 .


تؤمن عدسات ليونيبرغ انعكاساً لطاقة الأمواج الراديوية في اتجاهات محددة ، عندما يكون وزنها كبيراً . ولهذا ، فعندما نريد عكس طاقة الأمواج الراديوية أثناء ورودها من جميع الاتجاهات ، نستخدم عدسات موجهة ، وهي عبارة عن كرة ذات خاتم معدني عاكس . ويمكننا تشكيل مختلف المخططات الإحداثية الانعكاسية للإشعاعات بنقل الخاتم وزيادة عرضه . أما عامل انكسار الأمواج الراديوية فيها فيتعلق بنصف القطر ويعطى بالمعادلة :

$$n = \sqrt{(2R_L/r)-1};$$

الماعلى السطح الخارجي للعدسة ، حيث R=r ، فعامل الانكسار يساوي الواحد تقريباً $n\approx 1$. $n\approx 1$

رابعاً _ الهوائيات الشبكية معيدة الاشعاع .

إن الهوائيات الشبكية معيدة الإشعاع بتركيبها ، مماثلة للهوائيات العادية المستخدمة في الوسائط الألكترونية الراديوية ، لكنها تستخدم في نظام إعادة إشعاع (إرسال) الإشارات المستقبلة . ونحصل على هذا النظام عندما نربط الهوائيات في نقطة وصل الكابل المحوري أو ناقل دليل الموجة . نحصل على هوائي شبكي بسيط بالوصل الازدواجي لهزازين اعتياديين نصفي ناقلين (انظر الشكل 41 أ) .



مبدأ عمل الهوائي الشبكي معيد الاشعاع.

أ ـ مخطط وصل الديبولات ؛ ب ـ المخطط الاحداثي للانعكاس ؛ I ـ الخطوط المحورية ؛ II ـ الحاجز .

إذا اتفق عنصرا هذا الهوائي بالتوجه (الاتجاه) ، فإن الإشارات الراديوية المستقبلة من قبل الهزازة (الديبول) 1 ، يعاد إشعاعها (إرسالها) بالاتجاه المعاكس للديبول 2 . يتشكل الهوائي الشبكي من نموذج «VAN-ATT» من عدة أزواج متاثلة من الخطوط الموصولة ذات الطول الكهربائي الواحد . وحسب القدرة على تركيز طاقة الأمواج الراديوية ، تعتبر هذه الشبكات معادلة للعواكس الزاوية الراديوية ثلاثية الوجوه . تتألف شبكات (VAN-ATT) من ديبولات نصف ناقلة لهوائيات بوقية أو ذات النفوذ الكهربائي أو غيرها . نرى على الشكل (14أ) شبكة خطية تتألف من ثلاثة أزواج من الديبولات نصف الناقلة ، متصلة مع بعضها الآخر بواسطة كابلات محورية متساوية الأطوال . وفيها يعاد بث (إرسال) الموجة الراديوية المستقبلة من الديبول رقم /1/ من قبل الديبول رقم /6/ ، تمر الموجات الواردة والمعاد إرسالها في نفس الطريق ، لهذا يتطابق الاتجاه الأعظمي لإعادة الإرسال مع الموجد الموجة .

تتعلق القيمة الأعظمية للسطح العاكس الفعال للهوائي الشبكي معيد الإرسال بطول الموجة وعدد الديبولات نصف الناقلة . na. وتعطى بالمعادلة التالية :

$\mathfrak{S}_{\text{max.}} = \pi.n_{\text{d}}^2.\lambda^2/4;$

يمكن للإشارة الراديوية المعاد إرسالها أن تكون معدلة مطالياً بواسطة قالبات الطور ، الموصولة في الخطوط المحورية ، الواصلة بين الهزازات . يتم إعادة إرسال الإشارات من الهوائيات الشبكية في الاتجاه المعاكس ، إذا انطبق محور الديبولات مع اتجاه استقطاب الموجة الواردة . ويمكننا الحصول على هوائيات شبكية معيدة الإرسال بأية مواصفات استقطابية بالاختيار المناسب للمشعات باستقطاب معين .

ويمكننا استخدام حلزونات (لوالب) مسطحة بدلاً من الديبولات النافرة أثناء تصنيع الهوائيات الشبكية معيدة الإرسال ، وتركب هذه الحلزونات على صفيحة ذات نفوذ كهربائي . في هذه الحالة ، الشبكية معيدة الإرسال ، وتركب هذه الهوائيات ويتأمن عكس الإشارات الواردة بأي استقطاب كان ، وتصبح تكنولوجيا التصنيع أكثر بساطة ويقل الوزن وتنقص الأبعاد . تتميز الهوائيات الشبكية معيدة الإرسال بمخطط إشعاع انعكاسي عريض ، إذا ما قورنت بالعواكس الراديوية الزاوية (انظر الشكل 41 ب) . ولزيادة كثافة الإشارات المعاد إرسالها ، يستخدمون في هذه الهوائيات مضخات ذات أبعاد قصيرة ، تستخدم لتشكيل إشارات ذات تعديل مطالي ، طوري وترددي ، بالإضافة إلى عملها الرئيس .

تتعلق كمية العواكس الراديوية n ، اللازمة لتقليد أهداف أرضية أو بحرية بالأبعاد الخطية والقدرة الإمرارية لمحطة الرادار المستهدفة . وعند ذلك ، يجب أن تكون مساحتا السطحين العاكسين الفعالين المتوسطتين للهدف الكاذب $(\sigma_{L.0})$ $(\sigma_{L.0})$ متساويتين .

 * وبهذا يكون عدد العواكس الراديوية لتقليد هدف طويل (على سبيل المثال جسر) $n=L/\Delta D$ عيث هنا L طول الهدف المقلد ؛ ΔD القدرة الإمرارية لمحطة الرادار بالمسافة .

تتعلق المساحة الوسطى للسطح العاكس الفعال لعاكس واحد بمساحة السطح العاكس الفعال للهدف المقلد σ_0 وبعدد العواكس (n) ، اللازمة لتقليده .

 $\mathfrak{S}_{R.R.} = \mathfrak{S}_{O}/n;$

الباب الرابع

الأهداف الكاذبة والمصائد.



تعتبر الأهداف الكاذبة والمصائد من وسائط الإعهاء الألكتروني الفعالة. وتستخدم لتقليد مختلف أنواع الأهداف على شاشات الوسائط الرادارية والألكترونية البصرية (الضوئية) ، وذلك بزيادة الحمل الوارد إلى تجهيزات استقبال الوسائط الألكترونية الراديوية المستطلعة ، أو بجذب الأسلحة الموجهة ذاتياً إليها . ومن الشروط الهامة للاستخدام الناجح للأهداف الكاذبة والمصائد ، هو أن تتميز بسطح عاكس فعال كافٍ لتقليد الأهداف ومطابقة (مماثلة) الإشارة المنعكسة عن كل منها ، مع الإشارات المنعكسة عن الأهداف المراد حمايتها .

أولًا - الأهداف الكاذبة .

إن الهدف الكاذب عبارة عن تجهيز يقلد أهدافاً حقيقية بما يتميز به من مواصفات عاكسة . وحسب شكل ومجالات الأمواج المستخدمة ، يمكننا تمييز عدة أنواع من الأهداف الكاذبة : رادارية ، ضوئية وهيدروصوتية . يشكل على شاشات الوسائط الألكترونية الراديوية المستطلعة المختلفة علامات ، مشابهة لعلامات الأهداف الحقيقية بواسطة الأهداف الكاذبة . يعقد هذا الأمر صورة المسرح المكتشف وفاعلية عمل الطاقم البشري وأنظمة توزيع الأهداف ويزيد الوقت اللازم للتعارف على الأهداف . وحسب مكان (وسط) الاستخدام يميزون الأهداف الكاذبة إلى : أرضية ، جوية ، فضائية وبحرية .

وهنالك أنواع مختلفة من الأهداف الكاذبة الرادارية منها: الزاوية ، العدسية ، العواكس الراديوية الديبولية ، الهوائيات الشبكية السلبية ، الصواريخ ، الطائرات بدون طيار والمناطق المتأينة المحلية من الفضاء ، التي تحصل نتيجة انتشار أو احتراق عناصر قابلة للتأين بسهولة في طبقة الأوتموسفير .

تستخدم الأهداف الكاذبة الضوئية (البصرية) لعرض معلومات كاذبة أمام عمال وسائط الاستطلاع الألكترونية البصرية وحرف الصواريخ (القذائف، القنابل الجوية) ذات رؤوس التوجيه الذاتية الحرارية (تحت الحمراء)، اللايزرية والتلفزيونية. وهي عبارة عن مقلدات أهداف حرارية، عواكس ضوئية، نماذج منفوخة للعتاد العسكري والأهداف. إن الأهداف الكاذبة، المستخدمة لإشغال الصواريخ ذات رؤوس التوجيه الحرارية عن الطائرات، هي صواريخ موجهة، تطلق من

قواعد إطلاق جوية أو أرضية على حد سواء . وأحياناً ، تشكل أهدافاً كاذبة ضد الصواريخ ذات رؤوس التوجيه الحراري الذاتية ، بواسطة خزانات معبأة بغاز ساخن ، تُسقط من الهواء إلى جوار الهدف المراد حمايته (سفينة ، غواصة) . يمكننا قطر الأهداف الكاذبة خلف الطائرات وإسقاطها أمام أو إلى جانب مجموعات الطيران الضاربة ، مقلدة هجوماً على اتجاهات كاذبة . أما على سطح البحر ، فيمكننا قطر الأهداف الكاذبة بواسطة السفن أو الغواصات أو إطلاقها لتتوجه إليها الأسلحة ذات رؤوس التوجيه الذاتية .

تشير خبرة الأعال القتالية إلى أنه يمكن استخدام الأهداف الكاذبة بنجاح لتغطية الطائرات ، السفن ، الدبابات ، الصواريخ ، الجسور ، القواعد البحرية الحربية ، المصانع وغيرها من المواقع عن الكشف الراداري . وتزيد فاعلية هذه الأهداف عندما تنخفض السطوح العاكسة الفعالة للمواقع ، التي نتوخى حرف الصواريخ ذات رؤوس التوجيه الذاتية عنها . يعقد استخدام الأهداف الكاذبة مجتمعاً مع خفض الظهور الراداري ، الحراري والضوئي (اللايزري) للمواقع ، عمل العدو في كشف المعدات العسكرية والأهداف وتوجيه الأسلحة ضدها . تستخدم القوى الجوية للولايات المتحدة الأمريكية أهدافاً كاذبة من النهاذج التالية .

وغيرها ، (Green Kuel) ، «CAD» ، «Parpelg-Dekoy» ، «Parpelg-Dekoy» ، «SCAD» وغيرها

إن الهدف الخداعي نموذج «Fairobe-20» عبارة عن طائرة صغيرة ، مجهزة بمضخم معيد للإرسال ، يعمل على صمام الأمواج الراكضة وبعدسة ليونيبرغ بهدف زيادة مساحة السطح العاكس الفعال . طول الطائرة 7 م وفتحة الأجنحة 3,9م ووزنها 1000 كغ وسرعة طيرانها قريبة من سرعة الصوت . تشكل على شاشة محطة الرادار علامة مماثلة لعلامة الطائرة القاذفة .

إن الهدف الكاذب الجوي المستخدم في القوات الجوية الأمريكية نموذج SCAD (الشكل 42) ، مجهز بعواكس راديوية زاوية وبمرسل تشويش ويتميز بمساحة سطح عاكس فعال مماثلة لما تتميز به الطائرة القاذفة الاستراتيجية . طوله 4,3 م ، قطره 53 سم ، وزنه حوالي 800 كغ ، مدى عمله 1600 كم وسرعة طيرانه أقل من سرعة الصوت وتحمله طائرات من نموذج B-52 (C0 صاروخ) ، C111 (C0 صاروخ) .

أما الهدف الكاذب «Maxi-Decoy-1» ، الخاضع للتصميم فمجهز بمرسل تشويش استطاعته 90 واط ويعمل ضمن مجال ترددي من 500 حتى 1000 ميغاهيرتز . يحتوي النموذج المشابه للسابق «Maxi-Decoy-2» على مرسل تشويش استطاعة 250 واط تقريباً ، ويمكنه توليد تشويش تسديدي

بالتردد ضمن المجال من (4000 حتى 6000) ميغاهيرتز . إن هذه الأهداف الكاذبة مخصصة لتستخدمها طائرات الطيران التكتيكي F-15 ، F-16 وF-16 بحمل كل منها 12 هدفاً كاذباً في حاضن واحد) .

صممت بريطانيا هدفاً كاذباً غوذج «Roston-LL» ، بجهزاً بعواكس للأمواج الكهرطيسية التعمل على المجالات الراديوية والمرئية وتحت الأشعة الحمراء . ويمكن أن يتم إطلاق هذه الصواريخ «Fantom» و «Fantom» .

تتعلق فاعلية الأهداف الكاذبة بعددها وبإمكانيات وسائط التدمير. ويقدر احتمال إصابة الهدف المحمي بمثل هذه الأهداف الكاذبة بالمعادلة:

$$P_{m.} (n_{L.M.}) = 1 \left[1 - \left(P_1 \frac{n_{iM}}{n_{iM} + n_{L.M}} \right) \right]^m$$
:

حيث هنا : m ـ كمية القذائف (الصواريخ ، القنابل الجوية ، الطلقات) ، المستخدمة لحماية الهدف ؛ .


N_{i.M} عدد الأهداف الحقيقية ؛ .


. احتمال إصابة الهدف الحقيقي أو التقليدي باستخدام قذيفة واحدة P_1

 $V_{l.M}$ يبين الجدول رقم 1 احتيال إصابة الأهداف P_m ($n_{l.M}$) حسب عدد الأهداف الكاذبة $V_{l.M}$ وعدد القذائف (عندما يكون P_1 =0,5) المستخدمة ، بعد استخراجها من المعادلة السابقة الذكر .

عدد الأهداف الكاذبة (قطعة)	هال تدمير الهدف (بصرف من 1_ 4 قذائف) .			
	1	2	3	4
0 1 2 3 4 5	0,50 0,25 0,17 0,12 0,10 0,8 0,04	0,75 0,44 0,30 0,23 0,19 0,16 0,09	0,97 0,76 0,60 0,49 0,41 0,35 0,20	0,99 0,94 0,83 0,73 0,65 0,58 0,37

الجدول رقم /1/





الشكل (42)

الأهداف الكاذبة الجوية ، المجهزة بوسائط التشويش :

. SCAD _ ب (Green-Kuel) _ أ

ثانياً _ المصائد المستخدمة ضد وسائط التدمير الموجهة .

إن المصيدة هي عبارة عن واسطة فنية تقلد هدفاً «موقعاً» على الوسائط الألكترونية الراديوية ، التي تقوم بتوجيه السلاح ، وتستخدم لإزاحة القذائف الموجهة عن الأهداف أو قطع دارة الملاحقة الأوتوماتيكية للهدف ، التابعة لمحطة الرادار . يجب أن تكون الإشارة المشكلة من المصيدة مماثلة

للإشارة ، التي يشكلها الهدف المراد حمايته بمواصفاته المختلفة (المطال ، الاستطاعة ، العرض وغيرها) .

يستخدم خليط الماغنيزيوم والفلور والكربون كهادة احتراق في المصائد ، وتبلغ درجة احتراقها °2000 مئوية . يستخدم في الغرب للتأثير المعاكس على الوسائط العاملة ضمن مجال الأشعة تحت الحمراء ، مصائد أشعة تحت حمراء تستخدم مواد نارية تنصهر وتشتعل ذاتياً في الهواء ويستمر هذا الاشتعال لفترة لا تقل عن 6 ثانية .


تصنف المصائد حسب أسلوب الاستخدام إلى : موجهة ، مقطورة ومقذوفة (الشكل 43) . تتميز المصائد الموجهة بشكل صواريخ ذاتية الحركة موجهة وتحتوي على معيدات إرسال سلبية وإيجابية للطاقة الكهرطيسية .


والمصائد المقطورة عبارة عن عواكس راديوية زاوية ذات شبكة معدنية سطحها العاكس الفعال ' أكبر من السطح العاكس الفعال للسفينة أو الطائرة المراد حمايتها .

أما المصائد المقذوفة فهي عبارة عن مشع إيجابي أو معيد إرسال سلبي للطاقة الكهرطيسية (الهيدروصوتية). تستطيع الطائرات، السفن والصواريخ استخدام المصائد المقذوفة، التي على شكل عواكس راديوية زاوية او عدسية ومضخات معيدة الإرسال وصواعق نارية وصواريخ ضوئية وقنابل جوية وطوربيدات خطاطة وغيرها، من التجهيزات العاملة على الأشعة تحت الحمراء. يكون تأثير المصائد الرادارية فعالاً، إذا حدث أنه بعد إطلاقها (قذفها) لم يتم التمييز بين المصيدة والهدف الحقيقي بالمسافة، بالاتجاه أو السرعة. ويجب أن يكون ابتعاد المصيدة عن الهدف بتلك السرعة، التي تؤمن تَوجه نبضات متابعة أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية للأهداف في محطات الرادار بالمسافة والسرعة وبعدها بالاتجاه إليها.

في الفضاء الهوائي ، يمكن استخدام مصائد من النهاذج التالية : طائرات بدون طيار ، تجهيزات ذات قدرة على الطيران الذاتي ، صواريخ غير موجهة ، مناطيد ومظلات .

صممت شركة «بليسي» الانكليزية مصائد تعمل على الأشعة تحت الحمراء لحماية السفن . وبعد إطلاق هذا النموذج من المصائد ، تفتح المظلة للحد من سرعة السقوط . وفي لحظة ارتطام المصيدة بالسطح المائي تندفع منها عوامة نابضية تنحصر مهمتها في إبقاء مشعل الأشعة تحت الحمراء التابع للمصيدة بارزاً فوق سطح الماء . والأخير يستمر بإشعاع أشعة تحت حمراء خلال زمن قدره ست






طرق استُخدآم المصائد .

أ ـ مقطورة خلف الطائرة ؛ ب ـ مطلقة من الطائرات ؛ حـ ـ مطلقة من السفن ؛ مقطورة خلف السفينة على سطح البحر ؛ هـ ـ برية ؛ و ـ معلقة بمنطادٍ .

دقائق بطاقة تزيد عما يصدر عن السفينة . يستخدمون في الطيران مصادر إشعاعات تحت حراء تعمل على الصواعق ، وتكون طاقة إشعاعاتها أعظمية ضمن مجال أطول الأمواج من 5 ميكرومتر وأعلى . تستخدم المناطيد المطلية بطبقة رقيقة من مادة ناقلة للكهرباء (على سبيل المثال ، الألمنيوم) والتي تحتوي على عواكس راديوية زاوية للحماية الجوية الجماعية . تتميز هذه المناطيد ـ المصائد بسطح عاكس

فعال تتراوح مساحته من (2 حتى 10) م² ، ويتم إسقاطها في منطقة مسارات الطيران لإغراء الصواريخ ذات رؤوس التوجيه الذاتية الرادارية وجعلها تتوجه إليها . ونظراً لأن المناطيد تتحرك بسرعة الريح ، وهذه السرعة تختلف عن سرعات الأهداف الجوية ، فإنها تصبح ضعيفة التأثير ضد محطات الرادار العاملة على الأثر الدوبلري ، لأن الأخيرة تستطيع تمييزها بسهولة . يمكن أن يكون شكل المصائد الأرضية مشابهاً لمصادر إعادة الإرسال القوية أو العاكسة لطاقة الأشعة الكهرطيسية . وعند نشرها على مسافة ما من الموقع المراد حمايته ، تستطيع إغراء الصواريخ الموجهة ذات مختلف أنواع رؤوس التوجيه الذاتية والتوجه إليها .

يعيرون في الجيوش الغربية أهمية كبيرة لاستخدام الماكيتات مختلفة النهاذج لتقليد الأعتدة العسكرية ، الأمر الذي يوقع العدو بحالة ضياع . ويمكن أن تصنع هذه الماكيتات في المصانع أو يدوياً . لاقت الماكيتات المنفوخة ذات الوزن الخفيف والدرجة العالية من التطابق مع المواقع «الأهداف» الحقيقية ، استخداماً واسعاً . ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال ، يصنعون ماكيتات مشابهة لمدافع الهوتزر والأسلحة المدفعية وعربات النقل وغيرها من المعدات العسكرية . أما في ألمانيا فيصنعون ماكيتات منفوخة للدبابات والطائرات وقواعد صواريخ م / ط (الشكل 44) . تتميز الماكيتات بتلك المواصفات العاكسة ، التي تتميز بها الأهداف «المواقع» الحقيقية ، إن كان الإرسال يتم على مجالات الأمواج الراديوية أو الضوئية . ولهذا الغرض يطلون هذه الماكيتات بمواد ممعدنة أو معدنية إلى جانب طليهم لها بأصبغة تنكرية ، ويركبون في داخلها مصادراً للإشعاعات الحرارية . يعيرون في الغرب أهمية كبرى لاستخدام المواد الكيميائية ذات الرغوة في الماكيتات ، التي تسمح ، يعيرون في الغرب أهمية كبرى لاستخدام المواد الكيميائية ذات الرغوة في الماكيتات ، التي تسمح ، خلال وقت قصير ، تقمص الشكل الخارجي للعتاد أو الهدف المراد حمايته .



الشكل (44) منفوخ لتقليد قاعدة إطلاق صواريخ من طراز «هوك» .

الباب الخامس

التاثير على وسط انتشار الأمواج الكهرطيسية.

أولاً _ ظروف انتشار الأمواج الكهرطيسية:

$$n = \sqrt{1-8(N_{2}/f^{2})}$$
;

عندما يكون تركين الألكترونات الحرة كبيراً ، "تنعكس كَامل الموجة (n=o) أو تضعّف قليلًا أو تنحني ِ (تعوج) في الشريحة المتأينة .

تحقق الألكترونات الحرة للوسط، تحبّ تأثير الحقل الكهربائي للموجة الواردة اهتزازات اضطرارية بتردد، يساوي تردد الأمواج الواردة . وعادة ، عند التأثير على الالكترون الجر في الأمواج الكهر لميسية ، يرسل جزء من طاقتها إلى موقع التاثير على شكل طاقة اهتزازية . فإذا لم يفقد الألكترون طاقة اثناء اصطدامه مع جزيئات الهواء الخامدة كهربائيا (الدرات أو الجزيئات) ، فإنه يشع إشارة مغناطيسية جديدة على ذلك التردد ، الذي وردت عليه الموجة ، ويبقى عملياً دون أي ضياع . إلا أنه ، إذا كان تصادم الألكترونات كثيراً مع الجزيئات الخامدة ، فإن جزءاً كبيراً من طاقتها يتحول

إلى طاقة حركة عشوائية ولا يعاد إرسالها . ونتيجة لذلك ، تتحول طاقة الحقل الكهرطيسي إلى طاقة . حرارية للوسط وتحصل الإشارة على تخامد .

يحصل التخامد الأعظمي للأمواج الكهرطيسية على ارتفاع 70 كم تقريباً فوق سطح الأرض . يتم تأيين الهواء ، أي انتزاع الكترونات من الذرات الخامدة أو جزيئات من مختلف أنواع غازات طبقة الأوتموسفير ، وتحويلها إلى جزيئات ذات شحنة إيجابية ، في طبقة الأوتموسفير غير المضطربة ، تحت تأثير الإشعاعات المتأينة للشمس ، تشكل البروتونات وجزيئات ألفا والأنوية الثقيلة ، الداخلة في تركيب إشعاعات الشمس ، في طبقة الأوتموسفير الأرضية ، طبقة أيونسفيرية ، تتميز بكثافة عالية للالكترونات الحرة والأيونات الموجبة ، التي تخمد جزءاً من الطاقة أو تغير من اتجاه انتشار الأمواج الكهرطيسية .

ثانياً ـ الإشعاع المتأين والنبضات الكهرطيسية للانفجارات النووية .

يمكننا الحصول على تركيز كاف للألكترونات لتحقيق انعكاس وتخميد مناسبين لطاقة الأمواج الكهرطيسية أثناء حصول انفجارات نووية على ارتفاعات عالية ، وتسبب الأخيرة تأيناً في غازات طبقة الأوتموسفير . وايضاً أثناء احتراق العناصر المتأينة الخفيفة (على سبيل المثال ، جزيئات السيزيوم) . يحصل مثل هذا التأين تحت تأثير الإشعاعات ذات الجسيات المتأينة ، التي تتالف من جزيئات عناصر سريعة الحركة (النيوترونات ، جزيئات ألفا وبيتا) ونتيجة تأثير الإشعاع المتأين (غاما وأشعة رينتجين) .

يصرف على تأيين غازات الهواء من %10 إلى %80 من طاقة الانفجار الذري المرتفع . يَشكل الانفجار النووي ذي المكافىء التروتيلي ، الذي استطاعته 1 ميغا طن ، تلك الكمية من الألكترونات الحرة ، كالتي توجد في طبقة الأيونسفير الأرضية الطبيعية . ويتعلق مستوى الإشعاع الناتج عن الانفجار النووي ، الذي يمكن أن يؤثر على الوسائط الالكترونية الراديوية بطاقة الانفجار وكثافة الوسط المحيط وبالبعد عن مكان الانفجار وبأطوال الأمواج ، التي تعمل عليها الوسائط المستهدفة .

يرتفع مستوى التأين الناتج عن الانفجارات النووية كلما كان إرتفاع الانفجار أعلى ، لأنه في هذه الحالة تنجفض كثافة الجزيئات في الهواء ويصبح عدد اصطدامات الالكترونات الحرة بالأيونات قليلاً وبالتالي يصبح التعادل أقل نشاطاً . وتبقى كثافة الالكترونات عالية إلى تلك اللحظة ، التى

يؤدي فيها تاثير معدل التعادل بين الالكترونات والأيونات والتأثير المتبادل مع الجزيئات الخامدة إلى عودة الأمر إلى الكثافة الطبيعية للتأين. تشكل الانفجارات النووية على ارتفاع من (400–500) كم طبقة من وسط عالي التأين تصل ساكتها إلى 100 كم تقريباً. ولا تعود كثافة التأين إلى حالتها الطبيعية ، إلا بعد زمن طويل من حصول الانفجار النووي . فعلى سبيل المثال ، تعود كثافة التأين إلى حالتها الطبيعية ، عند حصول انفجار نووي استطاعته 1 ميغا طن ، في طبقة الأوتموسفير ، بعد عدة ساعات أو حتى المئة منها .

يشكل الإشعاع الناتج عن الانفجار النووي العالى في مناطق النقاط المقرونة مغناطيسياً (قطاعات متأينة في نصفي الكرة الشهالي والجنوبي) ، نوراً شبيهاً للبلوج (الضياء) الشهالي . يشكل إشعاع الانفجار النووي المرتفع أيضاً أحزمة اشعاعية حول الأرض ، مشابهة للأحزمة الإشعاعية الطبيعية الموجودة ، وتحتل هذه الأحزمة آلاف الكيلومترات من الفراغ الفضائي القريب من سطح الكرة الأرضية .

إن الأحزمة الإشعاعية الراديوية الطبيعية (الداخلية والخارجية) عبارة عن مناطق داخلية من طبقة الماغنيتسفير الأرضية ، التي فيها تجذب الأرض الجزيئات المشحونة (بروتونات ، الكترونات ، الجزيئات ألفا) ، التي تتميز بطاقة حركية كافية . يتعلق الحجم الذي تشغله الأحزمة الإشعاعية في الفراغ باستطاعة شحنة الانفجار وباحداثيات مركزه . وتحت تأثير الانفجار النووي ترتفع كثافة تيار الجزيئات المشحونة بشكل ملحوظ وذلك في أحزمة الإشعاعات الطبيعية . أما تركيز الالكترونات في الأحزمة الإشعاعية فلا يعود إلى حالته الطبيعية إلا بعد عدة ساعات أو مئة ساعة من حدوث الانفجار .

أعدد الحالة التأينية لطبقة الأوتموسفير ظروف انتشار الأمواج الكهرطيسية . فعند ارتفاع التركيز الالكتروني تتغير سرعة الانتشار وشروط الانعكاس والانكسار والتخميد للأمواج ، الأمر الذي يؤثر بشكل جلي على عمل الوسائط الالكترونية الراديوية . وتخمد الأمواج الأكثر استطاعة في الشريحة المتأينة ، المشكلة بعد الانفجار النووي والتي تتطابق مع الشريحة D لطبقة الأيونسفير . تستطيع المناطق المتأينة اصطناعياً ، نتيجة تأثير الانفجار النووي على ارتفاع يزيد عن 60 كم ، خرق الاتصالات اللاسلكية وعمل الوسائط الالكترونية الراديوية ، الواقعة على مسافات كبيرة من مركز الانفجار .

تنتشر الأمواج الطويلة جداً إلى آلاف عدة من الكيلومترات ضمن ناقل موجي يشكله الحد الأسفل من طبقة الأيونسفير وسطح الأرض. تنعكس هذه الأمواج عن طبقة الأيونسفير وسطح الأرض. تنعكس هذه الأمواج عن طبقة الأيونسفير ، حتى عندما تكون كثافة الالكترونات غير عالية ، لا تزيد عن 1000 الكترون / سمق . ويحدد مدى انتشار مثل هذه الأمواج بارتفاع الحد الأسفل لطبقة الأيونسفير ، الذي تنعكس عنه . أما التأين الإضافي الناتج عن

الانفجار النووي فيزيح الحد الاسفل لطبقة الأيونسفير إلى اسفل ، الأمر الذي يسبب تقصيراً لطول الطريق ، وبالتالي لمدى انتشار الأمواج الطويلة جداً . لكن ، بسبب أن هذا المجال من الأمواج يستخدم بشكل رئيس لا الأمواج المنعكسة بل الأمواج السطحية ، فإن أثر الانفجارات النووية يكون محدوداً على عمل الوسائط الالكترونية الراديوية التي تعمل ضمن هذا المجال . وبنفس الطريقة تنتشر الأمواج الراديوية الطويلة والمتوسطة ، لهذا نستطيع أن نقول أنَّ الانفجارات النووية لا تؤثر تقريباً على انتشارها .

أما الأمواج الراديوية القصيرة ، فبسبب انعكاساتها العديدة عن طبقة الأيونسفير ، تنتشر إلى مسافة تصل إلى عدة آلاف من الكيلومترات . وبما أن كل انعكاس يترافق بتخميد جزء من طاقة الموجة ، فإن الاتصالات اللاسلكية على الأمواج القصيرة ذات الأمواج السهاوية (الفضائية) تُخرق بتأثير إشعاعات الانفجارات النووية نتيجة للتخميد الكبير والمتكرر التي تتعرض له وانعكاس الأمواج عن القطاعات المتأينة من طبقة الأوتموسفير . يؤدي تأين الهواء إلى تغيير بارتفاع الشرائح المتأينة لطبقة الأيونسفير ، الأمر الذي يسبب خرقاً للاتصالات اللاسلكية على الأمواج القصيرة ولزمن طويل . فعلى صبيل المثال ، أدت الانفجارات النووية التجريبية ، التي قام بها الأمريكيون فوق جزيرة جونستون في تموز عام 1962 إلى قطع الاتصالات اللاسلكية القصيرة الأمواج بين المحطات اللاسلكية المنتشرة على جزر هاواي وملبورن (أستراليا) لمدة تزيد عن 7 ساعات . ولعدة ساعات لم يتم هنالك أي التقاط لاتصالات ضبط الوقت في عدة نقاط من اليابان ، التي تصل من محطات الاتصالات اللاسلكية الموجودة في جزر هاواي . وقطعت الاتصالات اللاسلكية القصيرة الأمواج المقامة بين أستراليا ونيوزلندا الجديدة والساحل الغربي للولايات المتحدة زمناً طويلاً . وبما أنه تحت تأثير هذه الانفجارات النووية قطعت الاتصالات اللاسلكية القصيرة الأمواج بين طوكيو وكاليفورنيا لمدة 18 ساعة ، فإن عدداً النووية قطعت الاتصالات اللاسلكية القصيرة الأمواج بين طوكيو وكاليفورنيا لمدة 18 ساعة ، فإن عدداً من الطائرات التي كانت تقوم برحلاته الاعتيادية على خطوط المحيط المادي أجبرت على الهبوط .

أما الانفجارات النووية التجريبية ، التي قام بها الأمريكيون في آب ـ أيلول عام 1958 ، على ارتفاعات (480-500) كم ، فنتج عنها منطقة إشعاع اصطناعي في الفراغ الفضائي المحيط بالأرض ، وهذا الأمر أعاق عمل وسائط الاتصالات اللاسلكية وأنواع معينة من محطات الرادار .

إن التأين المرتفع في مجالات الأمواج الراديوية القصيرة جداً ، الناتجة عن الانفجارات النووية لا تبدي أثراً فعالاً على عمل الوسائط الالكترونية الراديوية ، العاملة على الأمواج الأرضية ضمن مجال الرؤية الأفقية . لكن استطاعة الأمواج الراديوية القصيرة جداً تنعكس عن طبقة الأيونسفير ، الأمر الذي يتبعه حدوث تشويش متبادل بين الوسائط الألكترونية الراديوية إلى مسافة تصل حتى 1000 كم .

أما تأثير الانفجارات النووية على عمل محطات الرادار ذات المجال المتري ، فيظهر في الحد من

مدى عملها، لأن طاقة الإشارات عند مرور الأمواج الراديوية خلال الشرائح المتأينة من طبقة الاوتموسفير تخضع إلى تخميد قوي ، ولهذا لا ينعكس إلا جزء من طاقة هذه الإشارة إلى محطة الرادار (المصدر) ، وهذا ما يسبب عدم التحسس به أحياناً . ويؤدي الانعكاس عن المناطق عالية التأين إلى تشكيل تشويش على محطات الرادار وأنظمة الدفاع الجوي ، ويظهر نتيجة لذلك على شاشة جهاز العرض علامات ومضية ، مشابهة للعلامات المنعكسة عن الأغراض القريبة (المحلية) . إلى جانب ذلك ، يحصل تشويه بالمعلومات عن إحداثيات الأهداف نتيجة لاعوجاج جبهة الموجة ، لأنه في الحيزات المناينة تختلف النفوذية الكهربائية والمغناطيسية عن مثيلتيها في الحيزات الطبيعية .

يؤثر التشويش الراديوي الكثيف، الناتج عن الإشعاعات المتأينة للانفجارات النووية على الوسائط الراديوية الألكترونية في نقاط الربط المغناطيسي. يؤكد الأخصائيون الغربيون أنه إذا عرفنا خواص ومركبات حقل الأرض المغناطيسي، يمكننا اختيار نقطة لتفجير الشحنة النووية في أحد نصفي الكرة، وإعهاء وسائط الكترونية راديوية في النصف الآخر من الكرة الأرضية، نتيجة انزياح الجزيئات على طول خطوط القوى المغناطيسية إلى نقطة الربط. ولنفرض أنه وقبل إطلاق الصواريخ البالستيكية ذات المدى البعيد، تم تفجير نووي، فإن تيارات الجزيئات المشحونة تستطيع إعاقة محطة الرادار المضادة للصواريخ عن كشف الصاروخ أثناء طيرانه. وكها أشارت إليه التجارب، التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الانعكاس عن المناطق المتأينة يشكل تشويشاً قوياً على محطات الرادار في تلك الحالات، عندما تكون إشعاعاته متجهة بشكل يتعامد مع خطوط القوى المغناطيسية الأرضية.

تستطيع إشعاعات الانفجارات النووية المرتفعة المتأينة إضعاف مميزات الأنظمة الراديوية الالكترونية وحتى أحياناً إخراجها من الجاهزية ، نتيجة للتبدل الذي يطرأ على الخواص الفيزيائية والكيميائية لعناصرها . وتحت تاثير الإشعاع الراديوي الإيجابي للانفجار النووي تتغير سعة المكثفات وقيم المقاومات ومواصفات العناصر نصف الناقلة والصهامات الالكترونية والغازية .

تتشكل نبضات كهرطيسية قصيرة ، عند حدوث الانفجارات النووية بالتوافق مع الإشعاعات المتأينة ، نتيجة التاثير المتبادل مع جزيئات هواء طبقة الأوتموسفير وأشعة غاما . تشع النبضات الكهرطيسية ضمن مجال عريض للأمواج الكهرطيسية ولفترة عدد من الميكروثانية ، وتتميز بكثافة عالية لتيار الاستطاعة يصل حتى 100 واط/ م² . تُحدث هذه النبضات بانتشارها في الهواء والأرض وخطوط الاتصال وخطوط نقل القدرة الكهربائية وأنابيب الغاز ، تيارات وجهود عالية . كما تُحدث تيارات في الموائية وفي عناصر محطات الرادار . تستطيع هذه التيارات صهر الأسلاك والقضاء على العازلية وتخريب العناصر الكهربائية وأحياناً التأثير على الأطقم البشرية .

ثالثاً مشكلات الايروزول

عكننا تغطية الأعتدة والأهداف العسكرية عن الكشف بواسطة التجهيزات الالكترونية الراديوية بإضعاف شفافية الوسط المحصور بين وسائط السطع والأهداف المراد حمايتها نتيجة لاستخدام الستائر الايروزولية . إن الايروزولات عبارة عن جزيئات متناهية في الصغر لمواد مختلفة معلقة في الوسط الغازي ، التي حسب أبعادها وطبيعة حركتها تشكل دخاناً ، غباراً أو ضباباً . تحدث جزيئات الستائر الايروزولية انعكاساً وانكساراً وتخميداً لطاقة الأمواج الكهرطيسية ، الأمر الذي يعقد أو يبطل إمكانية كشف الأعتدة والأهداف العسكرية ضمن مجال الأمواج فوق البنفسجية (0,1–0,4 ميكرومتر) والمجال الأقرب من تحت الحمراء (0,70–1,5 ميكرومتر) .

تتشكل المشكلات الايروزولية من الفوسفور الأبيض والأحمر ، النفط ، مركبات كيميائية عضوية من الكربون والأكسجين ، الفينول (حامض الكربونيك) ، السيليكيوم على شكل قطران ، وغيرها من المواد ذات الجزيئات الصغيرة .

تنصهر الإيروزولات المشكلة من المواد السابقة الذكر في تيار الغازات الساخنة وتشكل أزواجاً عديدة في الهواء البارد أو طبقات رغوية تكون في حالة انعدام الوزن . تمتلك المواد المشكلة للدخان خواصاً تخميدة عالية ، تلك التي نحصل عليها من رباعي كلور التيتان . يتعلق قطر الغيوم الايروزولية بأنواع الجزيئات التي تركبها ويتراوح بين (1 إلى 100) ميكرومتر . ويعتبرون أنه لتشكيل غيمة ايروزولية ، تؤمن التخميد المناسب لإشعاعات الأمواج تحت الحمراء واللايزرية بمعدل 80 مرة ، من الضروري أن تنصهر على مساحة 600 م² كمية من الجزيئات الايروزولية وزنها 400 غ . وتستخدم هذه المشكلات لتغطية الوحدات العسكرية ، العتاد العسكري والأهداف عن الكشف البصري لضوئي ، اللايزري وبواسطة الأشعة تحت الحمراء ، وصولاً حتى الكشف الراداري ، الذي تقوم به وسائط السطع وتوجيه الأسلحة .

يمكننا تشكيل الستائر الايروزولية بواسطة مولدات الايروزول، الخرطوش، الرمانات،

الالغام ، قذائف المدفعية ، قنابل جوية وقواعد إطلاق القنابل . تؤمن مشكلات الايروزول ذات الشكل الستائري التمويهي الحياية الفردية والجياعية للعتاد العسكري والأهداف الأرضية ، البحرية والجوية والفضائية عن كشف الوسائط الراديوية الالكترونية وعن تدمير وسائط المدفعية أو الطيران أو الصواريخ المضادة للدرع .

فعلى سبيل المثال ، صنعت بريطانيا قواعد لإطلاق قنابل دخانية ثانية أو اثنتاعشرية السبطانات ، وتستطيع هذه القواعد تأمين إطلاق الستائر الايروزولية للحهاية الذاتية لعربات النقل العسكرية والدبابات من منظومات الصواريخ المضادة للدرع . يستخدمون في جيوش الولايات المتحدة لغرض تشكيل الستائر الدخانية قذائف نفاثة غوذج 7029 . تحشا هذه القذائف بالفوسفور الأبيض والأحمر ، وانتشر استخدام المولدات الدخانية ، العاملة على الوقود الديزلي ، انتشاراً واسعاً ، وذلك من أجل تمويه العتاد العسكري والوحدات القتالية عن الجزء المرئي من مجال الطيف الكهرطيسي .

وبعد الحرب العربية ـ الاسرائيلية عام 1973 ، بدأوا في حلف الناتو العمل لإنتاج وسائط مشكلات ايروزول جديدة ضمن توجهات رئيسة ثلاثة : إنتاج وسائط وإبداع طرق تشكيل الستائر الايروزولية ؛ البحث عن أكثر المواد الايروزولية فاعلية ؛ تصميم أكثر الأنظمة أتمتة لتقييم نتائج استخدام الستائر الايروزولية . وهذا ما أدى إلى اتساع مجال استخدام المشكلات الايروزولية لاحقاً . إلى جانب استخدام هذه المشكلات لتمويه قوى ووسائط الأسطول عن الرؤية البصرية ، تستخدم للحهاية من أسلحة المدقة العالية ، التي توجه من قبل المنظومات العاملة على الأشعة تحت الحمراء والتلفزيوينية واللايزرية والرادارية . يعيرون الاهتمام الرئيس ، أثناء إنتاج المشكلات الايروزولية ، لسرعة (خلال عدة ثواني) تشكيل الستائر الايروزولية بالمستويين الأفقي والعمودي لحاية الأهداف الأرضية (البحرية) من الصواريخ الموجهة والقنابل الجوية ، التي تدار من قبل وسائط التوجيه البصرية ـ الألكترونية إلى الأهداف . أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية وسائطاً لتشكيل ستائر البصرية عمودية بعرض من (180 إلى 300) م على ارتفاع يصل حتى 120 م وذلك لإعاقة عمل الطيران ضد مواقع صواريخ ومدفعية م/ ط . ويجب أن يتناسب لون الستائر الدخانية مع ألوان ظلال موقع الاستخدام . أما الاستمرارية الزمنية لتأثيرها فتصل إلى 300 ثانية .

ومنذ منتصف السبعينيات ، بدأوا في الغرب يركبون على الدبابات قاذفات قنابل دخانية متعددة السبطانات ، تستخدم القنابل ذات التركيب الدخاني على قاعدة الفوسفور الأحمر . تسمح مثل هذه القنابل تشكيل ستارة دخانية ارتفاعها يصل إلى 15 م وبقطاع 100 م تقريباً ، على بعد ((20-00)) م من الدبابة ولمدة ((2-0)) ثانية . أما أثرها الدفاعي فيحافظ عليه حسب سرعة الريح ولمدة تصل إلى ((2-0))

دقيقة . وفي نفس الوقت ، ركبوا على الدبابة الأمريكية M1 «ابرامز» نظام دخاني حراري .


إن المركبات الدخانية المنتجة من جزيئات النفط، مكعبات الكلور والايتان، الفوسفور الأبيض والأحمر، هي مركبات غير شفافة بالنسبة للوسائط البصرية _ الضوئية ، العاملة على المجالات المرئية والقريبة من مجال الأشعة تحت الحمراء (6,70-1,5 ميكرومتر)، ولأجهزة المراقبة البصرية ولأنظمة توجيه منظومات الصواريخ المضادة للدرع ولمقاييس المدى اللايزرية ومحددات الدلالة عن الأهداف اللايزرية . يتم حالياً إنتاج وسائط لتشكيل الدخان لا تمرر الأشعة الكهرطيسية ضمن مجال ترددي واسع . حيث أنتج في الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة دخانية نموذج XM76 ، تسمح بإخفاء الدبابة ضمن مجال الضوء المرئي ومجال الأشعة تحت الحمراء . كما ينتج الآن ما يسمى بالايروزولات المعدنة الكثيفة ، مخصصة لتمويه الدبابات وغيرها من العتاد العسكري عن كشف الوسائط اللايزرية ومحطات الرادار العاملة ضمن مجال الأمواج الميليمترية . ولكي يستطيع الطاقم استخدام الدخان في الوقت المناسب وغيره من وسائط التمويه سريعة الأثر، يركبون على الدبابات مستقبلات لرصد الأشعة اللايزرية وتحت الحمراء .

في بداية السبعينيات ، أنتج في أمريكا منظومات دخان حرارية للدبابات نموذج M60A1 خصيصاً ، تقوم هذه المنظومات بقذف وقود ديزل مصهور في تيار غازات عوادم المحركات . يتلامس الخليط الناتِج مع الهؤاء ، ويكثف في نقاط متناهية الصغر بالحجم ويشكل ضباباً .

كما صنع في بريطانيا نظام إطلاق صواريخ نارية نموذج MBS-III، يتمكن من التشكيل السريع للستائر الدخانية لإخفاء العتاد العسكري عن المراقبة البصرية والمراقبة من قبل الوسائط العاملة على الأشعة تحت الحمراء ضمن المجالي (3-5) و(8-14) ميكرومتر. وعند انفجار الصاعق في المواء أو على الأرض، تتشكل خلال 5 ثانية ستارة دخانية ارتفاعها حوالي 5م، يبقى أثرها حوالي 80 ثانية .

فِي الولْاياتُ اللَّتَحِدةَ الْأَمْرِيكِية ، يجري الآن عمل مستمر الإنتاج قذائف دخانية مدفعية . حيَّت

تم إنتاج قذيفة هوتزر عيار 155 مم غوذج XM825 ، تحتوي على 140 عنصر دخاني من الفوسفور ، التي عند انفجارها توزع أجزاءها إلى مساحات متساوية ، مشكلةً ستارة دخانية تستمر من (4–6) دقيقة . تم تجهيز القذائف المدفعية الدخانية الجديدة (الشكل 45) بعناصر مشكلة للدخان (من 30 قطعة في النموذج XM825 من الفوسفور الأبيض والأحمر ، ونوع من الأقمشة يؤمن استمرارية الدخان حتى 6 دقيقة .



الشكل (45)

القذيفة الدخانية المدفعية XM761 عيار 155 مم .

1_ مفجر ؛ 2_ شحنة ؛ 3_ صفيحة ؛ 4_ عنصر الدخان ؛ 5_ مُوجِّه

يتم الآن ، إنتاج مواد مشكلة للايروزول للحد من فاعلية أسلحة الدقة العالية ، التي تحتوي على وسائط كشف وتوجيه تعمل على المجالات البصرية ، تحت الحمراء والرادارية .

يستخدمون في فرنسا ، لحاية سفن السطح من الصواريخ ذات رؤوس التوجيه الذاتية العاملة على الأشعة تحت الحمراء ، خلال عدة ثواني ، غيمة إيروزولية طويلة .

كما تجري الآن البحوث لإنتاج ستائر دخانية لحماية الطائرات . إذ يدخلون إلى حجرة النفث في المحركات مادة تختلط مع الغازات الخارجة ، مشكلة بلازما ، تحد من طاقة الشعاع اللايزري لرؤوس التوجيه الذاتي للصواريخ المضادة للطائرات .

في الأعمال القتالية ، يشكلون ستائراً دخانية عمودية وأفقية بواسطة الوسائط الايروزولية . ولحماية العتاد العسكري والأطقم من الضربات الجوية ، يتم تشكيل ستائر دخانية على ارتفاع يتراوح بين (30 إلى 120) م فوق سطح الأرض (انظر الشكل 46) .

تستطيع الستائر الايروزولية الأكثر فاعلية إخفاء المواقع ، إذا استخدمناها سوية مع وسائط التمويه الأخرى والتشويش الألكتروني .



الشكل (46) تشكيل ستارة دخانية أفقية بواسطة الصواريخ الدخانية .

الباب السادس

خفض ملحوظية الأعتدة والمواقع العسكرية



تعتير عملية تصميم الطائرات والصواريخ والسفن والدبابات قليلة الملحوظية بالنسبة للوسائط الالكترونية الراديوية عملية صعبة . وهنالك فقط إمكانية للإقلال من إ مكانية كشفها من قبل وسائط السطع الالكترونية الراديوية ، إذا طليناها بمواد ماصة (مخمدة) لطاقة الأمواج الكهرطيسية واستخدمنا أشكالاً ذات قدرة عاكسة ضعيفة . إلا أنه يمكننا الوصول إلى نتيجة ملموسة للحد من إمكانية الرؤية الراديوية في تلك الحالة فقط ، عندما نستطيع مخفيض مساحة السطح العاكس الفعال للأهداف . وإن خفض مساحة السطح العاكس الفعال به مرتين فقط :

$D_{det} \approx K.^4 \sqrt{\mathfrak{S}_M};$

ومن الصعوبة التوصل إلى خفض مقدرة الطاقة الكهرطيسية على الانعكاس لسبب آخر ، وهو أنه لا يكفي إخفاء العتاد العسكري عن كشف الوسائط الراديوية الالكترونية العاملة على موجة واحدة فقط ، بل ضمن مجال واسع من الأمواج . وعلى الرغم من ذلك ، يعتبر أسلوب خفض مساحة السطح العاكس الفعال للأهداف من أحد الأساليب العملية لتغطية وإخفاء الأهداف عن كشف الوسائط الالكترونية الراديوية ، لأنه في هذه الحالة نحتاج إلى استطاعات منخفضة لمرسلات التشويش وكمية أقل من العواكس الراديوية والمصائد .

أولاً - المواد المخمدة (الماصة) الراديوية.

إن المواد الماصة الراديوية عبارة عن مواد لا معدنية ، تؤمن عند تعاملها مع الأمواج الكهرطيسية تخميداً وانعكاساً وبعثرة لطاقاتها . وحسب مبدأ العمل ، تقسم هذه المواد إلى تدريجية وتداخلية .

إن المواد (الماصة) التدريجية عبارة عن نافذات كهربائية تتشكل من قاعدة ومُذِّخرٍ . تؤمن هذه المواد التغيير الانسيابي أو المتدرج لسهاكة مجموع النافذيات المغناطيسية والكهربائية . ولصناعة القواعد يستخدمون القهاش المزجج . البلاستيك وأنواع مختلفة من الكاوتشوك . أما المذخرات فمنها المغناطيسية (خليطة من النيكل والزنك ، الفيريت ، مسحوق من الحديد المكربن) ولا مغناطيسية (مسحوق من الغرافيت ، سناج الفحم والاسيتولين) . تخمد هذه الأغطية جيداً طاقة الأمواج الكهرطيسية ، إذا كانت متوافقة مع الفضاء الحر ، أي إذا كانت المقاومة الموجية بين حدود الغطاء والفضاء الحر مساوية للمقاومة الموجية للفضاء الحر . نتوصل إلى هذا التوافق ، حينها نصنع هذه الشريحة من مادة ذات نفوذية كهربائية ومغناطيسية قريبة من الواحد . وتزيد المقدرة على التخميد


(الامتصاص) إذا كان تركيز المادة في المذخر يرتفع كلما ابتعدنا عن السطح الخارجي واقتربنا من القاعدة . ونحصل على ذلك إذا تشربت القاعدة بالمادة الماصة أو وضعنا في المذخر عدة طبقات (شرائح) ، يتزايد تركيزها بشكل متدرج .

يوسع ، استخدام أغطية ذات شرائح متعددة ، المجال الترددي الذي تؤثر فيه . ولكي لا يحدث على حدود الشرائح انعكاسات معيقة ، يجب أن لا يسمح بالتغيير السريع للقيم ع. وبم أثناء الانتقال من شريحة إلى أخرى ، وأيضاً من السطح الخارجي إلى الغطاء (الستار) . تحدد سماكة الغطاء مجال الترددات ، التي يحدث فيها تخميد للطاقة . تتشكل الشريحة الفوقية (الدخلية) عادة من مواد تمتلك نفوذية كهربائية ، مقاربة للواحد ، وذلك لتأمين توافق مع المواصفات الكهربائية للفضاء الحر. وللحد من كثافة الانعكاس ، يصنعون السطح الخارجي من الغطاء (الستارة) عادة على شكل حسكات تتميز بشكل مخروطي أو هرمي (الشكل 47) . ففيها يتم تخميد طاقة الأمواج الكهرطيسية بفاعلية بعد أن تنعكس مراراً عن سطوح الحسيكات وتتلامس مع الغطاء . تستطيع بعض أنواع الستائر ذات الشكل الحسكي خفض كثافة أنعكاس طاقة الأمواج السنتيمترية الكهرطيسية حتى %90 وأكثر . فأحد نماذج الستائر الأمريكية المصنع من ألياف زجاجية بسماكة 12,7 مم يصل تخميده للطاقة الواردة حتى %99 ضمن مجال موجي يتراوح بين (1-77) سم . تتمتع هذه الستائر بمرونة عالية ، وهي مقاومة للحريق ولا تتأثر كثيراً بالعوامل الطبيعية . أما الستائر (AF) ، المنتجة في بريطانيا على قاعدة من خليطة الكاوتشوك المسامي والغبار الفحمي (سناج) ، فتتميز بعامل انعكاس ضمن المجال الترددي السنتيمتري لا يزيد عن 6% . يمكننا تغطية (إخفاء) المواقع الثابتة بمواد ماصة (مخمدة) من حصر شعرية مشبعة (مغمسة) بخليط من النيوبرين (نوع من الكاوتشوك) وسناج فحمي ناقل للكهرباء . تصنع المواد الماصة من الصوف المخلوط بالحديد ونثار الخشب أو برادة الحديد . تنعكس طاقة الأمواج الكهرطيسية عن جزيئات الحديد أثناء اختراقها للستارة ، أما الصوف فيقوم بتخميدها . تخفض هذه المواد ، المصنوعة على شكل حصر ذات سهاكة (40-60) مم ، طاقة الإشارة المنعكسة عدد من المرات يتراوح بين (20-50) مرة .

أما الأهداف القليلة الحركة والثابتة والمنشآت (السفن ، الجسور) فيمكن إخفاءها عن طريق خفض مساحات سطوحها العاكسة الفعالة بواسطة ستائر ماصة عريضة المجال الترددي مصنعة من كاوتشوك مسامي مخلوط بغبار فحمي (سناج) أو من البلاستيك المطلي بالفحم . تتميز هذه الستائر بسطوح خشنة ، الأمر الذي يحد من تأثير زاوية ورود الأمواج على كثافة الانعكاس . ويصل عامل عكس هذا النوع من الستائر إلى %1 بالاستطاعة .

يمكننا تمويه بناية عن السطع الراداري ، بطلى جدرانها الخارجية بإسمنت مسامي ذي شوائب

من الغرافيت أو بمادة بنائية متعددة الطبقات مسامية فيها أنوية من (الرمال ، قطع من الحصاء ، الغرافيت) . يجب أن تتناقص أبعاد الأنوية كلما ابتعدنا عن السطح الخارجي واقتربنا من الداخلي من (20 حتى 1) مم . يتم امتصاص الطاقة الكهرطيسية فيها في البداية على الشريحة الخارجية . أما الأمواج التي تستطيع الوصول إلى الشريحة الثانية فتخمد جزئياً وتتكسر وتنعكس بالاتجاه المعاكس . أما الشريحة الثالثة ذات الأنوية الصغيرة فتعكس طاقة الأمواج الكهرطيسية ، لكنها تمتص وتتخمد في طريق العودة بمرورها خلال الشريحتين ذوات الأنوية الكبيرة .



أ_ الشكل الخارجي ؛ ب_ لتوضيح مبدأ انعكاس طاقة الأمواج الراديوية

تتركب الستائر التداخلية من شرائح متتابعة ذات نفوذ كهربائي (لدائن البلاستيك، الكاوتشوك) وأشرطة من مواد ناقلة للكهرباء. يتم فيها، أثناء ورود أمواج كهرطيسية منبسطة إلى سطوح الشرائح الناقلة للكهرباء، ونتيجة لركوب الأمواج المنعكسة على الواردة، ظهور أمواج منتصبة في النافذ الكهربائي. فإذا كانت ساكة النافذ الكهربائي أكبر من ربع طول الموجة الواردة

بعدد فردي من المرّات ، والمقاومة الموجية للشريحة مساوية للمقاومة الموجية للفضاء الحر ، فإنه لا يتم أي انعكاس لطاقة الأمواج الكهرطيسية .

وبما أن مواصفات الستائر التداخلية مرتبطة بطول الأمواج الواردة ، فإن أثرها فعالاً ضمن مجال محدود مِن الأمواج الراديوية . يؤدي إدخال ستائر مصنوعة من الفيريت المغناطيسي بشوائب من السناج إلى الستائر التداخلية ، إلى أن تصبح الأخيرة ليست ذات أثر تداخلي فقط بل ذات آثار امتصاصية (تخميدة) أيضاً . ولزيادة عرض مجال الترددات العاملة للستائر التداخلية ، يصنعون ستائراً متعددة الطبقات (الشرائح) . وفي الأخيرة يزيد تركيز المادة الماصة من شريحة إلى أخرى . ونتيجة ذلك يزيد عرض مجال الترددات العاملة من (3-4) مرة . يكون أثر هذه الستائر أكثر فاعلية عند الورود الطبيعي للأمواج ، وعندها يتم تخميد الطاقة الكهرطيسية عدداً من عشرات المرات . وعند ورود الأمواج من اتجاهات أخرى ، تنخفض كثافة التخميد كثيراً .

لاقت المواد الخزفية الفيريتية ذات مجال الامتصاص الواسع ، استخداماً كبيراً . تتميز الستائر المصنوعة من هذه المواد بسهاكات صغيرة وثبوتية عالية أمام التغيير المفاجىء والسريع في ظروف الوسط المحيط . فعندما تكون سهاكة الشريحة الفيريتية 8,0 سم ، لا يزيد عامل انعكاسها عن 10% ضمن المجال الترددي من (30 إلى 300) ميغاهيرتز . وهنا يجدر القول أن الشركة الأمريكية «أميرسون كامينغ» صنعت مادة عريضة المجال الترددي من الكريمني المرن ذي الرغوة العضوية ، وصل عامل انعكاس طاقة الأمواج الراديوية فيها إلى 2% بالاستطاعة وهي قادرة على العمل ضمن مجال حراري قدره ويم 2600 مئوية . أما النموذج الآخر من السبائر «ايكوسورب 2695» ، الذي صنعته الشركة السابقة الذكر فيتألف من خليط من الفيريت الناعم والمشتت الماص ومادة لاصقة على قاعدة لواصق الكاوتشوك ، فيتميز بعامل تخميد قدره 20 ديسيبيل/ سم على التردد 3,8 قيغاهيرتز . تصنع المواد الماصة الراديوية الجديدة ذات عامل الامتصاص العالي من قبل أمريكا واليابان معاً باستخدام مذخرات معدنية على شكل مساحيق وبلورات الحديد ويتم تركيبها على أقمشة ذات نفوذ كهربائي بواسطة اللواصق أو اللدائن البلاستيكية ، أو أربطة مطاطية تحتوي على شوائب من الكريمني .

في ألمانيا الغربية ، صنعت شركة «الترو» ستائر ماصة من لدائن البلاستيك من النوع التداخلي ، تتركب من شريحة (طبقة) مزيحة للطور ، والتي ركب عليها شرائح ماصة وأخرى عاكسة .

عكننا استخدام الشباك المعدنية كستائر تداخلية ، تُسدل على مسافة ربع طول الموجة عن الهدف المراد تمويهه ، أو عن القياش ذي النفوذ الكهربائي ، الموضوع على سطح معدني . تحدد سياكة هذا القياش بالمعادلة :

$b = \lambda/4(2n+1).\sqrt{\xi} ;$

حيث هنا : ٤ ـ النفوذية الكهربائية للقهاش . أما مقدار الخسارة في النفوذ الكهربائي للقهاش فيعطى بالمعادلة :

 $\beta = \ell_n (1/\rho);$

حيث هنا eta ـ عامل تخميد طاقة الأمواج الكهرطيسية أثناء مرورها المزدوج خلال شريحة النافذ الكهربائي .

ρ ـ عامل انعكاس طاقة الأمواج الكهرطيسية بالمطال عن الحد الفاصل بين الفضاء الحر وسطح شريحة الستارة ذات النفوذ الكهربائي .

تستخدم ستائر مشابهة للتمويه عن الكشف الراداري ، للتجهيزات التي تؤمن عمل المحركات تحت الماء وبيرسكوبات الغواصات وغيرها من الأهداف .

أما العيوب العامة للمواد الراديوية الماصة ، التي تحد من استخدامها لتمويه الأعتدة العسكرية فهي : المجال الضيق نسبياً والوزن الكبير . لهذا يسدلونها بشكل رئيس على تلك الأجزاء من الأعتدة العسكرية ، التي تتميز بقابلية أكبر على عكس طاقة الأمواج الكهرطيسية . سميت هذه الأجزاء بالنقاط اللامعة . وتنتمي إليها على سبيل المثال : نقاط التوصيل ، الأضلاع الناتئة ، التي تؤثر كها العواكس الراديوية ، الحواف الحادة ، السطوح الكبيرة ذات الميلان المحدود (سطح السفينة ، الجزء السفلي من هيكل الطائرة) . وعادة ما يستخدمون المواد الماصة الراديوية لتمويه الصواريخ وسفن الفضاء والسفن البحرية والغواصات عن الكشف الراداري .

صُنعت في بعض الدول مواد خفيفة الوزن ، تحول الطاقة الكهرطيسية إلى طاقة كيميائية . ففي المانيا الغربية صنعوا قباشاً ماصاً راديوياً ذي هيكل شبكي متعدد الشرائح . أما خلايا هذا القباش فتحتوي على مساحيق من الغرافيت مع مواد لاصقة . يتألف القباش من ثلاث أو خمس شرائح ذات خلايا مختلفة المقاييس . وتستخدم شباك التمويه ، المصنوعة من هذا القباش ، لإخفاء (تمويه) العتاد العسكري ومقرات القيادة وغيرها من الأهداف .

كها تدخل العناصر الراديوية الماصة في تركيب شباك تمويه خوذ الأطقم البشرية . ويعنفض بعض أنواع المواد الماصة كثافة انعكاس طاقة الأمواج الكهرطيسية لا الراديوية فقط بل الضوئية أيضاً ، الأمر الذي ينقص احتمال كشف وتدمير الأعتدة والأسلحة العسكرية من قبل

الوسائط ذات التوجيه البصري والبصري ـ الالكتروني .

تجري اليوم أعمال في بعض الدول لرفع القدرات الامتصاصية ، وزيادة عرض مجالات الأمواج العاملة وإنقاص أوزان وزيادة متانة وثبوتية فاعلية المواد الماصة رادارياً في ظروف الحرارة العالية ، التي نلاحظها أثناء طيران الصواريخ والطائرات . وتستطيع المواد الماصة الأكثر حداثة امتصاص حتى %9,9% من استطاعة الأمواج الراديوية الواردة .

يستخدمون في الوحدات العسكرية ستائر تمويهيةً تتميز بانعكاس انتشاري لطاقة الأمواج المرئية ' والأشعة تحت الحمراء، أما الأعتدة العسكرية فيطلونها بمركبات خافضة التباين عن ظلال سطح الأرض أو السماء، الأمر الذي ينقص مدى كشفها البصري أو الضوئي بحدود 30%.

يستخدمون العباءات الخداعية ذات الطلاء التنكري ، كنهاذج تستخدمها الأطقم البشرية في ساحة المعركة ، التي تحد من مدى كشفها لا بواسطة تجهيزات الكشف البصري ـ الضوئي بل من قبل وسائط السطع العاملة على الأشعة تحت الحمراء . توصلوا في الغرب في طريقة الطلاء التنكري للعتاد العسكري إلى استخدام ثلاثة ألوان (الأخضر ، البيج والأسود) ، التي تؤمن خفض احتهال الكشف البصري ـ الضوئي بالمقارنة مع استخدام اللون الواحد إلى (1,5-2) مرة . يدخلون في صناعة شباك التمويه مواداً خافضة لمدى كشف الوسائط العاملة على الأشعة تحت الحمراء . وتتخذ تدابير الوقاية الجهاعية للأهداف (المواقع) عن سطع تجهيزات الكشف وتوجيه الأسلحة البصرية والعاملة على الأشعة تحت الحمراء . المسائل التمويه وغيرها من أنواع الستائر .

يطلون المواقع والأبنية المختلفة لإخفائها عن السطع البصري ـ الضوئي بذلك الشكل الذي لا يمكنك أن تميز خصائصها إذا سطعتها من الأعلى . تختبر فاعلية مجموع التدابير التمويهية بواسطة أنظمة حاسبة مؤتمتة ، تُدْخَلْ إليها المعلومات عن إمكانيات مختلف وسائط السطع الفنية (الرادارية ، الحرارية ، البصرية ـ الضوئية) للعدو ، وطرق تمويه وتغطية الأهداف وظروف الطقس أيضاً .

ثانياً - اختيار الأشكال والحجوم الأقل عكساً للأعتدة والأهداف العسكرية .

يحددون مساحة السطوح العاكسة الفعالة لمختلف الأهداف بشكلها الهندسي وبمواصفات سطوحها العاكسة الكهرطيسية وبتناسب مقاييسها مع طول موجة الوسائط الالكترونية الراديوية وبالتموضع النسبي بين الهدف والواسطة التي ترسل إليه الأشعة . يتميز الشكل المخروطي بأقل

سطح عاكس فعال ، عندما نسلط إشعاعات راديوية على قمته . أما السطوح المسطحة فتمتلك سطوحاً عاكسة فعالة كبيرة ، تتناسب طرداً مع مساحته الفعلية وعكساً مع مربع طول الموجة .

$$\mathfrak{S} = (4\pi/\lambda^2) S^2;$$

تتميز الأعتدة والأهداف العسكرية بتصاميم معقدة الأشكال . والإشارة المنعكسة عنها عبارة عن المحصلة الشعاعية للحقول الكهرطيسية (Ei(t) ، المشكلة من قبل عناصرها المكونة وفتحة هوائي الواسطة الالكترونية الراديوية على مسافة قدرها :

$$E_{\Sigma(t)} = \sum_{i=1}^{N} E_i(t). e^{j \frac{2\pi}{\lambda} ri};$$

تقدم النقاط اللامعة التي شكلها يشابه شكل العواكس الراديوية مساهمة أعظمية في تشكيل المحصلة الناتجة لتوتر حقل $E\Sigma$ الإشارات المنعكسة باتجاه الواسطة الالكترونية الراديوية . ويكنن التوصل إلى خفض ملحوظية مختلف الأهداف باختيار ذلك الشكل لها ولعناصرها ، الذي عنه ننعكس طاقة الأمواج الكهرطيسية باتجاهات مختلفة لا تتوافق مع اتجاهات الورود ، كالكرة والمخروط مثلاً ، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مساحة السطح العاكس الفعال إلى مرات عدة . فعلى سبيل المثال ، إذا تميز عاكس راديوي وصفيحة مساحتها 10^2 ، ضمن مجال الأمواج السنتيمترية ، بسطح عاكس فعال قدره 1250 10^2 فإن السطوح العاكسة لمخروط وكرة بمثل هذه السطوح (0,3 100^2 حسب التسلسل . يسمح لنا تبديل الوصلات الزاوية بوصلات إهليلجية خفض السطح العاكس الفعال لمذا العنصر حتى 1000 مرة تقريباً . وللحد من مستوى انعكاس طاقة الأمواج الكهرطيسية ، لمنا السطوح المنبسطة بسطوح مضلعة ، ثمول عملية الانعكاس المرآقي باتجاه الورود إلى انتشار يستبدلون السطوح المنبسطة بسطوح مضلعة ، ثمول عملية الانعكاس المرآقي باتجاه الورود إلى انتشار فعالة كبيرة (على سبيل المثال ، شفاطات الهواء في الطائرة ، عوادم المحركات ، هوائيات محطات فعالة كبيرة (على سبيل المثال ، شفاطات الهواء في الطائرة ، عوادم المحركات ، هوائيات محطات الموادر) ، تُستر بسطوح ناقلة مائلة .

ثالثاً ـ إنقاص كثافة إشعاع الأمواج الكهرطيسية عن الأهداف

من المعروف أن أي عتاد عسكري أو سلاح أو غرض ، تزيد درجة حرارة جسمه عن الصفر المطلق (C-273°C) ، يعكس طاقة الأمواج الضوئية الواردة إليه ويطلق طاقة أشعة ضوئية ومرئية وتحت هراء وفوق بنفسجية . إلى جانب ذلك ، يصدر عن الأغراض المحلية ، الأرض وطبقة الأوتموسفير طاقة حرارية . تتعلق كثافة الإشعاع وطيفه بخواص الهدف (الموقع) ودرجة حرارته . وحينها نستقبل أو نحول أو نعكس الاشعاعات الحرارية (تحت الحمراء) للأهداف وللظلال ، يمكننا الحصول على شكلها المرئي ، أما مكانها فنحصل عليه بواسطة مقياس المسافة أو محدد الاتجاه الحراري أو جهاز العرض الحراري . يسمون عملية سطع الأهداف عن طريق إشعاعاتها الراديوية الحرارية بالسطع الحراري الراديوي . تستطيع الصواريخ وقذائف المدفعية والقنابل الجوية ، المجهزة برؤوس توجيه الإيزرية أو حرارية التوجه إلى مصادر الأشعة الضوئية أو إلى الأهداف إن كانت اصطناعية أو طبيعية .

تعتبر الصواريخ أكثر مصادر الطاقة الحرارية إشعاعاً من ضمن الأعتدة والأسلحة العسكرية ، ويشاركها في هذه الميزة الطائرات والسفن والدبابات .

ولهدف إخفاء (تغطية) الأعتدة العسكرية والأهداف عن كشف الوسائط البصرية الالكترونية وحمايتها من تدمير مختلف أنواع القذائف ، المجهزة برؤوس توجيه بصرية ـ الكترونية ، يقدمون على خفض مستوى الاشعاعات الصادرة منها أو المنعكسة عنها . ونستطيع خفض استطاعة الاشعاعات الحرارية الصادرة عن الأعتدة العسكرية بالتبريد والحد من أطوال أبعاد السطوح الإشعاعية ، باستخدام الستائر والجوانات الحرارية اللايزرية ، وستائر الوقاية الحرارية ، عن طريق وضع حواجز شبكية أمام تيارات دخان العوادم وإضافة مواد معينة إلى الوقود .

يصنفون ستائر الخهاية الحرارية حسب تركيبها وخصائصها إلى: ستائر قاسية ، متوسطة القساوة وشفافة . يستخدمون ستائر الوقاية الحرارية المصنعة من لدائن الزجاج ولدائن الفحم ولدائن الحرير الصخري لحهاية السطوح الخارجية للأهداف . تستخدم الستائر متوسطة القساوة المصنعة من مواد كيميائية مختلفة السلاسل ملصوقة على قاعدة من الكاوتشوك أو صفائح شفافة (مطاط مشبع بمواد أخرى أو دون ذلك) لحهاية السطوح الداخلية لهياكل المحركات عن تأثير التيار الغازي الديناميكي .

تحد الاشعاعات الحرارية الصادرة عن رؤوس وأجزاء وعوادم محركات الصواريخ والسفن الفضائية أيضاً من استخدام ستائر الوقاية الحرارية ، التي تؤمن ابعاد العناصر عن سطح الجسم أثناء التبخر ، الانصهار والتحريض تحت تأثير الاشعاعات وتيارات الغاز مرتفعة الحرارة ، والتي تصون سطح الهدف عن التلامس المباشر مع الغازات المشتعلة . يستخدمون مختلف أنواع الراتنج (الزفت) (الفينولي والايبوكسيدي) والكوارتز ، الغرافيت والمعادن المسامية الحادة المخلوطة بمواد سهلة الانصهار وغيرها كستائر حماية حرارية .

يخفضون من الإشعاعات الحرارية للأعتدة المدرعة باستخدام ستائر حماية حرارية وأنظمة التبريد والتهوية .

يحد الإشعاع الضوئي الأولى الصادر عن الأعتدة والأهداف العسكرية ، في مجال ترددات الرؤيا والقريبة من مجال الترددات تحت الحمراء ، من القدرة التمويهية لمصادر الضوء ، وبالاختيار الصحيح لأنظمة عمل محطات الطاقة الكهربائية ، التي فيها ينتفي وجود الشرارات والشعلات في غازات نفتها . أما الاشعاع الضوئي الوارد ، فيمكننا تخفيضه أو حرفه باستخدام الستائر الماصة والطلاء ذي عامل الانعكاس المنخفض والحواجز وغيرها

رابعاً ـ نظام «ستيلت» لانتاج أعتدة عسكرية محدودة الملخوظية ...

في منتصف السبعينيات ، بوشر العمل في الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج «ستيلت» (الحد من ملحوظية العتاد العسكري) . يقضي هذا البرنامج إنتاج وسائط عسكرية ذات دلائل تمويه عالية ضد وسائط الكشف الفنية الرادارية والهيدروصوتية والعاملة على الأشعة تحت الحمراء وغيرها . وحسب هذا البرنامج تنتج الآن القاذفة الاستراتيجية (ATB) والقاذفات المطاردة التكتيكية وطائرات الأستطلاع وصواريخ المستقبل المجنحة . وإلى جانب ذلك ، يقترحون استخدام الطرق التكنولوجية المستأخدمة في برنامج «ستيلت» اثناء بناء سفن الفضاء والسفن البحرية والأعتدة المدرعة المؤتمة .

ينحصر جوهر هذه التكنولوجيا في تخفيض السطح الغاكس الفعال للعتاد العسكري إلى غشرات الأمتار المربعة وصولاً حتى أجزاء المتر المربع . ويجري الهذا العمل في الاتجاهات التالية : وغرات الأمتار المربعة وصولاً عن طريق إنقاص مساحات السطوح ، وتجنب تقاطعها بزوايا قائمة (90°) ، تبديل السطوح المستوية بسطوح مائلة ، تجنب استخدام الأجزاء التي تحدث طنيناً ، وآلتي تكون أطوالها من مضاعفات أنصاف أطوال موجات محطات الرادار ، المستخدمة لكشف هذا العتاد العسكري . استطاعت الشركات الأمويكية تخفيض مساحة السطح العاكس الفعال للقاذفات الإستراتيجية من 100، م ((F-4)) حتى 1,7 والمطاردات التكتيكية من 5 م ((F-4)) حتى 1,7 وذلك ، نتيجة لتجديث أشكالها .

أُ . أَ تَانياً وَ بَاستَخِدام المواد المركبة اللا تعدنية ، التي تتصف بقدريتها المنخفضة على عكس، الأمواج الكهرطيسية . ويُقترحون في مصانع بناء الطائرات استهدال المواد المعدنية الداخلية في صناعة هيكل


الطائرات بمثيلاتها السابقة الذكر بنسبة تصل إلى %50 . ولهذا الغرض تتخذ التدابير للحد من الكلفة وزيادة متانة المواد الجديدة .

ثالثاً ـ استخدام ستائر عالية الفاعلية ، تستطيع تخميد أو بعثرة الأمواج الكهرطيسية . ويجري العمل الآن لإنقاص الأوزان وزيادة المتانة الحرارية وعرض مجالات عمل المواد الماصة (المخمدة) . على سبيل المثال ، تم إنتاج ستارة سهاكتها 2,5 مم ، تؤمن تخميداً لطاقة الأمواج الراديوية ضمن المجال على سبيل المثال ، تم إنتاج ستارة سهاكتها 2,5 مم ، تؤمن تخميداً لطاقة الأمواج الراداري للطائرات مرتين تقريباً . وبما أن المواد الماصة (المخمدة) تتميز بوزن كبير ، لذلك لا يقدمون على استخدامها إلا لطلاء «النقاط اللامعة» من العتاد العسكري . وأثناء إنتاج الطائرات ، يغطون مفاصل عناصر الأشرعة بسطوح ملساء ويستخدمون وصلات سلسة بينها . أما النوافذ الموائية للمحركات فيركبونها على سطح ومؤخرة الهيكل ، ويستخدمون عوادم ذات شبكات للمحركات . ويصنعون القنابل الجوية والصواريخ وحاويات وسائط الحرب الألكترونية داخل هيكل الأشرعة . بالإضافة إلى ذلك ، ويقترحون استخدام وسائط حرب ألكترونية ، قادرة على الحد من فاعلية وسائط السطع الرادارية والعاملة على الأمواج تحت الحمراء .


يوضح لنا الشكل (48) المخطط الايروديناميكي لطائرة مصنوعة حسب الأساليب التكنولوجية لبرنامج (ستيلت). وهذه الطائرة كجناح مثلث الشكل. يركب في هذه الطائرات محطات رادار ذات استطاعة منخفضة ، أما مستوى وريقات مخططها الاشعاعي الاحداثي فمنخفض. وللتمويه عن كشف الوسائط العاملة على الأشعة تحت الحمراء ، يتم الحد من الاشعاعات تحت الحمراء للطائرات بتركيب ستائر على مصادر هذه الاشعاعات في الطائرة ويجري تخفيض حرارة الغازات الخارجة من المحركات وتغيير اتجاه خروج الغازات ، واستخدام شوائب معينة تضاف إلى الوقود للحد من كثافة الاشعاعات تحت الحمراء أو تغيير مجالها الطيفي لتصبح خارج القطاع (3–5) ميكرومتر ، الذي تعمل عليه رؤوس التوجيه الذاتية للصواريخ م/ ط. ولإنقاص كثافة الأشعة تحت الحمراء ، يستخدمون ستائراً متحركة عند نوافذ الهواء وعوادم المحركات .

وحسب رأي الاخصائيين الغربيين ، يزيد استخدام أساليب برنامج «ستيلت» ، في تصنيع الطائرات ، من إمكانية الطيران لتفادي أنظمة الدفاع الجوي المستقبلية عند الخفض المتوازي للاستطاعات وأوزان وسائط الحرب الالكترونية ، وايضاً يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير جوهري في نتائج الصراع المتبادل بين الطيران وأنظمة الدفاع الجوي . وبما أن محظات الرادار تستطيع مراقبة الموجة الضاربة للطائرات ، التي تطير على سرعات فوق صوتية ، فيجب على الطائرات قليلة الملحوظية أن تطير على سرعات تحت صوتية .

تعتبر الطائرة نموذج (F-19) أول نموذج اختباري لبرنامج «ستيلت» ، أنتجت هذه الطائرة عام 1977 في أمريكا . وينتظر استخدام الطائرات المصنعة حسب برنامج «ستيلت» في بداية التسعينات .



شكل طائرة مصنعة حسب برنامج «ستيلت».



الباب السابع.

خصوصيات إعماء الوسائط الهيدروصوتية

 يتم التوصل إلى تغطية وإخفاء وحماية السفن البحرية والغواصات عن المراقبة الهيدروصوتية وتدمير الأسلحة ، الموجهة بواسطة منظومات تعمل على الأمواج الصوتية في الأسطول الحربي البحري ، بتنفيذ مجموعة من التدابير السلبية والإيجابية ضمن مجال الإعهاء الهيدروصوتي .

أولاً - التدابير السلبية للاعماء الهيدروصوتي .

ينتمي إلى هذه التدابير: استخدام سطوح ضعيفة الانعكاس في صناعة السفن ، وأنظمة عمل لإبحارها أقل ضجيجاً وستائر تستطيع امتصاص الأمواج الصوتية ؛ والحد من الاهتزاز والضجيج أثناء عمل المحركات ؛ اختيار العمق المناسب لمسار الغواصات .

تصدر السفن ضجيجاً نتيجة لعمل الرفاصات والمحركات ، وأيضاً التلامس التوربيني الخطي التيارات الماء مع الجسم . ينخفض مستوى التشويش «الحقل الهيدروصوتي» لسفن السطح والغواصات عن طريق اختيار التضميهات والأشكال الأكثر حداثة للمراوح والمحركات والجسم وباستخدام هيكل مزدوج التصفيح ، الذي فيه تتشكل طبقة إضافية هوائية لتخميد الضجيج . يتم الحد من ضجيج المحركات العاملة بإضعاف الطاقة الصوتية الصادرة عنها ، ولهذا يستخدمون وسائط عازلة للصوت والاهتزازات ووسائط أخرى لتخميدها ومواد ماصة للطاقة الصوتية . ويقومون بتلبيس ألمواد السابقة الذكر ، على سبيل المثال ، على السطوح الداخلية لعنابر الطاقة في السفينة أو الغواصة . وأحد أنواع هذه المواد التي تستطيع امتصاص طاقة الأمواج الصوتية عبارة عن قطع القرميد الهرمي المثقب مغطى من الداخل بقطع من الشاش الطبيعي . وللحد من ضجيج الغواصات يستخدمون عحركات لا تحتوي على وصلات مسننة ، التي تعتبر مصدراً رئيساً للضجيج .

وعندما يقدمون على الحد من الضجيج ، كأنهم يخفضون فاعلية المحطات الهيدروصوتية (الآزدك) التابعة للعدو عن كشف الغواصة وتوجيه الطوربيدات أو قنابل الاعماق إليها بهدف تدميرها ، ويرفعون من إمكانية محطات الآزدك ووسائط الاعماء الهيدروصوتية الذاتية . يراقب مستوى ضجيج الغواصة بواسطة تجهيزات خاصة على مختلف أعماق الغوص وسرعات الابحار . وعندما نحدد مستوى الضجيج في مختلف الظروف ، نتمكن من اختيار أنظمة عمل الابحار الملائمة ، التي أثناءها يتشكل ضجيج أصغري .

إن أفضل وأكثر الوسائط انتشاراً لحماية الغواصة أمن أنظمة الكشف والتوجيه وإنتاج التشويش


الهيدروصوتي الايجابي ـ هي طلاءً ، يستخدم لتغطية جسم الغواصة ، مصنوع من مادة تستطيع امتصاص (تخميد) طاقة الأمواج الهيدروصوتية ، وعلى الأخص تلك المناطق ذات السطح العاكس الفعال الكبير المساحة . ففي الجيوش الغربية جرت تجارب لطلاء أجسام الغواصات بمواد تستطيع امتصاص %90 من طاقة الأمواج الهيدروصوتية الواردة إليها . يصنعون الأغطية المخمدة للطاقة من النايلون ، الايتيلين المائع وغيرها من المواد البلاستيكية ، التي تحتوي على كاوتشوك طبيعي . تتميز الأغطية ذات الشكل الشبكي بمختلف قياساتها بفاعلية تخميد عالية .

يمكن أن يتم تمويه الغواصات باستخدام بعض الظواهر الطبيعية . على سبيل المثال : إن حرارة قاع المحيط المتدرجة عادة ما تؤدي إلى قفزات حادة لا تسمح بمرور الأمواج الهيدروصوتية .

ثانياً ـ التدابير الايجابية للاعماء الهيدروصوتي:

ينتمي إلى التدابير الايجابية للاعهاء الهيدروصوتي ـ تشكيل تشويش إيجابي وسلبي بواسطة محطات تشويش هيدروصوتية كاذبة على شكل مقلدات مقطورة أو مسقطة تتحرك بفعل حركة الأمواج أو ذاتية الحركة .

تستجل محطات التشويش الهيدروصوتية الاشارات الواردة من الوسائط الهيدروصوتية على بكرات مغناطيسية ، وتقوم بتضخيمها وتحويلها . بعد ذلك يتم محو الاشارات ومن جديد تصبح المحطة جاهزة لتسجيل إشارات جديدة . أما عملية الاستماع إلى الأصوات الصادرة عن عمل الأهدافُ فتتم أثناء عملية محو الاشارات . يسمح لنا مثل هذا النظام من العمل أن نقيم وباستمرار الوضع وأن يكون تاثيرنا الأعمائي ضد محطات الازدك فعالاً (الشكل 49) .



الشكل (49) _ صورة شاشة محطة الأزدك ذات الكشف الدائري .

أ_ أثناء غياب التشويش ؛ ب_ عند تأثير تشويش هيدروصوتي إيجابي ؛

1_ علامة الهدف ؛ 2_ ضجيج الهدف ؛ 3_ الضجيج الذاتي في مؤخرة خطوط سير السفينة ؛ 4_ التشويش الارتدادي .

تُستخدم الغواصات وسفن السطح أجهزة التشويش الهيدروصوتي المقطورة والسابحة مع موج البحر لإبعاد الطوربيدات ذات أنظمة التوجيه الهيدروصوتية الذاتية السلبية ونصف الايجابية عنها .

أما الأجهزة ذات الحركة الذاتية ، التي تقلد حركة وضجيج الغواصات ، فتستقبل وتسجل الاشارات الواردة من محطات الآزدك وتقوم ببثها ثانية في اتجاه ورودها . إلى جانب ذلك ، تستطيع بعض هذه الأجهزة إنتاج ضجيج يشابه ضجيج رفاصات السفن أو الغواصات والمناورة بالاتجاه وبسرعة الابحار وبالعمق أيضاً . إن أكثر المقلدات ذاتية الحركة الأمريكية منتشرة الاستخدام هو المتموذج 30- MK ، المصنع على قاعدة طوربيد كهربائي صغير الحجم ، يقلد ضجيج الغواصة ، التي تكشفها محطات الآزدك على مسافة من (4 إلى 5) كم . يولد الحقل الهيدروصوتي الثانوي للغواصة فيها عن طريق إعادة بث حزم إشارات محطات الآزدك المستقبلة والمضخمة ، وتعتمد كذلك على مبدأ الازاحة الدوبلرية بالتردد لتقليد جركة الغواصات . وفي أحدث نماذج هذه الأجهزة يتم توليد التشويش الهيدروصوتي الايجابي ضد محطات الآزدك ، وتشكيل إشعاعات متكررة للإشارات المنعكسة عن الغواصة . إلى جانب ذلك ، يستطيع هذا الجهاز تقليد ضجيج الغواصة . ولتقليد الحقل المنعاطيسي بطول 30 م ، كيرر به تيار كهربائي . الحلق المغناطيسي لغواصة ، يستطيع المقلد على ضجيج الغواصة ، ولتقليد يركب على هذا الكابل هوائي هيدروصوتي ، يقلد حقل ضجيج الغواصة لإثارة انتباه الطوربيد ، ذي يركب على هذا الكابل هوائي هيدروصوتي ، يقلد حقل ضجيج الغواصة لإثارة انتباه الطوربيد ، ذي النظام الهيدروصوتي إليه . يتم التحكم بمناورة المقلد بالاتجاه والعمق حسب برنامج مسبق مسجل على شريط مثقب .

تستخدم المقلدات ذاتية الحركة من قبل الغواصات ، سفن السطح ، الطائرات والحوامات . يتميز أحد نماذج المقلدات المتحركة حسب أمواج البحر (الغربية) بشكل أسطواني طوله 763 مم وقطره 235 مم ووزنه 45 كغ . يستطيع هذا الجهاز العمل لمدة 15 دقيقة من قبل بطارية تنشط من ماء البحر .

تنتج أجهزة الاعماء الهيدروصوتية أمواجاً أولية وأيضاً ثانوية (منعكسة) وتشكل أثر خط سير السفينة نتيجة لتفاعل هيدرات الليثيوم مع ماء البحر كيميائياً ، الأمر الذي يشكل فقاعات غازية ، تعمل على الطنين ضمن مجال الأمواج العاملة لمحطات الآزدك . تستخدم مثل هذه الأجهزة ـ المصائد ضد محطات الآزدك والطوربيدات ، التي تتبع أثر خط سير السفينية . إلى جانب ذلك ، تستطيع بعض أنواع المقلدات إنتاج حقول فيزيائية أخرى . فعلى سبيل المثال ، إذا أردنا تقليد الحقل المغناطيسي للغواصة يقطرون خلف جهاز الاعماء الهيدروصوتي كابلاً نحاسياً ، يوجه إلى ذاته الأسلحة المضادة للغواصات ذات التوجيه اللاهيدروصوتي والمفجرات الغير طرقية .

أما طلقات التقليد ، المستخدمة منذ الحرب العالمية الثانية ، فهي مخصصة لتقليد صدى الغواصات ولجلب الطوربيدات ذات رؤوس التوجيه الذاتي إليها . وينحصر مبدأ عمل طلقات التقليد في أن المواد ذات الأثر الهيدرولوجي شديدة الفاعلية (على سبيل المثال هيدرات الكالسيوم ، وهيدرات الصوديوم) ، التي تحتويها ، تفرز عند اتصالها بالماء كمية كبيرة من الفقاعات الغازية ، مشكلة غيمة . تنعكس طاقة الأمواج الهيدروصوتية الصادرة عن محطات الأزدك عند ارتطامها بهذه الغيمة الغازية ، كما يحدث لها عندما ترتطم بغواصة . وحسب فاعلية هذه الطلقات ، يمكننا مقارنتها بالعواكس الراديوية ، التي تشكل تشويشاً سلبياً ضد محطات الرادار . إلا أن الطلقات التقليدية ثابتة ، لهذا لا تسبب الأثر الدوبلري أثناء انعكاس الأمواج الهيدروصوتية ، الحركة ما يجعل عبيزها سهلاً . ويمكننا تشكيل غيمة فقاعات غازية بواسطة غواصة ومقلدات ذاتية الحركة .

وبهدف الابتعاد (الانحراف) عن السفينة المهاجمة ، تقوم الغواصة في البداية بتشغيل محطة التشويش الهيدروصوتي التابعة لها ، الأمر الذي يؤدي إلى إضاءة شاشة محطة الأزدك المعادية وبعدها تقوم بإسقاط أجهزة التشؤيش الهيدروصوتي ذاتية الحركة والتي تتحرك حسب حركة الأمواج البحرية ، وهذه مجتمعة تقوم بتقليد أهداف كاذبة .

يستخدمون في أساطيل حلف الناتو البحرية مجموعة اعهاء هيدروصوي ، تتألف من وسائط كشفُ (محطات آزدك) ، ووسائط ذاتية الحركة ومقطورة وأهداف كاذبة يتم إسقاطها ومحطات تشويش إيجابي هيدروصوي .

الباب الثامن

المبادىء الرئيسة لاستخدام الوسائط الراديوية الفنية في الدفاع الجوي لجيوش الدول الرأسمالية.

.

أولا ـ معلومات عامة عن الدفاع الجوي:

أدى التطور الحاصل في المواصفات الفنية والتكتيكية للطائرات القاذفة وإدخال الصواريخ البالستية والمجنحة إلى جيوش الدول المتطورة والنامية إلى تعقيد مهام الدفاع الجوي ، واستدعى ذلك ضرورة في تحسين الهيكل التنظيمي وتطوير في الوسائط الفنية للدفاع الجوي .


قبل كل شيء ، يتوجب على هذه الوسائط أن تؤمن للقيادة المعلومات الكاملة والحديثة عن المسرح الجوي على المشارف البعيدة للموقع المراد حمايته . وهذه المعلومات تكون الأساس في توزيع الأهداف على وسائط التدمير (مطاردات ، صواريخ م/ط موجهة ، مدفعية م/ط) .

إلى جانب ذلك ، يجب على الوسائط الفنية للدفاع الجولي تأمين النقل السريع لوسائط التدمير , إلى الجاهزية دون الحصول على اي معلومات من الوسائط الأرضية للدفاع الجوي ، مثل الاحداثيات ، وكذلك مساعدة المطاردة أو الصاروخ على إزالة الخطأ المتراكم في مجري عملية السطع الاحقة وتدمير الهدف . م

إن جميع الوسائط الفنية في الدفاع الجوي ، بما فيها الوسائط الراديوية الفنية ، يمكن تقلسيمها إلى ثلاث مجموعات (أو دوائر):

مجموعة إظهار وتوزيع الأهداف، مجموعة التوجيه، مجموعة التوجيه الذاتي.

لأنوجد في بعض المنظومات الصاروخية رؤوس توجيه ذاتية في صواريخها ، ويتم التوجيه من الأرض حتى وصول الصاروخ إلى الهدف ، ففي هذه المنظومات لا يوجد ما يستمى بمجموعة التوجية الذاتي . يوجد هنالك منظومات صاروخية ، التي منها يقوم نظام التوجيه اللّذاتي للصاروخ بالتقاط الهدف ونقله إلى الملاحقة الأوتوماتيكية والصاروخ لا يزال في قاعدته ، أو مباشرة بعد الاطلاق ، وفي هذه المنظومات لا يوجد مجموعة ما يسمى بالتوجيه .



الشكل (8-1) المخطط الصندوقي لمجموعة (دائرة) إظهار وتوزيع الأهداف.

جموعة (دائرة) اظهار وتوزيع الاهداف (الشكل 8 ـ 1) عبارة عن مجموعة من محطات الرادار المتحموعة (دائرة) اظهار وتوزيع الاهداف (الشكل 8 ـ 3 . S_{3} . S_{3} . S_{3} . S_{3} . S_{4} . S_{5} .


يرمز الحرف Π في الأشكال (8-1-8-4) المصاحبة لسهم عريض إلى أهداف التشويش الألكتروني المعادية . أما الرمز T_{2n} في الشكل (8-1) فيشير إلى مصدر التشويش .

تقوم مجطات رادار الأنذار المبكر أثناء سطعها للمسرح الجوي بالبوح عن حقيقة وجود الأهداف معبرة عن ذلك بالاشارات المنعكسة عنها S_{T1} , S_{T2} , S_{T1} وتحدد انتهاء كل هدف (الهوية معبرة عن ذلك بالاشارات المنعكسة عنها العلومات الواصلة إلى نظام إنتاج المعلومات عن المسرح الجوي في معلقة الدفاع الجوي . يقوم هذا النظام بتحليل هذه المعلومات ، ومع أخذه بعيث الاعتبار جاهزية أسلحة التدمير ، يقوم بتوزيع الأهداف عليها . يتخذ القرار النهائي عن توزيع الأهداف من قبل القائد بالذات ، وينقله عن طريق وسائط الاتصال إلى الطيران المطارد ، بطاريات الصواريخ م الموجهة والمدفعية م ط .

مجموعة (دائرة) التوجيه: يبدأ عملها بعد أن توزع الأهداف على وسائط التدمير. تحتوي هذه المجموعة على محطة رادار واحدة أو اثنتين (وفي الحالة الثانية تقوم المحطة الأولى بمتابعة صاروخها أو مطاردتها، أما الثانية فتقوم بالملاحقة النصف أوتوماتيكية أو الأوتوماتيكية للهدف).


أثناء العمل على نظام الملاحقة الأوتوماتيكي ، تعطى إحداثيات الهدف والصاروخ (المطاردة) ، المحصول عليها من المحطّتين إلى جهاز الحاسب ، الذي يقوم بحساب المسار اللازم للصاروخ ليصل إلى النقطة B لملاقاة الهدف ، وعند انزياح الصاروخ عن هذا المسار يقوم بإنتاج الأوامر اللازمة . تعطى الأخيرة إلى مشفر الأوامر في خط التوجيه الراديوي وتنقل إلى الصاروخ ، التي بعد فك شيفرتها تؤثر على الطيار الآلي وتدعوه للتأثير بدوره على دفات الصاروخ لتصحح مساره .

أثناء العمل على نظام الملاحقة النصف أوتوماتيكي ، تؤخذ إحداثيات الهدف Tوالمطاردة E (الصاروخ) من قبل عامل الرادار من على شاشة محطة الرادار . ولاحقاً وحسب درجة الاتحتة لهذه المجموعة يرسل العامل خلال خط الاتصال اللاسلكي أمراً للطيار لتصحيح الإتجاه (خط منقط على الشكل 8-3) أو يدخل آحداثيات الهدف والمطاردة في أجهزة الحاسب المرتبط مع مشفر خط التوجيه والأوامر .



الشكل (2-8)


المخطط الصندوقي لمجموعة توجيه الصاروخ (المطاردة) ذات محطتي رادارٍ .



الشكل (8-3)

المخطط الصندوقي لمجموعة توجيه المطاردة (الصاروخ) ذات النظام النصف أوتوماتيكي بمحطة رادار واحدة

مجموعة التوجيه الذاتي (الشكل 8-4) . يبدأ عملها بعد انتهاء مهمة منظومة التوجيه في إيصال الصاروخ (المطاردة) إلى منطقة الهدف ، وتقوم هذه المجموعة بمهمة إزالة الأخطاء الحاصلة أثناء التوجيه وتحتوي على محدد إحداثي راداري لقياس إحداثيات الهدف .



الشكل (8-4) المخطط الصندوقي لمجموعة التوجيه الذاتي .

وحسب نوع المحدد الاحداثي يمكننا أن غيز بين أنظمة ِ التوجِيه الذاتي : النظام إيجابي ، نصف إيجابي وسلبي .

يكون محدد الاحداثيات في النظام الايجابي عبارة عن محطة رادار محمولة ، تتألف من مستقبل ومرسل ، وفي النظام النصف ايجابي من مستقبل فقط ، يقوم بالتعامل مع الاشارات المنعكسة عن الهدف S_T ، المرسلة من قبل محطة رادار تلاحق الهدف (محطة رادار إنارة الهدف ، متوضعة على الأرض أو على الصاروخ المطلق ، في النظام السلبي ولتحديد احداثيات الهدف يستخدم الاشعاع الصادر عن الهدف نفسه .

تذهب الاحداثيات الآنية من مخرج محدد الاحداثيات إلى أجهزة الحاسب ، التي تقوم بحساب المسار اللازم للالتقاط ، منتجة أوام التوجيه ، التي تعطى إلى مؤشر خاص بالطيار أو إلى الطيار الآلى .

بهذا الشكل ، يستطيع نظام الدفاع الجوي من التنفيذ الناجح لمهامه فقط ، في تلك الحالة ، إذا عملت جميع المجموعات المكون منها ، السابقة الذكر . إن الجزء الرئيسي منها هو محطات الرادار الأرضية للكشف والتوجيه ، المحددات الاحداثية للمطاردات والصواريخ . لهذا تعتبر المحددات هي الهدف الرئيسي لتأثير التشويش المشكل لتغطية الطائرات أو الصواريخ ، التابعة لمنظومات الدفاع الجوي .


ثانياً: محطات الكشف الراداري:

تعمل محطات رادار كشف الأهداف عادة ، على النظام النبضي (الشكل 8-5) . يقوم مرسل المحطة بإرسال نبضات قصيرة جداً (عرضها بالميكروثانية) ذات تردد عالي عن طريق الهواثي ، الذي بدوره يقوم باستقبال الاشارات المنعكسة عن الأهداف . وبقياسنا للزمن t (ميكروثانية) الحاصل بين زمن الارسال والاستقبال لإشارة واحدة يمكن أن نحدد المسافة D (متر) بين الهدف ومحطة الرادار

D = 150 t;

يحدد الاتجاه إلى الهدف بقياس زاوية وضع هوائي محطة الرادار في لحظة استقبال الأشارة المنعكسة .

يتم توليد الاشارات في مولد التردد العالي في المرسل (عادة ماغنترون أما عند العمل على ترددات ذات الأمواج الطويلة فبواسطة كلايسترون أو مولد صهامي) وخلال مفتاح الهوائي الذي يُوصِل ، أثناء زمن إرسال الإشارة ، الهوائي بالمرسل ، ومن ثم تُرسل هذه الإشارة في الفضاء .




الشكل (8-5)

المخطط الصندوقي لمحطة رادار كشف نبضية بشكل عام .

يتألف هوائي محطة الرادار عادة من عاكس على شكل شبه قطع مطافى، ومشع متوضع على المحور المحرقي للعاكس وموصول بخط دليل الموجة . تُسلط طاقة المشع على العاكس ، وتُشَع منه على شكل حزمة أشعة متوازية ضيقة .


إذا وضعنا هوائي محطة الرادار في النقطة «O» بداية الاحداثيات القطبية φ , θ , r (الشكل e-6) وحركنا حوله دائرياً في المستوى الأفقي المستقبل ، فعند قياس التوتر النسبي للحقل الكهربائي يمكن أن نرسم المخطط الاشعاعي للهوائي في المستوى الأفقي (الشكل e-7) . وعندها يمكن تحديد اتجاه الهدف حسب وضع الوريقة الرئيسية للمخطط الاشعاعي في لحظة استقبال الاشارة المنعكسة عن المدف .



الشكل (8-6)


نظام الاحداثيات الكروي أو القطبي ، الذي تقع في بدايته محطة الرادار .

كما يمكن أن نحصل على المخطط الاشعاعي ، كذلك ، بقياس كثافة استطاعة الموجة المشعة من هوائي محطة الرادار (المخطط الاشعاعي حسب الاستطاعة) ويمكن التعبير عن كل مخطط اشعاعي بطرق احداثيات مختلفة وعلى الأخص على النظام الاحداثي القائم الزاوية (الشكل 8-8) .



الشكل (8-7)

المخطط الاشعاعي الاحداثي لهوائي محطة الرادار، ويشير إلى التغير النسبي لتوتر مجال الحقل الكهربائي (E/Emax.) في المستوى الأفقي على النظام الاحداثي القطبي .




الشكل (8-8) المخطط الاشعاعي لهوائي محطة الزادار في نظام الاحداثيات القائم الزاوية (1) الوريقة الرئيسية . (2) الوريقات الجانبية .

عندما نحصل على المخطط الاشعاعي لتوتر الحقل الكهربائي يمكننا أن نرسم المخطط الاشعاعي بالاستطاعة ، رافعين إلى القوة (2) جميع عناصر المخطط الأول .

يرتبط عرض الوريقة الرئيسية للمخطط الاشعاعي على مستوى نصف الاستطاعة (الشكل $^{-8}$) بالقطر d للعاكس (شبه قطع مطافىء) وبطول الموجة λ ، بالعلاقة التالية :

$$\mathring{\phi}_{o} = 65 \frac{\lambda}{d} ; (1 - 8);$$

وبنفس الطريقة الموضحة سابقاً ، يمكننا الحصول على المخطط الاشعاعي بالمستوى العمودي . عند ذلك عادة ما يؤخذ المستوى العمودي ، الذي يمر خلال محور الوريقة الرئيسية للمخطط الاشعاعي في المستوى الأفقي . يسمى مثل هذا المخطط بالمخطط الاشعاعي الرئيسي للهوائي في المستوى العمودي (الشكل 8-9) .



الشكل (8-9)

المخطط الاشعاعي الرئيسي لهوائي محطة رادار الكشف بالمستوى العمودي .

عند استقبال الاشارات المنعكسة عن الهدف ، يمتلك هوائي محطة الرادار نفس المخطط الاشعاعي ، الذي يمتلكه أثناء الارسال .

يعتبر العامل (φ,θ) من الخواص الهامة لهوائي محطة الرادار ويسمى عامل التأثير الموجه ، الذي هو عبارة عن العلاقة بين كثافة الموجه الاستطاعية (φ,θ) اللهوائي المشع في الاتجاه المحدد φ,θ والكثافة المتوسطة لموجة الاستطاعة المشعة :

$$G (\varphi, \varphi) = 4\pi \frac{\Pi(\varphi, \varphi)}{P_s}$$

$$\int G (\varphi, \varphi) = \frac{\Pi(\varphi, \varphi)}{\Pi_{Mig.}} (2 - 8)$$

حيث هنا Ps الاستطاعة الكلية المرسلة من محطة الرادار .

توضح لنا القيمة العظمى لعامل التاثير الموجه (ϕ , ϕ) Θ عدد المرات التي تزيد كثافة موجة الاستطاعة المرسلة بالمحور الرئيسي لوريقة المخطط الاشعاعي عن الكثافة المتوسطة لموجة الاستطاعة المرسلة . لاحقاً سوف نعبر عن هذه القيمة بالحرف :

$$G = 4\pi \frac{\Pi_{max.}}{P_S}$$

يعتبر سطح التخميد الفعلي, من أهم خواص الهوائي الذي يعمل في نظام الاستقبال ويرمز له بالرمز (A) ، الذي يمكن تحديده كعلاقة الاستطاعة ، القادمة من الهوائي إلى المستقبل المربوط به بكثافة موجة الاستطاعة المستقبلة . في تلك الحالة ، التي يكون فيها سطح استقطاب الهوائي متطابقاً مع سطح استقطاب الحهربائي .

يتميز سطح التخميد الفعلي بذلك الجزء من مساحة حد الموجة الكهرطيسية الذي يُخرج منها الهوائي الطاقة .

عندما يكون الهوائي مولفاً على الاستقبال الأعظمي ، أي عندما تكون قمة مخططه الاشعاعي موجهة إلى منبع البث ، تصل قيمة سطح التخميد الفعلي إلى القيمة الاعظمية . Amax أما في أوضاع الهوائي الأخرى فتعطى بالعلاقة التالية :

$$A = A_{\text{max.}} g^2 (\theta, \varphi)$$

حيث هنا $g(\theta,\phi)$ عامل أقل من الواحد يعبر عن مستوى المخطط الاشعاعي للهوائي . يوجد هنالك علاقة رياضية تربط عامل التأثير الموجه وسطح التخميد الفعلي وطول الموجه

$$A = \frac{\lambda^2.G}{4\pi} \quad (3-8)$$

حتى في أكثر الهوائيات حداثة ، لا يوجد هنالك إمكانية لتركيز كامل استطاعة الاشعاع في الوريقة الرئيسة للمخطط الاشعاعي . تعبر الوريقات الجانبية عن الاشعاع (الاستقبال) في اتجاهات أخرى (انظر الشكل 8-7) . ومستوى هذا الاشعاع الثانوي ، يحدد إلى حد بعيد مقدار الحاية من التشويش لمحطة الرادار .

يؤمن هوائي محطة الرادار عندما يدور حول محور ثابت أو يتهايل بالنسبة له ، كشف الفراغ في تلك الناحية التي يتوقع ظهور الهدف منها .

تصمم سرعة دوران الهوائي (أو المسح القطاعي) بذلك الشكل ، الذي تؤمن فيه بقاء الهدف ضمن الوريقة الرئيسة للمخطط الاشعاعي ، حتى تلك اللحظة التي يبقى فيها الهوائي غير مستقبل لتلك الكمية الكافية من الاشارات «K» النبضية المنعكسة .

وعندما تعمل محطة الرادار في نظام البحث الدائري يكون عدد دورات الهوائي «N» بالدقيقة مأخوذة من العلاقة :

$$N \leq \frac{\varphi_0.F_n}{6K}$$

حيث هنا Fn تردد الاشارات نبضة/ ثانية.

وتقدر الورقة الرئيسية للمخطط الاشعاعي للهوائي في المستوى الأفقي ، وتقدر بالدرجة .

يوصل مفتاح الارسال والاستقبال بعد إرسال الاشارة بين الهوائي والمستقبل ، وعندها تستقبل الاشارة المنعكسة عن الهدف في دارة المازج (أحياناً بعد التضخيم الأولي) ، حيث تصل إلى هنالك إشارة من الهزاز المحلى .

يصمم الهزاز المحلي عادة على صهام الكلايسترون العاكس ، الذي يضم في تركيبه دارة تعيير أوتوماتيكي للتردد ، للقضاء على التغيير الصغير الحاصل لتردد المرسل والهزاز المحلي . يؤمن هذا الشيء تضييقاً في المجال الامراري بالتردد لمضخم التردد المتوسط .

تجمع دارات المازج عادة على ديودات كريستالية . إذ تقوم الأخيرة بتحويل إشارات التردد العالي المستقبلة إلى إشارات تردد متوسطة ، مساوية للفرق بين ترددات الاشارة المستقبلة وإشارة المخلي ، محافظة أثناء ذلك على شكل الاشارة المستقبلة .

تعطى إشارة التردد المتوسط من مخرج المازج إلى مضخم التردد المتوسط حيث يقوم الأخير بتضخيمها . يعمل مضخم التردد المتوسط عادة على تردد 30 أو 60 ميغا هيرتز بعامل تضخيم يقدر عثات الآلاف من المرات أو بالملايين . يقوم مضخم التردد المتوسط بتضخيم التشويش الصادر عن

الهوائي ودارات التضخيم الأولي والمازج ، على التوازي ، مع تضخيم الاشارة المفيدة . حتى إذا لم يكن هنالك تشويش خارجي على دخل المستقبل ، سيكون التشويش الحراري للهوائي ذي الاستطاعة . $KT.\Delta f_{Res}$ حيث هنا KT ثابت بولتسمان و T درجة الحرارة بالدرجات (واط Δf_{Res}) والمستقبل ويحدد بواسطة المجال الامراري للمستقبل ويحدد بواسطة المجال الامراري للضخم التردد المتوسط .

يحدد عرض المجال الامراري لمضخم التردد المتوسط بعرض النبضة عرق المحطة بالمعادلة. التالية :

$$\triangle f_{Res.} = \frac{a}{\tau_S}$$
 (4-8)

حيث هنا ـ عامل ثابت (العلاقة العظمى إشارة/ تشويش عند مخرج مضخم التردد المتوسط ويحصل عليها عندما تكون a=1,38).


عادة ما يجري توسيع المجال الامراري لمضخم التردد المتوسط قليلا ، لكي نتحاشى عدم الاستقرار في تردد مرسل محطة الرادار والهزاز المحلي للمستقبل . يؤدي هذا إلى رفع مستوى التشويش الداخلي (الذاتي) للمستقبل وإلى إنقاص في مدى الكشف لمحطة الرادار .

تكون قيمة العلاقة إشارة/ تشويش على مخرج مضخم التردد المتوسط أقل منها على مدخل المسقبل ، لأنه يضاف إلى التشويش الداخل تشويش دارات المازج وتشويش مضخم التردد المتوسط . وتقوم الدارات اللاحقة بتضخيم هذا التشويش ايضاً . ~

يعبر عامل التشويش N_n للمستقبل عن مقدار التخفيض في قيمة العلاقة إشارة/ تشويش عند مرور الاشارة خلال المستقبل، وعادة يكون هذا الانخفاض كبيراً. (الشكل 8-10).

إلا أنه وفي حسابات كثيرة من الأسهل أن نعتبر المستقبل جهازاً مثالياً (لا يمتلك أي تشويش ذاتي) ، أما التقليل من قيمة العلاقة إشارة/ تشويش في المستقبل فتحسب بزيادة في N_n مرة لاستطاعة التشويش الداخل للمستقبل أي ان $\frac{1}{2}$

$$P_n = K.T. \triangle f_{Res.} N_n$$
 (5-8)



الشكل (8–10)

مخطط علاقة عامل التشويش لمستقبل محطة الرادار بالتردد.

ومن الضروري لتعمل محطة الرادار بشكل طبيعي أن تكون استطاعة الاشارة المنعكسة عن الهدف P_{Res} عند مخرج مضخم التردد المتوسط في المستقبل ، بعدد محدد من المرات ـ متعلقة بنوع الكاشف والتجهيزات الأخيرة لمحطة الرادار ـ تزيد عن استطاعة التشويش أي أن :

$$P_{Res} \geqslant K_B. P_n$$
 (6-8)

حيَث هنا K_B عامل ثابت تتعلق قيمته بنوع محطة الرادار.

يرتبط بمخرج مضخم التردد المتوسط كاشف مطاطي ، يقوم باستخراج الشكل الخارجي للإشارة المستقبلة . تعطى الاشارة المكشوفه بعد تضخيمها في مضخم الفيديو إلى جهاز العرض ، الذي يحتوي في تركيبه عادة على صهام أشعة مهبطية .

عندما تعمل محطة الرادار على نظام البحث الداثري ، يتحرك الشعاع على الشاشة قطرياً انطلاقاً من مركزها إلى الأطراف ، بحيث تتطابق بداية كل دورة مع لحظة الاشعاع للإشارة النبضية اللاحقة . تتم عملية التزامن بين بداية خط اللمعان وإشارة الإرسال بواسطة وحدة المزامنة . إذ يقوم

الأخير، وبشكل دوري، بإنتاج أوامر يجري بواسطتها، في الوقت نفسه، تشكيل إشارة معدلة في وحدة المعدل وتطلق مولد خط اللمعان الموجود في جهاز العرض للعمل، الذي يقوم بتوليد جهد سن المنشار (أو تيار) يوجه حركة خط اللمعان على الشاشة. إلا أنه ومع مرور كامل الزمن، وقبل أن تصل إلى مدخل جهاز العرض الاشارة الواردة من مكبر الفيديو في المستقبل، لا تعطى إشارة الهدف، ويتم تخميد خط اللمعان بواسطة جهد خاص، وعندها لا تضيء الشاشة.

وتعمل الشاشة فقط في ذلك الزمن الذي خلاله تطبق ، على جهاز العرض ، الاشارة المنعكسة عن الهدف . وفي ذلك الوقت تشكل على الشاشة بقعة مضيئة .

عادة ، يتم اختيار التردد التكراري لاشارات محطة الرادار كبيراً بذلك القدر الذي يستطيع فيه المستقبل استقبال حزمة من الاشارات النبضية المنعكسة عن الهدف خلال وقت إنارة الهدف عند كل دورة بحث للهوائي . تقوم هذه الاشارات بإنارة الشاشة في المكان نفسه ونتيجة لذلك تقوم هذه الطاقة بتحريض الشاشة في ذلك المكان الذي يتوافق مع علامة الهدف ، وتكون شدة هذه الانارة متناسبة مع عدد الاشارات المنعكسة عن الهدف في الحزمة ويحدث الشيء نفسه في تلك الشاشات ذات العلاقة الخطية . أما التشويش الذي نحصل عليه من خرج مضخم الفيديو في المستقبل فإنه يسبب إنارة الشاشة عندما يكون ذا كثافة مناسبة ، وهو يمتلك صفة متغيرة عشوائياً . لهذا نلاحظ أن شدة اللمعان للشاشة الحاصلة من جراء التشويش تتزايد ببطيء أكبر مما هي عليه عند علامة الهدف . ونظراً لذلك فإن زيادة زمن إنارة الهدف (زيادة عدد الاشارات في الحزمة) تؤدي إلى زيادة قدرة التمييز لعلامة الهدف ، ولكن فقط إلى تلك الدرجة التي لا تصل فيها الشاشة إلى درجة الاشباع . يؤمن بقاء الأثر الاشعاعي الحفاظ على علامة الهدف على الشاشة حتى تنفيذ دورة كاملة لمسح الفراغ بعد ذلك تقوم الحزمة الجديدة من الاشارات المنعكسة بإنارة الشاشة ثانية ، راسمة عليها علامة الهدف .

إذا كانت سرعة حركة الحزمة بالزاوية على الشاشة ثابتة ، فعندها تصبح المسافة بين المركز والعلامة المضيئة (علامة الهدف) متناسبة طرداً مع الزمن الجاصل بين لحظتي الارسال والانعكاس للاشارات عن الهدف ، أي متناسبة طرداً مع مسافة الهدف . إذا كانت شاشة جهاز العرض (بالاتجاه) معيرة بوحدات المسافة (مع حساب سرعة دوران خط اللمعان) ، يمكننا أن نحدد المسافة بين محطة الرادار والهدف مباشرة .

يدور خط اللمعان المضيء للشاشة حول مركزها متزامناً مع دوران الهوائي . يسمح لنا هذا أن نحدد الاتجاه إلى الهدف في الوقت الذي ، نحدد فيه المسافة إليه ، ولهذا يقومون بتدريج المحيط الخارجي لشاشة العرض بالدرجات .

يمكننا قياس مدى عمل محطة الرادار التبضية على الشكل التالي . لنفترض أن الاستطاعة _

النبضية لمحطة الرادار هي P_p ويتميز الهوائي المركب عليها بعامل تأثير موجه C_p . عندها تكون كثافة الحزمة الاستطاعية المرسلة إلى الهدف البعيد عن محطة الرادار بمسافة قدرها D تساوي :

$$\Pi = \frac{P_{p}.G_{s}}{4\pi.D^{2}}$$
 (7-8)

يمكننا أن نعتبر الهدف في هذه الحالة كغرض يمكنه أن يعكس الأشعة الواردة إليه بنفس المستوى من أي جهة كانت وذلك على حساب انعكاس الأشعة الثانوية .

$$P_{\rm T} = \frac{P_{\rm P}.G_{\rm S}.}{4\pi.D^2} .$$
 (8-8)

حيث هنا σ ـ مساحة السطح العاكس للهدف ، وتتعلق بشكله وابعاده ، ووضعه في الفراغ ، وبطول موجة محطة الرادار المرسلة وبغيرها من العوامل .

إن استطاعة الأشارة ، المستقبلة من قبل هوائي محطة الرادار ، التي تتميز بسطح تخميد فعال A تساوى :

$$P_{in.} = \frac{P_P.G_S.\mathfrak{S}}{16\pi^2.D^4} .A$$
 (9-8)

وإذا اعتبرنا أن المسافة الأعظمية هي D_{max} فيجب أن تكون المساواة التالية صحيحة وهي $P_{in} = K_B.P_n$.

$$D_{\text{max.}} = \sqrt[4]{\frac{P_{\text{p.}}G_{\text{S.}}\mathfrak{S}}{16\pi^2.K_{\text{B.}}P_{\text{n}}}}$$
(10-8)

وإذا أخذنا بعين الاعتبار المعادلة (8-3) نحصل على .

$$D_{\text{max.}} = \sqrt[4]{\frac{P_{\text{P}}.G_{\text{S}}.\lambda^2.\mathfrak{S}}{64.\pi^3.K_{\text{B}}.P_{\text{n}}}};$$

وإذا بدلنا بالمعادلة (8-4) وأخذنا بعين الاعتبار علاقة استطاعة التشويش بالمجال الامراري للمستقبل (8-5) نحصل على :

$$D_{\text{max.}} = \sqrt[4]{\frac{P_{\text{P}}.T_{\text{P}}.G_{\text{S}}.\mathfrak{S}.\lambda^{2}}{64.\pi^{3}.K_{\text{B}}.N_{\text{O}}}};$$

حيث هنا N_0 استطاعة التشويش الداخل إلى المستقبل على واحدة من مجاله الامراري (الكثافة الطيفية لاستطاعة التشويش) .

أما القيمة $P_p. au_p$ عند تردد معطى لاشارات متلاحقة فتتناسب طرداً مع استطاعة محطة الرادار .

بهذا الشكل يكون مدى عمل محطة الرادار في الظروف المتساوية الثابتة أكبر بذلك القدر ، الذي تكون فيه الاستطاعة المتوسطة لمحطة الرادار كبيرة ، وتتناسب عكساً مع مستوى التشويش المؤثر على مدخل المستقبل .

وإذا أخذنا بعين الاعتبار مقدرة التجهيزات النهائية لمستقبلات محطة الرادار على تجمع الاشارات المستقبلة فعندها يمكن أن نرى أن مدى أي محطة رادار يجدد بعلاقة قدرة حزمة الاشارات النبضية المستقبلة خلال دور واحد من البحث بالكثافة الطيفية لاستطاعة التشويش.

ثالثاً: محطات رادار ملاحقة الأهداف بالاتجاه ، بالمسافة وبالسرعة :

تعمل محطات الرادار العاملة بشكل مباشر في منظومات توجيه السلاح (على سبيل المثال ، محطات رادار التسديد في المطاردات ، محددات الاحداثيات الرادارية لرؤوس التوجيه الذاتي للصواريخ) ، على أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية للهدف باحداثي واحد أو بعدة احداثيات ، إلى جانب أنظمة العمل المتعلقة بكشف المجال والبحث عن الأهداف ومثل هذه الاحداثيات يمكن أن تكون الاتجاه ، زاوية المكان والمسافة والسرعة للهدف .

تحصل محطة الرادار عند عملها على نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالاتجاه (الاتجاه وزاوية المكان) على معلومات مستمرة عن الوضع الزاوي للهدف . يمكن استخدام هذه المعلومات مستقبلاً على سبيل المثال ـ لانتاج أوامر توجيه دفات الصاروخ . ومثل هذا التعريف يمكننا أن نعطيه لنظام الملاحقة الأوتوماتيكي بالمسافة والسرعة .


الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه . يستخدم في الأنظمة الراديوية الفنية لتوجيه السلاح بشكل واسع ، طريقتان لبناء أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية للهدف بالاتجاه :

ذات القنال الواحد (المسح المخروطي) وذات القنالين (النبضة الواحدة) . يدور هوائي الرادار

ُ اثناء المسح المخروطي (الوريقة الرئيسة للمخطط الاشعاعي) في الفراغ ، بحيث يكون محور حركته و متحركاً حسب المخروط الدائري المتشكل .

إذا كان عرض الوريقة الرئيسة أكبر من زاوية قمة المخروط ، فعندها سيشكل الهوائي على طول المحور البصري اتجاه متساوي الاشارات . يمكننا أن نحصل على مثل هذه الحركة للوريقة الرئيسة _ على سبيل المثال _ عندما يتألف الهوائي من عاكس على شكل جزء من شبه قطع مكافىء دوراني ومشع متوضع في محرق شبه قطع المكافىء ويدور حول المحور المحرقي .

إذا وقع الهدف على محور المخروط ، عندها وعندما يكون شكل الوريقة الرئيسة متناظراً تصبح قيمة الاشارة المنعكسة ثابتة بسبب دوران (مسح) الوريقة . وعندما ينحرف الهدف عن محور المخروط ، يتغير عامل تضخيم الهوائي بشكل دوري مع تغيير تردد دوران المخطط الاشبعاعي (تردد المسح) وبالتالي ومع هذا التغيير الدوري يتغير مطال الاشارة المنعكسة عن الهدف . ويتعلق عامل التعديل والطور الأول له بالوضع الزاوي للهدف بالنسبة إلى اتجاه الهوائي المتساوي الاشارة ويمكنه أن يستخدم لتحديد الاتجاه .




الشكل (8-11)

المخطط الاحداثي الاشعاعي لهوائي محطة الرادار ذات المسح المخروطي.

1_ الهوائي 2_ نقطة الصفر 3_ محور الهوائي .

يعرض هذا المبدأ الوارد سابقاً على المخطط الصندوقي الموضح على الشكل (8-12). تدخل الاشارات المعدلة بالمطال ، بواسطة مسح الهوائي ، والمنعكسة عن الأهداف بعد تضخيمها وكشفها إلى المسقبل ـ إلى دارة كاشف إشارة الخطأ . وعندما يكون الهدف منحرفاً عن الاتجاه المتساوي الاشارات وبالتالي تكون الاشارات المنعكسة معدلة بالمطال حسب تردد مسح الهوائي ، نحصل من مخرج كاشف إشارة الخطأ على جهد جيبي ذي تردد يساوي تردد المسح .

يتم تضخيم هذا الجهد بمضخم إشارة الخطأ ، المولف على تردد المسح ويتميز بمجال امراري ضيق نسبياً يتناسب مطال جهد خرج مضخم إشارة الخطأ طرداً مع الانحراف الزاوي للهدف عن الاتجاه المتساوي الاشارات اما الطور الأولى فباتجاه هذا الانحراف الذي يحسب انطلاقاً من مستوى معين ما . يرتبط بمخرج مضخم إشارة الخطأ كاشفا طور ، تعطى اليها من تجهيزات توجيه دوران



الشكل (8-12) المخطط الصندوقي لمحدد احداثيات زاوي راداري ذا المسح المخروطي .

الهوائي إشارات (جهود). يوصل مع دارة الاشارة لأحد كاشفي الطور قالب صفحة ، يقوم بتخزين الطور بمقدار 90 درجة لتشكل على مخرجي كاشفي الطور جهدان ، ينجزان تناسب طردي مع مقدار انزياح الهدف بالنسبة للاتجاه المتساوي الاشارات للهوائي في مستويين متعامدين مع بعضها البعض ، على سبيل المثال ، في مستوى الاتجاه ومستوى زاوية المكان . تعطى هذه الجهود إلى محركي سيرفو ، يقومان بتوجيه وضع الهوائي في الفراغ أي إلى وضع الاتجاه المتساوي للاشارات . تقوم محركات السيرفو بتدوير الهوائي حسب التسلسل في المستويين الأفقي والعمودي حتى تلك اللحظة التي تقترب منها إشارة الخطأ من الصفر ، أي أنه حتى يصبح الهدف على الاتجاه المتساوي للاشارات .


بهذا الشكل يصبح الاتجاه المتساوي الاشارات لهوائي محطة الرادار بدقة تساوي قيمة إشارة الخطأ بالملاحقة ودائماً يتجه إلى الهدف.

وعند تنظيم عملية الصراع الألكتروني بواسطة محددات الاتجاه ، من الأهمية بمكان معرفة ،تردد مسح المحطات الرادارية المراد التأثير عليها . وهو عادة يساوي (30-80) هيرتز وأحياناً مئات الهيرتزات .

وأثناء العمل على طريقة النبضة الواحدة يحدد الاحداثي الزاوي للهدف في كل مستو من المستويات المتعامدة بمقارنة خواص الاشارات (المطال ، التردد أو الطور) ، المستقبلة في الوقت نفسه من قبل هوائيين مختلفين بالمكان لا يعملان على نظام المسح . ويمكن استخراج المعلومات عن الاحداثيات الزاوية في نفس الوقت الذي تصل فيه الاشارة إلى هوائي الاستقبال . عادة ، يسمون مثل هذا النظام بالنظام ذي المنطقة المتساوية الاشارات الآني أو بالنظام مقارن الاشارات الآني .

تنتمي محطات الرادار ذات المسج المخروطي إلى أنظمة ذات المنطقة المتساوية الاشارات التكاملية (مقارن الاشارات المتسلسل).

يوضح الشكل (8-13) النظام الهوائي لمحطة الرادار أحادية النبضات الكلاسيكية وهو يتشكل من 4هوائيات ، متوضعة بشكل مزدوج في المستويين الأفقي والعمودي أمام العاكس المشترك . ولكي نستطيع تحديد الاتجاه إلى الهدف ، نقوم بمقارنة مطالات الاشارات ، المستقبلة من قبل هوائيين وبعدها المضخمة والمكشوفة بواسطة مستقبلين متشابهي المواصفات .




الشكل (8-13)

مـ

المخطط الصندوقي لقنال قياس الزاوية في محطة الرادار أحادية النبضة .

تشكل مخططات الاشعاع للهواثيات اتجاه متساوي الاشارات (الشكل 8-14). وعندما يقع الهدف على ذلك الاتجاه ، حيث مطالات اشارات الدخل متساوية وأيضاً مطالات إشارات خرج المستقبلين ، عندها لا يظهر على مخرج تجهيزات الحاسب المربوط معها أية إشارة وعند انحراف الهدف عن الاتجاه ، المتساوي الاشارات سوف تصبح مطالات الاشارات الداخلة وبالتالي الخارجة غير متساوية ويظهر على مخرج تجهيزات الحاسب جهد ، تحدد قيمته وإشارته اتجاه وقيمة انحراف الهدف . يستخدم هذا الجهد لتدوير الهوائي بذلك الشكل ، الذي تصبح فيه الإشارة على مخرج دارة الطرح مساوية للصفر . وبهذا الشكل يصبح الهدف في الاتجاه المتساوي الاشارات .



الشكل (8-14)

المخطط الاشعاعي لهوائي محطة الرادار أحادية النبضة أثناء عملها على طريقة الملاحقة الزاوية بالمطال A, B محطة الرادار أحادية النبضة المحلك A, B محطة الرادار أحادية النبضة المحلك A, B محطة الرادار أحادية المحلك المح

تنحصر الميزة السيئة لهذا النوع من محطات الرادار في أن مطالات إشارات دخلها يمكن أن نصبح مساوية للعتبة العليا لمستقبل محطة الرادار (على سبيل المثال ، في الحالة التي تقترب فيها محظة رادار الملاحقة من الهدف ، لأنها عبارة عن الفرق بين مطالات الاشارات ، المستقبلة من قبل المستقبلين في آن واحد . ولكي نتجنب حدوث ذلك ، نستخدم الطرق الطورية لتحديد الاحداثيات الزاوية (التسديد) إلى الهدف . عندها نحصل على الوضع الزاوي عن الهدف من فرق الأطوار لاشارات التردد العالي ، المستقبلة من قبل المستقبلين المختلفي التوضع (في كل سطح تسديدي) . انظر الشكل (8–15) .

يتموضع الحوائيان ، اللذان يعملان على قنال وإحد ، بذلك الشكل ، الذي تكون فيه محاور المخططات الإشعاعية الاحداثية بعيدة عن بعضها البعض بمسافة قدرها Δ ومتوازية ويسمى الخط الواصل بين الهوائيات قاعدة نظام الهوائيات ، إذا كان الهدف يقع في ذلك المكان ، الذي يمكننا أن نسده عليه من مركز القاعدة بزاوية ما $0 \neq \gamma$ وتقاس اعتباراً من الخط العمودي الصاعد من منتصف القاعدة ، فعندها نستطيع أن نميز بين الاشارات المستقبلة من قبل الهوائيين طورياً . وينتج الانحراف الطوري بينها لأن المسافة بين الهدف وكلا الهوائيين مختلفة عندما تكون الزاوية $0 \neq \gamma$

وتصبح الاشارات المستقبلة في كل هوائي تساوي:

$$U_{S^1} = K_1.F(\gamma). \text{ coswt};$$

$$- U_{S_2} = K_2.F(\gamma). \text{ cos(wt-ψ)};$$

حيث هنا:


. لاء برابت - K2, K1

. $F(\gamma)$ المخطط الاشعاعي الاحداثي للهوائي.

 ω - التردد الحامل لمحطة الرادار.

ψ ـ التأخير الطورى للاشارة .

$$\psi = 2\pi \frac{\Delta L}{\lambda} . \sin \gamma \qquad (11-8)$$



الشكل (8-15)

- ، المخطط الصندوقي لمحطة رادار أحادية النبضة تعمل على مبدأ الفرق الطوري . 1 ، 2 الموائيات ، ϵ - جهة الموجة عند إنزياح الهدف عن محور الهوائي ، ϵ - جهة الموجة عند دخول الهدف في محور الهوائي .

تذهب الاشارات المستقبلة من غرج كلا الهوائيين إلى المازجات. يعطى جهد القنال الأولي للهزاز المحلي إلى المازح خلال قالب الطور، ولهذا يصبح جهد الاشارة على مخرج مضخم التردد المتوسط لهذه القنال هو:

$$U_1 = K_1.K_{Y1}.F_1 (\gamma). \cos (wt-\psi_{\phi}-\psi_1)$$

وعلى مخرج مضخم الردد المتوسط للقنال الثانية :

$$U_{1}^{\gamma} = K_{2} K_{Y2} F_{2} (\gamma). \cos (wt - \psi_{\phi} - \psi_{2}).$$

حيث هتا تن

لانزياح الطوري ، الذي يبينه قالب الصفحة .

 ψ_2, ψ_1 التأخير الطوري في مضخم التردد المتوسط للقنالين الأولى والثانية . K_{y2}, K_{y1} عاملا تضخيم القنالين الأولى والثانية لمضخم التردد المتوسط .

أما الاشارة على مخرج الكاشف الطوري فتصبح:

$$U_{OUt.} = C.F_1 - (\gamma). F_2 (\gamma). \cos \left[(\psi_{\phi} - \psi) + (\psi_1 - \psi_2) \right]$$
 (12-8)

حيث C قيمة ثابتة ، تتعلق بعوامل التضخيم لمضخات التردد المتوسط .

إذا كانت كلا قنالا التضخيم متماثلتين ، فعندها يكون التأخير الطوري لكل منها مساوياً للآخر $(0=-\psi_2-\psi_1)$. عندها يكون الهدف واقعاً على الاتجاه المتساوي الاشارات والجهد الخرجي للكاشف الطوري مساوياً للصفر ، إذا أنتج قالب الصفحة تأخيراً طورياً قدره °90 . عند انزياح الهدف عن الاتجاه المتساوي الاشارات سيصبح الجهد الخرجي لقالب الصفحة مختلفاً عن الصفر وعندها تستخدم دارة توجيه قالب الصفحة ، التي تقوم بتغيير قيمة تأخير قالب الصفحة وتعيد قيمة الجهد الخرجي للكاشف الطوري إلى الصفر . وبهذا الشكل تتم عملية متابعة الاحداثي الزاوي للهدف المأخوذ على الملاحقة اللااوتوماتيكية .

والمتطلبات العامة الواجب توفرها في محطات الرادار التي تعمل على الأنظمة أحادية النبضات والمشروحة سابقاً هي: ألتماثل في مواصفات قنالي محطة الرادار (عامل التضخيم ـ في التأخيرات الطورية المطالية ـ في الأنظمة الطورية المتباعدة). من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه المتطلبات وخاصة في الأنظمة الطائرة ، بسبب التحديد في الوزن والأبعاد للتجهيزات الرادارية وتعقيد ظروف

استخدامها (ضرورة تأمين الثبات بالمواصفات عند الانتقال إلى هذه الظروف الجديدة وانزياحها المتساوي عند التغير في درجة الحرارة والضغط وغيرها).

ولكي نتجنب حدوث مثل هذه المصاعب ، نستخدم نظاماً يحتوي على قنال واحد للتعامل مع الاشارة ، وهوائيات ثابتة ، والمخطط الاشعاعي الاحداثي المرسوم في الشكل (8-15) يوضح ذلك . إذ توصل الهوائيات بشكل دوري بخط التعامل مع الاشارة .


إذا وقعت الاشارة في الاتجاه المتساوي الاشارات للهوائي ، لا تتغير قيمة المواصفة المقارنة للاشارة (وفي الحالة المدروسة مطالها) أثناء الانتقال للعمل من هوائي إلى آخر . وعند الانحراف عن الاتجاه المتساوي الاشارات تتغير مطالات اشارات الدخل والخرج المستقبل في الخط في لحظات الانتقال من هوائي إلى آخر . وسوف يعدل جهد ألخرج بالمطال ويصبح تقريباً عبارة عن اشارة مربعة ذات تردد يساوي تردد الانتقال من هوائي إلى آخر .

يشاد نظام انتاج الوضع الزاوي للهوائي بذلك الشكل ، الذي تصبح فيه المركبة الكلية لجهد الخرج للمستقبل مزاحة بواسطته إلى الصفر . وعندها يصبح الاتجاه المتساوي الاشارات للهوائي الظرأ إلى الهدف الملاحق .


الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالمسافة . تحتوي أغلبية الأنظمة الرادارية لتوجيه الأسلحة ، التي تعمل على النظام النبضي على أقنية لملاحقة الهدف اوتوماتيكية بالمسافة ، تسمح هذه الأقنية بدون الدخل عامل الرادار الحصول على المسافة إلى الهدف المأخوذ على الملاحقة بشكل دائم ، بشكل ايتناسب طرداً مع جهده . يمكن استخدام المعلومات المحصول عليها ـ على سبيل المثال ـ لتوجيه دارة إطلاق مستقبل (دخل) محطة الرادار .

تقوم دارة التحكم (الاطلاق) بالمسافة بفتح المستقبل فقط في ذلك ، الزمن الذي يتوقع فيه وصول اشارات منعكسة عن الهدف أي خلال جزء محدد من المسافة . أما في باقي الزمن فيكون المستقبل مغلقاً ، ولا تمرر أية اشارات من أهداف أخرى ، كما ان اشارات التشويش لا تمرر كذلك ، ولا تصل إلى التجهيزات النهائية لمحطة الرادار . وبما أن المسافة إلى الهدف عادة ما تتغير ، فيجب أن يتغير وضع نبضة الاطلاق زمنياً وإذا لم يحدث ذلك نكون قد فقدنا الهدف .

يوضح الشكل (8-16) المخطط الصندوقي لأحد أنواع دارة الملاحقة الأوتوماتيكية بالمسافة للهدف ، أما الشكل (8-17) فيوضح المخطط البياني الزمني لعملها .



المخطط الصندوقي، لدارة الملاحقة الأوتوماتيكية للهدف بالمسافة.



المخطط الإحداثي الزمني للجهود في مختلف نقاط دارة الملاحقة الأوتوماتيكية للهدف بالمسافة .

أ ـ الإشاراتُ الأمامية ، ب ـ الإشارات المنعكسة ، ج ـ ثنبضات التحكم (بوابات) ، د ـ إشارات المميز ، هـ ـ الجهد الموجه .

يستخدم في مثل هذه الدارات عادة نبضات تحكم _ أمامية وخلفية . يتم انتاج هاتين النبضتين في مولد نبضات التحكم وتوزع على المحور الزمني بذلك الشكل الذي يكون فيه إحدى نصفي الاشارة المنعكسة عن الهدف مغطاة بالنبضة الأمامية أما الثانية _ الخلفية فتغطي نبضة التحكم .

تعطى نبضات التحكم إلى أحد مداخل المميز الزمني ، أما على المدخل الثاني فتعطى الاشارة المنعكسة عن الهدف . إن إشارة خرج المميز الزمني هي عبارة عن نبضتين تأتي إحداهما بعد الأخرى على شكل جهد أو تيار ، لهما مطالين متساويين ، إلا أنهما مختلفتان بالقطبية .

عندما يتطابق منصف نبضة الهدف زمنياً مع منصف زوج نبضات التحكم ، يصبح عرض ، نبضات خرج المميز الزمني متساوية . إذا خُرق التناظر بين توضع الاشارة المنعكسة وتبضات التحكم ، تُخرق كذلك ظروف المساواة في عرض نبضات خرج المميز الزمني , وفي الحالة الأخيرة تقوم / دارة التوجيه بإنتاج إشارة تعطى إلى مولد نبضات التحكم وبهذا تبدل من توضعها الزمني (التأخير الزمني بالنسبة للاشارة الأمامية) ، وهذا الشيء يعدل الخرق في التناظر مرة أخرى .

بهذا الشكل ، فعندما تتغير الفجوة الزمنية بين الاشارتين الأمامية والمنعكسة عن الهدف بسبب تغير مسافة الهدف ، فإنه بشكل أتوماتيكي ومتزامن تتبدل التموضعات الزمنية لنبضات التحكم ونتيجة لذلك يصبح المستقبل مفتوحاً في لحظة وصول كل إشارة منعكسة قادمة من الهدف .

بما أن جهد دخل دارة التحكم يمتلك صفة نبضية ، ادخل إلى هذه الدارة دارة تكامل ، تقوم بتذكر المسافة الآنية إلى الهدف .

أما التغيرات في مطال الاشارات المنعكسة فيتم التحكم فيها والقضاء عليها بما يسمى بدارة التغيير الأوتوماتيكي للتضخيم ، توجد في مستقبل محطة الرادار ، أو عن طريق تحديد هذه الاشارات ، الأمر الذي يؤمن ثبات في مطالات اشارات الهذف عند مدخل دارة ملاحقة الهدف بالمسافة . ونتيجة لذلك لا تتعلق قيمة الجهد الموجه للتموضع الزمني لنبضات التحكم بمقاسات المدف والمسافة إليه .

على التوازي مع عملية التحكم بعمل المستقبل يمكن استخدام نبضات التحكم أفي المسافة في وحدات أخرى وأقنية رادارية أخرى .

الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالسرعة . يمكننا وبنجاح استخدام محطات الرادار ذات الاشعاع المستمر في أنظمة توجيه الأسلحة . ومثل هذه المحطات يمكنها استقبال والتقاط الاشارات المنعكسة عن الأهداف الصغيرة والمتحركة ونقلها إلى الملاحقة الأوتوماتيكية على أرضية ظلال الاشارات الأكثر قوة ، المنعكسة عن الأهداف غير المتحركة . وفي أغلب الحيان يمكننا هذا من توسيع الامكانيات

التكتيكية لمنظومات توجيه السلاح . فعلى سبيل المثال ، عندما تقوم محطة الرادار النبضية المركبة على طائرة مطاردة بملاحقة طائرة ـ هدف ، تطير على ارتفاع منخفض أدنى من ارتفاع طيران المطاردة ، عندها تؤثر اشارة الهدف على مدخل المستقبل سوية مع الاشارة المنعكسة عن الارض (أو البحر) . عندها يظهر أن البقعة المضيئة التي تدل عن انعكاس الأمواج كبيرة جداً (على شاشة الرادار) ، نظراً لأن استطاعة إشارة المدف . وعندها يصبح تمييز أو إظهار الأخيرة من الصعوبة بمكان أو أحياناً مستحيلاً .

تؤمن لنا الأنظمة الرادارية ذات الاشعاع المستمر تمييزاً أو فصلاً للاشارات المنعكسة عن الأهداف المتحركة عن تلك المنعكسة عن الأهداف الثابتة . يعتمد هذا العمل على ما يسمى بأثر دوبلر لانزياح تردد الذبذبات الكهرطيسية المنعكسة أو المرسلة من مواقع أو أهداف متحركة بالنسبة المستقبل المحطة . إذا كان لدينا مصدر ذبذبات f_0 ومستقبل يقتربان من بعضها البعض بسرعة V عندها يصبح تردد الاشارات ، التي يرصدها المستقبل أكبر قيمة من تردد ذبذبات المصدر نفسه ، وعندما يكونان بوضع متباعد فتصبح f_0 أصغر من f_0 . يكننا أن نوضح هذه الظاهرة على الشكل الآتي :

لنفرض أن المستقبل (الشكل 8-18) مركب على قاعدة متحركة ، تسير بسرعة V ، وتقترب من المرسل الثابت A ، الذي يقوم بارسال اشارة جيبية مستمرة .

 $U_1 = U_1$. sin Wot. •

بتردد $f_0=\omega 0/2\pi$. نفترض أنه في الزمن t=0 كان المستقبل على مسافة D_0 من المرسل . عندها وعندما يصبح الزمن t>0 سوف يستقبل المستقبل الذبذبات

$$U_2 = U_2$$
. sin Wo $\left(t - \frac{D_0 - V_t}{C}\right)$;


حيث, هنا C سرعة الضوء.

أما تردد هذه الذبذبات فيمكن تحديدها عن طريق تفاضل أطوارها .

$$f_2 = \frac{w_2}{2\pi} = \frac{w_0}{2\pi} \left(1 + \frac{V}{C}\right) = \text{fo}\left(1 + \frac{V}{C}\right)$$

تسمى القيمة f_0 الانزياح الدوبلري بالتردد . وليس صعباً توضيح منشأه ، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن t_1 وعندما يقطع المستقبل مسافة D_0 ، فإنه سوف يلتقط كل تلك الموجات ، التي أرسلت من المرسل خلال زمن حركه عمر خلال المسافة D_0 في لحظة D_0 وكذلك جميع الموجات ، التي أرسلت من المرسل خلال زمن حركه المستقبل ، أي كل الموجات المرسلة من قبل المرسل خلال الزمن .

$$t = \frac{D_O}{V} + \frac{D_O}{C}$$



الشكل ،(8–18).

رسم توضيحي لأثر دوبلر بالتردد.


بهذا الشكل يصبح تردد الذبذبات المسجلة (المستقبلة) .

$$f = \frac{\text{fo}\left(\frac{D_O}{V} + \frac{D_O}{C}\right)}{\frac{D_O}{V}} = \text{fo}\left(1 + \frac{V}{C}\right)$$

وقيمة هذا التردد سوف تزيد عن قيمة تردد المرسل بمقدار الآنزياح الدوبلري .

إذا كان شعاع سرعة حركة المستقبل $\frac{v}{2}$ فسوف يشكل مع القطعة المستقيمة $(D_0)AB$ زاوية ما $(D_0)AB$ والشكل $(D_0)AB$ بالترد متعلقاً ليس فقط بقيمة السرعة $(D_0)AB$ بل ويمقدار الزاوية $(D_0)AB$.

$$F_{D} = \frac{V}{C}$$
 . fo. $\cos \gamma$;



شكل توضيحي لنشوء اثر دوبلر في الانزياح الترددي .

$$F_{D} = 2 \frac{V}{C} \cdot \text{fo. cos}\alpha; \qquad (13-8)$$

نستنتج أن الاشارات المنعكسة عن الأهداف ، والمتحركة بسرعات مختلفة ، تتميز بترددات مختلفة ويمكننا أن نفصلها بعضها عن الآخر بواسطة فلاتر ذات مجالات إمرار ضيقة بالتردد . تستخدم مثل مثل هذه الامكانية في محطات الرادار ذأت الاشعاع المستمر .


يتوجب على نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالسرعة أن يولف وبشكل أوتوماتيكي الفلتر المناسب حسب تغير التردد الدوبلري ، الذي يحصل في تلك الحالات عندما تتغير سرعة الهدف المأخوذ على الملاحقة الاوتوماتيكية .

يوضح الشكل 78-02) إحدى احتمالات المخطط الصندوقي لدارة الملاحقة الاوتوماتيكية بالتردد (التردد الدوبلري). فالاشارة العاملة ذات التردد f_0 تساوي تردد الاشارة الأمامية لمحطة الرادار والاشارة المنعكسة عن الهدف المتحرك ذات التردد f_0+f_0 تعطى إلى مازجين ، مرتبطان بهزاز محلي واحد عام . تضخم الاشارات المشكلة في المازجين ، ذات التردد المتوسط 1 ، 2 وتعطى إلى المازج الثاني . تعمل الدارات الأخيرة لمضخم التردد المتوسط على نظام التحديد بالمطال . تقوم الاشارة الثابتة بالمطال ، الخرجية لهذا القنال كهزاز محلي بهد خرج مضخم التردد المتوسط 2 . يرتبط بمخرج المازج الثاني فلتر مجاله الامراري يتضمن كامل مجال الترددات الدوبلرية المكنة . عمر هذا الفلتر إشارة مركبة ذات تردد 2 من كامل اشارات دخل المازج الثاني ويضخمها .

تذهب أشارة التردد الدوبلري إلى المازج الثالث حيث هنالك يتم خلطها (مزجها) مع إشارة الهزاز المحلي المعير . تمر الاشارة المشكلة ذات التردد المتوسط الثاني خلال مضخم ذي مجال إمرار ضيق ـ نبضة التحكم بالسرعة . يحدد عرض المجال الامراري لنبضة التحكم بالسرعة ، التي عادة تكون ليست بالكبيرة ، الأمكانية الامرارية العامة لمحطة الرادار بالسرعة أي قدرة محطة الرادار وبشكل منفصل ، على التعامل مع الاشارات ، المنعكسة عن الاهداف ، التي تتحرك بسرعات مختلفة .

ولتحديد الانحراف بالتردد للاشارة المتحركة ضمن نبضة المسافة عن القيمة المعطاة ، ربط على مخرج البوابة (المتحكمة) مميز ترددي ينتج جهداً ، قيمته تتناسب طرداً مع الفرق بين تردد الاشارة والتردد المركزي لتوليف المميز . يمكننا باستخدام هذا الجهد أن نقوم بتوليف تردد الهزاز المحلي المعير بذلك الشكل ، الذي فيه يعود الفرق بين الترددين السابقي الذكر لينتهي إلى الصفر بخطاً يصل حتى بقيمة خطاً الملاحقة .

"بهذا الشكل، وإذا ببرات سرعة الهدف الملتقط على الملاحقة بالتغير، بالتالي سوف يتغير الانحراف الدوبلري بالتردد الشيء الذي يؤدي إلى تغير في تردد الاشارة ضمن بوابة السرعة. وتظهر هذه الاشارات كأنها غير متطابقة (بالتردد) مع التردد المركزي لتوليف المميز. نتيجة لذلك يظهر على مخرج المميز جهد عدم التوافق، الذي بمساعدته، يقوم، على سبيل المثال، الصهام بإعادة توليف الهزاز المحلي المعير، بذلك الشكل الذي يعود فيه ترددات الاشارة ضمن بوابة السرعة من جديد إلى التعادل مع التردد المركزي لتوليف المميز.



الشكل (8-20)

المخطط الصندوقي لدارة الملاحقة الأوتوماتيكية للهدف بالسرعة (احتمال).

تعمل محطات الرادار ذات الاشعاع المستمر ، إلى جانب عملها في نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالسرعة ، في نظام البحث عن الأهداف بالسرعة ، يعطى في هذا النظام إلى الهزاز المحلي المعير جهد ، يؤمن التوليف البطيء لتردده ضمن المجال

 $f_{Res.2} + f_{D.min}$ حتى $f_{Res.2} + F_{D.max}$.

حيث هنا f_{Res2} - التردد المركزي لتوليف بوابة السرعة . f_{Dmin} - العتبة الدنيا لمجال الترددات الدوبلرية المكنة . f_{Dmax} - العتبة العليا لمجال الترددات الدوبلرية المكنة .

يكن إجراء عملية إعادة التوليف ، على سبيل المثال ، بتطبيق قانون التغير حسب سن المنشار مع بعض الثبات بالسرعة . إذا تحرك الهدف ضمن مجال عمل محطة الرادار بسرعة $V=2F_D/2\,f_0$ عندها تظهر على الفلتر الدوبلري وعلى التردد . $f_D=f_D$ سند .

عندما يصبح تردد الهزاز المحلي المعير أثناء إعادة توليفه $f_{D}+f_{Res}$ سوف يؤثر على مخرج المارج المثالث جهد ، تردده يتطابق مع تردد توليف بوابة السرعة . وفي هذه الأثناء تظهر الاشارة في بوابة السرعة . ومن هذه الاشارة يتم إنتاج أمر لوقف البحث وانتقال المنظومة للعمل على نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالسرعة حسب تردد دوبلر (السرعة) .

إذا حصل أن توقف نظام العمل على الملاحقة ، يمكننا إعادة محطة الرادار لتعمل على نظام البحث ومرة أخرى العودة لالتقاط الهدف .

يمكن استخدام الجهد ، المؤثر على مخرج بوابة السرعة ، الذي يشير إلى وجود هدف في مجال عمل محطة الرادار ، بعد التعامل المناسب معه في وحدات أخرى من المحطة .


الباب التاسع

تشكيل التشويش الايجابي ضد محطات رادار السطع والتوجيه.



أولاً: المخطط الصندوقي لمرسلات التشويش الضّجيجي المستمر.

تحدد مهمة مرسل التشويش نوع المخطط الصندوقي له ، كها يدخل في هذا الاختيار ظروف استثار المحطة ومستوى الانتاج (وبشكل رئيس مولدات التردد العالي) .



الشكل (9-1) المخطط الصندوقي لمحطة تشويش ضجيجي (احتمال)

1 - مستقبل بانورامي ، 2 - وحدة التوليف الأوتوماتيكية لتردد مرسل التشويش ، 3 - وحدة الفصل الزمني لخطي الارسال والاستقبال ، 4 - مرسل التشويش .

يوضح الشكل (9–1) شكل من أشكال المخططات الصندوقية المحتملة لمحطة التشويش تمتلك هذه المحطة هوائيان . هوائي الاستقبال A_1 ، يقوم بمهمة استقبال الاشارات المفيدة الصادرة عن محطات الرادار المستهدفة ويرتبط بقسم الاستقبال والتحليل لمنظومة التشويش . تعطى الاشارات المستقبلة من مخرج الهوائي إلى المستقبل البانورامي لتسجيل ومراقبة المجال الترددي للمنظومة المستقبلة من مخرج الهوائي إلى المستقبل البانورامي لتسجيل ومراقبة المجال الترددي للمنظومة المستقبلة من مخرج الهوائي المستقبلة المحالة المستقبلة المحالة المستقبلة المحالة ا

المستهدفة . يجب أن يتميز المستقبل بحساسية عالية وبمجال ديناميكي واسع ، أي أن يحافظ على مقدرته على العمل في مستويات مختلفة لاشارة الدخل . يرتبط بمخرجه وحدة التوليف الاوتوماتيكية لتردد مرسل التشويش على التردد الحامل لمحطة الرادار المستهدفة ، ووحدة الفصل الزمني لخطوط الارسال والاستقبال ، التي تحدد النظام الزمني لارسال التشويش . يعطى الجهد الصادر عن مخارج هذه الوحدات ـ وهو عبارة عن أوامر ، تقوم بتوجيه نظام عمل المرسل ـ إلى المرسل ، وتحدد بهذا النظام عمله وتردده التشويشي المركزي .

تحدد وحدة التعديل (غير الموضحة على الشكل) شكل وطبيعة تعديل التشويش . يمكننا التحكم بعمل هذه الوحدة بواسطة عامل رادار محطة التشويش أو من قبل منظومة مؤتمتة خاصة ، تقوم باختيار نظام التعديل المناسب حسب المسرح الراداري المعطى الوارد من قسم سطع المحطة .

يعتبر مولد التردد العالي من الأجزاء الأكثر أهمية في منظومة التشويش . إذ تؤثر نوعية مميزاتها تأثيراً فعالاً على الامكانيات الفنية والتكتيكية للمحطة . وعندما يكون عامل الربح كبيراً يتوجب عليه أن يقدم إلى الهوائي جزءاً كبيرا وهاماً من الاستطاعة وأن يسمح بإعادة توليف نفسه بسرعة كبيرة ضمن مجال ترددي كبير بدون أية انحرافات كبيرة لاستطاعة الخرج ، إلى جانب ذلك يجب أن يخضع حجمه وتخضع أبعاده للمتطلبات الواجب توفرها لتركيبه على الطائرة أو في الصاروخ .

عتلك القسم الغالب من مرسلات المجال المتري لطول الموجة على صهامات تردد عالي الكترونية . أما في المجالات الديسيمترية والسنتيمترية والميليمترية فتستخدم الكلاسيترونات والماغنترونات وصهامات الموجات العكسية .

يتميز الماغنترون بعامل أمان عالي وأبعاد صغيرة نسبياً. يصل عامل الربح لديه إلى %80 ولا يتطلب طاقة كبيرة لدارة الفتائل. يمكن لبعض الماغنترونات أن تنقل توليفها ضمن مجال ترددي واسع نسبياً بدون تذبذبات كبيرة في استطاعة الخرج. إلا أن سرعة تبديل توليف الماغنترون ليست بالكبيرة، الأمر الذي يجد من استخدامها في مرسلات التشويش التسديدي والتسديدي الحاجزي.

تسمح صهامات الموجات العكسية بتبديل توليف تردد المرسل بسرعة حتى 100 ميغاهيرتز/ ميكرو ثانية ، وتؤمن استطاعات خرج عالية (100-100) واط ، بحصول ذبذبات صغيرة داخل مجال التوليف المكن . يتراوح عامل ربح هذه الصهامات بين %(20-40)تستخدم هذه الصهامات واسعاً في مرسلات التشويش الضجيجي .

تؤمن الماغنترونات وصهامات الموجات العكسية طيفاً ترددياً عريضاً ، إلا أنها تحتاج للتحكم بعملها إلى إشارة معدلة (في الحالة التشويشية المدروسة) ذات استطاعة عالية نسبياً .

لا تجد الكلاسيترونات ، بسبب مجالات عملها الترددية الضيقة استخداماً واسعاً في منظومات التشويش الضجيجي ذات المجال الترددي العريض .

تتميز صهامات الموجات الراكضة بمميزات طاقية جيدة ، وتستطيع التوليد ضمن مجال ترددي واسع .

تستخدم الديودات ذات التسخين المباشر ، قبل كل شيء ، كمولدات جهود ضجيجية أولية كما تستخدم لهذا الغرض التيراترونات ذات الحقل المغناطيسي والمضاعفات الضوئية الألكترونية .

تستطيع ديودات التسخين المباشر عندما تعمل على نظام الاشباع (ديودات الضجيج) ، توليد الضجيج بطيف عريض متساوي الكثافة (حتى عشرات ومئات الميغاهيرتز) . وهذا الأمر ممكن بفضل العشوائية في اندفاع الألكترونات من المهبط . وعيب الديود كمصدر لجهد معدل ينحصر في كثافته الضجيجية المنخفضة يستدعي هذا الأمر ان نربط مع دارة المعدل مضخهات جهد ضجيجي واسعة الامرار ذات عامل تضخيم عالي الأمر الذي يعقد دارة المولد .

يمكن استخدام التيراترون الموجود ، في حقل مغناطيسي كمنبع ضجيج ، كثافته تزيد كثيراً عن كثافة الضجيج المولد من قبل الديود المشبع ، وهذا الأمر مرتبط بالحركة العشوائية للألكترونات ضمن اسطوانه التيراترون المعبأة بالغاز .

وبغض النظر عن أنَّ الحقل المغناطيسي يجعل طيف ضجيج التراترون أكثر توازناً بتوزع الكثافة ويعرضه قليلًا ، إلا أنه مع ذلك يبقى أفضل من الطيف الضجيجي للديود المشبع . يسمح استخدام التيراترون في الحقل المغناطيسي كمصدر أولي للاشارة الضجيجية بخفض كبير لعامل التضخيم المطلوب من مضخات الجهد المعدل وبهذا يبسط من دارة المعدل ، إلا أن هذا ممكن فقط عند الحاجة لتشكيل تشويش ضجيجي بمجال إمرار ترددي ضيق .

تحتوي المضاعفات الالكترونية الضوئية على خلايا ضوئية وتجهيز لتضخيم التيارات الضوئية الناتجة منها بسبب الاصدار الألكتروني الضوئي وطبقة الضجيج . نحصل من خرج المضاعف الألكتروني الضوئي على جهد ضجيجي ذي كثافة لا بأس بها (عشرة ميكرو فولت/ ميغا هيرتز) . أما عرض طيف الضجيج المتناسق فيصل إلى عدة عشرات من الميغاهيرتز. يسمح لنا هذا الأمر بالاستخدام الناجح للمضاعفات الألكترونية الضوئية كمصادر أولية للضجيج في مرسلات التشويش الضجيجي .

يكون تعديل إشارة التشويش في جميع مرسلات التشويش مركباً ، أي أنَّ الجهد المعدل يؤثر على وحدة التعديل في المرسل ويغير ، في الوقت نفسه ، مطال وطور (تردد) الاشارة المرسلة . يفسر هذا الأمر بالخواص المميزة لأجهزة التعديل الألكترونية الفراغية عالية التردد . إلا أنَّ أحد أنواع التعديل يجب أن يمتلك إما تعديلًا سعوياً أو تعديلًا زاوياً (طورياً أو ترددياً) . وضمن هذا المعنى ، يتحدثون عن نوع تعديل إشارة التشويش .

ينفذ التعديل السعوي عادة ، عندما تجمع دارة التعديل على صهامات ألكترونية على سبيل المثال ، صهام ثلاثي أو ماغنترون . إذا إحتل طيف الضجيج المعدل جزءاً من المحور الترددي من الصفر حتى Fm.max ، فعندها يمتلك طيف الاشارة المعدلة عالية التردد ، المرسلة على شكل تشويش عرضاً يساوي £Fm.maxويكون محصوراً في ذلك المجال الترددي الذي مركزه هو التردد الحامل 6 لمحطة الرادار المستهدفة (الشكل 9-2) . ولكي نقوم بالتوزيع المتعادل للاستطاعة المرسلة على طول طيف التشويش المرسل (للحصول على طيف متناسق من التشويش) ، يكون أحياناً من المفيد أن نحدد سعة الضجيج المعدل ، الذي بواسطته نقوم بالتخلص من جميع النتوءات الظاهرة في الجهد الضجيجي ، الضجيج المعدل ، الذي بواسطته نقوم بالتخلص من جميع النتوءات الظاهرة في الجهد الضجيجي ، ذات المستوى الأعلى (أو الأسفل) من عتبة محددة ، تسمى بالعتبة أو بمستوى التحديد . يسمح لنا هذا الأمر زيادة عمق تعديل الاشارة بواسطة المركبات الرئيسة للضجيج المعدل دون الحاجة إلى إعادة التعديل .

يستخدم التعديل الطوري في تلك الحالات ، على سبيل المثال . عندما تكون وحدة التعديل تعمل بمقام مضخم تحكمي مجمع على صهام موجة راكضة . يعطى الجهد المعدل إلى إحدى الكتروداته ، الذي يحدد التأخير الطوري للاشارة ، على سبيل المثال ، إلى نابض صهام الموجة الراكضة . ويعبر عن الذبذبات المعدلة طورياً بالمعادلة التالية :

$$U(t) = U_O \cdot \cos \left[Wot + \Delta \psi \cdot F(t) \right]$$

حيث هنا: وw_ التردد الزاوي الحاصل.

. تابع التعديل F(t)

 ψ \triangle - عامل التعديل الطوري ، المحدد للتغيير الأعظمى طورياً .

S_n

(0


F_{n·max}

S_n

2 F_{n·max}

f₀

الشكل (9-2) تشكيل طيف الاشارة أثناء التعديّل السعوي .



المواصفة التعديلية لإحدى أجهزة توليد الترددات العالية جداً.

تحدد إمكانية التعديل الطوري في الجهاز الألكتروني المفرغ ، وكذلك مواصفات الاشارة المعدلة حسب المخطط التعديلي (الشكل 9-3) ، الذي يحدد علاقة التأخير الطوري (الانزياح الطوري) بالجهد المعدل . تختار نقطة العمل عادة ضمن المجال الخطي للمخطط الاحداثي ، في المكان ، الذي

لا يكون فيه النحراف المنحني بالنسبة لمحور الجهود ثابتاً ، وإذا لم تخرج نقطة العمل خارج مجال الجزء ، الخطي ، فعندها ستشكل القيمة على حساب تعديل الانزياح الطوري .

$$\psi (u) = \psi_O + K_M. U;$$

حيث هنا: 40 - الانزياح الطوري الابتدائي.

U - الجهد المعدل.

. شدة انحدار التابع التعديلي . K_M

تصبح فاعلية استخدام الجهد المعدل طورياً أعلى ، كلما كانت شدة انحراف التابع التعديلي أكبر (K_M) ، الذي يتصف بها الجهاز المفرغ .

يتعلق المجال الترددي ، المحتل من قبل إشارة التردد العالي المعدلة بالطور بعرض طيف الضجيج المعدل وبعامل التعديل الطوري ψ . عندما تكون ψ >> 1 نحصل على تعديل عريض المجال . عندها يصبح عرض طيف الذبذبات المعدلة اكبركثيراً من طيف الضجيج المعدل ويساوي تقريباً :

$$\triangle F_n \approx \triangle \psi \sqrt{\frac{2\pi}{3} \cdot F_{n.max}}$$

حيث هنا : $F_{n.max}$ أعلى تردد ضمن طيف الاشارة المعدلة . عندما يكون عامل التعديل الطوري صغيراً ($1>\psi$) يصبح عرض طيف الذبذبات المعدلة $1>\psi$ أصغر :

$$\triangle F_n \approx F_{n.max}$$

ينصح بهذا النوع من التعديل لتشكيل التشويش المعدل بالتردد . تشابه أطياف الذبذبات ، المعدلة بالتردد بهيكلها طيف الذبذبات المعدلة بالطور .

ثانياً: إعماء محطات الرادار ضيقة المجال الامراري الترددي بواسطة التشويش الضجيجي المستمر.

أثناء تنفيذ عملية إعهاء محطات الرادار النبضية بواسطة استخدام التشويش الضجيجي الحاجزي (الحاجب) يستخدم جزء بسيط من استطاعة المرسل ، يتعلق مقداره بالعلاقة بين عرض طيف التشويش ΔF_n والمجال الامراري الترددي لمستقبل محطة الرادار المستهدفة . وفي حال كون التشويش يتميز بمجال طيفي متساوي الكثافة ، يحدد هذا الجزء بقيمة الكسر $\Delta f_{Res}/\Delta F_n$. يتراءى لنا أنه يمكن أنْ نرفع مستوى الحهاية من التشويش لمحطة الرادار النبضية (التشويش الحاجزي) ، إذا قمنا وبدون تغيير الاستطاعة المتوسطة والتردد التكراري للاشارات وسرعة دوران الموائي ، فقط بتصنيف المجال الامراري لمستقبل المحطة ، إلا أن الأمر ليس كذلك . وفي الحقيقة ، إذا كان مرسل التشويش متوضع على الهدف عندها تكون النسبة بين استطاعتي إشارة التشويش والاشارة المفيدة عند مدخل المستقبل لمحطة الرادار المقصودة ضمن المجال الامراري للجزء الخطي ، محددة بالعلاقة التالية :

$$\frac{P_{n.in}}{P_{S.in}} = \frac{P_{n}.G_{n}}{P_{S.P}.G_{S}} \quad 4.\pi.D^{2} \quad \frac{1}{\mathfrak{S}} \cdot \gamma_{n} \quad \frac{\triangle f_{Res.}}{\triangle F_{n}} ; \qquad (1-9)$$

حيث هنا $P_{\rm SP}$ و $P_{\rm IR}$ استطاعة محطة الرادار النبضية واستطاعة مرسل التشويش ، حسب التسلسل .

. $G_{\rm s.G_n}$ عامل الأثر التوجيهي لهوائي التشويش والاشارة حسب التسلسل $G_{\rm s.G_n}$

. السطح العاكس الفعال للهدف σ

 γn عامل ، يأخذ بعين الاعتبار إمكانية عدم التطابق بالاستقطاب بين إشارة التشويش والاشارة العاملة لمحطة الرادار ($\gamma_{n} < 1$) .

D ـ المسافة حتى الهدف ، الحامل لمرسل التشويش الضجيجي ذي المجال الطيفي المتساوي الكثافة .

إذا صمم المستقبل بالصورة المثلى (دارات مثالية) ، فعندها إذا ضيقنا المجال الامراري لجزئه الخطي ، نحتاج إلى زيادة نفس العدد من المرات في عرض الاشارة العاملة لمحطة الرادار (τ_p) ، لكي تبقى العلاقة $\tau_p/\Delta f_{Res}$ ثابتة لا تتغير . وبغير ذلك لا يمكن أن تقع جميع المركبات الطيفية الرئيسة للنبضة العاملة ضمن المجال الامراري للمستقبل واستطاعة الاشارة المؤثرة ضمن هذا المجال ستنخفض . وترتبط زيادة عرض الاشارة عندما تبقى الاستطاعة المتوسطة لمحطة الرادار ثابتة ، ارتباطاً عكسياً بمقدار الاستطاعة النبضية p_s إذاً ، يمكننا القول أنه عندما يكون المستقبل مجمعاً على دارات مثالية ، تعطى العلاقة بين استطاعة الضجيج واستطاعة الاشارة المفيدة عند مدخل المستقبل ذي المجال الامراري المضيق ، ضمن المجال نفسه بالعلاقة التالية p_s

$$\frac{P_{n.in.}}{P_{S.in.}} = \frac{P_{n.}G_n}{P_{SP/n.}G_S} \cdot 4\pi.D^2. \quad \frac{1}{\mathfrak{S}} \cdot \gamma_{\pi}. \quad \frac{\triangle F_{ReS.}}{n_{.\triangle}f_{n.}}$$

حيث هنا n عامل يحدد درجة تخفيض عرض الميجال الامراري للمستقبل.

بما أن هذه المعادلة تتطابق مع المعادلة (9-1) ، لهذا لا يمكن تحسين الحماية من التشويش ، عند محطات الرادار النبضية وعلى الأخص من التشويش الضجيجي الحاجزي بتضييق ، عرض المجال الامراري الترددي لمستقبلاتها دون تغيير استطاعاتها المتوسطة .

عادة ما يزيد عرض المجال الامراري لمستقبلات محطات الرادار عن القيمة على الدعونا هذا الأمر إلى القول بضرورة أخذ عدم التوازن الذي تتميز به ترددات تجهيزات إرسال محطات الرادار والهزازات المحلية لمستقبلاتها بعين الاعتبار . وبعد أن نأخذ عدم التوازن هذا ، بعين الاعتبار ، نحصل على المعادلة التالية المحددة للمجال الأمراري للمستقبل :

$$\triangle f_{ReS.} = \frac{a}{\tau_P} + \triangle f_{A.S}$$
 (2-9)

- عدم التوازن العام المنتظر للترددات المشار إليها .

لا تخفض قيمة Δf_{AS} عند زيادة عرض الاشارة المباشرة لمحطة الرادار . لهذا ، إذا ضيقنا المجال الامراري للمستقبل بـ n مرة ، من الضروري زيادة عرض الاشارة بأكثر من n مرة ، وهذا يؤدي إلى انخفاض في استطاعة مرسل محطة الرادار النبضية باكثر من n مرة ، وينتج عن هذا الأمر ارتفاع قيمة العلاقة $P_{n.in}/P_{sin}$ عند مدخل المستقبل ضمن الجزء الخطي لمجاله الامراري عندما تكون كثافة استطاعة الاشعاع الضجيجي والاستطاعة المتوسطة لمحطة الرادار ثابتين .

بهذا الشيء لا نتوصل إلى تحسين الحماية من التشويش لمحطات الرادار النبضية في الظروف الطبيعية ، بل على العكس تماماً فإنها تسوء ، إذا قللنا من عرض مجالاتها الامرارية دون الزيادة المتوازية لاستطاعة المحطة المتوسطة .

ويمكننا قليلًا أن نحسن الحاية من التشويش لمحطة الرادار النبضية ، إذا عرضنا المجال الامراري لمستقبلها وسينقص ، ارتباطاً بذلك ، عرض الاشارة العاملة ، أما إذا حافظنا على ثبات الاستطاعة المتوسطة للمحطة فسترتفع قيمة استطاعتها النبضية . إلا أن زيادة الاستطاعة النبضية تحدد بمواصفات الأجهزة الخرجية المفرغة وبالمتانة الكهربائية لخطوط دليل موجة المرسل .

يمكن لتضييق المجال الامراري للجزء الخطي للمستقبل أنْ يرفع من مستوى الحهاية من التشويش للمحطة ، فقط في تلك الحالة ، إذا كان هذا التضييق لا يجر معه انخفاضاً في استطاعة محطة الرادار النبضية ، إلا أن هذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة الاستطاعة المتوسطة ، أي إلى زيادة في قيمة الاستطاعة المتطلبة .

إذا كان اعهاء محطة الرادار النبضية يتم من قبل تشويش ضجيجي تسديدي وكان طيفه متوافقاً مع المجال الامراري الترددي لمحطة الرادار ، عندها تصبح العلاقة تشويش/ إشارة ـ عند الثبات في استطاعتي محطة الرادار ومحطة التشويش ـ أكبر ، كلها كانت الاستطاعة النبضية أقل ، وبالتالي كلها كان عرض الاشارة العاملة أكبر والمجال الامراري لمستقبل محطة الرادار أضيق . يمكننا أن نتأكد من عرض الاشارة العاملة أكبر والمجال الامراري لمستقبل محطة الرادار أضيق . يمكننا أن نتأكد من هذا الأمر بسهولة إذا بدلنا هذا الكسر $\Delta f_{Res}/\Delta F_{n}$ في المعادلة (e^{-1}) وأخذنا بعين الاعتبار أنه في المستقبل المثالي يكون :

$$\triangle f_{ReS.} = \frac{a}{\tau_P}$$

حيث هنا a عامل ثابت لمحطة الرادار المدروسة .

æ

ſ

e

7

الباب العاشر

تشكيل التشويش الايجابي ضد محطات الرادار، العاملة على نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للأهداف.



أولاً: التشويش المعدل سعوياً بتردد كنس هوائي محطة الرادار المستهدفة .

تعتبر قنال قياس الاحداثيات الزاوية والملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالاتجاه إحدى الأقنية الرئيسة لأي منظومة رادارية للتوجيه والتوجيه الذاتي . لهذا تستخدم جميع الأساليب وتتخذ جميع التدابير المكنة لرفع درجة الحاية من التشويش لهذه القنال .

يمكننا التأثير على أقنية قياس الزوايا لمحطات الرادار العاملة على نظام الملاحقة الأوتوماتيكية للأهدفا بالاتجاه ، والتي تمتلك هوائيات كنس ، بواسطة تشويش معدل سعوياً بجهد جيبي وبتردد الكنس لهوائي محطة الرادار المستهدفة . يركبون مثل هذه المرسلات على هدف محمي ذاتياً ، وتقوم هذه المرسلات بإرسال إشارات يتطابق ترددها الحامل وغيرها من مواصفاتها مع مواصفات الاشارات ، التي تبثها محطة الرادار المستهدفة ، أما التعديل السعوي لها فكها شرح سابقاً . وقبل المباشرة بإنتاج مثل هذا النوع من التشويش ، يجب أن يكون تردد مسح هوائي المحطة المستهدفة معروفاً مسبقاً أو أن يجري سطعها أثناء عملية المعاكسة الألكترونية .

سيستقبل هوائي محطة الرادار ذات الكنس المخروطي والواقع تحت تأثير التشويش ذي النوع السابق الذكر ، الاشارات المنعكسة عن الهدف سوية مع إشارة التشويش . وعند ذلك لا يجوز فصل الاشارة المفيدة عن إشارة التشويش عن طريق الفلترة الترددية بسبب تطابق الترددات الحاملة لكلا الاشارتين .

لكي نقوم بتسهيل تحليل مرور هذه الاشارات خلال مستقبل محطة الرادار ، نفترض أن الترددات الحاملة والأطوار عالية التردد الابتدائية لاشارة التشويش وللاشارة المفيدة متطابقة . نفترض أن الاشارة الأمامية لمحطة الرادار هي إشارة مستمرة . لننظر فقط في عمل منظومة المتابعة للقائس الزاوي وتأثير التشويش على محطة الرادار ذات تردد المسح السري ، أي تلك ، التي يكون فيها هوائي الاستقبال هو هوائي المسح .

 $U_s(t)$ المفيدة المؤثر على هوائي استقبال محطة الرادار إشارتان المفيدة الموائي بعد تلك الافتراضات سيؤثر على هوائي استقبال محطة الرادار إشارتان $U_s(t)$

 $U_S(t) = U_S$. sin wot.

 U_n (t) = U_n . [1 + m_n . cos (Ωt - ψ_n). sin wot];

حيث هنا : $U_{\rm S} = \eta \ \sqrt{P_{\rm S.in}}$; نا هنا : $U_{\rm S} = \eta \ \sqrt{P_{\rm S.in}}$;

وتتناسب طرداً مع الجذر التربيعي لاستطاعة الاشارة المفيدة ،

سعة التشويش ، وتتناسب طرداً مع الجذر التربيعي $U_n=\eta \sqrt{P_{nin}}$; ' لاستطاعة إشارة التشويش المستقبلة .

η عامل التناسب.

. عامل التعديل السعوي للتشويش m_n

 Ω و ψ التردد الزاوي والطور الابتدائى لجهد التشويش المعدل .

عندما لا يقع الهدف المشكل في الاتجاه المتساوي الاشارات للمخطط الاشعاعي لهوائي محطة الرادار المستهدفة ، يتم تعديل هذا المزيج من الاشارات بتردد مسح هوائي الاستقبال . وعندها يعطى الجهد المؤثر على مستقبل محطة الرادار بالمعادلة التالية :

$$U_{in.}(t) = \left[U_S(t) + U_n(t)\right] \left[1 + m_{S.} \cos(\Omega_S t - \psi_S)\right]$$
 (1-10)

حيث هنا : \dot{m}_s عامل التعديل السعوي لاشارات التشويش والاشارات المفيدة المروجة ، المشكلة بسبب كنس هوائي مستقبل محطة الرادار .

. تردد الكنس الدائري Ω_s

 ψ_s الطور الابتدائي للاشارات المعدلة وتحدد بمقدار انزياح الهدف عن الخط المتساوي الاشارات .

: نبدل القيم $U_{n}(t)$ و $U_{n}(t)$ بالمعادلة (1-10) نبدل

$$U_{\rm in}~(t) = U_{\rm S}~(t) \left[(1 + b) + b.m_{\rm C}.~\cos{(\Omega_{\rm n}t - \psi_{\rm n})} \right] imes \ imes \left[1 + m_{\rm S}.~\cos{(\Omega_{\rm S}t - \psi_{\rm S})} \right].~\sin.wot;$$
 $b = \frac{U_{\rm n}}{U_{\rm S}} \equiv \sqrt{\frac{P_{\rm n.in}}{P_{\rm S.in}}}~;$: انه خيث هنا :

يُشَكل هذا الجهد ترددياً دون حدوث تشويش في خطه المائل التابعي ، ويُضخم ويُكشف . وتعطى الاشارات عند خرج الكاشف ، الذي يعمل على النظام الخطي بالمعادلة التالية :

$$U (t) = K_{Y}. \ U_{S} [(1+b) + (1+b) \ m_{S}. \cos (\Omega_{S}t - \psi_{S}) + b.m_{n}. \cos (\Omega_{n}t - \psi_{n}) + b.m_{n}. \cos (\Omega_{n}t - \psi_{n}) \cos (\Omega_{S}t - \psi_{S})];$$

$$(2-10)$$

حيث هنا $_{\rm K}$ عامل تضخيم المستقبل ، آخذاً بعين الاعتبار عامل إرسال الكاشف السعوي . يرتبط بمخرج الكاشف (الشكل $_{\rm S}$ – 12) عادة ، مضخم إشارة الخطأ الطنيني ضيق المجال ، مولفاً على تردد كنس هوائي محطة الرادار ($_{\rm S}$) . لا يزيد عادة عرض المجال الامراري الترددي لهذا المضخم عن عدد من الهيرتزات . ولكي يكون التشويش فعالاً ، يجب أن يكون تردد الضجيج المعدل $_{\rm n}$ متضمناً ضمن المجال الترددي الامراري لمضخم إشارة الخطأ . أما التردد الناتج فيكون مساوياً لـ $_{\rm n}$ $_{\rm n}$ ، $_{\rm n}$ $_$

$$U_{S.Y.} = K_Y.K_1.U_S \left[(1+b).ms. \cos (\Omega_S t - \psi_S) + b.m_n. \cos (\Omega_n t - \psi_S) \right];$$

حيث هنا ً ـ K1 عامل تكبير مضخم انتخاب إشارة الخطأ .

يعطّي هذًا الجهد بَعد ذلك إلى الكاشف الطوري ، الذي يضاعفه ليصبح جهداً فعالًا بتردد $\Omega_{\rm s}$. أما ناتج المضاعفة فنحصل على قيمته الوسطى من فلأتر إشارة الخطأ لأقنية الاتجاه وزاوية المكان

بهذا يتم تشكيل جهدين ، يؤثران بشكل مباشر على نظام إنتاج الوضع الزاوي للهوائي :

$$U_{ac} = K_O \left\{ (1+b) \text{ m}_S. \cos \psi_S + b.m_S.\cos \left[(\Omega_n - \Omega_S) t - \psi_n \right] \right\}$$
 (3-10)

$$U_{YM} = K_O \{ (1+b). \ m_S. \ \sin \psi_S + b.m_n.\sin [(\Omega_n - \Omega_S) \ t - \psi_S] \}$$
 (4-10)

حيث هنا K_0 عامل يتعلق بعوامل إرسال مستقبلُ محطة الرادار ، الكواشف الطورية وفلاتر استخراج إشارة الخطأ .

 U_{yM} , يُذُوِّرُ نظام الانتاج هوائي محطة الرادار بِذلك الشكل ، الذي فيه كل جهد من الجهود (U_{yM}) يعود إلى الصفر . U_{uac}

 \bar{a} تمثل أول المضاريب ، الموجودة ضمن الأقواس المجسمة في المعادلتين (0^{-1}) ، (0^{-1}) المركبة المفيدة لاشارة الخطأ ، المتولدة من عدم التوافق بين الاتجاه إلى الهدف (في هذه الحالة ، الهدف هو حامل التشويش) واتجاه خط تساوي الاشارات لهوائي محطة الرادار . أما المضاريب الثانية في الأقواس المذكورة نفسها فها هي إلا نتيجة تاثير التشويش وتحدد أثره . وبنوعيته يتعلق هذا الأثر بالعلاقة المتبادلة بين تردد كنس هوائي محطة الرادار المستهدفة Ω_s وتردد إشارة التعديل Ω_s .

أ إذا تطابق هذان الترددان، فتصبح الجهود الموجهة لأوضاع الهوائي في المستويين الأفقي والعمودي معطاة بالمعادلتين التاليتين:

$$U_{ac} = K_O \left[(1+b) \ m_S.\cos\psi_S + b.m_n.\cos\psi_n \right]$$
 (5-10)

$$U_{YM} = K_O \{ (1+b). m_S. \sin \psi_S + b.m_S. \sin \psi_n \}$$
 (6-10)

بهذا الشكل ، يكون تأثير التشويش المعدل سعوياً بتردد كنس هوائي محطة الرادار متوافقاً مع ظهور الهدف الثاني ضمن اللوب الاشعاعي لمحطة الرادار والمستهدفة ، ولا يتطابق مع منبع التشويش .

. . تقوم دارة إنتاج الوضع إلزاوي للهوائي ، في الوقت الذي فيه تحول قيم الجهود Uymo Uac إلى الصفر على إلنظام الموضوع ، بتحويل الخِط المتساوي الإشارات للوب الإشعاع إلي ذَلكِ إلاتجاه ، الذي فيه تصبح المعادلات التالية صحيحة:

$$(1+b).m_s. \cos \psi_s + b.m_n. \cos \psi_n = 0$$
 (7-10)

$$(1+b).m_S. \sin \psi_S + b.m_n. \sin \psi_n = O$$
 (8-10)


$$\psi_{\rm S} = \psi_{\rm n} + 180^{\circ}$$
 (9-10).

$$\psi_{s} = \psi_{n} + 180^{\circ}$$

$$m_{s} = m_{n} \frac{b}{1+b}$$
(9-10)
(10-10)

وهذا يعني أن محطة الرادار سوف تلاحق هدف وهمي (كاذب) ما لا يتطابق ولا مع أي هدف من الأهداف الحقيقية . ومن المعادلة (10-9) نرى ، أن الهدف الكاذب يتوضع داخل القطاع المرتبط ىالهدف .

بهذا الشكل ، نقع في خطأ عند تحديد التشويش وفي ملاجقته بالاتجاه . يعبر عن قيمة هذا الخطأ في مثل هذا الشكل من المخطط الاشعاعي بما يسمى بالعامل ms وهو عامل تعديل m_n إشارة الهدف وترتبط بعامل التعديل m_n وياستطاعة إشارة التشويش (انظر الشكل 10-1)



علاقة عامل التعديل التشويشي مع العلاقة تشويش/ إشارة .

عندما يكون $1 < m_s > m_n$ لأ يؤدي رفع قيمة استطاعة مرسل التشويش مستقبلاً إلى زيادة قيمة الخطأ في الملاحقة ولهذا لا يكون هذا العمل مفيداً . وتعتبر المساواة $m_s = m_n$ هي مساواة حدية . وهذا من السهولة تفسيره ، إذا أخذنا بعين الاعتبار ان إشارة التشويش تعدل بكنس هوائي استقبال محطة الرادار ونظراً لذلك فإنها تحمل المعلومات عن المكان الفعلي لمصدر التشويش . توجه دارة إنتاج الوضع الزاوي للهوائي ، الهوائي بذلك الشكل الذي تصبح فيه الاشارة المستقبلة من قبله غير معدلة ، الأمر الذي ينعكس من خلال المساواة $m_s = m_n$.

وعندما تكون الاشارة المنعكسة عن الهدف ضعيفة قياساً مع إشارة التشويش ، يوجه الهوائي الى ذلك الاتجاه ، الذي فيه يستطيع التعديل التشويشي محو أثر التعديل المفيد ، وهذا الأمر ممكن فقط عندما يتساوى عاملا التعديل بالقيمة وتكون جهود الاشارة والتشويش متعاكستي الصفحة ، أي في الحالة :

$$m_n = m_S; \psi_n = \psi_S + 180^\circ;$$

نفترض أن تردد التعديل السعوي لاشارة التشويش Ω_n لا يتطابق مع تردد كنس هوائي محطة الرادار المستهدفة Ω_s ، لكنه يختلف عنها بقدر صغير ، الذي فيه يبقى Ω_s واقعاً ضمن المجال الامراري لنظام متابعة المحطة . عندها وحسب المعادلتين (10–3) و(10–4) يقلد الهدف الكاذب بهدف تشويشي ، المُعبَّر عن احداثياته بالعناصر الثانية الموجودة ضمن الأقواس المجسمة لهاتين المعادلتين ، وهوائي محطة الرادار سوف يدور حول مصدر التشويش في مستوى عمودي على محور المخطط الاشعاعي بتردد زاوي قدره $\Omega_n - \Omega_s$. وتصبح قيمة جهد إشارة الخطأ في هذه الحالة تساوي الصفر عند توفر الشروط التالية :

$$m_{s} = m_{n} \frac{b}{1+b}$$

$$\psi_{s} = \psi_{n} + |\Omega_{n} - \Omega_{S}|.t;$$

أي إذا كانت الصفحة ψ_n متزايدة باستمرار ، الأمر الذي يدل على دوران الهدف المقلد . وفي هذا النظام الموضوع سيلاحق خط تساوي الاشارات للمخططالا شعاعي لهوائي محطة الرادار ، كما في السابق ، النقطة الواقعة ضمن المنطقة الواقعة بين مصدر التشويش والهدف المقلد والنسبة لهذه النقطة ستُحقق المساواة (10–10) . سيدور خط تساوي الاشارات لهوائي محطة الرادار المستهدفة بمخروط دائري متشكل تتطابق قمته مع الهدف _ مصدر التشويش . يحدد انتظام الدوران بدرجة اتزان

الترددين Ω_n ، Ω_n . ويصبح الخطأ في قياس الاحداثيات الزاوية متغيراً بالزمن ، اما الخطأ الخطي للملاحقة ، كما في السابق ، فسوف تعبر عنه المعادلة (10–10) . وتبقى المساواة $m_n=m_s$ صحيحة ومحققة حتى عندما تزيد استطاعة إشارة التشويش زيادة كبيرة وتفوق استطاعة الاشارة المنعكسة عن المدف .

إذا كان الفرق بين الترددين $\Omega_{\rm s}$ و $\Omega_{\rm s}$ كبيراً إلى تلك الدرجة التي فيها لا يقع التردد $\Omega_{\rm s}$ ضمن المجال الامراري لنظام متابعة محطة الرادار ، يصبح التشويش من هذا النوع ليس فعالاً .

ثانياً _ اعماء محطات الرادار ذات تردد الكنس المكشوف.

لكي نستطيع تأمين تأثير فعال للتشويش ، المعدل بسعة تردد كنس الهوائي ، يجب معرفة تردد كنس هوائي محطة الرادار المستهدفة . وكلها أصبحت معرفتنا به أدق ، كلها كان التأثير أكثر فاعلية . ويتم الحصول على هذا عادة عن طريق السطع المنفذ خلال مرحلة تنظيم المعاكسة الالكترونية . إلا أن مثل هذا النوع من السطع ، الذي ينفذ بواسطة وسائط فنية بسيطة نسبياً ، لا يكون فعالاً إلا في تلك الحالات ، التي يكون فيها تردد كنس محطة الرادار مفضوحاً ، أي تمتلك ذلك الهوائي الذي اتكون طريقة مسحه ، اثناء البث المباشر للاشارات ، نفسها أثناء استقبال الاشارات المنعكسة . وتمتلك المحطات المذكورة سابقاً (ذات تردد الكنس السري) تلك الهوائيات التي تكنس أثناء الاستقبال فقط .

تتميز محطات الرادار ذات تردد المسح المفضوح (مسح مفضوح) بإيجابية مفادها أنَّ الاشارة التي المدف تكون مزاحة بالنسبة للاتجاه المتساوي الاشارات لمخطط اشعاع ، ويكون أيضاً بحالة تعديل بسعة تردد الكنس نتيجة لكنس الهوائي الذي يرسل الاشارة المباشرة (الأمامية) . وبالارتباط مع ذلك تصبح الاشارة المنعكسة عن الهدف معدلة سعوياً . اثناء استقبال هذه الاشارة تقوم محطة الرادار بتعديلها مرة أخرى ، بنفس التردد والطور (الصفحة) ، بطريقة الكنس ، الذي يقوم به هوائي الاستقبال . بهذا الشكل يكون عامل تعديل الاشارة الأمامية (المباشرة) لاشارة الخطأ ، أثناء هيمنة نفس الظروف ، أكبر مما هو عليه الأمر في محطة الرادار ـ ذات الكنس السري (مخفي) ، حيث ألفضوح ، معدلة بتردد الكنس ، نتمكن من سطع هذا التردد . وفعلاً ، إذا كان الهدف الملاحق المفضوح ، معدلة بتردد الكنس ، نتمكن من سطع هذا التردد . وفعلاً ، إذا كان الهدف الملاحق

يعتوي على مستقبل $_{\rm R}$ يرتبط خرجه بكاشف سعوي $_{\rm R}$ يعندها سيصبح جهد الأخير على شكل جهد جيبي بتردد كنس محطة رادار الهدف الملاحق $_{\rm R}$ ومن الضرورة فقط أن تكون الاشارة المباشرة لمحطة الرادار واقعة ضمن المجال الامراري للمستقبل أما تحديد تردد الكنس عندما يقوم هوائي الاستقبال فقط به وتكون إشارة الهدف المنار رادارياً غير معدلة _ هو أكثر تعقيداً . تتضمن المعادلة (1-10) تعبيراً عن التعديل الذي يحصل للاشارة المنعكسة عن الهدف بتردد كنس المحطة المستهدفة $_{\rm R}$ فإذا افترضنا أن الرمز $_{\rm R}$ يشير إلى الاشارة المفيدة نحصل على :

$$U_S(t) = U_S[1+m.cos(\Omega_S t-\psi_S)]$$

وفيها يخص الجهود ، التي يتحكم فيها وضع هوائي محطات الرادار ذات الكنس المفضوح إن كان بالمستوى الأفقى أو المستوى العمودي ، نحصل من المعادلتين (10-5) و(10-6) على الآتي :

$$U_{ac} = K_{O} \left\{ (2+b) \ m_{S}. \cos \psi_{S} + b.m_{n}.\cos \left[(\Omega_{n} - \Omega_{S}) \ t - \psi_{n} \right] \right\}$$
(11-10)
$$U_{yM} = K_{O} \left\{ (2+b)m_{S}. \sin \psi_{S} + b.m_{n}. \sin \left[(\Omega_{n} - \Omega_{S}) \ t - \psi_{n} \right] \right\}$$
(12-10)

وعندما يُكون $\Omega_n = \Omega_s$ ، الأكثر تمييزاً للتمكن من اعهاء محطات الرادار ذات تردد الكنس المفضوح في حالة توفر إمكانية سطع التردد Ω_s بشكل مياشر أثناء تنفيذ عَملية المعاكسة الالكترونية ، نحصل على :

$$U_{ac} = K_O [(2+b)m_S. \cos\psi_S + b.m_n.\cos\psi_n]$$
 (13-10)

$$U_{YM} = K_O \left[(2+b).m_s.\sin\psi_s + b.m_n.\sin\psi_n \right]$$
 (14-10)

تشير دارة انتاج الوضع الزاوي للهوائي إلى الخط المتساوي الاشارات لمخطط الاشعاع بالاتجاه التابع لها، والذي بالنسبة له، وفي الوقت نفسه، تصبح المعادلتان التاليتان صحيحتين:

$$(2+b).m_S$$
. $\cos\psi_S + b.m_n$. $\cos\psi_n = O$

$$(2+b)^n \cdot m_S \cdot \sin \psi_S + b \cdot m_n \cdot \sin \psi_n = O$$

$$m_S = m_n \frac{b}{1+b}$$
 (15-10)
 $\psi_S = \psi_n + 180^\circ$ (16-10)

هذا يعني أنَّ محطة الرادار ستلاحق بالاتجاه النقطة الواقعة داخل المنطقة (القطاع) الواقعة بين مصدر التشويش وهدف التشويش المقلد . ويصبح خطأ الملاحقة ، المتعلق بعامل تعديل الاشارة المنعكسة عن الهدف (انظر المعادلة 10-10) ، عند تعادل الظروف الأخرى اقل منه في محطة الرادار ذات الكنس السري ، (انظر المعادلة 10-10) . يفسر هذا بزيادة عمق تعديل الاشارة المفيدة عندما يكون الكنس مفضوحاً بسبب التعديل المزدوج . وكلما كبرت قيمة العلاقة تشويش/ هدف تقل إيجابية النظام ذي الكنس المفضوح وتكون العلاقة الحدية ، كما هو عليه الحال في الكنس السري أي 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 10-10 . 1

مما ورد ، لا نستطيع أَنْ نستنتج أنَّ محطات الرادار ذات الكنس المفضوح أكثر حماية من التشويش المشار إليه ، وهنا يكون الاستنتاج المعاكس أكثر صحة . فالأمر ينحصر في أنه خلال الكنس المفضوح يكون التحديد الدقيق لتردد الكنس أكثر بساطة نسبياً ويمكن أن يشكل أثناءها تشويشاً ترددياً ، أكثر فاعلية .

ثالثاً ـ التشويش الضجيجي الحاجب على تردد الكنس.

عندما يكون تردد كنس هوائي محطة الرادار ، العاملة على نظام ملاحقة الأهداف بالإتجاه مجهولاً مسبقاً ولا يمكن تحديده حتى مجرى عملية المعاكسة الألكترونية ، لا يمكن تشكيل تشويش مسدد على تردد الكنس . وهذا لا يعني أنه ليس هنالك أية إمكانية للتأثير بالتشويش على قنال قياس الزوايا في محطة الرادار وفي الحقيقة ، يحدد مجال المسح بالتردد ، ضمن مجال ضيق بتردد منخفض نسبياً ، وأحياناً يمكننا أنْ نحدد بشكل تقريبي (بدقة لا تقل عن نصف المجال) المجال الأكثر ضيقاً للتردد ، الذي يقع داخله تردد كنس محطة الرادار . وانطلاقاً من ذلك ، يمكننا تشكيل تشويش يغطي كامل أو المضف مجال الترددات المحتملة للكنس . يسمى هذا التشويش بالتشويش الحاجبي على تردد الكنس .

تنحصر إحدى طرق تشكيل مثل هذا النوع من التشويش في أنه يبث في اتجاه محطة الرادار تشويشاً على التردد الحامل لهذه المحطة ، أما السعة فيعدلها مصدر التشويش ، اي بجهد يتضمن تذبذباً لجميع الترددات المحصورة ضمن المجال Ω_n ، المنخفض التردد . ويجب أنْ يغطي هذا المجال المجال الترددي لكنس هوائى محطة الرادار .

لندرس العمليات التي تجري في محطة الرادار إثناء تأثير تشويش من هذا النوع لنتصور جهد التشويش على شكل مجموعة \mathbf{n} من المركبات الجيبية متساوية بالسعة : وهي التي تحدد القيمة الفعلية للتشويش المعدل ولها أطوار ابتدائية نرمز لها به : \mathbf{w} . عندها تعطى قيمة جهد الاشارة المعدلة بالمعادلة الآتية :

$$U_{\text{mog.}}(t) = \sum_{i=1}^{N} U_{i}.\cos \left[\Omega_{i}(t)-\psi_{i}(t)\right]$$
 (17-10)

نختار العدد N ، المعبر عن عدد المركبات الجيبية للجهد المعدل بحيث يكون مساوياً للعلاقة عرض طيف الضجيج / عرض المجال الامراري لقنال قياس الزاوية في نظام المتابعة في محطة الرادار .

إنَّ الجهد عالي التردد الظاهر على خرج مرسل التشويش ، الذي يعبر عن إشارة التشويش ، هُو عبارة عن إشارة عالية التردد ، معدلة بالتردد ، في الوقت نفسه ، بواسطة عدة جهود جيبية مختلفة التردد Ω_i :

$$U_n(t) = U_n \left[1 + \sum_{i=1}^{N-1} m_{ni}^2 \cdot \cos(\Omega_i t - \psi_i)\right] \cdot \sin(W_0 t);$$
 (18-10)

حيث هنا : \dot{m}_{ni} عامل التعديل ، المشكل من المركبة i للنجهد المعدل . وإذا كانت محطة الرادار المستهدّفة تتصف بكنش سري ، عندها تُعطى الاشارة المنعكسة عن الهدفّ بالمعادلة التالية :

$$U_{S}(t) = U_{S}. \sin Wot;$$
 (19-10)

مَا الاشارتان المفيدة والتشويشية الواردتان إلى مستقبل محطة الرادار المعدلتان سعوياً ، من قبل اكنس هوائي الاستقبال للمحطة المستهدفة ، فتعطيان بالمعادلة الآتية :

$$U_{S.in.} = K_{O.} U_{S} \left\{ \left[1 + b + b \right] \sum_{i=1}^{N} m_{ni} \cos \left(\Omega_{i} t - \psi_{i} \right) \right\} \times \left[1 + m_{S.} \cos \left(\Omega_{S} t - \psi_{S} \right) \right] \sin Wot \qquad (20-10)$$

بعد تضخيم وكشف هذه الاشارة في المستقبل ، تذهب الأخيرة إلى مضخم الانتخاب ذي مجال الامرار الضيق (مضخم إشارة الخطأ) . ونحصل من خرجه على جهد يحتوي فقط تلك المركبات التردية للاشارة المكشوفة ، التي تدخل ضمن المجال الإمراري . إذا كان عرض طيف الضجيج المعدل ليس كبيراً ، الأمر الذي لا يودي إلى تشكيل (ظهور) مركبات ترددية ، تقع قيم تردداتها ضمن المجال الامراري لمضخم الانتخاب ، ويعطى عندها جهدها الخرجي بالمعادلة الاتية :

$$U_{S.Y.} = K_S \left[(1+b)m_S. \cos (\Omega_S t - \psi_S) + b.m_{ni}.\cos (\Omega_{ni} t - \psi_i) \right]$$
 (21-10)

حیث هنا
$$K_{
m s}$$
 عامل ثابت اما $K_{
m s}$ هنا $\Omega_{
m mi}$ - $\Omega_{
m S}/$ $<$ Δ $\Omega_{
m i}$ Δ $\Omega_{
m i}$

يعطى هذا الجهد إلى مدخل الكواشف الطورية ، التي تقوم بتحويله إلى إشارة ارتكازية تعطى إلى الثاني للكاشف الطوري ، الذي يقوم بالحصول على متوسط ناتج الجمع الحاصل أثناء التحويل السابق الذكر . أما جهود خرج فلاتر أقنية قياس زاوية الاتجاه وزاوية المكان فتعطي بالمعادلات التالية :

$$U_{ac} = K_{O} \left\{ (1+b)ms. \cos \psi_{S} + b.m_{ni}.\cos \left[(\Omega_{ni} - \Omega_{S})t + \psi_{ni} \right] \right\}$$

$$U_{YM} = K_{O} \left\{ (1+b)m_{S}. \sin \psi_{S} + b.m_{ni}.\sin \left[(\Omega_{ni} - \Omega_{S})t + \psi_{ni} \right] \right\}$$

$$(24-10)$$

عندها يُوجه نظام إنتاج الوضع الزاوي لهوائي محطة الرادار الخط المتساوي الاشارات بالاتجاه، وتصبح المعادلتان التاليتان صحيحتين بالنسبة لهذا الاتجاه:

. 20 1

$$(1+b)m_{S}$$
. $\cos\psi_{S} + bm_{ni}$. $\cos\psi_{ni} = O$
 $(1+b)m_{S}$. $\sin\psi_{S} + bm_{ni}$. $\sin\psi_{ni} = O$ (25-10)

ويصبح الخطأ في إنتاج الوضع الزاوي للهوائي ، ذلك الخطأ الناتج عن البث التشويشي محدداً عن طريق عامل تعديل الاشارة ، المعكوسة عن الهدف مصدر التشويش :

$$m_S = m_{ni} \frac{b}{1+b}$$
 (26-10)

إذا تم تعديل الاشارة عالية التردد ، في الوقت نفسه ، بواسطة N مركبة جيبية متساوية بالسعة وتتميز بعامل تعديل هو m ، يصبح عامل التعديل المميز لاحدى مركبات الجهد المعدل مساوياً لـ ;

$$m_i = m \frac{1}{\sqrt{N}} \qquad (27-10)$$

من هنا يتضح أن الخطأ الأعظمي للملاحقة عندما يكون $1 \le 0$ و $m_n = 100$ مرتبطاً بعامل تعديل الاشارة المنعكسة عن الهدف ، المتعلقة بالعلاقة عرض طيف التشويش/ عرض المجال الامراري لنظام متابعة محطة الرادار ويساوى :

$$m_S = \frac{1}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{\Delta \Omega_K}{\Delta \Omega_n}}$$
 (28-10)

إذا قارنا المعادلتين (10-28) و (10-10) احداهما مع الأخرى ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عرض طيف التشويش أكبر بكثير من المجال الامراري لنظأم المتابعة ، نصل إلى نتيجة مفادها أن فاعلية التشويش التسديدي على تردد الكنس وفعلا ، إذا تم تعديل إشارة التردد العالي ، في الوقت نفسه ، بذبذبات جيبية ذات ترددات وصفحات ابتدائية مختلفة ، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن عامل التعديل لا يمكنه أن يتجاوز 100% تصبح مساهمة كل دور جيبي معدل أقل كلما زاد عدد الأدوار الجيبية التي تستطيع الدخول في تركيب الاشارة المعدلة . وعندها لا يستطيع نظام انتاج الاتجاه الزاوي للهوائي أن ينتج سوى واحدة من مركبات إشارة التشويش المعدلة . وبدلاً من ذلك يتم تعديل إشارة التشويش الكلية نتيجة لكنس هوائي محطة الرادار ، وستحمل هذه الاشارة المعلومات عن الموقع الحقيقي لمصدر التشويش . لهذا ، كلما كان طيف اشارة التشويش أكثر عرضاً ، كلما أصبح الوزن الفعلي للمركبة التشويشية للاشارة أقل من نظام طيف اشارة التشويش أكثر عرضاً ، كلما أصبح الوزن الفعلي للمركبة التشويشية للاشارة أقل من نظام التاج الوضع الزاوي للهوائي وتأثير التشويش أخفض .

نرى مما ورد سابقاً أنَّ الاشارة المعدلة تُشكل بواسطة مجموع الاهتزازات الجيبية ذات السعات الواحدة والاطوار الابتدائية (الصفحات) اللامترابطة زمنياً .

عندما يعدل التشويش بضجيج منخفض التردد ، يصبح توصيف الاشارة المعدلة أكثر دقة لأن


السعة والصفحة الابتدائية الميزتان للأدوار الجيبية الداخلة في تركيبهما هما صدفيتان (عشوائيتان) وتقوم بشكل بطيء بتغيير التابع الزمني ، أي نفترض أن $U_{\rm ni}(t)$, $U_{\rm ni}=\psi_{\rm ni}(t)$ عندها تصبح القيم وقوم بشكل بطيء بتغيير التابع الزمني ، أي نفترض أن (24-10) قيها صدفية تتغير حسبها يتغير تابع الزمن . وكذلك يصبح الخطأ في ملاحقة الهدف ، الذي يسببه التشويش صدفياً أيضاً ، ويتغير ببطيء مع تغيير الزمن .

رابعا ـ التشويش على تردد التحويل.

تقوم محطات الرادار التي تعمل بطرق قياس الاحداثيات الزاوية اعتهاداً على نبضات أحادية والمحمية من تأثير التشويش المعدل سعوياً ، لأنها تحتوي على هوائيات غير كانسة وأثناء تحديد الاحداثيات الزاوية ، بتشكيل منطقة متساوية الاشارات آنية ويدل الفرق السعوي (أو الطوري) للاشارات المستقبلة ، في الوقت نفسه ، من قبل هوائيين (في كل مستوى) ، على الوضع الزاوي للهدف . لهذا لا يسبب التعديل السعوي للاشارة المستقبلة بغض النظر عن طبيعتها ، أية أخطاء في تحديد الاحداثيات الزاوية لمصدر التشويش .

تفقد محطات الرادار أحادية النبضات هذه الايجابية ، عندما لا يحتوي نظام قياس الزوايا الراداري المتضمن هوائي غير كنسي ، إلا على قنال واحدة لانتاج الإشارة (الشكل 8–15) ، التي يوصل بها احد الهوائيان المتوضعان في مستوى القياس . يُشكل الاتجاه المتساوي الاشارات في مثل هذه الأنظمة على مبدأ مقارنة سعات (أو أطوار) الاشارات المستقبلة من قبل الهوائيات على التسلسل . يسمح هذا الأمر للمحطات هذه بتشكيل تشويش يؤثر على أقنية قياس الزوايا التابعة لها .

ويجب على الاشعاع التشويشي أن يكون عبارة عن اشارة تحمل التردد الحامل لمحطة الرادار المستهدفة . عندئذ تعدل المميزة (السعة أو الطور) ، التي بواسطتها تقاس الاحداثيات الزاوية في محطة الرادار المستهدفة مع تردد التحويل لهوائيات هذه المحطة أو تعالج معها .



الشكل (2–10)

قانون تغيير سعة إشارة التشويش أثناء تشكيل تشويش . على تردد التحويل .

ندرس تأثير هذا النوع من التشويش على محطة الرادار أحادية قنال إنتاج الاشارة والتي تعمل على نظام الفرق السعوي للاشارات. نفترض أن الهدف مرّاح بالنبة لاتجاه تساؤي الاشارات لمخطط هوّائيات محطة الرادار الاشعاعي ويبث تشويشاً مستمراً ، مطال (سعة) إشارته قفزية التغير وتتغير في اللمحظات (t ، t ، t ، t) التي يتم الانتقال منها (التحويل) من هوائي إلى آخر لمحطة الرادار التي تلاحق هذا الهدف. وسنعتبر أن التردد الخامل للتشويش يتطابق مع التردد الحامل لمحطة الرادار المستهدفة. ينتج نظام التوجيه لوضع الهوائي الزاوي تلك الزاوية ، التي عند بلوغها تصبح المركبة المستمرة لاشارة الخرج مساوية للصفر ، أي أنها توجه الهوائي بذلك الشكل الذي فيه نحصل على :

$$G_1 (\gamma) (P_S + P_{n_1}) = G_2 (\gamma) (P_S + P_{n_2})$$
 (29-10)

حيث هنا : ٧ٍ ـ الزاوية المحصورة بين الاتجاه المتساوي الاشارات والاتجاه إلى الهدف (على نظام محدد وفي مستوى القياس) .

الذي المراك و $G_2(\gamma)$ و $G_2(\gamma)$ و التأثير الموجه ، للهوائي الأول والثاني ، حسب التسلسل بالاتجاه ، الذي عيز بالزاوية (γ) .

. الاستطاعة المنعكسة عن الهدف P_s

. (2-10 استطاعات اشارات التشویش (الشكل P_{n2} 9. .

إذا كانت القيم الداخلة في المعادلة (10-29) معروفة ، عندها يمكن وبسهولة طرح الخطأ الزاوى في الملاحقة ، المشكل بسبب التشويش المؤثر

تنحصر أهمية هذه الحالة المدروسة في عرض مبدأ تشكيل التشويش ومعرفة تأثيره على محطات الرادار التي لا تكون معروفة منها لحظات التحويل بين الهوائيات وتردداتها . نظراً لذلك سوف يمتلك التعديل التشويشي تلك الطبيعة والضجيج ، اللذان يقللان من الخطأ الناتج في ملاحقة الهدف أو قياس إحداثياته الزاوية نتيجة التشويش .

يمكننا أيضاً تحديد الخطأ في قياس الاحداثيات الزاوية للهدف أثناء عمل محطة الرادار في ظروف التشويش على تردد الكنس ، المشكل لاعهاء محطات الرادار ذات هوائيات الكنس .

وعند استخدام تعديل مشابه للضجيج يصبح هذا الخطأ صدفياً ذي قيمة متوسطة ، تجدد انطلاقاً من مواصفات محطة الرادار المستهدفة ، وكذلك من العلاقات المتبادلة بين الامكانيات الطاقية لأجهزة التشويش ومحطة الرادار .

ينطبق القول السابق ، مع إدخال التعديلات الضرورية ، على اعهاء محطات الرادار ، التي تحدد الاتجاه إلى الهدف عن طريق مقارنة أطوار الإشارات ، المستقبلة بواسطة هوائيين (هوائي في كل مستوى) اللذان يوصلان بالتتابع مع القبال العامة لانتاج الاشارة .

- خامساً - التشويش على أقنية الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالمسافة في محطات الرادار النبضية

تستطيع محطات الرادار توجيه الأسلحة النبضية ، التي تحتوي على أقنية قياس المسافة إلى لهدف ، العمل في نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للأهداف بالمسافة .


يؤدي خرق عمل هذه القناة ، عادة ، إلى تقليل إمكانيات لا المنظومة الرادارية فقط ، بل كامل نظام التوجيه . لهذا تعتبر قناة قياس المسافة إلى الهدف وقناة الملاجقة الاوتوماتيكية بالمسافة هدفاً هاماً للمعاكسة الالكترونية .

لندرس التشويش ، الذي لا يسمح. بقياس المسافة إلى الهدف والتقاطه بواسطة دازة الملاحقة الاوتوماتيكية بالمسافة ويخرق عمل نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف .

التشويش الضجيجي

تظهر دائماً الاشارات المنعكسة عن الهدف على مخرج مستقبل محطة الرادار النبضية ضمن خلفية الضجيج ، المولد من قبل المصادر الخارجية والمستقبل . لكن إذا لم يكن هنالك تشويش تحارجي ، عادة ما يكون مطال الاشارة المفيدة المنعكسة عن الهدف الواقعة ضمن مجال مدى محطة الرادار ، أكبر بكثير من مطال الضجيج . لهذا يستطيع نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالمسافة تمييز الاشارة المفيدة من التشويش ضمن نبضة المسافة وتحديد تموضعها الزمني . يعرض لنا (الشكل 10-3) مقارنة شدة الاشارة المفيدة وشدة الضجيج المستقبلتين زمنياً عندما لا يوجد هنالك أي تشويش ضجيجي مقصود .





الشكل (10-3)

إشارة الهدف على مخرج مستقبل محطة الرادار .

أ _ أثناء ُغيّاب التشويش ، ﴿ بِ لِ أَثناء وجود تشويش منظم .

وهذا التناسب سرعان ما يتغير عندما يباشر الهدف الواقع ضمن مدى عمل محطة الرادار تشكيل تشويش ضُجيجي مستمر. وهذا التشويش عبارة عن إشارات تردد عالي ذات تردد يساوي التردد الحامل لمحطة الرادار المستهدفة ، وهي معدلة (على سبيل المثال سُعَوياً) بجهد ضجيجي أو من قبل إشارة ضُجيج عريضة المجال الامراري، الذي يستطيع ظيفها تغطية المجال الامرازي للمحطة المستهدفة .

تشكل الجهود على مدخل المستقبل من قبل مجموعة جهود الأشارة المفيدة والتشويش وعندها سوف تزداد شدته العامة . *

يتحسس نظام التعيير الاوتوماتيكي لتضخيم المستقبل أثناء قيامه بحماية المستقبل من زيادة الحمل باشارات الدخل الكبيرة ويعمل على تخفيض عامل التضخيم الكلي للمستقبل . لهذا تنخفض سعة الاشارة المفيدة عند مخرج مستقبل محطة الرادار وبالتالي عند مدخل نظام الملاحقة الأوتوماتيكية للهدف بالمسافة وتتغير العلاقة اشارة/ ضجيج لصالح الضجيج .

كلماً كانّت استطاعة التشويش الضجيجي على مدخل المستقبل أكبر ، كلما أصبح عامل التضخيم صغيراً ، عندما تحافظ استطاعة الأشارة المفيدة على قيمة ثابتة ، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض سعة الاشارة المفيدة على خرج المستقبل . عندما تكون استطاعة التشويش غير كافية ، تضعف الاشارة المفيدة بذلك المقدار ، الذي فيه تصبح معلقة بالتشويش (الشكل 10-3 ب) . عندها لا نستطيع تمييز الاشارة المفيدة عن الضجيج حسب فرق السعات . وتبدأ نبضة انتخاب المسافة القفز بين الضجيج والتقاط هذا النتوء أو ذاك من نتوءات جهد الضجيج ، ويصبح نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف مشلولا .

إنّ التشويش يكون فعالا ، فقط عندما يستظيع إعهاء الاشارة المفيدة على نحرج المستقبل بشكل كامل . ولكي يستطيع نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالمسافة القيام بعمله الطبيعي من الضروري أن تكون سعة الاشارة المفيدة عند مخرج المستقبل أكبر ، بعدد محدد من المرات ، من السعة المتوسطة لنتوءات الضجيج . وعندما تصبح استطاعة التشويش كافية لخرق العلاقة الحدية اشارة الشويش ، يتوقف العمل الطبيعي لنظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالمسافة ، وعندها لا تزيد قيمة سعة الاشارة المفيدة عن السعة المتوسطة لنتوءات الضجيج .

يتم استقبال اشارة التشويش في هذا الاسلوب من أساليب المعاكسة الالكترونية عن طريق الوريقة الرئيسة لمخطط الاشعاع الاحداثي لهوائي محظة الرادار المستهدفة، الأمر الذي يقلل من الحاجة لقيمة استطاعية معينة لمحطة التشويش. وبسبب أنه لا يدخل إلى مستقبل المحطة المستهدفة عادة إلا جزء من استطاعة التشويش (لأن طيف التشويش عادة غير متوافق مع المجال الامراري

للمستقبل) ، تبقى هذه المتطلبات عالية وخاصة حين الحاجة لارسال تشويش تسديدي .

وحسب رأي الاخصائيين الأجانب تكون السلبية الكبيرة لهذا الأسلوب من أساليب المعاكسة الألكترونية هي في أنه من الممكن بسهولة كشف التشويش الضجيجي من قبل عامل محطة الرادار أو بواسطة تجهيزات أوتوماتيكية . ويتصف هذا النوع من التشويش بعدم تمكن نبضة المسافة من التقاط إشارة الهدف عندما يكون مستوى استطاعة إشارة الدخل المؤثرة على مستقبل محطة الرادار عالياً .

بعد اكتشاف التشويش الضجيجي يمكن عادة اتخاذ أساليب لابطال تأثيره أو تخفيض فعاليته . تتعلق هذه الأساليب بالمواصفات الفنية وبالأهمية التكتيكية للموقع ، الذي توجد فيه محطة الرادار وبالمواصفات الفنية للمحطة نفسها (مجال التردد ، إمكانية الانتقال من تردد إلى آخر وغيرها) ، وكذلك بمجموعة المعطيات الفنية والتكتيكية لهذه المنظومة ، التي ترتبط معها محطة الرادار المستهدفة وبمبادىء هذا الارتباط .

إلى جانب ذلك ، يمكننا توجيه الصواريخ والأسلحة الأخرى بطريقة تحديد الاتجاه السلبية إلى مرسل التشويش الضجيجي ذي الاستطاعة العالية .


التشويش الذي يزيح نبضة المسافة .

ينحصر مبدأ هذا النوع من التشويش في تحريك نبضة المسافة من تلك النقطة الواقعة على محور الاحداثيات الزمني ، التي توافق المسافة الحقيقية للهدف الملتقط في نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالمسافة . ينتمي هذا النوع من التشويش إلى التشويش الجوابي التقليدي . يشكل التشويش نبضات تتطابق مواصفاتها مع مواصفات الاشارة الفعلية لمحطة الرادار المستهدفة فيها عدا الوضع الزمني .

نفترض أن الهدف يحتوي على مرسل تشويش ، الذي عندما تنار محطة راداره النبضية يبث تشويشاً على شكل مجموعة متتالية من الاشارات الجوابية . يتوافق العرض والتردد الحامل لاشارات التشويش مع نظيراتها عند الاشارات الفعلية لمحطة الرادار المستهدفة . أما لحظات إرسال إشارات التشويش فلها توافق معين مع لحظات الوصول إلى الهدف ـ مرسل تشويش الاشارات الأمامية (المباشرة) في محطة الرادار . ترسل أول مجموعة من الاشارات التشويشية في تلك اللحظة التي ينار فيها الهدف بإحدى النبضات المباشرة المرسلة من محطة الرادار ، أما اشارات التشويش الثانية فتكون مزاحة زمنياً بالنسبة لإشارة محطة الرادار المباشرة التالية بفاصل زمني قدره الم و وهكذا (انظر الشكل الثالثة متأخرة بالنسبة للاشارات الأمامية (المباشرة) الثالثة بزمن قدره الم المدف أسراك المسلم المامية المامية (المباشرة) الثالثة بزمن قدره المدف المدف المحل الشكل الشكل . و المدف الم


تعطي الاشارة المستقبلة على مدخل مستقبل محطة الرادار المستهدفة تصوراً كأن محطة الرادار

تلاحق هدفين يقعان على نفس المسافة ، يباشران الانفصال في لحظة بث مجموعات اشارات التشويش (انظر الشكل 10-5) . ولكي يصبح التشويش فعالاً ، يجب أن تكون استطاعة اشارات التشويش أكبر من استطاعة اشارات محطة الرادار . أما نبضة مسافة محطة الرادار ، فبعد زمن قصير ، تنتقل إلى ملاحقة الاشارة الأكبر استطاعة من بين الاشارتين المستقبلتين على دارة دخله وهي اشارة التشويش ، أما إشارة الهدف فسوف لا نراها ضمن نبضة المسافة . وعند ارسال مجموعة من اشارات التشويش ، ستحصل محطة الرادار على معلومات غير صحيحة عن المسافة إلى الهدف ، وعندما يأتي دور تحديد سرعة الهدف من قبل تجهيزات حساب محطة الرادار ، حسب المسافة المحددة ، نحصل أيضاً على معلومات غير صحيحة عن اللهدف فتقاس في هذه الحالة أون أخطاء .



الشكل (10-4)

المخطط الاحداثي المبين للعلاقات الزمنية بين اشارات التشويش والاشارات الأمامية (المباشرة) أثناء تشكيل تشويش إزاحة لنبضة المسافة .



الإشارتان المفيدة والتشويشية عند مدخل مميز المسافة .

بعد نهاية ورود مجموعة اشارًات التشويش، تُفقد الاشارة من نبضة المسافة وينتقل نظام ملاحقة الهدف إلى نظام البحث عن الهدف بالمسافة . لا تحصل محطة الرادار على أية معلومات عن احداثيات الهدف حتى انتهاء عُملية البحث . وبعد أن يتم التقاط الهدف على الملاحقة الاوتوماتيكية ، تبدأ دورة جديدة لازاحة نبضة المسافة .

بهذا الشكل يتم تشويه المعلومات عن المسافة الأنية وسرعة الهدف بوآسطة التشويش ، كها يتمكن الأخير من خرق الاستمر ارية في المعلومات عن احداثيات الهدف الزاوي ، لأنها لا ترد في زمن البحث عن الهدف . يؤدي التقطع في ورود المعلومات إلى قنال قياس الزوايا في محطّة الرادار ، عادة ، أَنَّ وَيَادُةُ الأَخْطَاءُ في الملاحقة الزاوية أو قياس الاحداثيات الزاوية للهدف الملاحق .

سادساً ـ التشويش على قنال الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالسرعة لمحطات الرادار ذات الاشتعاع المستمر.

تحتوي محطات الرادار الداخلة, ضمن منظومة توجيه السلاح ، التي تعمل على نظام بث الاشارات المستمرة على قنال البحث والملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالسرعة (تردد دوبلر) . يمكن أن يكون التشويش الموجه إلى هذه القنال مموهاً ـ أي أنه يمنع استقبال الاشارات المنعكسة عن الهدف ، ومقلداً ـ يربط محطة الرادار المستهدفة لتتابع هدف وهمي ، سرعته تختلف عن سرعة الهدف الملتقط على الملاحقة الاوتوماتيكية .

كأمثلة على هذه الأنواع من التشويش ندرس التشويش الضجيجي والتشويش الذي يزيح نبضة السرعة لمحطة الرادار ذات الاشعاع المستمر.

التشويش الضجيجي: يجب أن يؤمن التشويش الضجيجي على أقنية الانتخاب ودارات الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالسرعة، عدم الساح في تمييز الاشارة الفعلية لمحطة الرادار خلال خلفية الضجيج، التي عبرها تمر الاشارة. يؤدي رفع مقدار استطاعة الاشارة المستقبلة عن طريق المستقبل إلى تمكن التشويش من خفض عامل تضخيم المستقبل وعندما يغلق الطريق أمام الاشارة الفعلية لمحطة الرادار، لا يسمح التشويش بتمييز الاشارة عن الضجيج اعتهاداً على مبدأ التمييز بالسعة (المطال). تبدأ نبضة السرعة في نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالسرعة، عند تأثير تشويش قوي، القفز خلال الضجيج لاقطة هذه القمة أو تلك منه بشكل عشوائي، هذه القمم التي تبرز في نقاط مختلفة على محور التردد، وعندها يصبح عمل دارات الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالسرعة غير ممكن.

التشويش الذي يعتمد على مبدأ ازاحة نبضة السرعة: ينتمي هذا النوع من التشويش إلى النوع التقليدي . يمكن تشكيل هذا النوع من التشويش بواسطة مرسلات خاصة ، توضع على الأهداف المراد تغطيتها (إخفائها) بهدف الحماية الذاتية . والتشويش الضروري لإزاحة نبضة السرعة هو عبارة عن إشارة مستمرة ذات طبيعة جيبية يتغير ترددها دورياً ، على سبيل المثال ، حسب قانون سن المنشار .


يعرض لنا الشكل (10–6) علاقة تردد اشارة التشويش بالزمن . يخضع تردد التشويش المؤثر في بداية كل دور من أدوار الاشعاع التشويشي المتطابقة مع تردد الاشارة المنعكسة عن الهدف (مصدر التشويش) f_T للزيادة :

$$f_n(t) = f_T + at;$$
 (30-10)

أو للنقصان:

$$f_n(t) = f_T - at;$$

حيث هنا a عامل غير مرتبط بالزمن:



الشكل (10-6)

المخطط الاحداثي للتشويش ذي التردد المتأرجح .

يجب أن يأخذ التردد f_T بعين الاعتبار المتردد الحامل للاشارة المباشرة (الأمامية) لمحطة الرادار المستهدفة والازاحة الدوبلرية لهذا التردد نتيجة لحركة الهدف بالنسبة لمحطة الرادار المستهدفة :

$$f_D = \frac{2V_O}{C} f;$$

حيث هنا f_ التردد الحامل للاشارة المباشرة (الأمامية) لمحطة الرادار.

. سرعة مصدر التشويش بالنسبة لمحطة الرادار V_0

C سرعة الضوء .

ويُشكل الحقل المغناطيسي في تجويف هوائي محطة الرادار المستهدفة ، في هذه الحالة ، تحت تأثير اشارات التشويش. يمتلك هذا الحقل تلك الطبيعة ، التي كان سيحملها لو أنه وضع ضمن مجال المخطط الاشعاعي لمحطة الرادار المستهدفة هدفان يصلان بسرعات مختلفة ، يصل أحدهما في لحظة ، بدء دور الاشعاع التشويشي ونبدأ المناورة ويزيد سرعته (الشكل 10-6) أو يخفضها (الشكل 01-6 ب) . بهذا الشكل يقوم البث التشويشي بتقليد الهدف الثاني الوهمي ، الذي يسير بسرعة تختلف عن سرعة الهدف _ مصدر التشويش . وتنتقل نبضة السرعة . وأثناء دور الازاحة هذا ، تحصل محطة الرادار على معلومات مشوهة عن سرعة وتسارع الهدف الملتقط على الملاحقة . وستنتج جميع تجهيزات الحساب في محطة الرادار ، التي ستستخدم هذه المعلومات كمعلومات دخل ، معطيات لا تتفق مع الوضع الحقيقي للمسرح الراداري لكننا ، نحصل على معلومات صحيحة عن الوضع الزاوي للهدف الملحق من قبل محطة الرادار أثناء إزاحة نبضة السرعة . بعد انتهاء دور الازاحة (اللحظة t_1 في الشكل 10-6) تختفي إشارة التشويش عن نبضة السرعة . وعندها تفقد محطة الرادار الهدف وخلال وقت لاحق ما ، لا تحصل على أية معلومات عن إحداثياته (بما فيها الزاوية) . ينتقل ناخب السرعة في محطة الرادار المستهدفة إلى نظام البحث عن الهدف بالسرعة (إذا كان هنالك مثل هذا النظام في المنظومة المعنية) ، وتبقى محطة الرادار بحالة اعهاء إلى تلك اللحظة التي تلتقط فيها الهدف من جديد . ويبدأ الدور الجديد للازاحة منذ تلك اللحظة التي يتم فيها الالتقاط الثاني للهدف.

بهذا الشكل ، تحصل محطة الرادار المستهدفة ، خلال كل دور من أدوار البث التشويشي ، على معلومات مشوهة (غير صحيحة) عن سرعة وتسارع الهدف ، وتفقد بما فيها الاحداثيات الزاوية ، الأمر الذي يخرق استمرارية تيار المعلومات عن الوضع الزاوي للهدف .

تتعلق مقادير الاستراحات لتيار المعلومات عن الاحداثيات الزاوية للهدف بمواصفات منظومة ا

التشويش: سرعة الازاحة (العامل a في المعادلة 10-00) ، عرض نطاق الازاحة (t) في الشكل 10-0) ، ومميزات محطة الرادار المستهدفة ـ سرعة البحث عن الهدف بواسطة نبضة السرعة في كل حالة ، عندما تكون مواصفات محطة الرادار المستهدفة معلومة ومواصفات منظومة التوجيه أيضاً ، يمكننا حساب المقدار النسبي للاستراحات التي فيها تتوقف محطة الرادار عن الحصول على معلومات عن الوضع الزأوي للهدف ويمكن تحديد الأخطاء التي يسببها التشويش من خلال قياس سرعة وتسارع الهدف ، إذ يكون الحطأ أكبر كلما زادت سرعة الازاحة لنبضة السرعة إلا أنه لا يمكن زيادة هذه القيمة زيادة كبيرة جداً . إن نبضة المسافة هي عبارة عن عنصر عطالي في النظام ولا تستطيع متابعة التسارع الذي يزيد عن قيمة معينة تتعلق بقيمتها الهيكلية . إذا أصبحت سرعة تغيير التردد في المنظومة كبيرة جداً ، لا يمكن عندها متابعة إلبث التشويشي بواسطة نبضة السرعة وعندها يصبح التشويش غير فعال .

سابعاً ـ التشويش الايجابي على أقنية التوجيه والاتصال

تخصص أقنية التوجيه والاتصال لارسال أوامر التوجيه إلى الطائرات المطاردة المعترضة والصواريخ . يمكن للمعاكسة الألكترونية الموجهة إلى هذه الأقنية أن تؤدي إلى قطع دارة التوجيه ، أو تعقيد ظروف عمل كامل منظومة الدفاع الجوي .

تعمل أقنية التوجيه الراديوية الحديثة عادة على الأنظمة ، التي يستخدم فيها أمر التوجيه الوارد إلى القنال الراديوية من نخرج أجهزة الحساب والقرار لمنظومة التوجيه في مشفر القناة الراديوية لتعديل الترددات الحاملة ، والأخيرة تقوم بدورها بتعديل الترددات الحاملة للقنال الراديوية .

تستقبل الاهتزازات المرسلة من قبل مرسل القنال الراديوية بواسطة المستقبل الموجود في الصاروخ (الطائرة) ، يقوم هذا المسقبل بتضخيم وكشف هذه الاهتزازات ويعطيها بعد ذلك إلى المشفر ، حيث هنانك يتم إنتاج أمر ، يؤثر ، على سبيل المثال ، على الطيار الآلي للطائرة أو الصاروخ .

تستخدم أقنية التوجيه والاتصال الراديوية مختلف أنواع التعديل . وعادة ما تصادف تجهيزات تكون فيها قيمة الأمر محتواة في المميزات المختلفة للاشارات أو في طريق تتابع النبضات . ينتمي لهذه الأقنية ، النبضية العريضة ، النبضية المرمزة (المكودة) والنبضية الطورية فيها يتعلق بطريقة التعديل .

إن إشارة القنال الراديوية ، بشكل عام ، هي عبارة عن مجموعتين من الاشارات المرمزة المتتابعة . المجموعة الأولى هي إشارة الارتكاز أما الثانية فهي الاشارة العاملة للقنال .

لكي نقوم بالتشويش على قنال التوجيه الراديوية يجب تسديد (إرسال) مجموعة مرمزة ارتكازية أو مجموعة مكودة (مرمزة تنفيذية) ، الأمر الذي يحول دون تنفيذ الأمر ، أو تشكيل أوامر توجيه كاذبة ، وهذا سوف يؤدي إلى حصول أخطاء في التوجيه .

يقسم التشويش ، حسب إمكانية دخوله في مجال التردد العملي للقنال الراديوية ، إلى تشويش تسديدي وتشويش حاجبي . في الحالة الأولى ، يجب أن يكون التردد الحامل لمرسل التشويش متطابقاً (بدقة لا تنقص عن عرض المجال الامراري للقنال الراديوية) مع التردد الحامل للقنال الراديوية . في الحالة الثانية ، يستطيع البث التشويشي إغلاق منطقة كاملة من المجال الترددي ، التي ضمنها تعمل قنال الاتصال أو التوجيه الراديوية المعادية أما حسب طريقة التعديل فيميزون ثلاثة أنواع من التشويش هي : الضجيجي ، النبضي والتسديدي المرمز .

يعتبر التعديل الضجيجي للاشارات التشويش الأكثر شيوعاً إلى الآن . ليس من الضروري ، عند تشكيل التشويش الضجيجي ، سطع نوع والمميزات التعديلية لإشارة القنال الراديوية العاملة ، الأمر الذي لا يُدخل أي تعقيدات فنية على النظام السطعي لمنظومة التشويش .

يستطيع التشويش الضجيجي القوي إصدار إشارات ارتكازية مرمزة واشارات عاملة مرمزة أيضاً وتوجيهها إلى القنال الراديوية أو إنتاج أوامر توجيه كاذبة . إذا كان التشويش الضجيجي ضمن مجال ترددي عريض ، يمكنه اعهاء عدة أقنية راديوية في آن واحد ، تعمل على ترددات متقاربة .

يمتلك التشويش النبضي المرسل بطريقة تتابع عشوائية للاشارات والتي مميزاتها تتغير بقانون صدفي (التشويش النبضي العشوائي) ، تقريباً ، مثل هذه الامكانيات التأثيرية الواردة سابقاً .

عند توليد التشويش التسديدي المرمز ، يجب أن تختلف اشارات التشويش عن الاشارات العاملة للقنال الراديوية فقط ، بقيمة وإشارة الأمر (سالب أو موجب) ، بينها يجب أن تتطابق معها في جميع المواصفات الأخرى ، تستقبل هذه الاشارات بمستقبل القنال الراديوية ويتعامل معها المشفر بنفس الطريقة التي يتعامل فيها مع الاشارة العاملة . ونتيجة لذلك يعطى إلى دفات الصاروخ أو إلى

الطيار الآلي للطائرة أمراً مختلفاً عن الذي أرسل من قبل مرسل القنال.

يجب على المنظومة التي تقوم بتوليد مثل هذا النوع من التشويش أن تمتلك تجهيزات لقياس جميع مواصفات اشارة القنال الراديوية المستهدفة وان تقوم حسب نتائج القياس بتغيير مواصفات تعديل إشارة التشويش ويمكننا التوصل إلى ذلك ببساطة باستخدام مراسلات جوابية (إعادة بث) ، التي تقوم باستقبال اشارات القنال الراديوية وتضخمها وترسلها في اتجاه مستقبل هذه القنال . يجب على التشويش أن يقوم بتغيير تركيب اشارة القنال الراديوية محافظاً على جميع مواصفاتها ، مغيراً فقط قيمتها وقطبيتها (الأمن) . وهذه الميزات يجب أن يتم تغييرها بالشكل المناسب أثناء عملية إعادة البث . لهذا الغرض ، يضيفون إلى منظومة التشويش معدلات تشويش خاصة للتعامل مع الاشارة المعاد بثها .

تعمل العديد من الأقنية الراديوية في نظام الاتصال الهاتفي ، الذي تعطى فيه أوامر التوجيه بالصوت . كما تعمل على نظام الاتصال الهاتفي أقنية راديوية عديدة من أقنية الاتصال . يرسل التشويش على هذه الاقنية على تردد حامل ، بدقة لا تقل عن عرض المجال الامراري متطابقاً مع التردد الحامل للتجهيزات المستهدفة من القنال الراديوية . يمكن أن تكون أشكال التعديل مختلفة . وفي أبسط الحالات يمكن للتشويش أن يكون عبارة عن اهتزازات غير معدلة ذات تردد المحطة المستهدفة . إذ تقوم بتطبيق حمل زائد على دارات تضخيم المستقبل ، وتخفض بذلك من حساسيته ولا تسمح أو تعيق استقبال الاشارات . يمكن لهذا النوع من التشويش أن يكون فعالاً بما فيه الكفاية ، إلا أنه يتطلب إرسال استطاعة عالية ، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد تجهيزات المنظومة .

وفي بعض الحالات يمكننا التخلص من تأثيرها بإدخال فلاتر إلى دارات المستقبل مولفة على تردد التشويش .

هنالك نوع من التشويش المستخدم ، يكون معدلاً بالسعة على نغمة واحدة أو على عدة نغمات (تشويش ذي تعديل نغمي) . يجب أن يقع تردد الجهد المعدل ضمن حدود المجال ، الذي تقع فيه الترددات المعدلة لاشارة المحطة المستهدفة (على سبيل المثال ، عند الحاجة لاعهاء الاتصالات الراديوية الهاتفية أو الارسالات ذات المجالات الترددية الواسعة الواقعة ضمن مجال الترددات الصوتية) . عندما تكون الاستطاعة قوية بما فيه الكفاية وعمق تعديل التشويش عميقا ، نسجل على التجهيز الأخير للقنال الراديوية المستهدفة (على سبيل المثال ، أثناء التنصت) نغمات التعديل التشويشي ، التي تعيق أو تمنع تمييز اشارة المراسل .

عند الحاجة لاعهاء أقنية الاتصال الراديوية يستخدم بشكل واسع التشويش المعدل ضجيجياً ، لأنه يتصف بخواص تمويهية جيدة ، إلى جانب ذلك ، لا يحتاج هذا النوع إلى دقة عالية لمطابقة التردد الحامل للمحطة المستهدفة .


إن عرض طيف الاشارة العاملة لقنال الاتصال الراديوية ، على النظام الهاتفي ذات التعديل السعوي ليس كبيراً ، لهذا يتم اختيار طيف الضجيج المعدل لاشارة التشويش من النوع ذي العرض الضيق نسبياً _ هذا لا ينطبق على تلك الحالات ، التي ينتج فيها تشويش تسديدي ، مخصص لاغلاق جزء كامل من المجال . ويجب أيضاً هنا العمل على تعريض طيف الضجيج المعدل ، عندما لا تتوفر إمكانية القياس الدقيق للتردد الحامل لمحطة الرادار المستهدفة .

يتصف إنتاج التشويش على اقنية الاتصال الراديوية ببعض التفرد وعادة يعتبرون أن تشكيل تشويش على محطات الرادار أمر متاح دائماً ، وعندما تقع الطائرة أو الصاروخ ضمن مجال كشف وسائط الدفاع الجوي ، يبرز سؤال عن منطقية اعهاء أقنية الاتصال الراديوية بالتشويش ، ولكل حالة طريقتها الخاصة بها . فإذا كانت المعلومات المرسلة من قبل العدو ليست بالمعلومات التنفيذية المباشرة (أوامر) (على سبيل المثال توجيه الطائرة) ، التي يمكن فك شيفرتها ، عندها يكون من الأفضل التقاط المعلومات المرسلة بدلاً من اعهاء قنال اتصالها الراديوية بالتشويش .

لا توجه الطاقة المرسلة من مرسل محطة الاتصالات المستهدفة بالضرورة إلى مصدر التشويش ، كالذي يكون عادة في حالة المعاكسة الألكترونية لتجهيزات محطات الرادار . إذ لا تتمتع مرسلات التشويش على أقنية الاتصال الراديوية بهذه الايجابية . إلى جانب ذلك ، يمكن لمرسل التشويش أن يكون واقعاً على مسافة كبيرة من المستقبل المستهدف ، أكبر من التي تكون بينه وبين مرسل القنال الراديوية المستهدفة . لهذا يجب الأخذ بعين الاعتبار ذلك الجزء ، الذي سيفقد من استطاعة التشويش أثناء انتشاره في الفضاء ، الذي سيزداد بعلاقة طردية مع المسافة مضروبة بالقوة أربعة وتصل حتى الستة . لهذا يركزن منظومة التشويش بذلك الوضع الذي فيه تستطيع اصدار تشويش باستطاعات عالية . لهذه الأسباب تصبح استطاعة مرسلات التشويش على الأقنية الراديوية للتوجيه والاتصال قابلة للمقارنة مع استطاعة مرسلات التشويش على تجهيزات محطات الرادار وفي الكثير من الحالات تفوقها .

ثامنا ـ التشويش ذي التردد المتأرجح:

يكن استخدام الاهتزازات المستمرة ، ذات التردد المتغير ضمن مجال عريض من f_{\min} . $\Delta f_n = f_{\max} - f_{\min}$ منا المجال عرف عرض هذا المجال الفاع الجوي . يكون عرض هذا المجال عمل أنظمة الدفاع الجوي . يكون عرض هذا المجال الأمراري $\Delta f_n = f_{\max} - f_{\min}$ الشكل $\Delta f_n = f_{\max} - f_{\min}$.



الشكل (10-7)

المخطط الاحداثي لتأثير التشويش ذي التردد المتأرجح على المحدد الزاوي الراداري ذي الكنس المخروطي .

أحياناً ، يعدل التشويش مجال امراري ضيق ($\Delta f_n \approx \Delta f$) . في هذه الحالة يؤثر عادة على الوسائط الراديوية نبضات قوية ، يحدد عرضها t_n بعرض المجال الامراري للتجهيزات المستهدفة ، أما سرعة تبديل تردد التشويش وتردد المتابعة فيتعلق بعرض المجال الامراري Δf إلى جانب تعلقه بسرعة تبديل تردد التشويش .

يتعلق مدى تأثير هذا النوع من التشويش بوظيفة ومبدأ عمل التجهيزات المستهدفة وبمواصفات التشويش نفسه .

ينحصر تاثير التشويش ذي التردد المتأرجح على عمل أقنية التوجيه الراديوية ، العاملة على النظام النبضي في الآتي : في الوقت الذي يمر فيه التشويش خلال المجال الامراري لتردد المستقبل ، لا يستطيع الأمر المرسل خلال الأقنية الراديوية من المرور إلى المرسل إليه . إذا كانت أزمنة استراحات مرور الأوامر كبيرة لدرجة كافية وتردد متابعتها عالياً ، يزداد الخطأ في توجيه الطائرة أو الصاروخ .

إذا كانت سرعة إعادة توليف مرسل التشويش كبيرة ، وعرض اشارة التشويش على مدخل ستقبل القنال الراديوية ضمن المجال الامراري اقل بكثير من دور المتابعة لنبضات الأمر المرسل ، عندها يظهر ضمن تركيبة الاشارة اشارات كاذبة . يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تشكيل مزيج تركيبي من الاشارات ، لا يتوافق مع مضمون الأمر .

يتم تشكيل التشويش في مثل هذه الطريقة المدروسة من المعاكسة الألكترونية في الوقت نفسه ،

ضد جميع الأقنية الراديوية ، التي ينحصر ترددها ضمن المجال Δf_n . بهذا الشكل نتجنب إمكانية التخلص من التشويش بالتغير البسيط لتردد الأقنية الراديوية . يساعدنا هذا الأمر في عدم اللجوء إلى تعقيد القسم الاستطلاعي من منظومة التشويش ، نظراً لعدم الحاجة إلى التحديد الدقيق لتردد القناك الراديوية .

لندرس تأثير التشويش ذي التردد المتأرجح على أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية الرادارية للهدف بالاتجاه ، التي تمتلك هوائيات كانسة . لنفرض ، على سبيل المثال أن الطائرة التي تحمل مرسل التشويش التقطت على الملاحقة الاوتوماتيكية بالاتجاه .

تتغير قوة الاشارة الناتجة عن مجموع الاشارتين (المنعكسة والتشويشية) ، المؤثرة على هوائي محطة الرادار الواقعة ضمن المجال الامراري بذلك الشكل الموضح على الشكل (10-8) وتتطابق أزمنة الزيادة في قوة الاشارة مع تلك الأزمنة ، عندما تكون الاشارة واقعة ضمن المجال الامراري للمستقبل ، في جزئه الخطي . أما انخفاض قوة الاشارة فيشير إلى ذلك الزمن ، الذي لا تقع فيه الاشارة في الجزء الخطي من المجال الامراري للمستقبل وبالتالي تؤثر على مدخله فقط تلك الاشارة المنعكسة عن الملدف . يقوم الهوائي الكانس لمحطة الرادار بتعديل مجموع الاشارتين بسعة اشارة الخطأ .


يعبر المنحني الموضح على الشكل (10-8 ب) عن الجهد $U_{\rm in.1}$ الوارد إلى مدخل دارة التضخيم الأولي لمستقبل محطة الرادار . تحمل قيمتا الجهد وطوره الابتدائي معلومات عن الاتجاه إلى الهدف الملتقط على الملاحقة الاوتوماتيكية .

تمتلك جميع مستقبلات محطات الرادار دارات تعيير اوتوماتيكي للتضخيم ، تقوم بمهمة رفع العامل الكلي لتضخيم المستقبل عندما ينخفض جهد إشارة الدخل ، وينخفض هذا العامل عندما يزداد جهد إشارة الدخل . بهذا الشكل نحصل على استمرارية الحصول على جهود خرج ثابتة الجهد تقريباً من المستقبل عندما تتأرجح قيمة جهد دخله نتيجة اقتراب الطائرة حاملة محطة الرادار من الهدف أو ابتعادها عنه .

إلا أن نظام التعيير الاوتوماتيكي للتضخيم هو نظام عطالي ، إذ لا يستطيع التجاوب السريع أثناء قيامه بهذه المهمة ، عندما يكون التذبذب بالزيادة أو بالانخفاض للاشارة سريعاً . انظر الشكل (10-8 جـ) . يجب أن يكون مقدار السرعة التي يعير فيها نظام التعيير الاوتوماتيكي للتضخيم عامل تضخيم المستقبل أقل بكثير من سرعة تغيير مطال إشارة الدخل بسبب التعديل السعوي لهذه الاشارة من قبل هوائي محطة الرادار الكانس . بدون هذا سوف يقوم نظام التعيير الاوتوماتيكي للتضخيم بنزع التعديل السعوي عن إشارة الدخل بواسطة جهد الخطأ وعندها سوف تفقد محطة الرادار مواصفاتها المفيدة .

بهذا الشكل وبعد بعض الوقت من مرور اشارة التشويش خلال المجال الامراري للجزء الخطي للمستقبل سوف تزيد قوة اشارة دخل المستقبل زيادة كبيرة (اللحظات t₃ ، t₁ في الشكل 10-8 أ) ، أما عامل تضخيم المستقبل فيبقى كبيراً . ويكون الجهد الداخل إلى دارات تضخيم المستقبل في هذه الأثناء كبيراً جيداً ، لأنه يجدد بالتأثير المتزامن لاشارة التشويش والاشارة المنعكسة عن الهدف على محطة الرادار . ونتيجة لذلك نلاحظ زيادة حمل على دارات خرج مستقبل محطة الرادار من قبل إشارة دخل قوية وعندها لا يمكن ظهور التعديل السعوي المفيد بتردد الكنس على المخرج .

لاحقاً يقوم نظام التعيير الاوتوماتيكي للتضخيم بتخفيض عامل تضخيم جميع دارات المستقبل إلى تلك الدرجة التي يخرجها فيها من نظام زيادة الحمل ومن جديد تظهر بعد ذلك اشارة الخطأ على مخرج المستقبل على شكل جهد بشرط أن يعدل التشويش سعوياً على حساب كنس هوائي استقبال محطة الرادار . وبالتدريج يعود نظام التعيير الاوتوماتيكي للتضخيم بتخفيض عامل تضخيم جميع دارات المستقبل بشكل يتناسب مع المستوى العالي لاشارة الدخل .



الشكل (10-8) ـ لتوضيح تأثير التشويش المتأرجح التردد على أنظمة الملاحقة الأوتوماتيكية الرادارية للهدف بالاتجاه ، التي تمتلك هوائيات كانسة

في ذلك الوقت ، الذي تخرج فيه اشارة التشويش من المجال الامراري للجزء الخطي لمستقبل عطة الرادار (اللحظات t_a ، t_b في الشكل t_b 10 ، ينخفض جهد اشارة دخل المستقبل انخفاضا كبيراً ، لأنه سوف يحدد من قبل الاشارة المنعكسة عن الهدف فقط . ويبقى عامل تضخيم جميع دارات المستقبل صغيراً لكن لبعض الوقت ، الذي يتبع انخفاض قيمة اشارة الدخل . بعدها يبدأ التزايد بشكل بطيء انطلاقاً من تلك القيمة الموافقة للمستوى العالي لاشارة الدخل ، المتشكلة عند تأثير التشويش على مدخل محطة الرادار .

عندما يكون مستوى اشارة الدخل منخفضا وعامل تضخيم المستقبل صغيرا لا تكون هنالك إمكانية لظهور اثر اشارة الدخل المعدلة على المخرج وعندها سوف لا يتابع جهد اشارة الخطأ لبعض الوقت طريقه إلى دارات نظام الملاحقة الزاوية للهدف الواقعة بعد المستقبل . ومع مرور الزمن تقوم دارة التعيير الاوتوماتيكي للتضخيم بتثبيت عامل التضخيم على تلك القيمة الموافقة للمستوى المنخفض لاشارة الدخل ، وبعد ذلك يعود المحدد الاحداثي لتنفيذ عمله الطبيعي .

يعرض الشكل (10-8ء) جهد خرج (U_{out}) الدارة الأخيرة من دارات التضخيم المتوسط للتردد لستقبل محطة الرادار . وخلال الأزمنة t_1-t_7 ، t_1-t_7 لا يعدل هذا الجهد بواسطة اشارة الخطأ ، نظراً لأن مستقبل محطة الرادار يكون تحت تأثير اشارة تشويش قوية ، تظهر فجأة في المجال الامراري وعندها لا تستطيع دارة التعيير الاوتوماتيكي للتضخيم أن توافق عملها مع معدل الانخفاض في عامل تكبير دارات التضخيم . وخلال الزمن من t_2-t_6 لا يظهر جهد على مخرج الجزء التضخيمي للمستقبل ، يكون معدلاً بإشارة الخطأ بسبب الانخفاض الحاد لقيمة إشارة الدخل الذي سببه خروج التشويش من المجال الامراري للجزء الخطي للمستقبل ، وعدم استطاعة دارة التعيير الأوتوماتيكي للتضخيم من ملاحقة مثل هذه الزيادة في عامل التكبير .

ينحصر جوهر تأثير التشويش في إعطاء المعلومات عن الوضع الزاوي للهدف الملتقط على الملاحقة الاوتوماتيكية بالاحداثيات الزاوية ، إلى دارة الملاحقة الزاوية بشكل متقطع وكأن هذا يجري بغياب التشويش ، وبشكل أدق ، تعطى المعلومات بفواصل (استراحات) ، إذا تكررت هذه الاستراحات كثيراً وكانت طويلة ، عندها ستزيد قيمة الخطأ في الملاحقة الاوتوماتيكية الزاوية زيادة كبيرة وعندها يصبح احتمال ضياع الصاروخ كبيراً . تتعلق قيمة الاستراحات في ورود المعلومات وترددها التكراري بمميزات نظام المعايرة الاوتوماتيكية لتضخيم المستقبل المستهدف وبخواص اشارة التشويش .

يجب أن تكون فترة ظهور التشويش ضمن الجزء الخطي لمجال امرار المستقبل المستهدف قريبة

بالقيمة من ذلك المجال الزمني الذي يستطيع فيه نظام التعيير الاوتوماتيكي للتضخيم أن ينتج اشارة دخل تتغير قيمتها بشكل قفزي . ويجب أن تكون الاستراحات بين اشارات التشويش في المستقبل بتلك القيمة أيضاً ، وإذا لم تنفذ هذه الشروط لا يصبح التشويش فعالاً . ومثل هذا التشويش يجب إنتاجه في تلك الحالة ، التي يكون معروفاً فيها المجال ، الذي يقع ضمنه التردد الحامل لمحطة الرادار المستهدفة .

. "

الباب الحادي عشر

استخدام التشويش السلبي لاعماء محطات الرادار.



اولًا - استخدام العواكس الديبولية لاعماء محطات رادار الكشف والتوجيه .

يكن استخدام العواكس الديبولية لإعهاء محطات رادار الكشف والتوجيه النبضية . ولهذا الغرض يقومون بالاسقاط الدوري (على سبيل المثال من الطائرة) .

_ مصدر التشويش ، لحزم من الديبولات ، التي بتبعثرها تشكل غيوم ديبولية . إذا كان توتر إسقاط الحزم عالياً ، عندها ستتجمع الغيوم سوية لتشكل معاً منطقة ، تكون الديبولات في داخلها متوزعة بشكل عشوائي . تسمى هذه المناطق ، بحقول العواكس الديبولية . وبعد انعكاس الاشارات عن هذه الحقول الديبولية ، سوف تقوم بانارة شاشات محطة الرادار في نقاط توافق احداثياتها المواقع الفعلية لهذه الحقول ، وتتشكل على الشاشة ما يسمى بالكاريدورات المضاءة . تتعلق شدة إضاءة كل كاريدور باستطاعة الاشارة المنعكسة عن الديبولات ، التي تكون عند تعادل الظروف جميعها متناسبة طرداً مع هذه الديبولات الموجودة في الحقل ، والتي تقوم في الوقت نفسه بعكس الاشارة الواردة من محطة الرادار ، إذا كانت هذه الاضاءة قوية بما فيه الكفاية عندها سيصبح من غير المكن تمييز علامات الأهداف الحقيقية خلال هذا الكاريدور ، على سبيل المثال ، لطائرة من غير المكن تمييز علامات الأهداف الحقيقية خلال هذا الكاريدور ، على سبيل المثال ، لطائرة كانت تطير في المجال الديبولي .

تتعلق درجة الحماية من التشويش ، المشكل بواسطة الديبولات ، لمحطة الرادار بما يسمى بعامل الاعماء K_n ، وكما عليه الحال ، عند تأثير التشويش الايجابي ، يحدد هذا العامل بالنسبة الاصغرية اللازمة بين استطاعة التشويش واستطاعة الاشارة المفيدة ، على مدخل مستقبل محطة الرادار المستهدفة ، التي عندها ينخفض احتمال اكتشاف الهدف ضمن طيف التشويش إلى قيمة معينة :

$$K_n = \left(\frac{P_n}{P_S}\right)_{\text{in.min.}}$$
 (1-11)

بهذا الشكل يتم اعهاء محطات الرادار بالتشويش السلبي إذا تحققت هذه العلاقة:

$$P_n \ge K_n. P_S \tag{2-11}$$

بما أنه ، أثناء طيران الطائرة في حقل العواكس الديبولية ، ترد الاشارتان المفيدة والتشويشية معا إلى مدخل محطة الرادار بمسافة واحدة ، فيمكننا أنّ نحصل على المعادلة الاتية بدلاً من المعادلة . (2-11)

$$\mathfrak{S}_{O} \geq K_{n}. \mathfrak{S}$$
 (3-11)

ي حيث هنا σ_0 ـ السطح العاكس الكلي لتلك الديبولات ، التي تنار ، في الوقت نفسه ، من قبل محطة اشارة الرادار ، أي تلك التي تقع في الحجم النبضي للمحطة (الحجم الذي تتوزع فيه طاقة اشارة أمامية مباشرة واحدة) . ومساحة هذا السطح تتعلق (الشكل τ_0) بعرض نبضة محطة الرادار ويعرض الوريقة الرئيسة لمخطط الاشعاع الاحداثي للهوائي بمستويي زاوية المكان والاتجاه τ_0 0 وبالمسافة المحصورة بين محطة الرادار والحقل الديبولي . وتساوي :

$$V_{P.O} = \frac{C.\tau_P}{2} .D^2. \ \phi_O.\theta_O$$
 (4-11)

. حيث هنا θ_0 ، θ_0 عنا منا θ_0 . حيث هنا


 σ_0 للديبولات بتلك الكمية ، ليصبح السطح العاكس الكلي للديبولات الواقعة ضمن الحجم النبضي لمحطة الرادار ، أكبر بـ K_n مرة من السطح العاكس للهدف المغطى بالتشويش .

وعند اجراء الحسابات اللازمة لتشكيل التشويش ، عادة ما يكون معروفاً الآي : عامل اعهاء محطة الرادار τ_p ، الزوايا θ_0 ، θ_0 ، θ_0 ، عرض الاشارة الامامية (المباشرة) لمحطة الرادار θ_0 ، التموضع النسبي بين محطة الرادار وحقل التشويش ، السطح العاكس الفعال لحزمة العواكس الديبولية σ_n . ينتج عن هذه الحسابات تحديد لتواتر اسقاط حزم العواكس الديبولية t_n (الزمن الواقع بين كل اسقاطين) . أما طرق اجراء الحسابات فهي مختلفة في الظروف التكتيكية المختلفة .

لنشرح ما ورد سابقاً بالأمثلة العددية . نفترض أن هدف حقل التشويش هو تغطية تيار من

الطائرات المنفردة ، تطير بسرعة $V_0=V_0$ م / ثا على خط طيران ، محوره يمر خلال موقع محطة الرادار . وعرض الوريقة الرئيسة لمخطط اشعاع الهوائي الاحداثي لمحطة الرادار في المستويين الافقي والعمودي يساوي على التسلسل $V_0=V_0$ درجة $V_0=V_0$ ، $V_0=V_0$ ميكرو ثانية ، أما عامل اعهاء محطة الرادار بواسطة التشويش السلبي فهو $V_0=V_0$. ولنفترض أن السطح العاكس لكل طائرة يراد تغطيتها هو $V_0=V_0$ م $V_0=V_0$ وأن هذه القيمة تعبر عن مساحة الانعكاس الفعالة لحزمة الديبولات ($V_0=V_0=V_0$ م) .

المطلوب ـ حساب التوتر اللازم لاسقاط الحزم على النقاط من خط الطيران ، التي تبعد عن محطة الرادار بمسافة D_n كم (الشكل D_n) .



الشكل (11-11)

وضع حقل الديبولات أثناء طيران طائرة تصدر التشويش في اتجاه محطة الرادار.

تتميز هذه الحالة المدروسة بأن أبعاد الحجم النبضي لمحطة الرادار في الاتجاه العمودي وفي ذلك الاتجاه المتعامد مع محور خط الطيران ($D_n \phi_0, D_n \theta_0$) عندما تكون قيم D_n كبيرة جداً ، تصبح أكبر من الأبعاد الموافقة لها لحقل التشويش .

فعلى سبيل المثال ، عندما تكون D_n كم و ϕ_0 كم و ϕ_0 تصبح ϕ_0 عندما تكون فعلى سبيل المثال ،

 $D_n \phi_0$ كم تصييح $D_n \phi_0$ أكبر من ذلك . ومن هنا ، يمكننا القول ، أن الديبولات المسقطة من قبل حامل التشويش على مسافة $Cr_p/2$ (على طول الحجم النبضي) ، ستقع في الحجم النبضي لمحطة الرادار . ويكون تواتر الاسقاط :

$$c_{n} = \frac{C.\tau_{P}}{2} \cdot \frac{\Xi_{n}}{V_{o}.K_{n}.\Xi}$$
 (5-11)

أما في مثالنا العددي فيكون التواتر الزمني اللازم:


$$t_n = \frac{3 \times 10^8 \times 10^{-6} \times 50}{2 \times 200 \times 2 \times 50} = 0,375$$
 ثانية

إذا كان هدف حقل العواكس هو تغطية تيار من طائرات مفردة ، لها نفس المواصفات وتطير على خط طيران ، ينحرف محوره عن الاتجاه على محطة الرادار المستهدفة (الشكل 1-2) ، فعندها ستزيد كمية الديبولات ، التي تسقط في الحجم النبضي للمحطة عندما تبقى كثافة الحقل ثابتة ، الأمر الذي يسمح بتخفيض كثافة الحقل ، أي تواتر إسقاط الحزم الديبولية . في الحقيقة ، أنه ، في هذه الحالة المدروسة ، إذا كان عرض الحقل لا يزيد عن القيمة $c.\tau_p/2$ ، ستسقط في الحقل النبضي جميع الديبولات ، المسقطة على المسافة $D_n.\phi_0$ ولهذا يتوجب علينا أن نُؤمن التواتر الآتي :

$$t_{n} = \frac{D_{n}.\phi_{o}^{o}.\mathfrak{S}_{n}}{57.3.V_{o}.K_{n}.\mathfrak{S}}$$
(6-11)

وعندما تكون D_n كم نحصل على تواتر يساوي 2,2 ثانية.

إن أهم مواصفات حقل العواكس الديبولية هي عرض La وكثافة توزع العواكس الديبولية على المقطع الجانبي ، المحددة بالعلاقة (11-2) . وتعتبر طبيعة انتشار الديبولات بالاتجاه العمودي على محور المجال من أهم مواصفات الحقول الديبولية المخصصة والمشكلة لاعاء محطات رادار المراقبة . ويفسر هذا بأن الديبولات أثناء انتشارها في الاتجاه العمودي لا تخرج من الحجم النبضي لمحطة الرادار ، لأن المخطط الاحداثي لهوائيات محطات رادار المراقبة يكون عادة عريضاً في المستوى العمودي . وعندما يكون تواتر اسقاط الديبولات عالياً تلتحم عندها الحزم الديبولية المشكلة ولا تغير العمودي . وعندما يكون تواتر اسقاط الديبولات عالياً تلتحم عندها الحزم الديبولات من غيمة إلى أخرى يعوض طبيعة انتشار الديبولات من غيمة إلى أخرى يعوض بالتيار المقابل أما انتشار هذه الديبولات في الاتجاه المتعامد مع محور الحقل فيؤدي إلى تغيير في عرض الحقل وزيادة في كثافة الديبولات فيه ولهذا أهمية كبيرة عادة .



الشكل (11-2)

تشكيل حقول ديبولية أثناء طيران حامل التشويش بشكل منحرف عن محطة الرادار المستهدفة .

إذا اعتبرنا أن المحور Z عمودياً والمحور Y يتطابق مع منصف الحقل وعرض الحقل L_n أكبر $(\sqrt{D \times .t}) \gg D_n.\phi_0$ أو $D_n.\phi_0$ عندها سيتعلق عدد

الديبولات الساقطة في الحجم النبضي لمحطة الرادار بوضع هذا الحجم نفسه على المحور x ويمكننا أن نحسبه بشكل تقريبي من المعادلة التالية :

$$N(x,t) \approx \frac{\eta_{NO}}{\eta \sqrt{\pi D_x.t}} \cdot \frac{C.\tau_P}{2_{VO}.tn} \cdot D_n.\phi_o.e^{\frac{\chi^{2^c}}{4D \times .t}}$$
(7-11)

وفي هذه الحالة المدروسة ، يعتبر عدد الديبولات الواقعة في الحجم النبضي عبارة عن تابع للاحداثي x والزمن t, الذي يقاس انطلاقاً من لحظة بداية تشكل الحقل . وستصبح المساحة العاكسة الكلية للديبولات الواقعة في الحقل النبضي عبارة عن تابع للاحداثي x والزمن t:

$$\mathfrak{S} = \mathfrak{S}_{D}$$
. N $(x,t) = \mathfrak{S}(x,t)$

وتصبح استطاعة الاشارة ، المنعكسة عن الديبولات الواقعة في الحقل النبضي :


$$P_n = \frac{P_s.G^2_s.\lambda^2}{64.\pi^3.D_n^4} . \mathfrak{S} (x,t)$$
 (8-11)

أي عبارة عن تابع للاحداثيين السابقي الذكر (عندما يتحقق الشرط

وسيستقبل مستقبل محطة الرادار المستهدفة) . وسيستقبل مستقبل و
$$\sqrt{D_x.t} \gg D_n.\phi_o$$

كامل هذه الاستطاعة . يوضح الشكل (11-3) المنحنيات ، التي بنيت (رسمت) انطلاقاً من المعادلة (13-8) وتبين كثافة توزع الديبولات وبالتالي قيم الاستطاعة المنعكسة عنها غلى المحور x في مختلف الأزمنة ($t_1 < t_2 < t_3$) . ويبين المستقيم العمودي على المحور x المستوى الأدنى لاستطاعة الاشارة المنعكسة عن الديبولات ، في الحالة التي لا تزال فيه الاشارة المنعكسة عن الهدف مغطاة بالتشويش ، وبذلك تنفذ شروط المعادلة (11-3) . ويحدد عرض حقل العواكس الديبولية x بين قيم الاحداثي x ، الموافقة لمستوى هذه الاستطاعة المنعكسة .

وعند الحاجة لتحديد حقول العواكس الديبولية من الضروري معرفة عرض ووضع تلك المنطقة من الفضاء ، التي يكون التشويش ضمنها فعالاً أي يستطيع تغطية الهدف وجعله غير مرئي رادارياً . يسمى عرض مثل هذا الحقل بالعرض الفعال لحقل التشويش . وهذا العرض لا ينطبق دائماً مع القيمة L_n ويتعلق إلى حد بعيد بالمسافة المحصورة بين الهدف المغطى ومحطة الرادار المستهدفة وكذلك بالتموضع النسبي بين حقل التشويش ومحطة الرادار المستهدفة .




الشكل (11-3) تغير قيمة استطاعة الاشارة المنعكسة وعلاقته بطبيعة التبديل في وضع الحجم النبضي مع الزمن

لندرس مسألة تتعلق بالعرض الفعال لحقل التشويش في الظروف ، التي يصبح فيها خط طيران الهدف المراد تغطيته ماراً خلال المحطة المستهدفة . في هذه الحالة وعندما تكون المسافة D_n (بين محطة الرادار والهدف) كبيرة ، يرتفع مقدار عرض الحجم النبضي لمحطة الرادار بذلك الشكل ، الذي يزيد فيها كثيراً عن عرض حقل الديبولات العاكسة D_n - D_n) . وعندها يصبح العرض الفعال لحقل التشويش :

$$L_{nE} = 2D_n.\phi_o-L_n \qquad (9-11)$$

في الحقيقة ، إذا وقع الهدف ضمن الحقل الموضح على الشكل (11-4) ، فسوف يقع في شعاع عطة الرادار ومعه حقل الديبولات ويشكل على شاشة جهاز العرض علامة على نصف قطر الشاشة ، الذي يكون مضاء بالاشارات المنعكسة عن حقل الديبولات . لهذا وعندما يكون الهدف بعيداً جداً عن محطة الرادار ، يمكن للهدف أن ينحرف قليلاً عن هذا الحقل إلا أنه يبقى عصياً عن الكشف .

إلا أن الوضع يتبدل جذرياً عندما يقترب الهدف من محطة الرادار . وعندها لا تتحقق العلاقة $L_n << D_n. \phi_0$ لي عند انخفاض قيمة D_n ، كما أن عرض الحجم النبضي يبقى دون عرض حقل الديبولات .



الشكل (11-4)

لتحديد العرض الفعال لمجال امرار العواكس الزاوية .

ولتأمين تغطية ذاتية ، يجب على الهدف أن يسير ضمن حدود ذلك الجزء من الحقل ، الذي تكون فيه كثافة الديبولات كافية ، والاشارات المنعكسة عنها كافية لتغطية الهدف (تمويهه) . يحدد العرض الفعال لحقل التشويش بالمعادلة التالية :


$$L_{nE} = \sqrt[4]{-D_{x}.t.ln} \frac{4^{4}\pi^{7/2}.Dn^{3}\sqrt{Dx.t.} \ V_{o}.tn.P_{n.com.}}{P_{p.}G_{s}^{2}.\lambda^{2}.\eta.\mathfrak{S}_{n}.C_{\tau_{p}}.\varphi_{o}}$$
(10-11)

حيث هنا : $P_{n\cdot com}$ ـ المستوى الأصغري للاستطاعة ، الذي يؤمن تمويه اشارة الهدف (الشكل 4-11) ، أما بقية القيم فموضحة سابقاً .

لذي يقاس اعتباراً من لحظة تشكيل الحقل ويفسر هذا الأمر كالآتي : بعد أن تكون حزم الديبولات الذي يقاس اعتباراً من لحظة تشكيل الحقل ويفسر هذا الأمر كالآتي : بعد أن تكون حزم الديبولات قد انتشرت يبدأ تفرق الديبولات نتيجة لتأثير عامل الانتشار التوربيني الشريطي وعندها ستحتل حزم الديبولات حجماً يكبر باستمرار ، ونتيجة لذلك تزيد قيمة العرض الفعال لحقل التشويش . إلا أنه وعلى التوازي مع الاتساع في الحقل ، تنخفض كثافة توزع الديبولات في جميع المقاطع ، وبالتدريج سينخفض ذلك الجزء من الحقل ، الذي يستطيع تأمين تمويه الهدف وعندها سوف ينقص العرض الفعال لحقل التشويش .

يقدم لنا تحليل المعادلة (11-10) أنه لكي يمتلك حقل الديبولات العاكسة عرضاً فعالاً أعظمياً ، نحتاج إلى الزمن الآتي :

$$t_{M} = \frac{1}{e} \left(\frac{P_{P}.G_{s}^{2}.\lambda^{2}.\mathfrak{S}_{n}.C.\tau_{p}.\phi_{o}}{4^{4}.\pi P_{n.com}.D_{n}^{3}\sqrt{D}x.V_{o}.tn} \right)$$
(11-11)



الشكـل (11-5)

خط الاستطاعات المتساوية للاشارة المنعكسة في المستوى الأفقي.

 $P_{n.com.} > P_n - 3$

 $P_{n.com.} = P_n - 2$

 $P_{n.com.} < P_n$ -1

وعند ذلك سيصبح العرض الفعال الأعظمي لحقل التشويش:

$$L_{nF'.max.} = 4\sqrt{D \times .t_M}$$
 (12-11)

وعند ذلك ، يكون قد مر من لحظة إسقاط الديبولات الزمن :

$$t_{o} = e.t_{M}.$$
 (13-11)

أما مقدار العرض الفعال لحقل التشويش فيصبح مساوياً للصفر . وعند ذلك سوف تنخفض كثافة توزع الديبولات العاكسة نتيجة لهذا الانتشار إلى تلك الدرجة ، التي يفقد عندها حقل التشويش خصائصه التمويهية .

أما التغير في القيم L_{nE} على طول حقل الديبولات العاكسة نتيجة لتغير المسافة بين مسقط التشويش والمنطقة التي تستقبل الأشعة المنعكسة عن الفضاء ، فيوضحها الشكل (11–5) . من

الشكل (11–5أ)) نرى مقدار تغير P_n عندما يبتعد الحجم النبضي عن مصدر التشويش على طَول المحور Y أما الشكل (11–5 ب) ، فيوضح لنا منحنيات الاستطاعات المتساوية في المستوى xoy ، المنعكسة عن حقل الديبولات العاكسة . أما الخط غير المتقطع فيعبر عن المستويات الأصغرية لاستطاعات الاشارات المنعكسة عن الديبولات لتأمين الاعهاء الفعال لمحطة الرادار $P_n = P_{ncom}$. أما المنحنيات الأهداف ، الواقعة داخل هذا الحقل ، المحدد بهذا المنحني فستغطى بالتشويش . أما المنحنيات النقطية والمتقطعة فإنها توافق الحالات التالية $P_n > P_{ncom}$, $P_n > P_{ncom}$ ويمكننا بواسطة المنحنيات النقطية والمتقطعة فإنها توافق الحالات التالية $P_n = P_{ncom}$. أما المسافة بين الطائرة _ مصدر التشويش وذلك القطاع من حقل الديبولات العاكسة عندما يكون $P_n = P_{n.max}$ فتساوي $P_n = P_{n.max}$ الموهة والمسافة بين مصدر التشويش وذلك المكان ، حيث يفقد حقل العوائس الديبولية خواصه المموهة فتساوى V_0 0.

ثانياً: _ استخدام العواكس الديبولية لتشكيل تشويش على محطات رادار ملاحقة الهدف بالاتجاه والمسافة.


يمكن استخدام العواكس الديبولية لتشكيل تشويش على محطات الرادار ، التي تدخل في نظام المتوجيه الذاتي والتي ، في الوقت نفسه تعمل على نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للأهداف بالمسافة وبالاحداثيات الزاوية .

وحسب عدد العواكس المسقطة وطرق استخدامها يمكننا الحصول على تأثيرات مختلفة أولاً بتشكيل حقل كثيف من العواكس الديبولية على خط طيران الهدف المراد تغطيته وبهذا يمكننا منع اكتشافه والتقاطه على الملاحقة الاوتوماتيكية . وهذا الأمر ممكن ، بسبب أن إشارة التشويش القوية ، المنعكسة عن العواكس الديبولية ، الواقعة داخل الحجم النبضي للمحطة ، ستموه الاشارة المنعكسة عن الهدف ، بنفس الطريقة التي لوحظت أثناء تشكيل تشويش سلبي على محطات رادار الكشف والتوجيه . ثانياً ـ يمكننا الحصول على تقليد في مجال المخطط الاحداثي لهوائيات محطة الرادار المستخدمة لأهداف أخرى بواسطة إسقاط حزم محددة من العواكس الديبولية . وهذا الأمر يؤدي إلى حصول أخطاء كبيرة في ملاحقة القذيفة أو الصاروخ وبالتالي إلى عدم إصابتها (إصابته) للهذف .

أما العمليات ، التي تجري أثناء تمويه إشارة الهدف ، الذي يسير في حقل العواكس الديبولية المشكلة فإنها تتوافق مع تلك ، التي جرت أثناء العمل على اعهاء مخطات (دار المراقبة .

تعرض عملية تقليد أهداف خداعية لحياية طائرة منفردة على الشكل (11 –6) . تقوم الطائرة الملتقطة على الملاحقة الاوتوماتيكية من قبل محطة رادار ، متوضعة على إحدى المطاردات أو في الصاروخ بإسقاط حزم ديبولية بفواصل زمنية مقدارها 1 . ومن المستحسن أن يكون السطح العاكس الفعال للديبولات ، الداخلة في تركيب الحزمة ، أكبر بكثير من السطح العاكس الفعال للهدف المراد تغطيته . ويتم اختبار الفواصل الزمنية 1 الفاصلة بين كل إسقاطين ، بذلك الشكل ، الذي يقع فيها الهدف المراد تغطيته ، وغيمة الديبولات القريبة منه داخل حدود الحجم الفراغي ، الذي يمكن لمحطة المادار أن تلاحق فيه الهدف . يحدد هذا الحجم الفراغي أثناء الملاحقة الاوتوماتيكية بالمسافة بعرض النبضة المنتجة لنظام الملاحقة الاوتوماتيكية بالمسافة . 1

$$t_{n.} = \frac{C t_{\tilde{s}} p}{2V_{o}.\cos q}; \qquad (14-11)$$



الشكل (11–6)

مواصفة طريقة تشكيل التشويش السلبي على محطات رادار الملاحقة الاوتوماتيكية للاهداف ولكي نحدث قَطْعاً في دارة الملاحقة الاوتوماتيكية للهدف بالاتجاه ، من الضرورة بمكان أن تقع غيمة الديبولات سوية مع الهدف المراد حمايته ، خلال زمن محدد ، ضمن حدود المخطط الاشعاعي بالاتجاه لهوائي محطة الرادار المستهدفة . ولهذه الحالة يجب أن يعطى تواتر الاسقاط بالمعادلة التالية :

$$t_{n.} \leq \frac{D_{\min}.\phi_{o}}{2V_{o}.\cos q}; \qquad (15-11)$$


حيث هنا : ـ D.min. ـ المدى الاصغري للاعهاء ويقاس بالمتر . هـ الزاوية المحصورة بين اتجاه الطيران والاتجاه إلى الهدف .

أما العمليات التي تجري أثناء تشكيل تشويش على قنال الملاحقة الاوتوماتيكية للأهداف بالمسافة فهي متوافقة مع مثيلاتها المدروسة أثناء وصف تأثير التشويش الايجابي ، الذي يعمل على مبدأ إزاحة نبضة المسافة '.

يتم قطع دارة الملاحقة الاوتوماتيكية للأهداف بالاتجاه في الوقت الذي يتم فيه التأثير على تجهيزات القياس الزاوي الداخلة ضمن تركيب محطة الرادار بواسطة اشارات تنعكس عن هدفين اثنين ويبنى مبدأ بناء تجهيزات تحديد الزوايا في محطة الرادار انطلاقاً من أن الهدف يقوم بتشتيت الاستطاعة الواصلة إليه من محطة الرادار بشكل متساوي في كل الاتجاهات . أي بشكل موجة منعكسة فراغية (انظر الشكل 11-7) . وهذا يعني أنه في كل نقطة من الفضاء ، ذات نصف قطر ما ، سوف يكون مطال وطور الموجة المنعكسة واحداً . ويسمى مثل هذا المجال الفضائي بالحيز المتساوي الأطوار أو بجبهة الموجة الكهرطيسية . ويعطى مطال تواتر الحقل الكهربائي E في النقطة ، التي تتخلف عن الاشعاع الثانوي بمسافة قدرها r بالمعادلة التالية :

 $E = E_r.\sin (wt-kr)$ (16-11)

حيث هنا : $K=2\pi/\lambda$ عامل الانتشار أو العدد الموجي .




الشكل (11-7) الشكل السطح المتساوي الأطوار للموجة الثانية .

أما طورا الاهتزازات في السطحين المتساويي الاطوار ، والمتخلفين أحدهما عن الآخر بمسافة قدرها △r ، فهما يرتبطان أحدهما بالآخر بالمعادلة الآتية :

$$\phi_1 = \phi_2 - k. \triangle r \qquad (17-11)$$

يمر الخط المتعامد مع السطح المتساوي الاطوار باتجاه نصف قطر الحيز الفراغي (الكرة) أي عبر الهدف . وعندما يكون البعد عن الهدف كبيراً ، إذا ما قورن بابعاد فتحة الهوائي ، يمكننا أن نعتبر هذا السطح عبارة عن مستو .

يوجه نظام الملاحقة الاوتوماتيكية للأهداف الهوائي بذلك الشكل ، الذي يصبح فيه سطح فتحته متطابقاً مع السطح المتساوي الأطوار ومحوره يشير إلى الاتجاه إلى مصدر التشويش .



التموضع الفضائي لمصدري إشعاع ثانوي نقطيين.

تختلف طبيعة الحقل الكهرطيسي ، المشكل نتيجة انعكاس الأمواج الراديوية عن هدفين بِتركِيبه عن الحقل ، المشكل عن منبع اشعاع واحد .

لنفرض أن المحدد الزاوي الراداري الايجابي ، الذي يكون هوائيا استقباله وارساله متطابقين (على سبيل المثال محطة رادار في طائرة مطاردة قاذفة) ، يستقبل الاشارات المبثوثة ثانية من قبل هدفين . وهذه الأهداف متوضعة على الشكل (8-11) في النقاط 0_2 0 ؛ أما محطة الرادار فموقعها هو النقطة 0_3 .

لندرس تركيب الحقل المتشكل في المستوى ، المار خلال القطعة المستقيمة O_2O_1 والنقطة O_2O_3 بعد أن نفرض أن المسافة بين المصادر العاكسة وبداية الاحداثي O_2O_3 يزيد بكثير عن المسافة O_2O_3 الماكسة O_2O_3 . (r> 2d) .

إذا وضعنا نقطة بداية الاحداثيات القطبي في النقطة O ، فعندما يكون وضع النقطة C بلا تحديد وتكون مطالات الاشارات المنعكسة متساوية ، يمكننا أن نحصل على :

$$E_P \approx 2E_r$$
. cos $[k(r_2-r_1)]$. sin $[wt-k(r_2-r_1)]$ (18-11)

 O_2 و O_1 مطال المركبة الكهربائية للموجة الراديوية ، المنعكسة عن الهدف O_1 أو O_2 . عقارنتنا للمعادلتين (11–16) و(11–18) يظهر لدينا اختلاف كبير في تركيب الحقول الكهربائية .

أولا ـ عند توفر مصدرين ، يصبح المطال الكلي للحقل :

$$E_{rp} = 2E_r. \cos [k(r_2-r_1)]$$
 (19-11)

ويصبح تابعاً ليس للمسافة r فحسب ، بل للزاوية β أيضاً (الشكل r -8) . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن :

 $r_1 \approx r - d.\sin\beta$; $r_2 = r + d.\sin\beta$;

عندها نحصل على المعادلة التالية ، التي تنوب عن المعادلة (11 – 11) .

 $E_{rp} = 2E_{r}.cos (2k.d.sin\beta)$

يوضح الشكل (11-9) التغيير في الحقل الكهربائي في نصف مستو واحد (المنحني 1) . ويصبح المطال أعظمياً عندما يكون : ٠

 $\cos (2k.d.\sin\beta) = 1$ (20-11)


أما النقاط ، الموافقة للطالات أعظمية في السطح الزّائد ذي المحاْرة في في المواقع 01 أو O2 .. وقيم هذه المطالات الأصغرية توافق النقاط ، التي عندها يصبّح :

 $\cos (2k.d.\sin\beta) = 0$ (21-11)

وعند قيم مختلفة للمسافة ، تشكل هذه النقاط قطوع زائدة مع تلك المحارق . وتتغير القيم الأعظمية والأصغرية عند التغير في الامكانيات العاكسة للأهداف . يتسبب الاختلاف الجوهري في تركيب الحقل ، المشكل نتيجة الانعكاس عن زوج من الأهداف ، لأن طور الاهتزازات العالية جداً يتعلق ليس فقط بالمسافة r_2+r_1 ، بل بمجموع المسافتين r_3+r_1

$$\phi_{rp} = wt - k (r_1 + r_2)$$

عندُما يبقى المجموع السابق الذكر ثابتاً والطور ﴿Φ أيضاً ، وبما أن المحل الهندسي للنقاط ، التي تكون مجموع مسافاتها عن النقطتين المعطيتين سابِقاً ثابتة هو قطع ناقص فإنه في هذا المستوى .



الشكىل (11−9) توزع المطالات

(1) والسطوح المتساوية الأطوار (2) أثناء تشتيت الأمواج الكهرطيسية عن هدف مزدوج .

المدروس تشكل الخطوط المتساوية الأطوار ، المنعكسة عن هدفين ، مجموعة من القطع الناقصة تقع محاورها في النقاط ، التي تقع فيها الأهداف العاكسة . رسمت القطع الناقصة على الشكل (11-9) بخطوط غير متقطعة وهذا يعني أن المقياس الراداري للاتجاه الذي يحدد العمود على خط تساوي

الأطوار ، سوف يسمح بوقوع خطأ في قياس الاتجاه إلى أي هدف . وتتعلق قيمة هذا الخطأ بالزاوية : عندما $\beta=0$ أو 00 أو 00 أو 00 أو 00 أو 00 أو غيعطى الخطأ بالمعادلة الآتية :

$$\mathscr{E}_{\text{max}} \approx \text{arc.tg} \quad \frac{d}{r}$$
 (22-11)


يمكن أن يكون الخطأ الأعظمي في تلك النقاط ، الواقعة على القطوع الزائدة (المنحنيات المتقطعة على الشكل 11-9) ، لأن سطحها المتساوي الأطوار (المنحني 2) يعاني من الاعوجاج .

إذا كانت الامكانيات العاكسة للأهداف مختلفة ، يصبح الخطأ في تحديد الاتجاه إلى الهدف ذي السطح العاكس الكبير أقل . وعادة عند تشكيل غيمة ديبولية يسعون لكي يصبح الخطأ في تحديد الاتجاه إلى الغيمة أقل ما يمكن ، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الملاحقة الاوتوماتيكية للغيمة والتوقف عن ملاحقة الطائرة لأن الغيمة تتخلف عن الطائرة . ونصل إلى هذا الهدف بزيادة كثافة الديبولات في الغيمة .

عندما يكون هوائي الاستقبال بعيداً عن هوائي الارسال (على سبيل المثال ، أثناء توجيه الصاروخ بنظام توجيه نصف ايجابي) ، يسبب ظهور هدف ثاني ضمن ، المخطط الاحداثي الاشعاعي للهوائي أيضاً ، إلى الوقوع بأخطاء في قياس الاحداثيات الزاوية .

لندرس تلك الحالة التي تكون فيها جهة الهدف المنار رادارياً موازية للقطعة المستقيمة O_2O_1 التي تصل بين الهدفين أما الاستقبال فيتم في نقطة ما لتكن O_1 متخلفة عن مركز القطعة المستقيمة O_2O_1 التي فيها نطبق نقطة البدء لشبكة قياس الاحداثيات الفراغية بمسافة قدرها O_2O_1 (الشكل O_2O_1). بما أن جهة الموجة تمر خلال النقاط $O_1O_2O_1$ فإن أطوار الاهتزازات ذات التردد العالي للأمواج الراديوية المنعكسة عن كلا الهدفين ، متساوية ويمكن اعتبار أن الحقل العاكس الكلي يشكله مصدران يبثان اهتزازات متزامنة الأطوار .

عندما تكون نقاط الاستقبال بعيدة ، بما فيه الكَفاية ، عن مصادر البث $(O_2\ ,O_1)$ عندها يمكن تحديد المطال E_{rp} والطور Φ_{rp} للمركبة الكهربائية للحقل المتشكل في النقطة C ذات الاحداثيات القطبية C ، باستخدام شبكة الاحداثيات الشعاعية (الشكل C).



الشكل (11–10)

المخطط الاشعاعي لتحديد محصلة الحقل الكهربائي.

يحدد الشعاعان E_{r2} في النقطة C (الشكل C و11–10) مطالات توتر الحقول الكهربائية ، التابعة للأمواج الراديوية المنعكسة عن المصادر O_{10} و O_{10} . إن الشعاعين منحرفان عن الاتجاه الأولي بجهات مختلفة بالزوايا O_{11} ، وتساوي هذه الزوايا الفرق بين أطوار الاهتزازات في النقطة O_{11} دات الطور الطرقي O_{11} وهنا :

 $\phi_{r^1} \approx k.d.\sin \beta;$

 $\phi_{r^2} \approx -k.d.\sin \beta;$

أما معامل محصلة الشعاع فيعطى بالمعادلة الآتية:

$$E_{rp} = \sqrt{Er_1^2 + Er_2^2 + 2Er_1.Er_2.cos(2k.d.sin\beta)}$$
 (23-11)

والطور الابتدائى:

$$\phi_{rP} = \text{arc tg}' \left[\frac{Er_1 - E_2}{Er_1 + Er_2} . \text{tg } (2k.d.\sin\beta) \right]$$
 (24-11)

أي أن مطال محصلة المركبة الكهربائية للموجة الراديوية هي عبارة عن تابع للزاوية β ويمتلك قيمة أعظمية $E_{rpmin} = E_{r1} + E_{r2}$ وقيمة أصغرية $E_{rpmin} = E_{r1} + E_{r2}$ وقيمة أصغرية $E_{rpmin} = E_{r1} + E_{r2}$ الحالة المدروسة سابقاً .

أما الطور الابتدائي φ (المعادلة 11–24) فتطرح من قيمة الطور ، الذي كانت عليه الاهتزازات Q_1 في النقطة Q_2 ، Q_3 ، المرسلة من النقطة Q_4 بواسطة مصدرها ، بتزامن طوري مع المصدرين Q_4 ويصبح طور هذه الاهتزازات :

$$\phi_{ro} = K_r$$

بهذا الشكل ، يطرح طور محصلة الاهتزازات من الطور الابتدائي في النقاط ،O ووO ويصبح مساوياً إلى :

$$\phi_{P} = \phi_{ro} + \phi_{rp} = k_{r} + arc tg \left[\frac{1-a}{1+a} .tg (2k.d.sin\beta) \right]$$
 (25-11)

 $a = E_{r^1} / E_{r^2}$ عدث هنا

 Φ_{p} إن المعادلة (11–25) ما هي إلا معادلة جبهة الموجة ، التي يمكن تحديدها إذا افترضنا أن Φ_{p} ثابت . عندها نحصل على :

$$K_r + arc tg \left[\frac{1-a}{1+a} tg (2k.d.sinβ) \right] =$$
 (26-11)

لات يمكن اعتبار أن جهة الموجة ، المشكلة من قبل مصدرين ، فراغية فقط في مجالات الزوايا β ، التي تكون مركبتها صغيرة .

arc tg
$$\left[\begin{array}{c} \frac{1-a}{1+a} \\ \end{array}\right]$$
 .tg $(2k.d.\sin\beta)$

إذا أخذت الزاوية β بالزيادة فيجب أن تزيد قيمة نصف قطر الشعاع r الآني بهدف الحفاظ على المعادلة (11–26) ، الأمر الذي يؤدي إلى انحناء (تعرج) في جبهة الموجة (الشكل r ، المنحني r) . يلاحظ انحناء (تعرج) في جبهة الموجة عند الزوايا r ، المناسبة للقيم الأصغرية في مطالات الحقل الكهربائي (المنحني r) .

يؤدي التعرج في جبهة الموجة إلى أن يشكل العمود عليه مع الاتجاه إلى النقطة O الزاوية ٤ ، الت تحدد بالمعادلة :

$$tg_{\mathscr{E}}' = \frac{a-1}{a+1} \left[\frac{1+tg^{2}(2k.d.\sin\beta)}{1+\left(\frac{a-1}{a+1}\right)^{2}tg^{2}(2k.d.\sin\beta)} \right] \frac{d}{r} \cos\beta \qquad (27-11)$$

يعد معرفتنا لقيمة الزاوية ٤ ، نستطيع تقدير الخطأ الحاصل في قياس الاتجاه إلى أي مصدر . يتعلق خطأ القياس (على سبيل المثال بالاتجاه إلى Ο۱) بالطور Kdsinβ وبقيمة a .

$$a = 1$$
; k.d.sinβ = $\frac{\pi(2\tau+1)}{2}$;


يصل هذا الخطأ إلى قيمة أعظمية ($\pi/2$) ، إلا أن الأخطاء الأعظمية تكون في الواقع أصغر من ذلك بكثير . يفسر هذا الأمر ، بأن القيمة Δ ، التي عندها تتعرج جبهة الموجة ، هي قيمة تساوي مقدار نصف طول الموجة ، وبين هذا وذلك عادة ما تعمل المقاييس الرادارية للاتجاه على موجات صغيرة جداً وتمتلك هوائيات مقاساتها تزيد عادة عن طول الموجة بكثير . وعند ذلك يخددون الخطأ الحاصل في قياس الاتجاه بشكل وسطي حسب فتحة الهوائي ، وعادة لا تزيد هي بـ ($\pi/2$) مرة عن الزاوية $\pi/2$ 0 ونحصل على خطأ أقل في قياس الاتجاه إلى ذلك المصدر ، الذي يبث إشارة أكثر قوة . لهذا نسعى عند تشكيل التشويش لكي يكون السطع العاكس الفعال لقيمة الديبولات أكبر بكثير من السطع العاكس الفعال للهدف المغطى بالتشويش .

ثالثاً - طرق حماية محطات الرادار من تأثير التشويش السلبي .

نتيجة لتراكم الخبرات في عمل التجهيزات الرادارية ، المحيطة من تأثير التشويش السلبي ، يتم التوصل إلى مبادىء لبناء أنظمة رادارية ، تستطيع القضاء على التشويش السلبي أو إضعاف أتأثيره ، حسب طرق الاستخدام المدروسة سابقاً . تؤسس هذه المبادىء انطلاقاً من اعتبار أن المنظومة الرادارية عادة ما تكون مخصصة لتحديد احداثيات الأهداف المتحركة . وحركة الهدف بالنسبة لمحطة الرادار تسبب اختلافاً في ترددات الاشارات المنعكسة عن الاشارات المباشرة . وهذا الاختلاف ينتج بتأثير الانزياح الدوبلري بالتردد . أما التشويش السلبي فيتم تشكيله عادة نتيجة لانعكاس الطاقة عن أهداف ثابتة أو متحركة بسرعات بطيئة ، (على سبيل المثال غيمة عواكس ديبولية) ، ونتيجة لذلك فإن تردد الاشارات المولدة منها أو المنعكسة عنها تختلف أو لا تختلف نهائياً عن تردد الاشارة المفيدة الأمامية وهذا ما يقدم لنا إمكانية جيدة في تمييز الاشارات المنعكسة عن الهدف المتحرك عن الاشارات المنعكسة عن الهدف المتحرك عن الاشارات المنعكسة عن الهدف عن الهدف بطيء الحركة (مصدر التشويش السلبي) .

تستخدم هذه الامكانية بشكل كامل في محطات الرادار ذات الاشارات الأمامية المستمرة ، (الاشنعاع المستمر) .

يوضح الشكل (11–11) ، بشكل عام ، المخطط الصندوقي لأحد أحتهالات بناء هذا النوع من محطات الرادار . يقوم مرسل هذه المحطة بتوليد الاشارة المستمرة U(t)=Usin wt الموائي A_2 في الفضاء . فإذا وقع الهدف ضمن القطاع الداخل تحت تأثير محطة الرادار ، من الفضاء ، وكان يتحرك بالنسبة لمحطة الرادار بسرعة V00 ، عندها سوف يعكس هذا الهدف الاشارة الأمامية مغيراً ترددها بقيمة قدرها V10 ، متناسبة طرداً مع سرعة حركة الهدف بالنسبة لمحطة الرادار



الشكل (11-11)

المخطط الصئدوقي لمحطة رادار ذات الاشارات المباشرة المستمرة (احتمال).


با أن الاشعاع مستمر، فقد جهز مستقبل محطة الرادار بهوائي خاص، متوضع بذلك إلشكل، الذي لا يسعه فيه استقبال الارسال الأمامي (المباشر) الصادر عن المرسل إن تأمين مثل هذا الفصل بين الهوائيان، هو مهمة فنية معقدة، وأحياناً لا يمكننا أن نحلها بنجاح. تعطى الاشارة المستقبلة ($U(t) = Ur.sin (Wt + 2\pi . F_{Dr.t})$ المستقبلة ($U(t) = Ur.sin (Wt + 2\pi . F_{Dr.t})$ الذي يتم اختيار تردده بحيث يكون مساوياً لحاصل جمع أو طرح تردد إشارة الارسال t مع التردد المتوسط لمستقبل محطة الرادار، أي ذلك التردد المولفة عليه فلاتر مضخم التردد المتوسط لجهة الإستقبال t.

ونتيجة لذلك سيحتوي جهد خرج دارة المازج على مركبة ذات تردد $f_{Res}\pm f_{Dr}$ ، تضخم أيضاً بواسطة مضخم التردد المتوسط، الذي يجب أن يكون مجال إمراره عريضاً بما فيه الكفاية ليسمح للاشارات ذات الأثر الدوبلري، المناسبة لجميع السرعات المحتملة للأهداف المتوقعة بالمرور. يتصل بمخرج مضخم التردد المتوسط مجموعة من الفلاتر ذات الامرار الضيق تعطى كامل مجال إمرار مضخم التردد المتوسط (الشكل 11-11).

يشير تواجد الاشارة في هذا الفلتر أو ذاك ، إلى وجود هدف في منطقة تأثير محطة الرادار ، يتحرك بسرعة تناسب هذا الفلتر. أما الاشارات المنعكسة عن الهدف المتخرك وعن الغيمة الثابتة للعواكس الديبولية فتؤثر في فلاتر مختلفة ويمكن أن تكون على شكل علامتين منفصلتين إحداهما عن الأخرى ، أو يمكن أن تكون العلامة الدالة على التشويش منحرفة (مزاحة) عن شاشة جهاز العرض (أي تقع خارجه) . تقوم الكواشف السعوية الموصولة على مخارج كل فلتر بكشف الاشارات المستقبلة التي تعطى خلال الموزع بالتتابع من كل مخرج فلتر إلى جهاز العرض وتستخدم لتشكيل علامة الهدف . تبدأ كل دورة عمل للموزع بالتزامن مع بداية خط اللمعان أي الشعاع الالكتروني على جهاز العرض ، لهذا يتم تعيير واحد من محاور الشاشة على وحدات السرعة وبهذا يمكننا قراءة سرعة الهدف من على الشاشة مباشرة. تسمح لنا محطة الرادار المصممة انطلاقاً من هذا المبدأ ، إيجاد سرعة الهدف واحداثياتِه الزاوية وهذا لا يُكفي لتحديد موقعه نظراً لأننا نحتاج إلى معرفة أحداثي المسافة ايضاً . ولكى نستطيع قياس المسافة يتوجب علينا إدخال تعقيدات على تركيب الاشارة المباشرة ، وتعديلها بالتردد أو بالطور وإدخال وحدات إضافية لتتعامل معها . إلا أن مثل هذه المحطات تمتلك إمكانية منخفضة من سماح التمرير بالمسافة ويتضح أنها غير قادرة على العمل عندما توجد عدة أهداف على اتجاهات متقاربة تتحرك بسرعات متساوية تقريباً ، لكنها تقع على مسافات مختلفة من محطة الرادار . تعتبر السلبية التي تتميز بها محطات الرادار ذات الاشعاع المستمر ، مُجتمعة مع الصعوبات المتعلقة بضرورة الفصل بين عملي هوائيي الارسال والاستقبال عاملا لتضييق المجال الممكن لاستخداسها . ونضيف إلى ذلك ، حقيقة مفادها أن تركيب هوائيين معقدين يعقد من تصميم كامل المحطة في أغلب الحالات ، كما أنه يعقد من استخدامها في الظروف القتالية .

تم التخلص من جميع السلبيات السابقة الذكر في محطات الرادار النبضية ، التي تمتلك دارة انتخاب للأهداف المتحركة (الشكل 11-12) .

لكي نستطيع فصل الاشارات ، المنعكسة عن الأهداف المتحركة بالنسبة لمحطة الرادار نستخدم طريقة الطرح الدوري للاشارات المستقبلة . يدخل في تركيب خط الاستقبال لمحطة الرادار هزازان محليان . يستخدم الاهتزاز المولد من أحدهما ليس فقط لتشكيل إشارة تدخل إلى خط



الشكل (11-11)

المخطط الصندوقي لمحطة رادار ، تمتلك دارة انتخاب للأهداف بالسرعة . (احتمال) .

مضخات التردد المتوسط للمستقبل ، بل أيضاً لتزامن الترددات العالية الثبات للهزاز المحلي الطرقي . إذا وجد هدف ضمن مجال تاثير محطة الرادار ، فيصبح تردد الاشارة المنعكسة عنه في خط مضخات التردد المتوسط للمستقبل مساوياً إلى $f_{DO}+f_{DO}+f_{DO}$ حيث هنا ، f_{DS} ، f_{DS} ، f_{DS} . ترددات مرسل محطة الرادار والهزاز المحلي والانزياح الدوبلري في التردد على التسلسل . أما التردد الطرقي للهزاز المحلي فيعطى بالمعادلة التالية :

$$f_{ko} = f + f_{os}$$

لأن الاشارة التي تزامنة تنتج عن مزج إشارة الهزاز المحلي مع اشارة مرسل محطة الرادار . وإذا مزجنا جهد خرج مضخات التردد المتوسط مع جهد الهزاز المحلي الطرقي وحصلنا على مركبته ، التي تتميز بتردد الفرق بينها ، فعندها تصبح هذه المركبة عبارة عن سلسلة من نبضات الفيديو ، تتطابق

مميزاتها مع مميزات اشارة معدل محطة الرادار ، أما السعة المعدلة حسب القانون الجيبي فيكون ترددها مساوياً للتردد الدوبلري للهدف .

بهذا الشكل تمتلك الاشارات المنعكسة عن الأهداف الثابتة ، على سبيل المثال ، الغيوم الديبولية ، مطالا ثابتاً تقريباً ، أما مطالات الاشارة المنعكسة عن الأهداف المتحركة فتختلف من إشارة إلى أخرى .

يرتبط بمخرج المازج تجهيز طرح ، الذي يصل إلى أحد مدخليه إشارة قادمة من مخرج مضخم التردد المتوسط للمستقبل ، أما الآخر فيصله نفس هذه الاشارة بعد أن يتم تأخيرها بواسطة دارة تأخير زمني خاصة بزمن يساوي الدور التكراري لاشارات محطة الرادار . تتعلق مطالات الاشارات الحارجة من تجهيز الطرح بسرعة حركة الهدف . إذا كان الهدف ثابتاً يكون مطالا اشارتين قادمتين إحداها خلف الأخرى (منعكستين) متساويين ، أما إشارة الفرق فتساوي الصفر . إذا كان الهدف متجركاً بالنسبة لمحطة الرادار ، تكون مطالات الاشارة المتتابعة مختلفة ، الأمر الذي يتبعه ظهور اشارات فرق ذات قيم تختلف عن الصفر وذلك على مخرج تجهيز الطرح تعبر العلاقة البيانية المطالية ـ الترددية لهذه الدارة خلال دور واحد ، عن العلاقة بين مطال جهد الخرج ((t) المدل التردد الدوبلري للاشارة المنعكسة (الشكل 11–13) ، وتعطى بالمعادلة :

A (F) =
$$\sin \left(\pi \frac{F}{F_P}\right)$$
;


أما علاقة استطاعة خرج هذه الاشارة مع التردد ذاته فهي :

$$P_{\text{out}} = \sin^2\left(\pi - F_P\right);$$

حيث هنا F_p التردد التكراري لاشارات محطة الرادار . اذا تم طرح الاشارات mمرة ، فعندها :

$$A (F) = \sin^{m} \left(\pi \frac{F}{F_{P}}\right);$$

$$P_{out.} = \sin^{2m} \left(\pi \frac{F}{F_{P}}\right);$$



المميزة المطالية الترددية لدارة انتخاب الأهداف المتحركة خلال دور توازن

أما على الترددات F=nFn حيث n=1,2,3,... فيهبط منحني المميزة الترددية للدارة خلال دور توازن إلى الصفر . وهذا يعني ، أن الأهداف تتحرك بسرعات تساوي :

$$V = n \frac{\lambda . F_P}{2};$$

وعندها لا تظهر علامات على شاشة جهاز عرض محطة الرادار . وتسمى هذه السرعات بالسرعات العمياء لمحطة الرادار . فإذا امتلكت محطة الرادار على دارة توازن دوري وعملت على التردد $F_{\rm p}=1000$ ميغا هيرتز بتردد تكراري للاشارات قدره $F_{\rm p}=1000$ عندها تصبح سرعاتها العمياء 500 ، 1500 . . . م/ثا على التسلسل .

تستطيع دارات التوازن الدوري إخفاء الاشارات ذات الترددات الدوبلرية المساوية للصفر بشكل تام . إلا أنه لا يمكن الاخفاء والتغطية ـ الكلي للاشارات المنعكسة عن الغيوم الديبولية ذات الطيف الكامل فإذا عبرت المعادلة التالية :

$S(F) = S_O.e^{-b^2.F^2};$

عن المجال الطيفي التقريبي للاشارات المنعكسة عن الهدف،

حيث هنا b ـ قيمة تتعلق بعوامل النفوذ وتعبر عن عرض طيف الاشارة المنعكسة على مستوى معين (على سبيل المثال ، على مستوى نصف الاستطاعة $b=1,87/\Delta F_n$

، عامل يتعلق بكثافة الأشارة المنعكسة S_0

عندها تصبح استطاعة التشويش أثناء مروره خلال دارة التوازن الدوري أضعف عندها تصبح استطاعة التشويش أثناء مروره خلال دارة التوازن الدوري أضعف $1-e^{b^2.F^2}$; ب مرة من التشويش لمحطة الرادار أي من التشويش السلبي . أما عامل عبور الاشارة الفعلية خلال الدارة m مرة من التوازن الدوري فيساوي : $\frac{Sin^{2m}}{F} \left(\pi - \frac{F}{F_P} \right)$ ويصل إلى قيمته الأعظمية عندما ويصل عندما ويصل ألى قيمته الأعظمية عندما ويصل أله ويص

بهذا الشكل ، يتعلق تأثير التشويش السلبي المشكل من قبل الديبولات ، على محطة الرادار ذات التوازن الدوري بعرض طيف التشويش المحدد حسب ظروف الطقس ، والمميزات الايروديناميكية للديبولات وبسرعة حركة الهدف , فكلتا كانت سرعة طيران الهدف أصغر ، كلما قرب تموضع أطياف اشارات الأهداف على محور التردد وكلما أصبحت فاعلية التشويش المشكل نتيجة انعكاس الطاقة عن الديبولات أكبر .

رابعاً ـ التشويش السلبي على محطات رادار كشف الأهداف الفضائية .

الحد من تركيز الجزئيات المشحونة في الغلاف البلازمي للهدف المتحرك ؟

ـ تشكيل مجالات اصطناعية من الايونات (على سبيل المثال نتيجة الانفجارات النووية) ، تقوم ىتغيير الخواص الكهروديناميكية للاوتموسفير ؛

- تغيير الخواص الانعكاسية للهدف (على سبيل المثال ، رأس الصاروخ) وتخفيض اشعاعاته


الذاتية ، التي تظهر في مجال تحت الأشعة الحمراء والمجالات الموجية الراديوية ؟ _ استخدام عدة رؤوس حرب في الصاروخ الواحد ؟

تتطلب الأساليب السابقة الذكر تعقيداً في رؤوس الصواريخ ، إلا أنها تؤمن وإلى درجة كبيرة إمكانية تحييد النظام الدفاعي ضد الصواريخ .

يعرض لنا الشكل (11-14) مختلف طرق تشكيل التشويش السلبي على مقاطع مختلفة من مسار حركة الصاروخ البالستيكي . يمكننا كشف الصاروخ على الجزء الفعال الأول من الطيران (المقطع 2) بما يتركُه من أثر اشعاعي في المجالين الترددين تحت الحمراء والراديوي . ولإعاقة كشف هذا الأثر يستخدمون تلك المواد ، التي تضعف من اشعاعها . إلى جانب ذلك ولأجل تقليل احتمال كشف الهدف الحقيقي يمكن تنفيذ اطلاق الصواريخ ذات الأبعاد الصغيرة ، التي تصدر آثار أيونية قوية ، عن طريق اضافة مواد إلى الوقود تتميز بالتأين السهل . ومثل هذه الاطلاقات تؤدي إلى زيادة الحمل على أنظمة الكشف المبكر الموجودة في الأسلحة المضادة للصواريخ ، الأمر الذي سيعيق كشف أثر الصاروخ الحامل للراس القتالي .

وفي الجزء المتوسط لمسار الطيران وعندما يكون رأس الصاروخ متحركا على مسار بالاستيكي خارج مجال الاوتموسفير (الغلاف الجوي) ، يصبح كشفه بالنسبة لمحطة الرادار يسيراً . ولكي نعيق كشف الصاروخ ، يمكننا استخدام وسائط مختلفة من وسائط التشويش السلبي ، وعلى الأخص الديبولات والأهداف الكاذبة كالمناطيد أو الكرات الهوائية . تتمكن الديبولات من تغطية الرأس أما الأهداف الكاذبة فتسبب إشباعاً في أنظمة الكشف والملاحقة لمنظومات الدفاع ضد الصواريخ . ويجب إسقاطها من الأجزاء الرأسية (الرؤوس) في تلك النقاط من المسار ، التي فيها تكون محطة الرادار لم تلحق بعد من كشف الهدف (قبل حد الكشف المنتظر) .

عند عبور قشرة الغلاف الجوي (الاوتموسفير) في المقطع الأخير من المسار ، تحترق الديبولات والأهداف الكاذبة ، التي تكون على شكل كرات هوائية . في هذه اللحظات يصبح كشف الهدف سهلاً . وفي هذا المقطع من مسار الهدف ، يتم تغطية الهدف بواسطة أهداف كاذبة ثقيلة ، قادرة على تشكيل آثار ايونية عالية الاستطاعة .



الشكل (11–14)

مخطط استخدام التشويش لتغطية (تمويه) صاروخ بالستيكي .

1 - موقع إطلاق الصاروخ2 - القطاع الفعال ، 3 - قطاع سقوط المحرك الصاروخي 4 - قطاع إسقاط التشويش السلبي أو أهداف كاذبة ، 5 - الجزء الأوسط من المسار ، 6 - أهداف كاذبة على شكل كرات هوائية ، 7 - قطاع دخول راس الصاروخ إلى الطبقات الكثيفة من الأوتموسفير ، 8 - قطاع الإبطاء الأعظمي لسرعة طيران الصاروخ (الحمل 50 كغ) على الارتفاع من 10 - 20 كم ، 9 - الهدف ، 10 - منطقة نشر العواكس الثقيلة والأهداف الكاذبة .

يقترح للمرحلة الأولى من إنتاج وسائط المعاكسة الألكترونية استخدام شظايا المحرك أو جسم الصاروخ, المنفجرة بعد الانفصال عن الجزء الرأسي كأهداف كاذبة . إلا أنه اتضح أنه يمكننا بسهولة تمييز الاشارات المنعكسة عن الجزء الرئيسي من الصاروخ عن الاشارات المشكلة من قبل مثل هذه الأهداف الكاذبة . ولإعاقة تحقيق مثل هذا الانتخاب يجب السعي للوصول إلى أن تكون الاشارات المنعكسة عن الأهداف الكاذبة ، محشورة مع الاشارات الحقيقية للأهداف . نصل إلى هذا الهدف بالاختيار المناسب لشكل الأهداف الكاذبة أو بزيادة السطح المشكل من قبلها للغلاف الأيوني .

في الوقت الحالي ، يمكننا انتظار استخدام الديبولات والزوايا كأهداف كاذبة أو البالونات المنفوخة أو الكرات الهوائية أو الأجسام الثقيلة ذات الأغلفة الكتيمة وكذلك أجسام ذات أبعاد صغيرة بأشكال مختلفة تسقط بأعداد كبيرة .

يمكننا توزيع الأهداف الكاذبة في الجزء الراسي (الرئيسي) من الصاروخ أو في قسم من أقسام حامل الصاروخ ، الذي يكون آخر الأقسام انفصالًا عنه .

تتوضع الأهداف الكاذبة في صواريخ (ماينتهان) في أجزائها الرئيسة (الرأسية) Mark 11، Mark 5 من المعالمة المحل المتحللة على شكل ديبولات في الصواريخ البالستيكية ذات المدى القريب من نوع (بيرشينغ).

وحسب رأي بعض الاخصائيين ، من المناسب تركيب أهداف كاذبة خفيفة وذات أبعاد صغيرة نسبياً على الصواريخ البالستيكية ، وبحيث تستطيع هذه الأهداف الارتفاع إلى مسافة 15 كم . إن مسارات طيران الأهداف الحقيقية تختلف عن مسارات طيران الأهداف الكاذبة اختلافاً طفيفاً ولا يمكن تمييزها إلا بصعوبة ، هذا فيها إذا كان وزن الهدف الحقيقي قريباً من وزن الهدف الخداعي . أما إذا كان وزن الهدف الكاذب أقل بـ 20 مرة تقريباً من وزن الهدف المغطى ، فيمكن حينها تمييزه عن الحقيقي حسب طبيعة المسار على الارتفاع 65-80 كم .

يمكننا الحد من تركيز الجزيئات المشحونة في الغلاف البلازمي للصاروخ ، الداخل في الغلاف الجوي للأرض ، بالاختيار المناسب لشكل الجزء الرأسي وباستخدام غلافات تخمد الاشعاع الحراري للصاروخ تخميداً نسبياً .

ولاحداث تطابق كبير بين الأهداف الكاذبة والأجزاء الرأسية بدلائل الانعكاس الراداري والاشعاع بالأشعة تحت الحمراء يضيفون جزيئات من السيزيوم أو الصوديوم للغلاف البلازمي ، الذي يحتوي الأهداف الكاذبة . يتم تشكيل التشويش السلبي على الوسائط الراديوية لمنظومات الدفاع الجوي الصاروخي في تلك الحالة ، التي يقع فيها انفجار نووي فوق الهدف المراد تغطيته . وبهذا يظهر بريق عالي الاستطاعة من الاشعاع الكهرطيسي في مجال ترددي واسع . ويستطيع هذا البريق ولفترة طويلة شل عمل الأنظمة الرادارية واحداث خرق في عمل أنظمة الاتصال اللسلكي في منطقة الانفجار .

يسعون لتعيير الخواص العاكسة للأهداف (على سبيل المثال لرؤوس الصواريخ) لتحويلها عن المراقبة الرادارية . يمكن التعرف على علامة رؤوس الصواريخ بواسطة تجهيزات الكشف الرادارية ، إذا عرفنا مواصفاتها الرادارية ، وخواصها الايروديناميكية وطبيعة اشعاعاتها في مجالات فوق البنفسجية والبصرية وتحت الحمراء والراديوية . تستخدم هذه الدلالات في المنظومات الرادارية للدفاع الجوي المضاد للصواريخ لتمييز رؤوس الصواريخ عن الأهداف الكاذبة السابحة في مجالها . ولإعاقة هذا التمييز ، يجب أن تقلد الأهداف الكاذبة الرؤوس الصاروخية تقليداً جيداً .

يمكن للرأس الصاروخي أن يختلف عن الأهداف الكاذبة بما يتميز به من شكل جسمه ، وبالأثر الذي يتركه خلفه . تتعلق علامات التمويه للرأس الصاروخي بأبعاده ، شكله ووزنه وكذلك

بسرعته وطبيعة الاعاقة المشكلة له . على سبيل المثال ، يشكل الرأس الصاروخي ذي الشكل المخروطي غلافاً بلازمياً قليل الكثافة والشكل الدائري لقاعدته يمكنه من القضاء على التيار الاسطواني الخطي (للهواء) ، ويترك أثراً ايونياً قوياً أثناء حركته في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي (الايونسفير) . بهذا الشكل ، تصبح إمكانية تمييز الاشارات المنعكسة عن الرؤوس الصارخية أو المشكلة من قبلها من بين موجة الاشارات ، التي تميز الأهداف الكاذبة ، متعلقة إلى حد بعيد بمقدار معرفتنا لمواصفات الصواريخ المقصودة وكذلك بقدرة الأهداف الكاذبة على تقليد دلالاتها .

خامساً - الآثار المعيقة للتيارات الصادرة عن المحركات النفاثة .

يمكن أن يتشكل تشويش سلبي على محطات الرادار نتيجة لتأثير الغازات المتوهجة الصادرة عن المحركات النفاثة ، وتحت تأثير الحرارة العالية تتأين هذه الغازات . يظهر الغاز المتأين (البلازما) تأثيراً كبيراً على انتشار الأمواج الراديوية وعندها تخضع الاشارات الراديوية إلى تغييرات عشوائية ، تتعلق طبيعتها بالزمن : ضعف في التوتر ، تبعثر في الطيف الترددي ، تعديل كاذب ، تشويش في القطبية وغيرها . يكون أثر التيارات بارزاً على السطح العاكس للطائرة أو الصاروخ . وهذا جميعه يؤدي إلى انخفاض في دقة تحديد احداثيات الهدف .

إذا لم نأخذ بالحسبان أثر الحقل المغناطيسي للأرض على العمليات الجارية في البلازما ، يمكننا أن نعتبرها (البلازما) ناقلًا متجانساً للوسط غير المتأين ولتقدير مقدار تاثير هذا الوسط على انتشار الأمواج الراديوية من الضروري معرفة كثافة الألكترونات الحرة في المجال البلازمي ne ، وتغيير هذه الكثافة في المجال وعدد الألكترونات الحرة المتداخلة مع الجزيئات الأخرى (٧) .

إن حساب القيم ne و ν هو عمل صعب جداً ، لهذا يقدرون الظواهر التي تحدث أثناء انتشار الأمواج الراديوية في البلازما عادة عن طريق الخبرة (التجربة) . أثبتت التجارب والحسابات النظرية أنه إذا كانت قيم ne و ν ثابتة ولا تتغير على طول مسار الشعاع الراديوي في البلازما ، عندها يمكن حساب الانخفاض الحاصل في كثافة الموجة الكهرطيسية أثناء مرورها خلال الوسط البلازمي بالمعادلة التالية :

A = -20. lg
$$\frac{E_{out.}}{E_{in}}$$
 = -10lg $\frac{P_{out.}}{P_{in.}}$ $\delta.S$;

$$\delta = \frac{1,8.10.\text{ne.}\nu}{\omega^2 + \nu^2}$$
 [28-11)

حيث هنا E_{out} ، E_{out} ، E_{out} ، E_{in} . E_{in} ، E_{in} ، E_{in} ، E_{in} . $E_$

A_ مقدار اضعاف الموجة في طبقة البلازما (بالديسيبيل) .

ne كثافة الألكترونات (عدد الألكترونات في السنتيميتر المكعب) .

تُستخدم الطرق التقريبية لتقدير السطح المعاكس الفعال لتيار نفث المحرك النفاث . عندما تزيد كثافة الألكترونات الحرة في تيار النفث عن المستوى الحدي ، الذي فيه يصبح التردد البلازمي $\omega_{\rm p}$ مساوياً للتردد الحامل للاشارة ω ، عند ذلك نحصل على :

$$\omega_{\rm P} = \sqrt{\frac{4\pi.{\rm ne.e}^2}{\rm m}} \geqslant \omega \qquad (29-11)$$

حيث هنا m,e شحنة وكتلة الألكترون ، أما الأبعاد الهندسية لتيار النفث فهي أكبر بكثير من طول موجة اشارة محطة الرادار ، ويمكننا إيجاد السطح العاكس الفعال لتيار النفث بطرق الهندسة البصرية . فعلى سبيل المثال ، إذا كان سطح الكثافات المتساوية للألكترونات الحرة ، الذي فيه تحقق المساواة $\omega_p = \omega$ ، هو عبارة عن قطع زائد دوراني ، عندها إذا أهملنا الخسارة الناتجة في البلازما يمكننا الحصول على :

$$\mathfrak{S} = \pi.R_1.R_2 \tag{30-11}$$

حيث هنا R_2 ، R_1 أنصاف الأقطار الرئيسية لتقوس القطع الزائد في نقطة تماسه مع الموجة الكهرطيسية الساقطة عليه .

يتعلق السطح العاكس الفعال بكمية الالكترونات الحرة المتواجدة في التيار النفاث وطبيعة توزعها . تؤثر مواد مثل الصوديوم ، السيزيوم والبوتاسيوم ، التي تضاف بكميات قليلة إلى وقود المحركات ، تأثيراً فعالاً على تشكيل الألكترونات الحرة ولزيادة كثافة الألكترونات الحرة في وقود المحرك يمكننا إضافة عنصر الألمنيوم أيضاً . إذا وصل جهد تأين غاز الألمنيوم إلى مقدار 5,98 ألكترون فولط ، يمكنه مباشرة أن يحرر كمية قليلة من الألكترونات ، وتسبب هذه الكمية ارتفاعاً سريعاً ، في درجة حرارة الاحتراق ، أما كثافة الألكترونات الحرة فمع ارتفاع درجة حرارة الاحتراق ترتفع حسب قانون أسي . بهذا الشكل ، يتغير الضغط في حجرة الاحتراق ، أما احتواء وقودها على ألمنيوم وشوائب من الكالسيوم أو الصوديوم ، أو إدخال إضافات إليه فهو قادر على إخفاض درجة التأين لغاز التيار


النافث ويمكننا على التحكم بمساحة السطح العاكس الفعال للتيار.

تنعكس الطاقة الصادرة عن محطة الرادار باتجاه الصاروخ وفي الوقت نفسه عن التيار النفاث (الشكل 11-15). ونتيجة لجمع مركبات الاشارة نحصل على محصلتها. أما المركز المنتظر للانعكاس الأخير فيكون مزاحاً باتجاه المشع الاضافي ، الذي يتميز بسطح عاكس فعال كبير ، أي في الظروف المحددة _ في اتجاه التيار النافث . يتعلق انزياح مركز الاشعاع كذلك بالارتفاع الذي يعمل عليه المحرك ، وتصل مساحة السطح العاكس الفعال إلى قيمتها الأعظمية على الارتفاعات القريبة من 60 كم .

ويعطى مقدار الانزياح لمركز الاشعاع الاضافي (الثاني) بالمعادلة:

$$\Delta = L \frac{\mathfrak{S}_{c}}{\mathfrak{S} + \mathfrak{S}_{c}}$$
 (31-11)

حيث هنا : L المسافة بين نقاط الانعكاس ، المتوضعة على الصاروخ وعلى التيار النافث . $\sigma_{\rm c}$ السطح العاكس الفعال للتيار .



الشكل (11-15)_ شكل التيار النافث ومشعل الصاروخ. 1 الصاروخ، 2_ المشعل، 3_ خطوط ne ثابت.

يعني انزياح المركز الوهمي للاشعاع الثاني (الاضافي) ، أن محطة رادار منظومة التوجيه ستقع بأخطاء في تحديدها لاحداثيات الهدف .

يمكننا تقدير فاعلية أثر التشويش المدروس بالطريقة المعروضة في الفصل الثاني من هذا الباب . عندما تتوضع محطة رادار المتابعة في نصف الكرة الخلفي بالنسبة للصاروخ ، يمكن عندها تخفيض السطح العاكس العام للتيار والصاروخ ، لأن الموجة المارة إلى التيار من نصف الكرة الخلفي تخترق طبقة البلازما في العمق وعندها تفقد طاقة كبيرة . لهذا فعند اشعاع الصاروخ من نصف الكرة الخلفي في قطاع °40 تقريباً ، يمكن لتيار الصاروخ أن يلعب دور الوسط الماص .



الباب الثاني عشر.

اختيار طرق تدمير واعماء الوسائط الراديوية الفنية.



أولاً - تدمير الوسائط الراديوية الفنية.

يعتبر التدمير الناري للوسائط اللاسلكية الفنية أكثر الأساليب نتجاعة . وتحتاج إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التدمير إلى إمكانيات كبيرة ووقت كبير .

تتميز الوسائط اللاسلكية الفنية كأهداف مقصودة للتدمير الناري ببعض الميزات . إذ غالباً ما تكون عبارة عن أهداف افرادية نقطية ، وابعادها الكبيرة لا تتجاوز الأمتار ، ويخالف هذه القاعدة عقد الاتصال الضخمة التي تعمل على الأمواج القصيرة والطويلة وبعض وسائط الملاحة .

تزيد هوائيات الوسائط اللاسلكية الفئية المرفوعة فوق الأرض من إمكانية رصدها البصري . ومقصوّد بهذا على الأخص وسائط الاتصال الراديوية ذات البث المؤجّه ، المخصصة لارسال المعلومات إلى مسافات بعيدة .

ونظُراً للتعقيد والمهنات المتبادَلة والمتداخلة بين أجزاء وعقد المنظومات اللاسلكية الفنية فإن أي تخريب ميكانيكي لها يعتبر فعالاً.

ي تعقد بغض هذه المميزات الواردة الاستخدام الفعال لوسائط التدمير ، والأخرى تساعدها . ولزيادة حيوية الوسائط الراديوية ودرجة تمويهها يستخدمون ، على سبيل المثال ، شباك تمويه خاصة ، اما هوائيات محطات الرادار فيغطونها بأغطية انسيابية تنكرية منفوخة ولكي نخفف من مقدار الخسائر نتيجة للشظايا وقوة الانفجار ، نضع المنظومة في ملاجىء خاصة (خنادق ، مخابىء) .

عتلك الطيران امكانيات كبيرة لتدمير محطات رادار منظومات الدفاع الجوي ووسائط الملاحة الراديوية والاتصال الراديوية وهي قادرة على الراديوية والاتصال الراديوية وهي قادرة على الاستخدام الفعال ، للسلاح المدفعي والقنابل والقذائف غير الموجهة النفاثة وغيرها من الوسائط النارية ضدها . إلا أنه ولتنفيذ مثل هذه المهام ، يجب أن تتمكن الطائرة من التخلص من وسائط الدفاع الجوي المعادية أثناء طيرانها وفي منطقة الأهداف الأمر الذي يعتبر معقداً جداً في الظروف الحديثة .


يمكن التوصل إلى الاقلال من خسائر الطائرات من جراء تأثير وسائط الدفاع الجوي وزيادة دقة

إصابة الهدف باستخدام الصواريخ الموجهة من نوع (جو ـ أرض) ، المسلحة بها الطائرات الحربية الحديثة .

استخدم الأمريكيون الصواريخ بشكل واسع اثناء غاراتهم على فيتنام ، بما فيها الصاروخ «بولباب» نموذج CD -AGM ، وزنه 800 كغ تقريباً وطوله 4م وقطره 45 سم . وتصل سرعة الصاروخ إلى 600 م/ ثا أما مداه فحوالي الـ 15 كم . ويوجه هذا الصاروخ إلى الهدف ، عن طريق أوامر توجيه وتحكم راديوية . أما وضع الصاروخ بالنسبة للهدف فيحدد بصرياً من قبل عامل التوجيه . يمكن استخدام الصاروخ «بولباب» ضد مواقع محطات الرادار المحمية وضد الصواريخ وغير ذلك من الأهداف . تحد المراقبة البصرية لمسار طيران الصاروخ من إمكانية استخدامه ، لأن ذلك يتعلق بظروف الطقس والتوقيت . إلى جانب ذلك ، تكون الطائرة ـ الحامل محدودة المناورة حتى انتهاء الصاروخ من طيرانه ، الأمر الذي يزيد من احتمال اصابتها من قبل وسائط الدفاع الجوي المعادية . لهذا وحسب اعتراف الأمريكان فإن نصف عدد الصواريخ من نوع «بولباب» لا تتجاوب مع أوامر التوجيه بعد اطلاقها .

ولكي يصبح توجيه طيران الصاروخ ذاتياً وآلياً يجب تزويده برأس توجيه ذاتي راداري (الشكل ا-1) ، إذ يتموضع في رأس الصاروخ محطة الرادار (1) والهوائي (2) . تقوم محطة الرادار بإنتاج إشارة عدم التوافق بين اتجاه الطيران الفعلي والاتجاه المطلوب للطيران . تعطى هذه الاشارة إلى نظام التوجيه الذاتي (3) ، الذي يؤثر بدوره على الموصلات المرتبطة مع الدفات (4) . وهنا أيضاً تقع المدخرة (5) التي تقوم بمهمة تقديم التغذية الكهربائية ، أما القسم الحربي (رأس الحرب) (6) مجتمعاً مع المفجر (7) فيتموضعان في القسم الأوسط من الصاروخ . ويقع المحرك (8) والعادم (9) وحجرة التوازن (10) ووحدة البخاخات (11) ونظام تغذية الوقود (12) في القسم الخلفي . ولتأمين المميزات الايروديناميكية الضرورية للصاروخ ، تم تزويده بسطوح اتزان رأسي متموضعة بشكل متصالب (13) .

ومثل هذا المخطط تمتلكه الصواريخ الخاصة المضادة للرادار ، التي تستخدم الاشعاع الراديوي الصادر عن محطات الرادار المستهدفة لتوجيه نفسها إليها . وكمثال على هذا النوع من الصواريخ صاروخ (شرايك) . وزنه 227 كغ ، طوله 3,5 م تقريباً ، قطره 20 سم ، مداه 16 كم عندما تكون سرعته 800 م/ثا .



الشكل (1-12)

مخطط محتمل لصاروخ ذي رأس توجيه ذاتي راداري .

ـ النظام الراداري ، 2 ـ الهوائي ، 3 ـ منظومة التوجيه الذاتي ، 4 ـ الدفة ، 5 ـ مدخرة التغذية الكهربائية ، 6 ـ رأس الحرب ، 7 ـ المفجر ، 8 ـ المحرك ، 9 ـ العادم ، 10 ـ حجرة التوازن ، 11 ـ البخاخات ، 12 ـ نظام التزويد بالوقود ، 13 ـ سطوح التوازن الرأسية .

يتلقى نظام التوجيه الذاتي للصاروخ الأوامر من المستقبل الراداري الموجود فيه ، الذي يقوم بقياس مستوى استطاعة الموجه الرادارية (الراديوية) للمحطة المستهدفة وتنتج اثر ذلك إشارة الخطأ المناسبة . فعلى سبيل المثال ، إيشير انخفاض مستوى استطاعة الموجه إلى انزياح الصاروخ عن محور الشعاع الراديوي وبالتالي انحرافه عن اتجاه الهدف ، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج الأمر المناسب . وعمل مثل هذا النظام لا يتعلق بظروف الطقس ولا بوضع الطائرة الحامل بعد إطلاق الصاروخ .

تتعقد عملية التوجيه الذاتي إلى مصدر الاشعاع الراديوي بسبب انعكاس الأمواج الراديوية عن مختلف مكونات المنطقة المحيطة بمحطة الرادار ، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع أخطاء في تحديد الاتجاه إلى الهدف المشع . بالإضافة إلى أن الصاروخ يصبح عديم التوجيه عند إطفاء الاشعاع عن مصدر البث .

إن استخدام الطيران وغيره من صنوف الأسلحة لتدمير الوسائط اللاسلكية الفنية للعدو لا ينفي استخدام مغارز عسكرية خاصة ، تخترق الخطوط لتصل إلى نقاط تمركز الوسائط اللاسلكية الفنية ووسائط الدفاع الجوي المعادية وتدمرها بواسطة الرشاشات والقنابل وغيرها من الأسلحة الفردية . واستخدمت مثل هذه المفارز في الحرب العالمية الثانية . وفي جنوب فيتنام قامت مجموعات مقاتلي جيش التحرير الشعبي في أيار عام 1967 بتدمير كتيبة صواريخ م/ط «هوك» الموجهة .

يمكن تدمير الوسائط اللاسلكية الفنية مسبقاً في منطقة الخرق المفترضة وأثناء تنفيذ العملية الهجومية بواسطة قوى ووسائط تُخصص لهذا الجهد . وفي الوقت نفسه يجب توقع استخداماً واسعاً للتشويش الراديوي ضد المواقع التي لم تفقد جاهزيتها القتالية .

ثانياً ـ دور التراتيب القتالية والمناورة.

تحدد تراتيب قتال القوات ، قبل كل شيء ، بالمهمة القتالية المكلفة بها . وعادة ما تعتبر أساليب المعاكسة الألكترونية عبارة عن أساليب تأمين وتنفيذ بعد أخذ جميع العوامل المؤثرة على تنفيذ المهمة القتالية بعين الاعتبار . وتلعب المعلومات عن تركيب الوسائط اللاسلكية الفنية للعدو وتموضعها وأهمية كل من أجزائها دوراً خاصاً عميزاً في هذا المجال .

تحتاج الأعمال التي يقوم بها الطيران لتحاشي وسائط الدفاع الجوي استخداماً للتراتيب القتالية ، الملائمة لتنفيذ المهمة الموكلة بواسطة الوسائط المتوفرة ولظروف الصراع ضد الوسائط اللاسلكية الفنية .

تستطيع المجموعات الضاربة تمويه ذاتها بواسطة التشويش المشكل من قبل طائرات خاصة . لذلك لا تدخل ضمن الترتيب القتالي للمجموعات الضاربة . استخدمت مثل هذه الطائرات بيشكل واسع في الحرب العالمية الثانية . وهنالك معلومات تشير إلى احتواء القوى الجوية الأمريكية على طائرات صممت خصيصاً المغرض ـ حاملة للتشويش من نوع 20-ASD.

ولاختراق وسائط الدفاع الجوي ، يتوجب على الطائرات ومجموعاتها استخدام جميع أشكال المناورة الدفاعية : كالمناورات المضادة للصواريخ (المدفعية الجوية) ، والمضادة للطيران المقاتل والمضادة للكشف الراداري .

تنفيذ المناورات المضادة للصواريخ وللطيران المقاتل بتغيير اتجاه الطيران مع التغيير المستمر لسرعة الطيران الخطية .


أما المناورات المضادة للكشف الراداري فتنحصر في تغيير وضع الطيران ومساره بهدف تخفيض مدى كشف الطائرة من قبل محطات الرادار.

تحتل المناورات المضادة للكشف الراداري أهمية خاصة للتهرب من الوقوع في منطقة الكشف ، وعندها يكون ، تجنب الكشف أكثر أهمية من إدارة الصراع ضد الوسائط اللاسلكية الفنية للعدو .

إن أحد الأساليب الأكثر أهمية في المناورات المضادة للشكف الراداري هو الطيران على

ارتفاعات منخفضة مع تعرجات الأرض. وبهذا نستطيع تجنب الكشف من قبل المحطات الرادارية ذات الكشف البعيد المدى. ففي عام 1958 طارت الطائرة الأمريكية 58-B فوق كامل أمريكا الشهالية (مسافة أكبر من 2000 كم) على ارتفاع من 100-150 م بسرعة متوسطة قدرها 1100 كم/ سا ولم تستطع أي من محطات رادار الكشف الجوي التابعة لمنظومة الدفاع في الولايات المتحدة، كشف هذه الطائرة.

إلا أن الطيران على ارتفاعات منخفضة يسبب صعوبات جمة للتوجيه الملاحي ، وتزيد هذه الصعوبات كلم انخفض الارتفاع وزادت سرعة الطيران . وعند الطيران على ارتفاعات أكبر من 200م الشكل 12-2 أ) يزيد مدى كشف الطائرة ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة احتمال تدمير الطائرة من قبل وسائط الدفاع الجوي ..



الشكل (2-12)

تأثير ارتفاع الطيران على سيلامة الطائرة .

1 ـ الكوريدور الأكثر أماناً للطران .

﴿ وَعند الطيران على ارتفاعات أقل من 50 م يزيد احتمال اصطدام الطائرة بالمواقع الأرضية (الشكل 12-2 ب) . وانطلاقاً من هذه العوامل يجب اختيار الارتفاع الأكثر أماناً للطيران (الشكل 2-12 ح) .

تتعلق صعوبات الطيران على الارتفاعات التي تقل عن 90 م بمحدودية المناورة العمودية وبتوفر التيارات الهوائية التوربينية المحلية ، التي تعقد التوجيه والتحكم بالطائرة . يضاف إلى ذلك مقدرة العدو على استخدام الوسائط المعيقة لخروج الطائرة باتجاه الهدف : شبكات الحبال المحمولة على مناطيد ، الصواريخ م/ط الموجهة ذات رؤوس التوجيه التي تعمل على الأشعة تحت الحمراء ، العواكس الديبولية المنتشرة فوق التلال .

ويمكن زيادة أمان الطيران على الارتفاعات المنخفضة بالاستخدام الناجح لمنظومات محطة رادار الطائرة مع الأجهزة الحاسبة . تحصل الأولى على معلومات عن المسافة والاتجاه إلى العوائق الأرضية . إ أما الثانية فتستخدم هذه المعلومات مع تلك المتوفرة لديها عن طرق تجاوز العوائق ، لتنتج مساراً للطيران المترافق مع مناورة عمودية مناسبة لتجاوز العوائق على أخفض ارتفاع ممكن .

أثناء تصميم الطائرات ، يسعون لكي تستطيع هذه الطائرات الطيران طويلاً على ارتفاعات منخفضة . فعلى سبيل المثال صممت الطائرة F-111 ووضعت في الانتاج ، بعد تزويدها بجزوجة جناحية قابلة لتغيير وضعها أثناء الطيران وذلك بطلب من القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية .

وصمم هذا الصنف من الطائرات بحيث يستطيع الطيران على ارتفاعات منخفضة حدية ، بسرعات تحت وفوق صوتية ، الأمر الذي ، حسب وجهة نظر الطالب ، يؤمن تجنب الدفاعات الجوية الحديثة .

وبقدر ما يجري استيعاب الطيران على الارتفاعات المنخفضة يجري تطوير وسائط الكشف وبشكل خاص محطات الرادار. ترتفع إمكانية محطات الرادار في كشف الأهداف التي تطير على ارتفاعات منخفضة بواسطة استخدام دارات حماية خاصة من التشويش السلبي واختيار التموضع المناسب للهوائيات في هذه المحطات. بهذا الشكل يتم تقليل تأثير الاشارات المنعكسة عن الاجسام الأرضية المحلية. ويسمح بتحسين الانتخاب والتمييز للأهداف المتحركة من قبل محطات الرادار ذات الاشعاع المستمر (على سبيل المثال محطات رادار الدلالة عن الأهداف على الارتفاعات المنخفضة دات الاشعاع المداخلة ضمن منظومة «هوك»).

ولزيادة مدى الرؤية الأمامية لمحطة الرادار يركبونها على أبراج خاصة (على سبيل المثال) محطة الرادار (AN/FPS-36). وتلعب محطات الرادار المركبة على طائرات ومناطيد ذات محركات مخصصة لأعمال الدورية . دوراً هاماً في هذا المجال .

ثالثاً - الاستخدام المشترك لمختلف أساليب الصراع ضد الوسائط اللاسلكية الفنية

لا تؤدي المعاكسة الألكترونية إلى تدمير واعهاء الوسائط اللاسلكية الفنية ـ كل طرف يمكنه التلاؤم مع الوضع الراديوي المتشكل . لهذا يصبح مستبعداً الاستخدام الطويل للخبرة الناجحة المتشكلة عن الاستخدام الأول لهذا أو ذاك من أنواع التشويش ، لأن العدو سيحاول حماية نفسه من هذا التشويش بأسرع وقت ممكن .

لهذا يجب التنويع في استخدام الوسائط المختلفة للتشويش الراديوي وللسطع اللاسلكي الفني ، ودون انقطاع ، مراقبة نتائج تأثير هذا التشويش ودراسة خبرة استخدامه وعدم السهاح بتقليده ، وتحديث الأساليب التكتيكية للمعاكسة الألكترونية واستخدام وسائط التشويش وعند هذا يجب اعتبار أن المفاجأة في استخدام أساليب جديدة في تشكيل التشويش ، يرفع بشكل ملحوظ من فاعليته .

يوجه الاستخدام المشترك لمنظومة السطع اللاسلكي ألفني وتشكيل التشويش إلى التنفيذ الناجح لمهام المعاكسة الألكترونية وبشكل خاص بوسائط توجيه السلاح اللاسلكية الفنية (الرادارية) . لهذا يتوجب على هذه المنظومة المشتركة تنفيذ المهام التالية على أقل تقدير :-

ـ استلام المعلومات عن الوضع اللاسلكي الفني وتقييمها أثناء عملية القيام بتجنب وسائط الدفاع الجوي المعادية .

- ـ اختيار أكثر الأساليب نجاعة في الصراع ,
- ـ تنفيذ الأساليب المختارة في الوقت المناسب .
 - ـ تقدير نتائج استخدام التشويش.

كمثال على مثل هذه المنظومات المختلطة ، ندرس النظام المركب على الطائرة الأمريكية الاستراتيجية B-52 . B-52 . B-52 . B-52 . B-52 . B-705 . B-705

تتألف المنظومة 20-ALR من سبعة مستقبلات ذات تضخيم أمامي تعمل ضمن المجال الترددي من 50-1000 ميغاهيرتز . تعطى المعلومات الصادرة عنها إلى جهاز العرض الترددي الذي يضم صهام أشعة مهبطية تساعي الاشعة ، ويتمكن العامل من تقدير الوضع اللاسلكي الفني وتشغيل مرسلات التشويش المناسبة لذلك . أما المنظومة 105-AN/APS فتقوم بتحديد الاتجاه إلى مصدر الارسال بطريقة المقارنة بين أطوار الاشارات ، الواردة إلى خطي الاستقبال والهوائيات المتهاثلة .

يسمح الاستخدام المشترك لكلا المنظومتين AN/APS-105 وALR-20 تجديد نوع محطة الرادار المستخدمة على صواريخ الدفاع الجوي الموجهة وتحديد مكان توضعها . وتستخدم هذه المنظومة للتوجه إلى مواقع صواريخ الدفاع الجوي بهدف تدميرها .

يقوم العامل بتوجيه عمل هذا النظام المختلط . يقدر الموقف ويتخذ القرار . ولمثل هذا النوع من الطائرات كـ F-111 صممت أنظمة للمعاكسة الألكترونية الاوتوماتيكية من طراز AN/APS-109 تقوم بالانذار عن الاشعاع وتتألف من محطة استقبال كهربائية بصرية ومحطة تشويش جوابي وتجهيزات لتشكيل تشويش سلبي (موزع تشويش) .

إن المحطة AN/APS هي عبارة عن مستقبل عريض المجال الترددي ، يؤمن كشف محطات الرادار الأرضية التي تقوم بالاشعاع على الطائرة وتحديد انتهائها وتحديد احداثياتها وتستطيع تنفيذ ما ورد سابقاً بالنسبة لمحطات الرادار الطائرة (المحمولة) وبعد ورود اشارات المحطة يتم تشغيل وسائط المعاكسة الألكترونية اوتوماتيكياً وكذلك انتاج الاتجاه إلى محطة الرادار مصدر البث وإطلاق الحاسب الألكتروني الملاحي لتأمين عملية الهجوم على الهدف .

تؤمن التجهيزات الألكترونية البصرية كشف مشعل محرك الصاروخ أو الطائرة بهدف انذار الطاقم في حالة انتقال الطائرة المهاجمة (الصاروخ) إلى نظام الصمت الراديوي .

ترسل محطة التشويش الجوابي بشكل اوتوماتيكي اشعاعات تشويشية باتجاه محطات الرادار المكتشفة الأكثر خطورة . تمتلك المحطة عدة أقنية في كل مجال ترددي . يتشكل موزع التشويش من قاذفين يعملان على ضغط الهواء ، بالاشتراك مع بقية التجهيزات وبواسطته يتم قذف العواكس الديبولية ذات المقاييس المناسبة أو تتشكل ومضة لتشكيل تشويش على رؤوس التوجيه التي تعمل على الأشعة تحت الحمراء .


يعتبر أهم ما يميز هذا النظام حسب رأي مصمميه ، قدرة المحطة AN/APS على تأمين مراقبة فعالية التشويش المشكل ، الأمر الذي يزيد من مرونة التحكم بالنظام أثناء تنفيذ العدو أساليب مضادة ممكنة .

ويشيرون إلى أن من ميزات منظومة السطع والتشويش المذكورة هي ملاءمتها مع المبادىء التكتيكية الرئيسة لاستخدام الطائرة . يوضح الشكل (12-3) مخطط الطيرانُ القتالي للطائرة الأمريكية القاذفة الاستراتيجية FB-111 .


تطير الطائرة قبل منطقة تأثير محطات رادار الدفاع الجوي المعادي على ارتفاع عال بسرعة عالية وتزود بالوقود . تعبر الطائرة منطقة الدفاع الجوي المعادي على ارتفاعات منخفضة بسرعة تساوي تقريباً سرعة الصوت (1 ماك) .

يتم الطيران «تحت شعاع» محطات الرادار ومع تضاريس الأرض في تلك المنطقة بواسطة نظام الملاحة الخاص بالطائرة . وعند تجاوز الطائرة لمنطقة الدفاع الجوي يجب القيام بتنفيذ ضربات ضد مواقع الصواريخ م / ط الموجهة بصواريخ من نوع (جو ـ أزض) طراز SRAM . وللتأثير المعاكس على محطات رادار الطائرات للكشف الراداري المبكر وعلى محطات رادار كشف الأهداف المنخفضة يتم تشكيل تشويش راديوي بواسطة نظام خاص لذلك يتوضع في الطائرة ، الذي وفي العديد من القاذفات من طراز 111-FBيعتبر أساساً لتجهيزاتها الخاصة ، يقوم بمهمة خرق عمل منظومة الدفاع الجوي ضمن مجال عملها . وكوسائل للمعاكسة الألكترونية يستخدم التشويش الايجابي والتشويش السلبي ، والاقلال ما أمكن من إبعاد الطائرة لخفض مقدار سطحها العاكس الفعال والحد من الفجوات الهوائية والآثار التي تتركها عوادم المحركات وذلك بهدف إنقاص مدى كشف الطائرة بواسطة الأنظمة العاملة على الأشعة تحت الحمراء .

إن تصميم وإنتاج الطائرات مع الأخذ بعين الاعتبار ما تحتاجه المعاكسة الألكترونية سوف يناسب الاستخدام الناجح الكبير لمختلف أنواع التشويش ومختلف أساليب إنقاص فاعلية الوسائط اللاسلكية الفنية . f




الشكل (12-3) مخطط الطيران القتالي للقاذفة إلى هدف يقع في عمق الدفاع الجوي . 1 مطاع تأثير محطة الرادار ، 2 بداية خرق قطاع الدفاع الجوي ، 3 الهدف ، 4 خط سير العودة ، 5 موقع الدفاع الجوي الصاروخي ، 6 قطاع تشكيل التشويش وإطلاق صواريخ SRAM ، 7 طائرة إنذار مبكر .



الباب الثالث عشر

سطع الوسائط اللاسلكية الفنية.



أولا - معلومات عامة عن سطع الوسائط اللاسلكية الفنية .

لتنظيم عملية الصراع ضد الوسائط اللاسلكية الفنية ، يجب معرفة مواقع نشرها ومواصفاتها الفنية والتكتيكية . يمكن الحصول على مثل هذه المعلومات باستخدام طرق السطع المختلفة وبواسطة وسائط فنية خاصة ، لا تؤمن كشفها فقط ، بل المراقبة والملاحقة المستمرة لها وتحديد مواصفاتها . ولسطع المنظومة اللاسلكية الفنية تسبتخدم وسائط التصوير الفوتوغرافي ووسائط التقاط وتسجيل الاشارات الراديوية .

يسمح لنا التصوير الفوتوغرافي بالحصول على معلومات دقيقة عن الشكل الخارجي والتموضع النِسبي للأهداف . أما تشفير الصور الدقيق ومقارنتها بالخرائط فيمِكننا بدقة كبيرة تحديد مكان توضع الأهداف وتنظيم تدميرها بواسطة الطيران أو الصواريخ . إلى جانب ذلك ، يمكننا حسب الشكل الخارجي وقياسات هوائيات الوسائط الفنية اللاسلكية الحكم على أهميتها ومعرفة تفصيل عميزاتها الفنية .

آ إلا أن التصوير الفوتوغرافي لا يقدم أية معلومات عن طبيعة الاشارات الصادرة عن الوسائط اللاسلكية الفنية ولا عن نظام عملها ، على الرغم من أن مثل هذه المعلومات مفيدة جداً خاصة للمعاكسة الألكترونية . يمكننا الحصول على ممثل هذه المعلومات بعد تحليل اشارات الوسائط اللاسلكية الفنية ، لأن اشارات كل واسطة تتمتع بجزايا خاصة بها .

إن محتوى ومضمون السطع اللاسلكي الفني ينحصر في الحصول على المعلومات عن العدو بطريقة التقاطه وتحليل اشاراته المرسلة من قبل وسائطه اللاسلكية الفنية وينفذ هذا العمل مستقبلات رصد خاصة تحمل في الجو أو تركب على الأرض أو على الأقرار الصناعية . تقوم عناصر منظومة السطع اللاسلكي الفني المولفة على ترددات منظومة انتاج التشويش الراديوي أو العاملة بالاشتراك معها بتأمين المعاكسة الألكترونية الفعالة والمناسبة بالزمن .

ينفذ السطع اللاسلكي الفني مهات لصالح جميع صنوف القوات المسلحة ويلعب دوراً مميزاً في السطع اللاسلكي الفني الجوي لتأمين عمليات الطيران القتالية ، وقبل كل شيء أثناء محاولة تجاوز

(تجنب) الدفاع الجوي المعادي ، المتمركز ، على الأرض أو في مسارح الأعمال الفتالية في البحار ، لأنه وهنا بالذات تتمركز أعداد كبيرة من الوسائط اللاسلكية ويلعب السطع اللاسلكي الفني دوراً ليس صغيراً في إظهار واعماء الوسائط اللاسلكية الفنية التي تراقب مسرح المعركة في القوات البرية .

يؤمن الحصول على المعلومات عن مكان التموضع والامكانيات التكتيكية ونظام عمل الوسائط اللاسلكية الفنية ، فضح تجمعات قوى ووسائط العدو واختيار الأساليب الملائمة للصراع .

وحسب طبيعة المعلومات المستقاة وترتيب استخدامها يقسم السطع اللاسلكي الفني إلى سطع أولي وسطع مباشر . تستخدم الأدبيات الأمريكية مثل هذا التقسيم لمراحل السطع اللاسلكي الفني لكنها تسميه بالسطع الاستراتيجي والسطع التكتيكي .

ينفذ السطع الأولي عن طريق المراقبة المستمرة المنظمة للوسائط اللاسلكية الفنية للعدو والحصول على معلومات عن نوعية تراكيبه وكميتها ، أمكنة توضعه ، المواصفات الفنية والتكتيكية لوسائطه ، نظام عمله وطرق استخدامه لهذه الوسائط . يتعلق السطع الأولي بالتراكم الطويل للمعلومات واستخراج وانتاج المعطيات السطعية ، لذا فهي تتفاعل بشكل وثيق مع أشكال السطع الأخرى .

إن المعلومات المحصول عليها عن طريق السطع الأولي لفضح تجمعات العدو ، تقدير طبيعة تسليحها وغاياتها هي معلومات ضرورية . إلا أنه من الصعب الحصول على معلومات كاملة متكاملة عن ذلك ، لأنه في مرحلة النشاط القتالي غير الواسع ، لا تعمل جميع الوسائط اللاسلكية الفنية المعادية .

أما استكهال المعلومات فنقوم به أثناء السطع اللاسلكي الفني المباشر . يحصل السطع المباشر على معلومات عن الوسائط الفنية اللاسلكية المعادية أثناء سير الأعهال القتالية بهدف الاستخدام السريع لها لتوجيه ضربات ضد الوسائط اللاسلكية الفنية المكتشفة من جديد وكذلك للاستخدام الأكثر فاعلية للتشويش الراديوي . وفي مجال الطيران تقوم وسائط السطع اللاسلكي الفني بإنذار الأطقم عن الاشعاع الراداري بواسطة وسائط توجيه المطاردات م/ ط والصواريخ الموجهة .

يسمح السطع اللاسلكي الفني الحصول على معلومات عن الوسائط اللاسلكية الفنية الواقعة على أبعاد كبيرة ، الأمر الذي يؤمن سرية عالية وقدرة مناوراتية جيدة للوسائط المستخدمة وتعتبر هي الوسائط الوحيدة العملية ، القادرة على كشف وجود اشعاع وقياس الترددات الحاملة للوسائط اللاسلكية الفنية ، الأمر الضروري لتشكيل تشويش فعال .

لكن يجب الاشارة إلى أن إمكانيات السطع اللاسلكي الفني محدودة بعض الشيء ، لأن مصدر المعلومات هو الاشعاع الراديوي فقط ، الذي لا يعكس لنا جميع المواصفات الفنية والتكتيكية

للوسائط المستطلعة . وتتعقد عملية تنفيذ السطع لأن العدو سيستخدم بدوره جميع الوسائل المكنة لرفع سرية عمل وسائطه .

وحسب الاخصائيين الغربيين ، يوجد هنالك عدة طرق لتأمين سرية عمل الوسائط هي :

- الاشعاع في اتجاهات محددة جداً ،
- اقلال زمن البث ليصبح أصغرياً،
 - تمويه الاشعاع باشعاعات كاذبة.

يمكننا التنظيم الصحيح للسطع اللاسلكي الفني والقدرة على استخدام وسائط السطع الأولي والمباشر بالتوافق مع استخدام الوسائط الفنية الأخرى للسطع، من الحصول على معلومات موثوقة عن الوسائط اللاسلكية الفنية المعادية.

ثانيا ـ المعلومات الناتجة عن السطع اللاسلكي الفني.

تحلل الاشارات الملتقطة ، بواسطة السطع اللاسلكي الفني ، من قبل تجهيزات خاصة يسمى بمعموعها بمحطة السطع اللاسلكي الفني .

تحمل هذه الاشارات معلومات عن ذاتها مثل الاهتزازات الحاملة ونوع التعديل ونظام العمل والمميزات الفراغية .

مواصفات الاهتزازات الحاملة _ هي التردد الحامل والاستطاعة (المطال) في نقطة الاستقبال تخدم كمؤشرات عن وظيفة الوسائط ومعرفتها ضرورية لتشكيل تشويش فعال ضدها . تحدد الميزات الفراغية اتجاه الانتشار وطبيعة استقطاب الأمواج الراديوية وعندما نستطيع تحديد اتجاهات البث من عدة أمكنة نتمكن من تحديد موقع مصدر البث . ومعرفتنا لطبيعة استقطاب الأمواج تسمح لنا خفض استطاعة التشويش الضروري لاعهاء الوسائط المستطلعة .

أما مواصفات التعديل (نوعه) فيشير إلى مهام الوسائط ومقدار حمايتها من التشويش وتتعلق بنظام الاشعاع . وعندما يكون الاشعاع نبضياً ، عادة ما يحددون التردد التكراري وعرض النبضات أو حزمها . يعدل الاشعاع المستمر عادة تعديلا ترددياً أو طورياً بترددات ذات اهتزازات منخفضة . يعتبر التردد وشكل تعديل الاهتزازات والانحراف (الانحراف عن القيمة الموضوعة) للتردد الحاصل ، هي أهم مميزات الاشعاع المستمر . تسمح لنا معرفة مواصفات التعديل تحديد نوع الواسطة المستطلعة بدقة كافية ، إذا عرفنا مسبقاً المواصفات الفنية للوسائط المحتمل توفرها لدى العدو .

تحدد لنا معرفة طبيعة نظام العمل ترتيب استخدام الوسائط المستطلعة .

أما مواصفات الاشارات ، المأخوذة بهذه الكلية أو تلك ، فهي عبارة عن دلالات سطعية بواسطتها يمكننا تمييز هذه الوسائط عن تلك وتحديد وظائفها ونوعها . عادة ما يقسم الاخصائيون الغربيون هذه الدلالات إلى عملياتية _ تكتيكية وتمييزية .

تسمح لنا معرفة الدلالات العملياتية ـ التكتيكية السطعية الحكم على تركيب المجموعات وعملها وعن نوايا العدو . ينتمي إلى هذه الدلالات وجود عدة وسائط لاسلكية فنية ذات وظيفة معينة وطبيعة تموضعها على الأرض وحركتها ، في قطاع محدد . فعلى سبيل المثال يمكننا أن نقول أنَّ وجود ثلاث محطات رادار في مساحة أبعادها 300×400 م في منطقة انتشار نظام صواريخ هوك م/ط الأمريكي ، يعتبر أحد الدلالات العملياتية التكتيكية لهذا النظام وتقوم إحدى هذه المخطات بالعمل على نظام سطع الفضاء .

ولا يمكن تحديد بداية استخدام هذا النوع من السلاح أو ذاك إلا بعد الحصول على مجموعة متتابعة من الإشارات وتحليلها بواسطة مختلف وسائط السطع اللاسلكي الفني . فعلى سبيل المثال إذا ظهرت ، أثناء تنفييذ الطيران لمهامه ، وهو يطير على ارتفاعات منخفضة اشعاعات صادرة عن محطة رادار تعمل على نظام الاشعاع المستمر وتقوم بمهمة السطع اللاسلكي الفني وبعدها لوحظ الانتقال إلى نظام البث النبضي والملاحقة ، عندها يجب الاستنتاج أن هنالك اعداد لاستخدام منظومة م طهوك» ضد الطائرة .

ي تشير علامات تمييز الونبائط اللاسلكية الفنية إلى معطياتها الفنية للتكتيكية وتسمح بتحديد الانتهاء الحكومي لها وصنف القوات ، والوحدة التابعة لها وفي النهاية معرفة وظيفتها ، وإذا كانت المواصفات اليفنية لمختلف أنواع هذه الوسائط معروفة مسبقاً فيمكننا عندئذ تحديد نوعها .

ينتمي إلى عداد دلائل التمييز مؤشرات عدة هي : المجال الترددي العامل (أو الترددات العاملة المحتملة) ، استطاعة الاشعاع ، التردد ، عرض النبضة ، شكل الاشارات أو مجموعة الاشارات (أثناء البث النبضي) ، عدد الاهتزازات المعدلة ترددياً ، تردداتها والانحراف عن التردد العامل (أثناء الاشعاع المستمر) ، طبيعة تغيير اتجاه الاشعاع (طبيعة الكشف) وعرض المخطط الاشعاعي الاحداثي للهوائي . تستطيع وسائط السطع اللاسلكية الفنية مبدأياً قياس جميع هذه المواصفات وفي الوقت نفسه التعرف على هذه الموسائط .

تقسم دلائل السطع التمييزية بدورها إلى دلائل مجموعاتية ودلائل محددة . تميز الدلائل المجموعاتية نوعاً محدداً من وسائط السطع اللاسلكية الفنية وبمجملها تعكس خواصها المميزة . نستطيع باستخدامنا للأساليب الواردة سابقاً وتطبيقها بواسطة الوسائط الفنية من تحديد مواصفات الاشارات ،' والتوصل إلى معلومات كافية ، نتخذها كدلائل سطع تمييزية .

ثالثاً _ استطلاع الاشارات الراديوية .

تتعلق طبيعة عملية قياس مواصفات الاشارات الراديوية ، كذلك تركيب ومبدأ عمل المنظومة المستخدمة لهذا الغرض بالاستمرارية والشكل . وحسب ذلك ، يمكننا تقسيم الاشارات إلى الأنواع الآتية :

ـ اشارات مستمرة ، عرضها متناسب قياسياً مع زمن مكوث محطة الاستطلاع في قطاع الواسطة المستطلعة (الشكل 13-1 أ) ، وينتمي إلى هذه الاشارات اشارات محطات الاذاعة ، وسائط الوصل الراديوية (اللاسلكية) ، المرسلات التلفزيونية ، محطات الرادار ذات الاشعاع المستمر ، المستخدمة للملاحقة الاوتوماتيكية للأهداف بالاتجاه .


_ مقاطع من الاشارات المستمرة (الشكل 13-1 ب) ، تشكل هذه الاشارات من قبل محطات الاتصال اللاسلكي ، محطات الرادار ذات الاشعاع المستمر العاملة على نظام المراقبة .

_ الاشارات الراديوية النبضية المتتابعة ، التي زمن بقاءها يتناسب قياسياً مع زمن وقوع مستقبل السطع في قطاع الاشعاع (1-1 حـ) ، تشكل مثل هذه الاشارات أثناء اشعاع محطة الرادار لهدف ملاحق ومحطات الرادار الملاحية النبضية بمختلف أنواعها .

 $_{-}$ مجموعات اشارات راديوية نبضية متتابعة (الشكل $_{-}$ 13 د) ، نحصل عليها من محطات الرادار العاملة على نظام المراقبة ومن محطات اللاسلكى المشفرة النبضية القيادية .

_ الاشارات النبضية المنفردة _ هي اشارات بعض محطات التوجيه والقيادة اللاسلكية (الشكل 1-13 هـ) ، التي يكون الزمن المحصور بين كل نبضتين قريباً من زمن مكوث مستقبل السطع في قطاع الاشعاع .

لا يعتبر التقسيم الوارد أعلاه للاشارات الراديوية دقيقاً جداً ، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار ظروف الاستقبال وقيمة الحساسية الكلية للمستقبل . فعندما تكون حساسية المستقبل ضعيفة ، يتم استقبال اشارة محطّة رادار الكشف على شكل مجموعات من الاشارات النبضية المتتابعة . أما عندما تكون حساسية المستقبل عالية فعندها تكفي الوريقات الجانبية من المخطط الاشعاعي الاحداثي لكشف الاشارات ، ويمكن لهذه الاشارات أن تُستقبل كنبضات متتابعة . والأمر ذاته يحدث أثناء



الشكل (13-1)

أشكال الاشارات الراديوية المستطلعة.

_ مستمرة ، ب _ مقاطع من الاشارات المستمرة ، ح_ إشارات راديوية نبضية متتابعة ، ء _ مجموعة نبضات متتابعة ، ه_ _ بخموعة نبضات متابعة ، ه_ _ نبضات منفردة .

قياس المسافة بين المستقبل والمرسل المستطلع.

وعندما تكون تجهيزات السطع متحركة بالنسبة للأنظمة المستهدفة من قبل الاستطلاع فإن مواصفات الاهتزازات المرسلة . مواصفات الاهتزازات المرسودة) يمكن أن تختلف عن مواصفات الاهتزازات المرسلة . يتم تمييز الاشارات وقياس مواصفاتها وتسجيل نتائج القياس ، بواسطة تجهيزات خاصة ويشكل يتم تمييز التجهيز ما أن يشكل جزءاً في عدة المجموع التكاملي من الأجهزة ما يسمى بقنال الاستقبال ، ويمكن لتجهيز ما أن يشكل جزءاً في عدة أقنية .

بعد (أو أثناء) عملية فصل الاشارات ، يمكننا بواسطة جهاز عرض خاص أن نراقب درجة تشبع المجال المعطى بها وأهمية المواصفة المحددة (نظام العمل البانورامي) ، وقياس مواصفاتها ، وعندها ستصبح الاشارات مميزة حسب قيمة هذه المواصفة ، ويمكنها أن تخضع إلى تمييز حسب مواصفة أخرى أو أكثر أو أن تمر خلال أجهزة قياس عدة .

يستخدم النظام البانورامي بشكل واسع عندما يراد فصل الاشارات حسب التردد (البانوراما الترددية) واتجاه ورود الأمواج الراديوية . يقوم العامل بكشف الاشارات ويتابع مراقبتها ويمكن أن يقوم بهذا العمل تجهيزات خاصة .

يعتبر الكشف صدفياً ويتعلق بنسبة استطاعة الاشارة إلى التشويش.

تنحصر عملية قياس المواصفة في تحويل الأشارة بواسطة تجهيز خاص ، إلى ذلك الشكل الذي يسمح فيه معرفة قيمة هذه المواصفة من على مؤشر قياس خاص "(تدريج) . حيث من الممكن تحويل الاشارة إلى جهد (تيار) مستمر يتغير ببطء ، تتناسب قيمته مع قيمة معينة لهذه المواصفة .

أما المواصفات المقاسة ، انطلاقاً من شكلها المناسب ، لإجراء تحليل عام كها ، فتسجل بواسطة أجهزة خاصة . يمكن أن تخدم لهذا الغرض صهامات الاشعة المهبطية ، لمبات الاشارة تجهيزات التسجيل الاوتوماتيكية (فوتوغرافية ، مغناطيسية) وأجهزة الذاكرة في الحواسب الألكترونية .

رابعاً _ فصل (تمييز) الاشارات .

حسب تتابع استقبال الاشارات ، يميزون طرقاً لفصل (تمييز) الاشارات هي : التمييز ، على التوازي (في الوقت نفسه) ، أو التمييز الصدفي (دون بحث) والتمييز المتتابع ، أو المقصود (بوجود بحث) .

عند استخدام طريقة التمييز (الفصل) على التوازي ، يستخدمون عدة أقنية استقبال منفردة لقياس المواصفة المطلوبة ، تستقبل كل قناة الاشارات الواردة من تجهيز راديوي معين . ولهذا يقسم المجال المعطى للقيم المحتملة للمواصفة إلى عدة قطاعات . ويجري في كل قطاع استقبال الاشارات بشكل منفصل عن عمل أقنية استقبال القطاعات الأخرى .


تقوم قنال استقبال واحدة بعملية الفصل (التمييز) المتتابع للاشارات. ويقوم هذا القنال باستقبال الاشارات ضمن قطاع غير كبير من المجال الكلي لتدريج المواصفة. ويمكن لوضع هذا القطاع أن يتغير ضمن مجال الهيم المحتملة لهذه المواصفة. وعند ذلك يحدث ما يسمى بمسح للمجال وتستقبل فقط تلك الاشارات، التي تتواجد في تلك اللحظة، التي فيها يتطابق قطاع المراقبة مع قيمة هذه المواصفة.

يمكننا استخدام كل أسلوب (طريقة) من أساليب فصل (تمييز) الاشارات السابقة الذكر في ثمييز الاشارات حسب أي مواصفة كانت للاشارة . تستخدم الطريقتان السابقتي الذكر في تمييز الاشارات حسب أي مواصفة كانت للاشارة ، تستخدم الطريقتان السابقتان بشكل واسع في تمييز الاشارات . حسب الاتجاه إلى مصدر التشويش وحسب التردد الحامل للاشارات .

أما إذا أردنا تمييز الاشارات بالتردد أو باتجاه الاستقبال فيجب أن نلجأ عندها إلى استخدام تجهيزات الانتخاب. إذ حينها نريد تمييز الاشارات حسب التردد، نستخدم قضبان الفلاتر، الطنانات ودارات الاهتزاز. وإذا أردنا تمييز الاشارات فراغياً (اتجاه الورود) فنلجأ إلى الهوائيات الموجهة.

نستخدم علاقة استطاعة (جهد) اشارة الخرج بالتردد أو بالاتجاه كأهم مواصفة تمييز تجهيز الانتخاب بالجهد أو بالاتجاه عن تطابق الدارات الاحداثية لتجهيزات تمييز الاشارات .

يمكننا فصل (تمييز) الاشارات فراغياً حسب المخطط ، الموضح على الشكل (13-3 أ) وتتوضع الموائيات الموجهة A_1 ، A_2 ، A_2 ، A_3 ، الذي تكون فيه مخططاتها الاشعاعية الموائيات الموجهة $g(\phi)$ متداخلة (الشكل 13-3 ب) وكل واحدة منها تستطيع استقبال الاشارات الواردة




الشكل (13-2)

المخطط الاحداثي لتجهيزات الفصل بين الاشارات حسب تردداتها (أ) وحسب المواصفات المطالية الترددية لأقنية الاستقبال (ب).

، عرض مجال الفصل (التمييز) م Δf_{p}

. التردد الاعظمي والتردد الاصغري حسب التسلسل . f_{max} , $f_{min.}$

ضمن القطاع $\phi \triangle$ ، الذي يعتبر جزء من قطاع السطع الكلي ϕ_p . تضخم الاشارات المستقبلة من قبل الموائي بواسطة المستقبلات المناسبة 1 ، 2 ، . . . ، ، وتعطى للتعامل اللاحق معها .



الشكل (3-13)

المخطط الاحداثي لدارة تجهيزات فصل الاشارات بالاتجاه (أ) والمخطط الاحداثي الاشعاعي للهوائيات (ج) . (ب) .

تنحصر أهم ايجابيات هذه الطريقة ، في فصل الاشارات على التوازي ، في أن عرض الاشارات على خرج قنال الاستقبال مساوية لعرض الاشارات الواردة . وينتج لنا هذا الأمر ظروفاً مناسبة لاستقبال الاشارات دون ضياع ويقدم لنا زمناً أعظمياً للتعامل مع الاشارات أما عيب هذه الطريقة فينحصر في أنه يتوجب علينا استخدام عدد كبير من أقنية الاستقبال المنفصلة ، الأمر الذي يكن أن يؤدي إلى زيادة حجم المنظومة .

يحتوي تجهيز الفصل المتتابع للاشارات عادة على عنصر انتخاب واحد ، الذي فيه يمكننا تغيير مواصفة التوليف ضمن المجال المعطى .


تعتبر دارة الدخل ، التي يتغير تردد توليفها حسب قانون معين ، عبارة عن عنصر الانتخاب لاحدى النهاذج المحتملة للمخطط الاحداثي لتجهيزات فصل (تمييز) الاشارات بالتردد (الشكل 13-4) .

وفي نموذج آخر (الشكل 13-4 ب) ، استخدمت طريقة الاستقبال السوبرهيتروديني ذات الهزاز المحلي القابل للتوليف ومضخم التردد المتوسط ضيق المجال . يحدد تردد الاشارة المراد تمييزها كحاصل جمع قيمتي التردد المتوسط لتوليف فلتر مضخم التردد المتوسط وتردد الهزاز المحلي في لحظة دخول الاشارة إلى فلتر مضخم التردد المتوسط .

يوضح الشكل (13–5) المخطط الصندوقي لتجهيزات فصل (تمييز) الاشارات فراغياً (حسب اتجاه الورود). يقوم الهوائي بعملية المراقبة المستمرة للفراغ. الذي يتغير وضع شعاعه عن طريق دوران الهوائي. تدخل الاشارات إلى المستقبل عندما يمر شعاع الهوائي خلال الاتجاه إلى مصدر الاشعاع. تتعلق أهم مؤشرات تجهيزات فصل (تمييز) الاشارات بنظام عملها. فإذا كانت هذه التجهيزات محصصة لتمييز وفصل إشارة معينة بهدف قياس مواصفاتها، عندها يصلون عنصر الانتخاب بذلك الشكل الذي يجري فيه استقبال مستمر للاشارات، التي تمتلك مواصفات التمييز، التي تهمنا. وبعد هذه المرحلة لا يختلف نظام عمل تجهيزات الفصل هذه عن العمل في تجهيزات الفصل (التمييز) المتوازي للاشارات.


يتغير وضع شعاعه عن طريق دوران الهوائي . تدخل الاشارات إلى المستقبل ، عندما يمر شعاع الهوائي خلال الاتجاه إلى مصدر الاشعاع .

أما في النظام البانورامي فيتغير وضع عنصر الانتخاب بشكل دوري . وعندما يتم الفصل (التمييز) حسب التردد تستخدم طريقة سن المنشار أو الطريقة المثلثية لتغيير تردد التوليف . وتستخدم قوانين (طرق) لتغيير اتجاه الاستقبال مشابهة لما سبق ذكره أثناء تنفيذ عملية فصل (تمييز) الاشارات فراغياً . نحصل على قانون سن المنشار عندما تكون حركة شعاع الهوائي دائرية ، أما القانون المثلثي فنحصل عليه عندما تكون حركة شعاع الهوائي قطاعية . تؤدي عملية تغيير التوليف الدوري لخط



الشكل (4-13)

النهاذج (أ ، ب) لمخطط صندوقي لتجهيزات فصل (تمييز) الاشارات بالتردد تسلسلياً .



الشكِل (13-5)

المخطط الصندوقي لتجهيزات الفصل (التمييز) التسلسلي للاشارات حسب اتجاه الورود:

الاستقبال أو وضع شعاع الهوائي إلى أن تصبح إشارة خرج خط الاستقبال متعلقة بالمواصفات الزمنية للاشارات الواردة وكذلك بتلك التي تتعلق بطبيعة تغيير التوليف أو باتجاه الاستقبال زمنياً.

يقدم لنا المخطط الاحداثي الذي يوضح المواصفات الترددية والزمنية للاشارات وكذلك قانون تغيير وضع عنصر الانتخاب ضمن مجال القيم المكنة للمواصفة ، تصورا واضحاً عن عملية الفصل

(التمييز) التي تتم في النظام البانورامي . يبين هذا المخطط أكثر المواصفات عمومية x (التردد أو الاتجاه) ، وهذا ما يوضحه الشكل (13–6ب) . رُمِزَ لمجال القيم المكنة لـx بالرمز Δxp . أما الخطوط المائلة المتوازية فتصور قانون تغير وضع عنصر الانتخاب بالزمن ، أما القطعة المستقيمة Δxo فهي عرض مواصفة عنصر الانتخاب وعبر بالخطوط العريضة عن الاشارات : المستمرة ، التي توافق قيمة مواصفاتها الرمز Δxo ، القطع المستقيمة للاشارات المستمرة (المواصفة Δxo) ، مجموعة النبضات قيمة مواصفاتها الرمز Δxo ، القطع المستقيمة للاشارات المستمرة (المواصفة Δxo) ، مجموعة النبضات منفردة Δxo ، نبضات مستمرة متتابعة بالرمز Δxo ، نبضات منفردة Δxo . أما إلى الأعلى وعلى الشكل (13–6 أ) فتم توضيح المخطط الترددي ـ الزمني ، الذي يرينا أشكال إشارات الدخل Δxo أما إلى الأسفل وعلى الشكل (13–6 حـ) فنرى هنالك أشكال الخرج Δxo .

يتميز الاستقبال البانورامي ، كما يشير إلى ذلك تحليل المخططات البيانية ، بالمميزات التالية : _ تختلف الاشارات الموجودة على خرج تجهيزات الفصل (التمييز) بشكل واضح عن اشارات الدخل بالشكل وبالاستمرارية .

- عند إجراء عملية الفصل الشارات مستمرة نحصل عند المخرج على سلسلة دورية من النبضات ، ترددها التكراري مساوياً للتردد الذي نغير به توليف عنصر القياس ،

- عند إجراء عملية الفصل لاشارات نبضية ، لا يمر جزء من الاشارات الواردة عبر قنال الفصل وتستطيع اشارات الخرج امتلاك عرض أصغر عما كانت عليه عند المدخل .

والمميزة الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى عدم التمكن من استقبال الاشارة النبضية إلا أننا إذا استطعنا إنقاص زمن تغيير التوليف T وجعله أقل من عرض الاشارة τ_s فعندها سيتم استقبال أية إشارة (الشكل τ_s)

تسمى عملية فصل الاشارات عندما يكون:

$$T_f < \tau_s \tag{1-13}$$


بعملية الفصل (التمييز) السريعة . وايجابيات هذه الطريقة تنحصر في قصر الزمن اللازم للفصل (التمييز) وبالاستقبال الموثوق لمختلف أنواع الاشارات . إلا انَّ تطبيق هذه الطريقة من طرق الفصل بالتردد للاشارات النبضية القصيرة العرض ، يحتاج إلى أن يكون تغيير توليف عنصر الانتخاب الكترونيا سريعاً ، الأمر الذي يواجه صعوبات كبيرة في التطبيق العملي .

يمكننا فصل الاشارات ، التي هي عبارة عن سلسلة دورية من النبضات بذلك الشكل ، الذي نؤمن فيه إمكانية استقبال-حتى ولو نبضة واحدة خلال دورة واحدة من دورات تغيير التوليف . ولهذا تستخدم تلك السرعة بإعادة التوليف ، التي يكون فيها أكبر فاصل زمني بين النبضات (أو الدور T_p أثناء التسلسل الدوري) أقل من زمن «tn» إعادة التوليف ضمن المجال الامزاري ، أي :

يوضح لنا الشكل (13-6) هذه الحالة على شكل إشارة بالرمز x_4 ... عبا أن $t_n \ll T_f$ فإن إعادة التوليف الطبيعي البطيء اثناء فصل الاشارات هو عمل مناسب عند , سطع سلاسل نبضية في كل منها عدد كبير من النبضات . ,

أما عملياً ، فتتم إعادة التوليف على سرعة وسطى ، التي عندها يكون $\tau_s < T_f < T_p$ ومن أهم الأمور التي تميز مثل هذا النظام من العمل البانورامي للفصل هي الطبيعة الصدفية لاستقبال الاشارات النبضية ، والذي لا يشترط أن تكون توتراتها كبيرة ، بل يشترط أن لا يتطابق زمن مرور الاشارة مع زمن إعادة توليف التردد ضمن عرض المجال الامراري لعنصر الانتخاب .

تنحصر إيجابية الفصل التسلسلي للاشارات في تلك الامكانية ، التي تقدمها هذه الطريقة في الوصول إلى عامل امرار عال وتنفيذ النظام البانورامي . أما سلبياتها فتكمن في انه عند عدم تنفيذ الشروط (13–1) و(13–2) تبقى إمكانية استقبال الإشارات إمكانية صدفية ومن المحتمل جداً أن لا تتم .



الشكل (13-6) المخطط البياني لعملية فصل الاشارات في النظام البانورامي .

خامساً _ قياس التردد الحامل للاشارات .

يمكننا قياس التردد الحامل بطريقتين:

ترتكز الطريقة الأولى على استخدام تجهيزات الفصل المتوازي والفصل المتتابع (التسلسلي للاشارات حسب التردد).

أما أثناء تطبيق الطريقة الثانية المسهاة بالاحداثية أو التفريقية ، لا يتم فصل (تمييز) الاشارات بالتردد ، لكننا نحصل على الاشارة المفيدة بواسطة تجهيزات خاصة .

يسمح لنا استخدام طريقة فصل الاشارات المتوازية تحديد ترددات عدد من الاشارات التي ترد في الوقت نفسه . أما المخطط الصندوقي للقياس المتوازي للتردد فيحتوي على دارة لفصل الاشارات حسب تردداتها (الشكل 13-2 أ) . وعندما نلجأ إلى المسح البصري للمعلومات نستخدم ، كجهاز تسجيل ، لوحة من لمبات البيان ، توصل كل منها بإحدى أقنية الاستقبال . يُنتَج مشكل الاشارة المفيدة جهداً يؤمن إضاءة لمبة البيان المناسبة خلال الزمن اللازم لتسجيل المعطيات . كل لمبة بيان توافق تردداً معيناً مساوياً للتردد الأوسط لتوليف الفلتر .

يعطى الخطأ الأعظمي لقياس التردد في هذه الحالة بالمعادلة التالية:

$$\delta_{\rm f} = \pm \frac{\Delta f \phi}{2} ;$$

حيث هنا م 1 م المجال الامراري لفلتر جهاز الفصل.

وإذا احتجنا إلى إجراء سطع خلال المجال الترددي $\Delta f_{\rm p}$ بخطأ أعظمي مسموح به $\delta f_{\rm D}$ فعندها نحتاج إلى عدد من الأقنية يعطى بالمعادلة :

$$N_k = \frac{\Delta f_p}{2\delta_{f.D.}}; \qquad (3-13)$$

 $\Delta f \phi = 2.\delta_{f,D}$. خوال الأمراري لتردد كل قنال فهو أما المجال الأمراري التردد كل قنال أما المجال الأمراري التردد كل أما المجال الأمراري التردد كل أما المجال الأمراري التردد كل أما المجال المحالية ا

وعادة يطلبون من هذه المنظومات أن يعطى خطأ القياس النسبي بالمعادلة التالية:

$$d_f = d_f / f_s$$

حيث هنا f_s التردد الأوسط لتوليف الفلتر. عندها يصبح عدد الأقنية:

$$lg \left(1 + \frac{\triangle f_{p}}{f_{H}}\right)$$

$$lg \left(\frac{1 + d_{f}}{1 - d_{f}}\right)$$
(4-14)


. الحد الترددي الأسفل للمجال المستطلع . ويث هنا $f_{\rm H}$

يعتمد القياس التسلسلي لتردد الاشارات الحامل على استخدام تجهيزات الفصل التسلسلي للاشارات بالتردد (الشكل 13-7). تعطى الاشارات المستقبلة من قبل الهوائي إلى الفلتر المعاد توليفه مع تجهيزات إعادة التوليف. وينتج عن مشكل الاشارة المفيدة إشارة نستطيع بواسطتها حساب التردد. وتتعلق تجهيزات تشكيل تدريج التردد بشكل جهاز التسجيل. وعندما تكون عملية إعادة التوليف يدوية ، يكون تجهيز التسجيل عبارة عن تدريج ميكانيكي اعتيادي ، يتصل بقبضة التوليف. أما عندما يكون التوليف كهروميكانيكيا أو الكترونيا فيشكل التدريج جهدا متغيراً على شكل سن المنشار ، يقوم بتحريك الشعاع الألكتروني على طول التدريج ، الظاهر على الشاشة . وإذا كان المسح أوتوماتيكياً ، فعندها يكن للتدريج أن يشكل سلسلة من النبضات ، كل منها يوافق لحظة توليف على تردد معين .

وعند ذلك يصبح خطأ القياس العملي للتردد مساوياً إلى نصف المجال الامراري لتجهيزات الانتخاب ، أي :

$$\delta_{\rm f} = \pm \frac{1}{2} \Delta f_{\rm \phi}$$

أما دقة القياس فترتفع عندما نستخدم طريقة الاستقبال السوبرهيترودينية .



المخطط الصندوقي لتجهيزات القياس المتسلسل للتردد .

يمكنَ تحقيق الطريقة الاحداثية (التفريقية) لقياس التردد باستخدام المفرقات الترددية وبالتحويل المتعدد المراحل للتردد .

وكمثال على القياس الذي يستخدم المفرقَ الترددي لسطع الاشارات في المجال السنتيمتري للأمواج ، تستخدم التجهيزات التي تعتمد على مبدأ تداخل الأمواج ، المارة خلال طرق مختلفة ، وأهم عنصر في هذه التجهيزات (الشكل 13-8) هو كابل التردد العالي المتشعب ذي الفروع المختلفة الطول ($L_2 \neq L_1$) . تمر الاشارات الراديوية الواردة إلى الهوائي عبر طرق مختلفة وعلى المقطع ، الذي فيه تجتمع سوية ، يجري تداخِل الأمواج ، التي تمتلك أطواراً مختلفة . وإذا كانت الاهتزازات في المقطع BB تمتلك الشكل الآتي :

$$e = E_o$$
. sin wt

 L_1 فعندها نحصل في المقطع CC على مجموعة اهتزازات : احداها تمر خلال الطريق

$$e_1 = E_1. \sin \left[w \left(t + \frac{L_1}{V_{\phi'}}\right)\right];$$

والأخرى تمر خلال الطريق L₂ .


$$e_2 = E_2$$
. $\sin \left[w \left(t + \frac{L_1 + \triangle L}{V_{\phi}} \right) \right];$

 $aE_0=E_1$ و $E_2\approx E_1$ و وهنا $E_0=E_2$ و وعد مطالات توتر الحقل الكهربائي ، وهنا

. الفرق بين أطوال الطرق $\Delta L = L_2 - L_1$

. السرعة الطورية لانتشار الاهتزازات خلال الكابل v_{ϕ}

a عامل التناسب.



الشكل (13-8) مخطط القياس التفريقي للتردد .

تمتلك الاهتزازات الناتجة في المقطع CC الشكل الآتي:

$$e_p \approx E_1 \cdot \cos\left(\frac{\Delta L}{2V_{\phi}}W\right) \cdot \sin\left(wt + \frac{\Delta L}{2V_{\phi}}W + \frac{L_1}{V_{\phi}}W\right)$$
 (5-13)

من المعادلة (13-5) نستطيع القول أن المطال:

$$E_p = 2E_1 \cdot \cos\left(\frac{\Delta L}{2V\phi} \cdot W\right);$$
 (6-13).

والطور الابتدائي

$$\psi_{p} = \left(\frac{\triangle L}{2V\varphi} + \frac{L_{1}}{V\varphi} \right) \omega$$

وهما عبارة عن جوهر التابع ه.

ومبدأياً يمكن استخدام علاقة المطال والطور بالتردد . يوضح لنا الشكل (13-8) دارة قياس التردد بالمطال . ومن المعادلة (13-6) ينتج أن مطال الاشارة التي نحصل عليها من الكاشف D_2 يتعلق بالمطال D_3 لاشارة الدخل (في المقطع D_3) . ولكي نتجنب هذه العلاقة نستخدم الكاشف

الذي نحصل من مخرجه على إشارة تتعلق قيمتها بـ E_0 أيضاً . يؤمن الحاسب ، الذي تعطى إليه اشارات الكواشف بعد تضخيمها اصدار جهد يتناسب مع العلاقة :

$$\frac{E_p}{E_o} = a. \cos \left(\frac{\Delta L}{2V\phi} \cdot \omega \right)$$
 (7-13)

التي تتعلق فقط بقيمة متغيرة واحدة هي $\omega=2\pi f$.

يحتاج التوصل إلى نتيجة هذا الحساب إلى تشكيل تدريج «تمام التجيب» أو استخدام الحاسب .

إن العلاقة (13-7) هي علاقة صحيحة ضمن المجال الترددي المحدد بالعلاقة الآتية :

$$2\pi$$
. $\frac{V\phi}{\wedge L}$. $2K \leq \omega \leq 2\pi$ $\frac{V\phi}{\wedge L}$ (2K+1);

حیث هنا K عدد صحیح ما .


يمكن لهذه الدارة عندما تتميز بقدرة العمل السريعة أن تقيس التردد فقط ، أثناء ورود اشارة واحدة إلى المدخل ، ولا يمكنها ذلك عند ورود اشارتين في الوقت نفسه .

وكمثال على استخدام الطريقة الاحداثية (التفريقية) ذات التحويل المثدرج للتردد ، ما هو موضح على الشكل (13–9) . تتألف هذه الدارة من m مسطرة متصلة على التوازي عن طريق فلاتر ، عددها في كل مسطرة هو n .

تولف الفلاتر في كل مسطرة بذلك الشكل ، الذي فيه تستطيع تغطية مجال ترددي معين . وفلاتر المسطرة الأولى هي Δf_1 ، Δf_2 ، Δf_3 ، Δf_4 ، وكل فلتر فيها يمتلك مجال الامرار Δf_4 ، وهذه الفلاتر مجتمعة تستطيع تغطية كامل مجال السطع الترددي Δf_4 . أما فلاتر المسطرة الثانية فهي Δf_4 ، المراري لكل فلتر هو Δf_4 ، ويغطي مجال عرضه يساوي عرض المجال الامراري لفلتر واحد من المسطرة الأولى الخ .

ونتيجة لذلك تتحقق العلاقات التالية:

$$\triangle f_p = n. \triangle f_1; \ \triangle f_1 = n. \triangle f_2; \ ... \triangle f_{m-1} = n. \triangle f_m$$



المخطط الصندوقي لتجهيزات قياس التردد ذي المراحل المتعددة َ لتحويل التردد .

تتصل فلاتر مختلف المساطر بعضها بالبعض الآخر بواسطة المازجات ، mix.11 ، mix.12 ، ... ، mix.nm-1 ، مشكلة معها المساطر . يعطى إلى المازجات بالاضافة إلى الاشارات ، الاهتزازات الصادرة عن الهزازات المحلية OS_{12} ، OS_{12} ، OS_{11} ، OS_{12} ، OS_{11} الاهتزازات في الصادرة عن الهزازات المحلية الشكل الذي فيه نحصل على الترددات المتوسطة ، الواقعة على نفس المجال الترددي ، الذي يساوي المجال الامراري لفلتر واحد من هذه المسطرة . ونتيجة للتحويلات المتوافقة للاهتزازات المارة خلال فلاتر مسطرة واحدة ، نحصل على النقل المتتابع لمواقع الاشارات : من المجال OS_{11} المجال OS_{11} المجال من المجال من المجال من المجال OS_{11} من المجال OS_{11} المحلية الأمر باستخدامنا لعدد من الفلاتر يساوي OS_{11} ولعدد من الهزازات المحلية OS_{11}

ولمعرفة قيمة التردد ، تعطى إشارة خرج كل فلتر إلى الكاشف D وبعدها إلى حاسب خاص . إن تدريج الترددات هو عبارة عن مخارج الكواشف ، وكل منها مصممة لكي تناسب التردد الأوسط لتوليف الفلتر المتصلة معه .

يحدد تردد الاشارة بالمعادلة التالية:

 $f_{meas.} = f_H + (i - 1) \frac{\Delta t_p}{n} + (k - 1) \frac{\Delta f_p}{n^2} + + (Z - 1) \frac{\Delta f_p}{n^m} + \frac{\Delta f_p}{2n^m};$

. أياً - العتبة السفلي للمجال الترددي للسطاع $f_{
m H}^{2}$

على الرغم من أن مثل هذه الدَّارة تحتوي على $N_F = nm$ فلتر الله أنها تُعادِّل بدقة قياس التردد تلك التجهيزات المستخدمة في طريقة الفصل المتوازي للاشارات ذات عدد من الفلاتر هو $N_{F0} = n^m$ ، وإن المجال الامراري لكل فلتر يساوي المجال الامراري (Δfm) لفلاتر المسطرة الأخيرة . ويكون مقدار الربح في عدد الفلاتر مساوياً لـ :

$$q = \frac{N_{FO}}{N_F} = \frac{1}{m} \left(\frac{\Delta f_p}{\Delta f_m} \right) \frac{m-1}{m}$$
 (8-13)

على سبيل المثال ، عندما يكون $\Delta f_p/\Delta f_m$ وعدد المساطر هو $\Delta f_p/\Delta f_m$ ، أي أنه من أجل المستقبل ذي المراحل المتتابعة لتحويل التردد نحتاج إلى فلاتر أقل بـ 7 مرات من تلك التي يجب استخدامها للمستقبل ذي الفصل المتوازي للاشارات ، الذي يؤمن نفس دقة القياس . ويكون الخطأ الأعظمي لقياس التردد مساوياً لنصف المجال الامراري لفلاتر المسطرة الأخيرة ، أي :

$$\delta_{\rm f} = \pm \frac{1}{2} \cdot \triangle f_{\rm m}$$

إن استخدام مثل هذه التجهيزات مفيد أثناء سطع الاشارات النبضية ، عندما يكون احتمال الورود المتوازي لعدة اشارات صغيراً . وهذا متغلق بأنه ، في حالة الورود المتوازي للاشارات ، يحدث خرق للحساب البسيط للتردد .

سادساً _ قياس الاتجاه إلى مصدر الاشعاع .

يمكن قياس الاتجاه إلى مصدر التشويش بطريقتين:

ـ باستخدام تجهيزات فصل الاشارات بالاتجاه (الطريقة الانتخابية) ،

_ استقبال اشارات إحدى الوسائط الرادارية في نقطتين من الفضاء ومقارنة الاشارات المستقبلة (الطريقة الاحداثية).

يمكننا أثناء تطبيق الطريقة الانتخابية استخدام طريقتي الفصل المتوازي والمتسلسل للاشارات ، وحسب أسلوب قياس الاتجاه إلى مصدر الاشعاع يمكننا أن نسمي هذه الطريقة بالطريقة المتوازية والأخرى بالمتسلسلة .

ينحصر مبدا طريقة القياس المتوازي للاتجاه إلى عدة مصادر اشعاع في استقبال الاشارات الواردة من كل قطاع فضائي من قبل هوائي خاص وبعد التعامل معها تعطى إلى جهاز العرض. المناسب، الذي يشير إلى وجود مصدر اشعاع في القطاع المعني.


يمكن استخدام لمبة البيان كجهاز عرض . فعندما تضيء هذه اللمبة ، يعني هذا أن الاشارة وردت من الاتجاه الموافق لمنصف القطاع ، الذي تنتمي إليه هذه اللمبة . أما خطأ القياس في هذه الطريقة فيعطى بالمعادلة :

$$\delta_{\varphi} = \pm \frac{1}{2} \Delta \varphi_{o};$$

حيث هنا هم△ ـ عرض قطاع استقبال القنال المعنية .

يؤمن استقبال الاشارات الراديوية خلال مجال عريض للترددات الممكنة بتوفر عدد من الهوائيات في كل قنال ، تعمل على التوازي ومستقبل كاشف . وبمثل هذه الدارة يمكننا استقبال اشارات جميع الوسائط ، العاملة في مجال الأمواج المعطى والتحديد التقريبي لاتجاه الوسائط العاملة . وعيب هذه إلطريقة ينحصر في قلة دقة قياس الاتجاه وغياب المعلومات عن عدد الوسائط التي تعمل في الوقت نفسه في القطاع المعني ، لأن القدرة الامرارية لهذه الدارة صغيرة جداً وتساوي عرض المخطط الاشعاعي للهوائي . وعندما نستخدم عدداً كافياً من أقنية الاستقبال ذات الهوائيات ، التي تتميز بمخططات اشعاع ضيقة جداً ، نحصل عندها على دقة عالية ومقدرة امرارية أعلى .

تعتمد طريقة القياس المتتابع (التسلسلي) للاتجاه إلى مصدر الاشعاع الراديوي على استخدام تجهيزات فصل متسلسلة بالاتجاه . يجري عندها تحديد الاتجاه حسب الكثافة الأعظمية للاشارة الأعظمية) .



الشكل (13–10)

المخطط الصندوقي لتجهيزات القياس المتسلسل للاتجاه .

يوضح لنا الشكل (13-10) المخطط الصندوقي لهذه التجهيزات. فعند دوران الهوائي ذي المخطط الاشعاعي الضيق العرض تكون الاشارات التي تمتلك كثافة أعظمية (عندما يكون توتر الاشعاع متساوياً) هي تلك ، التي يقع مصدر اشعاعها على اتجاه الاستقبال الأعظمي فقط. إذ يكون توزع كثافة الاشارة المستطلعة ، حسب شكل المخطط الاشعاعي الاحداثي للهوائي ، مرتبطاً بآلية تدوير الهوائي وبتجهيزات تشكل التدريج : فإذا استخدمنا راسم الأشعة المهبطية كجهاز عرض (مبين) ، الذي يعبر فيه عن تدريج الاتجاهات بخط لمعان ذي مسح خطي ، عندها تنتج تجهيزات تشكيل التدريج جهداً على شكل سن المنشار . أما إذا استخدمنا خط اللمعان ذي المسح الدائري فيتشكل لدينا جهدان جيبيان لها نفس المطال إلا أنها منحرفان بالطور بمقدار 90درجة .

وعند المسح الأوتوماتيكي للمعطيات ، يكون جهد التدريج معبراً عن التتابع النبضي التي تكون الفواصل الزمنية بينها تعبر عن زاوية معينة لدوران الهوائي .

أما خطأ قياس الاتجاه في هذه الطريقة فيصل إلى %(10-20) من عرض المخطط الاشعاعي الاحداثي للهوائي. إلى جانب ذلك، تكون الأخطاء المكنة في قياس الاتجاه بطريقة الاشارات الأعظمية متعلقة بتغير كثافة (توتر) الاشارات أو بطبيعة تقطعها. في هذه الحالة، يمكن للاشارة الظاهرة على غرج تجهيزات الاستقبال أن لا تصل إلى توترها الأعظمي في لحظة عبور النقطة الأعظمية

من المخطط الاشعاعي الاحداثي للهوائي الاتجاه إلى مصدر الاشعاع . أمّا الاخطاء الحاصلة نتيجة ُ سطع الاشارات ذات النبضات المتقطعة فتعطى بالمعادلة :

$$\delta_{\varphi} = \pm \frac{1}{2} \Delta \varphi_{o}$$

حيث هنا هم م عرض المخطط الاشعاعي الاحداثي للهوائي . __

لهذا وبهدف زيادة الدقة ، يسعون إلى تضييق عرض المخطط الاشعاعي الاحداثي للهوائي . تنحصر إيجابيات مثل هذه الطريقة في إمكانية الحصول على دقة قياس عالية أثناء المسح الدائري باستخدام مسطرة استقبال واحدة . أما عيوبها فتنحصر في أنه يمكن أن تمر عدة اشارات نبضية دون تسجيل . لهذا تُقدم لنا النتائج المثلى لهذه الطريقة أثناء سطع الاشارات المستمرة أو مجموعة الاشارات النبضية المتبعة الاستمرار .

تعتمد الطريقة الاحداثية للتسديد (تحديد الاتجاه) على استخدام هوائيين أو أكثر تؤمن استقبال الاشارات في قطاع واحد . يحدد الاتجاه إلى مصدر الاشعاع بمقارنة مطالات وأطوار الاشارات ، المستقبلة في جميع الهوائيات والواردة من مصدر واحد .


عند العمل على طريقة مقارنة المطالات ، نستخدم هوائيين ، لهما نفس المخطط الاحداثي الاشعاعي ، ويركب هذان الهوائيان بذلك الشكل ، الذي فيه تكون القيم الأعظمية لاستقبالها مزاحة احداهما عن الأخرى بزاوية ψ ، ويجب أن يعطيان قطاع محدد $\phi_{\rm p}$ (انظر الشكل 13–11) ، الذي يتم فيه التسديد .

ويمكن التعبير عن المخطط الاشعاعي الاحداثي لأحد الهوائيات بالمعادلة التالية:

$$g_1(\varphi) = e^{-\left(\frac{\varphi - \varphi_1}{\beta^2}\right)^2}$$

حيث هنا : B ـ ثابت ما ، يتعلق بعرض المخطط الاحداثي الاشعاعي ، φ_1 . φ_2 اتجاه الاستقبال الأعظمي ، محسوب من اتجاه أولي معطى . أما المخطط الاشعاعي للهوائي الآخر فيعطى بالمعادلة التالية :

$$g_{2}(\phi) = e^{\frac{1}{2}} \frac{(\phi - \phi_{1})^{2}}{\beta^{2}} = e^{\frac{\psi^{2}}{\beta^{2}}} \frac{(\phi - \phi_{1})^{2}}{\beta^{2}} \cdot e^{\frac{\psi}{\beta^{2}}(\phi - \phi_{1})} = C.g_{1}(\phi) \cdot e^{\frac{2\psi}{\beta^{2}}(\phi - \phi_{1})}$$
 حیث هنا $C = e^{\frac{\psi^{2}}{\beta^{2}}}$



الشكل (13-11)

تموضع المخططات الاشعاعية الاحداثية أثناء قياس الاتجاه بطريقة مقارنة مطالات الاشارات .

تكون الاشارات ، المستقبلة من الاتجاه ψ ، على خرج تجهيزات الاستقبال ، متناسبة مع قيم المخططات الاشعاعية الاحداثية الموافقة لها . لهذا تكون العلاقة بينهما :

$$\frac{U_2}{U_1} = C \frac{g_1(\psi) \cdot e^{\frac{\frac{2\psi}{\beta^2}}{(\psi^2 - \varphi_1)}}}{g_1(\psi^*)} = C \cdot e^{\frac{2\psi}{\beta^2}(\psi^2 - \varphi_1)}$$

ومن هنا نحصل على:

$$\psi^* = \frac{\beta^2}{2\psi} \cdot \ln \frac{U_2}{U_1} + \frac{\varphi}{2} + \varphi_1 \qquad (9-13)$$


أي أنه عندما تكون القيم ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ومعروفة ، تعتبر القيمة ψ عبارة عن تابع للعلاقة بين مطالات الاشارات ، الظاهرة على مخارج المستقبلات .

تحل المعادلة (13-9) بواسطة تجهيزات مقارنة المطالات ، التي يمكنها أن تكون على شكل حاسوب يعمل بشكل مستمر . وفي حالة استقبال اشارات مستمرة أو مجموعات متتابعة من النبضات يمكننا استخدام صهام أشعة مهبطية خاص . إن دقة القياس بهذه الطريقة أعلى مما هي عليه في الطريقة الانتخابية . أما مثلب الطريقة الاحداثية فينحصر في أنها لا تستخدم إلا في حالة الورود المتوازي للنبضات من مصدرين للاشعاع الراديوي وهذا الاحتمال ضعيفاً .

إن طريقة مقارنة الأطوار لتحديد الاتجاه إلى مصدر الاشعاع مؤسسة على أن الهوائيات المفردة

والمنحنيات المطالية المتطابقة في الفراغ ، تبعد احداهما عن الأخرى مسافة $b=A_1A_2$ (الشكل 13–13) . ونتيجة للاهتزازات الكهرطيسية ، المستقبلة من الاتجاه المحدد بالزاوية المحسوبة اعتباراً من الخط العامودي على القطعة المستقيمة A_1A_2 ، تقطع مسافات مختلفة الفرق بينها هو :

$$2D = b.\sin\varphi$$



الشكل (13–12)

المخطط الصندوقي لدازة تجهيزات تحديد الاتجاه بطريقة مقارنة أطوار الاشارات ، المستقبلة على مختلف الأقنية .

عندها يكون فرق الأطوار بين الاهتزازات العالية التردد:

$$\triangle \mathscr{E} = 2\pi \frac{2D}{\lambda} = 2\pi \frac{b}{\lambda} \cdot \sin \varphi \qquad (10-13)$$

ومن هنا:


$$\varphi = \operatorname{arc. sin} \left(\frac{\lambda}{2\pi b} . \triangle \mathscr{E} \right)$$
 (11-13)

أي أننا نملك علاقة بسيطة ذات مدلول واحد بين φ وعΔ. ترتبط قيمة الخطأ في قياس الاتجاه بالخطأ الحاصل في قياس فرق الأطوار ، الذي يحدد بالمعادلة التالية :

$$\delta = \frac{\lambda}{2\pi . b. \sqrt{1 - \frac{\lambda}{2\pi b} . \Delta \mathscr{E}}}$$
 (12-13)

من المعادلة (13–12) يمكننا أن نستنتج أن خطأ القياس يكون أصغر كلها ازدادت المسافة بين هوائيات الاستقبال . تمتلك المقاييس المتوفرة لقياس فرق الأطوار ، عندما يكون طول الموجة λ معروفاً ، دقة في تحديد الأتجاه قدرها $\delta \varphi = (0.5 \div 0.3)^\circ$.

ولتنفيذ هذه الطريقة (الشكل 13–12) نحتاج إلى استخدام قنالي استقبال متهاثلتين ، اللتان في فيهها يجب على مقياس الأطوار والحاسوب أن يحققان المعادلة (13–11) يمكننا تجنب عدم التهاثل في القياس أثناء استقبال الاشارات على الاتجاه المرآتي بالنسبة للخط A_1A_2 ، باستخدام هوائيات موجهة . يسمح لنا قياس الاتجاه إلى مصدر الاشعاع تحديد موقعه . وأثناء سطع المواقع الأرضية يستخدمون عادة ما يسمى بالطريقة التسديدية ، المؤسسة على تحديد الاتجاهات الى مصدر التشويش من نقطتين أو أكثر التي تكون مواقعها معروفة مسبقاً . يمكننا قياس الاتجاه إلى مصدر التشويش بواسطة هوائي متحرك يمتلك مخطط اشعاع احداثي ضيق أو بواسطة منظومة هوائيات التسويش بواسطة هوائي متحرك يمتلك محلط اشعاع احداثي ضيق أو بواسطة الأولى ، يمكننا ثابتة ، التي اتجاه محورها يميل بزاوية محددة ما عن المحور الطولي للطائرة . في الحالة الثانية ، يجب تغيير قياس الاتجاه أثناء طيران الطائرة ذات اتجاه الطيران الثابت أو المتغير ، وفي الحالة الثانية ، يجب تغيير اتجاه المسير بين كل قياسين . يوضح لنا الشكل (13–13) الحالة العامة ـ قياس الاتجاهات من نقاط معروفة A_1 وتحدد نقطة تقاطع الخطوط A_2 والمنقطة A_3 ، التي هي عبارة عن الموقع المحدد لواسطة الاشعاع الراديوي .



الشكل (13-13) تحديد موقع مصدر الاشعاع بطريقة التسديد .

ونتيجة للأخطاء الناتجة عن تحديد الاتجاهات إلى موقع مصدر الاشعاع ، يجب التفريق بين (r=SSP) والنقطة 2) والنقطة الحقيقية (C_p) . ويمكننا التعبير عن الخطأ الحاصل في تحديد الموقع (C_p) عن طريق الأخطاء في تحديد الاتجاهات (C_p) .

$$r = \frac{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cdot \cos\gamma}}{\sin\gamma}$$
 (13-13)

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن $\Phi_1 = D_1$ و $\Phi_2 = D_2$ حيث $\Phi_3 = D_1$ هي المسافات من نقاط القياس $\Phi_3 = \Phi_3$ معين ، وأن الأخطاء $\Phi_3 = \Phi_3$ غير معروفة ، نحصل على المعادلة التالية لتحديد الخطأ التربيعي المتوسط في تحديد المكان :

$$\mathfrak{S}_{r} = \frac{0.017.\mathfrak{S}_{\varphi}\sqrt{D_{1}^{2}+D_{2}^{2}}}{\sin\gamma};$$
 (14-13)

حيث هنا $\sigma \sigma$ الخطأ التربيعي المتوسط لتحديد الاتجاه بالدرجات . إذا تم قياس الاتجاه أثناء حركة الطائرة باتجاه وأحد عندها تكون $\sigma \sigma = 0$. ويمكن أن نعبر عن المسافات $\sigma \sigma = 0$ خلال الطريق L ، الذي قطعته الطائرة بين القياسين :

$$D_1 = L \frac{\sin \varphi_2}{\sin(\varphi_2 - \varphi_1)}$$
 (15-13)

$$D_2 = L \frac{\sin \varphi_1}{\sin (\varphi_2 - \varphi_1)}$$
 (16-13)

سابعاً ـ قياس مواصفات التعديل.

أثناء إجراء السطع الراديوي ، يقيسون ، بشكل رئيسي ، المؤشرات الزمنية لتعديل الاشارات النبضية والمستمرة . وفيها يخص الاشارات النبضية يقيسون عرض هذه الاشارات وتردداتها التكرارية قبل كل شيء . فإذا كانت الاشارات النبضية المباشرة معدلة مطالباً الأمر الذي يلاحظ في طريقة المسح المخروطي لشعاع محطة الرادار ، يلجؤون إلى قياس تردد مسح الشعاع . وللاشارات المستمرة عادة ما يتم تحديد تردد الاهتزازات المعدلة بالتردد . يُسهل تحديد هذه المواصفات عملية معرفة نوع الواسطة المستطلعة .

تحديد عرض النبضات:


أثناء المسح البصري والفوتوغرافي للمعلومات ، يقيسون عرض نبضات الاشارات المعدلة بواسطة راسيات الاهتزازات المهبطية . ولهذا يستخدمون راسيات اهتزاز مهبطي خاصة ذات خط لعان انتظاري (متحفز) ، أي تلك الراسيات التي يطلق فيها خط اللمعان للمسح بواسطة الاشارة المستقبلة . هنالك بعض الصعوبات ، التي تحدث عندما يكون التردد التكراري للنبضات قليلاً وشدة إضاءتها على صهام الأشعة المهبطية لا تكفي لتسجيل المعلومات .

يوضح لنا الشكل (13-14) المخطط الصندوقي لدارة قياس عرض النبضات. تعطى النبضات المرئية من تجهيزات الفصل إلى المضخم - المحدد وإلى دارة إطلاق خط اللمعان. يؤمن لنا المضخم المحدد قياس عرض النبضات ذات التوترات المختلفة على مستوى واحد ، تعطى النبضات من غرج المضخم - المحدد إلى صفائح الانحراف العمودية لصهام الأشعة المهبطية . تؤمن دارة إطلاق خط اللمعان تزامناً بين إطلاق خط اللمعان وورود النبضات إلى صفائح الانحراف العمودي . ينتج مولد خط اللمعان جهداً ، يؤمن إزاحة شعاع صهام الأشعة المهبطية . وفي الوقت نفسه يبدا تشكيل العلامات المقياسية ، التي هي عبارة عن تدريج ألكتروني . وحسب عدد العلامات المقياسية الواقعة ضمن صورة النبضة ، يجتد عرضها .

يمكن مبدئياً استخدام مثل هذه الطريقة للمسح الأوتوماتيكي للمعطيات عن عرض النبضات ، عندما يستخدمون كتجهيزات ذاكرة العداد المزدوج ، الذي يطلق للعد في لحظة وجود الاشارة فقط ويقوم بتسجيل عدد النبضات المقاسة ، الواردة إلى العداد خلال زمن تأثير النبضة .

قياس التردد التكراري للنبضات.


إن أبسط طريقة لقياس التردد التكراري للنبضات ، هي طريقة الاهتزاز المهبطي لقياس جهد شحن المكثف في الزمن الواقع بين الاشارات . تختلف هذه الطريقة عن تلك المستخدمة في قياس عرض النبضات بطول خط اللمعان فقط ، الذي يُختار بذلك الشكل الذي فيه تدخل نبضتان على الأقل خلال زمن انزياح الشعاع على كامل طوله .



الشكل ١٤ (13-14)

دارة التجهيزات ذات خط اللمعان الانتظاري (المتحفز) لقياس عرض النبضات.

تسمح لنا هذه الطريقة تحديد الاستراحات بين النبضات ، الواردة دورياً أو بشكل عشوائي . يكننا قياس تردد اهتزازات تعديل الاشارات المعدلة ترددياً بواسطة الدارة الموضحة على الشكل (13–15) . يولف المضخم ـ المحدد ، الذي ترد إليه الاشارة من تجهيزات الفصل ، عادة ، على تردد معين ويؤمن التوتر المستمر للاشارة على مخرج الكاشف الترددي . ونتيجة للكشف نحصل من خرج الكاشف على جهد الاهتزازات المعدلة ، يعطى إلى جهاز العرض ، الذي تصل إليه أيضاً النبضات القياسية من مولد نبضات القياس . يحدد دور الاهتزازات حسب عدد العلامات المقياسية . يجري باستمرار تطوير لطرق قياس المواصفات الرئيسية للاشارات الراديوية .



الشكل (13–15)

المخطط الصندوقي لتجهيزات قياس تردد الاهتزازات المعدلة أثناء التعديل الترددي .

ثامنا ـ تجهيزات التسجيل:

يجب أن تكون المعلومات المحصول عليها نتيجة لاستقبال اشارات الوسائط الراديوية المستطلعة والتعامل معها ، على ذلك الشكل الذي فيه يسهل تحليلها ، أما نتائج السطع فيجب أن تكون قابلة للتسجيل الوثائقي . وفي هذا الجزء الأخير من عملية السطع ، تستخدم تجهيزات التسجيل . وأهم المتطلبات الواجب توفرها في هذه التجهيزات هي :

- ـ يجب أن تكون قادرة على تسجيل أية نتيجة للقياس وعند ذلك يجب أن تكون حساسة لتسجيل عدد من القيم الناتجة عن القياس"،
- ـ يجب أن تؤمن طريقة حساب مريحة ودقيقة لقيم المواصفة المقصُودة . وانطلاقاً من الزّمن اللازم للحصول على المعطيات ، يمكن تقسيم تجهيزاتُ التسجيل إلى الصنوف التالية : أ

ـ تجهيزات تتميز بزمن تسجيل صغير ، يتم فيها مسح مباشر للمعلومات أثناء تنفيذ السطع ، مجهيزات تتميز بزمن تسجيل كبير ، تحتاج إلى تعامل إضافي مع المعلومات الناتجة ، يسمون الصنف الأول من التجهيزات عادة بأجهزة العرض ، لأنه بواسطة هذه الأجهزة يتم المسح البصري للمعطيات . ولهذا الصنف من التجهيزات تنتمي أجهزة العرض ذات راسات الاهتزاز المهبطية ، واللوحات المشكلة من لمبات بياني . ومستقبلاً يمكن أن تناط هذه المهام إلى الحواسب الرقمية الالكترونية .

يسَجلَ الصنف الثاني من تسجيلات التسجيل المعلومات الناتجة على مؤاد خاصة ، تتمتع بإمكانية خزنها لفترات طويلة ، إلا أنها تحتاج لتعامل لاحق معها خلال زمن محدد (يكون طويلاً في بعض الأحيان) . تستخدم في هذا الاطار المسجلات المغناطيسية والفوتوغرافية بشكل واسع .

يحدد استخدام هذا الصنف أو ذاك من تجهيزات البيان (التسجيل) بالمتطلبات المحددة من هذه التجهيزات ومن محطة السطع بشكل عام .

لاقت تجهيزات البيان ، المعتمدة على صهامات الأشعة المهبطية استخداماً واسعاً . وكان هذا نابعاً من إيجابياتها التالية :

- تعتبر صهامات الأشعة المهبطية أجهزة ذات عطالة منخفضة ، قادرة على التحسس بالمؤثرات ذات الزمن القصير ،

- عند الضرورة ، يؤمن صهام الأشعة المهبطية استمراراً طويلًا للبيان ما بعد التاثير نتيجة لما تتمتع به من عامل بقاء العلامة الألكترونية بعد الاشعاع ،

ـ يسمح صهام الأشعة المهبطية بتنفيذ المسح البصري للمعلومات على التوازي مع تسجيل الصورة على فلم فوتوغرافي ،

_ تؤمن المطابقة المناسبة للاشارة مع تدريج القياس،

ـ نستطيع بواسطة صهام الأشعة المهبطية إعطاء المعلومات عن عدة مواصفات في الوقت نفسه (التردد ، عرض النبضات وتردداتها التكرارية) .

تستخدم صهامات الأشعة المهبطية فقط ؛ في تلك المنظومة ، التي تستخدم الفصل (التمييز) المتسلسل للاشارات . ولهذا وبهدف عرض الاشارات المقاسة ، الواردة خلال عدد كبير من الأقنية المستقلة ، يستخدمون لوحات ذات أجهزة بسيطة للانارة الغازية (لمبات نيونية ، تيراترونات ذات مهابط باردة) ، توصل على مخرج كل قنال . يكتبون على اللوحة ومقابل كل لمبة اشارات تدل على قيمة التردد ، المولف عليه القنال الموافق ، أو رقم هذا القنال . إن لمبات البيان عبارة عن أحمال على تجهيزات الخرج ، تستطيع نقل قيم عرض الاشارات أو زيادة زمن الإضاءة بالمقارنة مع عرض الاشارات ، الأمر المربع للمراقبة وللتسجيل تنحصر مثالب أجهزة العرض (البيان) هذه في أنها

تستطيع الدلالة على وجود تلك الاشارات الواقعة ضمن المجال الامراري للتردد أو ضمن قطاع محدد من الفضاء فقط .

ينفذ التسجيل الفوتوغرافي عادة بواسطة كمرات تصوير خاصة ويمكن ُ استخدامها في أنظمة فصل الاشارات على التوازي وفي تلك التي تعمل على التسلسل . وعند الفصل المتوازي للاشارات للاشارات للاشارات على فلم فوتوغرافي بواسطة لمبات نيونية ، موصولة على خرج كل قنال استقبال . وخلال زمن اصدار الاشارات من قنال الاستقبال تسجل ومضات اللمبات على فلم فوتوغرافي يتحرك باستمرار على شكل شرطات مختلفة الطول .


وبهدف تسجيل المعلومات فوتوغرافياً تجهز شاشة راسم الاهتزاز المهبطي للمحطة المستطلعة المتطلعة المتعليات خاصة بالتصوير والتحميض المتوازي للفلم خلال دقيقة وإحدة .

يتمتع فلم التصوير بقدرة تسجيلية عالية ويسمح بتسلجيل الوقائع السريعة نسبياً. إلى جانب ذلك ، يتم خلال عملية حل شيفرة المعلومات بعد إظهارها مراقبة طبيعية تغير المواصفات المسجلة . ينحصر المثلب الجدي للتسجيل الفوتوغرافي في حاجته إلى زمن محدد لاظهار الأفلام ولفك شيفرة المعلومات لاحقاً بواسطة الخبراء . -

أما التسجيل المغناطيسي ونظراً لتحديثه عن طريق زيادة عرض المجال الامراري فيستخدم ليس فقط لتسجيل الارسالات اللاسلكية الملتقطة ، بل لسطع الوسائط الراديوية الأخرى .

يبين لنا الشكل (13-16) المخطط المبسط لتجهيزات التسجيل المغناطيسي . وأهم عناصر هذا التسجيل هي ـ شريط التسجيل وآلية لف الشريط النابضية المؤلفة من البكرتين المتناظرتين 6 ، 7 والعجلات 2 . يقوم رأس التسجيل 3 بهمة التسجيل على الشريط المغناطيسي . وهو عبارة عن عنصر مغنطة كهربائية ، تتغذى ملفاته من مضخم تيار التسجيل الذي يؤمن تضخياً للاشارات ، الخاضعة للتسجيل . يتحرك الشريط المغناطيسي قريباً جداً من ثقب الرأس .

تنحصر عملية التسجيل في أن جزيئات مادة الفيريت المحمولة مع اللاصق على سطح الشريط، تتمغنط حسب قانون تغير الحقل المغناطيسي في ثقب الرأس، ويتغير هذا الحقل المغناطيسي حسب طبيعة تغير الاشارة. تحافظ طبيعة المغنطة عملياً على نفسها لزمن غير محدود. أما تبيين المعلومات المسجلة فيتم بواسطة رأس الخرج 5. ويصلون وشيعة راس الخرج بمضخم البيان (الخرج). تنحصر عملية استخراج المعلومات من الشريط المغناطيسي في أنه أثناء حركة الشريط، يتغير التيار المغناطيسي، في صليب الثقب، حسب قانون الاشارات المسجلة ويولد في وشيعة الرأس قوة كهربائية متحركة، يعبر تغير طبيعتها عن الاشارات المسجلة. تؤثر هذه القوة الكهربائية المتحركة على مضخم الخرج، الذي يعطي المعلومات بدوره إلى الهواتف، السهاعات أو إلى راسم الاهتزاز المهبطي.



الشكل (13-16)

المخطط المبسط للتسجيل المغناطيسي .

-1. الشريط المغناطيسي ، 2_ العجلات ، 3_ رأس التسجيل ، 4_ رأس المسح ، 5_ رأس الخرج ، 7,6_ الملفات .

يمكن استخدام شريط التسجيل المغناطيسي أكثر من مرة واحدة . ولهذا ليس هنالك حاجة لسح المعلومات بواسطة رأس المسح 4 ، الذي تتغذى وشيعته الكهربائية من مولد تيار التردد العالي للمسح .

لا يحتاج الشريط المغناطيسي إلى تعامل كيميائي لاحق وهو ملائم جداً لتسجيل إرسالات العدو اللاسلكية . وعند استخدامه في منظومة السطع نحتاج إلى تجهيزات خاصة لفك الشيفرة . ومن محاسن التسجيل المغناطيسي ، التي جعلت استخدامه يعم بشكل واسع ، هي القدرة على التعامل اللاحق مع المعلومات بواسطة الحواسب الرقمية الألكترونية .


ومن الطرق المستقبلية لتسجيل المعلومات ، ندرس طريقة التسجيل الحراري للاشارات الكهربائية . تسجل الاشارات بواسطة الشعاع الألكتروني على فلم شفاف مصهور قليلاً (أسطوانة

حرارية) ساكتها لا تتجاوز الـ 12 ميكرون ، يحمل الفلم على مسند مرن مقاوم للحرارة مشابه للفلم السينهائي . نحصل من جراء تاثير الشعاع الألكتروني على فرق كموني بين الفلم والمسند ، يؤدي إلى تغيير في شكل الأسطوانة الحرارية يعبر عن نفسه بقنوات ، يحدد عمقها بقيمة الفرق الكموني ، والأخير يتعلق بتوتر الشعاع الألكتروني . تخرق هذه القنوات التهاثل الضوئي للفلم على الأسطوانة الحرارية ، لهذا يكون المسح البصري للمعلومات ممكناً بواسطة نظام ضوئي خاص . تستمر عملية التسجيل وإنهاء الحفر على الأسطوانة مدة لا تتجاوز الـ 0,00 ثانية .

تحمل المعلومات على الفلم نتيجة لانحرافه بالنسبة للشعاع والمسح الذي يقوم به بالاتجاه المتعامد مع اتجاه حركة الفلم . يمكننا مسح التسجيل الحراري من على الاسطوانة واستخدام الأخيرة عدداً من المرات .

إن القدرة السياحية للتسجيل كبيرة جداً: إذ يمكننا تسجيل 6 ملايين علامة على سطح من الفلم لا تتجاوز مساحته الـ 1 ، سم 2 . وهذا يزيد 100 مرة تقريباً على قدرة التسجيل المغناطيسي ، لأن عرض مجال الترددات المسجلة أكبر بعشر مرات ، مما هو عليه في التسجيل المغناطيسي ، أي أن القدرة السياحية تقارن بتلك التي تتميز بها طريقة التسجيل الفوتوغرافي .

يوضح الشكل (13–17) دارة جهاز التسجيل الحراري الأسطواني . يدخل في تركيب هذا الجهاز آلية لف الشريط ، المؤلفة من البكرتين 2 و3 والعجلات والمسخن عالي التردد وهو على شكل العجلة 4 والبرجكتور الألكتروني 5 ، الذي يشكل الشعاع الألكتروني الذي تعلق قيمة تياره



الشكل (13-17)

دارة جهاز التسجيل الحراري الاسطواني.

1_ الشريط الحراري الاسطواني ، 2 ، 3_ البكرات ، 4_ العجلات ، 5_ برجكتور الكتروني .

بالاشارات ، الخاضعة للتسجيل . تتموضع جميع عناصر الجهاز في هيكل زجاجي نحافظ فيه على ضغط يساوي 10 مم عمود زئبقي بواسطة منفاخ خاص . لا تزيد أبعاد هذا الجهاز ووزنه عما هو عليه الحال في منظومة التسجيل المغناطيسي .

عكن استخدام التسجيل الحراري الاسطواني لتسجيل الاشارات المحصاة ، الناتجة أثناء الفصل (التمييز) التسلسلي للاشارات .

تجدر الاشارة هنا إلى أن جميع وسائط التسجيل تحتاج إلى زمن إضافي للحصول على المعلومات على شكل رقمي ، وذلك الشكل الملائم لاستخدامها في أجهزة الأركان . ويمكننا تخفيض هذا الزمن باستخدام الحواسب الرقمية الألكترونية المخصصة ، التي تعطي إليها المعلومات إما بشكل مباشر من تجهيزات القياس (أو الحواسب المركبة على الطائرة ذات منظومة السطع) ، أو بطريقة الارسال الأولي للمعلومات إلى الأرض بواسطة خطوط راديوية ذات التحكم عن بعد .

تاسعاً مدى السطع الراديوي .

تستقبل الاشارات الصادرة عن الوسائط اللاسلكية الفنية ضمن قطاع ، تتحدد أبعاده بمدى عمل محطة السطع . وألمدى هنا هو عبارة عن المسافة ، التي ضمن حدودها يتأمن استقبال وتحليل الاشارات الصادرة عن الموقع المستطلع ومدى العمل عبارة عن مؤشر تكتيكي هام لمحطة السطع .

بما أن مدى العمل يحدّد بالمسافة بين نقطتي الارسال والاستقبال ، فهو إلى درجة كبيرة يتعلق باستطاعة الاشارة الواردة إلى مدخل المستقبل ، لأن هذه الاستطاعة لا يمكن أن تكون أصغر من الحساسية الفعلية لمستقبل السطع . تتعلق قيمة الاستطاعة عند مدخل المستقبل بعدة عوامل ، تنتمي إليها : المؤشرات الفنية لمحطة السطع ، المواصفات الطاقية لتجهيزات ارسال الموقع المستطلع ، طروف انتشار الأمواج الكهرطيسية والظروف الخاصة بعملية السطع (التموضع النسبي بين الوسائط المستطلعة ووسائط السطع) .

يمكننا أن نأخذ جميع هذه المؤشرات بنظر الاعتبار أثناء حساب استطاعة (توتر حقل) الاشارة عند مدخل مستقبل محطة السطع. وعند ذلك يجب اعتبار أن مصدر الاشعاع المستطلع ومحطة السطع عبارة عن عناصر لمسطرة راديوية واحدة . في مثل هذه المسطرة تختلف ظروف الاستقبال كثيراً عن الظروف الحسابية المثالية بسبب غُياب المعطيات المسبقة عن الاشارات المستقبلة . ويمكن أن نفاجاً بأن

المستقبل غير دقيق التوليف على التردد الحامل للاشارة ، وأن مواصفات الاشارة المستطلعة ليست متوافقة مع مواصفات مستقبل محطة السطع .

ويمكننا الحصول على معادلة مدى العمل بشكل مبسط ، إذا افترضنا أنه لا يجري هنالك أي تخميد للأمواج الراديوية . عندها تعبر المعادلة التالية عن مدى عمل محطة السطع :

$$D_{p} = \frac{\lambda}{4\pi} = \sqrt{\frac{P_{s}.G_{s}.G_{p}}{P_{p}}} \cdot g_{s} (\phi_{p},Q_{p}) \cdot g_{p} \cdot (\phi,Q_{s}) \cdot \gamma \frac{1}{2}$$
 (17-13)

حيث هنا : G_s ، P_s - استطاعة الاشعاع وعامل ربخ هوائي تجهيزات السطع على التسلسل ، $g_s(\phi,\theta)$ - ويث هنا : $g_s(\phi,\theta)$


وبو النسبة للاتجاه عن نقطة الاستقبال بالاتجاه وبزاوية المكان بالنسبة للاتجاه الأعظمي اللاشعاع .

. المثالي بالحقل الاستقبال ومخططه الاشعاعي الاحداثي المثالي بالحقل $g_p(\phi,\theta),\,G_p$. الحساسية الفعلية لمستقبل السطع . P_p

، وايا انزياح الاستقبال الأعظمي عن الاتجاه إلى مصدر الاشعاع $\theta_s, \, \phi_s$

. العامل ، الذي يأخذ بعين الاعتبار عدم تطابق استقطاب الاشارة مع هوائي الاستقبال . γ_n

C إن التموضع النسبي للمخططات الاشعاعية على المستويين الأفقي والعمودي ونقاط الاشعاع . . . والاستقبال P ، الضرورية لاستخراج المعادلة السابقة موضحة على الشكيل (13-18 أ ، ب)



الشكل (13-18) تحديد مدى السطع اللاسلكي الفني من الطائرة . $_1$ خط الأفق . $_1$ خط الأفق .

يمكن للعامل γ_n أن يأخذ قيم مختلفة ما من 0 حتى 1,0 . لهذا وعند تصميمهم لهوائي محطة السطع يسعون إلى تجنب إمكانية عدم المطابقة بالاستقطاب ، عندما تكون γ_n أما في المجالات الديسيمترية والسنتيمترية يستخدمون الهوائيات ذات الاستقطاب الدائري ، أما في المجال المتري فيستخدمون الاستقطاب الخطي ، الذي يكون فيه مستوى الاستقطاب منحرفاً بزاوية قدرها معن الأفق . وعادة ، أثناء إجراء الحسابات يعتبرون $\gamma_n = 0.5$.

هنالك احتمالان لطرق عمل تجهيزات السطع هما:

_ تستقبل الاشارات ، المرسلة بالوريقة الرئيسة لمخطط الاشعاع الاحداثي ،

_ تستقبل الاشارات ، المرسلة بالوريقات الجانبية للمخطط الاشعاعي الاحداثي . وفي كلا الحالتين ، يجب على زمن الاستقبال تأمين إمكانية تحليل وتسجيل المعلومات . إذا جرى الاستقبال بواسطة الوريقة الرئيسة للمخطط الاشعاعي الاحداثي لمحطة السطع ، عندها سوف يساوي زمن الاستقبال الزمن اللازم لتغطية الوريقات الرئيسة من التوابع $g_{\rm s}(\varphi,\theta)$ و $g_{\rm s}(\varphi,\theta)$ ، أي عندما تصبح قيم الزوايا ، $g_{\rm p}$ ، $g_{\rm s}$ ، g

$$T_n \approx \frac{2\varphi_{CD}}{/\Omega_p - \Omega_s/}$$

حيث هنا $\Omega_{s_{\zeta}}$ ، $\Omega_{s_{\zeta}}$ السرعات الزاوية لدوران شعاعي الاستقبال والارسال بعد أخذ اتجاهاتها بعين الاعتبار ،

يحدد زمن الاستقبال في الحالة الثانية بسرعة دوران هوائي الاستقبال $\Omega_{\rm p}$ وعرض مخططه الاحداثي الاشعاعي ، وبما أن ${\rm g_s}\left(\phi_{\rm p},\,\theta_{\rm p}\right)$ تتميز بقيمة واحدة تساوي 0,001–0,000 نحصل على :

$$T_{n^{\omega}} = 2\varphi_{C.D.} / \Omega_{p};$$

تتعلق قيمة حساسية المستقبل الفعلية بنوعه . لا تزيد حساسية مستقبلات التضخيم المباشر (ذات الكواشف) عن $P_p = 10^{-7}$ واط ، ويسمح استخدام المستقبل السوبرهيدروديني برفع قيمة الحساسية حتى 10^{-12} وأكثر .

تبين لنا الحسابات ، أنه حتى عندما تكون حساسية المستقبل منخفضة ، فإنه يؤمن مدى عمل أكبر من مدى عمل محطة الرادار المستطلعة ، الأمر الذي يناسب السرية في تنفيذ السطع .

يمكننا ملاحظة انخفاض واضح في استطاعة الأمواج الراديوية الواردة إلى المستقبل ، نتيجة لتخميدها من قبل جزيئات الماء وأكسيجين الهواء ، والانتشار في طبقات الجو غير المتجانسة وتأثير سطح الأرض على انتشار الأمواج الراديوية .

يحدد التخميد الحاصل للأمواج الراديوية في الاوتمسفير بعامل التخميد a_a ، بطريقة إدخال مضاعف إضافي إلى المعادلة (13–17) . عندها نحصل على :

$$D_{p.} e^{a_a \cdot D_p} = \frac{\lambda}{4\pi} = \sqrt{\frac{P_s \cdot G_s \cdot G_p}{P_p}} \cdot g_s (\phi_p, Q_p) \cdot g_p \cdot (\phi_s, Q_s) \cdot \gamma_n^{1/2} \quad (18-13)$$

يبلغ عامل التخميد الكلي للأمواج الراديوية ذات المجال السنتمتري في طبقة الأوتمسفير ، عندما تكون درجة الحرارة 18 مئوية وكثافة سقوط الأمطار 1 مم/ ساعة $_{\rm a}=0.001$ (1/ كم) . يظهر تأثير طبيعة سطح الأرض على مدى السطع ، قبل كل شيء ، في ضرورة أخذ كروية الأرض بنظر الاعتبار (الشكل $_{\rm c}=0.001$ بناء منافر الاعتبار (الشكل $_{\rm c}=0.001$ بنافر الاعتبار (الشكل $_{\rm c}=0.001$

عاشراً _ مواصفات محطات السطع الراديوي.

يتعلق المخطط الصندوقي لمحطة السطع ومواصفاتها التكتيكية الفنية بالموقع ، الذي تركب عليه المحطة . ففي الظروف الأرضية والسفينية ، حيث ليس هنالك تحديد يذكر لوزن وابعاد المنظومة ، يقوم العنصر البشري بالتحكم بعمل محطات السطع . وعند تنفيذ السطع الراديوي بواسطة الأجسام الظائرة ، يسعون إلى أتمتة محطات السطع واستخدام عناصر ميكروية في تركيبها .


وحسب الوظيفة ، يقسمون ، في الوقت الحاضر ، محطات السطع إلى ثلاثة صنوف : _ محطات السطع المسبق (الأولي) ،

- محطات انذار الطائرة عن الاشعاعات الصادرة عن الوسائط الراديوية ،
 - _ محطات سطع التشويش الراديوي ،

تركب محطات السطع المسبق على الوسائط الأرضية المتحركة ، السفن والطائرات (بطيار وبدون طيآر) وعلى الأقهار الصناعية المخصصة لسطع الأرض . وأهم وظيفة لهذا الصنف من المحطات ـ الحصول على المعلومات عن وسائط الاتصال الراديوية ، التوجيه ، الكشف الراداري ،

الملاحة الراديوية والتعارف بطريقة التقاط الاشارات الراديوية (الارسال) والتعامل اللاحق معها وتحليلها (الشكل 13-19). ويدخل في تركيب المحطة الأجهزة التالية:


- ـ الهوائيات ،
- _ المستقبلات ، التي بواسطتها يتم تضخيم الاشارات المستقبلة وتحول إلى ذلك الشكل ، المناسب لقياس مواصفاتها ،
 - _ تجهيزات قياس الاتجاه إلى الواسطة المستطلعة ،
 - _ تجهيزات قياس مواصفات الاشارات المعدلة (محللات الاشارات) ،
 - _ تجهيزات تسجيل المعطيات (أجهزة الذَّاكرة) ،
 - ـ تجهيزات التحكم بعمل المحطة .



الشكل (13-19) المخطط الصندوقي العام لمحطة السطع اللاسلكي الفني المسبق (الأولي)

وكمثال على مثل هذه المحطات ، نأخذ المنظومة الأمريكية ، المركبة على طائرة السطع $^{\sim}$ (RB-66) .

يؤمن المستقبل PR-9 استقبال الاشارات ضمن مجال ترددي قدره 1000-1000 ميغاهيرتز، أما المستقبل (APR-14) المساعد، المستخدم معه، فيستقبل الاشارات ضمن المجال (30-1000) ميغاهيرتز . وتقدم الوضلة البانورامية إمكانية القيام بالبحث عن الاشتارات ضمن المجال 300-6000 ميغاهيرتز على النظام البانورامي . يتم تغيير التوليف بالتردد دورياً بطريقة إعادة التوليف الكهربائية الميكانيكية للهزاز المحلي ووحدات الدخل عالية التردد . تستخدم محددات الاتجاه 6-ARN و6-ALA الأسلوب التسلسلي في قياس الاتجاه ، إذ تستقبل الاشارات على اتجاه دوران الهوائي . وكأجهزة عرض ، يستخدمون صهامات الاشعة المهبطية ، التي يتحرك فيها الشعاع بالتوافق الزمني مع دوران الهوائي ، ويشار إلى وجود اشعاع من أي أتجاه كان بواسطة علامة مضيئة ، تشكل من الاشارة المستقبلة . يستخدم محلل الاشارات 8-ALA شاشات بيان المعلومات مع التصوير المتتابع لها .



﴿المخطط الصندوقي لمنظومة ألسطع اللاسلكي اللَّفني المركبة على الطائرة ..

تعتبر المنظومة المشروحة سابقاً من المنظومات القديمة . وفي الوقت الحاضر ، هنالك نماذج للمستقبلات ومحددات الاتجاه والمحللات ، التي يستخدمون فيها أحدث ما توصل إليه علم الألكترونيات الحديث . وعلى وجه الخصوص ، يستخدمون في مستقبلات الفصل التسلسلي للاشارات بالتردد طريقة التوليف الألكترونية بدلًا من الطريقة الكهربائية . وفي مجال الترددات العالية جداً يستخدمون صهامات الموجات المرتدة بدلًا من الهزاز المحلي القابل لاعادة التوليف . تسمح هذه الصهامات بتغيير التردد ضمن المجال الثهاني (المجال الترددي ، الذي فيه يكون الحد الاعلى للتردد مساوياً ضعف الحد الأدنى) .

إن الطريقة الأخرى لإعادة التوليف مؤسسة على أن الأيتريوم الفيريثي المصنع على شكل كرة (رمانة) متوضعة داخل دليل الموجة ، تغير تردد التوليف بنسبة %25 في هذا الاتجاه أو ذاك ، انطلاقاً من التردد الأوسط أثناء قياس الحقل المغناطيسي ، المشكل بواسطة السولونيد . تستطيع عناصر الايتريوم الفيريتي (الفلاتر) العمل ضمن المجال الترددي (200-18000) ميغاهيرتز .

تتمتع طريقة الفصل المتوازي للاشارات ترددياً بأهمية أيضاً. إذ يعرضون في الأدبيات الأمريكية منظومة سطع لاسلكي فني تحت رمز USD-7 تستخدم هذه الطريقة. إن مستقبلات كل قنال فيها مصممة على التضخيم المباشر. وكفلاتر عالية التردد، تقوم بفصل الاشارات ترددياً، يستخدمون فلاتر الايتريوم الفيريتي، مؤلفة بذلك الشكل، الذي فيه تستطيع تغطية المجال الترددي المعطى تسلسلياً. يتم كشف الاشارات، بعد مرورها بفلاتر الايتريوم الفيريتي، وتضخيمها بواسطة مضخات الرؤية وتعطى بعد ذلك إلى تجهيزات التحليل والتسجيل.


في الولايات المتحدة الأمريكية ، ينتجون الآن مستقبل من طراز WHIP ، يعتمد على مبدأ التمييز في قياس التردد ، ومقارنة الاشارات المارة خلال قنالي استقبال ، مولفين على ترددين مختلفين .

ويزيد في تجهيزات تحديد الاتجاه ، مع الزمن ، استخدام الاستقبال ثنائي الأقنية لتحديد الاتجاه .

إن مستقبلات الانذار عن وجود اشعاع صادر عن تجهيزات رادارية موجهة للأسلحة ، العاملة ضمن مجال ترددي معين ، هي عبارة عن أحد أشكال منظومات السطع الراديوية المباشر ، تنحصر وظيفتها في تأمين أطقم الطائرات بمعلومات عن الخطر الداهم المباشر لاستخدام العدو الأسلحة القتالية المضادة للطيران . .

إن منظومة الانذار هي عبارة عن مستقبلات تضخيم مباشر ، تستقبل الاشارات الواردة ضمن مجال ترددي عريض جداً .

يوضح لنا الشكل (13-21) المخطط الصندوقي لمثل هذه المستقبلات . يقوم الهوائي ذي المجال العريض باستقبال الموجات الراديوية بمختلف استقطاباتها ، تكشف اشارات التردد العالي المستقبلة بواسطة كاشف كريستالي ، بعدها تضخم اشارة التردد المنخفض من قبل مضخم الفيديو وتعطى إلى جهاز البيان ، الذي يمكن أن يكون بصرياً أو سمعياً .



الشكل (13-21) المخطط الصندوقي لمستقبل الانذار .

يقوم طاقم الطائرة باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ضد وسائط الاشعاع الراديوي وذلك حسب اشارة الانذار الواردة إليه . فإذا كان المصدر عبارة عن محطة رادار التقاط وتسديد ، عندها يمكن استخدام التشويش السلبي والايجابي والقيام بمناورة لتجنب الاصابة ، الأمر الذي يخفض كثيراً من فاعلية هجهات الطائرة المطاردة .

تؤمن محطة سطع التشويش الاستخدام المناسب ، في الوقت الملائم ، لوسائط حماية منظومات الصديق الراديوية من التشويش الراديوي ، المشكل من قبل العدو .


تقوم هذه المحطات بتحليل توزع كثافات التشويش الراديوي حسب المجال الترددي (المنظومة NF-205 NF-105 ميغاهيرتز ، والمحطات NF-205 وNF-105 و 100 ميغاهيرتز ، والمحطات AN/GRR و 17 و 100 ميغاهيرتز .

نحصل على بانوراما ترددية في مثل هذه المنظومات بطرق الفصل المتوازي والمتسلسل للاشارات . وكمثال على محطات سطع التشويش ، العاملة على مبدأ الفصل التسلسلي للاشارات الراديوية ، نأخذ المحطة 9-AN/GRR ، التي يقسم مجالها الترددي العامل إلى أربعة أجزاء ، يخصص كل منها لمستقبل واحد من مستقبلات القنال ، الذي يعمل بشكل منفصل عن الأقنية الأخرى . وفي كل قنال تعطى الاشارات ، المستقبلة بواسطة الموائي ، إلى المازج المناسب بعد مرورها بالفلتر . يعطى إلى هذا المازج اهتزازات من الهزاز المحلي ، تتغير تردداتها حسب تغير قيمة السطع الأفقي . تعطى الاشارات الناتجة على خرج المازج إلى وحدة البيان والتعيير بعد مرورها خلال مضخات التردد المتوسط ، حيث كل قنال يملك مبينه الخاص به . يتم التحكم بشعاع خط لمعان صهام الأشعة المهبطية في جهاز العرض من قبل مولد خط اللمعان ، الذي يؤمن التحكم بتردد الهزاز المحلي أيضاً . ونتيجة لذلك ، فإن كل وضع للشعاع على الشاشة يوافق توليد المستقبل على تردد معين . وعند وجود إشارة التشويش ، يظهر على الشاشة علامة عمودية ، يتناسب طولها طرداً مع استطاعة التشويش .

إن الفصل المتوازي للاشارات، هو عمل محقق في منظومة تحليل التشويش الأمريكية ضمن المجال الترددي (2400–3650) ميغاهيرتز. يقسم كامل هذا المجال إلى 125 قنال ضيقة العرض، كل منها يمتلك مجال امراري قدره 10 ميغاهيرتز. وتم تصميم الفلاتر عالية التردد على شكل فلاتر من الاثيريوم والفيريت. تكشف الاشارات المستقبلة من قبل الهوائي وتُضخم وتمر خلال تجهيزات التسوية (المكاملات)، التي تعطي القيمة المتوسطة لاستطاعة اشارات الخرج. يوصل كل قنال استقبال بواسطة رابطة خاصة لمدة 0,03 ثانية بجهاز العرض، الذي تغير وضع خط لمعانه حسب القنال الموصولة. ومثل هذا المحلل، وكما يشير الأخصائيون في الأدبيات، يؤمن دقة قياس لمستوى الاستطاعة مقدارها 10% عندما تكون القدرة الامرارية 10 ميغاهيرتز وكثافة استطاعة اشارة الدخل (50–50) واط/ ميغاهيرتز.

عكن استخدام وسائط السطع الراديوي مستقلا أو بشكل مشترك مع وسائط المعاكسة الالكترونية. وفي الحالة الأخيرة، عكن استخدام التشويش، التسديدي ترددياً وبالاتجاه، الأمرا الذي يزيد من الفاعلية.

يمكن أن ترتبط وسائط السطع الراديوي بوسائط تشكيل التشويش الراديوي عن طريق عنصر بشري أو بواسطة وخدة مثل عتبر من مكونات عطة التشويش الأوتوماتيكية. يوضح لنا الشكل (13-22) المخطط الصندوقي النموذجي لمحطة التشويش الضجيجي التسديدي . يقوم المستقبل ، الذي يتمتع بحساسية ومجال ديناميكي كافيين ، بالاستقبال التسلسلي مولفاً نفسه على ترددات مناسبة ، تقع ضمن المجال المعطى . تقوم تجهيزات التحليل بالقياس الأوتوماتيكي لمواصفات الاشارات المستقبلة (التردد الحامل ، العرض والتردد التكراري للنبضات وغير ذلك) . أما أجهزة الحساب فتحدد عدد الاشارات المستقبلة ، تتابعها الزمني وتختار نوع التشويش الأكثر فاعلية المعاكسة . وتقوم تجهيزات البرمجة والمرسل بتشكيل التشويش حسب البرنامج المنتج .



المخطط الصندوقي النموذجي لمحطة التشويش الضجيجي .

تعتبر تجهيزات السطع الدّاخلة في تركيب محطات التشويش الهوائي جزءاً لا يتجزأ منها ، يؤمن استقبال الاشارات الواردة وانتخابها من أجل التعامل اللاحق معها .

ينحصر الاتجاه الرئيسي لتحديث وسائط السطع الراديوي في أتمتتها وإنقاص وزنها وأبعادها في الوقت نفسه . سمحت لنا الدارات الحديثة ، التي تعتمد على الموديلات الميكروية ، المستخدمة في تجهيزات السطع الراديوي أن نوصل هذه التجهيزات لتعمل مع الحواسب الإلكترونية الرقمية .

الباب الرابع عشر

تقييم فاعلية الصراع ضد الوسائط الراديوية



أولاً _ معلومات عامة عن تقييم فاعلية التشويش .

إن اختلاف أنواع وأشكال الوسائط الراديوية ـ التي تخضع للاعهاء ، وكذلك الطرق والوسائط المستخدمة لهذا الغرض ، ذات التأثيرات المختلفة عن الوسائط المستهدفة يجعل اختيار الطريقة أو الوسائط ذات التأثير الفعال للصراع ضد الوسائط الراديوية مهمة صعبة جداً . وصعوبة مثل هذا الاختيار تنحصر في أن اعهاء وسائط العدو الرادارية يتعلق بحل مسائل ليست هي بالفنية فقط ، بل هي ايضاً عملياتية ـ تكتيكية .

ندرس هنا الصراع ضد الوسائط الراديوية ، لكل شكل من أشكال العمليات القتالية المحددة .

من المناسب تقييم تنفيذ أساليب المعاكسة الالكترونية عن طريق مؤشرات فاعلية التشويش ويمكن أن يعبر عن درجة خرق أنظمة عمل مختلف الوسائط الراديوية بقيم مختلفة . فعلى سبيل المثال ، يعبر عن هذه القيمة ، بالنسبة لمحطات الكشف ، بمقدار تخفيض احتمال كشفها إلى قيمة معينة ، أما لقائس المدى الراداري المستخدم على الطائرات ـ فبمقدار خطأ قياس المدى ، ولتجهيزات قياس الاتجاه إلى الهدف ـ بمقدار الخطأ في تحديد الاتجاه الخ .

ثانياً _ المؤشرات التكتيكية لفعالية التشويش الراديوي على مساطر توجيه القوات والأسلحة المعممة.

تنحصر المهمة الرئيسة للمعاكسة الألكترونية في تأمين سلامة الطيران الصديق، والجاهزية الفنية لتجهيزاته الراديوية في ظروف المعاكسة الالكترونية المعادية. يسمح لنا تنفيذ هذه المهام بتنفيذ

المهمة القتالية ، وبالتالي فإن فعاليته تقاس بالدرجة التي نفذت فيها الأعمال القتالية ـ وبالخسائر المادية المتوسطة ، التي تكبدها العدو . إلا أن هذا المؤشر يتعلق بعدد كبير من العوامل التكتيكية ، الفنية والنفسية ، بما فيها الأساليب التي استخدمت للمعاكسة الالكترونية . وإذا حددنا المهمة بالحفاظ على سلامة طائراتنا من وسائط الدفاع الجوي ، عندها يمكن تقدير تأثير هذه الأعمال بعامل زيادة احتمال إمكانية خرق وسائط الدفاع الجوي المعادية بواسطة الطائرات الضاربة . يثير استخدام مثل هذا المؤشر ضرورة التقييم المنفصل لتأثير المعاكسة الالكترونية على سلامة الطائرات بوسائط الصواريخ م اط الموجهة ، الطيران المطارد ومدفعية م الم . ويمكن أن يعتبر تخفيض عدد إطلاقات صواريخ م الموجهة ، تخفيض عدد هجومات المطاردات وتغيير احتمال الاصابة لكل من هذه الوسائط ، مؤشرات مساعدة لتخفيض فاعلية هذه الوسائط في تدمير الأهداف الجوية .

من السهولة بمكان ، تحديد هذه المؤشرات التكتيكيّة لفاعلية الأعمال المنفذة أثناء المعاكسة الالكترونية ، ونحن ننظر إلى تاثيرها على مختلف دارات توجيه منظومات الدفاع الجوي التي ورد ذكر لأهم مواصفاتها ومخططاتها الصندوقية الاحداثية في الباب الأول .

لندرس وبالتفصيل دارة توزيع الأهداف . تنحصر مهمة الأعمال الواجب تنفيذها على المعاكسة الالكترونية بوسائط هذه الدارة ، في قياس المعلومات المستخدمة في هذه الدارة ولكي تعقد ظروف تقدير الموقف ، الأمر الذي يجب أن يؤدي في النهاية إلى عدم القدرة على توزيع الأهداف ..

إن محطات الرادار ونظام الاتصالات هي أهم عناصر هذه الدارة التي يجب أن تخضع للاعباء وذلك حسب رأي الأخصائيين الغربيين. ولتغيير المعلومات، الناتجة عن محطات الرادار، يمكننا استخدام أساليب المعاكسة الالكترونية التالية: الستخدام أساليب المعاكسة الالكترونية التالية: الستخدام أساليب المعاكسة الالكترونية التالية المعاكسة المعاكسة الالكترونية التالية المعاكسة المعاكسة الالكترونية التالية المعالمة المعالمة

_ خفض مساحة السطع العاكس الفعال وزيادة قدرة الوسط على تخميد الأمواج الراديوية الأمر الذي يؤمن انقاصاً لمدى كشف جميع محطات الرادار الداخلة في تركيب الدارة ،

ـ التاثير بواسطة استخدام تشويش راديوي إيجابي عموه ونشر حقول من العواكس الديبولية الأمر الذي يسمح بتغطية الوسائط عن الكشف الراداري ضمن مناطق معينة من الفضاء ، التي تؤمن البعادها تمويها لتراتيب الطائرات القتالية ،

ـ تشكيل أهداف كاذبة لتعقيد الموقف الراداري .

يؤمن خرق عمل نظام الاتصالات باستخدام التشويش الفعال وارسال المعلومات الكاذبة خلال أقنية الارسال الراديوية .

يعبر عن التوزيع الخاطىء للأهداف ، تحت تأثير التشويش الراديوي ، في أنه سوف يوجه إلى مجموعات كبيرة من الطائرات عدد غير كاف من المطاردات أو صواريخ م / ط ، ويؤدي هذا الأمر إلى تقليلُ الخسائر في الطَّائرات المهاجمة من تأثير وشائطُ الدفاع الجوي القتالية .

وعادة ما يعبرون عن صحة توزيع الأهداف بعدد (n^-n) هجومات المطاردات أو بالعدد المتوسط (n^-n) لصواريخ م/ ط، الواصلة إلى هدف حقيقي واحد. وهذّا الرقم مرتبط باحتمال اصابة الطائرة (ω_n) (خلال العلاقة) :

$$W_n = 1 - (1-w_1)^{n} (1-14)$$

حيث هنا ω_n احتمال اصابة الطائرة بهجوم واحد للمطاردة أو باطلاق صاروخي واحد ، n^-_R للصواريخ . $N^-_M=n^-$

يؤدي تخفيض مدى عمل محطة الرادار إلى إنقاص الزمن ، المتبقي لتحليل الموقف واتخاذ القرار ، الأمر الذي يؤدي إلى إنقاص عدد المطاردات والصواريخ ، المستخدمة لصد الهجمة الجوية . يمكن لعلاقة العدد المتوسط الهجمات المطاردات n^- (إطلاقات الصواريخ n^-) أثناء تنفيذ هذه الأساليب ، مع العدو المتوسط للهجمات (إطلاقات) بغيابها ، أن تخدم كمؤشر لفاعلية الاعمال المنفذة للصراع ضد الوسائط الراديوية .

$$q_{p} = \frac{\bar{n}_{np}}{\bar{n}_{p}} \qquad (2-14)$$

$$q_{R.} = \frac{\bar{n}_{n.R}}{\bar{n}.R} \qquad (3-14)$$

يمكننا بواسطة المعادلة التالية ، تحديد إلى أي حد أدى تخفيض مدى عمل محطة الرادار إلى الحد من عدد هجات الطائرات المطاردة :

$$q_p = \frac{\bar{n}_{n.p}}{\bar{n}_p} \approx \frac{\bar{D}_n}{D_o}$$

حيث هنا D_0 , D_n مدى عمل محطات الرادار أثناء وجود التشويش وبغيابه على التسلسل . يعطى عدد اطلاقات الصواريخ م/ d ، المطلقة من قاعدة واحدة على هدف واحد ، كان قد , عبر قطاع تاثير الصواريخ ويتحرك بشكل مستقيم باتجاه قاعدة الاطلاق بالمعادلة التالية :

$$\bar{n}_{R.} = 1 + \left[\left(\frac{D_1 + V_p.t_{RT}}{D_{mim} + V_p.t_{RT}} \right) \right]$$
(4-14)

حيث هنا D₁ مدى الالتقاط للاطلاق الأول ،

يكن تنفيذ D_{min} . المسافة الدنيا ، المسموحة بين الهدف وقاعدة الأطلاق ، التي عنها يمكن تنفيذ الأطلاق ،

و $V_{\rm p}$ و السرعات المتوسطة للصاروخ وللطائرة مدف ، على التسلسل ، $V_{\rm p}$

الزمن اللازم لاعادة التسديد ، أي الزمن المحصور بين لحظة تقاطع الصاروخ مع الهدف ولحظة الاطلاق اللاحق ،

يعني الرمز [(X)] ، أنه يقرب الكسور العشرية إلى أعداد صحيحة ، على سبيل المثال . 0=(0,6)

يساوي مدى الالتقاط في الاطلاق الأول ، إذا لم يكن هنالك تشويش ، المدى الأقصى لتاثير صواريخ م/ ط، أي أن :

$$D_1 = D_{\text{max}} \qquad (5 - 14)$$

وعند تأثير التشويش، نحدد مدى الالتقاط في الاطلاق الأول بالمعادلة التالية:

$$D_{1} = \frac{D_{n} - V_{o} \cdot t_{o}}{1 + V_{o}}; \qquad (6-14)$$

حيث هنا Dn مدى كشف الهدف ،

. الزمن المحصور بين لحظتي الكشف واطلاق الصاروخ $t_{\rm o}$

جهذا الشكل ، نستطيع ، باستخدامنا للمعادلتين (4-14) و(4-1-5) ، تحديد العدد المتوسط للاطلاقات المكنة n_R^- للصاروخ أثناء غياب المعاكسة الالكترونية ، وللمعادلتين (4-14) و(4-14) و(4-14) و(4-14) العدد المتوسط للاطلاقات ، عندما يستخدم هذا النوع من التشويش أو الأخر ، أما مؤشر فاعلية هذا التشويش فيحدد بالمعادلة (4-16) .

يكن استخدام القيم الناتجةِ n^-_R و n^-_{nR}) في تقدير احتال تدمير الطائرةِ (في المعادلة 14–1) ، إذا عرفنا احتال التدمير الناتج عن استخدام صاروخ واحد (ω_1) .

يؤدي تشكيل أهداف كاذبة أيضاً ، إلى إنقاص عدد الهجهات أو الاطلاقات ، الأمر الذي يمكن تقديره بالمعادلة :

$$q = \frac{m_T}{m_T + m_L}$$
 (7-14)

حيث هنا m_n ، m_T عدد الأهداف الحقيقية والكاذبة المعتبرة كأهداف حقيقية حسب التسلسل .

$$q = q_R$$
 $q = q_p$

تعتبر المعادلات المستخرجة سابقاً معادلات تقريبية ، إلا أنه وبواسطتها يمكن تحديد المؤشرات التكتيكية لفاعلية أساليب الصراع ضد الوسائط الراديوية لدارة توزيع الأهداف .

ولكي نخرق عمل دارة التوجيه عندما تعمل على النظام الأوتوماتيكي بواسطة التشويش ، يجب التاثير على محطة رادار متابعة الهدف باعاقتها عن استلام المعلومات عن مكان الهدف وعلى مستقبلات خطوط التوجيه اللاسلكية القيادية ، بتشويهنا للأوامر المرسلة (أشير إلى هذه التجهيزات على الشكل (-8) بأسهم عريضة مع الحرف -1) .

أما عند تأثير تشويش راديوي قوي ، تتحول محطات رادار دارة التوجيه عادة إلى نظام العمل . النصف أوتوماتيكي ، وعلى هذا النظام تعمل دارات توجيه المطاردات . يوضح الشكل (8-3) دارة التوجيه النصف اوتوماتيكية للمطاردة ، حيث أشير إلى جزء الدارة الذي يمكن اعمائه بالتشويش بأسهم عريضة مع الحرف Π .

ونتيجة لاستخدام التشويش الراديوي ، أما أن تقع أخطاء دورية كبيرة في التوجيه أو يزيد عدد الاخطاء الصدفية . تحدث الأخطاء الدورية الكبيرة ، على سبيل المثال ، أثناء استخدام المصائد ضد محطات رادار ملاحقة الهدف في نظام توجيه الصواريخ م/ ط وعندها تباشر هذه المحطة بملاحقة المصيدة وتقف عن ملاحقة الهدف . وفي هذه الحالة تصبح دارة التوجيه دارة مقطوعة بالنسبة للطائرة ـ هدف ـ وبذلك نسبب خطأ هاماً ، سببه الحصول على إحداثيات مكان الهدف والمصيدة . وكمثال على زيادة الأخطاء الصدفية هو تأثير التشويش الضجيجي ذي المستوى العالي على نفس محطة رادار متابعة الهدف . في هذه الحالة تفقد المعلومات عن المدى إلى الهدف وتزيد أخطاء التوجيه .

وحسب طبيعة تاثير التشويش على دارة التوجيه يستخدمون مؤشرات التأثير التكتيكية المساعدة التالية : زيادة عدد الضربات التي لا تصيب الهدف Δ ـ لتقدير الأخطاء الدورية للتوجيه انخفاض احتمال التوجيه $\omega_{\rm H}$ لتقدير الأخطاء الصدفية .

ولكي نوضح مفهوم عدم إصابة الهدف ، يجب أن نتمعن مخطط توجيه الصاروخ إلى الطائرة ـ هدف (الشكل 14–1) . لنفترض أن الهدف يتحرك بخط مستقيم وبانتظام وسرعة الصاروخ ثابتة . لنفرض أنه بغياب المعاكسة الالكترونية يجب أن يلتقي الصاروخ R مع الطائرة هدف O في النقطة B . أحد أنواع التشويش ـ مصيدة بإطلاقها إلى وإذا استخدمت الطائرة أثناء وجودها في النقطة M ، أحد أنواع التشويش ـ مصيدة بإطلاقها إلى

الأمام ، وبياشر الصاروخ التوجيه إلى المصيدة ، عندها سوف يزاح خط سير الصاروخ بذلك الشكل الشكل الذي تتمكن فيه من لقاء المصيدة . وعندما يكون تأثير التشويش فعالاً أثناء طيران الصاروخ باتجاه لا يتوافق مع الاتجاه إلى الهدف يمكننا عندها أن نحدد المسافة الدنيا بين الهدف والصاروخ (لكن ليس بين خطى سيرهما) .

إلا أن التشويش عادة ما يمتلك قطاع تاثيري معين . فإذا افترضنا أنه في لحظة وصول الصاروخ إلى النقطة N توقف تاثير التشويش ، عندها يكون هنالك احتمالان هما :.

الاحتهال الأول: لا يستظيع نظام توجيه الصاروخ إعادة ملاحقة الهدف O ، عندها سوف يتابع الصاروخ مسيره بشكل مستقيم . ويمثل ابتعاد الصاروخ عن هدفه بالقطعة المستقيمة BK . أما إذا تحرك الصاروخ تحت تأثير التشويش بمنحى دائري بتسارع جانبي ثابت فنحصل على :

$$J_{pn} = n_o.g$$

حيث هنا n_o زيادة الحمل النسبية ، g - تسارع قوة الجذب ،

عند ذلك نحصل على معادلة تحدد مسافة ابتعاد الصاروخ عن هدفه هي :

$$D_n \approx \frac{n_o.g.T_n}{2} \left(\frac{2 D_o.}{V_{rela} + .T_n} - 1\right)$$
 (8-14)

حيث هنا T_{n ن}زمن تأثير التشويش ،

م المسافة - بين الصاروخ والهدف في لحظة بداية تأثير التشويش، $D_{\rm o}$


. V_{relat} مرعة الصاروخ بالنسبة للطائرة مدف .

إذا كانت الزاوية بين شعاعي سرعة الصاروخ وسرعة الطائرة تساوي α) ، نحصل على :

$$V_{relat.} = \sqrt{V_p^2 + V_o^2 - 2V_o.V_p.cos\gamma}$$

استخرجت هذه المعادلة بعد الافتراض أن الصاروخ يقترب من الهدف بحركة منتظمة ، وهي صحيحة عندما يكون :

$$T_n < \frac{D_o}{V_{relat.}}$$



مخطط توجيه الصاروخ في ظروف المعاكسة الألكترونية

أ_ الاحتمال الأول ، ب_ الاحتمال الثاني .

الاحتمال الثاني: يستطيع نظام توجيه الصاروخ إعادة ملاحقة الهدف، وبعد انتهاء التشويش من تاثيره يبدأ هذا النظام القضاء على الخطأ الحاصل. فإذا انتهى تاثير التشويش بشكل متأخر، ولم يستطع الصاروخ بسبب إمكانياته المحدودة على المناؤرة تصحيح الخطأ بشكل كامل فعندها تعطى المسافة المعبرة عن ابتعاد الصاروخ عن هدفه بالمعادلة:

$$a = N.K_2$$

وجزء هذه المسافة ، التي يمكن للصاروخ أن يتخلص منه ، يعطى بالمعادلة التالية :

$$\Delta_{\rm o} = \frac{1}{2} \cdot n_{\rm o}.g. \frac{D_{\rm n}^2}{V_{\rm relat.}^2}$$
 (9-14)

حيث هنا D_n المسافة بين الصاروخ والهدف في لحظة انتهاء تاثير التشويش .


هدفه فهي :
$$D_n pprox D_o$$
 - $V_{relat.} T_n$ ما المسافة المتبقية من بعد الصاروخ عن
$$a_n = D_n - D_o \qquad (10\text{-}14)$$

ولهذه المسافة أهمية كبرى لحساب التاثير المطلوب للتشويش الراديوي .

يجب أن تزيد مسافة عدم الاصابة (بعد الصاروخ عن هدفه) طول نصف القطر التدميري لرأس الحرب ، أي أن :

$a > R_n$

يسمى احتهال التوجيه $\omega_{\rm H}$ ، ذلك الاحتهال الذي نتيجة لتوجيه الصاروخ (المطاردة) يصبح منقولاً إلى تلك النقطة من الفضاء ، التي منها يستطيع الصاروخ تنفيذ مهمته القتالية بواسطة وسائطه الحاصة . ويغير ذلك يمكننا تحديد احتهال التوجيه كاحتهال أن يكون السبب النهائي لمسافة ابتعاد الصاروخ عن الهدف الصدفية ، ينحصر في الأخطاء الصدفية ، وتصبح أصغر من قيمة ما $\omega_{\rm A}$. يمكن تفسير هذه الظروف بواسطة الشكل (14–2) ، حيث تعبر النقاط O و R عن أمكنة توضع الطائرة _ هدف والصاروخ حسب التسلسل في لحظة نهاية التوجيه .




الشكل (2-14)

لتحديد احتمال التوجيه .

تعبر النقطة O عن بداية نظام الاحداثيات ، الذي فيه يعبر عن محور العينات بخط التأثير على الهدف O ، أما محور السينات فيعبر عنه بخط المسار الخاطىء O . حددت على محور العينات كثافة احتيال توزيع مقادير الابتعاد عن الهدف O الهدف O أثناء التوجيه .

لا يجب أن تزيد مسافة بعد الصاروخ عن الهدف أثناء التوجيه على طول القطعة المستقيمة ($\Delta_{\rm o}$). أما احتمال التوجيه فعددياً يساوي المساحة المحددة بالخط المائل ($\Delta_{\rm o}$) والقطع المستقيمة المستقيمة ذات الطول $\Delta_{\rm o}$ 0 والمتقاطعة عليها القطعة المستقيمة ذات الطول $\Delta_{\rm o}$ 0 بالاتجاهين انطلاقاً من نقطة بداية الاحداثيات (على الشكل 14–2، هذه المسافة مخططة).



الشكل (14-3) . منحى تكامل غاوس

وفي حالات كثيرة ، يمكن اعتبار قانون توزع احتمالات عدم الاصابة طبيعياً ، أي أنه يأخذ الشكل التالى:

$$W_{(\triangle)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \mathfrak{S} \triangle}} \cdot \bar{e}^{\frac{(\triangle - \bar{\Delta})^2}{2\mathfrak{S}_{\triangle}^2}}$$
(11-14)


حيث هنا σ_{0} الانحراف التربيعي المتوسط عن القيمة الوسطى لمسافة عدم الاصابة Δ . عندها يعطى احتمال التوجيه إلى الهدف بالمعادلة التالية :

$$W_{s} = \frac{1}{2} \left(\phi \left(\frac{D_{o^{-}} \Delta}{\mathfrak{S}_{\Lambda}} \right) + \phi \left(\frac{\Delta_{o} + \Delta}{\mathfrak{S}_{\Lambda}} \right) \right]$$
 (12-14)

-حیث هنا (ϕ (x) عابع یسمی ، تکامل غاوس (الشکل ϕ -3) .

إن آثار التشويش الراديوتي ، المؤدية إلى زيادة الأخطاء الصدفية أي عدم الآصابة Δ في نهاية التوجيه ، تظهر في زيادة مقدار الانزياح التربيعي المتوسط $\Delta^{\mathfrak{S}}$ ، الأمر الذي يجعل التابع Δ النحداراً .

يوضح لنا الشكل (14–4) علاقة كثافة احتمالات عدم الاصابة (\triangle) \mathbb{Z} : وعند ارتفاع قيمة \triangle ، تنقبص المساحة ، المعبرة عن احتمال صحة التوجيه و بالتالي ينخفض احتمال الاصابة نفسه



الشكِل (4-14) علاقة شكل التابع (△) س بـ ۵۵ .

يحدد احتمال التوجيه الصحيح $\omega_{\rm on}$ ، في ظروف التشويش الراديوي ، أيضاً من المعادلة ($\omega_{\rm on}$ عليه البديل قيم $\omega_{\rm on}$ بالقيم الوسطى لعدم الاصابة $\omega_{\rm on}$ والانحراف التربيعي المتوسط $\omega_{\rm on}$ ، الناتجة عن تأثير التشويش الراديوي . ويمكن تقييم فاعلية التشويش بدرجة انخفاض احتمال التوجيه الصحيح ، أي بالمعادلة :

$$q_H = W_H - W_{on}$$

تبدأ دارة التوجيه الذاتي عملها عادة ، إما بعد انتهاء عملية توزيع الأهداف أو تأمين توجيه الصاروخ ذاتي التوجيه أو بعد التوجيه . تنتمي الحالة الثانية للمطاردة ذات محطة رادار الالتقاط والتسديد أو للصاروخ ذي رأس التوجيه الذاتي في المرحلة النهائية لمسار الطيران .

وعناصر دارة التوجيه الذاتي ، التي يمكن أن يؤثر عليها التشويش الراديوي عبارة عن تجهيزات استقبال محدد الاحداثيات ومحطة رادار إنارة الموقف ، وأشير إليها في الشكل (8-4) بأسهم عريضة مع الحرف П.

أما نتائج تأثير التشويش في دارة التوجيه ف: تؤدي إلى تشكيل أخطاء منتظمة (دورية)(*) وزيادة الصدفية منها. فعلى سبيل المثال ، يؤدي استخدام الأهداف الكاذبة إلى أخطاء دورية (منتظمة) ، أما التعديل المطالي لنبضات التشويش الجوابية بواسطة ضجيج منخفض التردد فيؤدي إلى زيادة الأخطاء الصدفية في قنال الملاحقة الأوتوماتيكية بالاتجاه. وتحت تأثير بعض أنواع التشويش من الممكن ظهور كلا نوعي الأخطاء ، الصدفية والمنتظمة .

يعتبر تخفيض احتمال الإصابة ، عبارة عن مؤشر تكتيكي لتاثير المعاكسة الالكترونية على دارة التوجيه الذاتي .

وعند استخدام القذائف البعيدة المدى ، يحدد احتمال الاصابة باحتمال سقوط القذيفة في حيز ما ، يحيط بالهدف .

يمكن توصيف الأخطاء المنتظمة (الدورية) الناتجة عن التشويش بمقدار مسافة عدم الاصابة ، المحسوبة بالمعادلة (14–10) . ويكون التشويش فعالاً إذا كان $a>R_n$ وعندها يصبح احتمال الاصابة $\omega_n\approx 0,0$.

أما الأخطاء الصدفية ، الناتجة عن تاثير التشويش ، فيمكن تقديرها باستخدام معادلة مشابهة للمعادلة (-11) . ويصبح احتمال الاصابة :

$$W_{nn} = \frac{1}{2} \left[\phi \left(\frac{R_n - \bar{\Delta}_n}{\mathfrak{S}_{\Delta} n} \right) + \phi \left(\frac{R_n + \bar{\Delta}_n}{\mathfrak{S}_{\Delta} n} \right) \right]$$
 (13-14)

وإذا كان احتمال الاصابة قبل استخدام التشويش الراديوي يساوي W_n ، ونتيجة لتاثير لتشويش أصبح ω_{nn} ، فتكون فاعلية التشويش :

$$q = W_n - W_{nn}$$

وحسب وجهات نظر الأخصائيين الغربيين ، يؤثر على فاعلية المعاكسة الالكترونية التالي :

- _ زمن بداية تشكيل التشويش ومقدار استمرارية تاثيره،
- _ مواصفات التشويش والوسائط الراديوية المستهدفة من الدارة ،
- التموضع النسبي بين الوسائط الراديوية المستطلعة والموقع المراد حمايته . يمكن تحديد الشرطين الأخيرين عددياً بقطاعات الاعهاء ، وإن تحديد حدود هذه القطاعات مهمة هامة لخدمة تنظيم المعاكسة الالكترونية .

^{*} نجد الجداول المعبرة عن التابع غاوس في كتب رياضية عديدة .

ثالثاً ـ تحديد قطاعات اعماء الوسائط الراديوية بالتشويش .

إن قطاع الاعهاء ـ هو مجال من الفضاء ، الذي داخل حدوده تكون علاقة استطاعة التشويش الى استطاعة الاشارة عند دخل المستقبل المستهدف (خلال مجاله الامراري) لا تقل عن قيمة عامل الاعهاء K_n . تحدد نسبة استطاعة التشويش إلى استطاعة الاشارة في اي نقطة من الفضاء بالمؤشرات الطاقية للوسائط الراديوية المستهدفة ووسائط تشكيل التشويش الراديوي ، وكذلك بتموضعها النسبي . ولتحديد حدود قطاعات الاعهاء تستخدم معادلة الاعهاء ، التي تربط بين هذه العوامل .

تسمح لنا معادلة الاعهاء بحل مسائل من نوعين:

النوع الأول من المهام: تحديد حدود قطاع الاعهاء المناسب للتموضع النسبي بين مصدر التشويش والواسطة المستطلعة حسب المواصفات المعروفة للواسطة الراديوية المستطلعة وواسطة انتاج التشويش.

النوع الثاني من المهام: تحديد مواصفات وسائط انتاج التشويش الراديوي وتموضعها بالنسبة للوسائط المستهدفة، بواسطة المتطلبات التكتيكية الواجب توفرها في قطاع الاعماء والمواصفات المعروفة مسبقاً للوسائط الراديوية المستهدفة.

يتعلق استنباط معادلة الاعماء ، قبل كل شيء ، بتحديد المعادلة المعبرة عن نسبة استطاعة التشويش إلى استطاعة الاشارة في أي نقطة من الفضاء . يتعلق شكل المعادلة الأخيرة بالاشارة التي تستخدمها الوسائط الراديوية إن كانت مباشرة أو منعكسة . وانطلاقاً ، من وجهة النظر هذه ، يمكننا تقسيم جميع المساطر الراديوية إلى صنفين :

1. المسطرة الراديوية ، التي تعمل على مبدأ الاتصال المباشر بين تجهيزات الارسال وتجهيزات الاستقبال . وينتمي إلى هذا الصنف من المساطر ، الاتصال اللاسلكي ، التؤجيه القيادي للمطاردات والصواريخ ، الخطوط المشكلة من تجهيزات الملاحة الراديوية ، وسائط التعارف ، الخطوط في أنظمة الكشف السلبي ، التوجيه الذاتي السلبي ، التوجيه الذاتي بالشيعاع الراديوي وغيرها .

2. المساطر الراديوية ، التي تعتمد على مبدأ استقبال الاشارات الراديوية المنعكسة عن الأهداف ، الواقعة على طريق انتشارها . وتنتمي إلى هذه المساطر ، الوسائط الرادارية وخطوط التوجيه الراديوية الايجابية والنصف ايجابية .

عادة ما يسمون المساطر الراديوية من الصنف الأول بمساطر الاتصالات اللاسلكية المباشرة ، أما الثانى _ فبالمساطر الرادارية .

لنجد التعبير الرياضي عن نسبة استطاعة التشويش إلى استطاعة الاشارة في أي نقطة من الفضاء لمساطر الاتصالات اللاسلكية المباشرة ، باستخدام الرموز التالية :

استطاعة الأشارة العاملة المرسلة P_s

، عامل ربح هوائی الارسال G_s

، المخطط الاشعاعي الاحداثي لهوائي الارسال حسب الحقل $g_{no} \; (\phi, \; \theta)$

، مساحة التخميد الفعالة للهوائي باتجاه الاستقبال الأعظمي D_{nM}

المجال الامراري للجزء الخطي لمستقبل المسطرة الراديوية ، $\Delta f_{Res.}$

. طول المسطرة (المسافة بين المرسل والمستقبل) $-D_L$

 P_n استطاعة الاشعاع التشويشي P_n

 G_n عامل ربح هوائي ارسال محطة التشويش ،

م عرض طيف التشويش ، Δf_n

، المخطط الاشعاعي الاحداثي لهوائي محطة التشويش حسب الحقل $g_n(\phi,\,\theta)$


. المسافة بين مصدر التشويش ومستقبل المسطرة الراديوية D_n

تشير الرموز المعبرة عن المخطط الاشعاعي الاحداثي ϕ و θ إلى الزوايا الآنية في المستويين الأفقى والعمودي حسب التسلسل .

وللسهولة نأخذ بعين الاعتبار المخطط الاشعاعي الاحداثي للهوائيات في المستوى الأفقي فقط. وندخل الرموز التالية:

 $\phi_{nM} = 0$ الزاوية بين الاتجاه الأعظمي لاشعاع مرسل المسطرة والاتجاه والمستقبل ، $\phi_{nM} = 0$ الزوايا بين اتجاه الاستقبال الأعظمي والاتجاه إلى مرسل المسطرة ومرسل التشويش حسب التسلسل .

φ_L الزاوية المحصورة بين الاتجاه إلى الاشعاع الأعظمي للتشويش والاتجاه إلى المستقبل. أخذ التموضع النسبي بين مرسل التشويش قمرسل ومستقبل المسطرة الراديوية . ومخططات الاحداثية الاشعاعية على (الشكل 14-5) في المستوى الأفقي ، لأن الزوايا المسهاة سابقاً تتغير زمنياً تحت تاثير اختلاف أمكنة التجهيزات المذكورة .



الشكل (14-5)

لتحديد حدود منطقة إعماء مسطرة الاتصالات الراديوية المباشرة.

النسبة بين استطاعة التشويش واستطاعة الاشارة في أي نقطة من الفضاء:

$$\frac{P_{\text{nin}}}{P_{\text{s.in}}} = \frac{P_{\text{n.}}G_{\text{n}}}{P_{\text{s.}G_{\text{s}}}} \cdot \frac{D_{\text{L}}^2}{D_{\text{n}}^2} \cdot \frac{\Delta f_{\text{Res.}}\gamma_{\text{n}}}{\Delta f_{\text{n}}} \cdot \frac{g_{\text{nM}}^2(\phi_{\text{nn}})}{g_{\text{nM}}^2(\phi_{\text{nD}})} \cdot \frac{g_{\text{n}}^2(\phi_{\text{n}})}{g_{\text{s}}^2(\phi_{\text{nM}})}$$
(14-14)

تم استخراج المساواة (14–14) للفضاء الحر . أما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تَلْقاهُ الأمواج من تخميد في الأوتمسفير (الغلاف الجوي) ، عندها من المضروري أن يضرب الجزء الأيمن من المساواة بالعامل الآتي :

$$X = e^{-\alpha(D_n + D_L)}$$

حيث هنا α عامل تخميد الأمواج مضروباً بوحدة المسافة . وللحصول على معادلة الاعهاء بشكلها العام ، يجب اعتبار أن الجزء الأيسر منها مساوياً لعامل الاعهاء . هندها يكون :

$$\frac{D_L^2}{D_n^2} \quad \frac{g_{nM}^2(\varphi_{nn})}{g_{nM}^2(\varphi_{nM})} \quad \frac{g_n^2(\varphi_n)}{g_s^2(\varphi_{nM})} = K_n \quad \frac{P_s.G_s}{P_n.G_n} \quad \frac{\triangle f_n}{\triangle F_{Res}.\gamma_n}. \quad (15-14)$$

يتعلق الجزء الأيمن من المساواة فقط ، بمواصفات محطة التشويش وتجهيزات المسطرة الراديوية وبنسبة طيفي التشويش والاشارة (تدل القيمة Δf_{Res} على عرض طيف الاشعاع ، لأن المجال الامراري لخط استقبال المسطرة الراديوية عادة ما يتوافق مع عرض طيف الاشارة) أما الجزء اليساري من المساواة فيعبِر عن التموضع النسبي بين عناصر المسطرة الراديوية ومحطة التشويش وبين المخططات الاشعاعية الاحداثية لهوائياتها .

يحددون عادة قطاع الاعهاء ، المشكل نتيجة لتاثير التشويش بالنسبة لمكان توضع مرسل المسطرة الراديوية ، الذي يفترضون أنه معلوم مسبقاً ، أما مكان توضع محطة التشويش فيمكننا تبديله حسب ما نراه مناسباً . عندها يجب أن تكون حدود قطاع الاعهاء مناسبة لتموضعات مستقبل المسطرة الراديوية ، التي تتحقق فيها المعادلة :

$$\frac{P_{n.in.}}{P_{s.in}} = K_{ni}$$

ويجب اعتبار القيم $g_{nD}(g_{nM})$, $g_{nD}(g_{nM})$ قيماً أعظمية ، أي أنها مساوية للواحد ، لأنه يجب تحديد قطاع الاعهاء عند الظروف الأكثر ملاءمة بالنسبة للعدو (يعرف التموضع النسبي لمستقبل ومرسل مسطرته الراديوية) . تختار قيمة $g_n(\phi_n)$ في الحسابات الجارية لكي تساوي قيمة محددة ، الأمر الذي يعني ضرورة توجيه المخطط الاشعاعي الاحداثي لهوائي المرسل ، بذلك الشكل الذي فيه تكون قيمة $g_n(\phi)$ عندما تتراوح قيمة الزاوية $g_n(\phi)$ بين جميع القيم المسموح $g_n(\phi)$ أصغر من القيمة المعطاة أو $g_n(\phi)$ أي لكي يكون :

$$g_n (\phi_n) \ge g_{nC.}$$

وانطلاقاً مما ورد سابقاً ، يمكن أن نأخذ معادلة تحديد حدود قطاع الاعماء الشكل التالي :


$$\frac{D_L^2}{D_n^2} \cdot g_{nM.} (\phi_{nn}) = C_1^2 (16-14)$$

$$C_1^2 = K_n$$
. $\frac{P_s.G_s}{P_n.G_n}$. $\frac{\Delta f_n}{\Delta f_{Res}.\gamma_n}$ $\frac{1}{g_{cn}^2}$

 D_n مواصفة تؤثر على أبعاد قطاع الاعماء . لندرس أمثلة من المسائل التي تستخدم معادلة الاعماء .

المسألة رقم /1/ .

يفترض أن نقاط الارسال والاستقبال معلومة المواقع . المطلوب ، إيجاد حدود المنطقة ، التي ضمنها يجب نشر مصدر التشويش الراديوي لتأمين الاعهاء للمسطرة الراديوية .



الشكل (14–6)

قطاع الإعماء ، الذي حصلنا عليه بحلنا للمسألة .

في هذه الحالة ، معروف لدينا المسافة D_L ، البيعد بين مستقبل ومرسل المسطرة الراديوية ، أما القيمة التي يجب إيجادها فهي D_n وهي المسافة بين مرسل التشويش ومستقبله . إذا تعاملنا مع المعادلة (14–16) بالنسبة للمسافة D_n نحصل على :

$$D_n = \frac{D_L}{C_1} \cdot g_{nM} \cdot (\phi_{nn})$$
 (17-14)

وفي الحالات الخاصة للاتصالات الراديوية الأرضية ، عندما يعمل الهوائي على جميع الاتجاهات ، نحصل على $g_{nM}(\phi_{nn})$ الشكل الآتي :

$$D_{n} = \frac{D_{L}}{C_{1}} = D_{L} \sqrt{\frac{P_{n}.G_{n}}{P_{s}.G_{s}} \cdot \frac{\gamma_{n}}{K_{n}} \cdot \frac{\Delta f_{Res}}{\Delta f_{n}}} \cdot g_{nc} = con st.$$

من هنا ، نستنتج أن حدود القطاع ، الذي ضمنه من المكن نشر مرسل التشويش ، هو عبارة عن دائرة مركزها نقطة نشر المستقبل (على الشكل 14 -6 ، المنطقة المخططة) وتؤدي زيادة استطاعة محطة التشويش (14 -9 المسافة بين مرسل ومستقبل المسطرة الراديوية إلى زيادة مساحة المنطقة . يتعلق قطاع الاعهاء بشكل جوهري بعامل الاعهاء 14 ، وتزيد مساحته عندما ترتفع قيمة هذا العامل .

المسألة رقم /2/ .

يفترض فيها المعرفة المسبقة لأمكنة نشر مرسل المسطرة ومرسل التشويش . وهنا سوف تصبح المسطرة الراديوية بحالة اعهاء ، إذا نشر مستقبلها في قطاع معين والمطلوب إيجاد هذا القطاع . يحلون مثل هذه المسألة عادة أثناء تنظيم إعهاء المساطر الراديوية القيادية لتوجيه المطاردات بواسطة مرسلات التشويش الأرضية . وكها في المسألة الأولى ، يمكن اعتبار أن الموائيات المستخدمة هي هوائيات يمكنها أن تعمل في جميع الاتجاهات ، أي أن $g_{nM}(\phi)$. ومن المعادلة الأعهاء .

$$\frac{D_L^2}{D_n^2} = C_1^2 = \text{const.}$$
 (18-14)

إن المنحني المعبر عنه بالمعادلة (14-14) هو عبارة عن محيط دائرة نصف قطرها:

$$r = /\frac{C_1.D_1}{C_1^2-1}$$
 (19-14)

ومركزها O1 ، مزاح عن مركز محور السنيات (Ox) بالمسافة :

$$d = / \frac{C_1^2}{C_1^2 - 1} / D$$
 (20-14)

ا أبرينا المعادلتين (14–19) و(14–20) أن أبعاد قطاع الاعماء ومكان توضعه يحدد بالقيم D و $^{\prime}$


$$C_1^2 = K_n \frac{P_s.G_s}{P_n.G_n} \cdot \frac{\Delta f_n}{\Delta f_{Res.}} \cdot \frac{1}{\gamma_n.g_{nc}^2}$$
(21-14)

عندما تكون 2 2 2 ، أي أنه عندما تكون استطاعة محطة التشويش غير كبيرة ، ومركز الدائرة واقعاً إلى اليمين من نقطة توضع مرسل التشويش n ، لأنه عند ذلك

النقطة O₁ (وهي على الشكل 14-7 مخططة) .

وعندما يكون 1 C₁ ، أي أنه عند استخدام مرسل ذي استطاعة كافية ، سيتوضع مركز الدائرة 1 C₁ إلى اليسار من النقطة 1 C₁ ، لأن 1 C₂ ، وعندها سوف يحتل قطاع الاعهاء كامل المستوى ، عذوفاً منه الدائرة ذات المركز 1 C₁ (على الشكل 1 C₁ ، يرمز إلى حدود القطاع بخطوط مزدوجة متقاطعة) .

عندما تكون $1=C_1$ ، تنتقل الدائرة لتصبح عبارة عن خط مستقيم يوازِي محور العينات oy ويمر خلال النقطة o_1 ، الواقعة في منتصف القطعة المسقيمة on .



الشكل (14-7)

قطاع الاعماء ، الناتج عن حل المسألة رقم /2/ . 1- قطاع التشويش غير الفعال ، 2- قطاع الاعماء . وعند زيادة قطاع الاعهاء ، من الضروري خفض القيمة C_1 ، الأمر الذي يمكن التوصل إليه بزيادة استطاعة محطة التشويش ، وإنقاص عامل الاعهاء K_n أي زيادة تركيز تسديد تسديد التشويش . " $\Delta f_n / \Delta f_{Res}$. γ_n

لنستخرج معادلة اعماء المساطر الرادارية ، في الحالة العامة ، عندما يتم الاستقبال والارسال في المسطرة بمختلف أنواع الهوائيات والطائرة حاملة المحطة غير متموضعة في الموقع المراد تغطيته .


يوضح الشكل (14-8) مخطط التموضع النسبي لتجهيزات المسطرة الرادارية في المستوى الأفقي ، والهدف المراد تغطيته وحامل واسطة تشكيل التشويش . لنفترض الرموز التالية :

من المرسل A والمستقبل ، في المسطرة الرادارية ، $D_{\rm o}, D_{\rm co}$ والمستقبل ، في المسطرة الرادارية ، حسب التسلسل ،

. D_n بعد مصدر التشويش عن مستقبل المسطرة D_n

هو، ϕ_{nn} الزوايا المحصورة بينِ الاتجاه الأعظمي للاستقبال والاتجاه إلى الموقع (المسطرة BO) وإلى مرسل التشويش (المسطرة B_{Π}) ، حسب التسلسل ،

 ϕ_n الزاوية المحصورة بين الإتجاه الأعظمي لاشعاع التشويَّش والاتجاه إلى المستقبل (ϕ_n) . ϕ_n الزاوية المحصُّورُة بين الاتجاه الأُعظمي لَاشعاع الاشارة والاتجاه إلى الموقع (AO) .



لتحديد حدود قطاع اعماء المسطّرة الرادارية .

يكن لجميع هذه القيم أن تتغير زمنياً بالارتباط مع التبدل النسبي في تموضع العناصر . تعطى استطاعة التشويش الواصل إلى دخل المستقبل على منحى تغيره الخطي ضمن المجال الامراري بالمعادلة التالية :

$$P_{n.in.} = \frac{P_{n.}G_{n}}{4\pi.D_{n}^{2}} \cdot \frac{\triangle f_{Res.}\gamma_{n}}{\triangle f_{n}} \cdot g_{n}(\phi_{n}) \cdot A_{nM} \cdot g_{nm}^{2} (\phi_{nn})$$

أما استطاعة الاشارة على دخل المستقبل فتعطى بالمعادلة .

$$P_{S.in.} = \frac{P_s.G_s.g_s(\varphi_s)}{4\pi.D_{co}^2} \quad \mathfrak{S}_{\triangle} \quad \frac{1}{4\pi.D_{o}^2} \quad A_{nM}.g_{nM.}^2(\varphi_o) \quad (22-14)$$

وللحصول على معادلة الاعهاء ، من الضروري تبديل القيمة . P_{nin} / P_{sin} العماء وفصل المركبات الثابتة والمتغيرة لهذه القيمة . عندها يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الحالة الأسوأ ، التي تكون فيها الاشارة المنعكسة عن الهدف أعظمية ، الأمر الذي يحدث عندما تكون $g_{n}(\varphi_{n})$ عدة بحد أصغري مسموح به ، أي أن $g_{nc} \leqslant g_{n}(\varphi_{n})$. وإذا أخذنا بعين الاعتبار جميع ما سبق نحصل على :

$$\frac{D_0^2}{D_n^2} \cdot D_{C0}^2 - \frac{g_{nM}^2 \cdot (\phi_{nn})}{g_{nM}^2 \cdot (\phi_0)} = C_2^2$$
 (23-14)

$$C_2^2 = K_n \frac{\mathfrak{S}_o}{4\pi} \cdot \frac{P_s.G_s}{P_n.G_n} \cdot \frac{\Delta f_n}{\Delta f_{Res}.\gamma_n} \cdot g_{nc}^2 \qquad (24-14)$$

تعتبر القيمة C_2 لتجهيزات التشويش المعطاة ولوسائط الاعماء عدداً ثابتاً . لندرس المسألة التي تصادفنا عملياً ، عادة أثناء استخدام معادلة الاعماء (C_2) .

تحديد قطاع اعهاء مسطرة التوجيه الذاتي الرادارية نصف الايجابية . ينشر مرسل المسطرة الرادارية على الأرض ، أما المستقبل ففي رأس التوجيه الذاتي للصاروخ .

من الواضح ، أن التشويش يصبح فعالاً ، عندما تصبح نسبة استطاعة التشويش إلى استطاعة الاشارة لا تقل عن K_n ، عندها سيصبح قطاع الاعماء عبارة عن تلك المنطقة ، التي تحافظ هذه النسبة على ذاتها .

نظراً لأنه في نظام التوجيه الذاتي نصف الايجابي ، يقوم هوائيا الاستقبال والارسال بملاحقة الهدف بالاتجاه ((φ_0) (φ_0) ، فيمكننا أن نحول المعادلة ((φ_0) إلى الشكل الآتي :

$$\frac{D_0^2}{D_n^2} = \frac{C_2^2}{D_{CO}^2 g_{nM_n} (\phi_{nn})}$$
 (25-14)

يذكرنا شكل المعادلة (14–25) جداً بالمعادلة (14–18) ، الأمر الذي يسمح باستخدام نتائج حل المسألة رقم 2/ . وفي الواقع ، يمكننا تحويل دارة التوجيه الذاتي الراداري لتلائم مخطط المسألة رقم 2/ (الشكل 14–7) ، إذا افترضنا أن خط الاتصال المباشر هو الهدف 0 ، العاكس للاشارات الراديوية ويعبر عن نفسه كمرسل ، استطاعة اشعاعه تعطى بالمعادلة :

$$P_{co} = \frac{P_{s}.G_{s}}{4\pi.D_{co}^{2}} . \mathfrak{S}_{o}$$

وأن المستقبل ، مركب في رأس التوجيه الذاتي . عندها ، إذا اعتبرنا محور السينات هو الاتجاه ، O_{Π} ، ومحور العينات ـ العمود المقام من النقطة O_{Π} ، فباستخدامنا للمعادلات (14–18) و(14–19) و(14–20) نستطيع أستنباط قطاع الاعهاء . وعند ذلك يجب استبدال القيمة C_{Π} بالقيمة :

$$C^{\star} = \frac{C_2^2}{D_{co}^2 \cdot g_{nM}(\varphi_{nn})}$$

واستبدال القيمة D ، بالمسافة بين مصدر التشويش والموقع المراد تغطيته O (الشكل 14 -8). إن قطاع الاعهاء هو عبارة عن دائرة ، أو كامل المستوى بعد حذف دائرة ما ، تتعلق مساحتها بالقيمة * ان كانت أصغر أو أكبر من الواحد الصحيح .

ومن الاستنتاجات التي حصلنا عليها من حل المسألة رقم /2/ ، معروف لدينا أنه عندما تكون 1>c ، 1>c ، نحصل على قطاع غير خاضع للاعهاء وذلك حول مصدر الاشارة (في هذه الحالة حول الموقع 1>c) . كدد نصف قطر هذا القطاع عن طريق المعادلة (10-10) ويتعلق طرداً بالقيمة 0 . لكن 0 ، كدد نصف قطر هذا القطاع عن طريق المعادلة (0 والمسطرة الراديوية (المجتمعة من خلال القيمة 0) ، بل لا تتعلق فقط بمواصفات محطة التشويش والمسطرة (0) وبعامل تضخيم هوائي المستقبل في الاتجاه إلى مرسل المسطرة (0) وبعامل تضخيم هوائي المستقبل في الاتجاه إلى مرسل التشويش ، أي بقيمة 0 ، وبعامل تضخيم هوائي المستقبل في الاتجاه إلى مرسل التشويش ، أي بقيمة 0 ، وبعامل بقيمة (0)

وكلما اقترب الموقع (مع مصدر التشويش) من مرسل المسطرة الرادارية ، أي كلما قصرت المسافة D_c ، تزيد قيمة C_c وتصبح أكبر من الواحد الصحيح . وفي هذه الحالة يكون قطاع الاعماء عبارة عن دائرة ، يقع مرسل التشويش في مركزها ، وعندها يصبح الموقع المراد حمايته خارج قطاع الاعماء .

بهذا الشكل نحصل على المسافة الحدية $D_{cn}=D_c$ ، التي يكون فيها التشويش غير فعال وذلك بعند القيم المعطاة لـ (C_2) و (m_{nn}) . تحدد المسافة D_c نصف قطر الدائرة ، التي مركزها في موقع مرسل المسطرة الراديوية . ومحيط هذه الدائرة عبارة عن حدود قطاع الاعهاء ، الذي هو كامل المستوى ، مطروحاً منه دائرة ذات نصف قطر يساوي D_m ومركزها في مكان نشر مرسل المسطرة


الراديوية. تحدد قيمة نصف القطر D_{cn} من العلاقة 1=*C ، أي ."

$$\frac{C_2^2}{D_{cn}^2 \cdot g_{nM}^2(\phi_{nn})} = 1$$

$$D_{cn} = \frac{C_2^2}{g_{nM}(\phi_{nn})} \qquad (26-14)$$

ومِن المساواة (14–26) نستنتج : أولًا ، أن مساحة قطاع الاعهاء لا تتعلق بالمسافة بين المواقع المراد حمايتها ورأس التوجيه الذاتي ، ثانياً ، أنه كلها زادت قيمة g_{nm} (ϕ_{nm}) وأي كلها كانت D_{cn} أصغر) ، كلها زادت مساحة قطاع الاعهاء (D_{cn}) أصغر) .

يوضح لنا الشكل (14-9) علاقة قطاع الاعهاء بالقيمة $g_{nM}(\phi_{nn})$ للمسطرة الراديوية ذات رأس التوجيه الذاتي النصف ايجابي .



الشكل (14-9) قطاع اعماء مسطرة التوجيه الذاتي الرادارية النصف إيجابية .

يتشكل أكبر قطاع اعهاء ، إذا تم تركيب مرسل التشويش في الموقع المراد حمايته . عندها ، في المعادلة ($D_0 = D_1$ أن $D_0 = D_1$ والمعادلة ($D_0 = D_1$ أن عمادلة اعهاء على الشكل التالي :

أي أن قطاع الاعماء سوف يحتل كامل المستوى مطروحاً منه دائرة ذات نصف قطر:

$$D_{cn.} = \sqrt{K_n \frac{\mathfrak{S}_o}{4\pi} \cdot \frac{P_s.G_s}{P_n.G_n} \cdot \frac{\Delta f_n}{\Delta f_{Res.\gamma_n}}} g_{nc} \qquad (27-14)$$

من المعادلة (14-27) نستنتج أنه لزيادة مساحة قطاع الاعماء من الضروري:


- ـ رفع قيمة استطاعة محطة التشويش. أ
- تخفيض قيمة عامل الاعماء، أي اختيار. التشويش الأكثر فاعلية،
 - ـ تخفيض مساحة السطح العَاكس الفُعّالُ لِلموقع المراد حمايته . المسألة رقم /4/ .
 - تحديد قطاع اعهاء المسطرة الراديوية الايجابية .

من الضروري ، إذا درسنا الحالة العامة ، التي يكونا فيها مرسل التشويش الراديوي والموقع $g_s\left(\phi\right)=g_{nM}\left(\phi\right)$ $D_{co}=D_0$ ونعتبر أن $D_{co}=D_0$ و $D_{co}=D_0$ ونعتبر أن $D_{co}=D_0$ وأن شرط $D_{co}=Q_0$ من أن نعود إلى المعادلة (14–23) ونعتبر أن $D_{co}=D_0$ وأن شرط $D_{co}=Q_0$ من أن نعود إلى المعاكسة الالكترونية $D_{co}=Q_0$ أن شرط $D_{co}=Q_0$ من أن أثناء إجراء الحسابات للمعاكسة الأكترونية يأخذون بعين الاعتبار الحالة الأسوأ ، عندما تكون الاشارة المنعكسة أعظمية .

وفي مثل هذه الظروف تأخذ معادلة الاعماء الشكلِ الآتي:

$$D_{cn} = \sqrt{\frac{K_{n}}{4\pi} \cdot \frac{P_{s} \cdot G_{s}}{P_{n} \cdot G_{n}^{-}} \cdot \frac{\Delta f_{n}}{\Delta f_{Res} \cdot \gamma_{n}^{-}} g_{nc}^{2} \cdot \frac{\Xi_{o} \cdot D_{n}^{2}}{g_{s}^{2}(\phi_{nn})}}; \qquad (28-14)$$

وهي عبارة عن حدود قطاع الاعهاء حسب نظام الاحداثيات القطبي ، الذي مركزه يقع في مكان نشر محطة الرادار (النقطة B) ومحورها الابتدائي ، يمر خيلال الاتجاه من محطة الرادار إلى مصدر التشويش (الشكل 14–10) . إن أنصاف الأقطار المحاور الآنية هي القيم D_{cn} ، والزاوية D_{cn} ، تخدد أبعاد القطاع بالمسافة D_{cn} من محطة الرادار حتى مصدر التشويش ، مع العلم أنه كلما ازدادت قيمة D_{cn} ، تنخفض مساحة قطاع الاعهاء .



الشكل (14–10)

قطاع اعماء المسطرة الرادارية الايجابية.

 $D_n = D_o$ إذا وقع مصدر التشويش في الطائرة المغطاة أو بالقرب المباشر منها ، عندها يكون $O = \phi_{nn}$ ومعادلة الاعماء تصبح على الشكل التالي :

$$D_{cn} = \sqrt{\frac{K_n}{4\pi} \cdot \frac{P_s G_s}{P_n \cdot G_n} \cdot \frac{\Delta f_n}{\Delta f_{Res} \gamma_n}} \cdot \mathfrak{S}_o = con st. \quad (29-14)$$

أي أن حدود قطاع الاعهاء سوف تعبر عن نفسها بمحيط دائرة نصف قطرها يساوي $D_{\rm cn}$.min ومركزها يقع في مكان نشر محطة الرادار (النقطة B) . أما قطاع الاعهاء فسوف يحتل كامل المستوى ما عدا دائرة بنصف قطر قدره $D_{\rm cn\,c\,min}$. وحددت هذه الحدود على الشكل (10-14) بخطوط متقطعة .

تسمى قيمة $D_{cn\cdot min}$ المحددة المعادلة (14–29) المدى الأصغري لتاثير التشويش . تفسر محدودية قطاع الاعهاء بأنه كلها نقصت المسافة بين مصدر التشويش ومحطة الرادار ، ترتفع قيمة استطاعة التشويش P_{sin} على مدخل المستقبل حسب القانون التربيعي ، أما استطاعة الاشارة P_{sin} فحسب قانون (القوة اربعة) ، لهذا تصبح النسبة $P_{n\cdot in}$ على مدى معين $P_{cn\cdot min}$ أصغر من عامل الاعهاء عندها يبدأ الهدف بالظهور .

يمكننا تقييم إمكانية الاعماء بالتشويش باستخدام طريقة تحديد قطاع الاعماء حين تطبيقه على . وسائط العدو الراديوية إذا كانت المواصفات الفنية والتكتيكية الرئيسة لهذه الوسائط معروفة مسبقاً .

رابعا ـ المؤشرات الطاقية (الاستطاعة) لتاثير التشويش الراديوي.


إن عامل الاعهاء هو القيمة الصغرى لنسبة استطاعة التشويش إلى استطاعة الاشارة عند مدخل المستقبل ضمن حدود المجال الامراري للجزء الخطي من المنحني البياني التي تؤمن خسارة محددة من المعلومات . لنشرح هذه النسبة بين استطاعة التشويش واستطاعة الاشارة المستخدمة في هذا التعريف .

يختار المجال الامراري f_{np} للمستقبل بذلك الشكل ، الذي تمر فيه الاشارة دون تشويه . وفي هذا الزمن ، يكون عرض قطاع التشويش f_{n} إما مساوياً لعرض طيف الاشارة (للتشويش التقليدي) ، أو يزيد عنه (للتشويش التمويهي) . إلا أنه لا يؤثر على المستقبل إلا طاقة ذلك الجزء من طيف التشويش الذي يقع ضمن حدود المجال الامراري ، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار إلا هذا الجزء .

فإذا استخدمنا في حساباتنا كامل استطاعة التشويش الواردة إلى نقطة الاستقبال فعندها سنصل إلى أمر مفاده أن التشويش ذي الطيف الضيق والعريض والمتساوي بالاستطاعة ، عند ثبات نسبة استطاعة التشويش إلى استطاعة الاشارة في نقطة الاستقبال ، يسبب خسارات مختلفة لأن استطاعة التشويش ، الداخل إلى المستقبل في كلا الحالتين ستكون مختلفة . يعرض لنا الشكل (14-11) هذا الأمر ، حيث :

- ، طيف التشويش العريض S_n
 - رويش الضيق، S_y (f)
- A (f) ما المنحني المطالي الترددي البياني للمستقبل .

تتناسب المساحتان ، اللتان يحددهما $S_n(f)$ و $S_n(f)$ ومحور السينات تناسباً طردياً مع استطاعات التشويش وهما متساويتا القياس عند شروط المساحة هذه (الشكل 14–11) ، يميزون المنحنيات المطالية الترددية المحدودة والمنتمية للتشويش الواسع وضيق المجال بالقيمة الموافقة للمساحة المخططة ، المتناسبة طرداً مع فرق استطاعتي التشويش الضيق المجال والتشويش الواسع المجال ، المؤثر على المستقبل .



الشكل (11-14)

تُتُسِم عُملية تقييم المقدار لنسبة استطاعة التشويش إلى استطاعة الاشارة عند مد خط الاستقبال بإهما لها حساب عامل تضخيم الخط عند مختلف قيم الآثار الدخلية ، أي المواصفة السعوية .

م ترتبط طروف تحديد عامل الاعهام، عندما تكون قيمة نسبة استطاعة التشويش إلى استطاعة الاشارة أصغرية ، بأنه يجب أن يكون عامل التضخيم هو قيمة عتبية (حدية) لهذه النسبة لكي نستطيع بمساعدته تحديد حدود قطاع الاعهاء ،


والمسألة الأهم لتحديد عامل الاعماء هي مفهوم الخسارة الناتجة في المعلومات. يتعلق هذا المفهوم بشكل الواسطة الراديوية المقصود اعمائها، وبالمهام التي تنفذها.

لندرس هذه المسألة ، آخذين كمثال محطة رادار الكشف .

تقيم مقدرة محطة الرادار على استقبال الاشارات وتأمين اصدار المعلومات بواسطة مهام الكشف ، التي يسمونها ايضاً بمواصفات عمل المستقبل (الشكل 14-12) . وهي عبارة عن علاقة احتمال الكشف ، التي يسمونها ايضاً والشارة P_s إلى استطاعة التشويش P_n للمستقبل عند خرج جزئه الخطي ، وإن احتمال الانذار الكاذب هو مؤشر مجموع المواصفات (L_T) والذي يحدد مستوى عتبة الكشف .

وعندما تعمل محطة الرادار في ظروف غياب التشويش الراديوي المنظم بطريقة تعيير تضخيم

المستقبل ، يتم وضع قيمة محددة بشكل دقيق لاحتمال الاندارات الكاذبة ω_{ET} ، الذي يحدد أحد مواصفات هذه المجموعة . حسب القيمة المطلوبة لاحتمال الكشف ω_{RRF} من أجل الحصول الأمين على المعطيات ، يمكننا تحديد نسبة استطاعة الاشارة إلى استطاعة التشويش $(P_s/P_n)_{TP}$ لحساب المدى الأعظمى للكشف .



الشكل (14-12) مواصفات محطة رادار الكشف.

يؤثر التشويش الاصطناعي ذا الطبيعة الصدفية على المستقبل ، ويؤدي إلى إنقاص قيمة النسبة P_s/P_n ، وعند المحافظة على مستوى الانذارات الكاذبة W_{LTP} ، ينخفض احتمال الكشف ، كما تشير ألى ذلك المواصفة الموافقة W_{LTP} (الشكل 14–12) وعند قيمة معينة لاحتمال الانذارات الكاذبة W_{LTP} ، يكن لاحتمال الكشف أن ينخفض (ω) حتى تلك القيمة ، التي عندها لا نستطيع الحصول على اية معلومات . لنفرض أن هذا يتم عندما تكون ω =0,5 عندها يكون احتمال الكشف المناسب لهذه القيمة مساوياً للواحد مقسوماً على قيمة عامل الاعماء (ω) . تستخدم القيمة الناتجة بهذا الشكل التحديد وسائط تشكيل التشويش الراديوي وحساب حدود قطاع الاعماء .

يمكن الحصول على المواصفات الضرورية للكشف بواسطة نظرية الكشف ، التي تم التوسع في يحثها في الوقت الحاضر. والطريقة الأخرى - تجريبية ، تنحصر في أننا نحصل على مواصفات الكشف بالطريقة التجريبية ، باستخدام مستقبل شبيه بمستقبلات محطات رادار العدو وندخل إلى المعلومات الناتجة تصحيحات ، تناسب الاختلافات الممكنة بين الأصل والتقليد .


إن طريقة تحديد عامل اعماء الوسائط الرادارية ذات الملاحقة الأوتوماتيكية بالمسافة ، الاتجاه


والسرعة ، هي طريقة مشابهة لما ذكر سابقاً . لكنهم يستخدمون علاقات أخطاء الملاحقة بدلاً من مواصفات الكشف ، تلك الأخطاء الناتجة أثناء تأثير التشويش من جراء قيمة نسبة استطاعة الاشارة إلى استطاعة التشويش .

وعند تحديد عامل إعهاء خطوط اتصالات القيادة والتحكم ، يمكننا استخدام علاقة عامل القيادة بنسبة استطاعة الاشارة إلى استطاعة التشويش .

يتعلق إعداد وتنفيذ وتقدير عامل أساليب المعاكسة الالكترونية إلى حد بعيد بدرجة استكمال المعلومات عن هذه الوسائط. لهذا يكون العمل الثابت والحيوي لوسائطنا الراديوية في ظروف استخدام العدو لمختلف أساليب ووسائط اعائها ، مؤمناً عند تنفيذ جميع الاحتياطات للمحافظة على سرية العمل وحجب المواصفات الفنية والتكتيكية لهذه الوسائط عن العدو.

* ملحق ـ الرموز المستخدمة في حلف الناتو لمعدات الحرب الالكترونية وحاملاتها





الحرب الالكترونية في الاعمال القتالية

*.*ż



المقدمة

تهدف الحرب الالكترونية في الاعمال القتالية كشف واعاقة أو قطع عمل وسائط ومنظومات الاتصالات اللاسلكية والرادارية والراديوية الملاحية ، التي تقوم بتوجيه عمل الطيران والقوات البحرية المعادية ، وايضاً تأمين العمل الثابت والأمين للقوى والوسائط الصديقة . واشير في توجيهات وزارة دفاع الولايات المتحدة الامريكية وفي أوامر مجلس رؤساء اركانها وما حصل عليها من تعديلات ، في عام 1983 الى : (. . . لكي نصل الى تحقيق مهمة تجميد امكانيات العدو القتالية ، التي تتزايد بفضل استخدامه لعلم الالكترونات الراديوية ، يجب على القادة من مختلف المستويات كشف المفاصل الهامة في هذا المجال ، المتوفرة لدى العدو وتوجيه ضربات نارية واستخدام طرق الاعماء الالكتروني ضدها ، التي يجب اعتبارها عاملاً لرفع القدرة القتالية للقوات الصديقة . ويمكن للادارة الناجحة للصراع الالكتروني أن تؤمن مساهمة جوهرية في الوصول الى النصر) .

وحسب وجهات نظر قيادة حلف الناتو ، الذي تتزعمه الولايات المتحدة الامريكية ، يجب ان تتفق مهات الحرب الالكترونية في مجرى الاعمال القتالية مع طبيعة المهمات القتالية المراد تنفيذها ومع المسرح الالكتروني الراديوي المتشكل .

يشار في وثائق الانظمة العسكرية للولايات المتحدة الى ان الحرب الالكترونية (. . . هي عبارة عن واسطة هجومية فعالة في الصراع ضد العدو ، تُكمل اساليب المناورة واستخدام النيران بشكل جوهري . .

ويعتبرون أن اعمال القوات يجب أن تكون موجهة بذلك الشكل ، الذي يتم فيه تشكيل قوة ضاربة بالنيران وبالمناورة وباستخدام اساليب الصراع الالكتروني . وفي الظروف الحديثة يصبح (الاثير) حلبة صراع لا تقل أهمية عن الارض والبحر والجو .

يعتبر الاعهاء الالكتروني جزءاً رئيسياً من اجزاء الحرب الالكترونية ، تقوم به وحدات متخصصة ، وطائرات وسفن الحرب الالكترونية ، المسلحة بتكنولوجيا السطع الالكتروني الراديوي والتشويش السلبي والايجابي ، وبوسائط تشكيل الاهداف الكاذبة والمصائد . الى جانب ذلك ، تركب وسائط المعاكسة الالكترونية على الطائرات والسفن والدبابات . وتمتلك الوحدات التابعة لمختلف صنوف القوات المسلحة وسائط تمويه رادارية وحرارية وضوئية . ولزيادة فاعلية الصراع الالكتروني تنحى الدول الغربية الى خوض الصراع لا مع الوسائط الالكترونية الراديوية المنفردة بل مع منظومات توجيه القوات والوسائط .

ويعيرون اهتهاماً شديداً لتنظيم وخوض الصراع الالكتروني في العمليات والمعارك الجوية ــ الارضية ـAirland Battle وهو المفهوم الرئيسي لخوض الاعهال القتالية حتى عام 2000 ، مع الاخذ بعين الاعتبار التغير الحاصل في تسليح وتنظيم قوات الولإيات المتحدة المسلحة حسب برنامج « الجيش ــ 90 » و « القوى الجوية ــ 2000 » . وينحصر جوهر هذا المفهوم في تدمير العدو اثناء خوض الاعهال القتالية على مسرح الحرب الاوروبي وعلى كامل العمق العملياتي له في نفس الوقت ، وذلك بالاستخدام المركب للاسلحة الذرية والكيهائية واسلحة الدقة العالية العادية ووسائط الصراع الالكتروني والقوات البرية والطيران التكتيكي والاساطيل الحربية البحرية والمشاة البحرية . بتعاونها الوثيق على المستويين العملياتي والتكتيكي .

الاول ـ تدمير قوات النسق الثاني باستخدام الطيران القاذف ومنظومات السطع الضاربة ومدفعية الميدان . ويخطط لاستخدام الاعهاء الالكتروني بهدف عزل مسرح الاعهال القتالية وعدم السهاح لتحشد جهود الانساق الاولى وايقاع الطرف المعادي بحالة ضياع .

الثاني ـ التدمير الناري بواسطة منظومات السطع الضاربة ويجموعات الطيران المغيرة للانساق الثانية والمجموعات التي تنفذ مناورات في اجنحة القوات المعادية وفي مؤخراتها .

الثالث التدمير الناري ، على التوازي ، مع الإعهاء الالكتروني لأنساق العدو الاولى والثانية بواسطة اعهال قتالية جبهوية والقوات الجوية سريعة الحركة ونيران المدفعية والطيران التكتيكي لسلاحى الطيران والجيش وقوى ووسائط الحرب الإلكترونية .

الرابع ـ تحييد قوات العدو أو تجريده منها عن طريق تدمير وسائطه النارية واسلَحته النووية وطيرانه وهو جاثم في المطارات ، بواسطة الطيران ومدفعية الميدان .

تُعتبر مقرات القيادة وعقد الاتصالات والاسلحة الصاروخية النووية والقوات ألمحتشدة ، استعداداً للمسير ، والمطارات وعقد المواصلات ووسائط الدفاع الجوي والاستطلاع والحرب الالكترونية ، اهدافاً ذأت اولوية للتدمير الناري والاعهاء الالكتروني .

ويعتبر الاخصائيون الامريكيون العسكريون أنه يتم التنفيذ الناجح للعملية الجوية البرية فقط ، في حالة التوزيع الدقيق لمناطق المسؤوليات على مختلف درجات القيادة وزيادة نصيب القيادة العليا في تدمير العدو في هذه المناطق وذلك من قبل الوسائط التابعة لها . وهذا الأمر يساعد على تحقيق المهام


العسكرية من قبل القوات المرؤوسة . ويعتبرون أنه من المفيد ، اثناء تنفيذ العملية « المعركة » الجوية ـ البرية ، تطبيق قيادة امينة وثابتة وعملياتية للقوات والاسلحة بتنسيق وتعاون مستمرين . وعند تطبيق مثل هذا التنظيم والتعاون ، تُناط قيادة القوات المنفذة الى القادة البريين ، الذين وحسب اوامر انظمة الخدمة العسكرية يجب ان يقدموا المبادرات ، وأن يسعوا للوصول الى العمق اللازم وسرعة التنفيذ وتنسيق الاعهال ، في ظروف الاعهاء الالكتروني الايجابي وامكانية اعهاء شبكات .

ويعتبرون ، أنه اثناء خوض العملية الجوية البرية يجب على قادة الاجنحة البرية ، تركيز الاعمال الفتالية ، استخدام الطيران التكتيكي والصواريخ العملياتية التكتيكية ووسائط الصراع الالكتروني البرية والجوية لتدمير العدو في العمق حتى مسافة 150 كم من خط الجبهة . أما قادة الفرق فَاثناء قيادة قواتهم في مجرى المعركة يستطيعون استخدام الطائرات والحوامات التكتيكية وطيران الجيش ووسائط اطلاق القذائف النفاثة وسلاح المدفعية ووسائط الصراع الالكتروني الذاتية والملحقة للتأثير على العدو حتى مسافة 70 كم في العمق . أما قادة الالوية فأثناء قيادتهم للمعركة وللضربات الموجهة ضد نسق العدو الاول ، المحصور ضمن قطاع مسؤوليات الالوية ، فيؤثرون على العدو بواسطة الحوامات والطائرات القتالية ومدفعية الميدان ووسائط الصراع الالكتروني الذاتية والملحقة .



الباب الخامس عشر

الحرب الالكترونية في عمليات القوات البرية القتالية.




اولًا - قوى ووسائط الاعماء الالكِتْروني في القوات البرية.

يتبع وحدات وتشكيلات القوآت البرية الرئيسية ، في الدول الغربية ، وحدات فرعية وسرايا سطع الكتروني فني وحرب الكترونية وذلك لكشف واعاء منظومات قيادة وسطع وتوجيه الاسلحة المعادية . وهذه الوحدات مسلحة بوسائط سطع وتشويش مركبة في عربات عادية ومصفحة وفي الطائرات والحوامات والمناطيد . الى جانب ذلك ، يمكن استخدام مرسلات تشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة ، تسقط في منطقة انتشار وسائط العدو الالكترونية الراديوية وذلك بواسطة قذائف مدفعية وطائرات وحوامات ويمكن نشرها على ارض العدو من قبل مجموعات سطع وتخريب .

وعلى اساس تحليل خبرة الاعمال القتالية ، التي دارت في جنوب شرق آسيا ، أتخذ قرار في الولايات المتحدة عام 1973 يقضي توحيد وحدات السطع والحرب الالكترونية التابعة للقوى البرية . وتقوم وحدات السطع والحرب الالكترونية الموحدة بمهام كشف الاتصالات اللاسلكية واللاسلكية الموجهة للقوات البرية والجوية ومحطات رادار السطع البري والدفاع الجوي وإعمائها بواسطة التشويش وايضاً لحل مسائل تأمين العمل الامين لوسائطها ووسائط معاكسة المعاكسة الالكترونية .

يدخل في عداد قوات الولايات المتحدة البرية (انظر الشكل 1) بمعدل سرية حرب الكترونية لكل لواء ولكل فوج مدرع مستقل، وكتيبة سطع وحرب الكترونية لكل فرقة مدرعة أو فرقة مشاة ميكانيكية أو فرقة انزال جوية، ومجموعة سطع وحرب الكترونية لكل فيلق من القوات البرية. الى جانب ذلك، يمكن تقديم الدعم لوحدات القوى البرية من قبل وحدات السطع والمخابرات الثابتة والمتحركة التابعة للولايات المتحدة والموجودة في مناطق ومسارخ الاعمال القتالية. ويُخطط لتقديم الدعم لكل فيلق من فيالق القوى البرية من قبل كتيبتي حرب الكترونية احداهما برية والاخرى جوية، مسلحتين بمحطات التقاط الاتصالات اللاسلكية القصيرة والقصيرة جداً وسطع محطات الرادار ووسائط للتشويش الرادار ووسائط لتحديد اتجاهات الاسمالية الواردة وتحليل المعلومات المستقاة ووسائط للتشويش الراديوي، وذلك اثناء خوض الاعمال القتالية.

أما في المانيا الغربية فيدخل ضمن هيكل فرق القوات البرية سرايا سطع لاسلكي فني وحرب الكترونية . وفي القوات البرية الفرنسية ، يوجد فوج حرب الكترونية لكل فرقة يضاف اليها سرية



الشكل (1) مخطط تنظيم الحرب الالكترونية في القوات البرية الامريكية .

حرب الكترونية احتياطية ، عندما تدعو الحاجة لزيادة الدعم الالكتروني لفرقة ما .

تنتشر في مسرح الاعهال القتالية في وسط اوروبا 13 سرية تدخل في عداد القوات البرية للولايات المتحدة الامريكية (في عداد الالوية والافواج المدرعة المستقلة الامريكية وفرق المانيا الغربية) ، و 7 كتائب سطع وحرب الكترونية (في اربعة فرق وثلاثة فيالق المانية غربية) ، ومجموعتا سطع وحرب الكترونية (في الفيلقين الخامس والسابع البريين الامريكيين) . تؤمن وسائط هذه الوحدات الفنية سطع الوسائط الالكترونية الراديوية البرية والجوية اللاسلكية واللاسلكية الفنية (الرادارية) واعهائها بالتشويش على مدى يصل الى 100 كم .


لندرس تنظيم وتسليح وامكانيات وحدات وتشكيلات السطع والحرب الالكترونية القتالية المذكورة سابقاً.

سرية السطع والحرب الالكترونية في لواء مستقل (فوج مدرع مستقل) .

تقوم هذه السرية بمهمة كشف وسائط ومنظومات الاتصالات اللاسلكية وعطات رادار كتائب وافواج النسق الاول للعدو واعهائها الكترونياً . يدخل في عدادها (انظر الشكل 2) قسهان وفصيلتا وسائط فنية . وكل منها مسلحة بست محطات للسطع اللاسلكي البري نموذج 114a - PSQ وحطتي سطع لاسلكي فني (راداري) وست محطات تشويش برية ضد الاتصالات اللاسلكية القصيرة والقصيرة جداً نماذجها 17a - PTQ 17a ومنظومتي سطع وتشويش راديوي نموذج 14a - PTQ مالتوس و 15a - PTQ كويك فيكس 15a - PTQ مركبة على حوامات طراز 15a - PTQ مالتوس و 15a - PTQ انصالات لاسلكية على الانظمة القيام براقبة 15a - PTQ اتصالا لاسلكي و 15a - PTQ معطة رادار واعهاء (15a - PTQ) اتصالات لاسلكية على الامواج القصيرة والقصيرة جداً و (15a - PTQ) معطة رادار برية في نفس الوقت .

كتيبة سطع وحرب الكبرونية في فرقة مشاة متحركة أو مدرعة امريكية.

تقوم هذه الكتيبة بمهمة كشف منظومات ووسائط الاتصالات اللاسلكية العاملة على الامواج القصيرة والقصيرة جذاً ومحطات الرادار التكتيكية ، وقبل كل شيء انظمة ، السطع وتوجيه نيران المدفعية البرية ، التابعة لقوات الدفاع الجوي ولفرق النسق الاول ومنظومات التعاون بين القوات البرية مع طيران الجبهة والجيش واعهائها الكترونياً . ويمكن لوسائط سطع الكتيبة أن تؤمن بالاضافة الى ذلك تحديد احداثيات محطات رادار المدفعية البرية والدفاع الجوي والقوى الجوية واعطاء دلالات



عن الاهداف الى منظومات الاسلحة النارية . تم ادخال كتائب السطع والحرب الالكترونية في عداد فرقة الدبابات المدرعة الثانية وفرقة الانزال الجوية الثانية والثهانين في امريكا في نهاية السبعينات .


تتشكل الكتيبة (انظر الشكل 3) من جهاز اركان واربع سرايا : سرية اركان عملياتية ، سرية جمع المعلومات والحرب الالكترونية ، سرية سطع ومراقبة وسرية خدمات . أما في الفرق الامريكية المدعمة فتتشكل كتيبة السطع والحرب الالكترونية من السرايا التالية : سرية اركان وتمويه عملياتي ، سرية حرب الكترونية ، سرية سطع راديوي وتحكم ، وسرية خدمات .

تؤمن سرية الاركان العملياتية قيادة قوى ووسائط السطع والحرب الالكترونية للفرقة من ما يسمى بمقر قيادة الاعمال القتالية . ولمثل هكذا سرية يخصصون قوى ووسائط تدخل ضمن جناح الحرب الالكترونية وتتبع لاركان الفرق ، يقع على عاتقها مهمة التخطيط للحرب الالكتروينة في الاعمال القتالية والتعامل مع معلومات السطع الواردة والتحكم والمراقبة .

الى جانب ذلك ، يميزون من بين ما تتشكل منه السرية تلك القوى والوسائط التي تدخل ضمن ملاك مركز التحليل ألفني والمراقبة التابعة لاركان الفرقة . يقوم طاقم هذا المركز ، وذلك حسب اوامر قادة وحدات اركان الفرقة العملياتية والسطعية ، بحل المهام السطعية اللازمة لوحدات الكتيبة ويؤمن التحكم بعمل وسائط السطع والمعاكسة الالكترونية وتوجيهها الى تنفيذ المهام الملقاة على عاتق الكتيبة . أما مجموعة مراقبة أمان اتصالات السرية ، فإلى جانب قيامها بتنفيذ مهامها المباشرة ، تستخدم لإنتاج وتطبيق الناليب التمويه العملياتي وذلك حسب اوامر القسم العملياتي التابع لاركان الفرقة .

سرية جمع المعلومات والمعاكسة الالكترونية . تقوم هذه السرية بكشف الاتصالات اللاسلكية ومصادرها ومحطات الرادار ذات الاستخدام التكتيكي على مسافات لا تزيد عن (15 - 20) كم واعهائها بواسطة التشويش . وفصائل هذه السرية مزودة بوسائط السطع اللاسلكي واللاسلكي الفني وبمحطات تشويش الكتروني . وتمتلك كل سرية منظومة سطع راديوي للامواج القصيرة والقصيرة جداً غوذج TSQ - 114A - 114 ومنظومة سطع لاسلكي فني غوذج TSQ - 103A وثلاث محطات تشويش الكتروني برية ضد الاتصالات اللاسلكية القصيرة جداً غوذج TSQ - 114A ومحطتي اتصالات لاسلكية على الامواج القصيرة غوذج TSQ - 114 وفي المستقبل يتوقع ان يتم تزويد

الكتائب بمحطات تشويش على الاتصالات الجوية القصيرة جداً غوذج MLQ-33 والى جانب ذلك يكن أن يدخل في ملاك السرية ثلاث حوامات غوذج EH-60A . تحمل محطات التشويش على الاتصالات اللاسلكية القصيرة والقصيرة جداً غوذج (Kweek-Fix)-2(ALQ-151) ومحطات تشويش ضد الوسائل اللاسلكية إلفنية ومحطات السطع الفني غوذج ALQ-143 كما تدخل الحوامات من




الشكل (3) 💆 المخطط التنظيمي لكتيبة سطع وخرب الكترونية في فرقة امريكية .

غوذج A 60A – EH ضمن ملاك الوية الطيران التابع للقوات البرية . كما يدخل في ملاك وحدات الطيران الثقيل للولايات المتحدة 12 حوامة حرب الكترونية من غوذج 60A – EH .

يؤمن نظام السطع والتحكم الراديوي 114 – TSQ الذي يتألف من 4 مراكز التقاط راديوي (في يؤمن نظام السطع والتحكم الراديوي 114 – TSQ النصارة عن الوسائط اللاسلكية العاملة على الامواج القصيرة والقصيرة جداً ضمن مجال ترددي يتراوح بين (5،0 – 150) ميغا هيرتز وتحديد الاتجاه الى عدد من المحطات اللاسلكية العاملة يتراوح بين (6 – 12) في الدقيقة ، والتي تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين 20 و 80 ميغا هيرتز ، تسمح المنظومة 103 – Tempic MSQ – 32 عدد من المحطات الرادارية يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (6 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (9 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (9 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (9 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (9 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (9 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (9 – 9) ، حتى تعمل ضمن مجال ترددي يتراوح بين (9 – 9) ،

تقوم محطات التشويش الراديوي TLQ - 17A و MLQ - 4 و MLQ - 4 و المنظومة 151 - 2ALQ - 4 و المركبة على الحوامة بكشف الاتصالات اللاسلكية القصيرة والقصيرة جداً ذات التعديل السعوي والترددي واعهائها ، أما المنظومة 143 - Maltyc ALQ فتشكل تشويشاً ضد محطات رادار قوات الدفاع الجوي والمدفعية البرية .



الشكل (4). منظومة تشويش الكتروني TLQ - 17A

تؤمن منظومة التشويش الراديوي AIQ - 17A (الشكل 4) البحث عن الاتصالات اللاسلكية القصيرة والقصيرة جداً للفرق العاملة ضمن المجال الترددي من (1,5) ميغاهيرتز واعهائها . يُولف مستقبلها (تحتوي المنظومة على مستقبلين فقط) اثناء تشكيل التشويش على تردد المحطة المستهدفة .. يتم التحكم بعمل مرسل التشويش الراديوي بواسطة حاسوب الكتروني صغير . ويمكن تركيب اجهزة هذه المنظومة في عربة حمولتها لا تتجاوز 1,25 طن ذاتِ مقطورة أو في ب . ت . رغونج معونج عوامة طراز 1,25 المنظومة على حوامة طراز 1,25 المنظومة على حوامة طراز 1,25 المنظومة على حوامة طراز 1,15

تُركب محطة التشويش الراديوي 34 – MLQ في ب ، ت ، ر نموذج 113 – Mأو في مقطورة وتقوم بهمة اعهاء الاتصالات التكتيكية القصيرة والقصيرة جداً ضمن المجال الترددي (20 ـ 150) ميغاهيرتز . وتستطيع كل محطة اعهاء عدد من الاتصالات اللاسلكية يصل الى ثلاثة (شبكات لاسلكية واتجاهات لاسلكية) .

تستطيع المنظومة 151 – ALQ – المركبة على الحوامة اثناء عملها المشترك مع منظومة السطع والتوجيه الراديوي البرية 114 – TSQ – تستطيع تشكيل تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية القصيرة والقصيرة جداً العاملة ضمن المجال الترددي (2 - 76) ميغاهيرتز الى مدى يصل حتى 60 كم . يدخل في تركيب هذه المنظومة محطة استقبال وتسديد والنموذج 47 – 47 من محطات التشويش المبرية . أما المنظومة 40 – 40 للمال 40 فتسمح بكشف عدد من محطات رادار قوات الدفاع الجوي ومدفعية الميدان يتراوح بين 40 الى 40 محطات واعمائها حتى مدى يصل الى 40 كم .

تستطيع مثل هذه السرية نشر 12 مركز التقاط راديوي (ستة للاتصالات القصيرة وستة للاتصالات القصيرة جداً) وثلاثة للاتصالات القصيرة جداً) وثلاثة للاتصالات القصيرة جداً وثلاثة للقصيرة جداً وغض عشرة منظومة تشويش راديوي ضد الاتصالات اللاسلكية القصيرة والقصيرة جداً ومحطة رادار برية . تستطيع السرية بواسطة هذه الوسائط تنفيذ المراقبة الدائمة لعدد من الاتصالات الراديوية يتراوح بين 24 الى 36 اتصال ، وتشكيل تشويش على 12 اتصال راديوي قصير وقصير جداً وست محطات رادار ، وايضاً تحديد مواصفات ومناطق انتشار عدد من محطات الرادار يتراوح بين (5 ـ 10) محطة حتى مسافة 30 كم بدقة 50 م . تتشكل فصائل المعاكسة الالكترونية التابعة للسرية من جماعات تحليل ودراسة وسطع راديوي وتشويش على الاتصالات اللاسلكية القصيرة والقصيرة جداً ويكن ان تكون هذه الجهاعات تحت القيادة المباشرة للالوية أو تعمل في مناطق عمل هذه الالوية .

تؤمن فصائل السطع اللاسلكي واللاسلكي الفني كشف وتحديد مواقع وسائط الاتصالات اللاسلكية وايضاً تحليل الاشارات الراديوية .

سرية السطع والمراقبة . يدخل في تسليح هذه السرية محطات رادار نموذج 5 – PPSو 9 – PPS و PPS مرسلات سطع وبيان تعمل على مبادىء فيزيائية مختلفة (راديوية وهيدروصوتية وغيرها) .

تؤمن محطات الرادار سطع الاهداف الارضية المتحركة كالدبابات والب. ت_ر وقواعد الاطلاق الصاروخي وموقع المدفعية وبطاريات الهاون والوحدات البرية. يصل مدى كشف الدبابات الى 18 كم أما دقة تحديد المدى فيتراوح بين 20 الى 75 م وبالاتجاه 1,4 م. أما مرسلات السطع والبيان المسقطة في اراضي العدوحتى عمق يصل الى 20 كم فتستخدم للانذار المبكر عن مواقع انتشار عتاده العسكري ووحداته المقاتلة.

تشارك اطقم ووسائط السرية بتنفيذ اجراءات الحيطة والامان لانظمة الاتصالات واجراءات امعاكسة السطع واستجواب اسرى الحرب. تقوم فصائل هذه السرية بدعم العمليات القتالية للفرقة بشكل عام أو لألويتها العاملة ضمن النسق الاول (تخصص فصيلة واحدة لكل لواء). سرية الخدمة . تنفذ اعهال الصيانات والصيانات الدورية للوسائط الالكترونية الفنية وتنظيم الاتصالات وتؤمن الامداد والتموين لوحدات الكتيبة ولوحدات السطع والحرب الالكترونية التابعة

للفرقة .

يمكن استخدام قوى ووسائط الكتيبة للحصول على المعلومات اللازمة اثناء العمل على تنفيذ اجراءات التمويه التكتيكي واصدار المعلومات الكاذبة . وإحدى مهام الكتيبة هي تحديد ما يسمى بالدرجة السطعية لفرقة من فرق العدو . واعتهاداً على هذه المعلومات ، تُنفذ اركان الفرقة الاجراءات اللازمة لحماية وحدات وتشكيلات الفرقة من السطع ووسائط المعاكسة الالكترونية وايضاً تجنب المباغتة من قبل العدو اثناء القيام بالاعمال القتالية .

يمكن للفرق الامريكية أن تزود ، بالاضافة الى كتيبة السطع والحرب الالكترونية السابقة الذكر ، بفصائل حرب الكترونية من ملاك مجموعات السطع والحرب الالكترونية التابعة للفيلق وذلك اثناء خوض الاعمال القتالية .

إن كتيبة السطع والحرب الالكترونية لفرقة الانزال الجوي الامريكية مسلحة بوسائط سطع وتشويش الكتروني ارضية ومحمولة ، وبمحطات رادار كشف ارضي وبمستفهات ومجيبات راديوية ، تستخدم للتعارف المتبادل بين وحدات الفرقة ، ومنظومة تحليل الصور الفوتوغرافية .


جرى التدريب على تنفيذ اجراءات الاعهاء الالكتروني لوحدات الانزال الجوي بمشاركة الكتيبة 313 وهي كتيبة سطع وحرب الكترونية تابعة لفرقة الانزال الجوي الثانية والثهانين ، التي بدورها تتبع قوات الانتشار السريع .

مجموعة الاستطلاع والحرب الالكترونية في فيلق القوات البرية الامريكية . تقوم هذه

المجمّوعة بمهمة سطع الوسائط الالكترونية للوحدات العملياتية التكتيكية واعمائها الكترونيا ولتنفيذ مهام معاكسة السطّع لصالح فيلق وفرقة في منطقة الاعمال القتالية والمناطق المجاورة لها . تتألف هذه المجموعة (انظر الشكل 5) من القيادة والاركانات ومفرزة الاركان وثلاثة كتائب ، الاوكى كتيبة الاركان العملياتية والثانية للاستطلاع البري والحرب الالكترونية والثالثة للاستطلاع الجوي والحرب الالكترونية . تتبع هذه المجموعة لقائد الفيلق البري عبر فرع العمليات والسطع الموجود في اركانات الفيلق .

تعتبر منظومات السطع الراديوي TSQ – 112 (الشكل ـ 6) الواسطة الرئيسية للسطع الارضي للوسائط الالكترونية في المجموعة ، كما يشاركها في هذه المهمة مجطة السطع اللاسلكي الفني – TSQ – 100والمنظومة 16 – ULQ المركبة على الطائرات .

تقوم منظومة TSQ - TSQ بيغاهيرة السطع الراديوي للاتصالات اللاسلكية القصيرة والقصيرة جداً ضمن المجال الترددي TSQ - TSQ - TSQ - TSQ ميغاهيرتز ، وتتألف من نقطة انتاج المعلومات TSQ - TSQ - TSQ التي هي عبارة عن مركز تحكم بالمنظومة ومركزي التقاط وتوجيه وتسديد وستة محددات اتجاه راديوية توجه عن بعد ، تعمل على الامواج القصيرة جداً . محتوي كل مركز التقاط وتوجيه على TQQ = TQQ متابعة راديوي نموذج TQQ = TQQ واربعة مستقبلات بحث راديوية وعدد من الحواسب الالكترونية .



(5) الشكل

المخطط التنظيمي لمجموعة السطع والحرب الالكترونية في فيلق قوات بريَّة امريكية .



(6) الشكل

عطة انتاج معلومات السطع والتوجيه لمنظومة السطع الالكتروني TSQ - 112

تؤمن وسائط المنظومة (18 مركز التقاط راديوي ومحدد اتجاه راديوي) مراقبة 48 اتصال لاسلكي والتسديد الى (10 ـ 12) محطة لاسلكية تعمل على الامواج القصيرة جداً وتوجيه وسائط السطع والتشويش الراديوية . وتعمل هذه الوسائط بالتعاون مع منظومة السطع الراديوي الجوي الله عنوم بخدمة هذه المنظومة حوالي 160 عسكري . تستخدم المعلومات السطعية الناتجة عنها لاعطاء الدلالة عن الاهداف لمحطات التشويش الراديوي 15 ـ TLQ ـ 17م و TLQ . مدل MLQ

إن منظومة السطع اللاسلكي الفني TSQ _ TSQ _ 109خصصة لسطع الوسائط الرادارية ووسائط الملاحة الراديوية والتقاط وتحديد مواصفات اشاراتها والتسديد الراديوي اليها . ويدخل في تركيبها ثلاث محطات سطع نموذج TSQ _ 189ومركزا انتاج للمعلومات والتوجيه نموذج TSQ _ 115 _ TSQ . تُؤمن المحطة TSQ _ 189الالتقاط الراديوي لاشارات محطات الرادار وتحديد تردداتها الحاملة وترددات تتابع اشاراتها ، التي بواسطتها يتم التعرف على مصدر الاشعاع وتحقيق التسديد اليه .

يؤمن المركز الرئيس ، لإنتاج معلومات السطع والتوجيه 15 $f_{\rm c}$ _ TSQ _ استقبال معلومات السطع الواردة من المنظومة _ LYK -Kweek _ 2 والتعامل المشترك مع المعلومات الواردة عن الوسائط الالكترونية الراديوية بواسطة الحواسب الالكترونية . أما نظام المركز المساعد 17 _ TYQ فيقوم بالتحكم بعمل محطات السطع الراديوي .

تسمح لنا هذه المنظومة تحديد مواقع 12 محطة رادار بالساعة حتى مدى يصل الى 30 كم بدقة

50 م وفي المستقبل سيَتم تطويرها لتنتج معلومات دلالة عن الاهداف لتعطيها الى منظومات التشويش الراديوي 143 ـ ALQ المركبة على الحوامات ولنظام التحكم الآلي بالرمي المدفعي الميداني « Takfire » ·

إن منظومات التشويش ضد الاتصالات القصيرة 15 ـ TLQ وضد الاتصالات القصيرة والقصيرة جداً 174 ـ TLQ وضد الاتصالات القصيرة جداً 34 ـ MLQ عطات الرادار البرية ULQ التي تمتلكها المجموعة ، مخصصة لاعاء الاتصالات اللاسلكية القصيرة والقصيرة جداً ومحطات الرادار ضمن العمق التكتيكي حتى مسافة تصل الى 30 كم . تحتوي المجموعة على (15 ـ 18) محطة تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية البرية فقط ، استطاعة كل منها (1 ـ 2) كيلووات .


يتواجد في تسليح كتيبة السطع الجوي والحرب الالكترونية منظومات سطع الكتروني راديوي جوية ومحطات تشويش راديوية نماذج 143 ـ ALQ ـ 151 .

أما وسائط السطع والتشويش وإلاتصالات اللاسلكية الموجهة وغير الموجهة ومحطات الرادار التكتيكية ، التي تدخل الآن في تسليح وحدات السطع والحرب الالكترونية التابعة للفيالق والفرق التكتيكية ، التي تدخل الآن في تسليح وحدات السطع والحرب الالكترونية التابعة للفيالق والفرق البرية ، فهي انظمة جوية من نماذج 150 Seferm – Leder (ULQ $_{\rm L}$ 110) Hardrel ULQ $_{\rm L}$ 130 (Seafire – Tigre) ALQ (Seafire – Tigre) ALQ موزعة على تسع طائرات طراز 130 RU – 21H.

أما وسائط منظومة التشويش ضدالاتصالات اللاسلكية الموجهة 150 ـ ALQ فموزعة في ثلاث طائرات طراز 21 ـ RU.

أما وسائط منظومة السطع الراديوي الجوري 16 ـ ULQ على ست طائرات طراز – 21H أما وسائط منظومة السطع الراديوي الجورية الدورية الشائية عشر المراقبة الدورية لستة وثلاثين اتصال لاسلكي على الامواج القصيرة جداً وتحدد مواقع (30 ـ 40) عطة اتصال لاسلكي في الساعة . ويتم التعامل مع معطيات السطع الراديوي بواسطة المنظومة المتحركة 105 ـ TSQ ـ التي تدخل في تركيب نظام السطع الآلي 112 ـ Taselise , TSQ . 112 ».

تركب منظومة السنطع اللاسلكي الفني الجوية 133 ـ ALQ على ست طائرات طراز - RV واوتؤمن التسديد الراديوي الى عدد من محطات الرادار يصل الى 12 في الساعة بدقة + 0,5 . تعطى المعلومات الناتجة من الطائرة الى مركز التحكم بمنظومة السطع اللاسلكي الفني 109 ـ TSO



طَأْئُرات وحْوامات الحرب الالْكترونية في الطيران الْتابع للقواتُ الْبرية.

وَيْكُن أَن تستخدم فِي منظومة بطاريات صُواريخ م / طِ الجويّة « باتريوت » منظومة التشويش الراديوي ADEWS ، المخصصة لأعماء محطات رادار السطع وانظمة الملاحة والتسديد الارضية والجوية . تتشكّل هذه المنظومة من محطات سطع لاسلكي فني ومحطات التشويش المتعددة الاغراض مُؤذَج ١٤٠٠ من عمل . والجوية . تشكّل هذه المنظومة من محطات سطع لاسلكي فني ومحطات التشويش المتعددة الاغراض مُؤذَج ١٤٠٠ من محلاً من محلوً من محل

كها يكن تقديم الدعم للفيالق البرية اثناء خوض الإعمال القتالية من قبل منظومات السطع والحرب الالكترونية التابعة لقوات الولايات المتحدة الامريكية الجوية والقوات المسلحة الوطنية للدول الداخلة في عداد الاحلاف العسكرية . الى جانب ذلك ، تجدر الاشارة الى مساهمة وحدات السطع ذات التبعية الاستراتيجية في مسرح الاعمال القتالية ، المستخدمة للحصول على معلومات عن النجاحات الفنية وايضاً عن المواصفات الفنية والامكانيات القتالية للاعتدة ومنظومات التسلح الفتالية ، وقبل كل شيء عن طريق النهاذج إلتي يتم اختطافها أو المواقع التي يتم احتلالها اثناء خوض الاعمال القتالية .

يتوقع توحيد جميع وسائط السطع والمعاكسة الالكترونية التابعة للفيالق والفرق البرية في شبكة نظام مؤتمت موجه . ويخطط أن يتم التحكم بها من قبل مراكز نموذج . (130 - TSQ - 130) التي حسب المعايير المتشكلة لمختلف المواقع يتم بيان الموقف التكتيكي ـ العملياتي والحالة الالكترونية المتشكلة على مقياس زمني واقعي وذلك بواسطة الحواسب الالكترونية . يتم اظهار مسرح

العمليات باستخدام رموز خاصة تعرض على شاشة مضيئة ملونة تحت ظلال الخارطة الطوبوغرافية للمنطقة . ومثل هذا المركز مصمم للاستقبال والتعامل مع ما يقارب ال 4000 معلومة سطعية في الساعة تصل من (12 ـ 15) واسطة ارضية وجوية لاسلكية أو لاسلكية فنية . يتم استخراج المساعة من قبل هذا النظام بسرعة تصل الى 300 هدف في الساعة .

منظومات السطع والحرب الالكترونية لمسارح الاعمال القتالية . يقع على عاتق هذه المنظومات تنفيذ مهام السطع الراديوي وتشكيل التشويش الالكتروني ضد انظمة الاتصالات اللاسلكية للاجنحة العملياتية _ الاستراتيجية . ويدخل في تركيبها وحدات السطع والحرب الالكترونية التابعة لقوات الولايات المتحدة البرية المتمركزة في اوروبا والمناطق الاخرى وقوى ووسائط الحرب الالكترونية للدول

الاخرى الداخلة في حلف الناتو. فعلى سبيل المثال ، يخصصون على مسرح العمليات القتالية في اوروبا لتنفيذ السطع والاعماء الالكتروني للاتصالات اللاسلكية على الامواج القصيرة والقصيرة جداً ، يخصصون محطات ميدانية وكتائب وسرايا تتبع لقيادة قوات السطع والمخابرات في القوات البرية للولايات المتحدة على مسرح الحرب ، وهي مجهزة بمراكز ارتباط لتشكيل تشويش الكتروني .

الى جانب ذلك ، يوجد على مسرح اوروبا الغربية اكثر من 50 محطة سطع راديوي ثابتة نموذج 4000L . يدخل في تركيبها وسائط التقاط وتسديد راديوية وتشويش الكتروني على مجال الامواج القصيرة . ويمكن تخصيص هذه المحطات لدعم مجموعات الجيوش والفيالق البرية .

يعيرون في قوات الولايات المتحدة البرية ، اهمية كبيرة لجملية السطع الالكتروني الراديوي ويكون تناسب وسائطها بالمقارنة مع وسائط المعاكسة الالكترونية في الفرق 4 : 3 ، في الفيالق البرية 7 : 1 . وكها يشار في نظام خدمة جيوش الولايات المتحدة ، فإن تواجد كمية قليلة من محطات التشويش الراديوي في تشكيلات ووحدات السطع والحرب الالكتروني يوازَنْ بالاستخدام الراسع لمرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة . يخصص احد هذه المرسلات لتشكيل تشويش حاجبي على الاتصالات اللاسلكية العاملة على الامواج القصيرة جداً ، وهذا المرسل يتم اطلاقه في قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم (كاسيت يتألف من 5 قطع) . يتم اطلاق هذه المرسلات حسب برنامج موضوع مسبقاً قبل الاطلاق . وبعد وصوله الى الارض يغوص في التربة رافعاً المواثي الخاص

به وبعدها يبدأ مباشرة بتشكيل التشويش خلال عدة دقائق ، الامر الذي يمكنه من اعهاء الاتصالات اللاسلكية حتى مدى 20 كم .

يتضمن نظام خدمة اركانات الوحدات والتشكيلات طرق تنظيم الحرب الالكترونية والتحكم بقواها ووسائطها اثناء خوض الاعمال القتالية . وتقوم هذه الاركانات بتخطبط استخدام قوى ووسائط الحرب الالكترونية وتضع المهام الواجب تنفيذها بهذا الخصوص وتراقب عملية التنفيذ وتنظم عملية التحكم بعمل وسائط السطع والمعاكسة الالكترونية .

يتم امرار مهام وحدات السطع والحرب الالكترونية المخططة من قبل الاركانات خلال مراكز السطع ومراكز الحرب الالكترونية ، الموجودة في مقرات قيادة العمليات القتالية ومقرات قيادة الفيالق والفرق البرية .

تقوم اقسام الحرب الالكترونية التابعة لأفرع عمليات الفرق والفيالق البرية بقيادة وحدات وتشكيلات ووسائط الحرب الالكترونية في القوات البرية وذلك حسب انظمة قيادة العمليات القتالية للوحدات والتشكيلات . كما يمكن أن يتم ذلك من قبل مراكز حرب الكترونية موحدة تابعة لاركانات القيادة العملياتية لقوات الولايات المتحدة المسلحة في مناطق انتشار الجيوش وعلى مسرح العمليات القتالية .

يقوم قسم الحرب الالكترونية الموجود في مقر قيادة العمليات القتالية للفرقة بتخطيط عملية المعاكسة الالكترونية اثناء خوض الاعهال القتالية انطلاقاً من توجيهات رئيس فرع العمليات في الفرقة (الفيلق) ، وينظم عملية الانتشار والتعاون بين قوى ووسائه المعاكسة الالكترونية ويقود اعهاله في العملية (المعركة) . وتبين انه على التوازي مع اهمية وجود اقسام الدعم الناري ، تظهر اهمية الوسائط الالكترونية الراديوية . وهنا يجب الموازنة بين استخدام وسائط المعاكسة الالكترونية ووسائط التدمير . ويتم بالتنسيق مع ضباط الاشارة والرادار وحسب تقييم الحالة الالكترونية الراديوية الحتيار الترددات الواجب تشكيل التشويش عليها ، ويخططون لكي يقع العدو في ضياع وذلك بواسطة الوسائط الالكترونية والاجراءات المتخذة المحافية الالكترونية والاجراءات المتخذة الحافية الالكترونية والاجراءات المتخذة

يقود قائد كتيبة السطع والحرب الالكترونية في الفرقة لا ما يتبع له فحسب من قوى معدات معاكسة الكترونية وما هو منتشر في مناطق الالوية ، بل كل ما أتبع له من قوى ووسائط داعمة وعندما تكون كمية الاعتدة والاسلحة في مناطق الالوية كبيرة ، يمكن تشكيل وحدات كسرية سطع وحرب الكترونية مشتركة ، تتألف من أربع فصائل (اثنتين للمعاكسة الالكترونية وواحدة عملياتية وأخرى تقوم بمهام الخدمة) والبقية لقيادة السرية . وحسب الامكانيات ، يمكن ان تكون هذه السرية قريبة

من سرية سطع وحرب الكترونية في لواء مستقل (فوج مدرّع) . ويمكن نشر وسائطها في مناطق انتشار الكِتائب لتقوم بمهمة دعم اعمالها القتالية .

يشارك مركز الحرب الالكترونية المجمع التابع لاركانات قيادة قوات الولايات المتحدة المسلحة في منطقة الانتشار بالاشتراك مع القيادة العملياتية ، في تخطيط عمليات المعاكسة الالكترونية ويراقب اعهال قوى ووسائط التشكيل . كما يقوم بتقدير تأثير اجراءات الحرب الالكترونية الصديقة والمعادية اثناء خوض الإعهال القتالية ويراقب حالة واستخدام وسائط المعاكسة الالكترونية البرية والجوية ويقدم المساعدة لتخطيط مراقبة الاشعاعات الصادرة ولايقاع العدو في ضياع وتخبط . ويقوم ضباط المركز بالاشتراك مع شباط الاشارة بتخطيط عملية المعاكسة الالكترونية المؤجهة ضد العدو بذلك الشكل الذي لا يتم فيه اعهاء وسائط القيادة والاتصال الصديقة من قبل عمليات المعاكسة الذاتية . الى جانب ذلك ، ينسق هذا المركز معطيات السطع الالكترونية وطرق التأمين الالكتروني الراديوي ، اللازمة لتخطيط وتنفيذ الحرب الالكترونية مع تيادة الاستطلاع . ترسل المعلومات الى وحدات وتشكيلات المعاكسة الالكترونية خلال اقسام التعامل مع المعلومات التابعة لفيالق الجيش .

تخطط اجراءات المعاكسة الالكترونية للطيران التكتيكي وتوزع المهام من قبل وحدة الحرب الالكترونية التابعة لمركز قيادة الطيران التكتيكي .

تتحقق قيادة وحدات وتشكيلات السطع والحرب الالكترونية لقوات الولايات المتحدة البرية وتوزيع المهام بين الفيالق والفرق والالوية المستقلة والافواج المدرعة المستقلة ، تتحقق بواسطة وسائط منظومة الاتصالات على شبكات مقررة مسبقاً وذلك بعد جمع المعلومات من انظمة المراقبة والتحليل والواصلة من مختلف وحدات السطع والمعاكسة الالكترونية ووحدات تأمين المؤخرات ووحدات السطع العملياتي . تستخدم في منظومات اتصالات وحدات السطع والحرب الالكترونية الجهزة الماتف اللاسلكية على الامواج القصيرة جداً ووسائط الاتصالات اللاسلكية ، وايضاً اقنية الاتصالات متعددة الخطوط ، التي تدخل ضمن تركيب نظام الاتصال المزدة .

ثانياً: اساليب الاعماء الالكتروني اثناء خوض القوات البرية لاعمالها القتالية.

إن ما يميز الحرب الالكترونية ، في عمليات القوات البرية القتالية في الجيوش الغربية ، هو تركيز الجهود في مناطق الاعهال القتالية للفيالق والفرق البرية . وعلى التوازي مع استخدام قوى ووسائط الحرب الالكترونية يخطط لتوجيه ضربات نارية على مقرات القيادة والوسائط الالكترونية الفنية للعدو بهدف تخريب انظمة استطلاعه وقياداته . وفي نفس الوقت ، تنفذ اجراءات لحهاية انظمة القيادة والسيطرة والوسائط الالكترونية الفنية الصديقة من الاعهاء الالكتروني المعادي . لهذا يأخذ العدو ، بعين الاعتبار ، في وسائط معاكسته الالكترونية تأثير وسائط التدمير والاعهاء الالكتروني في المقام الاول .

يمكن تأمين التنفيذ الناجح لمهام الجرب الالكترونية ، حسب نظام القوات المسلحة في الولايات المتحدة الامريكية ، بواسطة مختلف الاساليب في استخدام القوى ووسائط المعاكسة الالكترونية ، وذلك حسب طبيعة الاعمال القتالية وظروف مسرح العمليات ومواصفات عمل الوسائط الالكترونية الفنية . ويناسب مسرح العمليات متوسط الوعورة والمأهول بنسبة 20 _ 25٪ من مساحته ، الاساليب التالية للمعاكسة الالكترونية :

1 ـ الاسلوب الكثيف المركز.

يمكن استخدام هذا الاسلوب بكشل رئيس في العمليات الهجومية واثناء توفر قوى ووسائط معاكسة الكترونية كافية . يؤمن هذا الاسلوب الاعهاء المتوازي لأكثر المنظومات ووسائط الاتصال اللاسلكي العادي والموجه والرادارات على اتجاه نختار أو على اتجاه الضربة الرئيسية للقوات على كامل العمق العملياتي المعادي وصولاً حتى مواقع المؤخرة خلال زمن محدد . ويقترحون استخدامه في مرحلة خرق المواقع الدفاعية وتدمير المجموعات المحاصرة وصد الهجهات المعاكسة وفي غيرها من الحالات ، التي تتطلب تركيز جهود الجزء الاعظم من القوات ووسائط المعاكسة الالكترونية على اتجاهات مختارة . أستخدم هذا الاسلوب ، على سبيل المثال ، من قبل القوات المسلحة الاسرائيلية اثناء هجومها على مصر في حزيران عام 1967 واثناء الحرب ضد لبنان عام 1982 .

2 ـ الاعهاء الالكتروني المختار على كامل جبهة مسرح العمليات أو على اتجاهات معينة منه .

ينفذ هذا الاسلوب بالقيام بالاعهاء الالكتروني المتسلسل بعد السطع الالكتروني الفني الجيد والدقيق . يُعتبر هذا الاسلوب من اكثر الاساليب نجاعة في الدفاع وكذلك في الظروف ، التي تكون فيها اتجاهات تمركز جهود القوات المعادية الرئيسة مفتوحة وكمية القوات ووسائط المعاكسة الالكترونية محدودة . اثناء الدفاع (ومنذ البدء بالاعداد للهجوم الناري) يتم اعهاء وسائط الاتصالات اللاسلكية والوسائط الرادارية في وحدات الصواريخ والمدفعية والطيران ، بعدها يتم اعهاء الوسائط الالكترونية الفنية على التسلسل وذلك اثناء انتقال العدو الى مرحلة الهجوم . ولاقت محطات التشويش الالكتروني التسديدي استخداماً واسعاً عند تطبيق هذا الاسلوب .

3 - الاسلوب المركز الإنتقائى .

وهو عبارة عن محصلة لكلا الاسلوبين السابقين . واثناء تطبيقه يخصص جزء من قوى ووسائط المعاكسة الالكترونية للعمل المكثف على الاتجاه الرئيس ، أما الجزء الآخر فيستخدم للاعماء الانتقائي لوسائط العدو الالكترونية الفنية . يعتبرون هذا الاسلوب اكثر ملائمة في الظروف التي يكون فيها الاتجاه الرئيس لاعمال التحشد الاكبر المعادي مفتوحاً ، أما طبيعة الارض وحالة الطرق والزمن فلا تسمح باعادة تجميع القوات ووسائط المعاكسة الالكترونية وتوحيدها ، على هذا الاتجاه . وفي هذا الاسلوب تستخدم جميع قوى ووسائط المعاكسة الالكترونية مجتمعة وبالتنسيق مع اعمال التدمير والاستيلاء على الوسائط الالكترونية ، التي تقوم بها مجموعات السطع والتخريب .

واثناء خوض الاعمال القتالية ، يعيرون الانتباه الاعظم لاعماء منظومات القيادة والسيطرة على القوات وتوجيه النيران الكترونيا وخرق عملها وإدخال معلومات كاذبة اليها وكشف وتحديد امكنة مرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة ومحطات الرادار ونقل احداثياتها الى وسائط الدعم الناري لتدميرها . واثناء القيام بالاستطلاع والمعاكسة الالكترونية يجب التقيد بالمبادىء التالية :

الاول ـ دراسة مسرح الاعمال القتالية والحالة الالكترونية الراديوية .

الثاني ـ الحد من فاعلية استطلاع العدو.

الثالث ـ المعاكسة الالكترونية ضد انظمة القيادة والسيطرة والسطع المعادية وتدميرها . الرابع ـ تنظيم التعاون المستمر لتنفيذ تدابير السطع والمعاكسة الالكترونية بفكر واحد وخطة

واحدة.

يُدرس مسرح الاعمال القتالية والوضع الالكتروني الفني قبل وقت كبير من نشر القوات وبعدها خلال كامل زمن الاعمال القتالية . ولهذا الغرض تستخدم القوى البرية والجوية ووسائط السطع الالكتروني بشكل مركزي ، تلك التي بالتعاون مع وسائط السطع الاخرى تكشف وتظهر تموضع

القوى والوسائط الالكترونية الفنية المعادية على كامل عمق تراتيبها العملياتية . بعد ذلك تجري مراقبة مستمرة لتحركات القوات وتحدد الاهداف المراد تدميرها أو معاكستها الكترونيا . وتستنتج وحدات السطع والحرب الالكترونية الاجراءات اللازمة للتضليل ضد تدابير العدو المضادة .


تنخفض فاعلية سطع العدو باتخاذ تدابير معاكسة السطع ، التي يدخل في عدادها التمويه والتضليل الالكترونيين ومراقبة نتائج تنفيذ هذه التدابير . تهدف التدابير المذكورة سابقاً إثارة شكوك لدى العدو عن صحة اعماله واجباره على اتخاذ قرارات خاطئة .

يجري تطبيق الاعهاء الالكتروني ضد انظمة التوجيه والاتصالات والسطع بالتوافق مع اجراءات التدمير لإثارة الفوضى في انظمة القيادة وخفض فاعلية قوى سطع العدو وعلى التوازي مع اجراءات معاكسة السطع وافقاده المقدرة على اصدار الأوامر ونقلها والحصول على المعلومات اللازمة لتدقيق خطوط الاعهال القتالية عند التبدلات التي تجري على ارض المعركة ، وقبل كل شيء ، تركيز القوى والوسائط الرئيسة على الاتجاهات الحاسمة وتنفيذ المناورات في الوقت المناسب وقيادة نيران التدمير ووسائط الدفاع الجوي .

أشارت خبرة المشاريع والمناورات التي أُجريت في سلاح الجو والقوات البرية للولايات المتحدة الامريكية في الثهانينات الى نتيجة تقول أن الفاعلية العظمى للمعاكسة الالكترونية يتم الحصول عليها في المجال التكتيكي . وعلى الرغم من ان التشويش الالكتروني على وسائط القيادة لم يوقف الاعمال القتالية ، لكنه يعتبر سبباً في الاعاقة واحياناً لغياب المعلومات في ساحة المعركة ودائماً ما يجلب ضياعاً وتيهاً في الاعمال القتالية وعادة ما ابدى تأثيراً حاسماً على مسار المعركة .

تستخدم في اعمال القوات البرية القتالية الى جانب قوى ووسائط المعاكسة الالكترونية وسائط التمويه الراداري ومشكلات الايروزول لاعماء وسائط السطع الرادارية ، والتكنيك اللايزري والتلفزيوني والذي يعتمد على الاشعة تحت الحمراء لخداع سطع العدو ، واخفاء القوى والمواقع عن وسائط كشف العدو وحمايتها من نيرانه .

تكون مختلف الاهداف البرية والبحرية مرئية جيداً من قبل محطات رادار الطائرات ذات المراقبة الجانبية . وبسبب ميلان المخطط الاشعاعي الاحداثي لهوائيات هذه المحطات ، يمكنها مراقبة الاهداف البرية الواقعة خلف خط الجبهة أو حدود الدولة . أما القدرة الامرارية العالية لهذه المحطات فتسمح بكشف اهداف مثل الطائرات والدبابات ومواقع الاطلاق والصواريخ وغيرها . تشاهد الصورة الرادارية المرسلة من الطائرة على خطوط النقل الراديوي في مواقع المراقبة الارضية ، تشاهد كخريطة رادارية للموقع . وبمقارنتها مع الخريطة الطوبوغرافية (على سبيل المثال ، عند تركيب خريطة شفافة على شاشة محطة الرادار) ، تستطيع اطقم الطائرات الاخرى التوجه بالطائرات لكشف



. أ ـ جسر ، ب ـ خليج ، ج ـ شوارع ، 1 ـ عواكس زاوية طافية ، 2 و 3 ـ الصورة الرادارية للهدف الحقيقي والتمويهي ، 4 ـ عواكس زاوية راديوية في الخليج ، 5 و 6 ـ الصورة الرادارية للخليج قبل وبعد تمويهه .

الاهداف وتوجيه ضربات تسديدية عليها.

يتم التوصل الى السرية بتموضع الاهداف الموهة خلف اقنعة طبيعية مؤلفة من الاخشاب والشباك المعدنة أو العواكس الراديوية . في هذه الحالة يظهر على شاشة محطة الرادار علامات عواكس رادارية اصطناعية أما المعدات المموهة فتظهر على شكل علامة واحدة متجانسة . ولإخفاء المواقع عن الكشف الراداري يحاولون تسوية صورتها (سطحها العاكس الفعال) على شاشة الرادار مع صورة الوسط المحيط (الخلفية) . هكذا يتم تمويه الجسور والسدود والطرقات والمطارات والمعدات العسكرية والسطوح المائية (انظر الشكل 8) وغيرها من الانشاءات ومواقع التجميع . فعلى سبيل المثال ، لكي نُموه ونخفي قطاع اقلاع الطائرات أو الطرق يجب تخفيض عامل انعكاسها من 60 حتى ٪ 30 ، إذا وقعت في غابة اشجار شوح ، وحتى ٪ 50 اذا كانت بين الصخور وحتى ٪ من 60 حتى ٪ الموقعها في الحقول . ومن المكن الحد من عامل الانعكاس إذا جُعل السطح خشناً بادخال اثلام مختلفة الاشكال عليه على مسافات ، تتعلق ابعادها بطبيعة الخلفية المحيطة . ولتشويه اشكال المواقع المراقبة على شاشة محطة الرادار ، يكننا تغطية اطراف الشوارع أو المنطقة بشجيرات اخشابها ذات عامل انعكاس كبير .

ثالثاً: خوض الحرب الالكترونية في اعمال القوات البرية القتالية

يجري تنفيذ الحرب الالكترونية في اعمال القوات البرية القتالية بهدف كشف واعماء انظمة الاتصالات اللاسلكية واللاسلكية الموجهة والاستطلاع الراداري وانظمة توجيه الاسلحة وايضاً لاثارة الفوضى في توجيه وقيادة الوحدات المدرعة ووحدات المدفعية ووسائط القتال الجوية بطيار أو بدون طيار ، وذلك جميعه في مسرح الاعمال القتالية التكتيكي . يعيرون في حلف الناتو ، اثناء قيامهم بالمشاريع أو المناورات التدريبية ، يعيرون اهتماماً كبيراً لابداع طرق معاكسة الكترونية ضد انظمة السيطرة وقيادة القوى (القوات) والسلاح في عمليات الطور الاول للحرب وذلك على مسارح الاعمال القتالية في اوروبا . ولهذا الغرض ، تُتخذ اجراءات لكشف هذه الانظمة وفضحها وتحليل المعلومات الناتجة عن ذلك واختيار اساليب المعاكسة الالكترونية الواجب تنفيذها وتلك الوسائط التي متسطيع القيام بها ، وينطبق هذا الامر على وسائط التأثير الناري ايضاً ، التي مجتمعة يجب ان تباشر والقيادة للقوات والاسلحة الصديقة . وفي نفس الوقت ، تُتخذ تدابير لتأمين حيوية انظمة السيطرة والقيادة للقوات والاسلحة الصديقة . ويجري نشر وسائط الاتصال في مرحلة الاعداد للاعمال القتالية واثناء خوضها في ملاجىء ويتم استدراك النقص في احتياطي هذه الوسائط وقطع التبديل ، كما تنفذ اجراءات الوقاية من المعاكسة الالكترونية وتأثير الانفجارات النووية على الاتصالات اللاسلكية الجراءات الوقاية من المعاكسة الالكترونية وتأثير الانفجارات النووية على الاتصالات اللاسلكية الجراءات الوقاية من المعاكسة الالكترونية وتأثير الانفجارات النووية على الاتصالات اللاسلكية المترونية وتأثير الانفجارات النووية على الاتصالات اللاسلكية المترونية وتأثير الانفجارات النووية على الاتصالات اللاسلكية الالكترونية وتأثير الانفجارات النووية على الاتصالات اللاسلكية ويتم المتحرونية وتأثير الانفجارات النووية على الاتصالات اللاسلام

ووسائطها . ويتم تأمين البدائل لمختلف انواع وسائط الاتصالات ، ويتم العمل باشارت قصيرة وتغيير التوليف الترددي لوسائط الاتصالات اللاسلكية وتوحيد وسائط مختلف صنوف القوات ، المتوضعة في مراكز القيادة والحفاظ على سرية الارسالات لا في التشكيلات ذات الطبيعة العملياتية ـ الاستراتيجية فحسب ، بل في التكتيكية منها ايضاً وصولاً حتى مستوى السرية .

ولتنفيذ مجموع المهات الواردة سابقاً يتم نشر قوى ووسائط السطع الالكتروني الفني ووسائط الحرب الالكترونية (انظر الشكل 9). وحسب تعليات ونظام خدمة جيوش الولايات المتحدة الامريكية يتم تنفيذ المعاكسة الالكترونية في مرحلة الاعداد للاعمال القتالية وخوضها حسب التسلسل التالى:

في الاعمال القتالية الهجومية.

يتم القيام بالمعاكسة الالكترونية على كامل عمق دفاعات العدو ، بما فيها قوات الانساق الثانية ، وعند ذلك يجب أن يعار الاهتمام الاكبر للمعركة الاقرب مكانياً . وفي مرحلة الاعداد للمعركة (العملية) يتم تحريك وحدات السطع والحرب الالكترونية البرية الى الامام بذلك المقدار الذي يؤمن متطلبات الأمان والقدرة على تنفيذ المهام الموكلة . أما الوسائط الاقل قدرة على المناورة والتي لا تستطيع العمل اثناء الحركة فيتم نقلها بطريقة القفزات إثر القوات للعمل بالاشتراك مع الوسائط الجوية ، التي تعمل في الزمن الذي تكون فيه الوسائط البرية في حالة حركة .

تقوم قوى ووسائط السطع والمعاكسة الالكترونية في المرحلة الاولى من الهجوم ، في المقام الاول ، بتأمين اعمال القوات الصديقة في تدمير عمق العدو واعمال الفصائل المتقدمة وايضاً إحلال الفوضى والضياع في اعمال العدو السطعية وخرق انظمة اتصالاته وقيادته وسيطرته على القوى والاسلحة .

أما في مرحلة الاقتراب من العدو فتصبح لمهام كشف محطات اتصالاته العاملة على شبكات العملية القتالية وتحديد اماكنها ، اسبقية على غيرها من المهام . بعدها يجري خرق انظمة الاتصالات اللاسلكية المخصصة لتوجيه وقيادة القوات ونيران المدفعية البرية وتحديد مواقع محطات رادار العدو للتدمير اللاحق . ومن ثم يمكن تنفيذ التضليل اللاسلكي لايقاع العدو في ضياع وعدم قدرة على التحديد الصحيح لكيفية انتشار القوى الرئيسة من القوات الصديقة . وعند تنامي النجاحات يُلجأ الى تشكيل تشويش الكتروني ايجابي على شبكات القيادة لخرق التعاون بين قوى العدو واعادة تجميع قواته ومن ثم يتم اعهاء وسائطه الالكترونية الرئيسة .

واثناء هجوم القوات ، يجب ان تكون وسائط السطع والمعاكسة الالكترونية جاهزة للمشاركة بالضربات المعاكسة والانتقال السريع والمتوثب لتنفيذ مهام قتالية أخرى .

الشكل (9) - خطط انتشار قوات ووسائط السطع والحرب الالكترونية لفيلق قوات برية امريكي ..

في اعمال القتال الدفاعية.

تستخدم وسائط الحرب الالكترونية التابعة للوحدات والتشكيلات على كامل عمق التراتيب القتالية مع أخذ طبيعة المهام القتالية التي تنفذها القوات بنظر الاعتبار وايضاً طبيعة وابعاد قطاع الدفاع ومقدار توفر القوى والوسائط. تُوزع وسائط المعاكسة الالكترونية كالعادة على كامل منطقة الاعمال القتالية وتوجه مركزياً من قبل ما يسمى بمقر قيادة الاعمال القتالية لفرقة وفيلق وجيش.

وعندما يكون التدمير الذي يلحق بقوى الصديق عميقاً ، يجب تركيز جهود السطع والمعاكسة الالكترونية الرئيسة على اكثر الاهداف المعادية اهمية وعلى مناطق العدو الاكثر تحشداً وعلى ارض المعركة الاقرب _ أي على اكثر الاتجاهات لهجومات العدو . ويستخدم جزء من القوى والوسائط لتأمين حماية الفجوات في الدفاع والفواصل بين الوحدات والاجنحة .

يُباشر في تنفيذ التدمير العميق والمعاكسة الالكترونية في الوقت الذي تقترب فيه القوات المهاجمة من القوات المحصنة ويستمر ذلك اثناء خوض المعركة بقوات التغطية واثناء نشوب المعركة في المنطقة الرئيسة . وبما ان امكانيات القوات البرية ووسائط المعاكسة الالكترونية للفرق والفيالق ، في تنفيذ معاكسة الكترونية عميقة ضد العدو ومحدودة ، لذا يلجأوون لاستخدام وسائط المعاكسة الالكترونية الجوية بشكل رئيس . ومعها سوف تتعاون وسائط التنصت والتقاط المكالمات اللاسلكية على الامواج القصيرة ومحطات رادار المسح الجانبي ووسائط السطع الراداري الجوي ووسائط السطع ووسائط المعاكسة الالكترونية التابعة للطيران التكتيكي ايضاً .

واثناء مجرى عملية صد العدو المهاجم يجب أن تنحصر المهام الرئيسة للسطع والمعاكسة الالكترونية في كشف وفضح مراكز القيادة وعقد الاتصالات والوسائط الالكترونية الفنية للوحدات والتشكيلات الامامية والتوصل لمعرفة نوايا العدو وتحديد ذلك المكان الذي ينوي الخرق منه اثناء الهجوم . والى جانب ذلك ، يُعطى دوراً كبيراً في هذه المرحلة لوسائط الانذار عن تحركات القوات المهاجمة . ولحل هذه المهمة ، يستخدم قسم من محطات رادار السطع البري ومجموعة مرسلات السطع البيانية من قبل قوات التغطية ، الواقعة في نطاق التأمين وعلى بعد يتراوح بين 50 و 60 كم عن منطقة الدفاع الرئيسة .

وفي الوية فرق النسق الاول ستعطى اوامر لالتقاط المخابرات اللاسلكية واصدار تشويش وسطع وخوض حرب الكترونية . وتعطى المعلومات الناتجة عن هذه المصادر الى مقرات قيادة وحدات وتشكيلات التغطية وايضاً الى مقر قيادة الاعمال القتالية للفرق والالوية للتقدير والتحليل . وفي نفس الوقت ، يجري تشكيل تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية ومحطات رادار السطع البري التابعة للقوات المهاجمة . وستشارك في فضح واعماء الوسائط الالكترونية الفنية الواقعة على مسافات بعيدة ،

قوى ووسائط استطلاع ومعاكسة الكترونية ، تابعة لفيالق الجيوش ومجموعة الجيوش ايضاً . وكلما اقتربت القوات المهاجمة اكثر ، كلما دعت الحاجة لإدخال قوى ووسائط الفرق في العمل .

وعند وصول المهاجمين الى قطاع الدفاع الرئيس وابتدائهم بخرقه ، تصبح المهمة الرئيسة للمعاكسة الالكترونية خرق نظام القيادة والتعاون لقوات العدو الرئيسة بواسطة اللاسلكي . وفي هذه الحالة يتم تشكيل التشويش بشرط الامتلاك المسبق لمعلومات سطع كافية عن وسائط العدو الالكترونية الرادارية أو أن قواته ليست بذلك الوضع الذي يسمح لها بتنفيذ الهجوم . وإذا لم تتحقق هذه الشروط ، عندها يقترح على وحدات الحرب الالكترونية استخدام وسائط السطع الالكترونية فقط في حالات معينة ، كالاعهاء المنتخب لاكثر شبكات الاتصالات اهمية أو تشكيل تشويش بري ماسح .

تُدعم قوى ووسائط المعاكشة الالكترونية بأعمال قوات التغطية التي تتناوب على حدود مناطق سير الاعمال القتالية والتي تقوم باعماء شبكات اتصالات السطع والسيطرة القتالية على كتائب وافواج وفرق النسق الاول وتوجيه المدفعية والسيطرة على وحدات التشويش الالكتروني ومحطات رادار السطع البري وتحديد مواقع مدافع الهاون ومدفعية قوات الدفاع الجوي . تؤمن الدلالة عن الاهداف لهذه الوحدات من قبل وسائط التأمين الالكترونية الفنية الجوية والارضية . في بداية الامر يُشكل التشويش

ضد وسائط الاتصالات اللاسلكية التابعة لوحدات السطع والطلائع لمنع حصول قائد القوات المهاجمة على البلاغات واوامره من الوصول الى الوحدات المتقدمة . ومنذ بداية انتشار القوى الرئيسة للقوات المهاجمة يتم تشكيل التشويش على الاتصالات اللاسلكية لانظمة القيادة والسيطرة القتالية للابطاء من مجرى عملية الانتشار هذه . وإذا دخل في عداد قوات التغطية فوج مدرع مستقل فيتم دعمه بسرية سطع وحرب الكترونية .

اثناء خوض الاعمال القتالية ، يتم نركيز جهود قوى ووسائط السطع والمعاكسة الالكترونية الصديقة في المنطقة الرئيسة لمراقبة الوسائط الالكترونية الفنية المعادية وكشف مقرات القيادة والسيطرة والسطع التابعة له بهدف تدميرها والتنسيق بين اعمال المعاكسة الالكترونية ونيران ومناورة القوات الصديقة . واثناء نشوب المعركة القريبة ، يجب اعارة الاهتمام الاكبر لعملية الحصول على معلومات عن الوضع القتالي لفتح النيران في الوقت المناسب والقيام بالمناورة والمعاكسة الالكترونية في المناطق الاكثر تأثيراً ، وقبل كل شيء في مناطق الهجمات المعاكسة على الاتجاهات الرئيسة وفي غيرها من المواقع الهامة .

يتحقق الاعهاء الالكتروني ، في آنٍ واحد ، مع استخدام النيران والمناورة ، بذلك الشكل ، الذي يكمل احدهما الآخر لاحداث ارباك في اعهال المهاجمين وإعاقة تقدمهم حتى تلك اللحظة التي

يدخلون فيها في اعال القتال القريب . واثناء المعركة تتخذ تدابير لكشف الاتجاهات الضعيفة والقوية للدفاعات ونوايا القيادة أو تحويلها الى شكل مموه ، بهدف إجبار المهاجمين على التصرف حسبها يكون مفيداً للمدافعين . لهذ الغرض يجب أن تتمتع قوى ووسائط السطع والحرب الالكترونية الصديقة بالقدرة على تحديد امكانية وسائط سطع العدو المهاجم في الحصول على المعلومات عن القوات المدافعة ومراقبة فاعيلة اجراءات التمويه وفضح ما يعرفه العدو عن بناء الدفاعات واعال القوات الصديقة .

الى جانب ذلك ، تؤمن هذه القوى والوسائط الاجراءات اللازمة لجعل العدويقع في ضياع عن طريق ارسال اشارات ومعلومات كاذبة وتوصيل المعلومات الضرورية للاركانات لتنفيذ التمويه اللازم .

واثناء انسحاب قوات التغطية الى مواقع الدفاع الرئيسة ، تتجمع قوى ووسائط السطع والحرب الالكترونية لتأمين المعركة القريبة . وتعود وحدات الفيالق والفرق لتصبح تحت أمرة قادة مجموعات وكتائب السطع والحرب الالكترونية ، أما القوى والوسائط التابعة للفيالق والقائمة على تأمين الفرق فتنتقل الى تبعية كتائب الفرق . وتتقدم القوى والوسائط ذات امدية العمل القريبة ، التي تؤمن (عادة سرية مدعمة بفصيلة من مجموعة الفيلق) اللواء في القتال القريب ، تتقدم الى الامام

وعلى الاجنحة (الجوانب) . وعادة ما يركزون الجهود الرئيسة ضد وحدات التشويش الالكتروني واتصالات القيادة والسيطرة بين الكتائب والافواج ومنظومات دعمها الناري ومحطات رادار السطع البري ومواقع مدافع الميدان والهاون ومراكز التأمين ووحدات الدفاع الجوي ، الواقعة في افواج النسق الاول للقوات المهاجمة . أما وسائط السطع الجوية والمعاكسة الالكترونية فتعمل على اتجاه توجيه ضربات عميقة على الانساق الثانية .

وتستخدم محطات رادار مراقبة مسرح العمليات والمعارك واجهزة السطع والبيان ، الموزعة على اجنحة الالوية في منطقة الدفاع الرئيسة ، لتغطية القطاعات غير المأهولة من الارض بقوات الدفاع ولكشف اتجاه الضربة الرئيسة للعدو ، واظهار المواقع الاكثر خطراً على المدى الاقصى .

الباب السادس عشر

الحرب الالكترونية في أعمال القوى الجوية وقوات الدفاع الجوي.

1			

•

•

تشير خبرة الاعمال القتالية والمثالية والمثالية والمثالية والمثالية والمثالية التدائية الى أن نجاح تنفيذ المهام القتالية الجميع انواع الطيران يتعلق الى جد بعيد باسلوب تجنب الدناعات الماجوية ووسائط المعاكسة الالكترونية . ويمكن تجنب لنظمة الدناع الجوي بالاست ويتدام المؤكب لقوى ووسائط المعاكسة الالكترونية وبتدمير الوسائط الالكترونية الفنية المعادية بهدف بيضليل انظمة السطع والسيطرة والقيادة لقوى ووسائط الدناع الجوي . هذه عند المناط الماكترونية المعادية بهدف بين المناط الماكترونية المناط الماكترونية الفنية المعادية بهدف بين المناط الماكترونية المناط الماكترونية الفنية الماكسة المناط الماكترونية الفنية الماكترونية الفنية الماكترونية الماكسة المناط الماكترونية المناط الماكترونية المناط الماكترونية المناط الماكترونية الفنية المناط الماكترونية الماكترونية المناط الماكترونية الماكترونية الماكترونية الماكترونية الماكترونية الماكترونية المناط الماكترونية الماكترونية المناط الماكترونية ا

وتشير الخبرة الى أن القوى الجوية تمتلك أمكانيات كبيرة في المعاكسة الالكترونية بالمقارنة مع صنوف القوات المسلحة الاخرى ، لأنها أجود تزويداً بوسائط المعاكسة الالكترونية وتتميز بمناورة سريعة .

قد يصل عدد الضربات الجوية المركزة ، اثناع تنفيذ العيالية الهجومية الجوية ، الى 2 وجى الى 3 ضربات في اليوم . ويكون البناء العملياي الهجومي للطيران أثناء تنفيذ العملية الهجومية الجوية على نسقين - نسق خرق إنظمة دفاع العدو الجوية والنسق الضارب والمدخل في عداد نسق الخرق من 100 الى 120 الى 120 طائرة منها (60 - 70) مطاردة تكتيكية بما فيها أله أله أله الموافقة وعدد من طائرات الحوية الالكترونية شوازيح بين (10 أله 12) ألموافقة وعدد من طائرات الحوية الالكترونية شوازيح الدفاق الجوي والطبران المطارد . وفي نفس الموافقة المون تقوم طائرات المطارد ألوث المون المون المون المون الموافقة باعاء عطات رادار الكثرونية المون المطارد المطارد المون ا

وحسب خبرة مناورات القوات المسلحة الموحدة لحلف النّاتو، على مسرح الإعمال القتالية في اوروبا الوسطى ، يمكن أن يُلِنّا حَلَى في عَداد النّسِق الضّارِب حَتِي 700 طائرة ، منها 500 مطاردة تحديدة ومطاردة قادفة ، ومن 100 الى 120 مطاردة مرافقة و 50 طائرة سطع تحديد السطع المعديد المداف وتحديد احداثياتها وعلى طائرات حرب الكترونية يتواقح عليهما من 15 الى 20 . ويكلف هذا النسق بتدمير قوى ووسائط الدفاع الجوي المعادية وطائرات العدو وهي قابعة على الارض أو اثناء

طيرانها واخراج مطاراته ومقرات قياداته من الجاهزية القتالية .

يشترك جزء من الطائرات في عزل منطقة الاعمال القتالية وفي الدعم المباشر للقوات . وشاركت في عداد المجموعات الضاربة المطاردة التكتيكية نموذج F-16F-10G و F-16F-10G و F-10F-10G و F-10G و F-

اولاً - قوى ووسائط الاعماء الالكتروني في القوى الجوية.

يتم تأمين سطع واعماء الوسائط الالكترونية الفنية لانظمة الدفاع الجوي بواسطة الطائرات والحوامات من مختلف النهاذج والانواع ، شريطة أن تكون مزودة بمنظومات المعاكسة الالكترونية المؤلفة من تجهيزات تشكيل التشويش السلبي والايجابي وبأهداف كاذبة .

في بداية الستينات ، كانت القاذفات الاستراتيجية 52 ـ همي فقط المجهزة بوسائط المعاكسة الالكترونية . ولكن واثناء اشعال امريكا للحرب ضد فيتنام ، قامت وبشكل سريع بتزويد طائرات سلاح الجو التكتيكية بهذه المعدات ومن ثم طائرات سلاحي البر والبحر . ما عدا ذلك ، يستخدم الغربيون طائرات حرب الكترونية خاصة ، مخصصة لسطع واعهاء الوسائط الالكترونية الفنية من الارض ومن التراتيب القتالية للطيران لاخفاء الاتجاه الحقيقي للضربة الجوية الرئيسة وتراتيب

المجموعة الضاربة وتركيبها . إن طائرات سلاح الجو والقوى البحرية مجهزة بشكل رئيس بحاويات تحتوي على وسائط المعاكسة الالكترونية للحاية الفردية ، مخصصة لاعماء الوسائط الالكترونية الفنية التي تقوم بتوجيه الاسلحة ـ الصواريخ والمدفعية م / ط ، وللحماية الجماعية ـ مخصصة لاعماء محطات رادار الكشف وتحديد الدلالة عن الاهداف والتسديد والاتصالات اللاسلكية ـ المخصصة لتوجيه صواريخ م / ط والطيران المطارد . .

تمتلك القاذفات الاستراتيجية نموذج $B_1 = B_2 = B_3$ و $B_2 = B_3$ و $B_3 = B_4$ هو الديبولية الرادارية ومصائد وسائط تشكيل تشويش تمويهي وتقليدي وعلى رشاشات لقذف العواكس الديبولية الرادارية ومصائد الاشعة تحت الحمراء وصواريخ تحتوي على عواكس ديبولية ، تطلق الى الامام باتجاه خط سير الطائرة وعلى محطات انذار مبكر عن الاشعاعات الرادارية والاشعة تحت الحمراء وعن الصواريخ القادمة وعلى محطة سطع راديوي اولي .

3

فعلى سبيل المثال ، تحتوي منظومة الحرب الالكترونية في الطائرة 52 ـ على تجهيزات قادرة على فضح واعهاء التجهيزات الرادارية واللاسلكية العاملة ضمن مجال الترددات من (30 حتى 10900) ميغاهيرتز . ويدخل في عداد هذه المنظومة : من (2 الى 3) محطة تشكيل تشويش تمويهي وتقليدي نموذج 117 ـ ALQ ـ 132 هخصصة لاعهاء محطات رادار منظومات الدفاع الجوي الصاروخي والمدفعي ومحطات التقاط الطائرات المطاردة والتسديد عليها وعلى (1 ـ 2) محطة تشويش

غوذج (11 ـ ALQ ـ 7 ـ 2 ـ ALQ ـ 6 لاثة رشاشات غوذج 24 ـ ALQ ـ 2 ـ ALQ ـ 1 للمواكس المواكس الراديوية ومصائد الاشعة تحت الحمراء ومرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة وايضاً على مستقبل سطع راديوي ومستقبل انذار عن الاشعاعات الرادارية وعلى محطتين غوذج 18 ـ ALRومستقبل انذار غوذج 36 ـ APRومستقبل اشعاعات تحت الحمراء غوذج 23 ـ و 21 ـ ALRلانذار الاطقم عن الصواريخ المطلقة باتجاه الطائرة . الى جانب ذلك تستطيع هذه المنظومة استخدام صواريخ ـ اهداف كاذبة غوذج CADمزودة بتجهيزات لتشكيل تشويش ايجابي وسلبي ضد

استخدام صواريخ ـ اهداف كاذبة نموذج CADهمزودة بتجهيزات لتشكيل تشويش ايجابي وسلبي ضد محطات الرادار ، وصواريخ ـ مصائد نموذج ADR – 8A مصائد رادارية نموذج « كويل » وحوالي 100 مصيدة كلاكما يمكن أن يحتوي جسم الطائرة على اربع مصائد رادارية نموذج « كويل » وحوالي 100 مصيدة اشعة تحت حمراء و 1000 حزمة عواكس ديبولية راديوية .

أما القاذفة الاسترتيجية نموذج 1 – 1 هذه جهزة بمنظومة حرب الكترونية متعددة المهام ، مخصصة لسطع الوسائط الالكترونية الفنية العاملة ضمن المجالات الترددية من (18000) ميغاهيرتز واعهائها . تتألف المنظومة من محطات تشكيل تشويش ايجابي نموذج 161 – 160 واعهائها . لمنظومة من محطات تشكيل تشويش ايجابي نموذج 161 – 160 وعن الصواريخ م / 160 – 160 وانذار الطاقم عن وجود اشعاعات رادارية وعن الصواريخ م / 160 م أيخاه الطائرة . كما تستطيع الطائرة استخدام صواريخ ضد محطات الرادار نموذج 160 ستاندارت 160 وقبدر الاشارة هنا الى أن السطع العاكس الفعال لهذه الطائرة تم تخفيضه عدداً من المرات يتراوح بين 160 الى 160 وذلك نتيجة لشكلها الانسيابي واستخدام مواد قادرة على تخميد طاقة الامواج الكهرطيسية الواردة .

يتألف الطيران التكتيكي الضارب ، المشكل اساساً في وحدات القوى الجوية التابعة لحلف الناتو ، من الطائرات F = 1.5 F

إن طائرات وحوامات قوى حلف الناتو البرية مجهزة بمنظومة كشف الاشعاعات تحت الحمراء والراديوية واللايزرية نموذج93 - ALQ م 46 APR - 44 APR - 39 ALR - 38 ALR - 46 APR - 44 APR - 39 ALQ و ومحطات تشويش ضد محطات الرادار نموذج 131 ـ ALQ (و ومحطات تشويش ضد محطات الرادار نموذج 131 ـ ALQ - 162 (ALQ - 131 و محلول على الاشعة تحت الحمراء 107 ـ - ALQ - 107 ورشاشات طراز 130 ـ MLQ مي ديبولات العواكس الراديوية واهداف حرارية كاذبة ومرسلات ذات الاستخدام لمرة واحدة

أما الطائرات المتخصصة بالحرب الالكترونية فمجهزة بوسائط السطع اللاسلكي واللاسلكي الفني وبوسائط المعاكسة الالكترونية ، القادرة على كشف جميع انواع الوسائط الالكترونية الفنية التابعة لقوى الدفاع الجوي وتدميرها (الملاحق 7 ، 8).

فعلى سبيل المثال ، نجد طائرة الحرب الالكترونية طراز 57 ـ EB عجهزة بوسائط السطع الراديوي والتشويش ضد محطات رادار كشف الأهداف الجوية ومحطات توجيه وسائط التدمير التابعة لقوى الدفاع الجوي . ومن بين عداد وسائط السطع الراديوي نجد المستقبلات نماذج APR - 9B ـ APR ـ 14 APR 13 ومحطات تشكيل التشويش الالكتروني الايجابي ضد محطات الرادار من طراز 6 ـ APR ـ 14 ALT ـ 14 ALT ـ 16 مرشاشات طراز 2 ـ ALQ ـ 71 ملا

والنموذج 66B - 66B عدداً من طائرات إلحرب الالكترونية يمكنه أن يحمل عدداً من مرسلات التشويش الراداري ضمن المجالين السنتمتري والديسمتري يتراوح بين (4 الى 5) ونماذجها مرسلات التشويش الراداري ضمن المجالين السنتمتري والديسمتري يتراوح بين (4 الى 5) ونماذجها ORC - 279A ORC

صنعت الطائرة طراز AII – EF – 111A (الشكل 10) لتنوب مكان الطائرة 66 ـ EB لأنها أظهرت فاعلية محدودة في فيتنام . زود الطراز الجديد بمنظومة تتألف من وسائط تشويش ضد محطات رادار الانذار المبكر والتوجيه وانتاج الدلالة عن الاهداف وايضاً توجيه صواريخ الدفاع الجوي المجنحة ومدفعية الدفاع الجوي ايضاً . يدخل في عداد هذه المنظومة 10 محطات تشويش الكتروني ضجيجي وجوابي ، تقوم هذه المحطات بالحاية الجماعية PALQ – 131 ALQ – 123 والفردية 123 ـ ALQ – 131 مدورا المحلوب المحلوب


ALQ 137 للطائرات والرشاش طراز 40 ـ ALE ونظام السطع اللاسلكي الفني نموذج (62 ـ ALR) لكشف اشارات محطات الرادار والانذار عن ورود اشعاعات الى جسم الطائرة وتوجيه محطات التشويش الالكتروني لتعمل في اتجاه ورود الاشعاعات ، وعلى منظومة تحليل الاشارات الراديوية وتوجيه عمل وسائط المعاكسة الالكترونية الفنية التي تزن وتوجيه عمل وسائط المعاكسة الالكترونية الفنية التي تزن 5, 2721 كغ في جسم الطائرة ، الأمر الذي يسمح بالحفاظ على مواصفات طيران تكتيكية عالية للطائرة ، وبفضل هذا الأمر تستطيع الطائرة العمل لا في مناطق الانتشار بل وضمن الترتيبات القتالية للطيران الضارب . أما منظومة السطع اللاسلكي الفني فمركبة في حاويات .


يمكننا التحكم بعمل وسائط السطع الراديوي والمعاكسة الالكترونية الموجودة في الطائرة - EF ممل المحتودة المحتودة المحتودة المحتودية المحتودة المحتودة المحتودية المحتودية


أما حين العمل على نظام التحكم النصف آلي ، فيقوم الحاسوب بالتحكم بعملية البحث عن الاهداف ، أما بقية العمليات فيقوم بها عامل فني . وعندما تطير الطائرة فوق الاراضي الصديقة ، فإن وسائط تشكيل التشويش الايجابي ضد محطات الرادار تستطيع اعهاء عدة محطات رادار ، في نفس الوقت ، والتي تكون على أمدية تتراوح بين (175 و 200) كم عن خط التهاس القتالي لقوات طرفي النزاع . ومع وصول منتصف عام 1987 كان قد دخل في تسليح القوى الجوية للولايات المتحدة 36 طائرة من هذا الطراز .

تقول تقارير الانحصائيين الغربيين أن استخدام طائرات الحرب الالكترونية للحياية الجماعية عكنه تخفيض خسائر الطيران الضارب الناتج عن المطاردات الى 10 وعن صواريخ الدفاع الجوي حتى 10 .

تتوسع امكانيات سطع واعهاء الوسائط الالكترونية الرادارية لانظمة الدفاع الجوي باستخدام الاجهزة الطائرة الموجهة عن بعد والتي هي عبارة عن الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية والصبواريخ الموجهة . وتستخدم الاخيرة في الحرب الالكترونية لسطع الوسائط الالكترونية الفنية العاملة وتأمين الدلالة عن الاهداف واعادة بث الاشارات واسقاط العواكس الديبولية الراديوية والمرسلات ذات الاستخدام لمرة واحدة وتشكيل التشويش الايجابي وتنفيذ العمليات الاستعراضية وغيرها من المهام . ويتم توجيهها على اقنية التوجيه التلفزيونية أو بواسطة وسائط ملاحية واللاسلكي ، الذي بواسطته يمكننا توجيه عدة اجهزة طائرة في نفس الوقت .







الشكل (10)

طائرات الحرب الالكترونية .

T.17 « انبیرا ، -6 حانبیرا » EF – 111A ا دراولار ، ج

تمتلك طاثرات الحرب الالكترونية بدون طيار ، المنتجة في الغرب (انظر الشكل 11) بالمقارنة مع الطاثرات العادية ، تمتلك امكانيات على المناورة أفضل وكبيرة الأمر الذي يزيد من الحيوية والقدرة

العملياتية وتمكنها من الاستخدام في المناطق التي تتمتع بحهاية متهاسكة من قبل وسائط الدفاع الجوي وفي المناطق الملوثة بالاشعاعات الذرية وفي ظروف الرؤية المختلفة ولا تحتاج الى مطارات مجهزة للهبوط أو الاقلاع في الظروف شديدة التغير . وبفضل استخدام اللدائن البلاستيكية والزجاج والمواد الماصة للاشعاعات الرادارية في صناعة الطائرات بدون طيار ، بفضلها تنخفض مساحة السطع العاكس الفعال حتى 1,0 م2 ، الأمر الذي يحد من امكانية اكتشافها وبالتالي اسقاطها . في الغرب يعتبرون أنه في نهاية الثهانينات ستصبح الطائرات بدون طيار إحدى الوسائط الهجومية الجوية الفعالة في الاعهال القتالية على مسرح القتال الاوروبي ، حيث تتركز اكبر كمية من وسائط الدفاع الجوي .


تمتلك الولايات المتحدة الامريكية كمية كبيرة من الطائرات بدون طيار . إذ تنتج واحدة فقط من الشركات المتخصصة بذلك وهي « تيليدان ريان » 24 نموذجاً من نوع « 34 AQM » و يستخدم قسم منها لسطع واعهاء الوسائط الالكترونية الفنية . وجميع هذه النهاذج يمكن اسقاطها من الطائرة DC _ 130 التي تقوم بمهمة حمل هذه النهاذج وتصبح مركزاً جوياً لتوجيهها ونقل المعلومات المستخلصة . توجه الطائرات بدون طيار بواسطة الاقنية اللاسلكية أو عن طريق برامج مسبقة التحميل في حاسباتها الالكترونية . توجه الطائرة بدون طيار ، بعد تنفيذها لمهمتها الى منطقة محددة حيث تهبط هناك بواسطة مظلة أو تلتقط في الجو من قبل حوامات مخصصة لذلك .


تستطيع الطائرة بدون طيار غوذج AQM - 34V حمل حاويثين يصل وزنها الى 230 كغ ورشاشات من طراز 38 ALE = 34وذلك تحت الاجنحة . يحتوي قسمها الامامي على خمس محطات تشويش راديوي ، قادرة على العمل ضمن المجال من 800 حتى 3000 ميغاهيرتز ومنظومة سطع لاسلكي فني . يتم توجيه هذه الطائرة بواسطة النظام الراديوي APS الذي يتألف من مجيب ومستقبل اوامر ومرسل للنشرة الجوية (الارصاد) .


إن الطائرة بدون طيار « BQM - 34F » مجهزة بمحطة تشويش ضد محطات رادار الدفاع الجوي . واستخدمت احدى النهاذج من نوع AQM - 34H في فيتنام لتشكيل تشويش ايجابي ضد محطات الرادار .

أما الطائرة بدون طيار « برايرز » - 2 فمجهزة بمنظومة اعهاء الكتروني ، تتألف من مستقبل سطع راديوي وتجهيزات انتاج المعلومات ومرسلات تصل استطاعاتها الى 20 واط ويتم توجيهها بأوامر تصدر من مقر موجود على الارض . وهذه المنظومة تستطيع كشف الوسائط الالكترونية الراديوية العاملة والتوليف على تردد الواسطة المقصودة وارسال تشويش ضمن مجال ترددي يتراوح بين 30 و 300 ميغاهبرتز .

في عام 1983 انتجت الولايات المتحدة الطائرة بدون طيار صغيرة الحجم « بيف تايقر »







الشكل (11)

طائرات حرب الكترونية بدون طيار .

أ_ AQM - 34H بـ بيف تايغر .

خصصت للبحث عن محطات الرادار وتدميرها وتوجيه صواريخ ومدفعية الدفاع إلجوي وتضليل انظمته لتسهيل مهمة الطيران المقاتل. وزنها لا يتجاوز 115 كغ وسرعتها 185 كم / سا وزمن الطيران الكلي 10 ساعة. تطلق من قاعدة اطلاق برية ، تحتوي على 15 حاوية اطلاق. وحسب تقدير قيادة سلاح الجو الامريكية ، يسمح الاستخدام الكثيف للطائرات بدون طيار من طراز « بيف تايقر » ، في الاعبال القتالية على المسرح الاوروبي الحد من استخدام طائرات الاعباء الالكتروني أو تجهيزات الاعباء الالكتروني أو الحرب الالكترونية التي تؤمن اعبال الطيران التكتيكي .


استخدمت الطائرات بدون طيار ، المنتجة في الغرب في السطع والحرب الالكترونية ، استخدمت بنجاح في المناورات والمشاريع التدريبية وفي الحروب الاقليمية (في المانيا الغربية « توكان » في بريطانيا « ستابيلات » في اسرائيل « ماستيف » و « سكاوت » ، في ايطاليا « اندروميتا ») . تتراوح سرعة طوفانها من 100 حتى 180 كم / ساعة وارتفاع طيرانها أثناء الاستخدام القتالي من 1 حتى 3 كم ومدى الطيران من 3 $_{-}$ 4 ساعة . تصنف الاجهزة الطائرة بدون طيار حسب الوزن الى ثقيلة (اكثر من 1500 كغ) ومتوسطة (من 100 حتى 1500 كغ) .

تستطيع الطائرات بدون طيار العمل فوق اراضي الصديق وضمن الترتيبات القتالية للطيران الضارب أو على خطوط ومسارات خاصة بها (انظر الشكل 12) . تتمكن الطائرات بدون طيار اسقاط مرسلات تشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة وعواكس ديبولية بواسطة المظلات وذلك قبل انطلاق الطيران الضارب مباشرة ، مشكلة بذلك ممرات تستطيع الطائرات العادية المرور خلالها دون أن تخضع للكشف من قبل العدو . واثناء طيران الطيران الضارب تستطيع استخدام مرسلات

لتشويش مزيح بالسرعة لابعاد الصواريخ التي تستخدم رؤوس توجيه ذاتية ووسائط اعهاء ضوئي ضد الوسائط الالكترونية وايضاً معيدات ارسال تشويش للصراع ضد الاشعة تحت الحمراء والوسائط التلفزيونية والضوئية ـ الالكترونية ، التي تقوم بتوجيه السلاح المضاد للطائرات . وحينها تستخدم هذه الطائرات كأهداف كاذبة تستهوي الصواريخ الموجهة إليها تعقد من عمل عهال محطات الرادار ، الأمر الذي يحد من امكانيات انظمة الدفاع الجوي المعادية وعمل منظومات توجيه الوسائط المضادة للطائرات والطيران المهاجم .

إستخدم المعتدون الامريكيون والاسرائيليون طائرات الحرب الالكترونية بدون طيار في الاعمال القتالية في جنوب شرق آسيا وفي الشرق الاوسط . حيث نفذوا 2500 طلعة جوية للسطع وتشكيل تشويش ضد محطات رادار الدفاع الجوي فوق اراضي فيتنام .

تمتلك القوات الجوية وطائرات الاساطيل البحرية ألحربية لحلف الناتو اسرابأ جوية ومجموعات



الشكل (12) اساليب عمل طائرات الحرب الالكترونية بدون طيار اثناء تنفيذ الضربات الجوية ضد مواقع عمية من الدفاعات الجوية .

أ و ب_ عواكس ديبولية راديوية ومرسلات ذات الاستخدام لمرة واحدة . ج_ مرسلات مزيحة للتشويش بالسرعة ووسائط اعباء ضوئي ومرسلات معيدة للتشويش . د_ حالة التشويش .

بريةً واجنحة واڤواج حرب الكترونية .

تقوم اسراب الحرب الالكترونية اثناء عملها فوق اراضي الصديق أو عندما تكون في التراتيب القتالية الجوية بحماية هذه التراتيب اثناء اختراقها منظومات الدفاع الجوي المعادية والخروج الى نقاط توجيه الضربات والعودة الى مناطق التمركز.

يدخل في عداد كل جيش جوي في الولايات المتحدة حتى ثلاثة اسراب جوية من الطائرات غوذج « EF – 111A » ومن (1 - 2) سرب حرب الكترونية في كل منها 18 طائرة غوذج « RF – 4C » و « EF – 111A » و « EC – 130F » و « EC – 130F » و « EC – 130F » و « و يمن الطائرات بدون طيار غاذج « AQM – 34V » و « RGM لوكاست » أو « بيف تايقر » ومجموعة ارضية للأمن والحرب الالكترونية . تدخل اسراب الحرب الالكترونية الجوية في عداد تسليح القوات الجوية في دول حلف الناتو الاخرى .

تخصص المجموعات الارضية وأجنحة وافواج الحرب الالكترونية لسطع منظومات الاتصالات اللاسلكية التابعة للسلاح الجوي والدفاع الجوي واعهائها بتشويش يرسل على الامواج القصيرة والقصيرة جداً.

يدخل في عداد الجيش السابع عشر الجوي فرقة حرب الكترونية تتألف من ثلاثة اجنحة جوية من الطائرات نموذج EC - 130H = EF - 111A من الطائرات نموذج


تضم القوات الجوية الامريكية قيادة للأمن والحرب الالكترونية ، مخصصة لتنفيذ مهام السطع الالكتروني وتأمين الاتصالات اللاسلكية وتشفير الارسالات الراديوية وتأمين سرية عمل الوسائط الالكترونية الفنية وانظمة الاتصالات والاعهاء الالكتروني اثناء تنفيذ الاعهال القتالية . تتمركز وسائط هذا الجيش ووحداته واجنحته واسرابه على اراضي الولايات المتحدة الامريكية ، وفي محيط الدول الاشتراكية ايضاً بما فيها اراضي المانيا الغربية وبريطانبا وايطاليا واليونان وتركيا واليابان وفي برلين الغربية ايضاً . يبلغ تعداد الطاقم البشري لهذه القيادة 12 الف عسكري .

تحتوي منظومات الاعماء الالكتروني المخصصة للحماية الذاتية (الفردية) على الطائرات والحوامات الاستراتيجية والتكتيكية الموجودة في تسليح القوات الجوية والاسطول البحري الحربي . يدخل في عداد كل منظومة مستقبلات كشف وتجهيزات اسقاط عواكس راديوية ومصائد حرارية ومحطات توليد تشويش ايجابي .

تم تجهيز بعض الطائرات والسفن البحرية الحربية بانظمة متكاملة للحرب الالكترونية (انظر الشكل 13) ، تتألف من تجهيزات استقبال راديوية ومنظومات انتخاب ووسائط تشكيل تشويش اليجابي وسلبي ومركز توجيه الدلالة عن الاهداف . تؤمن تجهيزات الاستقبال الراديوية استقبال الالكترونية الفنية الداخلة في عداد منظومة توجيه القوات والاسلحة

11: 51	Last to	عدد			
ملاحظات.	نماذج الطائرات	الطائرات	عدد الاسراب الجوية	التابعية	البلد
تمتلك الولايات المتحدة 420 طائرة	11EC- 135K 7EC- 130E 7EC- 130H	34	3 اسراب طیران استراتیجی .	القيادة الجوية الاستراتيجية	الولايات المتحدة
حرب الكترونية	16EF- 111				
وحوالي 80حوامة حرب الكترونية	1				
	EF- 111A	36	3 اسراب طيران تكتيكي احدهما في اوروبا يتألف من ثلاثة رفوف من الطائرات 12EF - 111	قيادة الطيران التكتيكي .	
	EA- 6B	27	4 اسراب سطع وحرب الكترونية منتشرة في قواعد تابعة للاسطولين الاطلسي والهادي وفي منطقة البحر المتوسط.	الاسطول البحري الجربي	
	EA- 6B	1	3 اسراب حرب الكترونبة تابعة لسلاح المشاة البحرية		
	EA- 6B	15	سرب حرب الكترونية تابع لطيران سطع الاسطول البحري .	-	
•	,	80 (اربعة على - كل حوامة) .	11 سرب تابعة لحاملات الطائرات .	*	•

	RV – 1Ď RU – 21	150	10 اسراب تابعة لالوية سلاح البن ومجموعة حرب الكترونية تابعة لفيالق الجيش .	طیران الجیش .	
	الحوامات EH- 1H EH- 60A	3 6	12 رف من الحوامات تابعة لكتائب الحرب الالكترونية في فرق الولايات المتحدة .		
	کانبیرا 17 – T ایندافیر E3 تورنادو ECR نمرود 1 – R	31	3 اسراب حرب الكترونية (51 ، 155 و 360) .	القوى الجوية	بريطانيا
	PD - 808 ECM C.222. ECM MB.326. ECM	13	سربا حرب الكترونية .	القوى الجوية	ايطاليا
يتبع للبحرب الالكترونية حوامات « بوما » .	(نوراتلاس) DC -8 (میراج) F - 1CE	6 في كل سرب	الاسراب 51 و 54 للاتصالات والحرب الالكترونية . سرب حرب الكترونية (11) .	القوى الجوية	فرنسا
	HFB – 320. ECM اتلانتيك	7 5 10	سرب حرب الكترونيه . سرب حرب الكترونية . فصيلة حرب الكترونية .	القوى الجوية القوى البحرية	المانيا



الشكل (13)

المخطط الصندوقي للنظومة اعماء الكتروني تكاملية .

المعادية . تحدد منظومة الانتخاب مواصفات الاشارات المستقبلة وتعطى الى مقر القيادة ، حيث يتم هنالك تحديد درجة خطر الوسائط المكتشفة بناءً على المعلومات المستقاة جميعها بأولويات : 1 _ منظومة توجيه النيران ، 3 _ منظومة البحث والملاحقة ، 4 _ منظومات كشف الاهداف .

بعد أن يحصل العامل الفني على المعلومات بعد تحليلها عن احداثيات الواسطة الالكترونية ، يقوم بتوجيه وسائط الاعهاء الالكتروني يدوياً أو يحولها الى نظام التوجيه الاتوماتيكي . وحسب المنطق

وطبيعة الخطر والاولوية يختار العامل الفني أو مقر القيادة الاشكال المناسبة لتعديل الاشارات والاستطاعة المرسلة في شعاع الهوائي الشبكي الطوري المتعدد الاشعة ، واتجاه الاشعاع والتوزيع الزمني للطاقة المرسلة ويطلق محطة التشويش للعمل ويستخدم وسائط الاعهاء الالكتروني ذات الاستخدام لمرة واحدة (العواكس الديبولية الراديوية ، المرسلات ، الاهداف الكاذبة الحرارية وغيرها لكى يصبح الاعهاء الالكتروني اكثر فاعلية

يسمح التصميم المركب المتكامل لمثل هكذا انظمة الحصول على (15 الى 20) احتمال مختلف لمحطات تشويش لتغطية 10 مجالات ترددية فرعية من مجالات الوسائط المقصودة وتشكيل 40 نوع من انواع تعديل التشويش .

تؤمن وسائط الحرب الالكترونية الجوية إن كانت للحماية الذاتية أو الجماعية السطع والاعماء الالكترونيين للوسائط الالكترونية الفنية التابعة لقوات الدفاع الجوي المعادية حتى مدى يصل الى 300 كم .

وحسب معطيات الاخصائيين الغربيين فإن استخدام وسائط الاعهاء الالكتروني للحهاية الذاتية والجهاعية يخفض من امكانية اكتشاف الطائرات أثناء التحليق في مسرح عمل وسائط الدفاع الجوي للطرف المعادي حتى 20 مرة .

يخططون في القوات الجوية الامريكية وغيرها من دول حلف الناتو لاعادة تسليح الطائرات بوسائط اعهاء الكتروني حديثة للحهاية الذاتية ، قادرة على السطع العملياتي لوسائط منظومات الدفاع الجوي الحديثة واعهائها الكترونيا ، وسوف ينجزون ذلك في منتصف التسعينات . كها ستتمكن هذه الطائرات من سطع طائرات الاستطلاع وتأمين الدلالة عن الاهداف ومنظومات السطع الضاربة التي تستخدم هوائيات شبكية طورية وستلجأ إلى طرق جديدة لانتاج الاشارات مع الإخذ بعين الاعتبار للتبدلات الطارئة على الوضع الالكتروني الراديوي .

ستبقى انظمة الاعهاء الالكتروني المستقبلية حتى عام 2000 تتألف من وسائط سطع الكتروني تنفيذية ووسائط تشويش ، كها كانت سابقاً . ويخطط في الفترة الواقعة بين عامي 1986 و 1990 لتجهيز الطائرات القتالية بنظام اعهاء الكتروني موحد للحهاية الذاتية نموذج APSLوفي عام 1995 سوف ينتهون من تصميم منظومة اعهاء الكترونية واحدة متكاملة ستركب على طائرات المستقبل التكتيكية من طراز IEWS ستستبدل العديد من نماذج المحطات ذات المنظومات الموحدة المستخدمة سابقاً والمركبة في حاويات .

يتمكن النظام IEWS من تقدير الموقف الالكتروني الراديوي اوتوماتيكياً بواسطة حاسوب الكتروني وتحديد اولويات الاعهاء للوسائط الالكترونية الراديوية واختيار انواع التشويش المناسبة

ومراقبة فعالية تأثيرها. ويتم التوصل الى شمولية عمل النظام نتيجة استخدام التصاميم المتكاملة والتبديل السريع لبرامج المعامل الالكتروني القائم على توجيه عمل وسائط الاعهاء الالكتروني ليتمكن من اعهاء محطات رادار المستقبل مختلفة المهام ضمن مجالات ترددية تصل الى 150 قيغاهيرتز. يقترحون تصميم وانتاج هذه الوسائط من عناصر تكاملية عالية الحساسية مع استخدام حاسبات الكترونية تقوم بعدد من العمليات يصل الى 3 مليون / ثانية وعناصر مستقلة كعقول اصطناعية.

ويعتبرون أن المنظومة سوف تستطيع التكيف مع الوضع الالكتروني الراديوي سريع التغير . ويضعون أمامهم مهمة رفع درجة أمانة المنظومة الى 5 مرة بالمقارنة مع المنظومات العاملة .

في المستقبل ، يقترحون انتاج منظومات الكترونية راديوية مؤتمتة وعديدة المهام وتوجه بواسطة حاسوب الكتروني ، مخصصة لحل المسائل الملاحية للطائرات وتقوم بمهام الاتصالات والتعارف وانذار الاطقم عن الخطر المحدق والاعماء الالكتروني وتوجيه وسائط التدمير .

ثانياً - طرق الاعماء الالكتروني في الاعمال القتالية التي تخوضها القوى الجوية .

في القوات الجوية التابعة للدول الغربية ، يعيرون اهتهاماً كبيراً لانتاج طرق الاستخدام القتالي لوسائط الحرب الالكترونية الجوية في المشاريع التدريبية واثناء التجارب على الاسلحة . هنالك اكثر من 100 قاعدة منتشرة في امريكا تقوم بمهام تقليد عمل الوسائط الالكترونية المستخدمة في منظومات الدفاع الجوي وفي الطائرات المقاتلة للدول الداخلة ضمن معاهدة وارسو . وينفذ في المشاريع التدريبية اليومية للطيران التكتيكي التابع لسلاح جو دول الناتو اعمال تكتيكية هدفها التوصل لخبرة التمكن من تجاوز منظومات الدفاع الجوي باستخدام وسائط الاعماء الالكتروني . ويشارك في هذه المشاريع الاسلحة الجوية لامريكا ودول الناتو الاخرى .

ففي المشروع المنفذ عام 1986 في بريطانيا شاركت وحدات الطيران التكتيكي لثمان دولة من حلف الناتو. وتم تأمين تجاوز انظمة الدفاع الجوي بواسطة طائرات الحرب الالكترونية التابعة لسلاح الجو من نماذج F - 4G وF - 4G ولتأمين حماية وأمن الطيران ، تم تشكيل تشويش خلال وقت محدود لم يتجاوز 10 ثانية وعلى استطاعات بث منخفضة . أما التشويش الصادر عن الاتصالات اللاسلكية الجوية ، والتي كانت تزعج الاطقم فاستبدلت بالموسيقى . وهذا كثيراً ما عقد اعمال

الطيران التكتيكي وقطع دارة التسديد والتوجيه للاسلحة وخرق انظمة التعاون والتوجيه والقيادة ومنع الاطقم من الحصول على معلومات عن الوضع المتشكل. ولأن استخدام الوسائط وطرق الحماية من التشويش لم يؤمنان العمل المستقر للوسائط الالكترونية الراديوية ، ففي العديد من الحالات لم يتمكن الطيران من تنفيذ مهامه.

ومن خبرة المشاريع التدريبية الغربية ، تم وضع عدة مبادىء للقيام بالحرب الالكترونية بواسطة الطيران :

1 _ اخفاء فكرة القيادة واعمال الطيران باستخدام اهداف كاذبة والتضليل الراديوي .

2_ التوصل الى معرفة مواصفات ومواقع الوسائط الالكترونية في الوقت المناسب.

3 ـ الاستخدام المفاجىء للوسائط الالكترونية والنشر المفاجىء لها ايضاً وتركيز جهودها لتأمين تنفيذ اكثر المهام القتالية اهمية .


4_ اعهاء اهم مواقع منظومات الدفاع الجوي للطرف المعادي في نفس الوقت .

5 ـ مكوث الطيران في المناطق المعرضة للكشف الراداري والتدمير من انظمة الدفاع الجوي المعادية خلال الزمن الاصغرى الممكن.

انطلاقاً من المبادىء المذكورة سابقاً ، تم التوصل الى ثلاث طرق لاستخدام طائرات الحرب الالكترونية القتالي : في منطقة التمركز (التجميع) وضمن تراتيب الطيران الضارب وفي مقدمة الطيران الضارب .

في الطريقة الاولى (انظر الشكل 14 أ) تقع طائرات الحرب الالكترونية خارج المنطقة التي تطالها صواريخ ومدفعية ال م / ط والطيران المطارد وذلك لحياية الطيران المقاتل ، الذي يجب ان يقع خلال زمن الطيران كاملاً في قطاع التشويش ، المشكل من قبل طائرات الحرب الالكترونية ضد منظومات الدفاع الجوي .

وعندما تكون طائرات الحرب الالكترونية ضمن التراتيب القتالية للطيران المقاتل (انظر الشكل 14 ب) ، يتم الاعهاء الالكتروني من قبل طائرات الحرب الالكترونية المرافقة للطيران المقاتل الى نقاط تسديد الضربات واثناء العودة . لهذا تقوم طائرات الحرب الالكترونية بالطيران على السرعات التي تطير فيها الطائرات المراد حمايتها . وبما أنه في هذه الطريقة قد تكون طائرات الحرب الالكترونية مستهدفة من قبل وسائط الدفاع الجوي المعادية بما فيها الصواريخ ذات رؤوس التوجيه الذاتية والتي تسدد الى مصادر التشويش وقد تهاجم من قبل الطيران المعادي المطارد ، فإنه لتأمين الحماية الأمينة لكامل التشكيل الجوي ، يتم توزيع طائرات الحرب الالكترونية بذلك الشكل ، الذي تقع فيه جميع



اساليب استخدام طائرات الحرب الالكترونية لحماية مجموعات الطأئرات الضاربة . أ ـ من منطقة التشكل ، ب ـ من التراتيب القتالية للمجموعة الضاربة ، ج ـ من مقدمة الطيران الضارب .

الطائرات ضمن شعاع محطة الرادار المراد اعمائها الكترونياً . نتيجة لذلك تقوم الصواريخ ذآت رؤوس التوجيه الذاتي بالتوجه الى مركز الثقل ، الناتج عن مجموع مصادر التشويش . وهذا يحدث لأن رأس التوجيه الذاتي للصاروخ لا يستطيع في البداية انتخاب مرسلات التشويش المنفردة بالزاوية ، تلك المرسلات الواقعة في شعاع مخطط اشعاعه ، الذي يميز الهوائي المركب فيه . وكلما اصبح الصاروخ يقترب من المجموعة الجوية الضاربة كلما اصبح رأس توجيهه اكثر استطاعة على تمييز مصادر التشويش

المنفردة . إلا ان الصاروخ بسبب مقدراته المحدودة على المناورة لا يلحق تبديل خط سيره ويمر محادياً الهدف .


وعندما تقع طائرات الحرب الالكترونية في المجال الواقع بين المجموعة الجوية الضاربة ومحطة الرادار المراد اعمائها الكترونيا (انظر الشكل 14 ج) ، تقوم هذه الطائرات بحماية المجموعة الجوية الواقعة خلفها عن طريق اعماء محطة الرادار حتى اذا كانت ذات قدرة على تغيير ترددها قفزياً . لكن وعلى الرغم من أن هذه الطرق اكثر نجاعة من سابقاتها فإن الطائرات تبقى تحت تأثير انظمة الدفاع الجوي .

تستخدم في محطات التشويش المحمولة في الطائرات هوائيات ذات مخططات ضيقة الاشعاع وذلك لزيادة نسبة اشارة التشويش / الاشارة عند مدخل محطة الرادار المراد اعمائها ، وترسل هذه الاشعة الى الوسائط المستهدفة ما دامت الطائرات في الجو .

في جميع الحالات ، يعتبر تشكيل تشويش على الوريقات الرئيسة والقريبة من وريقات المخطط الاشعاعي لهوائي الواسطة المراد اعمائها ، يعتبر احتمالياً ، الأمر الممكن تحقيقه عندما نستخدم مرسلات تشويش تمتلك كل منها عدة وريقات في مخططات اشعاع هوائياتها وكل منها يتجه الى هدف معين . الى جانب ذلك ، تقوم طائرات الحرب الالكترونية باختيار المنطقة المراد تشكيل تشويش فيها والاكثر فاعلية والمسارات المؤدية اليها وذلك خلال كامل وقت طيران مجموعة الطائرات الضاربة .

يستخدم الطيران التكتيكي الطائرات بطيار ويدون طيار المخصصة للحرب الالكترونية بالاضافة الى وسائط الاعهاء الالكتروني ومرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة المركبة والموجودة فيها وذلك بالتنسيق مع طلعات الطيران الضارب على الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جداً المخصصة للهجوم على الاهداف عند غروب الشمس . تعتبر هذه الطريقة اهم طريقة تكتيكية للهجهات التي تقوم فيها الطائرات المطاردة القاذفة في عمق العدو (انظر الشكل 15) . تحتل طائرات الحرب الالكترونية ، قبل توجيه الضربة الجوية ، تحتل موقعاً في الجو ، يقع خارج بحال وصول صواريخ الدفاع الجوي المعادية وتبدأ بتشكيل تشويش راديوي ايجابي بواسطة وسائطها الذاتية ومرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة . أما طائرات المجموعة الضاربة فتنفذ ، بعد مباشرة تشكيل التشويش من قبل طائرات الحرب الالكترونية ، طيراناً باتجاه الاهداف وهي تطير على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جداً وتكون تحت حماية التشويش الايجابي والسلبي المشكل ضد محطات الرادار المغادية ، والاخير يتحقق باستخدام اهداف كاذبة وخواص التمويه الطبيعية التي تميز منطقة اللوادار المغادية ، وعند اكتشاف محطات رادار الدفاع الجوي المعادية طائرات المجموعة الضاربة ،

تقوم الاخيرة باستخدام وسائط الاعهاء الالكتروني ، حسب برنامج مسبق وضع قبل الطيران وهنالك المكانية لتعديل هذا البرنامج اثناء تنفيذ المهمة . وفي نفس الوقت تقوم اطقم الطائرات المغيرة بتنفيذ المناورات المخصصة لتجنب اسلحة الدفاع الجوي والمطاردات الجوية ، وتقوم بشكل دوري باسقاط




الشكل (15)

مخطط الضربة الجوية ضد موقع محمي بوسائط الاعماء الالكتروني.

حزم العواكس الديبولية الراديوية . وعند اقتراب الطائرات القاذفة من الهدف ترتفع الى الاعلى حتى ارتفاع يؤمن لها مراقبة جيدة وزيادة في دقة توجيه الضربات وتستخدم الاهداف الكاذبة والعواكس الراديوية والمصائد الحرارية للحهاية من صواريخ الدفاع الجوي الموجهة والصواريخ (جو ـ جو) . ا

بعد تنفيذ الضربة الجوية ، تداوم الطائرات على استخدام وسائط الاعماء الالكتروني وهي في طريقها الى مطارات التمركز.

يوضح لنا الشكل (16) احد احتمالات توجيه ضربة جوية من قبل مجموعة طائرات تحمل اسلحة صاروخية ضد مجموعة سفن بحرية ، تحت حماية ثلاث طائرات حرب الكترونية والتشويش



الشكل (16)

استخدام وسائط الاعماء الالكتروني لحماية الطيران اثناء توجيه ضربة جوية ضد تشكيل من السفن .

السلبي . تقوم طائرة السطع والقيادة بتحديد امكنة انتشار المواقع المستهدفة وبتنظيم ضربة جوية ضدها _ لا تقوم الطائرات الضاربة باستخدام وسائط الاعهاء الالكتروني وذلك للتمويه والسرية . يتم توجيه الضربة خلال حقل العواكس الراديوية التي تقوم بتشكيل تشويش سلبي ضد محطات رادار الدفاع الجوي المعادي . تباشر طائرات الحرب الالكترونية بتشكيل تشويش ايجابي راديوي عند اقترابها

من حد.قدرة محطات رادار السفن على الكشف ، ومجتمعة مع الطيران الضارب تقوم بالطيران حتى حدود امدية تدمير وسائط م / ط المعادية . تقوم الطائرات بعد توجيه الضربة باستخدام صواريخ مضادة للسفن ، بتغيير اتجاه طيرانها عائدة بأقصى سرعة ممكنة .

يجب على وسائط الحرب الالكترونية التابعة لقوات الدفاع الجوي ، اثناء الهجوم الجوي ، يجب على وسائط الحرب الالكترونية لانظمة السطع الراداري وتوجيه الاسلحة وقيادة القوات ، كما يجب عليها تنفيذ الاعماء الالكتروني لوسائط السطع الجوية والبرية وتوجيه الاسلحة والطائرات بطيار

وبدون طيار المشتركة في الاغارة . لهذا الغرض يستخدمون وسائط اعهاء الكتروني برية وجوية . يتوقع أن يكون العمل الاكثر فعالية هو اعهاء خطوط نقل المعلومات بين المنظومات الجوية « المركبة على الطائرات » ومقرات القيادة البرية ونقاط التوجيه وايضاً بين وسائط السطع الرادارية وانظمة توجيه الاسلحة المركبة على الطائرات .

وبعد الاخذ بعين الاعتبار أنه في المنظومات الحديثة للاستطلاع وتوجيه الاسلحة وقيادة القوات ، تستخدم وسائط شديدة الاختلاف تعمل على مبادىء فيزيائية مختلفة ، انتقلت القوات العسكرية الغربية الى طريقة الاعهاء الشامل المشترك لوسائط السطع الرادارية ووسائط الاتصالات اللاسلكية والملاحة وتخلت عن طريقة الاعهاء الانتخابي الفردي لهذه الوسائط .

الباب السابع عشر

الحرب الالكترونية في الأعمال القتالية التي تخوضها القوات الحرية.



تتضمن اهداف الحرب الالكترونية في اعمال القوى البحرية الحربية القتالية:

- _ اعماء انظمة قيادة السفن وتشكيلاتها .
- حماية سفن وحوامات وطائرات وقواعد القوى البحرية من كشف الوسائط الالكترونية الفنية المعادية ، وحمايتها من تدمير الاسلحة والقذائف الموجهة .
 - ـ تأمين العمل الأمين والثابت لانظمة السطع وقيادة السفن وتشكيلاتها .

ويعتبرون أن مختلف تشكيلات القوى البحرية (اساطيل ، طيران بحري ومشاة بحرية) لا تستطيع تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في ظروف الاعمال القتالية الحديثة دون استخدام اساليب الحرب الالكترونية ووسائطها ، تلك المهام المتعلقة بتدمير سفن العدو في البحر وفي القواعد وتوجيه ضربات ضد المواقع الساحلية وتقديم الدعم الجوي اثناء تنفيذ الانزالات البحرية والقيام بالدفاع الجوى في تشكيلات حاملات الطائرات .

اولاً: قوى ووسائط الاعماء الالكتروني في القوى البحرية.

تستخدم وسائط الاعهاء الالكتروني في القوات البحرية في الدول الغربية في سفن السطح وفي الغواصات وعلى الطائرات والحوامات وفي الوحدات الساحلية وفي المشاة البحرية . إن سفن السطح مجهزة بمنظومات حرب الكترونية تتألف من وسائط السطع الالكتروني الراديوي والفني ووسائط انذار الاطقم عن الاشعاعات الواصلة الى السفن ومن نظام تحليل الوضع الراديوي الالكتروني المتشكل وتوجيه عمل وسائط الاعهاء الالكتروني ومن محطات تشويش ايجابي ومن محطات لتشكيل غيوم ايروزولية واهداف كاذبة راديوية واهداف كاذبة حرارية . أما الغواصات فمجهزة بشكل رئيس بوسائط كشف محطات الأزدك واعهائها وبتجهيزات تحد من ملحوظيتها . ومن أجل الاعهاء الهيدروصوتي (الأزدكي) ، تستخدم الغواصات محطات تشويش هيدروصوتي فعال (ايجابي) ووسائط تشكيل تشويش سلبي ضد محطات الأزدك واجهزة مستقلة مجهزة بمحركات تؤمن لها الحركة من غاذج 30 MK30 و 9 – BLQ والحهزة عائمة مع التيار تؤمن الاعهاء الهيدروصوتي .

تخصص وسائط الاعهاء الموجودة على سفن السطح في المقام الاول للصراع ضد الصواريخ المضادة للسفن ، التي اصبحت تشكل السلاح الرئيس في المعركة البحرية . ونظراً لتحلي الصواريخ المضادة للسفن بمسار معقد وعدم ارتباط استخدامها القتالي بالظروف الميترولوجية وما تتمتع به من مساحة سطح عاكس فعال صغيرة ، فإن عملية تدميرها عن طريق الوسائط النارية أصبحت معقدة

لدرجة كبيرة . وهنالك حوالي 700 سفينة من سفن القوات البحرية لدول حلف الناتو وطائرات الطيران البحري في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، جميعها مزودة بمثل هذا النوع من الصواريخ .

تستخدم منظومات القذائف الصاروخية ذات سرعة الاطلاق العالية على سفن الولايات المتحدة الامريكية RBOC والمانيا («سالمي») وايطاليا SCLAR وبريطانيا وفرنسا («سيبيل»، « داغاي»، « ماغاي»، « ساغاي»). تتألف كل منظومة من قاعدة اطلاق مع الذخيرة من الصواريخ ونظام توجيه وقيادة. وكل قذيفة مزودة بحزم من العواكس الديبولية الراديوية أو بجواد تستطيع تشكيل اهداف كاذبة حرارية.

فعلى سبيل المثال ، تتشكل المنظومة SCLAR من قاعدي اطلاق عيار 104 مم في كل منها 20 سبطانة ، ومن ذخيرة عددها 400 طلقة ، مدى الاطلاق حتى 12 كم المفجر الكتروني ، توجيه الاطلاق اتوماتيكي أو يدوي . تؤمن وسائط المنظومة التشكيل السريع لغيوم العواكس الديبولية الراديوية حتى مدى يتراوح بين (70 و 120) م بعد زمن قدره 4 ثانية من الاطلاق .

تستخدم في نظام RBOC و الذي يتألف من قواعد اطلاق نموذج MK30 ولوحة تحكم وتوجيه ، تستخدم صواريخ غير موجهة نموذج MK171 عيار 12,3 مم وعند الشعور بمداهمة خطر صاروخي ، تقوم المنظومة بتشكيل ستارات من العواكس الديبولية الراديوية للتمويه والتضليل ، حول السفينة المراد حمايتها ، كما يستخدم لهذا الغرض اهداف كاذبة لابعاد العدو عن السفينة أو اغوائه .

تستخدم بعض السفن ، للتمويه وازاحة الصواريخ المضادة للسفن ذات رؤوس التوجيه الذاتية ، قذائف مدفعية تطلق عواكس ديبولية راديوية حسب برنامج مسبق التلقيم . تستطيع حزم العواكس الديبولية الردايوية المطلقة تشكيل تشويش سلبي ضد محطات الرادار العاملة ضمن المجال الترددي من (1500 حتى 36000) ميغاهيرتز .

بدأت الدول الغربية بانتاج وسائط إعهاء الكتروني جديدة ، انطلاقاً من حقيقة مفادها أن الاهداف الكاذبة تتميز بعدد من العيوب : محدودية الذخيرة التي يمكن للسفن أن تحملها وزمن

فاعليتها المحدود ، الذي لا يتجاوز عدة دقائق . أما من حيث مواصفات الانعكاس وطبيعة الحقول الفيزيائية وسرعة الحركة وطبيعة مناوراتها ، فكانت تختلف جوهرياً عن تلك التي تتميزيها السفن ، الأمر الذي كان يسمح بتمييزها بواسطة الوسائط الالكترونية الفنية . إلا أنه حين استخدامها بشكل كثيف وبالجملة وبالاشتراك مع التشويش الايجابي ، تبقى الاهداف الكاذبة الواسطة الفعالة لحهاية السفن من التدمير بواسطة الصواريخ . الى جانب انها تتميز برخص الثمن وببساطة التركيب والاستخدام وبالفاعلية العالية والاهم ـ بإمكانية التأثير على رؤوس التوجيه الذاتية ، عندما تستخدم كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للسفن .

الى جانب منظومات تشكيل التشويش السلبي ، تستخدم سفن القوى البحرية منظومات تشكيل التشويش الالكتروني الايجابي . ومنذ بداية الثمانينات ، بدأت الدول الغربية بائتاج 30 نموذجاً من نماذج محطات التشويش الالكتروني الايجابي ، التي تعمل على الاشعة الراديوية والتحت حمراء والضوئية وضمن مجال الامواج الصوتية و 20 نموذجاً لوسائط تشكيل التشويش السلبي ، التي تؤثر ضمن المجال الترددي من (2 - 20) فيغا هيرتز .

يبلغ مقدار الكمون الطاقوي (الاستطاعة) لمرسلات التشويش السفينية : على الزوارق ــ 10¹ واط على السفن المتوسطة والكبيرة ــ حتى 10° واط .

3 يكن لوسائط تشكيل التشويش السلبي السفينية أن تستخدم العواكس الديبولية الراديوية القادرة على تشكيل غيوم تبلغ مساحة سطحها العاكس الفعال قيمة تتراوح بين 250 و 400 م في كل قذيفة (طلقة) . وعند تشكيل حزم العواكس الديبولية الراديوية لغيوم على ارتفاعات قليلة عن سطح البحر (على ارتفاعات تصل الى 100 م) فإن قدرتها العاكسة ترتفع نتيجة الانعكاس عن الماء ب 10 مرات تقريباً .

تتسلح السفن الحديثة جداً بمنظومات حرب الكترونية مؤتمتة ، الامر الذي يسمح بالحفاظ على استقلالية السطع الفنية وزيادة فعاليتها . في امريكا يستخدمون الناذج SLQ _ 32 و SLQ _ 17و و SLQ _ 650 و SLQ _ 650 . FL - 1800S

بوشر بانتاج منظومة الاعهاء الالكتروني (V) SLQ - 32(V) في عام 1980 ، وهي مخصصة لحهاية سفن السطح من جميع الاصناف ، حمايتها من الصواريخ الموجهة (البحرية والجوية والمطلقة من الغواصات) . تؤمن هذه المنظومة : اكتشاف الاشعاعات والتسديد على محطات الرادار ، انذار الاطقم عن اطلاقات الصواريخ المضادة للسفن حين حدوثها ، تشكيل تشويش ايجابي وسلبي ضد محطات رادار الكشف واعطاء الدلالة عن الاهداف المركبة على السفن والطائرات وايضاً ضد رؤوس

التوجيه الذاتية الرادارية المركبة في الصواريخ المضادة للسفن ، الى جانب انها تستطيع استخدام الاهداف الكاذبة الرادارية والحرارية . يرتبط بهذه المنظومة قاعدة اطلاق من نموذج MK30 تستطيع اطلاق قذائف تحتوي على حزم من العواكس الديبولية الراديوية لتشكيل تشويش سلبي . إن هوائي الإرسال والاستقبال الطوري الشبكي مركب ومثبت على قاعدة متوازنة . يتميز هذا الهوائي بقدرته على تشكيل مخطط احداثى اشعاعى دائري ، يتألف من 140 وريقة ، عرض كل منها في المستوى

العمودي 90°. تضخم الاشارة المستقبلة عن كل وريقة في قناة خاصة. تظهر لنا شاشة الموقف التكتيكي للمنظومة الموقف الراداري الصديق والمعادي المتشكل (بما فيها الاشارات الصادرة عن رؤوس التوجيه الذاتي العائدة للصواريخ المغيرة) وعن محطات رادار حاملات الصواريخ. وعلى اساس مقارنة الاشارات الواردة مع الاشارات المحفوظة في ذاكرة المنظومة يتم التمييز والتعارف على وبين الوسائط الالكترونية الفنية.

تتألف تجهيزات التحكم بالمنظومة من حاسوب الكتروني رقمي ولوحة بيان للمعلومات وتوجيه مرسلات التشويش. وتقوم هذه التجهيزات بتصنيف محطات الرادار المكتشفة وحاملاتها وتحدد درجات خطورتها ونوع التشويش، كها أنها تصدر أوامر الى وسائط التشويش. ترتبط تجهيزات التحكم بالمنظومة مع منظومة المعلومات والقيادة الحربية الموجودة في السفينة. تتمتع هذه المنظومة بامكانية العمل على نظامين اتوماتيكي ونصف اتوماتيكي (وذلك باشارة تصدر عن الحاسوب الرقمي عينها يراد استخدام وسائط الاعهاء الالكتروني لاعهاء عدة اهداف دفعة واحدة. تستطيع وسائط المنظومة تشكيل تشويش ضجيجي مستمر وتشويش نبضي وتشويش مركب. وحين العمل على نظام التشويش النبضي الجوابي المزيح بزاوية المكان، يتم تضخيم الاشارة المستقبلة من محطة الرادار المعادية ويعاد بثها عن طريق هوائي الارسال بعد تأخير زمني. يسمح توفر العدد الكبير للاقنية التي تشكل التشويش الجوابي اعهاء 80 محطة رادار في نفس الوقت، بحيث تعطي لكل محطة رادار نوع التشويش الذي يؤثر عليها. ويمكن التحكم بالمستوى العام لاستطاعة التشويش ضمن المجال من عدة كيلو واطات حتى 1 ميغا واط. الزمن اللازم للمنظومة لاصدار رد فعلها يتراوح بين (1 - 2) ثانية. للمنظومة ثلاثة نماذج - 2 - 1 - ٧ تركب على مختلف اصناف السفن.

يركب النموذج (1 ـ V) على السفن الصغيرة . حيث يؤمن كشف محطات الرادار والتسديد عليها وتصنيفها وانذار الاطقم عن وصول اشعاعات رؤوس التوجيه الذاتية للصواريخ المضادة للسفن واصدار الاوامر لتشكيل تشويش سلبي من القاعدة MK36 ويركب النموذج 2 ـ V على السفن المتوسطة ، حيث يقوم بالاضافة الى تنفيذ المهام السابقة الذكر ، بتأمين كشف محطات الرادار المركبة

على الطائرات والتسديد عليها وكذلك محطات الرادار المتوضعة على السفن التي تحمل الصواريخ المضادة للسفن. أمّا النموذج ألله الله المسلم المسلم المسلم بكشف محطات الزادار المتوضعة ويسلم بكشف محطات الزادار المتوضعة والجوية والمسلم المسلم الم

سَا بِ فِي عَامٌ 1985 ، حتم تسليت اكثر من 100 منفينة والملامرات في عامٌ 1962 .. DD مسبولونسن والفرقاطات « اوليفر X بيري » والطرادات « فيرجينيا » ، « كاليفورنيا » وسفن الانزال وببعض غاذج السفن المساعدة) ، تم تسليحها بمختلف هذه التأذج .

التشويش ١٦٨ – SLQ عطة السطع الراداري غوذج 8 ـ WLR على وحاسوب الكتروني رقمي . يتم فيها استقبال اشعاعات عطات الرادار ورؤوس التوجيه الذاتية المركبة في الصواريخ المضادة للسفن ، ويتم بييز إنواع هذو الاشارات بواسطة تجهيزات منطقية اتوماتيكية ، تقوم أيضاً بفصل اشارات الوسائط الالكترونية الفنية الصديقة لتجنب اعائها البالتشويش الذي ستتعدره المنظومة بسيقلد التشويش القوي الصادر عن المنظومة علامات الشفن الكثيرة الواردة عبر الوريقة الرئيسة والوريقات الجانبية لمخطط الهوائي الاشعاعي ورؤوس التوجيه الذاتية للصواريخ في المؤمن توكيب مجموعتين من الجانبية لمخطط الهوائي الاشعاعي ورؤوس التوجيه الذاتية للصواريخ في المؤمن توكيب مجموعتين من الحاملة ، يؤمن اصبي التشويش في مختلف الاتجاهات .

العلومات والقيادة الموجود على السفينة . تتشكل هذه المنظومة من مجطة سطع راديوي غوذج العلومات والقيادة الموجود على السفينة . تتشكل هذه المنظومة من مجطة سطع راديوي غوذج المعلومات والقيادة الموجود على السفينة . تتشكل هذه المنظومة من مجطة سطع راديوي غوذج ومعالج وعطة تشويش ايجابي « جانيت » ولوحتي تحكم وقيادة « داغاي » و « ساغاي » ومعالج للمشرح الالكتروني الفني المتشكل بم يؤمن الحاليون الالكتروني اللاتحراج الفني المشكل بم يؤمن الحاليون الالكتروني الالكتروني المؤمن المعلومة المدان ، وانتاج القرار واضدان الإفرام المشكل تشتوليس من مختلف الانتواع وتقدير وتقدير وتقدير المحلورة الاهداف .

في الولايات المتحدة الامريكية ، سُلحت المدمرات نموذج و سبروونس » والطرادات الصاروخية في الولايات المتحدة الامريكية ، سُلحت المدمرات نموذج و منفرجينيلي» بمنظومات احرب الكترونية ، تتألف من وسائط أمنافع البيافينة لإعماء محطات إلرادار ومن مرسلات ، تشويش صغيرة الحجم ، تُظلق مؤل أمنافع البيافينة لإعماء محطات إلى الموادار وعطات التشويش واللاسلكي والعاملة على الامواج والقصيرة الجدار ومن يجهيزات تشكيل والاهداف الكاذبة والعدام والمدارة وا

سيبيل » مخصصة للحماية الفردية لسفن السطح . تتألف هذه المنظومة من قاعدة اطلاق صواريخ مزودة بوسائط اصدار تشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة ونظام قيادة وتحكم . تستطيع قاعدة اطلاق هذه المنظومة (انظر الشكل 17) اطلاق صواريخ عيارها 170 مم حتى مدى يصل الى 5,8 كم وذلك من على السفن الصغيرة ، وصواريخ من عيار 263 مم من على الاصناف الرئيسة للسفن . وهذه الصواريخ التي تستخدمها هذه المنظومة لها 8 نماذج من التذخير بوسائط الاعماء الالكتروني ذات الاستخدام لمرة واحدة .

الاحتمال الاول مرسل صغير ، مقلد محطة رادار بحرية لازاحة الصواريخ المضادة للرادارات (يشغل بعد طفو العوامة التي تحمله) . يتألف المقلد من مرسل وهوائي تيلوسكوبي ومنبع تغذية .

الاحتمال الثاني ـ مرسل تشويش مستقل يوجه عن بعد .

الاحتمال الثالث ـ هدف كاذب مختلط يستمر تأثيره زمناً قليلًا ، يتشكل من قبل العواكس الديبولية الراديوية والمصائد الحرارية المقذوفة (اشعة تحت الحمراء) .

الاحتمال الرابع ـ هدف كاذب مختلط راداري وحراري يستمر تأثيره الزمني طويلًا ، يعمل بعد أن يستقر على سطح الماء .

الاحتمال الخامس ـ هدف كاذب ضد الصواريخ الموجهة ذات رؤوس التوجيه الحرارية وهو على شكل كرة منفوخة معبأة بغاز ساخن (يستمر زمن فاعليته من 30 ـ 40 دقيقة) ويوجد داخل هذه الكرة هدف كاذب حراري .

الاختهال السادس ـ صاروخ يحمل ذخائر خاصة ، مذخرة بمواد تستطيع تشكيل دخان وضباب وذلك لتغطية السفينة المراد حمايتها عن تأثير وسائط الرؤية البصرية ضمن مجال الامواج البصرية والامواج اللايزرية النصف فعالة (1,06 و 6,00) ميكرومتر وتحت الحمراء (حتى 14 ميكرومتر) العائدة لرؤوس التوجيه الذاتية .

يتشكل نظام التحكم والقيادة في هذه المنظومة من حاسوب الكتروني رقمي ووسائط عرض المعلومات عن الحالة التذخيرية لقاعدة الاطلاق. يؤمن هذا النظام التوازن والاعداد لاطلاق الصواريخ واطلاقها ويحدد درجة الخطر ويختار الانواع المناسبة للتشويش الصادر. وعلى اساس المعلومات المستخلصة عن الاحداثيات الآنية للسفينة واتجاه وسرعة الريح ، يقوم هذا النظام بحساب الشروط المناسبة لاستخدام وسائط الاعهاء الالكتروني وزاوية ميلان قاعدة الاطلاق وتوقيت اطلاق الصواريخ وايضاً المناورة اللازمة للسفينة لتخرج من منطقة التدمير.

تعتبر المنظومة « سيبيل » من اكثر المنظومات فاعلية من وسائط الاعماء الالكتروني المستخدمة على السفن .


في نهاية السبعينات ، انتج في بريطانيا منظومة حرب الكترونية نموذج « سيفين » ، مخصصة لحهاية السفن الضخمة بما فيها حاملات الطائرات . تتألف من قواعد اطلاق صاروخية ونظام قيادة يتضمن حاسوب الكتروني رقمي . ويمكن لهذه المنظومة أن تؤمن تشكيل تشويش ضد الصواريخ المضادة للسفن ضمن ثلاثة احتهالات .


الاحتمال الاول - مخصص لتخفيض احتمال التقاط السفينة المراد حمايتها رادارياً ورؤوس التوجيه الذاتية للصواريخ ، وذلك باطلاق عدد من الاهداف الكاذبة يتراوح بين (5-7) على شكل غيوم من العواكس الديبولية الراديوية ، حتى مسافة 400 م عن السفينة الحاملة . والوقت اللازم لتشكيل غيمة ذات سطح عاكس فعال تزيد مساحته عن 1000 م لا يتجاوز 5 ثانية ، أما زمن استمرار تأثيرها فيصل الى 6 دقائق ، وهو وقت كاف للسفينة لكي تبتعد عن منطقة التدمير من قبل الصواريخ الموجهة .

الاحتمال الثاني ـ ينحصر في التشكيل المتوازي لغيمتين من غيوم العواكس الديبولية الراديوية حتى مسافة 100 م ، بذلك الشكل الذي تقع فيه السفينة وأحد الاهداف الكاذبة داخل قطاع مدى رأس التوجيه الذاتي المراقبة المنفصلة (التمييز للهدف الكاذب وللسفينة ، سوف تُلاحق الغيمة ، التي تتميز بمساحة سطع عاكس فعال اكبر . أما العواكس المقذوفة باتجاه مسار الصاروخ المتصاعد ونتيجة الغيمة التي يبلغ طولها حوالي 120 م ، سوف تصبح على شكل مثلث (مقطع مثلث) . أما مساحة سطحه العاكس الفعال فستصل خلال (عرب التشويش حوالي 3 دقائق .

الاحتمال الثالث ـ ينحصر في التشكيل المركب للتشويش السلبي والتشويش الايجابي . فالسفينة التي تقع ضمن شوكة المسافة لرأس التوجيه الذاتي الراداري ، تقوم باطلاق صواريخ مذخرة بحزم من العواكس الديبولية الراديوية وتشغل محطة التشويش الايجابي على نظام ما يسمى بحرف رأس التوجيه الذاتي باتجاه الهدف الكاذب (بتغيير تردد تتابع الاشارات النبضية) . بعد ذلك تقوم باطفاء محطة

التشويش الايجابي ، وتختفي السفينة من حقل رؤية رأس التوجيه الذاتي . هنالك امكانية لتضخيم اشارة محطة الرادار المنعكسة حتى 10 ديسيبيل وذلك بسبب الانعكاسات العديدة ، التي تتعرض لها طاقة الموجة الراديوية عن الغيمة وسطح البحر ، عند العمل على هذا النظام . أما الاهداف الكاذبة الحرارية في هذه المنظومة ، فيتم اطلاقها بواسطة صاروخ متعدد الشحنات ، حيث كل اطلاق يحمل





الشكل (17)

مخطط تشكيل تشويش سلبي لحماية مجموعة من سفن السطح من الصواريخ المضادة للسفن (أ) وقاعدة اطلاق نموذج (سيبيل) لقذف صواريخ تحتوي على عواكس راديوية (ب) .

سبعة منها ، تتوزع بعد اطلاقها لتشكل هيكل صاروخ (مقلد) ، حسب مخطط مسبق التلقيم . أما حزم العواكس الديبولية الراديوية فتطلق من الصواريخ بفعل تيار هوائي دون استخدم حشوة قاذفة . تنتج بعض انواع حزم العواكس الديبولية الراديوية بحيث يكون مركز ثقلها عند احد النهايات ، الامر الذي يجعلها تدور أثناء الانخفاض بزاوية 45 عن المحور العمودي . ونتيجة لهذا الدوران تنخفض سرعة تساقط العواكس الديبولية الراديوية وبهذا يزيد زمن مكوث الاهداف الكاذبة المشكلة في الفضاء ليصل حتى 6 دقيقة .

نورد هنا بعض مواصفات نوعين من الصواريخ المستخدمة في هذه المنظومة:

النوع الثاني	النوع الاول	المواصفة
105	- 102	العيار ، مم
97,5	158	الطول، مم
17	22	الوزن ، كغ
4,1	1 <i>7</i> ·, 3	وزن العواكس الديبولية
		السطح العاكس الفعال
2500	1200	للهدف الكاذب ، م2

عند اطلاق الصواريخ برشقات ، تتشكل اهداف كاذبة رادارية مزيحة ومضللة على مسافة تصل الى 2 كم . إلى جانب ذلك ، تستطيع الصواريخ رمي اهداف كاذبة حرارية عائمة ، يتعلق عددها بحجم السفينة التي تطلق هذه الصواريخ .

في المدة الاخيرة ، بدأوا يركبون وسائط الاعهاء الالكتروني على الزوارق الصاروخية . فعلى سبيل المثال ، ركب على الزورق الصاروخي الامريكي نموذج « بيقاس » منظومة التشويش الالكتروني السلبي هافروك . أما منظومات تشكيل التشويش السلبي عن طريق اطلاق حزم من

العواكس الديبولية الراديوية والمنتجة خصيصاً للزوارق الصاروخية فهي في بريطانيا « بروتيان » وفي فرنسا (« ساغاي ») وفي سويسرا (بوفوروس) . كما توجد على الزوارق الصاروخية محطات انذار الاطقم عن وجود اشعاعات رادارية وهي في الولايات المتحدة من نموذج 10 - 10 ويطانيا « سيوزي » و « كاتلس » ، وايضاً محطات تشويش ايجابي نموذج 10 - 10 بريطانيا 10 - 10 المنظومات المذكورة سابقاً بواسطة انظمة مؤتمتة ، تتألف من حاسوب الكتروني رقمي وجهاز عرض المسرح الراداري ولوحة تحكم .

إن غواصات اساطيل الدول الغربية مجهزة بوسائط كشف اشعاعات الوسائط الالكترونية الراديوية وبوسائط اعهاء هيدروصوتي . تؤمن وسائط الاعهاء الهيدروصوتي اعهاء محطات السطع الازدكية ومحطات توجيه الإسلحة المضادة للغواصات وايضاً تقليد المواصفات الهيدروصوتية والديناميكية للغواصات المتحركة .

وجسب البرنامج الامريكي SAWS أنتجت منظومة مخصصة لكشف الوسائط الهيدروصوتية واعهائها مخصصة للغواصات . يدخل في تركيب هذه المنظومة : محطة سطع محطات الآزدك نموذج PA واعهائها الهداف هيدروصوتية كاذبة مقطورة أو يمكن قذفها وهي ذاتية الحركة (اهداف كاذبة مصائد) ، مقلدات للغواصات من نموذج SLQ - 25 تتألف من مولدات حقل ضجيجي واشعاعات هيدروصوتية . بعد كشف محطة الآزدك العاملة ، عن طريق التقاط اشعاعاتها ، يحدد المعالج عدد العناصر التي ستقوم بالحهاية (الاهداف الكاذبة ـ المصائد) وانظمة عملها وشكل المناورة التي يجب على الغواصة تنفيذها لتجنب الطوربيدات الموجهة وبعدها يقوم المعالج اتوماتيكياً بتوجيه وسائط الاعهاء الهيدروصوتي .

نورد هنا بعض المواصفات الرئيسة لبعض مقلدات الغواصات:

MK - 30	BLQ =- '9	المواصفة
3,0	3,25	الطول ، م
35	25	القطر، م
227,0	155,6	الوزن ، كغ
حتى 26	8	السرعة ، عقدة
5,0 عندما	2	زمن العمل ، ساعة

تكون السرعة 15 عقدة . 5 ـ عندما تكون السرعة 9 عقدة		
300	120 _ 15	عمق الغوص ، م
10_0,1	10 _0,1	المجال الترددي ،كيلو هيرتز

يعيرون في اساطيل الولايات المتحدة البحرية اهتهاماً كبيراً لعملية تخفيض الحقول الفيزيائية لسفن السطح والغواصات. يعتبر الحقل الميدروصوي هو الحقل الرئيس الذي يمكنه أن يفضح الغواصة ، لذا تجري هنالك اعهال نشطة لمحاولة الحد من استطاعته ، ويحولون تغيير « الصورة الضجيجية » للغواصة لكي تصبح شبيهة للحقل الضجيجي لمياه المحيطات .

يدخل في عداد تسليح القوات البحرية لدول حلف الناتو ، اسطول جوي (طائرات محمولة أو في القواعد) وطيران المشاة البحرية ، وهذا الاسطول يمتلك طائرات حرب الكترونية وطائرات سطع الكتروني ، كها تم تزويد الطائرات المقاتلة منها بوسائط اعهاء الكتروني للحهاية الفردية والجهاعية . فعلى سبيل المثال ، يدخل في عداد طائرات القوى البحرية في الولايات المتحدة الامريكية طائرات حرب الكترونية وطائرات سطع الكتروني نموذج EP - 3E برويلر و EA - 3B سكاي رير و EP - 3E اوريون .

فالطائرة EA - 6B انظر الشكل 10 ب ، التي دخلت التسليح عام 1972 ، محصمة لعمليات الحياية الجهاعية وتأمين اعبال الطائرات المحمولة على السفن . وهنالك 6 حاؤيات ، معلقة على النخس السطحية وتحت جسم الطائرة تحتوي على : محطة التشويش الضجيجي ضد محطات الرادار SLQ - 99E ومحطة التشويش النبضى الجوابي 126 ـ ALQ وتجهيزات قذف العواكس ،

الراديوية 39 _ ALE _ ومحطة تشويش ايجابي ضد الاتصالات اللاسلكية العاملة على الامواج القصيرة ALR = 42 ومستقبل السطع الراديوي ALR = 42 وحاسوب الكتروني رقمي غوذج ALQ = 62 ومانظ اظهار وتسجيل معلومات السطع الالكتروني الراديوي وتقوم ايضاً بالتحكم بعمل وسائط الاعزاء الالكتروني . الى جانب ذلك ، إن هذه الطائرة مزودة بمحطة رادار غوذج APQ = 42 مرودة بمحطة رادار غوذج APQ = 42

من (3 _ 4) طائرة من هذا النموذج ، أما القوات البحرية الامريكية فتمتلك 80 طائرة ، موزعة على احد عشر سرباً جوياً للحرب الالكترونية .

الى جانب ذلك ، يمتلك سلاح جو الاساطيل البحرية والطيران الموجود في القواعد وطيران سلاح المشاة البحرية على اسراب جوية مخصصة للحرب الالكترونية . فعلى سبيل المثال ، يمتلك الاسطول البحري الاطلسي واسطول المحيط الهادي ، التابعين لقوات الولايات المتحدة المسلحة ، كل منها على اربعة اسراب جوية مخصصة للسطع الالكتروني الراديوي وللحرب الالكترونية (في كل سرب اربع طائرات من النموذج EA - 6B . وهنالك اربعة اسراب سطع الكتروني راديوي وحرب الكترونية في كل منها 18 طائرة نموذج EA - 6B EA - 6B اخرى

من غوذج BEA - 3B اخرى من غوذج BEA - 3E تدخل في تسليح القوات الجوية التابعة للاساطيل البحرية المتمركزة في القواعد الجوية روتا ، كيوست (مقاطعة فلوريدا) ، افانيا بوينت موغو (تبعد 40 كم عن لوس انجلوس) . وكل ثلاثة اجنحة من اجنحة سلاح الجو التابع للمشاة البحرية تمتلك سرباً واحداً للحرب الالكترونية في كل منها 15 طائرة نموذج BA - 6B وهنالك ثلاثة اسراب جوية للحرب الالكترونية من الطائرات BA - 6B موضوعة في قوات احتياط القوى البحرية الامريكية ، وتعمل في الاحوال الاعتيادية في اعمال الصيانات والمحافظة على الجاهزية واعداد الاطقم الطائرة للاعمال القتالية .

يدخل في تسليح القوى البحرية الالمانية سرب حرب الكترونية جوي ، يضم خمس طائرات « اتلانتيك » وفصيلة حرب الكترونية جوية للمشاة البحرية (10 طائرات) .

تستخدم طائرات وحوامات المشاة البحرية وطائرات الانذار المبكر (الكشف البعيد المدى) والقيادة ، تستخدم وسائط حرب الكترونية ، تستطيع كشف الوسائط الالكترونية العاملة من على امدية بعيدة والسفن ايضاً والطيران المعادي ، وتقوم بانذار اطقم السفن عن الصواريخ المطلقة باتجاهها وتشكيل تشويش ضد الوسائط الالكترونية الراديوية التي تقوم بتوجيه الصواريخ المضادة للسفن .

اثناء الاعداد والتدريب القتالي ، تعير قيادات الاساطيل الجوية اهتهاماً كبيراً لعملية تدريب الاطقم العاملة لإجادة العمل على الوسائط الالكترونية الراديوية في ظروف الحرب الالكترونية ، التي تخوضها الاطراف المتصارعة . وبهدف خلق مسرح الكتروني راديوي معقد ، قريب من الحقيقي ، ادخلوا في عام 1983 في عداد القوات المشتركة لحلف الناتو مجموعة حرب الكترونية مَرْكزها في خليج بحر المانش في بريطانيا . يخدم في مجموعة الحرب الالكترونية هذه عسكريون من الولايات المتحدة

الامريكية والمانيا وبريطانبا وفرنسا وايطاليا وهولندا . يدخل في تسليح هذه المجموعة تجهيزات تقليد لاشعاعات محطات الرادار ووسائط الاتصالات اللاسلكية ورؤوس التوجيه الذاتية لصواريخ الدفاع الجوي ، وهذه التجهيزات موزعة على اسطح السفن والمواعين وهنالك حاويات جوية تحتوي على محطات تشكيل تشويش الكتروني ايجابي وتجهيزات قادرة على قذف حزم العواكس الديبولية الراديوية . الى جانب ذلك ، يدخل في تسليح هذه المجموعة احدى عشر طائرة مجهزة بمقلدات اشعاعات مختلف انواع الوسائط الالكترونية الردايوية .

وهنالك معلومات تفيد ، ان القوات البحرية الخربية الامريكية تحتل المكان الاول بين صنوف القوات المسلحة الاخرى بمستوى التسلح بوسائط الحرب الالكترونية . ويصرف على وسائط الحرب الالكترونية حوالي ٪ 10 من المصاريف التي تكلفها السفن . وخصصت الولايات المتحدة الامريكية 13 مليار دولار ، تصرف على تصميم وشراء وسائط حرب الكترونية مخصصة لقوى الولايات المتحدة الامريكية البحرية ، هذا في عام 1989 .

ثانياً - طرق الاعماء الالكتروني اثناء خوض الاعمال القتالية البحرية .

استخدمت قوات الدول الرأسالية البحرية أثناء اعالها القتالية في الحرب العالمية الثانية وفي الحروب الاقليمية وايضاً اثناء قيامها بالمناورات التدريبية ، استخدمت مختلف انواع طرق الاعهاء الالكتروني وذلك حسب طبيعة اعمال السفن السطحية والغواصات والطيران البحري للقوات المتصارعة .

تقوم سفن السطح بتنفيذ اعمال الاعماء الالكتروني ، عادة على التسلسل التالي : تقوم في مرحلة التحضير للمعركة (العملية) بالسطع الدقيق والمتأني عن الوسائط الالكترونية الراديوية الجوية والبحرية ، وحسب المعلومات المستحصلة يتم تحديد طبيعة الاعمال التي تستطيع ان تنفذها السفن المعادية وينفذها الطيران المعادي وازمنة (تواقيت) اطلاق الصواريخ المضادة للسفن المعادية . بعد اكتشاف الصواريخ المضادة للسفن ، المتوجهة الى السفن الصديقة ، تقوم السفينة باطلاق صواريخ اعماء الكتروني تحتوي على حزم من العواكس الديبولية الراديوية واهداف كاذبة حرارية وفي نفس الوقت تصدر تشويشاً الكترونياً ايجابياً وذلك جميعه بهدف التأثير على رؤوس التوجيه الذاتية للصواريخ

المعادية وبالتالي ازاحة الصاروخ عن مساره . تؤمن غيوم حزم العواكس الديبولية الراديوية الحاية الفردية والجهاعية للسفن والغواصات . تشكل غيوم العواكس الديبولية الراديوية اهدافاً متحركة كاذبة بالنسبة لرؤوس التوجيه الذاتي الصاروخية ومحطات الرادار البحرية والجوية (الشكل 17 أ) ونستطيع استخدامها لاغراء الصواريخ الجوية (أ) والبحرية (ب) لتتوجه اليها ، وتغطية الطائرات ، التي تقوم بتوجيه ضربات جوية ضد اهداف ساحلية (ج) وضد مجموعات السفن (د و ه) . يتم تشكيل غيوم حزم العواكس الديبولية الراديوية (أ ، د) بواسطة القذائف أو الصواريخ ، أما الحزمة المتطاولة (ه) فعن طريق غازات نافثات الدخان . يتم اختيار مناطق تشكيل الغيوم بعد ان تأخذ اتجاه وسرعة الريح وخطوط سير السفن بعين الاعتبار .

تقترب السفن من العدو ، تحت حماية التشويش ، وتستخدم اسلحتها العضوية . وخلال عملية صد هجهات الطيران ، يتم تشكيل تشويش سلبي وايجابي ضد الوسائط الالكترونية الراديوية . الجوية ومنظومات توجيه اسلحة الطائرات العضوية .


تتخذ في مجرى التحضير للمعركة الحربية وخلال خوضها تدابير التمويه ضد الاستطلاع الالكتروني الفني والحماية من الاعماء الالكتروني للوسائط الرادارية البحرية ووسائط الاتصالات اللاسلكية والملاحية الراديوية ووسائط توجيه وقيادة الاسلحة.

أما الغواصات فبهدف التمويه عن الكشف من قبل محطات الآزدك المعادية ، تستخدم مختلف انواع الوسائط وتتخذ اجراءات مختلفة وايضاً تستخدم المواصفات الهيدروصوتية لمياه البحار (انظر الشكل 18) .

لا تتمكن محطة الأزدك 8 أن ترى (تكتشف) الغواصة التي تخترق الى طبقة من الماء ذات كثافة تختلف عن السابقة التي كانت فيها ، إلا أنه يمكن اكتشافها بواسطة محطة الأزدك المقطورة 13 .

وللحيلولة دون اكتشافها ، تقوم الغواصة ، بواسطة طلقات محشوة بمواد تستطيع تشكيل غازات ، تقوم بتشكيل هدف كاذب على شكل كتلة متراكمة من فقاعات غازية 9 ، تستطيع عكس طاقة الامواج الهيدرصوتية المرسلة من محطة الآزدك . الى جانب ذلك ، تستطيع الغواصة استخدام مجموعات الفقاعات الغازية 3 ، وايضاً المقلدات الايجابية ذاتية الحركة السابحة في الوسط المائي .

تكون المقلدات السابحة في الوسط المائي 2 ، معلقة عادة باجسام طافية ، تتحرك حسب حركة التيار المائي ، وتقوم بتقليد الغواصات ببثها ضجيج مسجل مسبقاً على آلات تسجيل موجودة في داخلها . تستخدم المقلدات السابحة في الوسط المائي 12 ، المطلقة من قواعد اطلاق مركبة على السفن 10 ، تستخدم لاغراء الطوربيدات 11 ذات رؤوس التوجيه الذاتية السلبية للتوجه اليها . أما



الشكل (18)

اساليب الاعماء الالكتروني المستخدمة في القوات البحرية الحربية

عال محطات الأزدك الايجابية فيقعون في ضلال بواسطة المحطات الهيدروصوتية المخصصة للتشويش أو بواسطة المقلدات المتحركة 7 للغواصات . تتمكن هذه المقلدات من اغواء الطوربيدات المضادة للغواصات 4 وتجعلها تتوجه اليها . يبث المقلد ضجيج الغواصة عن طريق شريط آلة التسجيل مركب فيها مسبقاً ، ويضخم هذا الضجيج وما يصله من الامواج الحقيقية الضجيجية التي تصل اليه من الغواصة الحقيقية . ويتشكل ما يسمى بأثر تيارات المؤخرة من قبل الفقاعات المشبعة جداً بجزيئات الهواء 6 خلف المقلد . يتم تقليد الامواج الصوتية المنعكسة عن الغواصة في المقلد بواسطة تجهيزات معيدة ارسال خاصة . يتم تحريض الحقل المغناطيسي بواسطة تيار كهربائي يسير في كابل مواد (25 _ 30) م ، يقوم بقطر المقلد . يوجد في نهاية الكابل الهوائي 5 ، الذي يقوم باصدار ضجيج يقلد ضجيج الغواصة . يمكن للمقلد أن يناور حسب برنامج مسبق التركيب ، يأخذ بعين ضجيج يقلد ضجيج الغواصة .

كما تستخدم القوى البحرية اساليب الاعماء الالكتروني المستخدمة في سلاح الطيران . يعيرون اهتماماً كبيراً للحرب الالكترونية اثناء خوض مجموعات الطيران المتعددة المهام اعمالها الفتالية . تعتبر قيادة القوى البحرية في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من دول حلف الناتو ، تعتبر أنه يمكن القيام بحرب الكترونية فعالة في أعمال الاساطيل البحرية القتالية لا باستخدام

منظومات حرب الكترونية معينة أو مستقلة ، بل فقط بالاستخدام الواسع والمتعاون والمخطط لجميع وسائط السطع الالكتروني الراديوي والاعماء الالكتروني ، تقوده قيادة واحدة تتبع لمقر القيادة الرئيس لمجموعات الطيران المتعدد المهام .

اثناء مجرى الاعمال القتالية لمجموعة الطيران المتعدد المهام ، يُقام بالحرب الالكترونية على التسلسل التالي : عند اقتراب قوى اسطول العدو الى مسافة حوالي 1000 كم من مركز التشكيل أو سفينة القيادة ، تبدأ عملية سطع الوسائط الالكترونية الفنية واتجاهات الاتصالات اللاسلكية المعادية وايضاً تشكيل تشويش الكتروني والقيام بالتضليل الراديوي (بث معلومات كاذبة) وذلك لادخال الفوضى في اعمال انظمة سطعه ومنظومات اتصالاته اللاسلكية وللتعقيد من عملية توزيعه المسبق المفوضى في اعمال انظمة سطعه ومنظومات اتصالاته اللاسلكية وللتعقيد من عملية توزيعه المسبق الموالدت السلحته الى اهدافها . عند ذلك تستخدم طائرات الحرب الالكترونية نموذج BA - 6B براولر للانذار المبكر وطائرات التوجيه والقيادة C = 2C هوكاي والطائرات البحرية المغيرة والمخصصة للدوريات والحوامات وسفن السطح .

عند دنو العدو الى مسافات تتراوح بين (1000 الى 1000) كم (ضمن مدى منطقة الامدية المجدية للطيران المغير والمقاتل الداخل ضمن مجموعات الطائرات المتعددة المهام) ، يعيرون الاهتهام الرئيس لعملية كشف وتمييز وسائط السطع الالكتروني الفني واعطاء الدلالة عن الاهداف وتوجيه منظومات اسلحة اسطول العدو الموجودة على حاملاتها واعهائها . كها يتم اطلاق اهداف كاذبة لتسترعي اهتهام الصواريخ المضادة للسفن واعهال الطيران المعادي القتالية . ويقوم بهذه المهمة سفن السطح كها حدث في المرحلة الاولى ، التي تدخل ضمن قيادة مجموعات الطائرات المتعددة المهام ،


التي بدورها تقوم باطلاق اهداف حرارية كاذبة تعمل على الاشعة تحت الحمراء واهداف كاذبة رادارية التي بدورها تقوم باطلاق اهداف حرارية كاذبة تعمل على الاشعة تحت الحمراء واهداف كاذبة راوامر اعلى مسافات من (10 - 12) كم من السفن المراد حمايتها وذلك بعد دقيقتين من اصدار أوامر استخدام وسائط الحرب الالكترونية . يتراوح زمن تأثير الاهداف الكاذبة بين 90 و 120 ثانية بعد كل تشكل لها . وفي نفس الوقت ، تقوم وسائط الاعماء الالكتروني البحرية بتشكيل تشويش ايجابيا نبضي جوابي ضد محطات الرادار . ألى جانب ذلك ، قد يتم استخدام مرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة ، المركبة على طائرات دون طيار .

في المرحلتين الاولى والثانية للاعبال القتالية يجري الحد ما امكن من اصدار اشعاعات من الوسائط الالكترونية الراديوية البحرية والمركبة في طائرات مجموعات الطيران متعدد المهام . وضمن المدى الذي يتراوح بين (100 ـ 20) كم ، وعندما تبدأ الأطراف المتصارعة استخدام الصواريخ المضادة للسفن ووسائط الحرب الالكترونية الموجودة على سفن ملحقة بمجموعات الطائرات المتعددة

المهام ، تنفذ ، الى جانب المهام المذكورة سابقاً ، عمليات اعهاء محطات الرادار الجوية ورؤوس التوجيه الذاتية للصواريخ المضادة للسفن المعادية . يمكن استخدام وسائط الحرب الالكترونية بالاشتراك مع الاسلحة المضادة للسفن ووسائط الدفاع الجوي لصالح حماية مجموعات الطيران متعدد المهام وكذلك للحهاية الفردية والجهاعية لمجموعات السفن .

تطلق الاهداف الكاذبة لاستقبال الصواريخ المضادة للسفن المعادية . يتم تحديد نظام عمل ونقاط تشكل الاهداف الكاذبة بشكل اتوماتيكي بواسطة مقرات جمع المعلومات والقيادة والتوجيه الموجودة على السفن وذلك حسب معطيات السطع الالكتروني الفني . وإذا لم تتمكن الاهداف الكاذبة من ازاحة الصواريخ عن السفن ، تقوم الاخيرة بتشكيل ستائر حاجبة مشكلة من غيوم من العواكس الديبولية الراديوية على مسافة حوالي 400 م وتبلغ مساحة السطح العاكس الفعال لهذه الغيوم حتى المديبولية الراديوية على مسافة هذه الستائر (حوالي 6 دقيقة) ، تستطيع السفينة الخروج من منطقة تدمير صواريخ العدو .

وعلى مسافة حتى 20 كم ، أي على المدى الذي تُشغل فيه رؤوس التوجيه الذاتية للصواريخ المضادة للسفن المعادية وتتوجه الى الهدف ، تُستخدم الاهداف الكاذبة ووسائط الاعهاء الالكتروني الموجودة على السفن بالاشتراك مع وسائط الدفاع الجوي والمدفعية البحرية للدفاع والحهاية الذاتيين من تدمير الصواريخ المضادة للسفن وذلك لجرفها باتجاه الهدف الكاذب ذا السطح العاكس الفعال الذي تزيد مساحته عن مساحة السطح العاكس الفعال للسفينة المراد الدفاع عنها . وفي نفس الوقت وبهدف اعاقة استخدام العدو للصواريخ المضادة للسفن ، تقوم السفن بالمناورات المناسبة وتشغل انظمة التبريد للحد من مستوى الاشعاعات الحرارية . وتستخدم السفن محطات مشكلة للايروزول ضد الصواريخ ذات رؤوس التوجيه الذاتي اللايزرية والتلفزيونية أو تطلق دخان في مختلف الاتجاهات من صواريخ معدة لذلك . ويمكن ازاحة الصواريخ ذات رؤوس التوجيه اللايزرية عن السفن بواسطة عواكس ضوئية تُرمى من السفن تشع اشعاعات لايزرية .



الباب الثامن عشر

الحِرب الالكترونية أثناء تجنب اللهِفاعاتِ الصادوخية.

1 • , , ,

اولًا - الوصف العام لانظمة ووسائط الدفاعات الصاروخية.

ادى ظهور الصواريخ ، مختلفة المهام والامدية في العديد من الدول ، لبروز ضرورة تنظيم ما يسمى بالدفاع ضد الصواريخ .

ففي عام 1975 ، نشرت على اراضي الولايات المتحدة ، في منطقة القاعدة الصاروخية « غراند ـ فوركس » (ولاية داكوت) ، نشرت منظومة الدفاع ضد الصواريخ « سيفغارد » ، مخصصة لحماية قواعد اطلاق الصواريخ العابرة للقارات « مينيتهان » .

تتكون هذه المنظومة من سلسلتين . تخصص السلسلة الاولى لكشف وتدمير القسم الرأسي للصواريخ على امدية كبيرة ، خارج مجال الشرائح المتهاسكة للاوتمو سفير . أما السلسلة الثانية فلتدميرها ضمن مناطق تواجد المنظومة على ارتفاعات لا تقل عن 16 كم . يدخل في عداد السلسلة الاولى للمنظومة محطة رادار كشف الاهداف واعطاء الدلالة عنها PAR وصواريخ مضادة للصواريخ موذج « سبارتان » ذات مدى اطلاق يصل حتى 640 كم مزودة برؤوس نووية . ويدخل في عداد السلسلة الثانية ـ المحطة MSR وصواريخ مضادة للصواريخ غوذج « سبرينت » قصيرة المدى ذات رؤوس نووية مدى اطلاقها يصل حتى 40 كم .

إن المحطة النبضية ـ الدوبلرية PAR مخصصة لالتقاط الرؤوس الحربية للصواريخ العابرة للقارات وملاحقتها ، وهي لا تزال خارج المجال الاوتمسفيري ، وتوجيه الصواريخ « سبارتان » المضادة للصواريخ اليها ، كها تقوم المحطة السابقة الذكر بتأمين الدلالة عن الاهداف للمحطة MSR تعمل المحطة PARعلى تردد مقداره حوالي 3000 ميغاهيرتز ، ومدى كشفها الاعظمي للاهداف ذات مساحة السطح العاكس الفعال 1 م² تقريباً هو 3300 كم . أما المحطة MSR التي

تعمل ضمن المجال الجوي فتؤمن البحث عن الرؤوس الحربية للصواريخ العابرة للقارات ضمن المجال الجوي وتلاحقها ومدى عملها يصل ألى 550 كم . وتعمل ضمن المجال الترددي (3000 ـ المجال الجوي وتلاحقها ومدى عملها يصل ألى 5,0 ميغاواط . وبعد كشف الاهداف وتحديد احداثياتها ، تقوم اجهزة الحساب في المحطة بتحديد مسار حركاتها وتوجيه الصواريخ « سبيرنت » المضادة للصواريخ باتجاهها . وعندما يقترب الصاروخ المضاد للصواريخ من هدفه حتى مسافة عددة ، يصدر اليه أمر بتفجير رأسه الحربي .

وكها تؤكد الادبيات العسكرية الغربية ، فإن المنظومة المضادة للسلاح الصاروخي البرية لا تؤمن التمييز الامين لرؤوس الحرب بين اعداد كبيرة من الاهداف الكاذبة وذلك عند تأثير وسائط الاعهاء الالكتروني . لهذا يمكن ان تستخدم في هذه المنظومات انظمة (بصرية ـ ضوئية) لكشف رؤوس الحرب . بين عامي 1979 و 1982 ، تم في المنطقة العسكرية كفادجيلين (على جزر مارشال) اجراء تجارب لاستخدام مرسلات اشعة تحت حمراء برية لكشف وتمييز رؤوس الصواريخ الحربية

وملاحقتها بين العديد من الاهداف الكاذبة . واستخدمت الصواريخ « مينتيان » في هذه التجارب . ويفترضون أن لهذه المرسلات السابقة الذكر القدرة على اطلاق صواريخ لملاقاة الصواريخ العابرة للقارات والتصدي لها . ويعتبرون انها تستطيع كشف طيران الصواريخ العابرة للقارات وارسال اشِارات لاسلكية على الاقنية اللاسلكية الى مقر القيادة البري الذي يقوم بقيادة منظومات الدفاع ضد السلاح الصاروخي . وبعد تلقي هذه الاشارات يطلقون صواريخ ذات رؤوس توجيه ذاتية للتصدي للصواريخ العابرة للقارات وتدميرها على منتصف لمسارها الطيراني .

ونظراً للفاعلية المنخفضة التي تمتلكها المنظومة « سيفغارد » ، تم الاستغناء عن عمل قواعد اطلاقها الصاروخية في نهاية السبعينات ، أما محطتا الرادار PARو MSRفحولتا لتصبحا في عداد نظام الانذار المبكر عن الصواريخ العابرة للقارات ومراقبة الفضاء الخارجي .

في عام 1982 بوشر ، في الولايات المتحدة ، بانتاج نظام الدفاع ضد الصواريخ « استارس » ، وألحق للعمل مع منظومة صواريخ الدفاع الجوي الحديثة « هوك » و « باتريوت » . وخصص هذا النظام للصراع ضد الطائرات والصواريخ المجنحة والبالاستيكية على مسارح الاعمال القتالية في اوروبا . تكتشف صواريخ العدو من قبل محطات رادار الكشف ، الداخلة في عداد تسليح منظومة صواريخ الدفاع الجوي . ولزيادة مدي كشف الصواريخ ، يقترحون انتاج نظام راداري وحراري للسطع ، يركب على جسم طائر (طائرة) . كها تم انتاج محطة رادار برية لكشف الصواريخ وملاحقتها ، تسمح خلال زمن مقبول (واقعي) الحصول على معلومات عن الاهداف الجوية وعن طيران الصواريخ العملياتية ـ التكتيكية وعرضها على الشاشات والتعامل معها .

يخططون للهذا النظام لكي يستخدم ، الى جانب صواريخ الدفاع الجوي ، البالاستيكية من غوذج « بيرشنغ » و 16 ـ Tو 22 ـ Tوالصواريخ المجنحة لتوجيه ضربات ضد مواقع اطلاق الصواريخ العملياتية ـ التكتيكية للاطراف المتصارعة . ويمكن التحكم بمسارات طيران الصواريخ بواسطة محطات رادار السطع المدفعي من نوع 37 ـ TPS .

في عام 1985 ، ظهر للوجود في الولايات المتحدة ما سمي بتصاميم منظومة للدفاع ضد

الصواريخ متعددة الانساق ، والتي اعلن عنها في عام 1983 تحت تسمية Strategic Defence SDI وحسب البرنامج الموضوع لانتاج هذه المنظومة ، روعي أن تكون على شكل نظام متعدد الاقفال للدفاع ضد السلاح الصاروخي وذات عناصر قابلة للتمركز في الفضاء ، مخصصة لالتقاط وتدمير رؤوس حرب الصواريخ العابرة للقارات والصواريخ البالاستيكية المنطلقة من الغواصات والصواريخ البالاستيكية المتوسطة المدى وايضاً لتدمير الصواريخ ذاتها في الجزء الاول من مسارها الطيراني ، وهذا ما يسمى (بمبادرة الدفاع الاستراتيجي) . وحسب المعلومات المستقاة من الصحافة روعي أن تستخدم هذه المنظومة مختلف انواع الاسلحة البرية والجوية وذات التمركز الفضائي .

وحسب فكرة المصممين، تتألف هذه المنظومة من سبعة انساق (مستويات)، مخصصة لكشف الصواريخ العابرة للقارات وتدميرها في مختلف مراحل طيرانها: المرحلة الأولى (في لحظة الاطلاق و ما بعدها)، وفي مرحلتي الطيران المتوسطة والاخيرة. ففي المرحلة الاولى (زمن الطيران من 2 الى 5 دقيقة) يتشكل مستوى عال من الاشعاعات على الامواج التحت حمراء، وفي مرحلة ما بعد الاطلاق يجرى انفصال رؤوس الحرب المتعددة واطلاق وسائط تمكنها من اختراق الدفاعات

المضادة للصواريخ . وفي المرحلة السلبية المتوسطة تطير رؤوس الحرب والوسائط المساعدة ، لاختراق الدفاعات المضادة للصواريخ ، خارج المجال الجوي للارض . وفي النهاية ، في الجزء الاخير من الطيران تدخل رؤوس حرب الصواريخ ووسائط اختراق الدفاعات الجوية الصاروخية المجال الجوي للارض (على ارتفاع حوالي 100 كم) ، حيث تبدأ حركتها بالتخامد . وحسب الحسابات الموضوعة ، يستطيع كل نسق (مستوى) من انساق المنظومة تدمير من 70 الى 10/ ومن الاهداف .

عتلك كل نسق (مستوى) انظمة تسليح خاصة به للمراقبة والتوجيه ، الامر الذي يعقد ويصعب من تنظيم التأثير المعاكس ضدها .

يخططون في سبيل أن يمتلك نظام المراقبة وسائط رادارية وعاملة على الاشعة تحت الحمراء أو لايزرية ، تركب في قواعد فضائية ، صواريخ أو طائرات ، تستطيع كشف الصواريخ العابرة للقارات وملاحقتها والتعارف معها وذلك حسب اشارة نظام الانذار المبكر . ويعتبرون أن مجموع وسائط المراقبة يجب أن تؤمن امكانية البحث عن عدد من الاهداف يتراوح بين 2 الى 3 آلاف خلال فترة زمنية لا تتجاوز ال 300 ثانية ، وملاحقتها .

وينحون لاستخدام حواسب الكترونية رقمية ذات سرعات عالية جداً للعمل واقنية ارسال لاسلكية لارسال المعلومات ووسائط الكترونية فنية لتوجيه الاسلحة الى اهدافها .

وتضم الاسلحة الموجهة بالطاقة مرسلات لايزرية عالية الاستطاعة ، تعمل ضمن مجال

الامواج البصرية وتحت الحمراء (سلاح لايزري)، ومسرعات للجزيئات المشحونة والخامدة (اسلحة الحزم) ومولدات اشعاع كهرطيسية، موزعة على اقهار صناعية تطير على مدارات يصل ارتفاعها حتى 2500 كم عن سطح الارض. وهنالك احتيال لتمركز مرسلات لايزرية عالية الاستطاعة على سطح الكرة الارضية، توجه الى الاهداف بواسطة مرايا ضخمة، مركبة على مركبات فضائية. وبمقتضى حساباتهم، تحتاج عملية خرق نظام عمل التجهيزات الالكترونية الفنية الموجودة في الصواريخ العابرة للقارات لطاقة تصل حتى 1,0 جول / غرام ومن اجل تدمير الصواريخ نحتاج الى طاقة تصل الى طاقة تصل الى عرام ومن اجل المهواريخ نحتاج الى طاقة تصل الى عرام .

وينتمي للاسلحة العادية الداخلة في عداد تركيب هذه المنظومة الصواريخ والمدافع الكهرطيسية ذات التمركز الفضائي والصواريخ البرية المضادة للصواريخ .

وحسب تقدير الاخصائيين ، يجب على وسائط النسقين الاول والثاني تدمير الصواريخ العابرة للقارات بعد انطلاقها بزمن يتراوح بين 2 و 5 دقيقة ، أي قبل انشطار رؤوسها الحربية ، حيث يكون من الاسهل اكتشافها وتدميرها . تطير هذه الصواريخ في هذا الجزء من المسار بواسطة محركات السير ، التي نستطيع اكتشافها من خلال اشعاعاتها الحرارية (تحت الحمراء) وبواسطة اجهزة تكبير بصرية _ ضوئية مركبة على الاقهار الصناعية .

وفي حَالة تدمير (اصِابة) الصاروخ على هذا الجزء من المسار ، سوف تخرج عدة رؤوس حرب نووية من الجاهزية . أما المسار اللاحق وخلال (350 ـ 450) ثانية بعد انشطار الرؤوس الحربية والمباشرة باسقاط اهداف كاذبة ، فإن عملية مراقبتها (كشفها) والتقاطها تتعقد . ويخططون لنشر النسقين الاول والثاني ، بشكل كامل أو جزئياً ، (في حالة تركيب مرآة في الفضاء ، تعكس الاشعة

اللايزرية والتي توجه من قاعدة ارضية) على مدار ارضي فوق اراضي العدو . وكوسائط تدمير ، تدخل في عداد النسق الاول ، يخططون لاستخدام اسلحة اشعة مدارية (الايزرية وحزمية) واسلحة عادية على شكل صواريخ صغيرة الحجم ذات توجيه ذاتي ومدافع كهرطيسية . ومن المحتمل ان يتم استخدام اكثر من مئة قمر اصطناعي يزن كل واحد 20 طناً في المدار القريب من الارض على ارتفاع

550 كم ، تحتوي على محطات كشف لايزرية وعدد من الصواريخ ذاتية التوجيه يتراوح بين (40 ـ 45) ، وزن كل منها 150 كغ وتحتوي على مرسل يعمل على الاشعة تحت الحمراء . يتم تأمين كشف الصواريخ العابرة للقارات ومراقبتها بواسطة تجهيزات تعمل على الامواج الحرارية القصيرة (3 , 2 ميكرومتر) والمتوسطة (3 , 4 ميكرومتر) ومحطات رادار تحتوي على وسائط بصرية ـ ضوئية تعمل على الاشعة فوق البنفسجية . ومن بين محطات الرادار ، يجدون الاكثر موائمة تلك المحطات

التي تعمل على الترددات 5,2 و 10,9 أو 60 قيغاهيرتز ، ذات التمركز الجوي والفضائي . يتم تأمين التوجيه الدَقيَّقُ الى الهدف السلحة النسق الاول الاشعاعية عن طريق اللايزرات، التي تعمل في مجال الاشعة المرئية .

يتوقعون أن تتمكن وسائط النسقين الثالث والرابع من كشف رؤوس حرب الصواريخ وتدميرها خلال الجزء المتوسط من مسار طيرآنها . وهنا تتضاعف اعداد الاهداف ، حيث يصبح من الصعوبة بمكان كشفها وتمييزها من بين الاهداف الكاذبة ، ناهيك عن تدميرها خلال وقت طويل للطيران (20 ـ 25 دقيقة) . والاهتمام الاكبر سيعار الى انتخاب رؤوس الحرب بواسطة الوسائط اللايزرية

ذات التمركز الفضائي وايضاً بواسطة الوسائط الرادارية والبصرية ، لهذا يقترحون استخدام نظام مداري يتشكل من 25 (أو 100) قمر صناعي وزن كل منها 20 طن . وفي هذا الجزء من المسار من الممكن تدمير رؤوس الحرب بواسطة اسلحة شعاعية ذات تمركز فضائي . الى جانب ذلك ، تصبح رؤوس حرب الصواريخ اهدافاً للاسلحة الموجهة بالطاقة ذات التمركز الارضي ، الداخلة في عداد النسق الخامس .

أما النسقان السادس والسابع فيتألفان من صواريخ سريعة متمركزة على الارض ، ومخصصة لالتقاط رؤوس الخرب المغيرة وتدميرها في الجزء الاخير من مساراتها (الارتفاع حوالي 1000 كم لوسائط النسق الثالث) وقبل دخولها طبقات المجال الجوي المتهاسكة (الاوتموسفير) (الارتفاع حتى 45 كم لوسائط النسق السابع) ، حيث تسهل عملية تمييزها نظراً لانخفاض سرعاتها وذبول واحتراق الاهداف الكاذبة الخفيفة .

أما رؤوس الحرب ذات الاجسام الصلدة ، فيمكن تدميرها بواسطة الاسلحة الشعاعية أو الصواريخ صغيرة الاحجام ذات الوزن 150 كغ (وزن رأسها الحربي 5 كغ) ، التي تطلق من اقمار صناعية خلال (1,0,1) ثانية . ويمكن لقمر صناعي واحد وزنه 20 طن أن يحمل 50 صاروخاً تتميز بمواصفة انحراف دائري محنمل يتراوح بين (1 و 2) م . تقوم الاجهزة العاملة على الاشعة

تحت الحمراء ومحطات الرادار البرية والوسائط اللايزرية المركبة على الطائرات ، تقوم بمهمة مراقبة رؤوس الحرب وتوجيه وسائط التدمير ضدها وذلك حينها تكون في الجزء الاخير من مساراتها . سوف تمتلك الاقهار الصناعية الداخلة في تسليح هذه المنظومة وسائط دفاع ذاتي لحماية نفسها من احتمال تدميرها من قبل وسائط التدمير المركبة على اقهار الطرف المعادي الصناعية .

وحسب تصريحات الصحافة ، تكون مهمة تصميم وانتاج تجهيزات تمييز رؤوس الحرب وانتخابها من بين الاهداف الكاذبة ، هي من اكثر المهام صعوبة وتعقيداً . وبمقتضى المتطلبات

المفروضة على المنظومة لحل هذه المهمة ، من الضروري أمتلاك تجهيزات برمجة لا تبدي أية خطيئة عند معالجتها لمعلومات يصل حجمها الى 10 مليون سطر ، بينها التجهيزات العاملة اليوم تمرر ثلاثة اخطاء اثناء معالجتها لمعلومات يصل حجمها الى 1000 سطر .

يقترحون استخدام الاسلحة اللايزرية والكهرطيسية في المنظومة لتدمير الاهداف الجوية والبرية عما فيها الطائرات والحوامات ومستودعات النفط والغاز ومصانع تكرير البترول والمؤسسات الصناعية وايضاً الوسائط الالكترونية الفنية التي تقوم بتوجيه انظمة التسليح . ويخططون لتوحيد منظومة الدفاع ضد الصواريخ الضخمة هذه مع منظومات الدفاع الجوي في الولايات المتحدة الامريكية .

ومنذ بداية الثمانينات ، باشرت مختلف المؤسسات والمعاهد العلمية الامريكية بوضع التصاميم لمختلف العناصر التي تدخل في تركيب برنامج الدفاع الاستراتيجي . وفي الوقت الحاضر تجري تجارب لاختبار امكانية التقاط رؤوس حرب الصواريخ العابرة للقارات (مينيتهان) وذلك بواسطة الصواريخ المضادة للصواريخ ، كما يجري الجتبار قدرات المدافع الكهرطيسية كسلاح مضاد . وتدرس آلية تأثير


الطاقة الاشعاعية على مختلف انواع المواد المصنعة منها الصواريخ وعلى الوسائط الالكترونية الفنية . ويقع ضمن مهام برنامج مبادرة الدفاع الاسترتيجي SDI التصدي لحل خمس مهام فنية ـ عسكرية لتصميم وانتاج : وسائط الكشف والالتقاط والملاحقة للاهداف ، الاسلحة الشعاعية (اللايزرية والحزمية) ، والاسلحة التي ستعتمد على استخدام الطاقة ، ونظريات تقدير مقدرة الاسلحة ووسائط التوجيه وطرق تنظيم عمليات التأمين الفني والمادي .

وحتى الآن ، وحسب تصريحات الصحافة ، لم تعط الاسلحة الشعاعية مؤشراً عن مقدرتها لتلبية المتطلبات الواقعة على عاتقها . فعلى سبيل المثال ، إن استطاعة السلاح اللايزرية لم تزد الى الآن عن 2 ميغاواط ، بينها يتطلب منه استطاعة تتراوح بين (10 _ 60) ميغاواط ، كها أن استطاعة الاسلحة الحزمية لا تزال أقل من ذلك بكثير .

ثانياً وسائط وطرق الاعماء الالكتروني للدفاعات المضادة للصواريخ .

يرى الاخصائيون العسكريون الغربيون أنه لكي يتم تجنب منظومات الدفاع ضد الصواريخ ، يجب ادخال خلل وضياع في عمل انظمتها باستخدام اهداف كاذبة حرارية ورادارية وتشكيل تشويش ايجابي على التوازي مع العمل لتخفيض مساحات السطوح العاكسة الفعالة لرؤوس حرب الصواريخ :

يتم تشكيل غيمة الاهداف الكاذبة في الفضاء عند رمي آخر مرحلة (قسم) من الصاروخ، أي بعد انفصال رؤوس الحرب عن الجسم. تتميز الاهداف الكاذبة الخاصة، التي على شكل عواكس راديوية زاوية ديبولية والشباك المعدنية وايضاً مقلدات الاشعة تحت الحمراء بفاعلية تأثير كبيرة. كالعواكس الراديوية الديبولية المصنوعة من الرقائق المعدنة والالياف الزجاجية أو من الاسلاك التي طولها يساوي طول نصف موجة محطة رادار، حيث تتأخر الاهداف الكاذبة، الخفيفة بعد الدخول الى طبقات الجو المتهاسكة على ارتفاع حوالي 100 كم، تتأخر عن رؤوس حرب الصواريخ وتحترق. وهذا العيب تتجاوزه الاهداف الكاذبة الثقيلة التي تمتلك غطاء حماية لجسمها على شكل حزام معدني أو كريات أو خواتم، (انظر الشكل 19). وهذه الاهداف الكاذبة، حينها تتميز بوزن يصل الى عشرات الكيلوغرامات وعامل بالاستيكي قريب من ذلك (حاصل ضرب الوزن بساحة المقطع العرضي)، فإنها كرؤوس الحرب، بعد انفصالها تتابع طيرانها بالقرب من الأخيرة حتى ارتفاع يصل الى 20 كم فوق سطح الارض. وكلها كان الاختلاف بين اوزان الاهداف الكاذبة حتى ارؤوس الحرب قليلاً، كلها كان الارتفاع، الذي يمكن تمييزها عن بعض اقل. فعلى سبيل واوزان رؤوس الحرب قليلاً، كلها كان الارتفاع، الذي يمكن تمييزها عن بعض اقل. فعلى سبيل



الشكل (19) الشكل الشكل المناعات المضادة للصواريخ .

المثال ، إذا كانت نسبة وزنهما تصل الى 20 ، فإنه يبدأ بتمييز الهدف الكاذب عن رأس الحرب على الرتفاعات عن سطح الارض تتراوح بين (80 ـ 60) كم .

يضعون الاهداف الكاذبة في القسم الرأسي للصاروخ وفي قسم المرحلة الأخيرة منه . وإذا كانت الاهداف الكاذبة متموضعة في قسم المرحلة الاخيرة ، فإنه بعد رميها وانفصال رؤوس الحرب عن الصاروخ ، يمكن ان يتم تفجير قسم المرحلة الاخيرة لتشكيل اهداف كاذبة اضافية اخرى . وفي بعض الصواريخ العابرة للقارات ، لا يتم تفكيك قسم مرحلتها الاخيرة ، لهذا ولكي لا تعيق عمل رؤوس الحرب ، يصنعونها من صفائح زجاجية ذات سطح عاكس فعال مساحته صغيرة . ويعتبرون الافضل والانسب أن يتم فصل الاهداف الكاذبة عن الصواريخ في نهاية المرحلة الفعالة لمسارات الصواريخ العابرة للقارات (في نهاية المرحلة الاخيرة) .

إن الاهداف الكاذبة الرادارية تدخل في تسليح الصواريخ الامريكية العابرة للقارات « منيتهان » ، « تيتان » ، « بولاريس » ، MX ميدجيتمن وصواريخ الغواصات البالاستيكية « ترايدنت » D_-5 D واثناء الاختبارات ، التي طبقت على الصاروخ العابر للقارات « تيتان » ، وبعد انفصال (انتهاء) مراحل الطيران ، تم اسقاط ستة اهداف كاذبة منفوخة . أما الصاروخ « بولارايس » فإلى جانب احتوائه على اهداف كاذبة ، يوجد في تسليحه محطات تشويش راديوي ايجابي نموذج PX_-1 مصممة على صهامات الباراترون ، ورؤوس حربه مطلية بمادة مصممة على ماغنترونان و PX_-1 مصممة على صهامات الباراترون ، ورؤوس حربه مطلية بمادة متص الاشعاعات الكهرطيسية .

يتم اختيار مواصفات رؤوس حرب الصواريخ ، انطلاقاً من هدف الحصول على افضل المواصفات الرادارية والايروديناميكية ، وايضاً التوصل الى أن يكون عكسها للاشعاعات الرادارية والحرارية (تحت الحمراء وفوق البنفسجية) اصغرياً . كما يتم الحد من خاصية انعكاس الاشعة الرادارية (الكهرطيسية) عنها عن طريق تصميم رؤوس حرب ذات اشكال مناسبة لهذا الغرض وطلائها ايضاً بمواد قابلة لامتصاص الاشعاعات الكهرطيسية وتبديدها .

تصبح مساحات السطوح العاكسة الفعالة اصغرية عند تلك رؤوس الحرب ، التي لا تمتلك تعرجات على سطوحها ولا نتوءات والتي تتميز بشكل ايروديناميكي جيد . ولتخفيض مساحة السطح

العاكس الفعال ، يختارون شكلًا لرؤوس الحرب ، بحيث يكون مركز الثقالة واقعاً أمام مركز الضغط ، وبحيث انها حينها تدخل طبقات المجال الجوي للارض المتهاسكة ، تتوجه بشكل مخروطي باتجاه محطة الرادار . ونتيجة لذلك ، نتوصل للحد كثيراً من المدى ، الذي يمكن عليه كشف رؤوس الحرب .

تقوم المواد التي تمتص الاشعة الكهرطيسية ، الموجودة على اقسام رؤوس الحرب بإمتصاص الجزء الاكبر من الاستطاعة التي تحملها الامواج الكهرطيسية ، وبذلك يُحد من مدى استطاعتها على الكشف . يغلفون رؤوس الحرب ، التي تتميز بسرعات طيران عالية بمواد تمتص الاشعة الكهرطيسية ، قادرة على تحمل ضغوطات ايروديناميكية عالية وحرارات مرتفعة ، التي تحصل اثناء الحركة في طبقات المجال الجوي الارضي المتهاسكة . وبتحكمنا بمواصفات الحقل الكهرطيسي المنتشر (المنعكس) نستطيع الحد كثيراً من مساحة السطح العاكس الفعال لرأس حرب الصاروخ .

وتستطيع مرسلات التشويش ، العاملة قبل عدة دقائق من دخول رأس الحرب في طبقات المجال الجوي الارضي المتباسكة ، تستطيع تشكيل تشويش الكتروني ايجابي ضد محطات الرادار . تركب مرسلات التشويش في رؤوس حرب الصواريخ أو على الاهداف الكاذبة ، التي تمتلك محركات ذات استطاعات صغيرة لتوجيه طيرانها . فأحد مله المرسلات ، والذي أنتج في الولايات المتحدة عام ذات استطاعة نبضية قدرها 2 كيلووات ويعمل ضمن المجال الترددي (200 _ 400) ميغاهيرتز . وتجهيزاته موضوعة في حاوية طولها 30 سم وقطرها 11,4 سم . وينوي الغربيون أن يركبوا على كل صاروخ عابر للقارات عدداً من مرسلات التشويش يتراوح من 10 الى عدة عشرات .

ويتم توليف هذه المرسلات على الامواج العاملة للمحطات المراد اعهائها مسبقاً أو اثناء الطيران بعد، التقاط اشارات المحطات بواسطة مستقبل البحث المركب في رأس حرب الصاروخ. ويركب على الصواريخ العابرة للقارات مرسلات تشويش، قادرة على اعهاء عدة محطات رادار دفعة واحدة، حتى لو انها كانت تعمل على ترددات مختلفة. كها يمكن استخدام مرسلات تشويش صغيرة الحجم مزودة بمظلات، تنفصل عن الصاروخ خلال طيرانه خارج المجال الجوي للارض.

واحدى المشاكل التي يقومون بحلها بخصوص مرسلات التشويش ، هي القضاء على التأثير الذي قد تتعرض له اثناء العمل من قبل الغلاف البلازمي ، المتشكل حول رؤوس الحرب والأثر البلازمي المتشكل خلفها .

يتشكل الغلاف البلازمي (عبارة عن شرائح من الهواء المتأين) اثناء طيران رأس الحرب في الطبقات المتهاسكة لغلاف الارض الجوي نتيجة لتسخين الهواء عن طريق الموجات التي تصطدم

بالجسم وتأين جزيئات الهواء المحمولة على الاغلفة المضادة للحرارة. تقوم البلازما بإضعاف الطاقة الكهرطيسية وتحرف المخطط الاشعاعي الاحداثي للهوائي التابع لمرسل التشويش، وتدخل عدم توافق بين الهوائي والجو المحيط. وبما أن زمن تفسخ الاثر البلازمي هو حوالي 2 ثانية، فإنه يستطيل حتى 12 كم، خلف رأس الحرب الذي يطير بسرعة 6 كم / ثانية تقريباً. وإذا اكتشفنا الغلاف البلازمي وأثره، اللذان يتميزان بمساحة سطح عاكس فعال تتراوح بين 100 ـ 200 م2، يمكننا

بواسطة محطة الرادار اكتشاف حركة رأس الحرب في الطبقات المتهاسكة لغلاف الارض الجوي . لهذا يتم الحد من مدى الكشف الراداري لرؤوس الحرب باستخدام مواد قادرة على تخميد الاشعة الحرارية أثناء طيرانها ضمن طبقات الغلاف الجوي للارض المتهاسكة ، وذلك عن طريق تخميد الايونات بواسطة جزيئات الغاز ذات الشحنة المعاكسة ، وايضاً توجيه ابخرة متأينة من السيزيوم والصوديوم الى الغلاف البلازمي . وعلى التوازي مع ذلك ، تنفذ اجراءات لتقوية غلاف البلازما ، الذي يتشكل حول الاهداف الكاذبة .

والى جانب مختلف الوسائط والاساليب التي تخص الاعهاء الالكتروني ، يستخدمون في الولايات المتحدة الامريكية بغرض التمكن من خرق الدفاعات المضادة للصواريخ ، يستخدمون رؤوس حرب مستقلة نموذج WIRVتتوجه ذاتياً تستطيع حمل عدة اهداف كاذبة . . ومثل هذه الرؤوس تسلح الصواريخ البالاستيكية التي تطلق من الغواصات نموذج « ترايدنت ـ 1 » (8 رؤوس حرب «

بالاستیکیة » ذات توجیه ذاتی استطاعة کل منها 100 کیلوطن) ، و « ترایدنت ـ 2 » (14 رأس حرب استطاعة کل منها 150 کیلوطن) و بولارایس ـ 3A (3A رؤوس حرب استطاعة کل منها 3A کیلوطن) و بوسیدون ـ 3A (3A رؤوس حرب استطاعة کل منها 3A کیلوطن) .


في الغرب ونظراً لاعتبار أن وسائط الاعهاء الالكتروني تمتلك مقدرات كبيرة ، وخاصة تلك التي تستحوذ عليها منظومات الدفاع ضد الصواريخ ، يستخدمون وسائطاً وطرقاً مختلفة لتأمين العمل الأمين للوسائط الالكترونية الفنية . حيث يدخل في عداد منظومات الدفاع ضد الصواريخ محطات رادار مختلفة المهام ، قادرة على تمييز رؤوس حرب الصواريخ من بين الاهداف الكاذبة وذلك حسب اختلافاتها في عكس الاشارات وسرعات حركاتها وحسب نتائج تحليل الظواهر ، التي تحصل عند اختراق الاوتموسفير من قبل اجسام مختلفة وحسب مسارات طيرانها ودلائل اخرى .

وبالتمييز من بين هياكل الاشارات المنعكسة (الاستطاعة ، الاستقطاب ، طيوف الانحناءات ، الانتثار) ، التي تميز الاشكال المختلفة للاجسام اثناء عبورها المجال الجوي للارض ، والمؤسسة على قياس كمية الحرارة الصادرة عن رؤوس الحرب وتلك الصادرة عن الاهداف الكاذبة

والتي تتعلق بشكل جوهري باوزانها وسرعة اختراقها للمجال الجوي للارض ، نستطيع بالتالي التمييز أبين هذه وتلك .

ثالثاً ـ الاعماء الالكتروني اثناء مجرى الاعمال لتجنب الدفاعات ضد الصواريخ

تقوم الصواريخ البالاستيكية بتنفيذ الاجراءات التالية لتجنب الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ ، وتوجيه هذه الاجراءات ضد وسائط اعائها الالكترونية ، في لحظة انفصال رؤوس الحرب ، اي في الجزء الاوسط من مسار الصاروخ ، يتم تفجير قسم المرحلة الاخيرة من طيران الصاروخ ، وتسبح شظاياه حول رأس الحرب مموهة إياه عن الكشف الراداري . وفي نهاية مسار طيران الصاروخ ، يقوم قسم المرحلة الاخيرة برمي عدد من الاهداف الكاذبة مختلفة الاوزان .



الشكل (20)

اساليب استخدام مرسلات التشويش لحماية الصواريخ الاستراتيجية .

أ ـ مركبة في النسم الرأسي للصاروخ .

ب ـ مطلقة في مقدمة الصاروخ ،

ج_ مطلقة في مقدمة مسار الصاروخ والى الاسفل.

وبعدها وقبل الدخول الى طبقات الغلاف الجوي المتهاسكة تستخدم مرسلات تشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة (انظر الشكل 20) ، التي بعد ان تلتقط الاشارات بواسطة مستقبلاتها الراديوية ، تولف نفسها على نفس ترددات هذه الاشارات وتبث طاقة امواج راديوية لاعهاء محطات رادار الانذار المبكر وانظمة السطع الراداري التابعة لمنظومات الدفاع ضد الصواريخ ، حيث ان الاخيرة ستقع في ضياع ولا تستطيع بالتالي توجيه الاسلحة المضادة للصواريخ . كها تساعد المناورات التي تقوم بها رؤوس حرب الصواريخ على تضليل منظومات الدفاع ضد الصواريخ .

ويمكن تجنب فاعلية منظومة الدفاع ضد الصواريخ ذات الانساق المتعددة والتي يتمركز جزء منها في الفضاء حينها نستخدم وسائط الاعهاء الالكتروني ضد وسائط كشفه للاهداف والتمييز بينها وتوجيه وسائط التدمير الناري . كها يمكن الحد من الامكانية القتالية للاسلحة الشعاعية ، الداخلة في عداد منظومة الدفاع ضد الصواريخ ، عن طريق حجب الاهداف الصديقة الفضائية والجوية والبرية ، وذلك بصناعة وتركيب حواجز أمام هذه الاشعة مصنوعة من مواد تستطيع امتصاص طاقاتها الاشعاعية وتبديد الطاقة الواردة بتدوير الهدف أو عناصره أو جعله يقوم بمناورات ما . أما عملية تضليل انظمة توجيه الاسلحة الشعاعية والعادية فتتم باستخدام الاهداف الكاذبة أو التشويش ضد رؤوس التوجيه الذاتية أو ضد وسائط كشف الاهداف . والوسيطة البسيطة للتأثير على السلاح اللايزري هي العواكس الضوئية ، التي تقوم بتبديد الجزء الاكبر من طاقة الشعاع اللايزري . كها

تستطيع السطوح المعدنية المستوية تبديد طاقة الامواج الكهرطيسية . فعلى سبيل المثال ، تستطيع الهياكل المعدنية المصقولة والمصنوعة من شرائح من الالمنيوم ، المستخدمة في تكنولوجيا الفضاء ، تستطيع تبديد حوالي ٪ 98 من استطاعة الشعاع اللايزري المسقط عليها عندما يكون طول موجته 10 ميكرومتر و ٪ 95 عندما تتراوح اطوال امواجه بين 5,5 الى 4 ميكرومتر . وفي الولايات المتحدة يستخدمون طريقة للحيلولة دون التدمير اللايزري تتلخص بتغليف السطوح المعدنية المصقولة

بصفائح من مواد خاصة أو بمواد ماصة للاشعاعات الردايوية ، تكون قادرة على تشكيل غيوم بلازمية حول الهدف (رؤوس حرب الصواريخ والطائرات وغيرها) وعلى امتصاص طاقة الامواج الكهرطيسية . كما يمكن استخدام فلاتر ضوئية قادرة على تغيير شفافيتها ومواد تغير قدرة عكسها وتبديدها لطاقة الامواج الكهرطيسية . لكن التأثير ضد الاسلحة الحزمية ، يصبح اكثر صعوبة ، لأن حزم الجزيئات عالية الاستطاعة قادرة على اختراق المواد بدرجة اكثر عمقاً مما تستطيعه اشعة اللايزر .

وحزم الجزيئات المشحونة يمكن فقط حرفها باستخدام الحقول المغناطيسية.

وقد نستطيع التأثير على منظومات كشف الاهداف الالكترونية الراديوية وتوجيه الاسلحة التابعة


لانظمة الدفاعات ضد الصواريخ ، عن طريق تركيز اشعاعات كهرطيسية مختلفة وشديدة الاستطاعة عليها . ولهذا الغرض من المفيد استخدام الايروزول وتغليف الصواريخ بجواد قادرة على امتصاص طاقات الحقول الكهرطيسية والاشعة المرئية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية والاشعة ذات الامواج القصيرة جداً . كما يمكن اعهاء هذه المنظومات بواسطة الاشعة الكهرطيسية الصادرة عن الانفجارات النووية من على ارتفاعات عالية . ويمكننا الحد من فاعلية نظام الدفاعات الفضائي ضد الصواريخ

استخدام كمية كبيرة من الاهداف الكاذبة الصغيرة على شكل صواريخ صغيرة ، ذات نظام توجيه بسيط . كما من الممكن نشر غيوم من الايروزول حول رؤوس حرب الصواريخ ـ وتصبح كمصادر لاشعاعات حرارية (تحت الحمراء) ، تموه الاشعاعات تحت الحمراء الذاتية لرؤوس الحرب . ويمكننا تشكيل ستائر ايروزولية وستائر مختلفة الاشكال فوق منطقة اطلاق الصواريخ العابرة للقارات ، حيث تقوم بتمويه الصواريخ في لحظات انطلاقها .

لكن تبقى وسائط الاعهاء الالكتروني ، هي الوسائط الاكثر فاعلية وتأثيراً على عمل منظومات الدفاعات ضد الصواريخ وعلى انظمة قياداتها العسكرية . وتكاليف جميع هذه الوسائط والتدابير المذكورة سابقاً لا تشكل ما يزيد عن 1/ 10 من كلفة منظومات الدفاعات ضد الصواريخ .



الحرب الالكترونية في الحروب العالمية



الباب التاسع عشر

البدايات الأولى للحرب الالكترونية.

Ø

اولاً - المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكيل التشويش الالكتروني في الاعمال القتالية .

تعود الافكار الاولى للقيام بالسطع الراديوي وتشكيل تشويش الكتروني وتنفيذها الى زمن بداية استخدام الاشعة الراديوية في العمل العسكري . ففي عام 1903 صدرت عن المخترع بروفيسور الراديو أ . س . بابوف فكرة عن امكانية القيام بالسطع الراديوي وتشكيل التشويش الالكتروني واقترح تدابير الوقاية منه . والحالات الاولى لتنفيذ السطع الراديوي وتشكيل تشويش الكتروني ضد الاتصالات اللاسلكية ، سجلت في عجرى الحرب الروسية اليابانية .

أما التشويش الالكتروني فشكل لاول مرة في الاسطول البحري عام 1904 ، اثناء قيام الطرادات اليابانية بالقصف المدفعي لمرسى السفن الداخلي في ميناء مدينة آرتور والمدينة ذاتها . وكانت السفن اليابانية تصحح هذه الرمايات عن طريق الراديو ، التي كانت ترسو في الجهة المقابلة لمدخل المرسى . واستطاعت محطات اللاسلكي المركبة على الدارعة « النصر » والسفينة « جبال الذهب » أن تعيق ارسال البرقيات الصادرة عن مصححي الرماية اليابانيين ، حيث أصبحت مهمتهم جد معقدة في تصحيح رمايات المدفعية للطراد « تاكاساي » .

واثناء المعركة البحرية ، التي دارت في مضيق تسو سيميكي ، استخدم الطراد « زمرد » واستخدمت الدارعة « غرومكي » محطات الاتصالات اللاسلكية البحرية لتشكيل تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية للسفن اليابانية .

أما نظرياً فتم لاول مرة تأسيس تشكيل التشويش الراديوي وُّطْرق حماية الاتصالات اللاسلكية منها ، في عام 1911 من قبل برفيسور التكنيك الراديوي أ. ب. بتروفسكس أثناء عمله في الاكاديمية العسكرية البحرية . وكان ان اختبرت الطرق التي اقترحها لتشكيل تشويش راديوي ولحجاية الاتصالات اللاسلكية منها في اسطول البحر الاسود . وفي نفس الوقت تم انتاج تدابير تسمح « . . . بالتهرب من تشويش العدو اثناء اقامة الاتصالات اللاسلكية » . لاقت التهارين التي نفذت لتشكيل تشويش راديوي وتدريب عمال اللاسلكي على العمل في ظروف التشويش التي قامت بها سفن اسطول البلطيق نجاحاً كبيراً .

بعد الحرب الروسية ـ اليابانية ، بدأت العديد من الدول انتاج وسائط الالتقاط والتسديد الراديوي . أما محطات السطع الراديوي التي انتجت في تلك الفترة ، فاستخدمت في بداية الامر لمراقبة التبادل الراديوي (البرقيات) بين الاطراف الصديقة وذلك بهدف التقاط المحادثات اللاسلكية التي تخترق هذا التبادل ولاحقاً التقاط البرقيات اللاسلكية المعادية .

ثانياً _ السطع الراديوي والتشويش الالكتروني في مجرى الحرب العالمية الاولى .

في مجرى الحرب العالمية الاولى ، أصبح استخدام السطع والتشويش الراديويين اكثر كثافة . اوحتى تلك الفترة لم تستخدم من عداد التجهيزات الالكترونية الفنية سوى وسائط الاتصالات اللاسلكية ، وكانت تعتبر عبارة عن اهداف للسطع والتشويش الراديويين .


كان يجري استخدام التشويش الراديوي لخرق الابتصالات اللاسلكية بين اركانات الجيوش والفيالق ويعض الفرق وايضاً بين السفن الحربية . واستخدم التشويش ضد الاتصالات اللاسلكية اثناء مجرى الاعمال القتالية للقوى البحرية والقوات البرية بشكل عرضي ، بسبب إن الاطراف المتصارعة كانت تعطي الاولوية لالتقاط البرقيات اللاسلكية ، لا لخرقها أوالتشويش عليها . ولتشكيل التشويش استخدموا وسائط الاتصالات اللاسلكية العادية ، أما في الجيش الالماني فاستخدموا محطات خاصة للتشويش الراديوي ، ودخل في عداد محطات التشويش الراديوي الالمانية ، الى جانب المرسلات ، المستقبلات الراديوية ، التي كانت تؤمن التقاط البرقيات اللاسلكية وتوجيه مرسلات التشويش اليها (الى الاهداف) .

وحصلت عمليات السطع الراديوي على اهمية اكبر من تلك التي حصل عليها التشويش الراديوي. وهذا النوع من السطع ، الذي كان جديداً حتى تلك المرحلة ، سمح بالحصول على معلومات ثمينة عن العدو وتجمعاته وطبيعة اعهاله ووسائط قيادته دون التهاس المباشر معه . وساهم في النجاجات التي نالها السطع الراديوي ، الخروقات لنظام العمل التي كان يبديها عهال اللاسلكي اثناء تيادلهم للبرقيات اللاسلكية وقيامهم بنقل الاوامر السرية والتعليهات عن طريق اللاسلكي ، وهم يستخدمون الكودات البسيطة والشيفرات سهلة الحل . ونظمت اعهال السطع الراديوي في الحرب العالمية الاولى في الجيوش الروسية والانكليزية والفرنسية والالمانية والنمساوية ـ المجرية . ففي الجيش الروسي ويهدف القيام بالسطع الراديوي ، ادخل في عداد اركانات الجيوش ما سمي بمجموعات السطع الراديوي .

وزادت امكانيات وقدرات السطع الراديوي كثيراً بعد ان بوشر باستخدام المسددات الراديوية ، المنتجة بين عامي 1915 و 1916 في بريطانيا العظمى وروسيا والمانيا وفي النمسا المجر . وعملت وحدات السطع الراديوي الروسية والفرنسية والانكليزية بتعاون تام وتم تبادل المعلومات المستحصلة بينها ، التي كانت تخص اساليب عمل العدو وطبيعة تركيب محطات نداءاته اللاسلكية وكوداته .


في مجرى الحرب العالمية الاولى ، تم بناء وحدات السطع الراديوي على شكل نوع مستقل يتبع القوات البرية وآخر يتبع الاسطول البحري الحربي . وتمكن السطع الراديوي من الحصول على معلومات سطع ثمينة ، تمكنت من مراقبة تنقلات القوات المعادية وفضحت نوايا وافكار قياداته ، نتيجة لدراسة البرقيات المتداولة واستطاعت ان تحدد رموز نداءاته وتردداته العاملة والالحان المختلفة لحطاته اللاسلكية وجميع الخروقات في انظمة عمل تبادل البرقيات مها كانت طفيفة والتعرف على كل معطة لاسلكية تدخل من جديد في العمل .

بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ، جرى في بعض الدول ، وعلى الاخص ، في بريطانيا العظمى والمانيا ، عمل نشيط واتخذت تدابير لتطوير وسائط واساليب السطع الراديوي وتشكيل التشويش الالكتروني . حيث تم انتاج مستقبلات راديوية بانورامية ومسددات راديوية وشكلت فصائل ووحدات السطع الراديوي واقيمت تجارب لتشكيل التشويش الالكتروني . وبسبب من تعاظم الامكانيات المقدمة للسطع الراديوي ، فإنه تم التوصل لاساليب الخداع والتمويه الراديوي . وسوية مع التدابير الاخرى فإن التمويه وتضليل العدو راديوياً ساهما في خداعه كثيراً في الاعمال القتالية .



الباب العشرون

الحرب الالكترونية في مجرى الحرب العالمية الثانية.



تميزت الحرب الالكترونية خلال مجرى الحرب العالمية الثانية ، التي نشبت في الاول من ايلول عام 1939 وقامت بها المانيا الفاشية ، تميزت بالصراع العنيف والحازم بين وسائط واساليب الاعهاء الالكتروني وطرق واساليب حماية الوسائط الالكترونية الراديوية منها للاطراف المتصارعة . وإذا كان قد بوشر في الحرب العالمية الاولى باستخدام التشويش الراديوي لخرق الاتصالات اللاسلكية بين اركانات التشكيلات والوحدات ، فإنها في الحرب العالميمة الثانية لاقت نجاحات باهرة في المعارك الجوية والبحرية وعلى مسارح الاعمال القتالية في البر.

وكانت طرق تنفيذ الحرب الالكترونية على مختلف مسارح الاعمال القتالية مختلفة ، حيث كانت تحدد في المقام الأول بتركيب القوات وطبيعة الاعمال القتالية . فإذا كانت قد دارت الحرب الالكترونية على مسرح الاعمال القتالية في غرب اوروبا بهدف رئيس هو اعماء الوسائط الرادارية والملاحية الراديوية المستخدمة في انظمة الدفاع الجوي وفي الاساطيل الجوية والبحرية الحربية ، فإن هدفها الزئيس على الجبهة الروسية الالمانية كان خرق الاتصالات اللاسلكية للقوات البرية .

اولاً _ الحرب الالكترونية على مسارح الاعمال القتالية في اوروبا .

جرت الحرب الالكترونية في الاعمال القتالية التي نشبت في غرب اوروبا بين القوات المسلحة لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الامريكية والقوات الالمانية . وتم الحصول على المعلومات عن الوسائط الالكترونية الفنية ، اللازمة لتنظيم الاعمال القتالية والاعداد لها ، تم الحصول عليها بواسطة ، السطع الراديوي والعملاء والتصوير الجوي ومجموعات السطع والتخريب .

وتم الحصول على المعلومات الاكثر قيمة عن الوسائط الالكترونية الراديوية عن طريق السطع الراديوي ، الذي كانت تقوم به القوات العسكرية للاطراف المتصارعة التي اشتركت في الحرب . فعلى سبيل المثال ، تمكن السطع الراديوي الذي كان يتبع القوى البحرية الحربية الالمانية من فضح انظمة الاتصالات اللاسلكية ، واستطاعت فك شيفرة حوالي ٪ 50 من البرقيات اللاسلكية للقوى البحرية البريطانية ، وحدث هذا في عام 1940 . أما القوات الالمانية فكانت مشغولة بشكل رئيس بسطع الوسائط الرادارية العاملة لدى قوات الدفاع الجوي والقوى البحرية الحربية للحلفاء ، وخاصة في مرحلة ما سمي بالهجوم الجوي على بريطانيا العظمى ، الذي بدأ في العاشر من شهر ايلول عام 1940 .

وجه الطيران الالماني عام 1940 عدة ضربات جوية ضد محطات رادار ومطارات ومواقع المدفعية م / ط ومقرات قيادة القوات البريطانية بهدف فضح انظمة دفاعاتها الجوية . وكان يتم تحديد مناطق تمركز ومميزات الاشارت وانظمة عمل محطات الرادار بواسطة وسائط السطع الالكتروني الجوية . واستخدمت هذه المعلومات اثناء توجيه الضربات الجوية ، كها استخدمت بالاشتراك مع المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات الناسبة .

في الفترة الواقعة بين آب 1940 وإيار عام 1941 واثناء المعارك بين القوات الجوية الألمانية وقوات الدفاع الجوي البريطانية ، دار صراع عنيف وحاد في الفضاء ، كان هدفه تعقيد عملية خروج القاذفات الألمانية ووصولها الى اهدافها وتوجيهها للضربات الجوية . واثناء الغارات الجوية الليلية ضد الاهداف البريطانية ، استخدمت اطقم القاذفات البريطانية ، لتأمين الملاحة والتوجه الى الاهداف ، المناورات الراديوية العاملة على الامواج المتوسطة ومنظومات الملاحة الراديوية غوذج (لورنس) ، التي كانت منصوبة مسبقاً على اراضي فرنسا وهولندا وبلجيكا المحتلة . وبقياسهم للاتجاه بواسطة المسددات الراديوية الموجودة فيها ، كانت الطائرات تأخذ (تسجل) اتجاهين الى منارتين راديوتين ، الامر الذي يتيح لها تحديد موقع طيرانها وبعدها كانت تتوجه الى الموقع المراد قصفه . ولإعاقة هذه العملية ، التي كان يقوم بها اطقم القاذفات ، نشرت القوات البريطانية على اراضيها عدداً كبيراً من العملية ، التي كان يقوم بها اطقم القاذفات تحدد اتجاهات كاذبة بدلاً من الحقيقية ولم تستطع معيدات الارسال الراديوية عالية الاستطاعة ، حيث كانت تستقبل اشارات المنارات المراديوية وتعيد الرسالها . ونتيجة لذلك كانت اطقم القاذفات تحدد اتجاهات كاذبة بدلاً من الحقيقية ولم تستطع الوصول الى المواقع المقصودة .

لهذا ومنذ آب عام 1940 ، بدأ الطيران الالماني استخدام نظام ملاحي راديوي جديد ، يتألف من عدة منازات راديوية برية ومنظومة استقبال راديوي مركبة على الطائرة . كانت المنارات الراديوية ذات المخطط الاشعاعي الاحداثي الضيق للهوائي ، كانت ترسل اشارات راديوية مرة كل ثانية .

وهذه الاشعة ، التي كانت ترسلها المنارات الراديوية ، كان من المكن تسديدها الى مواقع عديدة على اراضي بريطانيا بمختلف الاتجاهات ، والتي كانت تشكل الاهداف المراد قصفها . وبعد أن علم البريطانيون عن استعداد الالمان لاستخدام هذه المنظومة ، صمموا طريقة للخداع الراديوي تتلخص باشعاع اشارات مشابهة لاشارات منظومة الملاحة الراديوية الالمانية . وكانت اطقم القاذفات المعادية تستقبل الاشارات الكاذبة لأنها اكثر استطاعة وتوجه طائراتها بعيداً عن الاهداف المستهدفة ، وكانت القنابل تسقط هباءً ، وكان صراع البريطانيين مع هذه المنظومة ناجحاً ، الى درجة ان هذا اودى بالطيارين الالمان الى ان يفقدوا ثقتهم بكفاءة وأمان منظومتهم الوطنية ، وتوقفوا عن استخدامها ،

في نهاية عام 1940 ، بدأ سلاح الجو الالماني يستخدم مرسلات راديوية عالية الاستطاعة لتوجيه الطائرات الى اهدافها ، واستخدمت هذه المرسلات لنشر الدعاية بالراديو بين المواطنين البريطانيين . ولهذا الغرض كان يتم قبل كل طلعة طيران تضييق عرض المخطط الاشعاعي الاحداثي لموائي هذه المرسلات ، وكان يتم المحافظة على استمرار الارسال الراديوي ، وكانت القاذفات الالمانية تطير على طول هذا الشعاع الراديوي حتى نقطة تقاطعه مع شعاع آخر نظير له ، وتقذف القنابل فوق لندن . وعندما توصل البريطانيون الى تفسير لسبب هذه الظواهر ، قاموا بانتاج معيدات ارسال ، تستطيع اعادة اشعاع الإشارات المستقبلة بواسطة هوائي دائري ، وبهذا يكونون كأنهم و اجترفوا » المخططات الاشعاعية الاحداثية لهوائيات محطات الارسال الراديوية الالمانية . أما المرسل الراديوي الثاني فكان يتميز بمخطط اشعاعي احداثي ضيق للهوائي المركب عليه وقام بمهمة حرف نقطة تقاطع الاشعة الراديوية عن منطقة لندن لتصبح فوق مضيق المانش ، حيث أصبحت اطقم القاذفات الالمانية ترمي قنابلها هناك .

وحسب تأكيدات البريطانين ، ساعدت عمليات التضليل الراديوي بالتوافق مع تشكيل التشويش الراديوي ، ساعدت على الحد من فاعلية الضربات الجوية الالمانية ضد الاهداف البريطانية ، ونتيجة لذلك من بين كل خس قنابل مسقطة ، اصابت اهدافها واحدة منها فقط .

وجرى صراع حاد متوتر بين السطع الراديوي ومحطات رادار الغواصات والقوى المضاة للغواصات بين عامي 1940 و 1945. وتصدت الغواصات الالمانية لقوافل الحلفاء البحرية ، التي كانت تنفذ طلعات بحرية بين الشواطىء الاطلسية للولايات المتحدة واوروبا الغربية . كانت هذه الغواصات تتوجه الى اهدافها عن طريق الراديو من قبل نقاط التوجيه الساحلية حسب معلومات طائرات السطع أو محطات الرادار الذاتية . ولحاية خطوطهم البحرية ، كان الامريكيون والبريطانيون ينفذون عمليات للبحث عن الغواصات مستخدمين لذلك الوسائط البرية والجوية والبحرية

ومراكز التسديد الراديوية ، الموجودة على اراضي الولايات المتحدة وبريطانيا وغرينلاند وعلى جزر آزور وغيرها من تلك الواقعة في المحيط الاطلسي . استطاع الحلفاء بواسطة هذه الوسائط اكتشاف الكثير من الغواصات الالمانية والتسديد عليها وتدميرها وإغراقها . كها تعرضت سفن السطح الالمانية لمثل هذا المصير . الى جانب ذلك ، كان الحلفاء اثناء استخدامهم لمعلومات السطع الراديوي ، عادة يغيرون مسارات القوافل البحرية عند اكتشاف الغواصات المعادية . إلا انه وبغض النظر عن التدابير التي نفذها الحلفاء ، تابعت الغواصات الالمانية توجيه ضربات قاسية وكبيرة ضد قوافل الحلفاء البحرية وأوقعت بها خسائر جسيمة . في عام 1942 ، حاول البريطانيون زيادة احتمال اكتشاف الغواصات الالمانية بتركيبهم محطات رادار تعمل على امواج طولها 50 سم ، وذلك على الطائرات وسفن الحراسة . أما طائرات سلاح الطيران البحري الامريكي فسلحت بمحطات رادار من نموذج المدوف الرؤية المختلفة ، بمجرد أن طفت على سطح الماء ، وبعدها كانت توجه ضربات ضدها .

وهذا ما أفقد الغواصة اهم ايجابية تكتيكية تتمتع بها وهي سرية العمل والمفاجئة بالهجوم . إثر ذلك بدأت تتزايد الخسائر من الغواصات . في عام 1942 ، واثناء محاولة الالمان اخفاء الغواصات عن الكشف الراداري ، ركبوا عليها مستقبلات سطع راديوية ، كانت تستقبل الاشارات الرادارية قبل وقت كبير من تمكن محطات الرادار المركبة على الطائرات من اكتشاف الغواصات ، والاخيرة كانت تتمكن في الوقت المناسب من التخفي تحت الماء . الى جانب ذلك ، سمحت مستقبلات السطع الراداري باكتشاف سفن السطح والاغارة عليها وعلى القوافل التي كانت تدخل في عدادها .

في ربيع عام 1943 ، بدأ البريطانيون والامريكيون بتركيب محطأت رادار حديثة ، تعمل على مجالات التردد السنتمترية ، على الطائرات المضادة للغواصات . ولم تتمكن مستقبلات السطع الراديوي المركبة على الغواصات من استقبال والتقاط اشارات هذه المحطات . ونتيجة لذلك زادت النسبة المئوية لخسائرها من 13 حتى 13 من كمية الغواصات المبحرة (فقدت المانيا في شهر ايار من عام 1943 فقط ، 39 غواصة) .

حاولت قيادة الاسطول الالماني التوصل لمعرفة وتحديد الطريقة التي يستطيع فيها طيران الحلفاء كشف الغواصات . وكانت تشير المعلومات المستقاة من اطقم الغواصات الى عدم تسجيلهم لإشعاعات صادرة عن محطات رادار اثناء غارات الطائرات عليهم . لهذا افترض الالمان ، أن الحلفاء لا يستخدمون على طائراتهم المضادة للغواصات التكنيك الراداري بل تكنيك الاشعة تحت الحمراء ، وباشروا العمل لتصميم وانتاج وسائط لكشف اشعاعات الاشعة تحت الحمراء .

وبين شهري تموز وآب ، زادت فاعلية القوات المضادة للغواصات البريطانية والامريكية وذلك

على خطوط الامداد في المحيط الاطلسي . لهذا زادت خسائر الغواصات الالمانية وانخفضت خسائر الحلفاء من سفن السطح . وكانت اشعاعات الهزازات المحلية ، الموجودة في عداد مستقبلات السطع الراديوي « ميتوكس » ، تفضح الغواصات ، لذا توقفت اطقم الغواصات عن استخدامها . وكان الالمان مجبرين على تبديل مستقبلاتهم الراديوية بأخرى تعمل ضمن مجال الامواج التي تتراوح بين 75 و 300 سم . إلا ان الاخيرة لم تتمكن من اكتشاف اشعاعات محطات الرادار المركبة على طائرات الدورية لدى الحلفاء . وفقط في آذار من عام 1943 ، عرف الالمان ، بعد ان اكتشفؤا وجود محطة رادار من طراز 45 سم . وتردام ، عرفوا النائرات الحلفاء المضادة للغواصات المسقطة بالقرب من روتردام ، عرفوا ان طائرات الحلفاء المضادة للغواصات تستخدم محطات رادار تعمل على امواج طولها 10 سم . بعد

حصولهم على هذه المعلومات ، صمم المهندسون الالمان في منتصف عام 1943 مستقبلاً راديوياً جديداً نموذج « ناكسوس » (طول موجته 9 ـ 12 سم) ، يمتلك هوائي دقيق التسديد ، وباشروا بتركيبه على المغواصات ابتداءً من خريف عام 1943 . ويسبب تمكن هذا النموذج الجديد من المستقبلات الراديوية من التقاط الاشعاعات الصادرة عن محطات رادار الطائرات المضادة للغواصات قبل أن تتمكن الأخيرة من كشف الغواصات ، كانت الغواصات اثناء محاولاتهم اكتشاف الطائرات عن هجهات القوى المضادة لها . ولتعقيد عملية اطقم الغواصات اثناء محاولاتهم اكتشاف الطائرات عن طريق التقاط اشعاعات محطات راداراتها ، نحا بعض الطيارين الانكليز الى عدم استخدام محطات الرادار أو كانوا يديرون هوائياتها الى الاتجاه المعاكس للاتجاه الى الغواصات وذلك بعد اول التقاط لها . وفي نهاية عام 1943 ، ركب الحلفاء على طائراتهم محطات رادار تعمل على امواج طولها 3 سم . إلا ان الالمان في بداية عام 1944 بعد أن اكتشفوا هذه المحطة ، التي كانت موجودة ضمن حطام الطائرة المسقطة فوق برلين ضمموا مستقبلاً راديوياً من نموذج « توينس » يعمل على امواج طولها 3 سم وانتجوا العديد منه وركبوها على الغواصات . وعلى التوازي مع ذلك تم تزويد الغواصات

الالمانية بمحطات رادار تعمل على مجال الامواج السنتمترية . والامريكيون بدورهم ، انتجوا مستقبلاً راديوياً يعمل على امواج طولها 3 سم ، إلا أنه لم يتمكن من اكتشاف والتقاط الاشعاعات التي كانت تصدرها محطات الرادار المركبة على الغواصات الالمانية . وكها أصبح واضحاً في نهاية الحرب ، فإن الغواصات الالمانية لم تنح الى تشغيل محطات رادارتها خوفاًمن سطعها من قبل وسائط سطع الحلفاء .

كانت الغواصات تستر نفسها عن الكشف الاستطلاعي الراداري بمكوثها اكثر الاحيان تحت الماء ، وذلك بفضل تجهيزات كانت تسحب الهواء الى داخل الغواصة وتشغل محركات الديزل أثناء المكوث في الوضع البيرسكوبي . إلا أن محطات الرادار الانكليزية العاملة على الامواج السنتمترية استطاعت اكتشاف هذه التجهيزات . لهذا بدأ الالمان في عام 1944 ، بهذف تمويه الغواصات عن الكشف الراداري ، بطلاء هذه التجهيزات والبيرسكوبات بمواد قادرة على امتصاص الامواج

الكهرطيسية ، والاخيرة تمكنت من تخميد / 80 من طاقة الامواج الكهرطيسية الساقطة عليها ، ونتيجة لذلك انخفضت امدية كشف المحطات الرادارية للغواصات بعدد من المرات . إلى جانب ذلك ، استخدموا اهدافاً رادارية نموذج « افروديت » وهي عبارة عن بالون فارغ تلتحم عليه عواكس زاوية راديوية مطلية بمادة قصديرية رقيقة . وكانت هذه الاهداف الكاذبة الرادارية تستهوي بحطات الرادار المركبة في الطائرات وعلى سفن الدورية البريطانية والامريكية . ونتيجة لاستخدامها تمكنت العديد من المغواصات تجنب الكشف والهروب من الملاحقة التي كانت تقوم بها القوى المضادة للغواصات .

قام سلاح الطيران الانكليزي بعمليات سطع راديوي كثيفة اثناء الغارات التي كان ينفذها ضد المواقع الالمانية ، وذلك بهدف معرفة مواصفات محطات الرادار المستخدمة في انظمة الدفاع الجوي المعادية ومعرفة مواقع انتشارها .

قام الانكليز في صيف عام 1943 ، مستخدمين المعلومات التي كانوا يحصلون عليها من السطع الراديوي ، بتصميم مستقبلات راديوية مخصصة للانذار المبكر للاطقم عن اقتراب الطائرات المغيرة وركبوها على طائراتهم القاذفة . وبعد أن علم الطيارون الالمان بهذا الامر ، بدأوا يحدون من تشغيل محطات الرادار . وما أن وصل شهر اكتوبر من عام 1943 حتى كان الالمان قد صمموا وانتجوا محطة رادارية جديدة للالتقاط والتسديد وركبوها على المطاردات . كان نموذج هذه المحطة « ليختنشتين يح ــ CH ومدى عملها وصل الى 6400 م . وفي هذه الفترة بدأوا يستخدمون مستقبلات راديوية سطعية نموذج « فلنسبورغ » من على المطاردات وذلك بهدف كشف الاشارات الرادارية الصادرة عن القاذفات ومحطات حاية مؤخرات المجموعات القاذفة . كبدت المطاردات التي زودت بمستقبلات كشف راديوية وبمحطات رادار ، قوات الحلفاء الجوية خسائر كبيرة جداً . فخلال ليلة واحدة (30 ـ كشف راديوية وبمحطات رادار ، قوات الحلفاء الجوية خسائر كبيرة جداً . فخلال ليلة واحدة (30 ـ شاركت بالاغارة على نورمبرغ .

نفذت القوات المسلحة البريطانية عمليات سطع راديوي على مسرح الاعمال القتالية في البحر المتوسط اثناء تنفيذها لاعمال قتالية ضد ايطاليا ، التي دخلت الحرب الى جانب المانيا في 10 حزيران من عام 1940 . اقدم الايطاليون ، حينها توجهوا الى افريقيا لتزويد القوات الالمانية بالذخائر الحربية ، على اخبار قيادتهم العسكرية ، التي تواجدت آنذاك في ليبيا ، بالراديو المشفر ، عن خطوط السير التي ستسير عليها وزمن الوصول ومناطق رسو السفن . ووحدات السطع الانكليزية ، التي حصلت عن طريق احد عملائها ، على ومفاتيح الشيفرة ، كانت تستطيع دورياً فك شيفرة البرقيات اللاسلكية . واستطاعت السفن البريطانية أن تدمر وتغرق السفن الايطالية بعد حصولها على

المعلومات اللازمة لهذا الغرض.

ولرفع امكانيات وقدرة عمليات السطع الراديوي ، عملت مجموعة من علماء الصوتيات الانكليز على تصميم طريقة لتمييز المحطات اللاسلكية بعضها عن بعض حسب اصوات عمال اللاسلكي ، الذين كانت تسجل اصواتهم مسبقاً وبعد ذلك كان يجري تحليلها . وسمحت عمليات السطع الراديوي التي اصبحت تقام على اساس اصوات معروفة بالاضافة الى تحديد اتجاهات اللاسلكية والاركانات والسفن التي الارسالات اللاسلكية والاركانات والسفن التي تقوم بخدمتها .

تم تشكيل التشويش الالكتروني على المسرح الغربي للحرب في معارك عديدة وذلك سوية مع القيام بتدمير الوسائط الالكترونية الراديوية بالمدفعية والطيران والصواريخ ، وكان الهدف الرئيس لذلك هو تأمين الاعمال القتالية للطيران وقوات الاسطول . ولعب التشويش الالكتروني دوراً كبيراً في عمليات الانزال التي قام بها الحلفاء في اوروبا .

واثناء عملية الانزال ، كان عادة يتم اعهاء الاتصالات اللاسلكية ومحطات الرادار بالتشويش . فعلى مسرح الاعهال القتالية في المتوسط واثناء هجوم القوات البريطانية ـ الامريكية على جزيرة صقلية وعلى شبه جزيرة الابينين ، نُفذت اعهال تضليل راداري ضد الانظمة العاملة ضمن القوات الايطالية ـ الالمانية . وقبل اسبوع من الانزال ، الذي نفذ على جزيرة صقلية (في تموز عام 1943) ، وجه طيران الحلفاء واساطيلهم البحرية ضربات عدة ضد محطات رادار السطع الموجودة على جزر سردينيا وصقلية . وأثناء مجرى عملية الانزال ، تم اعهاء المحطات الرادارية التي بقيت سالمة من قبل وسائط التشويش الالكتروني التي كانت مركبة في الطائرات وعلى السفن ، الامر الذي جعلها غير قادرة على مراقبة حركة سفن الانزال وطائرات الدعم .

وابتداء من صيف عام 1943 ، بدأ طيران الحلفاء تشكيل تشويش الكتروني لتجنب وتحييد منظومات الدفاع الجوي الالمانية ، التي كانت تمتلك محطات رادار كشف جوي وتوجيه المطاردات ونيران بطاريات المدفعية المضادة للطائرات . ونبعت ضرورة استخدام التشويش الالكتروني ، بعد الحسائر الكبيرة التي تعرض لها سلاحا بريطانيا وامريكا عندما كانا ينفذان غارات جوية ضد المواقع الالمانية . وكانت هذه الحسائر تقع بسبب استخدام نيران مدفعية الدفاع الجوي الموجهة من قبل محطة رادار المدفعية غوذج « فيورتسبورغ » . ولاول مرة وفي ليلة (23 _ 24) تموز عام 1943 ، استخدمت اطقم القاذفات البريطانية التشويش الاكتروني السلبي ، المؤلف من قصاصات واشرطة من الالمنيوم المفضض ضد محطات رادار الدفاعات الجوية وذلك للحد من فاعلية تأثير مدفعية الدفاع

الجوي ، اثناء الغارة التي قام بها الحلفاء على هامبورغ . رمت الطائرات ، خلال الغارة ، عدة آلاف آ من الحزم ، تحتوي كل منها على 2000 شريط . وهذه الاشرطة كانت مطوية في الحزمة وتراوحت اطوالها بين 4,22 و 3,92 سم ، وكان غرضها اعهاء محطات رادار توجيه المدفعية والمطاردات العاملة ضمن مجال ترددي يتراوح بين (250 و 600) ميغاهيرتز ، وكان يتم إسقاطها كل دقيقة وذلك عند اقتراب الطائرات من حدود كشف محطات رادار توجيه المدفعية المعادية للاهداف الجوية . وكانت تستمر مشاهدة الاشارات الرادارية المنعكسة عن الاشرطة الممعدنة على شاشات محطات الرادار مدة تصل الى 20 دقيقة . وكان احتياطي الحزم الموجود في كل قاذفة يكفيها لتمويه ذاتها عن الكشف الراداري لمسار طيران يصل الى 500 كم .

وتحت ظروف تأثير التشويش الالكتروني السلبي ، لم يستطع عال رادار المحطات اكتشاف الاهداف الجوية وتوجيه نيران المدفعية المضادة للطائرات واعاء المطاردات . وعادة كان يوجه عال الرادار المدفعية والمطاردات لا الى الطائرات المعادية ، بل الى الاهداف الكاذبة والعواكس التقليدية . ولإنهاك انظمة الدفاع الجوي المعادية ، كان طيران الحلفاء يقلد احياناً ، بواسطة التشويش السلبي الالكتروني ، غارات وهمية على اتجاهات كاذبة . ونتيجة لاعاء وسائط الدفاع الجوي الرادارية بالتشويش انخفضت خسائر الحلفاء من القاذفات ، التي استخدمت للاغارة على المواقع الالمانية . ولتضليل اطقم محطات الرادار واعاقة اعالها وتعقيد المسرح الراداري الجوي ، استخدم الطيران البيطاني والامريكي ، الى جانب التشويش الالكتروني السلبي ، شباكاً معدنية ، كانوا يقطرونها خلف الطائرات وكانت مدافع الدفاع الجوي غالباً تسدد النيران اليها .

في عام 1943 ، بدأ طيران الحلفاء تشكيل التشويش الالكتروني الايجابي الى جانب التشويش السلبي الالكتروني الذي كان يستخدمه سابقاً . ولاول مرة أستخدم فيه التشويش الالكتروني الايجابي ضد محطات الرادار ، كان من قبل الطيران الامريكي اثناء غاراته التي نفذها ضد مدينة بريمين في اكتوبر عام 1943 . قامت الطائرات بتشكيل التشويش بواسطة مرسلات تشويش نموذج «كاربيت » ، تراوحت استطاعاتها من 6 (1 ـ APT) الى 15 (5 APT) واط والترددات العاملة (220 ـ 90) و (200 ـ 90) ميغاهيرتز ، حسب التسلسل . في اكتوبر عام 1943 ، تم تركيب مرسلات

التشويش على طائرات فوجين من افواج القاذفات الامريكية . وحتى نهاية العام أصبحت جميع نماذج قاذفات سلاح الجو الامريكي 27_{-} على 27_{-} على التابعة للجيشين الجويين الثامن والحامس عشر والعاملة على جبهة غرب اوروبا ، أصبحت تمتلك النهاذج السابقة الذكر من مرسلات التشويش . ولاحقاً تم تعريض مجال الترددات العاملة حتى 4000 ميغاهيرتز أما الاستطاعة فوصلت من 25 (27_{-} 27_{-}) على 27_{-} واط . ونظراً لما لاقته وسائط تشكيل التشويش الإلكتروني من نجاح ، نتيجة فاعليتها العالية في اعهاء محطات الرادار ، تم تركيبها على جميع القاذفات

الامريكية وعلى ٪ 10 من القاذفات البريطانية . الى جانب ذلك وبهدف الحماية الجماعية للطائرات ، تزودت بعض الطائرات البريطانية بمرسلات تشويش خاصة .

وتم التوصل الى فاعلية كبرى في اعهاء محطات الرادار ، عندما كان يتم الاستخدام المشترك للتشويشين الالكترونيين السلبي والايجابي . وبهذا نقصت الخسائر التي تعرضت لها الطائرات التي كانت تنفذ غارات جوية تحت حماية التشويش المركب ، بعدد من المرات يزيد على 2 بالمقارنة مع الخسائر التي كانت تتعرض لها الطائرات المغيرة دون حماية التشويش . أما فاعلية الدفاعات الجوية الالمانية فانخفضت في ظروف تأثير التشويش حتى 15٪ . وكان يلزم لاسقاط طائرة محمية بالتشويش حوالي 3000 طلقة مدفعية مضادة للجو ، بينها كانت تحتاج الطائرة المغيرة دون حماية التشويش لعدد من الطلقات لا يزيد عن 800 .

استخدم التشويش الالكتروني من قبل الحلفاء ، لا لاعهاء الوسائط الالكترونية الراديوية البرية فقط ، بل والجوية ايضاً . فالانكليز شكلوا تشويشاً راديوياً ضد شبكات الاتصالات اللاسلكية ، التي كان عبرها يتم توجيه المطاردات الالمانية ، وبهذا كانت تتم اعاقة اعهال الطيارين الالمان بما يخص المحادثات اللاسلكية واستقبال اوامر التوجيه . وعلى التوازي مع تشكيل التشويش الراديوي ضد المطاردات ، كانت ترسل اوامر توجيه كاذبة .

في نهاية عام 1943 ، باشرت اطقم القاذفات البريطانية تشكيل تشويش الكتروني سلبي وايجابي ضد محطات رادار المطاردات . ونتيجة لذلك انخفضت خسائر القاذفات ، التي كانت تشكل التشويش الالكتروني . لكن ، في عدد من الحالات استخدم طياروا الطائرات المطاردة اشعاعات مرسلات التشويش الالكتروني للتوجه الى القاذفات . وعندها بدأ البريطانيون ومنذ تمويش الكتروني برية تشكيل تشويش ضد محطات رادار المطاردات الالمانية الليلية بواسطة مرسلات تشويش الكتروني برية نموذج 1 ـ MPQ توبا ، وهي من انتاج امريكي ، كانت مركبة على الساحل الجنوبي للجزر البريطانية . وكان هذا التشويش يضيء شاشات محطات رادار الالتقاط والتسديد وبذلك كان يعيق اعمال المطاردات المعادية ضد القاذفات البريطانية . كما كان تأثير مرسلات التشويش « توبا » فعالاً ضد محطات الرادار البرية ، المنتشرة قريباً من مضيق المانش ، وكانت تغطي اعمال السفن والطائرات البريطانية .

أستخدمت الخبرة المتراكمة خلال مجرى خوض الحرب الالكترونية اثناء عمليات الانزال والاعمال القتالية للقوى الجوية في تنفيذ عملية الانزال التي نفذتها القوات الانكليزية - الاميركية في فرنسا ، بعد انتقالها من بريطانيا عبر بحر المانش .

في حزيران عام 1944 ونتيجة النجاحات الكبيرة ، التي احرزها الجيش السوفييتي ، أُجبر

الحلفاء على فتح جبهة ثانية في اوروبا ، حيث كانوا يخشون من تفرد الاتحاد السوفياتي بتدمير المانيا الفاشية . وعلى التوازي مع اختيار قيادة قوات الحلفاء لمنطقة النورماندي في القطاع المحصور بين شيربور وهافر بالقرب من مصب نهر السين ، كانت هذه القيادة تحاول أن توهم الحلفاء بأن الانزال سوف يتم في منطقة كال عبر مضيق با _ دي _ كال .

وكان قد تم الاعداد للجزء الاهم من خطة الخداع هذه في كانون الثاني من عام 1943 ، وانحصر بالتأثير القوي على نظام عمل منظومة السطع الراداري الالمانية في منطقة انزال الحلفاء .

وحشد الالمان في شهال فرنسا عدداً كبيراً من محطات الرادار لتأمين كشف الطائرات والسفن وتوجيه أنيران الدفاعات الجوية والمدفعية الساحلية والبحرية وتوجيه الطائرات المطاردة ايضاً . وتم نشر المراكز الرادارية بين مسافات تتراوح من 60 الى 150 كم ، وكل مركز كان يتألف من (1-3) محطة رادار موذج « فريا » ومحطتين نموذج « فيورتسبرغ الكبيرة » ومحطة « فاسرمان » ، ووصل عدد هذه المراكز الى عشرات عدة . وكان عدد المراكز الرادارية المنتشرة على الاراضي الالمانية 200 مركزاً . كها أستخدمت محطات الرادار من قبل العديد من الطائرات الالمانية . ورأت قيادة الحلفاء أن ظروف التضليل التي ستتشكل ضد منظومة الالمان الرادارية في منطقة الانزال ، يمكنها أن تعيق اعمال كشف الاهداف الجوية والبحرية وتوجيه الطيران والدفاعات المدفعية الساحلية والبحرية ، التي سيقوم بها الالمان .

وكانت تتضمن الخطة التي اعدتها قيادة الحلفاء ، لتنفيذ عملية الانزال ، تدمير محطات رادار السطع ، أما التي ستبقى سالمة منها فيجري اعمائها باستخدام التشويش السلبي والايجابي . ولتشكيل التشويش الالكتروني الايجابي ، استخدم الحلفاء حوالي 700 مرسل تشويش من على الطائرات والسفن والعربات . أما تشكيل التشويش الالكتروني السلبي فكان يتم باسقاط عواكس ديبولية راديوية مع مرسلات تشويش خاصة من الطائرات القتالية وبإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ تحتوي عليها . في مرسلات تشويش خاصة من الطائرات القتالية وبإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ تحتوي عليها . في المسلات تشويش خاصة من الطائرات القتالية وبإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ تحتوي عليها . في المسلات تشويش خاصة من الطائرات القتالية وبإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ تحتوي عليها .


وفي مرحلة الاعداد لعملية الانزال ، استطاع الحلفاء اكتشاف وسائط السطع الراديوي والتصوير الجوي وامكنة تمركز غالبية محطات الرادار الالمانية وقبل اسبوع من إنزال تجريدات قواتهم قاموا بتنفيذ قصف مركز شديد ضدها . وقبل الهجوم مباشرة وجهت ضربات جوية ومدفعية ضد 42 مركز راداري وصرف اثناء ذلك حوالي 5000 قنبلة جوية وقذيفة مدفعية وصاروخ . شاركت القاذفات الامريكية والانكليزية في تنفيذ هذه الضربات وايضاً البوارج والطرادات وحاملات الالغام وسفن الانزال المزودة بقواعد صاروخية . ونتيجة هذه الضربات ، تم اخراج حوالي / 80 من محطات رادار الكشف . ولم يبق على الساحل الفرنسي الشهالي الشرقي سوى عدد قليل من المحطات السليمة ، التي لم تدمر قصداً وبغرض أن تستطيع مراقبة حركة القوات البحرية وطلعات الطيران على الاتجاهات الكاذبة وذلك لتكوين صورة وانطباع ، لدى القيادة الألمانية ، بأن الانزال سيتم في كال .

وبهدف اعهاء محطات الرادار السليمة وخداع القيادة المعسكرية الألمانية وتضليلها عن المكان الحقيقي للانزال ، قامت الطائرات الأمريكية والألمانية ليلة السادس من حزيران وعشية الهجوم باسقاط اعداد هائلة من حزم العواكس الديبولية الراديوية فوق مضيق با ـ دي ـ كال ، وشكلت العلامات الرادارية الكثيرة العدد ، التي ظهرت على شاشات محطات الرادار ، شكلت انطباعاً بأن هنالك غارات تقوم بها اعداد هائلة من الطائرات على اتجاه كال . وجراء ذلك ، نفذت المطاردات الألمانية العديد من الطلعات وكانت تلتقط الأهداف الكاذبة المقلدة من قبل العواكس الراديوية . واثناء هذه الطلعات الشكل الحلفاء تشويشاً ضد الشبكات اللاسلكية التي عبرها كان يتم توجيه المطاردات .

في الصباح الباكر من يوم الهجوم ، وفي الوقت الذي اقترب فيه الاسطول مع القوات الاخرى من النورماندي ، وُجهت الى منطقة كال سفن وطائرات لتقليد حركة جسم الانزال الرئيس وذلك من منطقة الدوفر (انظر الشكل 21) . وشكلت غالبية هذه القطع تشويشاً الكترونياً سلبياً وايجابياً . الى جانب ذلك توجهت زوارق من مختلف المناطق الى الساحل الفرنسي وكانت هذه الزوارق مزودة بعواكس راديوية ، والعديد منها كان يقطر حواجز من المناطيد ، مطلية بطلاء من الالمنيوم .

وشوهدت الاشارات المنعكسة عن هذه الاهداف على شاشات عرض محطات الرادار كعلامات لسفن حربية كثيرة أو سفن شحن . وكان يحرس هذه السفن طائرات دورية ، كانت تشكل تشويشاً سلبياً عن طريق اسقاط حزم من العواكس الديبولية الراديوية . ومثل هذه العواكس كانت تطلقها قذائف مدفعيات السفن والصواريخ ، المطلقة من قواعد اطلاق ذات ست سبطانات طول كل منها (2 - 3) م . احتوى كل صاروخ على 70 الف من الاشرطة المعدنة ، طول كل منها تراوح بين 13 الى 400 مم . وكانت تُفجر الصواريخ من على بعد وذلك فوق قمة مسار الطيران (الارتفاع 650 - 800 م وعلى مسافة 1600 - 1800 م) . وفي نفس الوقت كانت الطائرات تسقط في منطقة بولون ماكيتات لرجال المظلات مع مظلاتهم وحزم من الاشرطة المعدنة ، وكانت تستقبل عند الالمان وتفسر على أنها اعهال اسقاط جوي . واستمر هذا العرض على الاتجاه الكاذب حوالي اربع ساعات . وشكلت اعهال الخداع هذه انطباعاً أن الحركة تتوجه الى ميناء بولون وكال . لهذا اعتبر الالمان أن هذه المنطقة بالذات هي المنطقة الرئيسة المستهدفة لانزال جسم الانزال الرئيس للحلفاء .

أما الانكليز فقاموا بواسطة 20 طائرة بتشكيل تشويش الكتروني ايجابي ضد محطات الرادار السليمة الموجودة في منطقة الانزال الحقيقية : والعديد من الطائرات كان يرمي عبوات دخانية فوق سطح الماء ، لاعاقة الرؤية البصرية للانزال . ونتيجة لتنفيذ التدابير السابقة الذكر ، تم شلل المنظومة الرادارية المعادية المتواجدة في منطقة الانزال . ولخرق انظمة الاتصالات اللاسلكية الالمانية ، وجهت القاذفات الامريكية والبريطانية ضربات جوية كثيرة ليلة السادس من حزيران ضد عقد



الشكل (21)

الحرب الالكترونية اثناء تنفيذ الانزال البريطاني الامريكي في فرنسا في حزيرات عام 1944 .

الاتصالات في منطقة الانزال . ولهذا الغرض ، قامت مجموعة المظليين المسقطة جوياً بقطع خطوط الاتصالات السلكية .

كما ساهمت الخدمة السرية البريطانية وتدابير التضليل المختلفة المنفذة من قبل الحلفاء في تضليل القيادة الالمانية عن منطقة الهجوم والانزال الحقيقية . فالبريطانيون ، على سبيل المثال ، كانوا يرسلون خلال عام 1943 برقيات كاذبة بالردايو ، كانوا يعلنون فيها عن نية القوات البريطانية والامريكية لتنفيذ انزال مرة في شمال وأخرى في وسط وثالثة في جنوب فرنسا .

واثناء اخضاع القيادة الفاشية العليا هذه المعلومات للتمحيص والتحليل ، توصلت هذه القيادة الى قرار يقضي بوضع الاحتياطات الرئيسة من القوات في حالة جاهزية عالية في منطقتي بولون وكال . ولم تُتخذ اي اجراءات أو تدابير جديدة تخص منطقة الانزال الحقيقي في النورماندي .

ويفضل تدابير التمويه والتضليل هذه ، التي وجهت ضد انظمة السطع الراداري المعادية ، لم يتم اكتشاف سفن الانزال التي اخترقت المانش ولم تتعرض السفن والطائرات لأي ضربات . كما لم تتمكن المدفعية الساحلية من توجيه نيرًان تسديدية ، لأن محطات رادار الدفاع الساحلي كانت قد دمرت أو أُعميت بالتشويش الالكتروني . ولم تتمكن الأخيرة من تدمير سوى ست سفن من بين الالفين سفينة التي اشتركت بعملية الانزال . كما أن طيران الحلفاء لم يتعرض إلا لخسائر طفيفة . ولم يفقد من بين عمل على طيران الحلفاء سوى ثلاثة .

في عام 1944 ، وبعد أن حصل الامريكان على معلومات عن مواصفات اشارات تجهيزات السطع الراديوي وتوجيه الضواريخ المعادية ، صمموا وانتجوا مرسلاً للتشويش الالكتروني غوذج 8 السطع الراديوي وتوجيه الضواريخ المعادية ، صمموا وانتجوا مرسلاً للتشويش عبذا النموذج من مرسلات التشويش ، تلك التي ساهمت في عملية انزال النورماندي في حزيران عام 1944 وبعدها في جنوب فرنسا .

نفذت القوات المسلحة الالمانية الحرب الالكترونية عن طريق تشكيل التشويش الالكتروني وتنفيذ اجراءات التمويه الراداري باستخدام اهداف كاذبة ثابتة . واول مرة استخدم فيها التشويش الالكتروني ، كانت عام 1942 . ففي ليلة 12 شباط شكل الالمان تشويشاً الكترونياً ايجابياً ضد محطات الرادار البريطانية ، المتمركزة على الساحل الجنوبي للجزر البريطانية . وتهياً ، على اثرها ، لعمال رادار المحطات أن هنالك عطلاً فنياً في الاجهزة وحاولوا اصلاحه . واستغل الالمان هذا الضياع الذي وقع فيه الانكليز فعمدوا الى توجيه بوارجهم «شارنخورست» ، «هنيزنهاو» والطراد الثقيل «برنتس ايغن » من القاعدة البحرية الحربية الفرنسية بريست ، المستولى عليها من قبل الالمان سنة برئاس الى بحر الشمال متجنبين التدمير من قبل الاسطول البريطاني ، الذي كان يحاصر هذه القاعدة منذ آذار عام 1941 .

في آب من عام 1943 ، باشر سلاح الجو الألماني تشكيل تشويش سلبي ضد محطات رادار الحلفاء اثناء غاراته على المواقع البريطانية وعلى السفن الراسية في شواطىء النورماندي . وكان يتم تشكيل التشويش السلبي من قبل اطقم الطائرات يدوياً باسقاط حزم من الاشرطة المعدنة بفواصل زمنية تتراوح بين 5 و 10 ثانية ، ونتيجة لذلك لم تستطع محطات رادار الدفاعات الجوية البريطانية توجيه طائرات الطيران المطارد الى الاهداف الجوية .

3كن التشويش الالكتروني ، المشكل من قبل الالمان منذ نهاية عام 1942 ، من الحد من امدية عمل انظمة الملاحة الراديوية الانكليزية القائسة للمسافة نموذج ﴿ جي ﴾ ، التي كانت تعمل ضمن المجال الترددي (20 _ 85) ميغاهيرتز . استخدم الانكليز هذا النظام لتأمين الملاحة لسلاحهم الجوي والوصول الى منطقة الاهداف وتوجيه الضربات الجوية اثناء قصف مواقع الرور . ونتيجة لتأثير التشويش ، انخفض مدى عمل هذا النظام من (400 _ 600) الى (150 _ 160) كم ، ولم يستطع تأمين الدقة في وصول الطائرات الى اهدافها . لهذا بدأ سلاح الجو البريطاني منذ كانون الثاني عام 1943 استخدام محطات الرادار العاملة على اطوال الامواج 3 سم والتي تؤمن الدلالة عن الاهداف نموذج 25 H اثناء الاغارة على المواقع الالمانية . وسمحت هذه المحطات بزيادة دقة إصابة القنابل الجوية . وبين عام 1944 _ 1945 ، بلغت النسبة المثوية للغارات الجوية لطيران الحلفاء ، التي استخدمت فيها محطات رادار الكشف وتوجيه اسقاط القنابل ، بلغت ٪ 75 من مجمل غارات الحلفاء الجوية . واستخدمت هذه المورق بشكل خاص اثناء المجوم على مواقع فيها بحيرات وانهار ، حيث كانت الاخيرة تظهر شديدة الوضوح على شاشات الرادار . كانت الطائرات المزودة بمحطات الرادار تطير في مقدمة المجموعات الضاربة وتؤشر على الهدف بعد أن تمر فوقه بواسطة قنابل مضيئة .

وبهدف حماية المواقع الهامة عن الضربات الجوية الليلية ، التي كانت تقوم بها قوات الحلفاء ، باشر الالمان في عام 1944 انتاج وسائط تشويش الكتروني سلبي وايجابي ضد محطات الرادار الجوية . ومحطات التشويش البرية المنتجة في المانيا ، كانت قادرة على تشكيل تشويش الكتروني جوابي تمويمي وتضليلي . وعلى التوازي مع قيام الالمان بتشكيل تشويش ايجابي ، كانوا يقومون بتشكيل تشويش سلبي لحماية مواقعهم الهامة من الكشف الراداري والحد من دقة اسقاط القنابل المعادية الجوية عليها . ولهذا الغرض استخدمت العواكس الزاوية الراديوية على اشكال مكعبات تصل ابعادها الى عدة امتار . فعلى سبيل المثال ، استخدمت لمعادلة الصورة الرادارية للمطارات ومباني برلين بالمواقع التي كانت تُنشر فيها هذه العواكس ، التي كانت عبارة عن شبكات معدنية ذات مقاييس 10 × 10م .

في عام 1942 ، باشر الالمان بتمويه خليج هامبورغ عن الرؤية الرادارية والبصرية باستخدام العواكس الزاوية سوية مع الانشاءات الكاذبة . ولهذا الغرض ثم تشييد منازل كاذبة تمويهية على مستنقعاته ، وهذه المنازل كانت مشابهة لاحياء اطراف المدينة . وكان الخط الساحلي المتشكل من المنازل والعواكس الراديوية متطابقاً مع خط الميناء . كها تم بناء جسر كاذب على الخليج . وساهمت هذه التدابير بتمويه وتغطية انشاءات الميناء عن الكشف الراداري وحمايتها من ضربات الطيران . ولتمويه البحيرات عن الكشف الراداري ، التي كانت تقوم به محطات رادار الطائرات ، ولتحدموا ، في بادىء الأمر ، عواكس راديوية ذات سطحين متعامدين عاكسين ، ثبتوها على مواعين استخدموا ، في بادىء الأمر ، عواكس راديوية ذات سطحين متعامدين عاكسين ، ثبتوها على مواعين

خشبية طافية على سطح الماء . أما سطح الماء فكان يقوم مقام السطح العاكس الثالث . وكانت تظهر الاشارات على شاشات محطات الرادار ، المنعكسة عن هذه العواكس على شكل علامات لاهداف ارضية ثابتة ومستقرة .

ونظراً لأن اطقم الطائرات كانت تقوم باسقاط القنابل حسب الصورة الرادارية المتشكلة لا للمواقع ذاتها بل للاغراض التي حولها ايضاً ، نظراً لذلك ، دعت الحاجة لتمويه المنارات الرادارية وتشكيل اهداف كاذبة . وبهذا استطاعت العواكس الرادارية تغطية بحيري فيسنزي و ميوغليزي عن الكشف الراداري ، والطائرات التي كانت تستخدم كمنارات اثناء الغارات الجوية التي كان يقوم بها الحلفاء ضد برلين . كما سجلت حالات جرى فيها توجيه ضربات جوية ضد اهداف كاذبة ، مقلدة بواسطة عواكس زاوية راديوية . وجرى تنفيذ التمويه الراداري لتمويه القناطر والسدود وانشاءات الموانىء ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وبعض مدن المانيا .

ثانياً - الحرب الالكترونية على مسرح الاعمال القتالية في المحيط الهادى .

جرت على مسارح الاعمال القتالية في المحيط الهادي حرب الكترونية كثيفة . بدأت هذه الحرب منذ السابع من كانون الاول عام 1941 ، بعد الهجوم الجوي الذي قامت به مجموعات سلاح الجو الياباني ضد القاعدة البحرية الحربية الامريكية المتمركزة في بيرل ـ هاربور في جزر الهاواي .

استخدم الامريكان في مجرى الاعمال القتالية التي نشبت في المحيط الهادي ، كما في اوروبا ، التشويش الالكتروني السلبي والايجابي . وبما أن محطات الرادار اليابانية كانت تعمل على ترددات اخفض من تلك التي كانت تعمل عليها محطات الرادار الامريكية ، لهذا لم يتم تشكيل التشويش السلبي بواسطة عواكس راديوية نصف موجية ، بل بواسطة اشرطة طول كل منها 120 م مصنوعة من الالمنيوم المفضض . والاشرطة الطويلة التي كانت تسقط من الطائرات بواسطة مظلات صغيرة ، عكست طاقة الامواج الراديوية التي كانت تبثها محطات الرادار اليابانية بمختلف اطوال امواجها . وكانت كل قاذفة امريكية من طراز 29 ـ B تحمل حتى 270 كغ من هذه الاشرطة المعدنة بالاضافة لما تحمله من مرسلات تشويش .

طارت القاذفات نهاراً بتشكيلات جوية مغلقة ، وكانت وسائط تشويش كل طائرة تكمل وسائط الطائرة الاخرى ، مشكلة مجتمعة غطاءً لكامل التشكيل الجوي ضد السطع الراداري . أما في

الليل فكانت الطائرات تطير ضمن تشكيلات متباعدة ، والمسافة بين كل طائرة وأخرى كانت تصل الى 1500 م ، ولهذا لم تكن تستطيع مجتمعة تشكيل غطاء متعاون ومشترك . لهذا وللحيلولة دون امكانية الكشف الراداري ، أستخدمت مرسلات تشويش خاصة ، كانت تطير في موازاة خطوط سير الطائرات القتالية مرتفعة عنها قليلاً .

وفي مراحل الهجوم (1943 - 1945)، استخدم الامريكان منظومة سطع راديوي وتشويش، لا من على الطائرات فحسب، بل من العديد من السفن. فالمدمرات والغواصات امتلكت كل منها ثلاثة مستقبلات سطع راديوي بانورامية ومحلل للاشارات ومسدد راديوي ومرسلات تشويش. أمنت هذه المنظومة كشف واعهاء محطات الرادار العاملة ضمن المجال الترددي الذي يتراوح بين 60 و 12000 ميغاهيرتز. كها حمى التشويش الالكتروني السفن من نيران المدفعية الساحلية ومن ضربات الطائرات الحاملة للطوربيدات المزودة بمحطات الرادار. فعلى سبيل المثال، في اكتوبر من عام 1944 واثناء المعارك التي جرت في الفيلبين، تمكنت السفن الامريكية من اعهاء محطات الرادار البحرية اليابانية بالتشويش التي كانت تعمل على السفن التي كانت تحاول الهجوم على الناقلات الامريكية المحملة بالجنود وتدميرها.

كما أستخدم التشويش الالكتروني لاعماء محطات الرادار اليابانية المركبة على الطائرات المسلحة بالطوربيد ليلية الاستخدام ، والتي كانت تشكل خطراً كبيراً على السفن الامريكية . وبعد أن استطاع الامريكان التوصل لمعرفة مواصفات اشعاعات محطات الرادار المركبة على حاملات الطوربيد ، قاموا بتصميم وانتاج مرسلات تشويش مناسبة لذلك ، وركبوا 50 منها في خريف 1944 على السفن ونتيجة تأثير التشويش لم يستطع طياروا الطائرات المسلحة بالطوربيد مراقبة الاهداف وكانوا إما يعودون ادراجهم أو يحوموا حول السفن لتجنب ضربات المطاردات الامريكية .

وقبل عدة ايام من الانزال الذي نفذ على جزيرة ليت ، قام الامريكان باكتشاف محطات الرادار اليابانية المتمركزة على جزر سولوي ومنيدناو ودمروها ، التي كانت تراقب حركات قواتهم . وفي خليج ليت ، قامت خمس سفن امريكية باصدار تشويش الكتروني تمكن من اعهاء شاشات عرض محطات الرادار اليابانية البحرية المركبة على سفن ، كانت تحاول الهجوم على ناقلات الجنود الامريكية ، وبعدها اغرقوا هذه السفن بواسطة نيران المدفعيات البحرية التي كانت توجهها محطات الرادار .

واثناء الفترة الزمنية التي حاول فيها الامريكان الاستيلاء على مواطىء قدم في اليابان ، واثناء مجرى هجوم الامريكان على جزر اوكيناوا وايفادزيم (شباط ـ حزيران 1945) ، كانت مجموعات السفن الضاربة العاملة من على حاملات الطائرات مسلحة بمرسلات تشويش خاصة استخدمت

لدعم الانزال . أعمت وسائط التشويش الالكتروني السلبي والايجابي لهذه الطائرات محطات الرادار البرية والجوية اليابانية التي كانت تعمل على توجيه الطائرات الى حاملات الطائرات الامريكية . الى جانب ذلك ، كان الطيارون الامريكيون ينفذون مناورات لتفادي الدفاعات الجوية المعادية في كل مرة يكتشفون فيها محطات رادار عاملة أو كاشفات راديوية ، وعلى التوازي مع ذلك كانوا يقومون بتشكيل تشويش الكتروني سلبي . وعندها كانت محطات الرادار اليابانية تلاحق الغيوم المتشكلة من الاشرطة المعدنة الواقعة بعيداً عن الطائرات المغيرة بدلاً من ملاحقتها للطائرات نفسها .

واثناء التحضير والاعداد لعمليات الهجوم المقررة من قبل القوات الامريكية والبريطانية على اليابان في عام 1944 ، سمحت مستقبلات السطع الراديوي المركبة على الطائرات الامريكية بسطع اليابان في عام 1944 ، سمحت مستقبلات السطع الراداري اليابانية واستخدمت التكتيكات اللازمة لاعمائها الكترونيا . ولزيادة فاعلية الاعماء الالكتروني لمحطات الرادار ، كانت القاذفات الامريكية تنفذ غاراتها ضد اليابان حتى صيف 1945 وهي مجهزة بمرسل أو مرسلين للتشويش وبمقدار من الاشرطة المعدنة يصل وزنها الى 250 كغ . واستخدمت مرسلات التشويش الخاصة نموذج 29 ـ هالتي وصل عددها الى 18 ومستقبلات السطع الراديوية والمسددات الراديوية وتجهيزات تحليل المعلومات .

وسهل من مهمة تصميم وانتاج الامريكان والبريطانيون لمعدات الاعهاء الالكتروني ، ما كان قد حصلوا عليه من معدات التكنيك الراداري الالمانية واليابانية عن طريق الاستيلاء . وكان يتم دراسة هذه المعدات بعد اصلاحها ويتم تحديد انظمة عملها وتردداتها العاملة وبالمقابل التؤصل لافضل الطرق الناجعة لاعهائها من قبل التشويش الالكتروني السلبي والايجابي .

الباب الحادي والعشرون

الحرب الالكترونية في الحروب الاقليمية.

بالتركيب بالتعطات

في مجرى الحروب الاقليمية التي قامت بها الدول الامبريالية ، إن كان في كوريا أم في فيتنام أم في الشرق الاوسط أم في الارجنتين ، دارت فيها ما يسمى « بمعارك الاثير » بين الوسائط الالكترونية الفنية ووسائط الاعهاء الالكتروني ، وكانت هذه المعارك تؤمن نجاحات كبيرة للاعهال القتالية الجوية أو لقوات الدفاع الجوية أو للاساطيل البحرية الحربية أو للقوات البرية . وفي مجرى الحروب الاقليمية كان يتم تطوير عتاد الحرب الالكترونية وتكتيك استخدامه ، وزادت امكانيات خرق انظمة منظومات السطع والتوجيه المعادية وكانت تؤمن العمل الامين لمنظومات القوات هذه إن كان في مجال الطيران أو الاسطول البحري الحربي أو القوات البرية .

اولاً ـ الحرب الالكترونية في الحرب الكورية.

في الحرب الكورية (1951 ـ 1953) كانت تتم الحرب الالكترونية بتشكيل الطيران الامريكي للتشويش الالكتروني الايجابي والسلبي وبالاجراءات التي كانت تقوم بها منظومات الدفاع الجوي الكورية لحماية محطات رادارتها من الاعماء عن طريق التشويش وتنفيذ الاطراف المتصارعة عمليات الاستطلاع الالكتروني.

لم يختلف تكتيك ادارة الحرب الالكترونية في الطيران الامريكي ، كثيراً عن التكتيك الذي استخدمه الامريكيون والبريطانيون اثناء مجرى الحرب العالمية الثانية . وكان يفسر ذلك ، بأن الامريكان كانوا يتوقعون نصراً سهلاً في هذه الحرب ، لذلك كانوا يستخدمون وسائط التشويش الالكتروني القديمة ، التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية لاعهاء محطات رادار الانذار المبكر وتحديد الدلالة عن الاهداف وتوجيه الطيران والمدافع المضادة للطائرات . حيث لم يكن بعد قد تم استخدام الصواريخ المضادة للطائرات في كوريا ...

في عام 1951 ، وبعد أن اوقعت اسلحة المدفعية التابعة للدفاع الجوي والمطاردات ميغ ـ 15 الكورية خسائراً جسيمة بالطيران الامريكي القاذف ، بدأت القوات الامريكية تشكيل التشويش الالكتروني ضد محطات رادار منظومات الدفاع الجوي . وفي نفس الوقت كانوا يزيدون من ارتفاع طيران القاذفات من (2 ـ 3) حتى (7 ـ 8) كم . وكان يتم تشكيل التشويش الالكتروني مِن تقبل الطائرات الاستراتيجية 29 ـ 8و 50 ـ 8والقاذفات المتوسطة 26 ـ 8المجهزة بمرسلات تشكيل تشويش

الكتروني ايجابي ووسائط اسقاط حزم العواكس الديبولية الراديوية . فالقاذفات 29 ـ B ـ التي كانت تنفذ طلعاتها الجوية ليلاً ، كانت تتوجه بواسطة محددات الاتجاه والتسديد الموجودة عليها وترشدها الى الاهداف البرية التي تبعد عن خط الجبهة بمسافة تتراوح بين 300 و 400 كم ومحطات الملاحة الراديوية وتسديد القنابل الجوية (شوران) ، والى الاهداف التي كانت تبعد بين 25 و 30 كم بواسطة محطات الرادار البرية 2 ـ MPQ في MPQ .


وكانت اطقم القاذفات ، اثناء الطيران ، تقوم بتشكيل تشويش الكتروني ايجابي وسلبي ضد محطات رادار الكشف وتوجيه نيران المدفعية المضادة للطائرات . واثناء القيام بهجهات جوية كثيفة ضد اهداف واقعة ضمن اراضي جمهورية كوريا الديقراطية الشعبية ، كانت تطير في مقدمة المجموعات الضاربة أو ضمن تشكيلاتها طائرات خاصة لتشكيل التشويش نموذج 20 - 8 وكانت تقوم بتشكيل تشويش ايجابي وسلبي ضد محطات رادار توجيه بطاريات مدفعيات الدفاع الجوي . وكانت

الطائرات المخصصة للتشويش ، اثناء طيران المجموعات الضاربة ، تطير بالقرب من الأخيرة وهي تقوم باعهاء محطات الرادار المنتشرة بالقرب من الساحل (انظر الشكل 22) . أما طائرات الحرب الالكترونية العاملة ضمن مجموعات التأمين فلم تخرج عادة الى مناطق عمل منظومة مدفعيات الدفاع الجوي ، وكانت تبقى على بعد 20 ـ 52 كم عن مواقع الضربات .

في البداية ، كان يتم تشكيل التشويش لاعهاء محطات رادار الكشف الدائري ومحطات تسديد المدفعية تمالي المجاء عطات رادار توجيه نيران بطاريات مدفعية الدفاع الجوي والبرجكتورات الراديوية .

في 12 ايلول عام 1952 واثناء الغارة التي قامت بها القاذفات 29 ـ Bعلى محطة توليد الطاقة الكهربائية (سوبون)، استخدم العدو لاول مرة نوعي التشويش الالكتروني السلبي والآيجابي ضد محطات الرادار العاملة على المجالين المتري والديسمتري للأمواج لاعهاء محطات رادار الكشف البعيد وتأمين التسديد للمدفعية وكانت من عماذج سون ـ 3K و سون ـ 2B . كانت البرجكتورات الراديوية (راب ـ 50) تقوم بمهمة البحث عن الاهداف الجوية وإنارتها ، وكان يجري اعهائها بالتشويش الايجابي ، الذي كانت تصدره محطات من نماذج 1 ـ APT و 2 ـ APT وبالتشويش السلبي

المشكل من قبل إشرطة بمعدنة وحزم عواكس ديبولية وراديوية . اعاقى هذا التشويش المشكل عمل محطات الرادار والبرجكتورات الراديوية ، اعاقة كبيرة ، على الاخص في المرجلة الاولى من الحرب ، حيث لم تكن اطقمها قد امتلكت خبرات كافية للعمل في ظروف التشويش . والتأثير الاكثر نجاعة للتشويش ، هو الذي كان يسلط على نظام بحث محطة التسديد المدفعي مسون ـ 3E . وفي العديد



الِشكل (22)

الحرب الالكترونية في الحرب الكورية . (1951 ـ 1953) .

487

من المرات عندما كان يؤثر التشويش على انظمة البحث في محطات الزادار العاملة على الامواج المترية ، كان يتم الانتقال للبحث عن الاهداف الجوية عن طريق انظمة الملاحقة ، التي تعمل في المجال السنتمتري .

أما التشويش الضجيجي ، الذي كانت تولده محطات تعمل على المجال المتري ، فكان يظهر على الشاشة على شكل علامات ذات مطالات اكبر بعدد من المرات من الضجيج الداخلي للمستقبل على طول خط لمعان الشاشة . وإذا كان مطال اشارة التشويش يزيد (5-4) مرات مطال الاشارة المفيدة ، عندها تصبح عملية تمييز الاهداف عملية مستحيلة . وعندما تكون زيادة قيمة مطال الاشارة

المفيدة قليلة بالمقارنة مع اشارة الضجيج ، كانت مراقبة الطأئرة ـ الهدف تحصل بسهولة وذلك حسب قمم الاشارات وحسب الاضائة الاكثر لمعاناً لنقاط معينة من الشاشة ، حيث كانت تقع علامات الاهداف الحقيقية . وكان هذا التشويش الضجيجي يظهر على شاشة المسح الدائري على شكل قطاع مضيء ، كان عرضه يتزايد كلما اقتربنا من الطائرات التي تحمل مرسلات تشويش تستخدم ضد محطات الرادار ، وكان العرض يصل في بعض الاحيان الى 300° وفي احيان اخرى 360° . ونظراً لامتلاك المخطط الاحداثي للهوائي على وريقات جانبية ، فأحياناً كان يلاحظ التشويش الضجيجي

على عدة قطاعات من الشاشة . وكان يتم تشكيل التشويش السلبي باسقاط حزم من العواكس الديبولية الراديوية ، تحتوي كل منها على 10 ـ 12 شريط ممعدن طول كل واحد 25 ـ 30 م وعلى عدة مئات من الصفائح المفضضة النصف موجية . واثناء تنفيذه لغارات جوية كبيرة ، كان الطيران الامريكي عادة يشكل تشويشاً سلبياً عالى الكثافة ، الامر الذي كان يحول دون امكانية كشف ومراقبة الاهداف الجوية الواقعة على امدية تتراوح بين 30 و 40 كم .

واثناء مجرى الحرب نظمت قيادة القوات الجوية الكورية عملية التقاط المحادثات اللاسلكية ، التي كانت تدور في الوحدات والتشكيلات الجوية الامريكية . وسمحت نتائج لهذه الالتقاطات للمحادثات اللاسلكية معرفة جاهزية طائرات العدو لتنفيذ الطلعات الجوية وتحديد عددها وتابعيتها

ونماذجها وطبيعة مههاتها القتالية والاعهال التي تستقوم بها . الى جانب ذلك ، راقبت عمليات السطع الردايوي طرق عودة الطائرات من مناطق الاعهال القتالية ونتائج المعركة واستطاعت أن تلتقط البلاغات والمعلومات التي كانت ترسلها الطائرات وفضحت أنظمة عمل منظومات توجيه الطيران .

وكانت تقوم بمهمة السطع الراديوي مراكز الالتقاط الراديوي (التنصت)، التي كانت منتشرة بالقرب من خط الجبهة أو في مواقع توجيه الطيران المطارد. وفي كل مركز من مراكز السطع


الراديوي ، استخدمت عدداً من المستقبلات (10 ـ 20) تعمل على الامواج القصيرة والقصيرة جداً ، وعدداً من آلات التسجيل وجريطة توقيع للاهداف الجوية .

وبما أن الولايات المتحدة نفذت الحرب الالكترونية ، اثناء خوضها الحرب الكورية ، مستخدمة وسائط قديمة ، لذا فإن هذه الحرب لم تبد تأثيراً كبيراً على مجرى ونتاثج الاعمال القتالية . وأحد الشواهد على ذلك ، هي الحسائر الجسيمة التي لحقت بالطيران الامريكي من قبل بطاريات الدفاع الجوي والطيران المطارد . وكان أن فقد المعتدون الامريكيون ومن ساهم معهم بالحرب ، خلال الحرب الكورية عدداً من الطائرات وصل الى 2200 .

تانياً - الحرب الالكترونية في الحرب الفيتنامية.

جسب تحليل الصحافة العسكرية الغربية وطرق واساليب الحرب الالكترونية في حرب فيتنام ودرجة كثافة التشويش واحجام المعدات المستخدمة والتكنولوجيا التي استخدمت فيها وتكتيك ادارة الحرب ، يمكن تقسيم الحرب الالكترونية الى ثلاث مراحل (انظر الشكل 23) .

المرحلة الاولى . تمتد من آب عام 1964 (بداية الاعتداء الامريكي ضد جمهورية فيتنام الديمقراطية) حتى عام 1967 ضمناً . تميزت هذه المرحلة بالتنفيذ المحدود لاساليب الاعهاء الالكتروني باستخدام وسائط قديمة . في هذه المرحلة ، سعت قوات الولايات المتحدة الامريكية الجوية لتدمير المؤسسات الصناعية وطرق سكك الحديد وطرق السيارات وخرق وتضليل انظمة الدفاع الجوي ، وادخال الرعب في نقوس سكان البلاد وقطع طرق امداد المساعدة العسكرية والاقتصادية لثوار جنوب فيتنام . وفي البداية ، استغل الطيران التكتيكي حقيقة سيطرته التامة على الجو ، لأنه لم يكن يوجد في جمهورية فيتنام الديمقراطية منظومات تسليح صواريخ دفاع جوي ، وقام بتوجيه ضربات دورية منظمة ضد المناطق السكنية ومراكز الدفاع الجوي ومواقع محطات الرادار على اراضي فيتنام . كانت الضربات توجة ، بشكل رئيس ، شهاراً باستخدام مجموعات من الطائرات كان يصل عددها في كل عارة (40 - 50) طائرة ، التي كانت تتوجه الى اهداف لم تكن تمتلك أية حماية



الشكل (23)

الحرب الالكترونية اثناء هجهات الطيران الامريكي على مواقع في جمهورية فيتنام الديمقراطية .

باستخدام التشويش من على ارتفاعات تتراوح بين 5 الى 7 آلاف متر مخترقة التخوم العليا من المناطق التي تصل اليها نيران مدافع الدفاغات الجوية ذات الاعيرة الصغيرة .

ومنذ النصف الثاني من عام 1965 ، وعندما ظهر في عداد تسليح دفاعات فيتنام الديمقراطية اسلحة دفاع جوي صاروخية (صواريخ دفاع جوي موجهة) ، بدأ الطيران الامريكي يتكبد خسائر فادحة ولهذا كان مضطراً لتغيير تكتيكه والانتقال اللعمل ضمن مجموعات صغيرة من الطائرات أو سما باسراب تتشكل من المظاردات والقاذفات تطير على الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جداً ، إلا أن

العمل على ارتفاعات منخفضة لم يجلب له النجاح ، لأنه كان يتم تدمير الطائرات من قبل بطاريات مدفعية الدفاع الجوية والرشاشات الجفيفة . وبهدف رفع دقة توجيه القبابل الجوية والحد من الخسائر ، بدل الطيران الامريكي من تكتيك غاراته من جديد . وأصبحت المطاردات والقاذفات قبل (5 ـ 6.) كم من مواقع الاهداف المقصودة ترتفع عالياً في الجو بشكل حاد حتى ارتفاع 4 كم وبعد اكتشاف الهدف كانت توجه ضرباتها وهي منقضة . وللحد من الخسائر التي كانت تسببها صواريخ الدفاع الجوي الموجهة ، لجأت الطائرات الى تنفيذ ما يسمى بمناورات التخلص من الدفاعات الجوية واستخدمت ايضاً وسائط الاعماء الالكتروني .

القوى البحرية A-4A A-4C و A-10 و A-10 البحرية A-4C البحرية وكانت تقوم بتحذير اطقمها ، وتراوحت ترددات البحالات البحاملة المده المنافرة من عاذج A-4C البحرية وتحليلها والتسديد على الوسائط الالكترونية الفنية وانذار الاطقم عن هذه الاشعاعات المسلطة على الطائرات وتحديد الاهمية التكتيكية للوسائط المكتشفة وتحديد احداثياتها وتوجيه الطائرات الى مناطق انتشارها واطلاق صواريخ مضادّة للرادارت .

استخدمت القاذفات الاستراتيجية طراز 52 ـ المستقبلات الراديوية البانورامية 20 ـ ALRذات انظمة الكنس الالكتروني . والاخيرة سمحت بمسح قطاع واسع من الترددات ، كانت تعمل عليه محطات رادار قوات الدفاع الجوي . كانت هذه المستقبلات تلتقط اشعاعات محطات الرادار العاملة ضمن ست مجيلات (مجالات فرعية) تراوحت بين (30 و 10900) ميغاهيرتز في نفس الوقت ، وتوجيه الاعمال المعاكسة التي كانت تقوم بها مرسلات التشويش .

في هذه المرحلة ، كان قد تم تسليح 4000 طائرة امريكية بالمستقبلات الراديوية التي كانت تقوم بمهام الكشف والانذار . الى جانب الطائرات العادية ، أُستخدمت الطائرات بدون طيار من طراز 34 ـ AQMلعمليات السطع الجوي . وكانت هذه الطائرات تنفذ مهامها نهاراً على ارتفاعات عالية وصلت احياناً الى 12 كم وبعدها كانت تهبط الى ارتفاعات منخفضة وصلت احياناً الى 500

والى جانب استخدام انظمة الانذار عن الاشعاعات الرادارية المسلطة والسطع الالكتروني ، بدأت الطائرات الاميركية استخدام وسائط التشويش الالكتروني .. ففي عام 1965 جرى بشكل متسرع انتاج 50 مرسل تشويش ضجيجي من نماذج 1 ـ 160 ـ 160 و 160 ـ 1000 ممن المجالين الترددين 1550 ـ 5200 و 8500 و 10200 ميغاهيرتز وشحنت سريعاً الى فيتنام حيث ركبت هنالك على الطائرات المطاردة ـ القاذفة .

وفي هذه المرحلة ، كان يقوم بتغطّية مجموعات الطيران التكتيكي َ، التي كانت تتشكل مِن (EB - 40) طائرة اثناء توجيهها لضربات جوية ضد المواقع الفيتنامية ، طائرات من نموذج - 66C. كانت تشكل التشويش خارج حدود امدية نيران الدفاعات الجويه . وكل طائرة كانت تستخدم (4 - 5) مرسلات تشويش ضجيجي تعمل على الامواج السنتمترية والديسمترية من نماذج 15 -

وبعض النظر عن التسليح الكثيف لطائرات الحرب الالكترونية بوسائط الاعهاء الالكترونية، فإنها لم تستطع دائياً أن تعمي محطات رادار توجيه منظومات صواريخ الدفاعات الجوية بكفاءة عالية . لذلك اضطر الأمريكان على اتباع طائرة أو طائرتين تحمل وسائط تشكيل تشويش الكتروني لكل مجموعة ضاربة من الطائرات وكانت هذه الوسائط تُحمَّل في الامكنة المخصصة للذخيرة القتالية . ومع

ذلك لم يتفاد الامريكان الخسائر الجوية الكبيرة التي كانوا يتعرضون لها . ولهذا وابتداءً من عام 1966 نحوا إلى تخفيض عدد الطائرات في يكل مجموعة ضاربة الي 6 طائرات ، إحداها كانت تحمل جياويات سيس ، تختوي على وسائط تشويش بدلًا من القنابل الجوية . إلا أنه وكها اثبتت تجارب وخبرات الاعمال مستحد

القتالية لم تستطع طائرة واحدة بما تحتويه من وسائط تشويش من تغطية حتى تلك المجموعات الضاربة ألصغيرة . وكمخرج من هذا الوضع المتشكل لجأت قيادة القوات الجوية الامريكية الى اتخاذ قرار بتركيب وسائط الاعهاء الالكتروني على كل طائرة مقاتلة تكتيكية . وجرت اكثر الاعهال حجهاً لهذا الغرض في عام 1965 ، بعد أن فقد الامريكان طائرتين من الطائرات المطاردة ـ القاذفة طراز العرض في عام 1965 ، بعد أن فقد الامريكان طائرتين من الطائرات المطاردة ـ القاذفة طراز ميغ ـ 17 وايضاً نظراً للمباشرة باستخدام صواريخ الدفاع الجوي في قوات الدفاع الجوي الفيتنامية .

في عام 1966 ، اعيد تسليح قسم من المطاردات ـ القاذفات لتصبح طاثرات حرب الكترونية لندير السبركيب عطات تشويش لاعماء محطات رادار توجيه منظومات الصواريخ المضادة للطائرات ورشاشتات عشد سند سن اسقاط حزم من العواكس الديبولية الراديوية ومنظومة استطلاع راديوي عليها . وكانت هذه الطائرات تعمل من مناطق توجيه المضربات وتطير ضمن تراتيب قتالية لتغطي اعمال الطيران الفسارب . وجرى تطوير تكتيك استخدام هذه الطائرات بعد تزويدها بوسائط الاعماء الالكتروني . وأصبحت الطائرات المزودة بوسائط تشويش الكتروني تنفذ طلعاتها في تراتيب متهاسكة ، الامر الذي سمح بتغطية جيدة لمجموعات الطائرات الضاربة . وزادت كثافة تشكيل التشويش السلبي لاعماء عطات رادار الكشف والدلالة عن الاهداف وتوجيه المطاردات ومحطات توجيه منظومات صواريخ الدفاعات الجوية . ولهذا المغرض كان يتم اسقاط حزمة أو حزمتين من العواكس الديبولية الراديوية لاعماء عطات رادار كشف الاهداف الجوية واعطاء الدلالة عن الاهداف لوسائط الدفاع الجوي وحزمتين أو ثلاثة لاعماء محطات توجيه صواريخ الدفاعات الجوية ومحطات تسديد المدفعية المضادة للطائرات والمسددات الرادارية للمطاردات . وكانت مجموعات الطيران التكتيكي تشكل التشويش السلبي يقطاع يبلغ عرضه حتى 3 كم وعمقه عدة عشرات من الكيلومترات .

المرحلة الثانية (1967 _ 1968). استخدمت فيها الطائرات الامريكية وسائط اعهاء الكتروني اكثر تطوراً. حيث استخدم الطيران الامريكي. المحطة المركبة في حاوية 72 _ ALQ لتشكل التشويش الضجيجي المعدل بتردد مسح هوائي محطة رادار الالتقاط والتي كانت تستخدم ايضاً لتوجيه المطاردات . واستخدمت بعض المطاردات _ القاذفات واحدة أو اثنتين من المحطات 71 _ ALQ

ALQ _ 87 _ ALQ _ 87 _ 87 للركبة في حاويات لتشكيل تشويش تمويهي وتضليلي ضمن المجالات 3 _ 5 و 10 سم ومستقبلات الكشف 25 _ APR _ 26 _ APR ومحطات السطع الراديوي ALR _ 17 _ ALR القادرة على كشف اشعاعات الوسائط الالكترونية الراديوية ضمن مجالات الامواج السنتمترية والمترية .

في هذه المزحلة ، بدأت الولايات المتحدة انتاج نموذج جديد من المحطات هو 100 ـ ALQ

قادرً على تشكيل تشويش ضجيجي وتقليدي لقطع دارات الملاحقة الابتوماتيكية للجطائت رادار توبخيه صواريخ الدفاعات الجوية الموجهة ومنذ حزيران عام 1967 يم تسليح جميع الطائرات الضاربة تقريباً بمحطات تشويش واصبحت طائرات الحرب الالكترونية تقوم بتشكيل تشويش كثيف صادر عن مرسلات التشويش العاملة على الامواج الديسمترية والمترية والسنتمترية والتي كانت محصه لاعماء محطات رادار السطع وتأمين الدلالة عن الاهداف وتوجيه صواريخ الدفاعات الجوية ، وبلغ عدد هذه المرسلات من 12 الى 15 مرسلا في كل طائرة ، كما سُلحت كل طائرة باليتي رماية للعواكس الديبولية الراديوية وبالمصائد وتجهيزات للاعماء الالكتروني مختلفة الانواع والاغراض .

فعلى سبيل المثال ، استخدمت الطائرات طراز 6A - 6A انترودور محطات تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية غوذج 22 ـ ALQ - 92 وايجابي غوذج الاتصالات اللاسلكية غوذج 20 ـ ALQ - 70 ALQ - 71 ALQ - 31 محطات الرادار ، والرشاشات غوذج 32 ـ ALQ مستقبلات الكشف 25 ـ APRوعطة السطع الراديوي 15 ـ ALR وكانت هذه الطائرات تقوم باعهال دعم طائرات الاغارة والمطاردات التكتيكية ، التي كانت تتلخص بالقيام بالاستطلاع وتشكيل تشويش الكتروني ضد وسائط الدفاع الجوي الالكترونية الفئية .استخدمت الطائرات هذا المائرات المحال التشويش المحروني ضد وسائط الدفاع الجوي الالكترونية الفئية .استخدمت الطائرات هيات الرادار عصات المحالة على 100 ـ ALE عاد كانت المحالة المحالة وعطات الرادار المحالة والرشاشات 29 ALE كانت تشويش صغيرة الحجوم .

كما استخدمت هينيه الطائرات المحطة .86 ـ ، ALQ التي كانت تؤلمن كشف الاشارات الراديوية والتقاطها وتحليلها ضيمن مجال ترددي عزيض واصدال المعلومات عن مواصفات الوسائط الالكترونية الفنية الملتقطة ومواقعها على جدول زمني حقيقي م

كان يتم تحليل الوضع الزاداري (الصورة الرادارية) وتوجيه ومتاقط الاعماء الالكتروني المركبة على الطائرات من قبل حاسوب الكتروني رفيني بشكلت المحطة 20 ـ AIQ تشويشاً ضلا المركبة على الطائرات من قبل المحلة المحلة على الامواج القصيرة الجدائل المنطة 20 ـ شكلت المحطة 20 ـ شكلت المحطة 100 ـ أمّا المحطة 20 ـ شكلت المحطة 100 ـ محلوب المحلة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلوبة المحلفة المحلوبة المحلفة المحلفة على الامواج المستحقية والمحلفة والمترونية والمترونية المحلفة المحسوبة المحلفة المح

إن توسيع مدى استخدام الحرب الالكترونية وزيادة كثافتها وكمية الطائرات التي كانت تقوم بتأمين ذلك ، هذا جميعه سمح للطيران الضارب ، ابتداءً من عام 1967 ، أن يتوخى الاهداف وهو يطير على ارتفاعات متوسطة تراوحت بين 3 الى 5 كم . ونتيجة لهذا تحسنت ظروف اكتشاف الاهداف وزاد قطر عمل الطائرات وانخفضت امكانية تعرضها لنيران الدفاعات الجوية المدفعية ذات

العيار الصغير والرشاشات ذات العيار الكبير. كما تعرض تكتيك استخدام الطيران الامريكي التغييرات كبيرة. وكانت الطائرات EB - 66E و 121A التغييرات كبيرة. وكانت الطائرات EB - 66E و الوسائط الالكترونية الفنية التابعة لمنظومات صواريخ الدفاع الجوي، وذلك قبل أن تقوم بتوجيه ضرباتها ضد الاهداف المحمية من قبل منظومات صواريخ الدفاع الجوي.

وحسب نتيجة تحليل المعلومات الواردة ، كان يتم تحديد وسائط الاعماء الالكتروني الواجب اشتراكها مع المجموعة الضاربة وطرق الاعماء الالكتروني للوسائط الالكترونية الفنية وتكتيك اعمال الطيران . وعادة كان يدخل في عداد كل مجموعة ضاربة ، الى جانب طائرات القصف ومطاردات التغطية المزودة بمنظومات الاعماء الالكتروني المخصصة للحماية الذاتية ، طائرات حرب الكترونية . وهذه المجموعة وبغرض تحييد انظمة الدفاع الجوي ، كانت تشكل التشويش وتوجه ضربات بواسطة الصواريخ المضادة للرادارات ضد مواقع محطات الرادار ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي المعادية . وبغرض

تضليل انظمة السطع الراداري للدفاعات الجوية ، لجأوا الى الاستخدام الكثيف لمجموعات طائرات التضليل والتموية . وكانت الطائرات تنفّذ الهجهات خلال وقت قصير جداً من اتجاهات مختلفة على المناطق الخاضعة للكشف الراداري بغرض اشغال الاطقم القتالية لمنظومات الدفاعات الجوية الصاروخية والمدفعية . واثناء الغارات الجوية ، كانت تخضص قوى كبيرة للصراع ضد منظومات الدفاعات الجوية الصاروخية والمدفعية وتستخدم فحتلف الاساليب والمناورات لتجنبها .

واثناء فترة تنفيذ الضربات ، كانت تنفذ عادة والطائرات تقع بعلى ارتفاعات منخفضة أو تسير المع تعرجات الارض . وقبل أن تصل الى اهدافها كانت الطائرات تأخذ بالارتفاع وتوجه الضربات في الوقت الذي فيه كانت تضدر تشويش ألم الكترونيا أيجابيا وشابيا وشابيا ضد محطات الرادار ، كما كانت تُشكله التشويش صد محطات الرادار ، كما كانت تشكله الطائرات الاهداف الكاذبة أن الكاذبة أن الثان تشكله الطائرات من الضاربة الدي الكانت تقوم بحملوعات من المنافرات من الفارة المنافرة المنافرة من المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة من المنافرة الم

التشويش وهي تطير على ارتفاعات (8 ـ 9) كم ولكنها تبقى خارج منطقة تأثير وسائط الدفاع الجوي .

وبغض النظر عن تكتيك الاعمال القتالية وكثافة استخدام وسائط الاعماء الالكتروني ، لاقى سلاح الجو الامريكي مقاومة جادة وعنيفة من قبل قوات الدفاع الجوي وتكبد خسائر جسيمة من الطائرات والاطقم البشرية ولم يحقق اهدافه المخططة وأُجبر على ايقاف غاراته الجوية ضد اهداف جمهورية فيتنام الديمقراطية في تشرين الاول عام 1968 . وبعد ذلك تتابعت طلعات الطيران ، لكن هدفها الرئيس كان عمليات السطع ، وكان يتم تأمين اعمال طائرات السطع بواسطة وسائط الاعماء الالكتروني ، الموجودة على نفس الطائرات ، وطائرات الحرب الالكترونية ، التي كانت تعمل من مناطق خارج نطاق امدية الدفاعات الجوية الفيتنامية .

المرحلة الثالثة . بدأت هذه المرحلة من النصف الثاني لعام 1970 ، حينها بدأ الطيران الامريكي ينفذ غاراته على هانوي ، هايغون وغيرهما من المدن ، وعلى المناطق الجنوبية لجمهورية فيتنام الديمقراطية ، وحتى نهاية العدوان الامريكي على فيتنام (كانون الثاني عام 1973 ، حينها اضطرت الولايات المتحدة الامريكية توقيع الاتفاقية القاضية بسحب قواتها) . في هذه المرحلة بوشر

بالاستخدام الكثيف والواسع لوسائط الاعهاء الالكتروني لتأمين اعهال مختلف صنوف الطيران ، الذي شارك بعمليات الاستطلاع وتوجيه الضربات النارية . ولم يقم الطيران بأي نوع من الاعهال دون تغطية التشويش الالكتروني واستخدام الاهداف الكاذبة . وداثماً كان يتزاوج عمل الطيران التكتيكي ضد المناطق ذات الدفاعات الجوية القوية ، باعهال مجموعات اعهاء محطات الرادار وانظمة الدفاعات الجوية الصاروخية والمدفعية . كانت المجموعات الضاربة تتألف عادة من (5-4) رفوف من

الطائرات المطاردة _ القاذفة 105 - F تطير متوجهة الى اهدافها تحت تغطية 12 - 81 واحياناً 100 - 8 وفي كل طائرة من طائرات المجموعة الضاربة كان هنالك ، الى جانب الست قنابل جوية التي تزن كل منها 340 كغ ، حاوية معلقة تحتوي على منظومة سطع وتشويش ضد الوسائط الالكترونية الفنية . وفي مجموعات اعهاء انظمة الدفاع الجوي ، كان هنالك (10 - 8 - 8) طائرات 10 - 8 - 8 مسلحة بوسائط اعهاء الكتروني وصواريخ (شرايك) وقنابل جوية شديدة الانفجار وكاسيتات تحتوي على قنابل كروية .

ولاعماء محطات رادار الكشف البعيد وتأمين الدلالة عن الاهداف والتوجيه ، استخدم الامريكان طائرات 66 ـ EB ـ 66 العاملة ضمن القطاعات التي كانت تنقض فيها المجموعات الضاربة باتجاه الاهداف ، هذا الى جانب وسائط التشويش الالكتروني الموجودة على الطائرات

الضاربة . بهذا الشكل كانت اعمال ال (12 _ 18) طائرة من المجموعة الضاربة ، تؤمن بعدد من الطائرات مقداره 40 طائرة ، أُستخدمت لاعماء محطات الرادار ومنظومات الدفاعات الجوية الصاروخية والمدفعية وتغطية الطائرات المطاردة .

في عام 1970 ، سجلت حالات استخدمت فيها طائرات حرب الكترونية ، هي عبارة عن طائرات مطاردة ـ قاذفة طراز 111 ـ Fتم تحويلها الى طائرات حرب الكترونية ، وكانت هذه الطائرات تعمل من مناطق تبعد من 150 ـ 200 كم عن مواقع محطات الرادار . وكانت هذه الطائرات مزودة بمحطات مركبة في حاويات ، شكلت تشويشاً ايجابياً وضجيجياً ضد محطات الرادار العاملة ضمن اطوال الامواج (3 ـ 5) و 10 سم .

أما المجموعات الضاربة التي كانت تقوم بتنفيذ غارات كبيرة ضد الاهداف الهامة والتي كان يصل عدد الطائرات في كل منها الى 32 طائرة فتمت حمايتها بالتشويش المشكل من قبل طائرات الحرب الالكترونية ومن قبل الطائرات الضاربة وايضاً السفن العاملة في خليج تونكينسك . عملت الطائرات EA - 6A وEB - 66E كم عن الساحل (من خارج مناطق امدية الدفاعات الجوية) أو ضمن التراتيب القتالية للطيران المهاجم . كانت هذه الطائرات تقوم بكشف الوسائط الالكترونية الفنية وتشكل التشويش الضجيجي والايجابي التضليلي والسلبي

ضد محطات رادار الكشف وتأمين الدلالة عن الاهداف وتوجيه اسلحة الضواريخ والمدفعية المضادة للطائرات والطيران المطارد. واختصت كل (2 - 3) طائرة بالعمل ضمن منطقة ابعادها 20 × 100 كم من على ارتفاع (6 - 10) كم ، كانت تباشر بتشكيل التشويش قبل عدة دقائق من انطلاق المجموعات الضاربة . واحياناً كان يقوم بتشكيل التشويش طائرات الحرب الالكترونية على اتجاهين في الوقت نفسه . فعلى سبيل المثال ، من اراضي لاووس باتجاه خليج تونكينسك . وبهدف إنهاك انظمة الدفاع الجوي ، كان الطيران الامريكي يبدأ بتشكيل التشويش ، احياناً ، قبل عدة ساعات من توجيه الضربات الجوية .

منذ نيسان عام 1972 ، وبهدف اعهاء محطات الردار ، بوشر باستخدام الطائرات F-4 منذ نيسان عام 1972 ، وبهدف اعهاء الكتروني متطورة مركبة في حاويات . وكانت كل طائرة تعلق عدداً من الحاويات يصل الى اربع ، في كل منها محطتا تشويش الكتروني . واثناء الغارات الكبيرة ، التي كانت تقوم بها المجموعات الضاربة ، وصلت نسبة طائرات تأمين الحرب الالكترونية في بعض الحالات من (1,5 _ 2) مرة من عدد الطائرات الضاربة .

وعندما كانت تقوم بالاعمال مجموعات صغيرة من الطائرات التكتيكية ، كانت كل طائرة تقوم

بتشكيل التشويش بواسطة وسائطها الخاصة اثناء زمن اقترابها من الاهداف واثناء انسحابها عنها . وكانت تقوم بتشكيل التشويش من التراتيب القتالية (2 ـ 3) طائرة حرب الكترونية وجميع الطائرات الضاربة للحياية الفردية والتغطية المشتركة للطائرات ، العاملة في عداد المجموعة الضاربة . كان يتم تشغيل محطات التشويش ، عادة ، من على مدى عدة عشرات من الكيلو مترات من مواقع تمركز منظومات الدفاع الجوي الصاروخية وذلك بعد اكتشاف الطائرات من قبل محطات الرادار البرية ، واحياناً لتحقيق المفاجأة ـ بعد كشف اطلاقات صواريخ دفاع جوي باتجاه الطائرات .

وحسب ما اعترف به الاخصائيون الامريكيون ، فإن غارات مجموعات الطيران التكتيكي الكبيرة حتى وهي مغطاة بوسائط الاعهاء الالكتروني وباستخدام مجموعات اعهاء منظومات الدفاعات الجوية ومجموعات تمويهية ، لم تعظ النتائج المتوخاة منها ، بسبب قوة التأثير المعاكس لأنظمة الدفاع

الجوي الفيتنامية . بدأ المعتدون الامريكيون بهدف رفع كفاءة وكثافة ضرباتهم الجوية ، بدأوا منذ نيسان 1972 حتى كانون الثاني عام 1973 ، يستخدمون قاذفاتهم الاستراتيجية 52 ـ التوجيه ضربات ضد اهم المناطق في جمهورية فيتنام الديمقراطية . احتوت كل طائرة على (8 ـ 10) محطة

تشويش ايجابي ALT -6B بهدف اعهاء عطات الرادار العاملة ضمن اطوال الامواج (3 ، 6 ، 10) سم وعلى رشاشين 25 $_{-}$ ALE $_{-}$ 2 مطات الرادار العاملة ضمن اطوال الامواج (3 ، 6 ، 10) سم وعلى رشاشين 25 $_{-}$ ALE وحوالي 1000 حزمة من العواكس الديبولية الراديوية وعلى (3 $_{-}$ 4) محطة سطع راداري نموذج ALR $_{-}$ 20 ALR $_{-}$ 19 ALR $_{-}$ 18 وكانت مستقبلات الكشف تحذر الاطقم عن الاشعة الرادارية الملتقطة والمرسلة من المطاردات أو محطات توجيه صواريخ الدفاع الجوي .

عادة وقبل (10 $_{-}$ 25) دقيقة من وصول القاذفات الاستراتيجية 52 $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ $_{-$

اهدافها ، كانت مجموعات طائرات التأمين تقوم برمي اعداد كبيرة من العواكس الديبولية الراديوية . وبعد اعهاء انظمة الدفاع الجوي ، كان يصل الى موقع الضربة رف من نسق القاذفات B-52 ليشكل تشويشاً الكترونياً كثيفاً ضد محطات الرادار . واحياناً كانت طائرات التغطية توجه ضربات من على ارتفاعات منخفضة ضد مواقع الدفاعات الجوية الصاروخية ومحطات الكشف ، وفي نفس الوقت تشكل تشويشاً ضد محطات رادار انظمة الدفاع الجوي .

وعلى الرغم من التغطية القوية للقاذفات 52-B إلا انها تكبدت خسائر كبيرة . فخلال الفترة الواقعة بين 18 و 29 تشرين الثاني من عام 1972 فقط ، استطاعت انظمة الدفاعات الجوية الصاروخية والطيران المطارد لجمهورية فيتنام الديمقراطية تدمير 17 طائرة 52-B نظراً لذلك ، بدأوا يجهزون القاذفات الاستراتيجية بوسائط ومحطات تشويش الكتروني ضد محطات رادار متطورة ،

تتميز بامكانية تغيير التوليف السريع بالتردد وضمن مجال ترددي عريض وايضاً بمحطات تشويش راديوي ضد الاتصالات العاملة على الامواج القصيرة جداً والتي كانت توجه الطيران المطارد. كما باشروا بتسليح طائرات الطيران الاستراتيجي بمصائد ـ صاروخية نموذج « كويل » ، مخصصة لتضليل انظمة الدفاع الجوي .

في فيتنام والى جانب محطات التشويش الذاتية ، زود الامريكيون طائراتهم احياناً بمرسلات تشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة ، كانت عندما ترتطم بالارض يتم تشغيلها اتوماتيكياً وتشكل تشويشاً ضد محطات الرادار أو الاتصالات العاملة على الامواج القصيرة جداً . وكان يتم توجيه المرسلات ذات الاستخدام لمرة واحدة من على بعد عن طريق الراديو الموجود في الطائرة . وعلى التوازي مع استخدام التشويش الايجابي والسلبي ، استخدام الطيران الامريكي اهدافاً كاذبة حرارية ورادارية والطائرات بدون طيار .

وللحفاظ على الامن في ظروف الحرب الالكترونية ، اعارت قوات الدفاع الجوي الفيتنامية اهتهاماً كبيراً لاعهال التمويه وحماية الوسائط الالكترونية الفنية من الاعهاء الالكتروني والتدمير من قبل الصواريخ ذات التوجيه الذاتي . وكان يتم تأمين التمويه الالكتروني بالتقيد التام بقواعد التخاطب الإلسلكي والحد من ازمنة تشغيل الوسائط الالكترونية الفنية وتخفيض استطاعات الارسالات والعمل على عدة ترددات وتبديل مناطق الانتشار وإلقيام باعهال التضليل الراديوي وغيرها من التدابير .

أما محطات توجيه الصواريخ فكانت تموه عن السطع الراداري ، بتشغيلها على نظام الارسال قبل اطلاق الصواريخ المضادة للطائرات فقط . وكان هذا الامر ممكناً بفضل التخفيض الحاد لزمن ارسال المعلومات عن احداثيات الاهداف الجوية الصادرة عن محطات الكشف البعيد وتأمين الدلالة عن الاهداف . كما تم التحكم بزمن توجيه الصواريخ الى اهدافها ، حسب معطيات الدلالة عن

الهدف ، حتى اصبح اصغرياً . الى جانب ذلك ، كانت انظمة صواريخ الدفاع الجوي ومحطات الرادار تُغيّر امكنة تمركزها بعد كل غارة جوية . وكان يتم نشر وسائط الدفاع الجوي بشكل سري وخلال زمن قصير ، على المسارات المتوقعة للطيران المعادي اثناء تنفيذ غاراته . ويفضل جميع هذه التدابير تم الحد من امكانية الانفضاح والاعهاء الالكتروني لانظمة دفاع فيتنام الديمقراطية الجوية .

وكان مجموع ما خسره الاعداء ومساعديهم فوق اراضي جمهورية فيتنام الديمقراطية 4125 طائرة من مختلف الانواع والنهاذج


ثالثاً ـ الحرب الالكترونية في حروب الشرق الاوسط.

اثناء حروب الشرق الاوسط ، التي شنها المعتدون مرات عدة ، كانت الحرب الالكترونية تنفذ من قبل الطيران وقوات الدفاع الجوي والاساطيل البحرية الحربية والقوات البرية للاطراف المتصارعة .

في حزيران عام 1967 ، هاجمت اسرائيل مصر وسوريا والاردن بهدف تدمير قواتها المسلحة وفي نفس الوقت توطيد دور الدول الغربية في الشرق الاوسط . واستهدفت اسرائيل القيام بحروب سريعة صاعقة ضد الدول العربية . وكانت تسعى لتحقيق اهدافها عن طريق المفاجأة ، والتي سعت لتحقيقها عن طريق التمويه العملياتي ـ الاستراتيجي والتضليل ال جانب الحرب الالكترونية .

ولتنفيذ هذه الخطط، نفذت اسرائيل في مرحلة الاعداد لعدوانها استطلاعاً كثيفاً ومركزاً ، استطاعت خلاله أن تكتشف شبكات المطارات ومواقع الدفاعات الجوية ومحطات الرادار ومقرات القيادة وعقد الاتصالات وحصلت على معلومات اخرى ضرورية لتنفيذ الحرب الالكترونية . ونتيجة لذلك ، حصلت اسرائيل على المعلومات اللازمة عن انظمة توجيه وقيادة القوات العربية والترددات العاملة والاحتياطية للوسائط الالكترونية الفنية وخطوط وشبكات الاتصالات اللاسلكية الحكومية والعسكوية .

ومنذ بداية العدوان ، خطط الاسرائيليون لخرق خطوط الاتصالات اللاسلكية بين الدول العربية واعهاء الوسائط الالكترونية الفنية وانظمة الدفاعات الجوية وتوجيه صواريخ ومدفعية الدفاع الجوي . وبعد الحصول على هذه المعلومات ، بدأ المعتدون منذ الخامس من حزيران وفي مرحلة توجيه الضربات الجوية الكثيفة والمركزة ، بدأوا تشكيل تشويش ضد شبكات الاتصالات اللاسلكية ، التي كانت تقوم بتأمين الاتصالات بين القاهرة ودمشق وعهان (انظر الشكل 24) وشلّت محطات رادار الانذار المبكر وتوجيه الطيران ووسائط الدفاع الجوي . وفي نفس الوقت ، قامت مجموعات السطع والتخريب الاسرائيلية المنزلة بالمظلات بقطع خطوط الاتصالات السلكية الموجودة في شبه جزيرة



الشكل (24)

الحرب الالكترونية اثناء مجرى العدوان الاسرائيلي ضد البلدان العربية في حزيران عام 1967.

سيناء . ولتحقيق المفاجأة وتجنب انظمة الدفاعات الجوية ، قام الطيران الضارب الاسرائيلي بتوجيه ضرباته سالكاً طريق البحر الابيض المتوسط ، حيث كان يطير على ارتفاعات تراوحت بين (150 ـ 300) م . وعلى التوازي مع ذلك كان يقوم باعهاء محطات الدفاع الجوي بالتشويش الالكتروني . وبعد تنفيذه لضرباته ، التي وجهت الى الطائرات ، وهي جاثمة في مطاراتها ، ومحطات الرادار ، قامت الطائرات بتدمير مقرات قيادات السلاح الجوي ووسائط الدفاع الجوي . وفي اليوم الاول من الحرب ، استطاع الطيران الاسرائيلي اخراج عقدة اتصالات الجبهة في مصر من الجاهزية ، التي تمركزت في شبه جزيرة سيناء .

الى جانب ذلك ، نفذت القوات الاسرائيلية عملية تضليل راديوي ، بدخولها على شبكات اتصالات التشكيلات المدرعة واسلحة الطيران العربية واصبحت تبث اوامر وبلاغات كاذبة . وحسب معلومات الصحافة الغربية ، تمكن الاسرائيليون ، في احيان معينة ، من « قيادة » السلاح المدرع المصري والطائرات وتوجيهها إما الى المناطق التي كان يحتلها الاسرائيليون أو الى مطاراتها .


وعلى جبهة سيناء واثناء تحرك الفرقة المدرعة المصرية الرابعة لتوجيه ضربة مضادة بالعدو ، قام رجال التضليل الراديوي الاسرائيلي ببث أوامر لاسلكية تأمر هذه الفرقة بالعودة واجتياز قناة السويس ، ونيتجة لذلك لم يتم تنفيذ الهجوم المعاكس .

وقبل بداية الحرب وبغرض تمويه مناطق تمركز القوات وازمنة الانتشار، جرى الحد من اشعاعات الوسائط الالكترونية الفنية والاتصالات اللاسلكية بين الاركانات والقوات، التي كانت تعد للهجوم. الى جانب ذلك تم التقيد التام بانظمة عمل الوسائط الالكترونية الفنية وطلعات الطيران الاعتيادية.

اعاقت الاجراءات التي طبقتها اسرائيل ، تلك التي تعلقت بالاعهاء الالكتروني والتضليل ، اعاقت قيادة القوات البرية والطيران وقوات الدفاع الجوي وحدّت من امكانية السيطرة الكاملة على مجرى الاعهال القتالية . وبالنتيجة تسنى للقيادة الاسرائيلية تحقيق المفاجأة العملياتية والتكتيكية في الحرب التي نشبت .

في اكتوبر عام 1973 وخلال الحرب الاسرائيلية العربية الرابعة (6 _ 25 اكتوبر) ، نُفِذت الحرب الالكترونية على اساس الخبرات التي استقاها الامريكان في فيتنام والاسرائيليون في الحرب السابقة التي نشبت في الشرق الاوسط . ولتحقيق عمليات السطع والاعهاء الالكتروني للوسائط الالكترونية الفنية ، تم تزويد % 30 من الطائرات الاسرائيلية المقاتلة بوسائط اعهاء الكتروني امريكية الصنع . الى جانب ذلك ، قامت اسرائيل بانتاج مرسلات تشويش . واستخدمت الطائرات المطاردة _ القاذفة 4 % 4 فانتوم و « سكاي هوك » و « ميراج » والطائرات بدون طيار وطائرات ألحرب الالكترونية وجميعها استخدمت وسائط الاعهاء الالكتروني .

حتى اكتوبر عام 1973 ، كان يدخل في عداد طائرات سلاح الجو الاسرائيلي ، 68 طائرة مجهزة بوسائط اعماء الكتروني . وبعض الطائرات كالطائرة $\mathbf{F} - \mathbf{I}$ كان قد أُعيد تسليحها وحولت الى طائرة حرب الكترونية إحتوت كل طائرة اربع حاويات تحتوي على تحطتي تشويش الكتروني ورشاشات اطلاق العواكس الديبولية الراديوية والمصائد ـ الاهداف الحرارية الكاذبة . وجميع هذه الوسائط ، استخدمتها اسرائيل المعتدية في حرب اكتوبر عام 1973 (انظر الشكل 25) .



الشكل (25)

اساليب استخدام الحرب الالكترونية للطيران الاسرائيلي اثناء توجيه ضربات ضد مواقع ذات دفاعات جوية قوية .

واثناء قيام الصحافة العسكرية الغربية بتحليل النشاطات القتالية للطيران الاسرائيلي خلال حرب اكتوبر ، استنتجت قائلة : إذا كان المعتدي الاسرائيلي في عام 1967 استطاع توجيه ضربات مفاجئة وصاعقة ضد مطارات ووسائط الدفاعات الجوية ومقرات القيادة والمراكز الرادارية العربية ، الامر الذي ادى الى هيمنته على الجو ، فإن هذا الامر لم يستطع تحقيقه في عام 1973 . وخلافاً لتوقعات المعتدين الاسرائيلين ، لاقى سلاحهم الجوي مقاومة عنيفة وفعالة من قبل منظومات الدفاع الجوي الصاروخية المنتشرة على اراضي سوريا ومصر وكبدته خسائر جسيمة . وبعد هذه الخسائر

الجسيمة التي تكبدها الطيران الاسرائيلي ، أصبح الأخير مجبراً إلى اللجوء (ابتداءً من اليوم الثالث للحرب) للاستخدام الكثيف للتشويش الالكتروني ضد الوسائط الالكترونية الفنية ومقرات القيادة ومنظومات الدفاعات الجوية الصاروخية العربية وايضاً الانتقال من طرق توجيه الضربات الجوية الكبيرة باستخدام طائرات وصل عددها في كل طلعة حتى 30 طائرة ، الى تنفيذ غارات بمجموعات صغيرة من الطائرات تراوح عددها في كل طلعة من 4 الى 8 طائرة .

في بداية نشوب الاعمال القتالية وبغرض اعماء محطات الرادار ، استخدمت اسرائيل التشويش السلبي المكثف ، الذي كانت تشكله طائرات « سكاي هوك » بواسطة الرشاشات 29 – ALE و ALE و القنابل الجوية المزودة بالعواكس الديبولية الراديوية . وتم تنفيذ الغارات على القوات والمواقع ، عادة ، من على ارتفاعات منخفضة (حتى 25 م) ، وعلى الجبهة السورية كانت الطائرات تنطلق من

خلف جبل الشيخ . وعندما كانت تطلق صواريخ الدفاعات الجوية ، كان الطيران الاسرائيلي يقوم بتنفيذ ما يسمى تفادي الدفاعات الجوية (الانقضاض باتجاه الصاروخ المطلق مع تغيير اتجاه الطيران وتشكيل تشويش ايجابي وسلبي ضد محطات الرادار وشبكات الاتصالات اللاسلكية) . وكان يتم التقاط لحظات اطلاق الصواريخ من قبل اطقم الطائرات الخاصة أو الحوامات ، التي كانت تنذر مجموعات الطيران الضارب عن ذلك بواسطة اللاسلكي .

وانحصر تكتيك اعمال السلاح الجوي الاسرائيلي اثناء محاولته لتفادي الدفاعات الجوية بالآي : بداية ، كان يقوم باعماء محطات رادار الكشف واعطاء الدلالة عن الاهداف وتوجيه الطيران ، ومن ثم توجيه ضربات جوية ضد محطات الرادار ومواقع محطات توجيه الصواريخ والمطارات باستخدام الصواريخ المضادة للرادارت والقنابل الجوية ، وفقط بعد ذلك ، كان سلاح الجوينتقل لتنفيذ مهام

دعم القوات البرية . وكان يتم توجيه الضربات ضد محطات توجيه الصواريخ على التوازي مع استخدام التشويش الالكتروني ومجموعات من الطائرات تعمل على إلهاء العدو ، وهذه الخبرة كانت مستقاة من حرب فيتنام . واثناء توجيه الضربات الجوية ، كان يتم تشكيل التشويش الالكتروني من قبل طائرات وحوامات ، كانت تطير فوق الاراضي التي كانت قد احتلتها اسرائيل سابقاً . كها

سُجلت حالات ، استخدمت فيها طائرة الحرب الالكترونية بدون طيار من نماذج AQM = AQM =

ولزيادة فاعلية عمليات اعهاء الوسائط الالكترونية الفنية وتحييد اعهال الدفاعآت الجوية ضد

مجموعات الطيران الضارب ، كان يدخل في عداد كل مجموعة طائرات مؤلفة من (6 ـ 8) طائرات ، مجموعة طيران تأمين تحتوي على عدد من الطائرات يتراوح بين (20 الى 25) طائرة مسلحة بوسائط الحرب الالكترونية . وقبل ساعة تقريباً من توقيت الضربة الجوية كان ينفذ الاستطلاع لاهداف الضربة ومحطات توجيه اسلحة الدفاعات الجوية الصاروخية ومحطات الرادار بواسطة طائرات استطلاع بطيار وبدون طيار . بعد ذلك كان يتم اثناء الطيران تشكيل تشويش الكتروني من على مسافات متوسطة وعالية والقيام بغارات استعراضية على اتجاهات أخرى وتوجيه ضربات ضد مواقع مطات الرادار ومحطات توجيه الصواريخ . وللمحافظة على السرية عن الكشف والسطع الراداري ، كانت مجموعات الطائرات الضاربة تقوم بتنفيذ مهامها من على ارتفاعات منخفضة لا تتجاوز 300 كانت مجموعات الطائرات الضاربة تقوم بتنفيذ مهامها من على ارتفاعات منخفضة لا تتجاوز 300 كانت مجموعات الطائرات الضاربة تقوم بتنفيذ مهامها من على ارتفاعات منخفضة لا تتجاوز 300 كانت مجموعات الطائرات الضاربة تقوم بتنفيذ مهامها من على ارتفاعات منخفضة كانت علي السرية عن الكشف والسطع المواريخ .

إلا أن استخدام وسائط الاعهاء الالكتروني لم يساعد الطيران الاسرائيلي كثيراً في خرق انظمة الدفاعات الجوية لمصر وسوريا ، التي استطاعت تدمير كمية كبيرة من طائرات العدو . حيث من عداد ال 110 طائرة التي اسقطت للعدو ، كان نصيب الدفاعات الجوية العربية منها في الايام الثلاثة الاولى للحرب %80 (صواريخ ومدفعية م / ط) وفقط 10 ـ % 15 اسقطت في العمليات الجوية . وحسب تقديرات الصحافة العسكرية الغربية ، كان السبب الرئيس للفاعلية المتدنية للاعهاء الالكتروني الذي

وجه ضد انظمة الدفاعات الجوية العربية ، هو الكمية الصغيرة لوسائط الاعهاء الالكتروني وما تمتعت به من مجال ترددي عامل ضيق . وانخفضت فاعلية الحرب الالكترونية ، التي قام بها الطيران الاسرائيلي لسبب آخر وهو أن منظومات الدفاعات الجوية في سبوريا ومصر استخدمت انواعاً مختلفة ومتعددة من الوسائط الالكترونية الفنية ، التي كانت تمتلك تجهيزات حماية ضد التشويش الالكتروني ، عملت على ترددات مختلفة . فالاستطلاع الاسرائيلي

لم يتمكن من فضح الترددات الجديدة للوسائط الالكترونية الفنية العربية ، التي لم تسجل من قبل الامريكيين سابقاً في فيتنام . والمستقبلات الكاشفة الامريكية 25 – APR – 26 APR – 26 مروغيرها لم تتمكن من انذار اطقم الطائرات عن اشعاعات محطات الرادار وانظمة توجيه الصواريخ المضادة للطائرات المعادية .

وفي الايام الاولى للحرب ، سرعان ما نضب الاحتياطي الاسرائيلي من العواكس الديبولية الراديوية ، الامر الذي جعل الامريكيين يرسلون الى اسرائيل ، اثناء الحرب ، 50 الف حزمة من العماكس الديبولية الراديوية عن طريق الجو ، الامر الذي سمح بتشكيل تشويش الكتروني سلبي كثيف ، اعاق امكانية الكشف الراداري للطائرات وتوجيه الصواريخ ضدها . وبغرض تعويض

الاحتياطي من العواكس الديبولية الراديوية ، الذي صرف في جنوب شرق آسيا والشرق المتوسط ، لجأت بعض الشركات الامريكية للعمل على ثلاث دوريات يومياً . كها تبين أن المصائد ـ الاهداف الكاذبة الحرارية ، قليلة الفاعلية لأن صواريخ الدفاعات الجوية العربية ذات رؤوس التوجيه الذاتي الحرارية (تحت الحمراء) لم تتأثر باشعاعات هذه المصائد ، بل كانت تتوجه الى الاشعاعات الحرارية الصادرة عن المحركات وكانت تدمر الطائرات التي تطير بواسطتها . وحسب رأي الاخصائيين

الامريكيين ، كان سبب ذلك هو أن كثافة اشعاعات هذه المصائد ـ الاهداف الحرارية الكاذبة ، اقل من كثافة الاشعاعات الصادرة عن المحركات الجوية . الامر الذي جعلهم لاحقاً يزيدون من كثافة هذه الاشعاعات . ولدراسة مجريات الامور على ارض الواقع ، توجه سريعاً ، في منتصف اكتوبر عام هذه الاشعاعات . ولدراسة مجريات الامور على ارض الواقع ، توجه سريعاً ، في منتصف اكتوبر عام 1973 ، ممثلوا الشركات الامريكية المنتجة لتكنولوجيات الحرب الالكترونية ، واتخذوا الاجراءات الكفيلة برفع فاعلية وسائط الاعهاء الالكتروني .

ادارت القوات البحرية الاسرائيلية الحرب الالكترونية باستخدام وسائط تشكيل التشويش الايجابي والسلبي والاهداف الكاذبة . وهذه الوسائط كانت تقوم بتأمين الاعمال القتالية لزوارق الصواريخ وزوارق الدورية ضد سفن السطح والاهداف الساحلية للدول العربية . وكانت الاعمال القتالية البحرية الفعالة تنفذ ليلاً بالتعاون مع الحوامات والطائرات ، التي كانت توجه ضربات جوية ضد محطات الرادار الساحلية ومواقع المدفعية . واستخدمت الاهداف الرادارية الكاذبة المشكلة من العواكس الراديوية لابعاد صواريخ القوات البحرية السورية والمصرية المضادة للسفن عن الزوارق القتالية الاسرائيلية . وادى الاستخدام الناجح للتشويش السلبي ضد محطت الرادار الى أن تلجأ دول عديدة في العالم لتسليح سفنها بأنظمة تشكيل التشويش الالكتروني السلبي .

كها كان الجيش الاسرئيلي يضم في عداد وحداته ، وحدات حرب الكترونية ، مسلحة ، بشكل رئيس ، بمنظومات السطع والتشويش الراديوي الامريكية الصنع . وكانت هذه الوحدات متمركزة عادة على التلال والمرتفعات ضمن النطاق التكتيكي . كانت وسائط هذه الوحدات تقوم بكشف الوسائط الالكترونية الفنية العاملة ضمن مجالات ترددية تتراوح بين (2000 و 16000) ميغاهيرتز ،

وتحدد احداثيات محطات الرادار ومراكز ونقاط القيادة ومواقع منظومات الدفاع الجوي الصاروخي وتشكل التشويش الالكتروني . وبواسطة التشويش ضد الاتصالات اللاسلكية ، سعى الاسرائيليون لخرق انظمة قيادات، القوات البرية العربية ، كها حصل في حرب 1967 .

واستخدم الاسرائيليون الى جانب وسائط الحرب الالكترونية البحرية والجوية والبرية ، استخدموا مرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة .

شنت القوات العسكرية المصرية والسورية ، في حرب اكتوبر 1973 ، الحرب الالكترونية لاهداف تأمين الحهاية للوسائط الالكترونية الفنية عن السطع والاعهاء التشويشي المعادي وايضاً لاعهاء وسائط العدو الالكترونية . وكانت القوات العربية تستر وسائطها الالكترونية الفنية عن السطع الراديوي بالحد من عملها على نظام الاشعاع بالفضاء حتى الحد الادنى وتغيير الترددات العاملة باستمرار وتبديل مواقع الانتشار .

وتشير الصحافة العسكرية الغربية الى انه تمت حماية الوسائط الالكترونية الفنية لمنظومات الدفاعات الجوية المصرية والسورية من التشويش ، تمت بفضل استخدام مبادىء جديدة في توجيه صواريخ ومدفعيات الدفاع الجوي ، وايضاً بفضل استخدام انواع عديدة من الوسائط الالكترونية الفنية العاملة على نظامى البث ، النبضى والمستمر .

وادى استخدام الدول العربية لانواع مختلفة من الوسائط الالكترونية الفنية في قوات الدفاع الجوي ، ادى الى تعقيد اعمال الاعماء الالكتروني لسلاح الجو الاسرائيلي ، حيث كان الاخير يحتاج الى اعداد كبيرة من وسائط الاعماء الالكتروني لتنفيذ هذه المهمة ، والتي كان من الصعوبة بمكان تركيبها في الطائرات التكتيكية حتى لدرجة الاستحالة . ويعتبرون في الغرب ، بعد اخذهم هذا الموضوع بنظر الاعتبار ، أنه بغرض تحييد الدفاعات الجوية المعادية عن طريق الطيران التكتيكي ، يجب ومن الضروري متابعة استخدام طائرات الاعماء الالكتروني بطيار وبدون طيار ، الى جانب استخدام وسائط الاعماء الالكتروني المركبة في الطائرات المقاتلة الضاربة .

وعندما كان يتم اعماء محطات الرادار بالتشويش ، عادة ما كان يتم كشف الاهداف من قبل نقاط المراقبة البصرية ، المجهزة باجهزة ضوئية للمراقبة وبوسائط اتصالات لاسلكية والسيهافور الضوئي . وهذه النقاط الموزعة على طول خط الجبهة في المرتفعات العالية ، كانت تستطيع كشف الاهداف الجوية ، التي كانت تغير تحت تغطية التشويش الالكتروني أو على ارتفاعات منخفضة ،

وهي على بعد 12 كم . كما كانت تقدم مراكز السطع الراديوي معلومات قيمة عن العدو الجوي ، حيث كانت تكتشف العدو بالتقاط الاشعاعات الرادارية واللاسلكية الصادرة عن وسائطه قبل (2 ـ عيث كانت تكتشف الذي تستطيع محطات الرادار -فعل ذلك .

استطاعت وحدات التشويش الالكتروني المصرية بنجاح أن تخرق شبكات الاتصالات اللاسلكية لانظمة قيادة القوات البرية ومحطات توجيه الصواريخ المضادة للجو « هوك » . فعلى سبيل . المثال ، استطاعت مجموعة من الطائرات السورية ، يقدر عددها ب و 7 طائرة ، في 6 اكتوبر عام 1973 ، تحت حماية ألتشويش الالكتروني الكثيف ، استطاعت توجيه ضربة جوية صاعقة ضد

القوات الاسرائيلية في منطقة مرتفعات الجولان ، ولم تفقد سوى طائرة واحدة . وحسب تصريحات الصحافة العسكرية الغربية ، كان التشويش الذي شكلته القوات المسلحة السورية فعالاً ، الى تلك الدرجة التي لم تستطع فيها انظمة المضادات الجوية الصاروخية « هوك » ولا الطيران المطارد الاسرائيلي من الصمود زمناً طويلاً أمام الطائرات السورية .

رابعاً ـ الحرب الالكترونية في مجرى حرب لبنان.

اثناء مجرى الاعمال القتالية في لبنان في حزيران عام 1982 ، نفذ الطيران الاسرائيلي المعتدي صراعاً الكترونياً كثيفاً ضد انظمة الدفاعات الجوية السورية واللبنانبة . وفيها استخدمت : طائرات السطع الالكتروني الراديوي ، طائرات الحرب الالكترونية ﴿ عَرَفا ﴾ ، وسائط الاعماء الالكتروني للحماية الفردية للمطاردات ـ القاذفات ، محطات سطع راديوي برية وتشكيل تشويش الكتروني ومناطيد مجهزة بوسائط تشكيل تشويش الكتروني سلبي . وكان يقوم بتوجيه مجموعات الطيران الضارب وادارة الحرب الالكترونية ، مقر القيادة الجوي ، الموجود في الطائرة E-2C هاكاي .


وكانت طائرات الحرب الالكترونية وطائرات السطع والطائرات E-2C. تقوم بتنفيذ اعمالها من مناطق فوق البحر، تقع خارج حد امدية وسائط الدفاعات الجوية اللبنانية والسورية.

في مرحلة الاعداد للعدوان ، نفذت القوات المسلحة الاسرائيلية استطلاعاً كثيفاً وتفصيلياً لانظمة السطع الرداري وتوجيه قوى ووسائط الدفاعات الجوية الموجودة في سهل البقاع وفي الاراضي السورية ، وفضحت مواقع انتشار ومواصفات الاشعاعات وانظمة عمل محطات رادار الكشف وتحديد الدلالة عن الاهداف وتوجيه صواريخ الدفاعات الجوية والطيران المطارد وانظمة الاتصالات اللاسلكية والقيادة لقوات ووسائط الدفاع الجوي والقوات البرية .

ابتدأ العدوان في 9 حزيران باعهال استعراضية جوية وتشكيل تشويش سلبي كثيف عن طريق اسقاط مناطيد تحتوي على عواكس ديبولية راديوية وتشكيل تشويش الكتروني ايجابي ضد محطات رادار الدفاعات الجوية من قبل وسائط متمركزة في البر . (انظر الشكل 26) . وكان أن شكلت العواكس الراديوية قطاعات من التشويش السلبي كبيرة ، متحركة تحت تأثير الربح باتجاه الاراضي اللبنانية ، مغطية بذلك اعهال الطيران المهاجم . أما مطاردات التغطية 5 - 7 و 6 - 7 فكانت تحتل مناطق المناوبة

في الجو، الواقعة فوق البحر.

وفي نفس الوقت كانت تقوم الطائرات بدون طيار « ماستيف » و « سكاوت » باختراقات دورية للمناطق الخاضعة لتدمير منظومات الدفاعات الجوية . في هذا الوقت ، كانت طائرات السطع تقوم بتدقيق المعلومات المستطلعة عن احداثيات محطات الرادار لتوجيه ضربات جوية عليها .



الشكل (26) الحرب الالكترونية اثناء الاعمال القتالية في لبنان .


في مرحلة صعود وطيران المطاردات ـ القاذفات الاسرائيلية 4 - F فانتوم و « كفير » الى حد الضربة ، كانت مجموعات طائرات التغطية تتحرك مقتربة من منطقة توجيه الضربة ، مشكلة حاجزاً أما المطاردات السورية ، التي كانت تطير باتجاه الطيران الضارب الاسرائيلي . وقبل خروج الطائرات الضاربة بوقت قصير ، كان يتم تشغيل مرسلات التشويش المركبة على الطائرات ، وكانت هذه المرسلات تستطيع اعهاء شاشات محطات رادار الكشف وتأمين الدلالة عن الأهداف وتوجيه صواريخ ومدفعيات الدفاع الجوي . وتحت حماية التشويش الالكتروني ، كان الطيران الضارب ينطلق الى المناطق الخاضعة لنيران وسائط الدفاع الجوي ويوجه ضرباته ضد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية بشكل مباغت ، كها كان يوجه الضربات ضد مراكز رادارات الدفاعات الجوية ايضاً ، مستخدماً صواريخ موجهة وقنابل جوية .

وبعد اعهاء انظمة الدفاعات الجوية ، كان الطيران الاسرائيلي يقوم بتوجيه ضربات جوية ضد التشكيلات المدرعة وغيرها من المواقع بواسطة قنابل جوية شديدة الانفجار ومتشظية ، وبعدها يقوم بما يسمى مناورة تفادي الدفاعات الجوية وتفادي المطاردات مع قيامه بتشكيل تشويش الكتروني بواسطة وسائط الاعهاء الالكتروني للحهاية الفردية (الذاتية) .

خامساً ـ الحرب الالكترونية في الصراع البريطاني ـ الارجنتيني .

اثناء الاعمال القتالية التي قامت بها قوات بريطانيا لاحتلال جزر مالفيناكس الارجنتينية في عام 1982 ، أستخدم الطيران البريطاني وسفن السطح مختلف انواع وسائط وطرق الحرب الالكترونية (انظر الشكل 27) .

واثناء اعدادهم لغزو جزر الفولكلاند ، ركّب البريطانيون وسائط لاطلاق حزم العواكس الديبولية الردايوية ومشعات اشعة تحت حراء ومرسلات ذات الاستخدام لمرة واحدة على السفن والطائرات وبعض انواع الحوامات («شينوك» ، «سي كيغ» و «لينكس») ومستقبلات انذار عن الاشعاعات الرادارية . وأستخدمت هذه الوسائط لاحقاً لاعهاء محطات رادار توجيه نيران الدفاعات الجوية ، وحرف الصواريخ المضادة للسفن « اكزوسيت» عن السفن . وتم تجهيز القاذفات « فولكان محطات التشويش الالكتروني الامريكية الصنع 101 ـ ALQ - 131 .




الشكل (27) الحرب الالكترونية اثناء عجرى الحرب البريطانية الارجنتينية .

وأثناء تنفيذ الانزال البحري في شرق الفولكلاند، نفذ الطيران البريطاني والقوات البحرية الحربية استطلاعاً لمحطات رادار الطرف الارجنتيني وقاموا باعائها بواسطة وسائط التشويش الالكتروني البحرية والجوية وأمنوا الحهاية الالكترونية لانظمة توجيه القوات والطيران والاسطول البحري الحربي الحربي . وقامت قوات الاسطول البحري البريطاني اثناء تحضيرها وتنفيذها للاعهال القتالية، بتنفيذ اجراءات تهدف الحفاظ على سرية الخطط الحقيقية ونوايا القيادة، التي كانت تهدف الاستخدام الفعلي لهذه التجريدات العسكرية . حيث تم التقليل من المحادثات اللاسلكية حتى المستوى الاصغري، كها كان يتم التقيد التام بقواعد المخاطبة اللاسلكية وانظمة عمل الوسائط الالكترونية الفنية في حالة الارسال في الفضاء .

واظهر التشويش الالكتروني فاعلية كبيرة في الصراع ضد الصواريخ المضادة للسفن ، التي استخدمها الطرف الارجنتيني عن طريق الجو . ونظراً لصغر حجم القوات الجوية الارجنتينية ، فإنها لم تطلق سوى ستة صواريخ مضادة للسفن « اكزوسيت » AM.39 ومنها ثلاثة فقط اصابت اهدافها ، أما البقية فانحرفت عنها بتأثير التشويش السلبي .

فالطيران الارجنتيني ، وبهدف منع تعرضه للسطع الراداري وتخفيض زمن استخدام العدو لدفاعاته الجوية ، كان ينفذ طلعاته من خلف الهضاب والمرتفعات وعلى ارتفاعات منخفضة جداً (10 _ 15) م . الى جانب ذلك ، تم تنفيذ الغارات الجوية من الاتجاهين الغربي والجنوب ـ غربي في آخر النهار (عصراً) من جهة الشمس الغاربة .



الشكل (28)

الصواريخ غير الموجهة (كوروس) (أ) . و « سيفين » (ب) ، التي تحتوي على عواكس راديوية .


وكان نتيجة 167 طلعة جوية دون استخدام وسائط الاعهاء الالكتروني ، أن استطاع الطيران الارجنتيني اغراق المدمرة الصاروخية «كافنتري » والفرقاطتين الصاروخيتين « اردنت » و « انتيلوب » . وخسر الطرف الارجنتيني في هذه الطلعات 117 طائرة . أما البريطانيون فبسبب استخدامهم لوسائط الاعهاء الالكتروني فقد فقدوا 10 طائرات وحوامات فقط . الى جانب ذلك ، استطاع

البريطانيون باستخدامهم للتشويش الالكتروني السلبي انقاذ حاملة الطائرات « هيرمس » والمدمرة الصاروخية « هليمورجان » وغيرها من سفن تشكيلات الاسطول البحري الحربي العملياتية ، التي كان عددها حوالي 100 من السفن والغواصات . ولحماية سفن السطح من الصواريخ ، استخدم الاسطول البحري الحربي البريطاني ثلاثة اساليب من اساليب الاعماء الالكتروني التكتيكية ، بتشكيل تشويش سلبي بواسطة صواريخ غير موجهة نموذج « كورس » ، « سيفن » (انظر الشكل 28) و « ستوكيد » ، وحزم من العواكس الديبولية الراديوية المصنوعة من الالياف الزجاجية المعدنة والياف مألمنة ومفضضة ، وايضاً وسائط اطلاق حزم العواكس الديبولية الردايوية الميكانيكية . . وكان يستمر تأثير التشويش الالكتروني السلبي في الظروف الميترلوجية الطبيعية حوالي 6 دقائق .

ينحصر الاسلوب الاول التكتيكي بتشكيل تشويش تمويهي سلبي للحد من احتمال التقاط رؤوس التوجيه الذاتي للصواريخ المضادة للسفن المغيرة للسفينة المراد حمايتها . إذ بعد اكتشاف اقتراب الصاروخ ، تقوم السفينة بتشكيل عدد من غيوم العواكس الديبولية الراديوية يصل الى اربع على ارتفاعات ومسافات مختلفة وذلك حول السفينة نفسها (1 _ 2) كم بواسطة قاعدة الاطلاق « بروتيان

» (انظر الشكل 29). استخدم هذا الاسلوب في 25 ايار، عند صد الضربة التي وجهتها طائرتان من طائرات « سوبر اتدندار » ضد تجمع السفن. وكان قد تم اكتشاف مجموعة السفن من قبل محطات الرادار المركبة على الطائرات الارجنتيية من على مسافة تصل الى 80 كم. ومن على مسافة 45 كم، أُطلق من الطائرات ثلاثة صواريخ « اكزوسيت » ضد حاملة الطائرات المضادة للغواصات «

هيرمس » ، الواقعة ضمن التشكيل . وتم اكتشاف الصواريخ من قبل محطات الرادار المركبة على السفن . وبعد ذلك تم اعاء رؤوس توجيهها الذاتية بفضل الكمية الكبيرة من حزم العواكس الديبولية الردايوية التي قذفت من سفن التشكيل العملياتي والتشويش الالكتروني الايجابي ، المشكل من الحوامة «لينكس » . وأحد هذه الصواريخ تمت ازاحته عن حاملة الطائرات وبعدها دُمر بواسطة صاروخ من صواريخ المضادات الجوية « سيفولف » ، كانت قد اطلقته احدى سفن الحراسة . أما الصاروخ الثاني فقد مر الى جانب تشكيل السفن . والثالث ـ ألتقط ، بعد خروجه من الغيوم التي شكلتها العواكس الديبولية الراديوية ، ودُمِّر واغرقت حاملة حاويات « اتلانتيك كونفيير » مع الخمس عشرة حوامة الراقدة على ظهرها ، وهذه السفينة كانت تقع على بعد 5 أميال من حاملة الطائرات .



الشكل (29)

قاعدة اطلاق (بروتيان) لقذف صواريخ اعهاء الكتروني تحمل عواكس راديوية ومشعات اشعة تحت الحمراء .

بدأت سفن الاسطول البريطاني تشكيل تشويش الكتروني سلبي كثيف اثناء توقع أو اكتشاف تهديد جوي معادي وخاصة بعد أن اغرقت ، في 4 ايار ، المدمرة الصاروخية « شيفيلد » . ولسد الحاجة من الكميات الضرورية من حزم العواكس الديبولية الراديوية ، عملت الشركة « بليسي ايروسبيس » المصنعة لها ليلاً نهاراً وخلال شهر كامل .

كان الاسلوب التكتيكي الثاني مخصصاً لقطع دارات ملاحقة رؤوس التوجيه الذاتي للصواريخ لاهدافها بعد التقاطها من قبلها . ومن مسافة تصل الى 2 كم عن السفينة وبواسطة صواريخ ، كانت تطلقها قواعد اطلاق مركبة على السفن « كوروس » ، كان يتم تشكيل غيوم عواكس ديبولية راديوية ، بذلك الشكل الذي تصبح فيه السفينة والغيمة ضمن شوكة المسافة لرأس التوجيه الذاتي للصاروخ . نتيجة لذلك يتوجه الصاروخ الى الغيمة ، لأن السفينة في هذه اللحظة تأخذ مساراً مبتعداً عنها في الوقت الذي تقوم بتنفيذ مناورة تفادي الدفاعات الصاروخية . أستخدم هذا الاسلوب من قبل المدمرة الصاروخية وحاملة الالغام « هليمورجان » عندما كانت تقصف القوات الارجنتينية الراسية في ميناء ستينلي في 12 حزيران . إذ من بين الاربع صواريخ « اكزوسيت » المطلقة ضد المدمرة

من قاعدة اطلاق ساحلية ، تم حرف ثلاثة منها بواسطة التشويش السلبي وصاروخ واحد فقط سقط على مؤخرة السفينة ، لكنها بقيت طافية ولم تغرق .

أما في الاسلوب التكتيكي الثالث فكان يجري الاستخدام المشترك للتشويشين السلبي والايجابي لازاحة الصواريخ عن السفن. فكانت السفينة بواسطة الصواريخ غير الموجهة تشكل غيوماً من العواكس الديبولية الراديوية على مسافة 400 م وفي نفس الوقت تقوم بتشكيل تشويش الكتروني ايجابي من قبل محطات التشويش، العاملة على نظام حرف الصاروخ باتجاه الغيوم. ونتيجة لذلك كان الهدف الحقيقي والهدف الكاذب يشكلان هدفاً كبيراً مستعرضاً. وكانت الصواريخ المتجهة الى مركز

هذا الهدف تمر من جانب السفينة . وبين هذا الاسلوب فاعلية كبيرة في الصراع ضد الصواريخ المنفردة . وفي نفس الوقت ، كان يتم اطلاق اهداف كاذبة حرارية ، تقلد الاشعاعات الحرارية الصادرة عن السفينة . وبعد سقوطها على الماء ، كانت هذه الاهداف تطفو على سطح البحر مشكلة اهدافاً للصواريخ ذات رؤوس التوجيه الذاتي الحرارية .

واثناء مجرى الاعمال القتالية ، كان يتم تشكيل التشويش الالكتروني الايجابي من قبل القاذفات المبيطانية « فولكان » بواسطة محطات تشويش ، كانت تتعاون مع الطائرات المغيرة « بوكانير » وطائرات « سي هاريير » المجهزة بمستقبلات انذار عن الاشعاعات الرادارية وبرشاشات لاطلاق حزم من العواكس الديبولية الراديوية . وعندما كانت القاذفات تغير على ميناء ستينلي ، كانت تقوم باعماء محطات رادار توجيه منظومات صواريخ الدفاعات الجوية « رولاند » و « تايجيركِت » ، التي كانت تدافع عن المطار ، وبعدها كانت تقوم بتنفيذ القصف بالقنابل .

واثناء مجرى الصراع ، نفذت القاذفات الاستراتيجية « فولكان » ضربتين ضد محطة الرادار TPS – 43F بواسطة الصواريخ المضادة للرادارات « شرايك » 45 – AGM إلا أن هذه المحطة عادت للعمل بعد يومين من تنفيذ الضربة الجوية ، وأخذت لاحقاً تنفذ تكتيكاً جديداً وهو أنها لم تشغل قبل أى غارات جوية محتملة أو مكتشفة .

وعندما كانت توجه الضربات الجوية ضد السفن عن طريق الرؤية البصرية (لا عن طريق عطات الرادار) ، لم تكن وسائط الاعهاء الالكتروني تؤثر بفاعلية على نتيجة الضربات ، وكانت السفن تتكبد خسائر جسيمة . هكذا تم تدمير الفرقاطة الصاروخية « اردينت » في 21 ايار ، التي وجهت اليها ضربة بصواريخ غير موجهة وقنابل جوية من الطائرات المغيرة « ايراماك » في الوقت الذي كانت فيه الفرقاطة تنفذ قصفاً مدفعياً ضد المواقع الارجنتينية المتمركزة في سان كارلوس . وبمثل هذا الاسلوب تم اغراق الطراد الصاروخي « كوفنتري » بضربة من القنابل الجوية قامت بها الطائرة المغيرة

« سكاي هوك » والفرقاطة الصاروخية « انتيلوب » واصيبت سفينتان باضرار .

وبعد أن درست التجارب المستقاة من الحرب الالكترونية التي خاضتها الاطراف المتصارعة في حرب الفولكلاند، اقدمت القوات المسلحة البريطانية على تطوير وسائط الالكترونية الفنية لتصل الى من حساسية تجهيزات السطع الالكتروني الفني ومن دقة تسديد الوسائط الالكترونية الفنية لتصل الى اقل من 1 وزادت من استطاعاتها وعرضت المجال الترددي لمرسلات التشويش. وتم انتاج منظومة جديدة للتشويش الالكتروني، تتألف من محطة تشويش ايجابي وقاعدة لاطلاق صواريخ غير موجهة وحزم من العواكس الديبولية الراديوية ومشعات اشعة تحت حراء لحياية السفن من الصواريخ ذات رؤوس التوجيه الذاتي. ويجري العمل لتطوير انظمة تشكيل التشويش ضد رؤوس التوجيه الحرارية ، والآن يتم انتاج المصائد الحرارية بمواصفات تقارب مواصفات الاهداف الحقيقية مقاربة عالية وخاصة سفن السطح (من حيث صورة الاشعاعات الحرارية). ويتم انتاج اهداف كاذبة سلبية ذات سرعة تقترب من سرعة الهدف المراد حمايته (إن كان طائرة أو سفينة) . ويتم انتاج منظومات مختلطة للاعهاء الالكتروني ، قادرة على تأمين حماية السفن والطائرات من الصواريخ ، المجهزة برؤوس توجيه ذاتية رادارية وحرارية ولايزرية .

الى جانب ذلك ، يعتبرون في الغرب أنه بواسطة وسائط الاعهاء الالكتروني التي يتم انتاجها البوم يمكننا حماية السفن من ٪ 80 من الصواريخ المغيرة ذات رؤوس التوجيه الرادارية والحرارية .

خلال النزاع البريطاني الارجنتيني ، تم استخدام وسائط السطع الالكتروني الفني الفضائية . حيث بفضل المعلومات التي كانت تعطيها الاقيار الصناعية الامريكية عن مواقع السفن الارجنتينية ، تسنى للغواصات البريطانية في 2 ايار عام 1982 تدمير الطراد الارجنتيني « جنرال بيلغرانو » باستخدام الطوربيدات . ولم ينج من الطاقم البشري البالغ 1042 شخص ، سوى 400 .

سادساً ـ الحرب الالكترونية اثناء العدوان الامريكي ضد ليبيا.

في نيسان عام 1986 ، وتنفيذاً لأوامر الادارة الامريكية تم القيام بضربة جوية لصوصية ضد مواقع مختلفة على الاراضي الليبية بهدف التصفية الجسدية لحكومة ليبيا ، التي لم تكن توافق على السير

ضمن الركب الامريكي الامبريالي . اشترك في تنفيذ هذه الضربة طيران سلاح الجو والقوات البحرية تحت حماية التشويش الالكتروني . وساهمت في هذه الضربة المطاردات ـ القاذفات من طراز F = 111 المتمركزة في بريطانيا في القاعدة الجوية « ليكهيند » والطائرات المغيرة E = 111 انترودير التي أنطلقت من حاملات الطائرات « كورال سي » و « امريكا » ، المنتشرة في البحر الابيض المتوسط .

وقامت مجموعتا طائرات حرب الكترونية بدعم وتأمين هذه الضربة الجوية . تتألف المجموعة الأولى من ثلاث طائرات من طراز EF - 111A وانطلقت من مطار ابير_ هيفورد (بريطانيا) ، أما الثانية فتألفت من اربع طائرات من طراز EA - 6B وانطلقت من حاملات الطائرات وبالتعاون مع طأئرات الجرب الالكترونية ، عملت المغيرات الموجودة على ظهر حاملات الطائرات EA - 7E والمطاردات EA - 7E المجهزة بصواريخ مضادة للرادارات وايضاً مطاردات التغطية EA - 7E المجهزة بصواريخ مضادة للرادارات وايضاً مطاردات التغطية EA - 7E المجهزة بصواريخ مضادة للرادارات وايضاً مطاردات التغطية حاملة E وكان يتم سطع الجو وتوجيه الطيران المغير من قبل طائرتي انذار راداري مبكر وتوجيه من طراز E وكانت تشجل طائرات ، كان على سطحهها حوالي EA - 10 طائرة مقاتلة وغواصة من طراز « لوس ـ انجلوس » ، وطائرات سطع الكتروني وطائرات التعارف EA - 10 وكانت تسجل طائرات سطع الكتروني وطائرات التعارف EA - 10 ولاستطلاع وطائرات الاستطلاع الاستراتيجي نتائج الضربة وتحلل من قبل اقهار صناعية مخصصة للاستطلاع وطائرات الاستطلاع الاستراتيجي نتائج الضربة وتحلل من قبل اقهار صناعية مخصصة للاستطلاع وطائرات الاستطلاع الاستراتيجي ديات EA - 10 و EA


وصل عدد مجموع الطائرات التي اشتركت في هذه العملية 200 طائرة أما عدد السفن فبلغ 35 من مختلف الانواع .

وتم تنفيذ العملية على التسلسل الآي . في 14 نيسان في الساعة 21 و 13 دقيقة انطلقت من القاعدة الطقعدين الجويتين « ميلدنهول » و « فيرفورد » 28 طائرة تعارف وبعد 20 دقيقة انطلقت من القاعدة الجوية « ليكهيند » 24 طائرة مطاردة ـ قاذفة 1117 – 5و 5 طائرات حرب الكترونية 1110 – 110 وبعد التزويد الأول بالوقود في الجو ، عادت ست طائرات من طراز 1115 – 7وطائرتان 1114 المحتياط الى قواعدها . أما بقية الطائرات فتابعت طيرانها ، محافظة على قواعد الصمت الراديوي التام ، على ارتفاعات عالية فوق المحيط الأطلسي ومضيق جبل طارق والبحر الابيض المتوسط ، وكان عدد المرات التي تزودت فيها بالوقود جواً ثلاث مرات . وحينها وصلت الى منطقة الخليج التونسي ، بدأت تنخفض حتى وصل ارتفاع طيرانها الى (50 ـ 60) م واخذت التراتيب القتالية لتوجيه ضربة باسراب . في 15 نيسان وفي الساعة 01 و 54 دقيقة وقبل ست دقائق من بداية الضربة ، بدأت الطائرات 1114 – 12 و 68 – 114 شعيل تشويش الكتروني ايجابي ضد محطات الرادار بعيدة مدى الكشف وتلك التي تقوم بتوجيه صواريخ الدفاعات الجوية ، أما الطائرات 76 – 60 هراد مظومات

الدفاعات الجوية الصاروخية المنتشرة على الساحل الشهالي الليبي . وتحت حماية التشويش الالكتروني ، نفذت المطاردات ـ القاذفات والسفن البحرية في الساعة 00 و 00 دقيقة ، ضرباتها على مقرات القيادة الليبية في طرابلس ، والميناء الدولي واكاديمية القوى البحرية الحربية (18 طائرة -18 وكان مجموع حمولة ما تم اسقاطه من قنابل وضد مواقع شتى في بنغازي 000 طائرة 000 حتى 000 باوند . اعاق التشويش الالكتروني المشكل جوية 000 باكشف وتدمير الطيران الضارب .

ونتيجة هذه العملية اللصوصية الغاشمة ، التي قامت بها الامبريالية الإمريكية ، دمرت في طرابلس وبنغازي العديد من دور السكن وتضررت سفارة استراليا وسفارات ايران وفنلندا ويوغسلافيا واستشهد 50 شخصاً وجرح 100 من السكان الابرياء . إلا أن الهدف الرئيس لهذه العملية _ وهو التصفية الجسدية لقادة ليبيا _ لم ينفذ .

الخاتمة



يتعلق مدى فاعلية الحرب الالكترونية الى حد بعيد بمستوى تطور وحداثة اساليب استخدام الوسائط التقنية الالكترونية الفنية العسكرية ، التي تعمل في مجال الاعهاء الالكتروني . وبغض النظر عن أن وسائط الحرب الالكترونية لا تقوم بعملية التدمير المباشر للاطقم البشرية أو السلاح أو العتاد القتالي ، لكن نتائج استخداماتها تستطيع ابداء تأثيرات هامة على مجرى الاعهال القتالية ونتائجها .

وللتشبيه نقول ، أنه كما الانسان ، الذي لا يستطيع التصرف والعمل إذا كانت شبكته العصبية لا تعمل أو فيها خلل ما ، كالواسطة العسكرية ـ الفصيلة ، الوحدة ، التشكيل ، فإنها سوف لن تستطيع استخدام طاقاتها الكاملة اذا كان نظام السطع والتوجيه والقيادة فيها مشلولاً . لاقت وسائط الاعماء الالكتروني استخداماً واسعاً في مجال الطيران ، الذي لا يستطيع تنفيذ مهامه دون القيام باعماء الوسائط الالكترونية الفنية المستخدمة في منظومات الدفاعات الجوية .

وعلى التوازي مع تمويه القوات الصديقة والمواقع وتضليل الوسائط الالكترونية المعادية وتدميرها بالطيران والصواريخ والمدفعية، فإن اساليب الاعهاء الالكتروني، في الحروب الماضية، سمحت بخرق انظمة عمل منظومات السطع والقيادة للقوات والوسائط القتالية المعادية، وايضاً تأمين وأمانة لعهال المنظومات الشبيهة للقوات والأساطيل الصديقة.

يجري في العديد من الدول ، تحليل خبرات الحروب الالكترونية التي شنت في الحروب العالمية والاقليمية ، باستخدام وثائق اعمال السطع المنفذة والصور التي اخذت من الطائرات والمركبات الفضائية وشهادات الاسرى والمراقبين وايضاً باستخدام الوثائق والاعتدة المستولى عليها . ويعيرون اهتماماً كبيراً اثناء التحليل للترددات العاملة وعروض الاشارات ، والترددات التكرارية وشكل الاشارات وغيرها من المميزات الخاصة بها ، حيث تعتبر هذه القيم ضرورية لاجراء عمليات تحديث اعتدة الحرب الالكترونية واساليب أستخدامها . تريّنا نتائج هذه التحليلات ، أن بعض وسائط الحرب الالكترونية ، كانت في الظروف القتالية محدودة الفاعلية .

واجبرت النتائج المستقاة ، من خبرة الحروب الإقليمية ، الدول الغربية على تعديل اتجاهات ابحاثها وانتاج تقنية جديدة للسطع والاعماء الالكتروني .

اولاً فبدلاً من المخطات المفردة ، اصبحوا ينتجون منظومات متكاملة برية أو جوية أو بحرية ، قادرة على كشف مختلف انواع الوسائط الالكترونية واعمائها ، تلك التي تستخدم للسطع وتوجيه الاسلحة والقوات والطيران وقوى الاسطول البحري الحربي . وهذه المنظومات الجديدة تتألف عادة من ثلاثة عناصر . الأول من نظام سطع متعدد المهام ، مخصص ليكشف وتحليل الاشعاعات الكهرطيسية ، وانذار الاطقم عنها ، وهذا النظام يعمل على الامواج الرادارية والحرارية (تحت

الحمراء) ، كما يقوم بتحديد مواقع الوسائط الالكترونية الفنية المكتشفة ويجري التعارف معها ويحدد احداثياتها ودرجات خطورتها واولويات اعمائها ، ويساعده في ذلك حاسبات الكترونية رقمية ، كما يقوم هذا النظام بتحديد انظمة عمل واستطاعات بث الوسائط التي ستقوم بالاعماء الالكتروني ويحلل الاعمال التي تقوم بها الوسائط الالكترونية المعادية . الثاني ـ هو عبارة عن محطة تشويش الكتروني ايجابي ورشاشات قذف العواكس الديبولية الراديوية والاهداف الحرارية ومرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرة واحدة . الثالث ـ هو عبارة عن اهداف كاذبة رادارية وحرارية .

ثانياً - أنه لا يمكن بوسائط الحرب الالكترونية المركبة على الطائرات والحوامات التكتيكية ومثيلاتها التابعة للقوات البرية ، القيام بتنفيذ الاعمال القتالية بنجاح دون الاعماء المسبق للوسائط الالكترونية الفنية التابعة لمنظومات الدفاعات الجوية . ويعتبر الاخصائيون الغربيون أن استخدام هذه الوسائط بالتعاون مع تلك المركبة على طائرات حرب الكترونية اختصاصية ، يسمح بالاعماء الحتمي للوسائط الالكترونية الفنية المعادية وتأمين الاعمال القتالية للطيران التكتيكي .

ثالثاً _ يلاحظ هنالك توجهات لتصميم وسائط اعهاء الكتروني للمنظور البعيد ، تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة في التقنية الالكترونية العسكرية ، لا اللهاث خلف ما نشاهده من لوحات للاعهال التي تخص الحرب الالكترونية في الحروب ، كها كان يجري في الماضي القريب . إذ توصل الاخصائيون الغربيون الى نتيجة تقول أنه يجب تجهيز الطائرات والسفن بوسائط اعهاء الكتروني اثناء مجرى عمليات انتاجها ، لا بعد أن تُنتج . والطائرات الاولى التي تم التعامل معها على هذا المنوال هي الطائرات الامريكية 111 - FB و 15 - F.


رابعاً _ كها يجري توجه نحو مزاوجة وسائط الاعهاء الالكتروني مع غيرها من المنظومات وذلك لاستخدام عناصر موحدة (كالهوائيات الشبكية الطورية ، والحاسبات صغيرة الحجم) ، الامر الذي يسمح بالحد من احجام المنظومات وسهولة التعامل معها والحد من الطاقة المطلوبة للتغذية . والتوجه الجديد في بحوث وانتاج وسائط الاعهاء الالكتروني هو انتاج منظومة قادرة على التلاؤم مع التغيرات التي تحصل في المسرح الالكتروني الراديوي .

يتم انتاج وسائط الاعهاء الالكتروني بعد تصميمها في الغرب ، عادة ، باعداد قليلة وذلك لتلبية الحاجات الرئيسة الاولية في حال نشوب اعهال قتالية . ولاحقاً وحسب الضرورة يتم انتاج متلاحق وسريع للاعداد اللازمة ، التي بينت الخبرة القتالية ملاءمتها أو من خلال المشاريع والمناورات التدريبية . وعلى التوازي مع انتاج وسائط الاعهاء الالكتروني ، تجري اعهال تهدف الى تخفيض القدرة العاكسة الرادارية للصواريخ والسفن والطائرات وغيرها من الاعتدة القتالية وذلك من أجل الحد من امكانية اكتشافها من قبل الوسائط الرادارية واللايزرية وتلك العاملة على الاشعة تحت الحمراء .


وباعتبار أنه لا يمكن الحصول على نجاحات في الاعمال القتالية دون الحرب الالكترونية ، نحت جميع الدول المتطورة صناعياً الى اتخاذ اجراءات لتطوير اساليبها ووسائطها وتشكيلاتها . لهذا يجري في القوات المسلحة لحلف الناتو انتاج وسائط واساليب اعماء الكتروني وحماية الكترونية جديدة وتطوير الموجودة منها . وهنالك العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال ، كما انشغلت به العديد ايضاً من مراكز الابحاث العلمية والمؤسسات والجامعات . ويعيرون اهتماماً رئيساً لانتاج تقنية للسطع والاعماء الالكتروني وتوجيه الاسلحة .

في الوقت الحاضر، ونظراً لاستخدام وسائط الكترونية فنية ذات، تجهيزات اكثر فاعلية واساليب تصميمية ترفع من المقدرة على مقاومة التشويش، فإن وسائط الاعهاء الالكتروني اصبحت اكثر تعقيداً. فبدلاً من الواسطة القادرة على اعهاء نوع معين من الوسائط الالكترونية الفنية، يتم اليوم انتاج منظومات مخصصة للصراع ضد العديد من الانواع والنهاذج من الوسائط الالكترونية الفنية. ويعيرون اهتهاماً كبيراً لمزاوجة وسائط الاعهاء الالكتروني مع وسائط التدمير الناري والاستطلاع والقيادة، المركبة على الطائرات والحوامات والسفن والغواصات. وللتمويه عن الاستطلاع من قبل الوسائط الالكترونية الفنية، يتم البحث عن سبل لتخفيض مساحات السطوح العاكسة الفعالة للطائرات والسفن والصواريخ وغيرها من الاعتدة العسكرية.

بهذا الشكل ، يجري في الدول الغربية تطوير وتحديث مستمرين لوسائط واساليب الاعهاء الالكتروني ، وذلك حسب التطور والتحديث الذي يناله السلاح المقابل . وبدوره فإن تطوير وسائط الالكترونية الفنية الاعهاء الالكتروني يؤدي الى البحث عن وسائط وسبل جديدة لتغطية وتمويه الوسائط الالكترونية الفنية عن السطع الالكتروني والحهاية من الاعهاء الالكتروني والتدمير بالاسلحة الحديثة .



الملاحق



الملحق رقم / 1 / مجالات الطيف الكهرطيسي ورموزها الامطلاحيات

المجال التـــرددي " هبرتـر "	, رموز وتسميـــة التـــرددات	مجال أطـوال الأمواج (م)	تسميـــة الأمــــواج
	<u>'</u> ـراديـــوي	المجــــال الـ	
, أجزاء المهيرتز ـ 3	 ELF_ أمواج قصيرة	منالآفالكيلومترات	
کیلو هیرتز	ا جدا جدا	الى 100000كم .	
کیلو هیرتز(30 – 3)	VLF_ ترددات قصيرة	کم (100 – 10)	الأمواج الطويلة جدا
$(3.10^3 - 3.10^4)$	جــدا ٠	(10 ⁴ - 10 ⁵)	,
کیلوهیرتز(300 ے 30 ﴾	LF_ منخفضــة	کم (1 - 10)	الأمواج الطويلة (كيلومترية)
$(3.10^4 - 3.10^5)$		$(10^3 - 10^4)$	
كيلوهيرتز(3000 - 300)	MF _ متوسطة		 الأمواج الهيكتامترية (المتوسطة)
$(3.10^5 - 3.10^6)$		(^{10²-10³)}	
ميغاهيرتز(30 – 3)	HF — عاليـــة	(10 - 100)r	لأمو اجالديكامترية (القصيرة)
$(3.10^6 - 3.10^7)$		(₁₀₋₁₀ ²)	
ميغاهيرتز(300 –30)	VHT ـ عالية حد ا	(1 - 10) r	لأمواج المتريـــة
$(3.10^7 - 3.10^8)$		(1 % 10 / 1	_
·			; ; , the last
میغاهیرتز(3000– 300)	UHF — عالية جدا جدا	_	لأمواج الديسيمترية
(3.10 ⁸ -3.10 ⁹)		(10 ⁻¹ -1)	
قيفاهيتز(30–3)	– ѕнг	سم (10–1)	أ أمواج السنتيمترية
(3.10 ⁹ -3.10 ¹⁰)		$(10^{-2} - 10^{-1})$	
قيغاهيرٺز(300–30)	— ЕНТ	مم (1–10)	لأمواج الميلبمترية
$(3.10^{10} - 3.10^{11})$		$(10^{-3} - 10^{-2})$	
ق پ غاھيرتز(^{• 3000} –3000)	_	مم (0,1–1) مم	أموأج الديسيميلميتربة
(3.10 ¹¹ -3.10 ¹²)	•	$(10^{-4} - 1\bar{0}^3)$	
	 ئــي البمـــري	المجـــال الضو	
قـيغاهيرتز(400 – 3)	_ (þ	میکرومشر (100–75,0	نعة شحت الحمراء
$(3.10^{12} - 4.10^{14})$		(7,5.1 $\overline{0}^{7}$ –1 $\overline{0}^{4}$)	
تيتاهيرتز(750– ⁴⁰⁰)	_ [ميكرومتر (75,0-4,0)	عة الرؤيا (الفيديو)
(4.10 ¹⁴ -7,5.10 ¹⁴)		4.10 ⁷ -7,5.10 ⁷	
تيتاهيرتز(3000–750)	_	میکرومتر(0,4–0,1	عة فوق البنفسجية
$(7.5.10^{14} - 3.10^{15})$	1	$(10^{-7}-4.10^{-7})$	†

527

الملحق رقم 2/ رموز الأعتدة الالكترونية العسكرية

المستخدمة في الولايات المتحدة الامريكية.

يرمز للوسائط الالكترونية الراديوية في قوات الولابات المتحدة الامريكية في أغلب الحالات بخمســـة حروف وأرقام ، علـى سبيل المثال :

AN/TPS 21

الحرفان الأولان (^{AN}) يرمزان الى منف القوات المسلحة التي ننتمي اليها هذه الواسطة (الجيش ،الطيران ـA الأسطول ـ _N) ،أما العدد فهو رقم الانتاج • أما الحروف الثلاثة الموجودة بعد الخط المائل فيشــــار الى ما تعنيه في الحقول 2 ، 3 ، 4من الجدول حسب التسلسل • ومـن هذا الجدول نرى أن AN/TPS-21 هي محطة (S) غير ثابتة (T) للكشف الراداري (P) ،رقم انتاجها هو _ 21

نرى في حالات عدة أنه يتبع رقم الانتاج (التصنيع) رموز اضافية توضع بين قوسين(للمنظومــــة التي تتميز بنماذج عدة) :

A ـ النموذج الأول

B ــ النموذج اللاحـق

T ـ نموذج تدريبي

(٧) ـ تمتلك المنظومة نماذج ذات تركيبات مختلفة (على سبيل المثال:

S(V) _ النموذج التركيبي الخامس) •

X ـ تغذیة متمیزة (جهد ، تردد ، طـور)

Y ـ تتطلب تغذية استطاعتها متغيرة •

· نموذج تجريبي كالموذج تجريبي كالم

	- -	_1	_
الوظيفـــــة	نــوع التجهيـــزات	مكان التركيــــب	حرف
		او طريقـة النقـــل	
مساعـــدة	تحت الحمـــر ١٠	حوامات وطائرات بطيار	A
قاذفة قنابــل	_	غواصات وتجهبزات تحت مائبة	В
اتصالات	تكثبف افنية الاتصالات	منقولة جــوا	С
تسدید او سطع	محددة احداثيات	حوامل بدون طيار	D
تشٖكيل تشويش سلبي	نوويـــة ٠٠٠	_	E
_	تصويريــة	تجهبزات ثابتة	F
توجيه اسلحـة	تلغراف(ثيليتايب)	مواقع أرضية مختلفة	G
تسجيل واخراج	_	_	Н
_	محادثات(اتمال صوتي)	_	I
_	كهروميكانيكية		J
حســاب	تيليمترية	وسائط برمائبة	К
توجيه الكواشف الضوئية	حرب الكترونية		L
		وسائط أرضية محمولة	M
خدمة واختبار	ميترولوجية	(مفطور ات)	
ملاحسة وتصويىر	هيدروصوتيــة	_	N
	راداريــة	منطومة متنفلة (مستقلة	Р
	1	(أوغير مستفلية)	
خاصة أو متعددة المهام	هيدروصوتيــة	_	Q
استقبال	اتصالاتَ لاسلكية	_	R
كشف وتحديد المدى	خاصة أو متعددة المهام	سعن سطح	S
و الاتجاه	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
ارسـال	هاتفية (سلكية)	تنقل بــرا	Т
	_	وسائط متحركة ومواقع ثابتة	U
_	مراقبة بصرية واتصال ضوئــي	وسائط برية متحركة	V
A	تنتمي الى التسليح والاعتدة	سفن سطح ،غواصات	W
توجیـــه	العسكريــة	ا سفن سفح ،عواجات	W
. تعارف	فاكسية أو تلفزيونية	_	Х
	انتاج المعلومات	_	Y

الرموز المختصرة المستخدمة للتعبير عن مجالات تردد الأطياف الكهرطيسيـــــة

يقسم طيف الترددات الواقع بين 0 و 100 قيفاهيرتز ،المستخدم في الوسائط الالكترونيــــة الراديويـة العسكرية في الولايات المتحدة الامريكية الى ثلاثة عشر مجالا ،ويعبر عنها بالرموز الحرفيــة التاليــة .

المجال التـــرددي	الـــرمــــن
(250 –0) میغاهیرتز	Α
(500–250) میغاهیرتز	В
قیغاهیرتز 1 ـ میغاهیرتز 500	С
(2 _ 1) قیغاهیرتــر	D
(3 _ 2) قيفاهيرتــز	E
(4 _ 3) قیغاهیرتــز	F
(6 _ 4) قیغاهیرتــز	G
(8 _ 6) قىغاھىرتز	Н
(¹⁰ _ ⁸) قىيغاھىرتىز	I
(²⁰ _ ¹⁰) قىغاھىرتز	J
(²⁰ _ ⁴⁰) قيفاهيتر	К
(⁶⁰ _ ⁴⁰) قيغاهيرتز	L
(100 — 60) قىغاھىرتز	M

الملحق رقم (3) المواصفات الرئيسة لوسائط توليد التشويش الالكتروني ألابجابي

الرمز،الدولة ،سنة الانتاج	1		70-ALQ محطة تشويش		1960			المتحدة المال ALQ−71 المتحدة	1967 ﴿ انتجت حسب برنامج	(QRC -160-2)				ALQ - 72	الولايات المتحدة . 1967	(انتجت حسب برنامج	QRC - 160 - 1	
الوظيةة	2		تشكبل تشويش تقليدي	جوابي ضد محطات الوادار	بالمسافة وبالإحداثيات	الزاوية للحصابة الغردية	للطاعرة	تشكيل تشويش تمويبې	فجيجي فد محطات	الرادار وضد قوات	الدفاع الجوى	الصاروخنة والمدفعية		تشكيل تشوىش معدل	بتردد كنس محطات	رادار الالتقاط و	التسديد	
المجال الترددي العامل أو أطوال الأمواج	3	وسائط تشكيل التشويش الابجابي الجوية	ر 10–3)					(390-6200)	ميغاهيرتن					(5200–10900)	ميغاهيرتن			
الاستطاعــــــة	7	بجابي الجوية	100 واط					100 واط						150 واط	(الكثافة الطيفبة	للاستطاعة :	15 واط/ميغاهيرتز)	
الواسطة الحاملة ومكان التركيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	·		طائرة سطع A جود-135 A	EC-130,/ 35)3	(في الجسم)			الطائرة A-7 F-4, A-7	F-105D, F - 101)	B-57, B-52, F-105 F	66 -88الطائرات بدون	طيار AQM - 34M	(في حاويات).	طائرات القوى الجوية	F-4, F-105D , F-101	B-52 , F-105 E RB-66 , B-57	(في حاويات)	
معلومات اضافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	9.		مجهزة بهوائي يبث في جميـــ	الاتجاهـــات .				صنع منها ⁷⁰⁰ مجموعة • وزن	الحاوبة 150 كغ، يمكن استبدالها	ALQ-67 ALQ-67				صنع منہا 300	తి. కాలం			

		ALQ - 87	الولايات المتحدة 1972 لل	<u> </u>	<u></u>	ALQ - 92	الولابات المتحدة 1968 عا		ALQ -	الولابات المتحدة ون	ALQ - 98	الولايات المتحدة	<u></u>	7	ť				ì	
2		تشكيل تشويش ضجيجي جوابي	لحماية الفردية للطائرات	من محطات الراد ار وصواريخ	ومدفعيه م /ط	تشكيل تشويش ضجيجي تموبهيا (على الاتمالات اللاسلكية		3:	ونبخې جوابي للحمايـــــه الغردية من محطات الرادار	تشکیل تشویش ضجیجی ضد	الوسائط الالكترونية	الردايوبة الموجهة للصواربخ	المجنحة .		y		\$		
3	 وسائط تشكيل التشوبش الاسجابي الجويسـة	(20 – 8.)	قيقاهيرتز		,	(300 – 30)	ميغاظيرتن		(12000–2000)	مبغاهيرتن								,		
7	ا ب الاحجابي الجويسة	007 ह। व	(كثافة الاستطاعة	25 واط/ ميفاهيرتن				1	005واط									-		
. 2		F-100, F-4	F-111 , F - 105	(نبي حاويات)		EA-GB 3,5th	(في الجسم)		الطبئرات F-111A	(يى حاويات) ئىلە—I ك	حوامات سلام البحرية	(في غرف الطائرات)		~	**	zi.				
9		ð—————————————————————————————————				عبارة عن جزءً من المحطة 99-ALQ	يركب بشكل منفصل على الطائرات EA-6B فقط .		يستعاض عنها بالمحطة	ALŲ - 13/	, 22 مرسل ذی مصام موجات, اکفة					• •	-			

	Ai.Q- 99 الولايات المتحدة 1980 - 1972 (آنتجت أربعة نماذج منها ، (E ، C ، C) ،	ALG-101 - V(8) الولايات المتحدة 1969	ALQ - 10.9 الولايات المتحدة	ĭ
2	وسائط تشکیل تشویش ضجیجی تسدیدې (0,05 – 2,05) تشکیل تشویش ضجیجی تسدیدې (تیقاهیرتز وحاجبي لحصایة طائرات قیقاهیرتز سلادې القوی البویة والبحریة (10 مجالات) دمایة جماعیة من محطات راد ارالکشف البعید و اعطا ، الدلالة لمنظومات الصواریخ والمدفعیة م /ط وتوجیه الطائرات المقاتلة المطاردة	تشكيل ئشويش ضجيجي تمويمهي (2-10 وجوابي تقليدي ضد محطات قيقاهيرتن رادار توجيه صواريخ م/ط	اعما • الوسائط الالكترونية الراديوية الموجبة للمواريخ المضانة للسفن •	,
3	وسائط تشکیل التشویش الایجاسی الجویسة $(10, -2, 0.05)$ ($(2-1)$) کیلو و $(10, -2, 0.05)$ النظام المستمر (الکا مجالات) الطیفیة للاستطاعة $(10^{10} -2.0)$ المخطط البوائي مر $(10^{10} -2.0)$ الاحداثي $(10^{10} -2.0)$ الدحداثي $(10^{10} -2.0)$ الدحداثي $(10^{10} -2.0)$ الدحداثي $(10^{10} -2.0)$	ە(10-2). قىقاھىرتىر		1
4	ن الایجابی الجویسة (12) كیلو و اط علی $(1-2)$ كیلو و اط علی النظام المستمر (الکمافسة الطیفیة للاستطاعة میری الطیفیة للاستطاعة مین $(12)^{200}$ كیلو و اط/میغاهیرین عامل $(200-20)$ تضفیم البوائي من $(20-20)$ تضفیم البوائي من $(120-20)$ و اط $(10^{2}-10^{2})$ و اط $(10^{2}-10^{2})$	002 _€ ।4		
5	طائر ات العرب الإلكترونية طائر ات العرب الإلكترونية يحتوي كل منها علىس مستقبل ومرسلين) و الله البسم) (في البسم)	المطارد ات التكتيكية في $\mathbb{R}_{S_{\sigma}}$ جو الولايات المتحدة : $\mathcal{C}_{S_{\sigma}}$ بوالمانيا $\mathcal{C}_{S_{\sigma}}$ الغربية $\mathcal{C}_{S_{\sigma}}$ الطيران $\mathcal{C}_{S_{\sigma}}$ الاسرائيا والايران الاسرائيا والايران	(في حاويات) حوامات سلاح البحريز (في حاويات)	ų ķ
9	مرسل على مصامي موجات راكفة مرسل على مصامي موجات راكفة يمكنه أعماء ($3-2$) محطسة راد ال معا. والدال معا. يتحكم بعمل المحطة عامل يساعد حاسوب الكتروني. منظومة الانذار عن وجود منظومة منظومة $AL-99E$ ومنظومة الانذار عن وجود اشعاعات تحت الانذار ء ومنظومة الحماية الغردية حمراء ومنظومة الحماية الغردية		نموذج من نماذج المحطة ALQ – 98.	

3	وسائط تشکیل ا العلابات المتحدة التها،في ال الالانت المتحدة التها،في ال الالانت" (عده صحطات	ALQ-1	والطيران المطارد . (202) مشكيل تشويش تموييي (مجيجي) (20-2) الولايات المتحدة 1972 وتقاليدي (جوابي) مدمخطات قيقاهيرتز الدار توجيه المواريخ و المدفعية م / ط	$ALQ = 122$ تشرکیل تشویش فجیجی وجوابی المتحدة لاعماء محطات راد ار الدفاع $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ALQ-126 مشكيل تشويش جوابي نبغي (2-10) الولايات المتحدة 1973 للحماية الفردية للطائرات قيقاهيرتن من محطات رادار توجيــه مواريخ م/طومواريخ(جو-جو)
7	وسائط تشكين التشويش الايجابي الجويسة			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2 كيلو وأط قي النبضة (عرض المخطط الاحداثي الاشعاعي للهوائي 600، زاوية ميلانة عــ الافق الى الاسفل 15 ¹
	EC-2C, F-4	E-2C , C-2 EP - 3E B-1 تيجية B-1 B-5ZH , B-5ZG والطائرات طراز 7	(في الجسم) الطائرات التكتيكية للولايا، المتحفة واسرائيل وتركيا F-111, F-16, F-4 A-10	القاذفة الاستراتيجيسة B-52	2 كيلو و اط قي النبغة (عرض طائرات سلاح البحرية في المخطط الاحداثي الاشعاعي 2 الولايات المتحدة 2 2 2 2 2 2 2 2
9		E تم انتاج 600 مجمومة	(في الجسم) (في الجسم) الطائرات التكتيكية للولايات مرسل على ممام موجات راكفة. عدل المتحدة واسرائيل وتركيا التمميم 5 مرات، وكان آخر تموذج 6979 المستقبل 6979 مع المستقبل وحاسوب رقمي 6979 مع المستقبل وحاسوب رقمي 6979 انتج منها 1600 مجموعة ديستعان 6979	• ALQ – 131 ظامرطة • منابا بالمحطة • منابا بالمحلة • منابا با	احدث نموذج هو ALQ-101 يستطيع اعما * عدة محطات راد ار دفعة واحدة قطع د ارات منلاحقة الهدف بتغيير التاخيرُ الرمني للنبضات من(1500 حتى مجموعة .

2		ALQ - 130 عماء وسائط الاتصالات	لاسلكية القصيرة جدا التي مية تقوم بتوجيه الطيران المطارد المقاتل •	ار توجيه لمريق قطع نوماتيكية	الولايات المتحدة (ملكيل تشكيل تشويش مجيجي تسديدي (الولايات المتحدة (1980 وتقليدي (جوابي) مركــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
3.	 وسائط تشكيل التشويش الايجابي الجويسة	(300 – 100	ميغا هيرتز	ر 8 – 20) قيقاھيرتز	(2 - 2) ميغاهيرتز (18-1) لمستقبل ليمل(20-1) فيقاهيرتز	
7	 ش الايجابي الجويـــة -	200 واط			000 و اط	,
5		طائر ات سلاح البحرية 4-4	E-6B م , A-7 و E-6B (في الجسم)	طائر ات الولايــات المتحدة A - 7 و 7 - A - 14, 4-4 (في الجسم)	طائرات الولايات المتحدة تتألف من المرسلات يا المرسلات يا المرسلات يخطط لشر المرييل المرسلات المرسلات المرسلات المرسلات المرسيل المرسي	
, 9		تشكل تشويشا نبضيا وضجيجيا		Ş 8	تتألف من مستقبل وعدد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

9	5	7	3	2
		 ش الايجابي الجويـــة 	وسائط تشكيل التشويش الايجابي الجويسة	
الوزن 20كغغ، نحصل على الدلالة عن الأهداف من المستقبل نموذج APR- 39	حوامات الدعم الناري AH-64A; AH-1S (في الغرف) ،وعلى الطاعرة RU-21) (20–2) قيقاھيرتز	ALQ-136 مشكيل تشويش تقليدي(جوابي) الولايات المتحمة 1983 لحماية الغردية للطائرات والحوامات من محطات رادار
مممت انطلاقا من النموذج ALQ-94 مرتبطة مع مستقبل الانذار ALR-62 تشكل تشويشا فجيجيا مستمرا و تقليديا، تعمل أيضا على نظام اعادة الارسال والارسال والاستقبال (الاستجابة) (الاستجابة ،	القاذفات المطارد اعلا – EF–111, FB–111A	لکیلو واط فی النبضة (100 واطعلی نظام الاشعاع المستمر) •	(2 – 20) قيقاھيرتن ر	الولايات المتحدة 1980 يقطع دارات الملاحقــــة الاوتوماتيكية لمحطات رادا ألاويومانيكية لمحطات رادا وإلسرعة .
'، رادار بعمق 30 كم، تستخدم في تركيب فرق السطح والحرب الالكتروـ نية وفي الالوية المستقلة منها،	حوامات الحرب الالكترونية التابعة للقوات البرية EH-60A , EH-1H	07614	(3,5 - 71) قىقاھىرتن	75-937 اكتشاف واعماء محطات الرال (` $8,5$ - (مالتوس) الولايات المتحدة دار الارضية التابعة لقوى قيقاهيرتز لدفاع الجوي وبطاريات 1983 لدفعية الميدان ومحطات
يمكن اكتشاف ثلاثة اتصالات لاسلكية في نفس الوقت. •	طائرة الحرب الإلكترونية EA - 6B	-	((156–100) ((400–225) ميقاهيرتز٠	ALQ-149 اعماء الاتصالات اللاسلكية الولايات المتحدة 1987 على الامواج القصيرة جدًا

3 2	وسائط تشكيل التشويش الايجابي الجويسة	ALQ-151 (80 - 1,5) (81 - 18) (150 واط	(كويك فيكس - 2)		لتروبسفور واعمائها.	of the state of th	1 - 150 كشف واعماء منظومـــات (9000 – 9000) (3 − 0 − 0 − 0 − 0 − 0 − 0 − 0 − 0 − 0 −	198 لتي تتم في طبقة التروبسفيل		ALQ - 155 محطات رادار الدفاع	الولايات المتحدة منتمف الجوي	1- ALQ الله الشكيل تشويش تمويهي وتشوـ (3,5 - 20) (الولايات المتحدة 1982 إبهي للمعلومات مركب لحماية قيقاهيرتن	الطائرات فرديا وجماعيـــا	من محطات توجيه صواريخم/ط	لعاملة على الموجات القصيرة	جدا متعددة النبضات وذات	الاش الدوپلري،ومحطاعالراد ال	النبضية المركبة في الطائرات	المطارية والمقاتلة .	_
7		عحمل المنظ	(مدى التأثير100 كم) حوامات نم	التي تنفذ	القوات.		3 – 10)كيلى وات تركب المنظومة. 13 - 11 من 6 - المالة التركية		٠.	الطائرة الاستراتيجية	52	1 = 2) كيلو واط القاذفة الا الناط	g, T-9					-			· ·
			حوامات نموذج EH-60A أما في	·	125م عن خط التماس بين اتصالات لاسلح لقوات.		على شلاث	XUZI عات قدره عات قدره			теры В-52H в В-52G	 الغادفة الاستراتيجية تتركب ۱۰۰۱ تا	٠	المنظومة	97 ،ق	، الالكتر،	التشويش				
9		يستخدم في كل فرقة غلاث منظومات	أما في اللواء فاثنتين . يمكنها	في نفس الوقت كشف واعما • غلائــة	اتصالات لاسلخیف علی عمق <i>یصــــل</i> حتی 30کم .		تستخدم في الأجنحة والغرق البرية •	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		تحتوي على ⁸ مرسلات تشويش و	توجه بواسمة حاسوب الكتروني . 23 24	تترکب من مستقبلرا دیوي متعدد	الاقنية ومرسلات تشويش. تتألف	المنظومة من97 وحدة بنماذجعددها	64 ،قابلة للتبديل، يقوم الحاسوب	الالكتروني بحساب استطاءــــة	التشويش الواجب تشكيله •				

: : : : :

		ALQ-162 الولايات المتحدة 1982 عن طريق اعما ، رؤوس التور (مممت على اساس النموذج لذاتية للصواريخ م/ط ذات	164-AIQ-164	الولايات المتحدة 1982	الولابات المتحدة 1986 التكتيكي م/ط المو عن طريق بعدد مر		
2		لمحاية الفردية للطائرات (عن طريق اعما ، رؤوس التوجيه بلذاتية للصواريخ م/ط ذات الإشعاعات المستمرة .	ر ALQ-164 لحصاية الفردية للطاعرات		العمابة الفردية للطائرات (18 – 7,0)قيقاهيرة التكتيكية من تدمبر صواريخ(بدون تبديل في الاجم م /ط الموجهة والطيران القاذف يتوقع، ادخال مستقبل عن طريق الاعماء المتوازي كشفومرسل يعملان على م بعدد من مخطات الرادار طولها 8 مم .	C	
3	 وسائط تشكيل التشويش الايجابي الجويسة	(10 – 2) قيقاھيرتن			الحمابة الفردية للطائرات (18 – 7,0) قيقاهيرتز التكتيكية من تدمبر صواريخ(بدون تبديل في الاجهزة م/ط الموجهة والطيران القاذفا يتوقع، ادخال مستقبل عن طريق الاعما المتوازي كشفومرسل يعملان على موجة بعدد من مخطات الرادار طولها 8 مم .		
, 7	ن الايجابي الجويسة			-	2كبلو وات على نظام البث النبضي و(200 – 100،) واط على نظام البث المستمر B		
5		A-4M . ونموذج . A-7E OV-1D, F-45, A-7E RU-21,RV-1D, EH-60 EH-1)	 (في الجسم وفي حاويات) طائرات القوى البحرية (في 	حاوية) .	على نظام البيم طائرات سلاح الجو وطائرات - 140 كا 1-140 كا 1-160 ما 1-111. أالاستفول الحربي طراز 1100 - 200 المستمر ، 7-113 إوطائرات المساة البحربة 80 حافي المستقبل ستزود بها حاويات الوى البينة (في حاويات او تركب في اجسام الطائرات) ،	# 1 1	A
9		ترتبط مع انظمة انذار عن وجود ۱۳۰۰-۱۳۵۲ وتوجبه المواريخ42-۱۳۵۲ ۱۳۳۵ و APR-43 يخطط لشراء	j.		محطة المستقبل ستعمل على ممامات الموجات الراكضة ، ويتوقع أن يتسم في نهاية الثمانبات تركيب هذه المحطة على 2500 طائرة قتال تدخل في تركيب نظام المعاكسة الالكتروئية المشترك (ASP) وزن المحطة 110 كخ طولها فسي	¥ -ئى	К

0	5	7	3	2	-
		- ش الايجابي الجوي—ة -	وسائط تشكيل التشويش الايجابي الجويسة		
 	F-5F, F-5E . 15-7		(2-20)قىقاھىرتن	لحماية الغردية للطائرات	ALQ-17(V)
- 	RF-5C , F-20		(البحث	بتشكيل تشويش نبفي مستمر	محطة تشويش الكتروني
	(في الغطاء الانسيابي		الالكترونية وتطيلها)	فد محطات رادار منظومات	مؤتمتة ،الولايات المتحنة
	مركبة في الجزء السفلي من		02-6 قيقاهيرتز	مواريخ م/ط الموجهة ومدفعية	1982
	الجيم (الجيم (الجيم (الجيم الجيم الجيم الجيم التي التي التي التي التي التي التي التي			م /ط المختلفة 'الامدية ،وضد	
يتميز هوائي المحطة بمخطط	(في حاوية معلقة)			رؤوس التوجيه الذاتيـــــة	
اشعاعي يسمح باعما عمدة محطات			*	للمواريخ ومحطات راد ارتوجيله ،	
رادار دفعة واحدة •		*		اسلحة الطائرات المقاتلية	
A				الأعتى اضية •	
			(لتشكيل تشويش الكِتْروني)		
ا تحتوي على 5مرسلات تشويش ذات	الظائرات المطاردة	(150 - 400)	(1-*15,5)	(ALQ-176(V کشف محطات الراد ار وتشکیل (ALQ-176(V)	ALQ-176(V)
استطاعات عالية ،تعمل علـــي 23		eld.	قيقاهيرتن	تسويش الكتروني فجيجي	الولايات المتحدة 1983
الماغنترونات القبابلة كلتوليف •	•				
•	طائرات بلاح الجون	-	(6-20) قىقاھىرتز	حماية الطائرات من مواريخ	ALQ-234
	(في حاويات)			م/ط الموجبة ومدفعية 'م/ط	ايطاليا 1982
				بتشكيل تشويتن جوابي ضبد	
-			ı	محطات الراديار ذات الأشعباع	
	4.00			النبض والمستمر •	
		وأط 1500 كثافة الاستطاعة القاذفات نماذج	(350-10500)	اعما ، محطات رادار توجیه	ALT 6A/B
<u>ਜ</u>	EB-66C ₃ B-57, B-52	(30 – 30)واط/	ميقاهيرتز (عرض طيــــف	مدقعية م/ط بواسطة تشؤيش	الولايات المتحدة
	(ترکب في الجسم)	ميقاهيرتن	التشويش (1–11)ميقاً	فجيجي معدل سعويا	
	•		هيرتن ٠ .	1	
	1	•			

.

آ :

3 2 1	وسائط تشكيل التشو	اعما * الاتصالات.اللاسلكية (30–300) الولايات المتحدة	ميقاهيرتز (500 – 1000) ميقاهيرتز الولايات المتحدة 1962 فد محطات رادار الكشــــف $(000-100)$ ميقاهيرتز 1000 الولايات المتحدة 000 فانتاج الدلالة عن الاهداف	(8-2) اعما ، محطات راد ار الكشف $(8-2)$ قيقاهيرتز الولايات المتحدة وتأمين الدلالة لقوات الدفاع الجوي بواسطة التشويش التمويهي	الولايات المتحدة ALT-31 المتحدة ALT-31	12 -ALT اعما ٤ الاتصالات اللاسلكية الولايات المتحدة على الأمواج القصيرة جدا	منظومة معاكسة الكترونية الوساءط الالكترونية الرادـ فيقاهيرتر الولايات المتحدة 1986 يوية والتقدير الاتوماتيكي المتحدة الوفع الالكترونيواختياراكثي المصاء واعماء أحطات رادازالكشف وانتاج
7	وسائط تشكيلِ التشويش الايجابي الجوىسة	(100–200.) Lls	بَر	300 واط	ىتى 200 واط 		2 كيلو و اط من نظام البث النبفي
10		الطائرات نماذج EC-121H , EC-66C . في الجسم) .	الطائرات نصانج B-52D B-52H, B+52G EC-121H.	القادفات الاستراتيجية B-52D, B-52H, B-52G (ست محطات في كل طائرة)	الطائر ات52-8 وEC-121H	الطائرات 3 B-52 مرسلات و EC-121H	الطائرات EA-6B, A-6E F/A-18, F-16, F-14 (ترکب في شراع الطائرة) و AV-8B في حاوية)
9			تعمل على صمامات الموجــــات الر اكضبة •	تشويش فجيجي تسديدي و _ي حاجبـــي (بعرض طيف تشوبش يتر اوج بيــــن) (02 – 300) قيقاهيرتز	نموذج معدل عن مرسل التشويش و 7 ALT-16	.,———	تتألف من محطتي تشويش ر اديوې نموذج ALQ-165 ومستقبل الکشف نموذج ALR-67 فعلي تا الاسطول الحربي) او $ALR-69$ الحربي) او $ALR-69$ الحي غاز التعامن مع $ALR-69$ الحق ابو اديوية .

9	. 5	7	3	2	
		ا ش الایجابي الجويــة ش	وسائط تشكيل التشويش الايجابي الجويسة		
الْمرسل المقمم علـى عنـامر الكترونـية فاسبة •	القاذفات" فولكان"	350 Li	طول الموجة 10 سم .	اعما ، محطات ر اد ار قوات الدفاع الجوي	ARI-18025 بریطانیا
تعمل بالاشتراك مع المستقبـــل الراديوي AR-753	الطائرات التكتيكية		(2-20)قىقاھىرتز	اعما ، محطات الراد ار ذات الاشعاع المستمر	AQ-31 سويسرا
مرسل ذي ماغنترون قابل للتوليف، هو ائې مضلع ،ذا مخطط احداثــي اشعاعي 120^0 في المستوى الافقــي ومن 6 + حتى 6 – بالنسبــة ، لمحور الطائرة العمودې	طائرات القوى الجوية لدول حلف ناتو ماعدا الولايات المتحدة (مغلفة بمفائح زجاجبة بلاستيكية وتركب	ر 150 و اط فصن المجالالترددي طائرات القوى الجوية لدول (15,5-4,5)قيقاهيرتن طف ناتو ماعدا الولايات (2 - المتحدة (مغلفة بمفائح و 800 و نجاجبة بلاستيكنة وتركب و اط فصن المجال (1-2) تحت جسم الطائرة) .	(1-15,5)قيقاھيرتز	اعما ، محطات الراد ار الارضية 1982 التابعة لقوات الدفاع الجوي	جيم – بك الولايات المتحدة 1982
تعمل من العنفة النفانة مع وملة 74 لتبار الهواء المغير.	المطارد ات والمغير ات(في حاويبات) ، ** .		حتى 20 قبقاهبرتز	, ELT- 457 لحماية الفردية للطائرات 1982 (مــــن	ELT- 457 , ELT-460 ايطالبا 1982 (مـــن عائلة محطات التشويش الالكتروني)،
تعمل یالاشتراك مع محطات السطح اللاسلكي الفني EL/L-8310	طائرات اُلحرب الالكترونية (هاعرافا) حوامات وطائرات ايطاليا	(20-400) واط	(0,5-18) قيقاهيرتز 8 - 1) قيقاهيرتز	الحماية المشتركة للحوامات′ والطائرات التكتيكية الحماية الغردية	EL/K-7010 اسرائیل. IHS-6
تتألف من مستقبل كشف ومرسلين تتميزان بمجالل ترددي واسعومنظومة هواغيات ورنبا 550كغ ،طول الحاوية	المطاردة التكتيكية ميراج F-2©00, F-1 GR.1	1 کیلو واط	(1-40)قيقاھيرتن	للحوامات والطائرات اعما * محطات رادار الدفاع (١٠٤٠)قيقاهيرتز اجوي بهدف الحماية الفردية المطاردات التكيتيكة	ايطاليا 1982 كايمان فرنسا 1986

	"سيفرم اليدر) منظومة معاكسة الكترونية . الولايات المتحدة منتمف السبعينات المتحدة الولايات المتحدة الم	
2	منظومة الراديوية والتسديد المحطات الراديوية والتسديد المحطات ية • الاسلكي واعما وتمويـــه انظمة التعديلين السعوي انظمة التعديلين السعوي الترددي المسبق لمفجرات الح-70-17	
3	وسائط تشكيل التشويش الايجابي الجويسة م65 اط على الترده ميرتز و 70 ميقاهيرتز التردد 80ميقاهير	
7	ن الایجابي الجويسة 2000 واط على التردد 2 ميقا هيرتز و 70 واط على التردد 80ميقاهيرتز	
ın		
. 9	تستخدم في فيالق جيوش الولايات المتحلة • ،	. ,
	ָּ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖	542

-	منظومة حرب الكترونية انظمة الملاحة الولايات المتحدة الحلالة الحلايد المتحدة الولايات المتحدة 1977 الجوية والبرية.	GLQ-3A الولايات المتحدة 1977 الاتصالان والجوية الراديوي	$_{\rm J}$ = $_{\rm J}$	MLQ- 29, 30, 31 محطة تشويش متعددة ووساغط المهام، الولايات المتحدة.
2	حطات رادار والقصف الجوية، لاحداثيات	GLQ-3A تشكيل تشويش ضد وسائط (1977 الاتصالات القصيرة جدا الارضية ولبوية وضد وسائط الملاحة الراديوية ذات التعديل السعوي والترددي والطوري		تشوییش فد محطات الرادار ووسائط الاتصالات.
3	وسائط التشويش الالكترونسي البريسة ، 1 كيلو وات (1700 – 17000) على النظام النبغي (ميغاهيرتز (1000 – 200)) ميقاهيرتز	(230–20) 5 م <u>ية ا</u> هيرتز	(2 – 2000) مَيقَاهيرتز	(350 – 350) میقاهیرتن.
7	ا 1 كيلو وات علن النظام النبضَ.	الوسطى 1275 واط اذا كان البوائي عمودي و 2300 واط اذا كان البوائي متعدد المراحل •	, हान	200 واط
5	ا ئابىھ ومتحرک ة	على عربة حمولتها 5,5 طن ذات مقطور .	عربة ذات مقطور .	على عربة أو بەت ر .
9	تستخدم في بطاريات المواريخد/ج "باتريوت" بالتعاون مع محطات راد ار الدفاع الجوي يتألف من متطة سطع راداري ومحطة التشويش متعددة المهام • LLQ-14 وكزيسة يدخل في عدادها محطة مركزيسة وعدد من المحطات البعيدة ثابتة أو متحركة ومستقبل متابعة تابع	يتم التحكم بها بواسمة حاسـوب الكتروني مغير . تؤلف بشكل مسبق على 20 تردد يمكن أن تنوب عنها المحطة	کل و احدة تتألف من مستقبليسن و اربع مرسلات .	يمكن استخدامها في منظومات السطِع الراديوي والتشويش الالكترـ وني الاستراتيجية لـ1664.

	MLQ- 33 الولايات المتحدة 1984	.34. – MLQ. " تاكجام" الولايات المتحدة 1983.	R-405 J بریطانیا 1978	RJS 3100 بریطانیا ،بدای—ة الثمانینات	RJS3105 بریطانیا 1984	
2	MLQ- تشويش ضد الاتصالات على	ك. – MLQ تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية (الولايات 1981.	R-405 تشويش ضد محطات رادار 1978 السطع البري	تشويش ضد الاتصالاتاللاسلكية العا'ملةعلى الامنواج القصيرة جدا في القوى البرية.	. 156 - 100 التحالات اللاسلكية (100 - 156) ما (156 - 100) ما (156 - 100) ما (1984)	h
3	وسائط التشويش الالكتروني البريعة (450 – 450) ميقاهيرتز	(20 – 150) میقاهبرتر	(16000 – 1000) میقاهیرتز	(80 – 80) ميقاهيرتن	(156 – 100) و	
4	ئېروني البريية 4 كيلو واط	1,3 كيلو واط (الكمون الطاقوي 3-4 كيلو واط)	200 واط	500واط مع مفخم يمــــل حتى	000 – 106) و من 400 حتى 800 156 – 400) ميقاهيرتز واط ،حسب المجال الترددي	7
5	, d	مقطورتان مجنزرتان مدرعتان .	اربع عربات حمولة كل منها 3,5 طن .	ة. عرب	عن عن	ı
9	في وحدات السطع وفرق الحرب. الالكترونية ·	i وحدات السطع وفيالق وفرق الحرب i الالكترونية التابعة لجيوش تعمي علائة اتصالات لاسلكية في نفسالوقت على مسافة 30 كم، يتم نشرها على بعد (3-5 كم عن خط التماس القتاي للقوات، يمكنها ان تعمل	من على قواعد قصيرة . زمن النشر 5 دقيقة .	یمکنها أن تسطع كالترددا محددة مسبقا وتولد التشویش اوتوماتیکیا بأفظیات محددة، تتألف مـــــن مستقبلین ومرسل تشویش واحد،	يمكنها تشكيل تشويش دون تدخل الانسان، تتألف من مستقبليــن ومرشلي تشويش،	

2	TLQ-15 تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية الولايات المتحدة 1969 القصيرة الامواج	TLQ- 17A عشويش ضد الاتصالات اللاسلكية منظومة بتشويش الكتروني قصيرة الامواج وقصيرتها الولايات المتحدة 1980	VLQ-4 أيفــــات المتحدة	12,14 كشف محطات الراد ار البرية الولايات المتحدة 1983 والجوية وتوجيه بيران المدفعية البرية والهاون ومحطات راد ار الدفاع الجوي	SLQ- 19 تشويش على الوسائط الالكتروناية (الفنية التي توجه الصواريخ ميقا	
3	وسائط التشويش الالكتروني البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(80 – 1,5 ميقاهيرتن	(75 – 77) ميقاهيرتز	(3,5 – 17) قيقاهيرتز	ة (2000–2000) ميقاهيرتز	1
4	ا كتروني البري <u></u> 2 كيلو و اط	500 واط على النظامالمستم كيلو وات على النظام النبضي •	052 ीन			
	عربة حمولتها22،1 لمن ذات مقطور .	رعربة حمولتها 25،1طن ذاه مقطور او عربة مجنزرة	ة عر.	حاوية عسكرية ،تقطر بعربة حمولتها 5،1 طن	علی المدمـــــر ات	
9 .	في ميموعات إلسطع والحرب الالكترونية التابعة لفيالق الجيوش.	500 واط على النظام المستمر عربة حمولتها 25،1 طن ذاع تدخل في عداد فوج سطع وحرب كيلو وات على النظام مقطور او عربة مجنزرة الكترونية تابع لفرقة . يــــــم نشرها على مسافة (1-5) كم عن خط المواجهة مع العدو، يمكنها العمل ائناء المسير .	مصنعة على قاعدة المحطـــة اللاسلكية VRC-12	تعمي (4-4) محطات راد ار برية 24 معا، وفيها امكانية الاتصال مع . 44 انظمة الحرب الإلكترونية الجويسة بي نموذج ALQ-143 منظمومسة	والمنظومة ممائلة للمحظة 4,3-5A فيما عدا هوائياتها ، يصل مدى اعما ، محطات الراد ار حتى 75 كم،	

SLQ-32(V) الكشف والاعماء والتسديد منظومة معاكسة الكترونية على محطات الرادار البوبة الولايات المستحدة (بدلا من والبحرية ورؤوس التوجيسه مستقبلات السطع MLR-1 لذاتي للصواريخ واصدار ومرسلات التشويش 6–01/Q تشويش نبغي وضجيجي ومختل ومرسلات التشويش الحواريخ والتديدي ايجابي وسلبي المواريخ والمديدي المجابي وسلبي المواريخ والمديدي المديدي المواريخ والمديدي المديدي المواريخ والمديدي المديدي المواريخ والمديدي المديدي ال	(V) SLQ-32(V) لكشف والاعماء والتسديد الجوبة ة الكترونية على محطات الرادار الجوبة ة (بدلا من والبحرية ورؤوس التوجيه اللهدار اللهدار ش WLR-1) تشويش نبغي وضجيجي ومختلط وتسديدي ايجابي وسلبي وحصاية السفن من الصواريخ.	(20 – 0,5) نیقاهنیرتز یا	(1250 - 1250) واط حسبنوع السفينة.	على الطرادات والمدمرات والفرقاطات وعلى سفن التأمين النفيرة وسفن الأنزال الكبيرة ولاحقا على الطائرات وسفن الاسطول البحري.	
SLQ-29 نظام معاكسة الكترونية الد الولايات المتحدة ، 1980. لل	سطع واعما ء رؤوس التوجيه لذاتِية للصواريخ المضادة للسفن .	السطع الراداري (18000–18000) ميقاهيرتز لتشويش (7 –18) قيقاهيرتز		حاملات الطائر ات •	محطات الرادار • WLR-8 الالكتروني الفنو WLR-8 ومحمة اليشويش الايجابي SLQ-174 ومات والدخل في ذاكرة حاسوب المنظومات في 40 نوع رؤوس توجيه ذاتية للمواريخ) ،واربع قواعد اطلاق ونظام تشكيل تشويش سلبي
ا SLQ-17 تق الولايات المتحدة. ر ا	2 SLQ-17 تشويش تصويبهي وجوابي و تقليدې وازاحي ضد محطات رادار الطائرات والسفـــن والصواريخ المجنحة .	وسائط التشويش الإلكةروني البحري (7 - 18) قيقاهبرتز	ي 4	حاملة الطائرات. "انتربرايز" وغيرها.	6 الراديوي WLR-8. يدخل في المستقبل خاكرة الحاسوب المنظومة معلومات عن 40 نوعا من انواع رؤوس التوجيه الذاتية الصاروخية و
	3	2		1 ,	

		•	
INS-1 أيضا. منظومة معاكسة الكترو- نية ، ايطاليا ،	(18 – 1) قيغًاهيرتز .	على سفن متوسطة الحمولة.	
بية ، المحووق و رود المحمد الفظر وانذار الاطقم عن الاشعاع الراديوي وتشكيل تشويش الكتروني سلبيي وايجابي .			
,l . ₁₃₁ ,	(1 – 18)قيقاهيرتز	زوارق الدورية.	يظهر على شاشة صمام الاشعـــة المهبطية مواصفات اشعاعات خمس محطات الما
1979 والسفن •	ميةاهيرتن	الحراسة وغيرها من السفن وعلى طائرات وحوامات الاسطول البحري.	الكتروني فني وتشويش ليجابسي نموذج RCM-2 وحاسوب وشاشة عرض يعرض معلومات عسن 150 محطة رادار •
	(18000- 1000) 4	على الفرقاطات وسفن	تتألف المنظومة من محطات سطع
	وسائط التشويش الالكتروني البحريسة		
2	4 3	5	6 .

3 2 1	$_{1000-2000}$ محطات راد ار آلدفاع الجوي، ميقاهيرتز .	$_{\rm LCM} = 0.000 - 0.004$ الولايات المتحدة $_{\rm LCM} = 0.000 - 0.004$ الدفاع الجوي .	مرسلات ذات استخدام لمرة تشويش ضد محطات الرادار المجال السنتيمتري والمتري. واحدة سفينية.الولايات واتصالات الامواج القصيرة المتحدة . جدا وتشكيل اهداف كاذبة .	مرسل تشويش مغير شركة حشويش حاجبي ضد محطات (200 –2000) رادار الكشف التابعة لإنظمة ميقاهيرتز. الدفاع الجوي.	مرسل تشويش هاوني	مرسل تشويش فد محطات ميويش فد محطات الرادار. (ميقاهيرتز. الرادار الولايات المتحدة محطات رادار (10000 - 8000) . مرسل تشويش الكتروني شركة تشويش فد محطات رادار (10000 - 8000) . الولايات المتحدة.	
. 7	وسائط التشويش ذات الاستخدام لمعرق واخدة 3000–3000) واط كيرتز .	10 واط	نري والمتري. 1 و اط/ ميقاهيرتن.		Ą	میرتز. میرتز. - 10000) مارواط	
5 ,	رشاش ALE-24 وتطلق بواسطة مضادات	جناج مظلي موجه بواسطة حاوية نموذج 35–SUV	تطلق من مدافع بحرية او بواسطة صواريخ،	رشاش ALE – 29 قذف بواسطة مظلات.	هاون عياره 81 مم.	الغام وقذائف مدفعية و طائرات، ترمى بواسطة المظلات، $ALE-29$, 39 نموذج $3SW-25$	
, 9	، مستقبل ـ مرسل، ابعاده 7٪ ، 5٪ 5,2اسم،حجمه 250 سم ، ورنه 5,0 کغ ،	مريل يعمل على صمام الماغنترون لم 15 نصوذج، يعمل حتى 30 دقيقة .	e	. مصنع من عناصر قاسية •		الطول 12,5 سم، زمن العمل حتى م 10 دقيقة	

	ي مصدر اشعة تحت حمرا المصام من ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	AI) مصدر اشعق تحت حصرا ئے صمام /) نبفي من السبزيوم.	EB-66 مصدر اشعة تحت حمرا ءمتشع نبضات A-7 عرضها 50 ميكروثانية ضمن مجال الاشعاعات الفرارية للمحركات الجوية •	AI القطر 3,5 سم،الطول 13,5 سم،زمن العمل حتى 5 دقيقة •
	طائرات الاسطول البحري F-15, A-6, F-4 F-16, EF-111A ، A-4M	على الحواصات(ALQ-107) والطائرات(مالمLQ-104) داخل الجسم •	ر الطائرات FB-66 A-7 (AAQ-4) (AAQ-8) F-4,-8	حدة رشاش ALE-29A, 39 قذف في مظلة
	(20 – 10) واط اشعاع مستمر .		الوسائط الالكترونية الضوئية)	مرسلات التشويش ذات الاستخدام لمرق واحدة)
1	(5 - 1,5) میکرومتر.		ر وسائط التشويش الضوئي (الوسائه الاشعــة ائـــط اموجهة.	ر مرسلات التشوي (250 – 100) ميةاهيرتز
×	- ALQ تحت الحمرا ع فد وسائسط 1974 تحت الحمرا ع فد وسائسط عن طريق اشعاع تيار من النبغات الفوئية لتفليل وقطع دارة الملاحقة الاتو- ألداتي للماروخ و الداتي للماروخ و الداتي الماروخ و المداتي المداتي الماروخ و المداتي المدات	ALQ-104, 107 تشكيل تشويش على الاشعة المتحدة ، 1972 تحت الحمرا ، ضد وسائط توجي الصواريخ لخماية حوامات وطائرات طيران القوات ، البرية ،	ح وسائط ALQ-4,-8 تشكيل تشويش على الاشعــة الولايات المتحدة ، 197⁄4 تحت الحمرا ، فد وسائـــط الموجهة.	ء تشويش فجيجي ضد الاتصالات على الامواج القصيرة جدا وضد محطات الرادار •
Table and the state of the stat	ALQ - 123 1974 الولايات المتحدة	ALQ-104, 107 1972 ، المتحدة	د ALQ-4,-8 197'4 ، المتحدة	

	- نام ب		_	. ~
مصدر اشعاع حراري من عناصر الكريمي بتسخين كهربائي •	معدر تشويشۍ تجهيز من الكيرمي بتسخين كهربائي، تعدل الاشعة الحرارية بذلك الشكل الذي يتم فيه ابعاد الصواريخ ذات رؤوس التوجيهالحرارية · عن الحوامة، الوزن 10كغ، صنع منها	مصدر اشعاعات حرارية من الكيرمي مصدن كهربائياه الوزن 15 كغ، صممت على المحمة ALQ-132	يشكل التشويش على شكل نبضات علـــى الإشعة تحت الحمرا عبواسطة تسخيــن عناصر الكيرمي اثناء احتراق الوقود الجوي في حجرة الاحتراق الوزن 67 كغ يمكن الاستعانة عنها بالمحطة	6 ''
حوامات الاسطول البحري CH-46D القسم الذيلي) •	الحوامات	الطائرات (في الجسم)	الطائرات 4-6. في حاوية)	ъ
			(10 – 15) واط أشعاع مستمر.	وسائط التشويش الضوئي (الوسائط الالكترونية الضوئية
		(1,5 – 5) میکرومتر.	(5.1 – 6) میکرومتر	3 وسائط التشوييش الضوئيا. ز
الحماية الفردية للحوامات	تقليد الأشعة الحرارية لابعاد صواريخ الدفاع الجوي.	حصاية الطائرات من الصوا ريخ ذات رؤوس التوجيــه الحرارية بتشويش تقليدي على الاشعة تحت الحمرا ء	تشكيل تشويش على الاشعة تحت الحصرا ، فد وسائسط توجيه صواريخ الدفاع الجوي .	2
ALQ-146 الولايات المتحدة .	ALQ-144 1975 المتحدة	ALQ-140 الولايات المتحدة.	ALQ-132 الولايات المتحدة 1974.	-

	طائرات القوى الجوية تتألف من نظام كشف الاطلاقات ومقياس والاسطول البحري(في حاوية) مدى لايزري ومرسل لايزري عالصيي القا ذفات الاستراتيجية الاستطاعة يعمل في المجالين الازرق B-52 ،		يتم تشكيل التشويش بتعديل الاشعاعات الحرارية في نصف الكرة الظفي لمنبع من الكريمني،يتم تسخينه بواسة كيروسين ساخن، تركب على النهاية الظافية لخزان	6
3	طائرات القوى الجوية و الاسطول البحري(في حاوية) القا ذفات الاستراتيجية B-52	حوامات النقل الثقيلة التابعة للأسطول البحري، منصودج CH-46E و CH-53D	ببة) الطائرات 10—RU (فبي القسم الذيلي)، DV/في حاويلاً	σ.
·	طاقة النبغة (3–5) حول.`		وسائط التشويش الضوئي (الوسائط الالكترونية الضوئلة) 1.5-1,5) 200 واط الط	4
,	1,06 ميكرومتر	Q·	· {` · · ·	3
(جو۔جو)و(ارض۔ جو)	كشف مواريخ الدفاع الجوية الموجهة ومدفعية الدفاع الجوي بواسطة ومنة الاطلاق. اخراج الانظمة البصرية من الجاهزية واعما الموجهين	حماية الحوامات من الصواريخ ذات رؤوس التوجيــــه الحرارية ،	وسائط ال حماية الطائرات من الصواريخ (5-1,5) ذات رؤوس التوجيه الحرارية بواسطة تشويش تقليدي على الاشعة تحت الحمرانُ	, 2
	AOCM الولايات المتحدة .	ALQ–157 الولايات المتحدة .	ALQ-147(V) الولايات المتحدة 1976 .	

العلحق رقم(. 4) المواصفات الرئيسة لتجهيزات قذف وسائط الإعماء الالكتروني ذات الاستخدام لمرق واحدة .

E / Y = /	C 4 42.	الوظيف
ومصائد حرارية ومرسلات تشويش ذات الاستخدام لاول مرق • ومصائد حرارية للحماية الداتية للطائرات •	و ومرسلات تشویش دات و واحدة لحمایات و الجماعیة و الجماعیة مسن ولیة مسن ADR-84 الی الامام الامام و الا	الرد ايوية .
وزن الحزمة طائرات (150—200)غ. (في الج ا	150/كغ وحزية العو اكر وحزية العو اكر	الوزن(كغ) 3
8-52E , 8-52 D (قي جسم الطائرق) F-111A . F-111A (سم) . سم	بطانات القذف، متموضعة فبي بطانات القذف، متموضعة فبي جنحة الطائرة ، جنحة الطائرة ، B-52H ، المثرات محددة المئرات محددة المئرات محددة المئرات المدائرات المدا	الحامل (مكان التركيب 4
ي جسم الطائرة) التوضع في ذبل الطائرة ، الاحتياطي — ي جسم الطائرة) الراذيوية ، الراذيوية ، الحتي قذف ،تعمل علسي البواء المضغوط يتم التحكم بعملهما بواسطة محطة السطع الراداري نموذج . APS — 109A	السبطانات خماسية السبطانات	التركيب معلومات اضافيسة 8-57, F-10 معلومات اضافيسة

552]

المواصفات الرئيسة لتجهبزات قذف وسائط الاعماء الالكتروني ذات الاستخدام لمرق واحدة .

	7		
t .	v k	ĸ	,
٠	V		
•	E 17		5,0 و 10 سم
*	•		ъ
•			صاعق مع عواكس RR-129 ومصائد
		والحو امات نموذج	UH−1، يدويا أو آليا •يوجد في الوحدتين60
	الطائرات •		دراكا او برشقات ويتم التحكم بذلك
الولايات المتحدة 1973 ،	ومصائد حرارية للحماية الفرديـة		تحتوي على عواكس ديبولية ،تقذف
AL-39 رشاش ماروخي	تقذف حزم عواكس ديبولية راديوية	طائرات السلاح الجوي والاسطول	نموذج معدل من 129–ALE مواعق
			***-10// b * (w) 000 (20) /
			PR-167/R / 77:5 500 15 1
			55/
		BC AQM-34H	ا 160 كغ من العواكس نمــــوذج
. 1973 الولايات المتحدة 5	الجماعية للطائرات •	F-104, F-4, EA-68,EA-6	من محطة مستقبل الانذار تسلح ب $\left ext{F-104, F-4, EA-68,EA-6} \right $
ALE-38 رشاش كېروميكانيكي	قذف عواكس ديبولية راديوية للحماية	طائرات A−7, A−6,F−105F	طائرات A-7, A-6,F-105F تعمل بأوامر من الطاقم او بإشارات
		Size.	رشا
	الطائرات		احتيامي العواحس ــ ١٥٥ حع في حل
ر منصفر قرب المقادمة .	مصائد حرارية للحماية الجماعيية	00-00 (رشات و حاویه	B-OB درشاشات في حاويه إو 30,0 سم بها عوادس ديبوليه اد نا ۳۵۰ دا ۱۳ مارساسات اد ا
ALE-32 رشاش کېروميکانيکي " ۱۰۰۱	قدف حزم عواکس دیبولیة رادیویة و 70 کغ	<u>F</u>	طائرات المعاكسة الالكترونية التحتوي على 6 كاسيتات قطرها 33 المعاكسة الالكترونية المحتوي على 6 كاسيتات قطرها 33
i			
		•	راداري •
	~		قبل مستقبل الانذار عن وجود اشعاع
		والطائر ت بدون طيار AQM-34.	والطائرات بدون طيار AQM-34. الحزم من قبل عامل خامرلذلك او من
•	للطائرات.	F-4 , A-7, A-6, F-14	F-4 , A-7, A-6, F-14 ومصائد حرارية • تعطى الاشارة لقذف
الولايات المتحدة 1900 ،	ومصائد حرارية للحصاية الذاتية	العاملة على سطح السفن A-4	العاملة على سطح السفن 4-4 صاعق تتضمن عواكس ديبولية راديوية
ALE-29A/29B رشاش صاروخي	قذف حزم عواكس ديبولية راديوية	الطائرات التكتيكية والطائرات	الطائرات التكتيكية والطائرات تحتوي على مخزنين في كل منهما (3
	3 2	7	· .
		*	*

المواصفات الرئيسة لتجهيزات قذف وسائط الاعماء الالكتروني ذات الاستخدام لمرق واحدة .

الطائرات التكتيكية والطائرات المحتيكية والطائرات المحتيكية والطائرات المحتيكية والطائرات المحتيكية والطائرات المحتيكية الراديوية F-104 · F-4 , A-7 مستمر لحزم العواكس الديبولية الراديوية وطائرات المعاكسة الالكترونية خلي 10 انظمة كما يمكنها استخدام وطائرات المعاكسة الالكترونية EA-68 , FB - 111A وفي حاوية) ·	سلاح الجو التكتيكي تتألف من اربعة معاملات في كل منها خلية ومصائد حرارية نموذج تي حاوية) الكتارة ومصائد حرارية نموذج المنال الكتارة المدافع كاذبية الدببولية الراديوية المدافع كاذبية الدببولية الراديوية المدافع كاذبية الدببولية الراديوية المدافع كاذبية الدببولية الراديوية المدافع كاذبية أي بعددمن المرات اكبر من السطيح أي الطائرة تتوجيه العمل اوتوماتيكيا بأو امر تمدر الاحتباطي اما 60 او 120 ماعت مصيدة نموذج الإحتباطي المائرة الكتارة المحمية ميتم نموذج الإحتباطي المائرة الكتارة المحمية المعمل التوماتيكيا والمائرة المحمية المائرة الكتارة ال
تشكيل كاريدورات من الغيوم الناتجة من 7 انواع العاملة من على السفن A-6 عن العواكس الديبولية للحمايــــــة وزنالعواكس 7 - A - A - 7 الديبولية المعاكمة الالكترونية المحاعية المطاعرات المعاكمة الالكترونية EA-68 , FB - 111A الراديوية عوالي 130 (في حاوية) .	بطارية مبرمجة لمواعق تحتوي على وزن الرشاش طائرات سلاح الجو التكتيكي (وية مبرمجة لمواعق تحتوي على الرشاش طائرات سلاح الجو التكتيكي عواكس ديبولبة راديوية ومصائد المشوقيتراوج 5E/F (22,5 كفي 22,5) (V)4,5,6) (ALE-40 (V)10) (ميراج) (ALE-40 (V)10)
ALE-41 رشاش كهروميكانيكي ذا سعـة كبيرق . الولايات المتحدة .	الولايات المتحدة ALE-40(V)x . 1984

المواصفات الرئيسة لتجهيزات قذف وسائط الاعماء الالكتروني ذاث الاستخدام لمرق واحدة ٠

	الولايات المتحدة .	ALE-44 رشاش الولايات المتحدة .	رشاش شركة "الكان" فرنسا.	"داهاي" عربة اطلاق فرنسا 1982.
7	قذف عواكس ديبولبة راديويـة بمختلف الاطوال ليشكبل تشويش سلبي ضد محطات رادار الدفاع الجوي.	قذف عواکسۍيبولية رادبوية ومصائد حرارية.	قذف عواکس دیبولیة رادیویة ومصائد حرازبة •	
3	ورناالرشاش يوجد في حاوية الرشاش اشرة طويلة التحميلها	22,7 خغ		ورنبا قبل ع التلقبم500 كغ ا بعدالتلقيم (100 كناسيتان عواكس او مصائد حرارية)
7	طائرات سلاح الجو التكتيكية والطائرات الموجهة عن بعد متغددة المهام (في حاويات ثر توضع في العقد الخارجية لجسم آ	الطائرات بدون طبار .	طائرات سلاح الجو"مبراج" "جاكوار" ،"اتلانتيك".	على السفن ذات الحمولة من (1000-800) طن، بمعدل قاعدة على كل جانب منجوانب السفينة ،
ır	يمكنها تشكيل تشويش سلبي فد محطات الرادار فمن مجال من 250 مبقاهيرتز وذلك خلال و شانية. حتى20 ميقاهيرتز وذلك خلال و شانية. وذلك بطريقة التحميل والرمي لعدد من العواكس يصل الى 7 ₀ ذات اطوال مختلفة العديم المواج محطات الراداروالوساءط المنيم اللاسلكية المقمودة) . حدائة يتميز باقتصادية عالية فين موف لدمثكل .	ہو اختیار تتابع القذف وغزارتـــمه اور العواکس وللمصائد الحراربة حسب برنامج بحدد حسب المسرح الالكتروني المتشكل،		تضم كل كاسيت33 طلقة ،كل منها تحتوي على ⁴ شجنات، الامر الذي يؤمن 132 نقط اطلاق للعو اكس في حجم فضائي محدد لمسافة حتى ² كم، زمن تشكل الغيمة ⁵ ثانية وزمن بقا محالي 30 ثانية ،

المواصفات الرئيسة لتجهيزات قذف وسائط الاعماء الالكتروني ذات الاستخدام لصرة واحدة.

ا "ماسكاراد" حاوية لاستخدام وسائط التشويش ذات الاستخدام لعرة واحدة، بريطانيا 1982،	" بروتيان" عربة اطلاق.بريطانيا.	"بليسي" ماروخ معاكسة الكترونية. الولايات المتحدة،
يش قذف عواكس ديبولية راديوية ومصائد ون 60 وذي الموجهة لابعاد مواريخ الدفاع الجوي 60 الموجهة ذات رؤوس التوجيه الذاتية، بعم وو	اطلاق عواکس دیبولیة رادیویــة خورنا 3، واهداف کاذبة حراریة . قط طول	ورنا العو الديد الخر مبنا المار مبنا
ك ك وينالحاوية طائرات وحوامات الطيران المائية وات المرية وات العامل في القوات (عيارها 57 و البرية و الموائد و 48 مم المصائد المواكس و 18 مم المحائد و 18	ورنالرمانة زوارق الحرانة ،الفرقاطات و 3,0,3 ، المدمرات . قطرها 40 مم وليا 5,22,5 مم ورن الحشوة	وزنالصاروخ ، سفن الاسطول البحري الحربي العواكـــس الديبولية الذيبولية الخرارية ذات الماروخي)
معدل قذف المصائد يحدد من قبلمستقبل الكشف،العامل ضمن المجال(8 – 18) قيقاهيرتز وبالمعالج الميكروي،الذييقارن الاشارات المستقبلة مع معطيات الذاكرة.	مدى الاطلاق 1000 م، الارتفاع (40 -60)م. 2 كورمن تشكيل غيمة من العواكس الديبولية الراديوية ذات السطع العاكس الفعال 100 م و 3 عانية، يؤثر التشويش ضمن المجال الترددي من (5 - 50) قيقاهيرتن،	تطلق الصواريخ من قاعدة اطلاق"،كوروش" عيار الصواريخ غيّر الموجهة 102 مم ، طولها 580 مم. تشكل الغيمة ذات المقاييس المحددة وذات السطع العاكس الغعال 1200 م. خلال 5,5 ثانية.

. المواصفات الرئيسة لتجهيزات قذف وسائط الاعماء الالكتروني ذات الاستخدام لمرة واحدة. .

•	المتحدة 1978 .	EWS-900CA تاعدة اطلاق ، سويسرا .	" كاسكاد" حاوية لاستخدام وسائط التشويش ذات الاستخدام لصرة واحدة، بريطانيـــا	·
* 7	اطلاق مواريخ تحتوي على عواكــس دببولية راديوية واهداف كاذبة حرارية .	اطلاق عواکس دببولیة رادیوی <u>ــة</u> واهداف حرارية کاذبة .	اطلاق عواکس دیبولیة رادبویــة واهداف حراریة کاذبة لابعاد صواریخ الدفاع الجوی .	
, 5	عيارالموراريخ غيرالموجية 112,3 وطولها وطولها مم .	صاروخ عيار 40 مموزنه 52 كغ • تحتويقاعنة الاطلاق على	تذخرالحاوية ات الورن الا كغ بـ الحتوي على مو اكس ديبوليا راديوية و ما ثلاحرارية	
7	سفن سطح اسطول الولايات المتحد الحربي البحري على كل سفينة من 1. حتى8 قواعد،الفرقاطات الضاروخية ،المدمرات زوارق الطوربيد والصواريخ في اليابان	· زوارق الدوريــة •	الحو امات طر از " بوما" أو "تشينوك"	Ŋ
)	سفن سطح اسطول الولايات المتحدة تشكل غيمة العواكس الديبولية على الحربي البحري على كل سفينة ارتفاع (100 - 150)م خلال زمن 4 من 1.1 حتى 28 قواعد الفرقاطات خانبة ،مشكلة تشويش سلبي راديوي الضاروخية ،المدمرات زوارق ضمن المجال من 1 حتى 20 قيقاهيرتز. الطوربيد والمواريخ في اليابان زمن استمرار تأثير الممائد الحرارية في المطلة حتى 40 ثانية ، يوجد 18	بتم التحكم بالاطلاق اوتوضاتبكيا . مدى اطلاق العواكس والاهداف الكاذبة 7 كم.	منعت الحاوية حسب خبرة الاعمال القتالبة التي دارت في جزر الفوكلاند، حبث رمت اطقم الحوامات" بشينوك" ممائد حرارية من مواريخ عيارها 38 مم .	
		557	(

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	" كوروس" منظومة تشويش الكتروني سلبي . بريطانيا 1982 . •	رشاش شركة " لاندې" فرنسا .	" ساھايي" قاعدة اطلاق فرنسا 1983.	
3 2	قذف عو اكس ديبولية الديوية لتشكيلورزبالصاروخ تشويش سلبي ضد رژوس التوجيه الذاتي £21. كغوورزن العو اريخ المضادة للسفن • الديبولية الراديوية	اطلاق حزم من العواكس الديبوليـــة الذخيرة 14 ومصائد حرارية.	اطلاق اهداف كاذبة تصويبية مشكلة يمل وزن من عواكس ديبولية راديوية ومصائد قاعدة الاطلاق حرارية • الى 1000 كغ العواكس. الحرارية كغ الحرارية كغ الحرارية كغ الحرارية كغ الحرارية كغ الكي الحاقية الحرارية كغ الطلاقاللمواكس على الحلاقاللمواكس الطلاقاللمواكس الطلاقاللمواكس	
7	السفن الحربية البحرية الرئيسة.	طائرات نموذج 4-4 , F-16	السفن الرئيية ،وكل منها تحتوي ق على قاعدة او قاعدتين ،كيل منهن لها 10 سبطانات. كم	
	اطو ال الصو اريخ غير الموجبة 1580م . وعيارها 102مم، يتم تشكيل الغيمة من العو اكس التي مساحة سطحها العاكسالفعال العو اكس التي مك، 2،5 ثانية وتستمـر فاعليتها حتى 6 دقيقة، يمكن زيادة السطح العاكس الفعال للغيمة ليمل حتـى	رمن الحماية الغردبة للطائرة حوالي 2 دقيقة • ضمن المجال التربدي من ² حتى 22 8	يمل وزن السفن الرئيسة ،وكل منها تحتوي كل كاسيت على \$5 حامل للعواكس قاعدة الاطلاق على قاعدة او قاعدتين ،كـل و \$1 حامل للمصاغد الحرابية ، زمـــن ويالتذخير منهن لها 10 سبطانات . وينالتذخير منهن لها 10 سبطانات . الاطلاق الحواكس . الاطلاق العواكس . الماوية الورابية كخ الوالمصاغد الدرابية كخ الملاق للمصاغد الملاق للمصاغد الملاق للمصاغد الملاق للمصاغد الملاق للمصاغد الملاق للمصاغد المرابية	

...

المواصفات الرئيسة لتجهيزات قذف وسائط الاعماء الالكتروني ذات الاستخدام لمرة واحدة.

-

المواصفات الرئيسة لتجهيزات قذف وسائط الأعماء الالكتروني ذات الاستخدام لمصرة واحدة .

ا اللاق ايطالب 1982. ناعدة اطلاق ايطالب 1982.	" ستوکید" قاعدة اطلاق بریطانیا	. 1982 ماروخي الولايات المتحدة 1982 .	' هوت ذوق" و" سيلفر دوق" قواعد اطلاق المانيا الغربية .
اظلاق عواکس دیبولیة رادیویة واهداف کاذبة حراریة ٠	اطلاق عواکس دیبولیة رادیویة واهداف کاذبة حراریة •	اطلاق طلقات تحتوي على عواكس ديبولية راديوية ومصائد حرارية.	اطلاق صواريخ غير موجمة تحتوي على عواكس ديبولية راديوية واهداف كاذبة حرارية .
د درن قاعدة السفن الرئيسة ،قاعدتان على كل الدالاطلاق 1150 سبطانة • عيارالصاروخ غيـــر النوجية الموجة من 400 صاروخ •	وزناإلصا روخ السغن ذات الحمولات المتوسطـة غيرالموجم والكبيرة . وزنالحشوة 4،1 كغ.	، طائر ات وحو امات القو ات البرية،	وزن قاعدة السفن مغيرة الاطلاق <u>82 كخ</u> وزنالصاروخ وزنالصاروخ وزنالحشوة وزنالحشوة
رري 2	تحتوي قاعدة الاطلاق على ⁹ سبطانات طول الصاروخ 26 سم وعياره 75مم، التحكم بالاطلاق آني ويدوي، يتم تشكيل الفيمة خلال 20 شانية منذ اطلاق الماروخ، بتــــم وماية السفن المغيرة حتى مدى 200 م و المتوسطة من(3,0 حتى 1,5م والكبيرة من(10 حتى15)كم، يمكن تنفيذ الاطلاق آليا او يدويا دراكا حتى 18 ماروخ،	طائرات وحوامات القوات البرية, تذخر 30 او 60 طلقة تحتوي على عواكس ديبولية راديوية مع شوائب ساخنة . $ALE-40$	تتشكل الاهداف الكاذبة الحرارية والراديوية خلال 2 ثانية .

المواصفات الرئيسة لتجهيزات قذف وسائط الاعماء الالكتروني ذات الاستخدام لصرة واحدة .

		" شالمي" قاعدة اطلاق المانيا الغربية.	" شيلد" منظومة تشويش سلبي نمف آلية . بريطانيا 1985 .	727 مم قذيفة مدفعية ضد الرادارات الولايات المتحدة .	c	-		·	
	, 7	طلاق عواکس دیبولیة رادیویة راهداف کاذبة .	نشكيل اهداف رادارية وحرارية ولايزرية كاذبة .	تشکیل تشویش سلبي ضد محطات لرادار .	ı				,
	~	رزنالعو اکس 2,5غ							
•	7	لسفينة الرئيسة ، تحتوي كل " فاعدة اطلاق على 10 سبطانات طول الصاروخ 55 سم،وعياره ′ 70 مم ،	سفن سطع الاسطول البحري الحربي. ا	سفن سطح الاسطول البحري الحربي،			•	•	
	,	لتحكم ب	سفن سطع الاسطول البحري الحربي, تشويش سلبي ضمن مجال(18–8) قيقاهيرتز .		1	C		•	
1	1				EGÎ				

الملحق رقم (5) الموامغات الرئيسة للاهداف الكاذبة والمصائيد .

•			
معلومات اضافيــــة	الحامـــــل	الوظيف	الرمز ،التسميــة بلدالمنشأسنة الصنع
4	3	2	1
تضزل بواسطة قاعدة الاطلاق الجوية ALE-25.	القاذفة الاستراتيجية B-52	ابعاد(ازاعة)صواريخ الدفاع الجوي الموجهة عن الطائــرات،	ADR -8A مصينة رادارية، الولايات المتحدة 1968.
شثبت على الابراج او في مخزن القنابل .	В –52G В –52 Н	هدف کاذب .	ADM -20 "كويل" الولايات المتحدة .
	قاعدة اطلاق ارضية .	هدف كاذب لتفليـــل منظومات الدفاع الجوي وزيانة الحمل الإلكتروني عليها،	"لـوكـاست" الولايـات المتحدة ،
الوزن ــ <u>23</u> -كغ منظومة التوجيه ــ مبرمجة.	طائرات سلاح الجو التكتيكية .	هدف راداري کاذب.	"ميني بوب " ،
•	طائرات سلاح الجو والاسطول البحري الحربي •	مصيدة حرارية ـ هدف كاذب حراري ،	"رومان" الولايات المتحدة .
استطاعة الاشعاعات تحت الحمراء ـ ²⁰ كيلووات . زمن الاحتراق ـ 6 ثانية.	B-1, B -52 ⁻ مصيدة .	مصيدة حرارية لابعاد الصواريخ الموجهة ذاتيا م/ط .	PP - 119 الولايات المتحدة .
مدي التأثير _ 1600كم •	B:1, B-52,FB-111	هدف کاذب ،	SCAD الولايبات المتحدة .
سرعة الطيران 900 كم/ِ سا المدى ــ 500 كم •	طائر ات سلاح الجو التكتيكية •	هدف کادب .	TEDS الولايسات المتحدة 1982.
طائرة شراعية ذاتاجضة مطوية • يمكنها تشكيل تشويش الكتروني ايجابي واستخدام العواكس الديبولية الرادارية او التوجه الى محطة الرادار بواسطة رأس توجيه ذاتي م	طائرات سلاح الجو التكتيكية _ في كل طائرة 20 هدف .	تضليل منظومات الدفاع الجوّي .	TALD هدف كاذب تكتيكي الولايات المتحدة .

'4	'3	2	′1
استخدمت في مرب 1982 ضد لبنان •	طائرات سلاح الجو التكتيكية .	ابعاد صواريخ م/ط عن طائرات سلاح الجو التكتيكية .	" سامیسون " ماروخ میدة الولایات المتحدة 1982 (انتجت خصیصا لاسرائیل) •
يقطر بحبل طوله 100 م∙	طائرات سلاح الجو التكتيكية .	تفليل منظومات الدفياع الجوي .	TAAED هدف كاذب مقطور الولايات المتحدة 1987
مجهزة بمرسل تشويش استطاعته 90 واط يعمل ضمن المجال/اترددي من (500 الى 1000) ميقاهيرتز المنموذج (1) من (4000 الى 0 600) ميقاهيرتز المنموذج (2)	الطائرات F-4,F-16 F-'15 12 هدف لكل طائرة.	تفليل منظومات الدفاع النّجوي •	"ماكسي دِيكوي" (2, 1) هدف كاذب شراعي الولايات المتحدة .
الاحتراق(الاشعال)بالقدح الناريه المجال من(20 حتى 5) ميكرومتر، زمر الاحتراق 2 ثانية، مجهزة بعواكس ضوئية وراديوية، على شكل طائرة دونطيار طولها 7م،فتحة الاجنحة طولها 7م،فتحة الاجنحة مجهزة بعدمة ليونبرغ وبمضخم ـ معيد ارسال لزيادة مساحة السطـــح	طائرات سلاح الجو التكتيكية • الطائرات"بوكانيرو" و"فانتوم" •	قطع دارة توجيه الموابية ذات رؤوس التوجيه الحرارية ، مصيدة ـ هدف كاذب حراري ، تضليل منظومات الدفاع الجوي ،	MJU - 78 مصيدة حرارية ، الولايات المتحدة 1982 . "روستون ل ل ل" بريطانيا ، "فايردبي" ـ 20 هدف كاذب الولايات

الملحق رقم /كُم الموامغات الرئيسة لوسائط السطع الالكتروني الغني، ﴿

.	الرمن ،التسمية ،بلـد الوظيف	المنشأ ،سنة الصنصع.	2 1		AAR-34 , AAR-38 انذار الاطقم عن اطلاق	مواريخ باتجاه الطائرة	مستقبلات انذارحرارية والتحكم بقذف المصائد .	تعمل على الاشعة تحت	الحمر ا م، الولايــات المـتـحدة	AAR—44.			الولايات المتحدة • اطلاق الممائد العرارية.		<u>~</u>		فني، الولايات المتحدة. { الالكترونية الراديوية . 	الكشة، الاتموات: ك 170 ما الكشة، الاتموات: ك.			والاتجاه الرمصادر البث.	
	المجال الترددي	او طول الموجــــة .	8	الوسائط المحمولة في الطائر ات والجو امات	طلاق (3-3)	ائرة ميكرومتر	7.			ى تىن		j., 13				ميقاهيرتن	٠ •	-	بدار	J		
)) ; ;	الحام المام		7 -	لائر ات والجوامات	طائرات وحوامات القوات	البرية				طاع ان سلام الح	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				طائرات السطع >4-4 المرات السطع = -4 المرات السطع = -4 المرات المرات المرات = -4 المرات =	F-111, RF-4 b, RA-5C		418. 1.3 1.5 1.5 18 dal.		"اوريون" وطائرات الاغارة	A - 6,9 A - 4	
	معلومـــات افافيــــــة	ì	r		الوزن 12 كغ	-				بستطيء تميين الاشعق تحت الحص اءتذت فلغدة	الاشعاعات الشمسية الراديوية المنعكسة عـــن	الاغراض المطية والتشويش الضوئي، الوزن 6،5 كغ	-		مستقبلات من النوع السوبر—هيتروديني •		,		الران ميكروي وتعرض على شائة جباز العرض			
	·.									,		ļ	564	ļ				•	•			

1,	ALQ – 86 منظومة سطع الكتروني فني، الولايات المتحدة	125 – ALQ – مطسع "تيريك" نظام سطسع الكتروني فني تكتيكي الولايات المتحدة 1982 – 1981	133 – 133 "كويك لوك" – 2. منظومة سطع الكتروني فني، الولايات المتحنة 1978	ALQ - 142 محطة سطع الكتروني فني الولايات المتحدة
. 2.	كشف والتقاط وتطلمل أشارات أمواج سنتمترية وديسيمترية الوسائط الالكترونية الفنية وتوجيه وسائط المعاكسة الالكترونية والمواريخ المضانة	الكشف والتعارف الاوتوماتيكي على الاشارات وتحديد امكنة انتشار محطات الراد ار،التي توجه نيران مواريخ ومدفعية الدفاع آلجوي ،وتوميلالمعلومات المبتظمة الى القيادات مـــن	كشف وتحديد امكنة انتشار محطات الرادار الارضية حبّى عمق 30كم .	ALQ – ALQ كشف وتحديد الأتجاهات الى محطة سطع الكتروني فني الوسائط الالكترونية الفنية، الولايات المتحدة وامدار الدلالة عن الاهداف المواريخ" جو – سطح " و " " " " " " " " " " " " " " " " "
, e>	امواج سنتمترية وديسيمترية		(18 – 18)قىقاھىرتن	
4	EA - 68 .	طائرات الاستطلاع – AC	طائرات الاستطلاع AV-1D oV - 1, (EV-1) " موهاوك" -2 (في حاويتين)	حو امات الاسطول البحري الحربي وطاعر ات الدورية البحرية وزوارة الدورية
5		التحكم بعمل المنظوية من قبل حاسوب الكتروني. يتموضع الهوائي على جانبي الطائرة • وزن المنظومة 200 كغ.	cë تحديد الاتجاه 6,0+ يمكن تركيب منظومــة وي العائرة او على الارض تعطي العائرة او على الارض تعطي العالم المعلومات من الطائرة الى مركز توجيه (التحكم) بمنظومة السطع الالكتروني الفني وحدات السطع والحرب الالكترونية لغيالق القوات البرية .	بحري العربيّ پحدد مكّان تموڤع الواسطة الالكترونية الغنية على البحرية وزوارق مقياس زمني حقيقي ٠

Ķ

A <u>LQ - 156</u> محطة كشف وتوجيه الولايات المتحدة	ALR-15 محطة سطع الكتروني	ALR - 17 محطة سطع الكتروني فني - الولايات المتحدة	ALR-18 محطة سطع الكتروني فني الولايات المتحدة 1960	ALR - 19 محطة سطع الكتروني فني، الولايات المتحدة	محظ بانور امية للسطع الالكتروني الفني . الولايات المتحدة 1967
الكشفالر اد اري للاهداف الجوية وآلتحكم بعملية قذف المصائد الحرارية ٠	سطع محطات رادار قوات الدفاع الجوي	سطع الوساءط الالكترونية الفنية	سطع محطات الر 1د ار	سطع محطات الر إد ار	كَشف وتحليل الإشعاعات و التسديد على الوسائط الالكثرو نية الفنية وأعطاء الدلالة عن الاهداف لوساط المعاكمة الالكترونية ووسائط التدمير.
١	(11000- 2500). قىقاھىرتن	المجال السنتيمثري والديسمتري	الامواج من(8 – 11) قيقاهيرتز	(2 - 11)قيقاھيرتز	(10900–10900) قيقا هيرتز (7 مجالات فرعية)
طائرات السطع . RU – LT. الحوامات CH – 47.C والطائرات بدون طيار بمختلف نماذجها .	الطائرات AA -A -A - A - B - 52 - B	طائرات السطع 4.2 /- RF	B-52 により B-52 に B-52	الطائرات S2 - 8	- طاغزات"،52- B
تتالف من محطة رادار نبضية دوبلرية ونظام قذف مصائد حرارية نصوذج M = 130 مرتبطة مع مستقبل راديوي او لايزري للانذار	ممّمت على قاعدة مستقبل ذَي تضخيم مباشر		مممت على قاعدة مستقبل سوبر هيتروديني	مممت على قاعدة مستقبل سوير هيتروديني	مَسْتَقبل سوبر هيتروديني حساسيتهَ 65 ديسيبل/ ميلي واط دقة قياس التردد %_ ± 1
	- AIA الكشفائراداري للاهداف الجوية طائرات السطع . 21 - RU (الحواصات	RU -21. الكشفائر اداري للإهداف الجوية ماغرات السطع ماغرات السطع ماغرات السطع كشف وتوجيه والطائرات بدون طيار بمختلف والطائرات بدون طيار بمختلف ات المتحدة الحرارية • نصاذجها • نصاذجها • م-7A ، A. 6A سطع الكتروني الدفاع الجوي قيقاهيرتر و 418-15	كشف وتوجيه ات المحقائر اداري للاهداف الجوية الحوامات الموامات الحوامات المحقائر ادارية وذف المصاعد الماغرات بمختلف المحات المدون طيار بمختلف المحات المدون طيار بمختلف المحادي ام-7A , A., 6A	كفف وترجي المعالى الكففالراداري للاهداف البوية الحوامات المعالى	كشف وترديم والتحكم بعصلية قذف المصاعد طائرات السلام ات المتحدة الحوامات المرابية . الحوامات المرابية . المطع الكتروني المطع محطات (ادار قوات واقع ميرتز الدفاع الجوي الدفاع الجوي الدفاع الجوي الدفاع الجوي الدفاع الكتروني الدفاع المرابية الدفاع الوسائط الالكترونية المجال السنتيمثري والديسمتري والديسمتري طائرات السطع الحالوني الملكرات الحداة الملكرات

5 الوزن (25–21 كغ	4 طائر ان وحو امات القوى البرية المُخِتَكِّنِية •	3 (3 – 15) میکرومتر	2 ·	1 ALR - 23 مستقبل کشف الاشعة تحت
	•		وانذار الاطقم عن اطلاق الصواريخ وتشغيل وساءــــط الاعماء العاملة على الاشعـة تحت الحمراء.	الحمرا ، الولايات المتحدة
ť.	الطائرات 22 - 8-54 RB-66 الطائرات - 31 - 31	60-20	حشف اشعاعات محطات الرادار الارضية والمبحصولة كشف اشعاعات الوسائط الالكت	کد – ALA مستقبل سطع الکتروني فني، الولايات المتحدة ٠ ALR – 34
: :: 	C-135		ونية الفنية	∢
	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי		مزية وسامة المكادس الالكترونية على محطات الرادار والمواريخ المضادة الرادارات ايضاء)
اتدول معلومات المراقبة الى شكل رقمي ويتم التعامل معها في خاسوب الطائرة المركزي. يمكن استبدالها بالمستقبل نموذج 67 – ALR	طائرات العرب الالكترونية EA-6B "براولر"	(سوکے 140 سےرتز) قیقاھیرتز	كشف والتقاط وبحليل اشارات (140 كيّواهيرتز 140 كيةاهيرتز الوسائط الالكترونية الفنية وتوجيه مرسلات التشويش نموذج 1AQ ALQ-126	۸۱۸ – ۸۱۸ مستقبل انڈار مبکر الولایات المتحدة
	,	ŧ s		

1	ILR-45, ALR-45E مستقبل انذار الولايات المتحمة	ALR - 46(V) مستقبل انذار رقمي الولايات المتحدة	ALR - 47 محطة سطع الكتروني فني • الولايا تالمتحدة	ALR مستقبل انذارالولايات المتحدة .
2	TEA-45. ALR-45E اشعاعات محطات الرادار الطاقم عن وصــــول الشعاعات الى الطائرة والتسديد الاشعاعات الى الطائرة والتسديد التقريبي على محطات الرادار المرصودة .	كشف اشعاعات الوسائط الالكثرونية الفنية وانذار الاطقم عن الاشعاع الراداري وانتاج معلومات الدلالة عبن الاهداف لنظام توجيه الاسلية	کشف وتحدید موامفات الاشارابه (الملتقطة والتسدید علی محطات الرادار .	مستقبل أنذارالولايات وجود اشعاع لمحطات الرادارالمتحدة . وعن الصواريخ م/ط عنـــــد
m·	(14-2) قىقاھىرتن	(2000 – 2000) ميقاهيرتز	(2 - 18) قيقاطيرتز	(4- 20)قىقاھىرتر
<i>ħ</i>	طائرات سلاح الجو التكتيكية والاسطول البحري الحربي F-14 , F-41, F-6A,A-4M	الطائرات التكتيكية والبحرية (على سطح السفن) 3 - 7 , 0V-1 1-16 , 7-5, RT-4Ć	طائرات الاسطول البحري الحربي الولايات المتحدة ك - 5 ح ج الولايات المتحدة ك - 5 ح ج الطائرات الكندية CP-140 و CP-140	طائر ات الاسطول البحري الحربي في الولايات المتحبة RF-4B, EA-6B, A-4, RA-5C F-14, F-4N
5	مستقبل بقناة واحدة ذي تضخيم مباشر ممم على قاعدة النموذج، $50-22$ يقوم الحاسوب بتحديد نوع محطة الرادار ودرجة خطورتها، من الممكــن استبداله بالمستقبل: (V) V – V	انتاج اشارات لـ 16محطة رادار والتحكم بعمـــل المستقبل بواسطة حاسوب • يمكن استبداله بالمستقبل ALR - 69	مستقبل سوبر هيتروديني، الهوائيات مركبة على 9 نهايات الاجنت ، يثم انتاج المعلومات والتعامل 8 معها بواسطة اجهزة حاسبة رقمية	

1 1 — ALR. – 52 منظومة سطع الكتروني فني الولايات المتحدة	ALR-59(V) محطة رقمية اوتوما- تيكية للسطع الالكتروني الغني الولايات المتحدة	محطة كشف وتوجيه السلاح الولايات المتحدة	مستقبل انذ ار كلاستعا عن 26/37, APR-25 PR-46, APR-45 الولايات المتحدة
2 قياس موامفات الاشارات و التسديد على محطات الرادار دات الاشعاعين النبغي والمستمر	ALR-59(V) التقاط وتطيل الاشارات و محطة رقمية اوتوماً قياس التردد والتسديد علـــــى تيكية للسطع الالكتروني الوسائط الالكترونية الفنية الفني الولايات المتحدة	التقاط اشارات محطات الرادار (4-5,01) قيقاهيرتز النبضية والمستمرة وانذار ة الاطقم عن الاشعاع الراداري وتوجيه المواريخ الىالاهداف	الحرارية . الاشارات،التسديد على (مستقبل انذارللاستعافة محطات الرادار وتحديدهوياتها (عن المقم الطافرات عـــن المحدد الاشعة الرادارية والتحكم وجؤد الاشعة الرادارية والتحكم بعملية اطلاق العواكسللديبولية الولايات المتحدة الراديوية والاهداف الكاذبة
3 (3) قىقاھىرتر	(18 - 18) قيقاهيرتز	(10,5-4) قيقاھيرتز	(1,5, 3,5, 10 عيرتز (1,5, 3,5, 10 عا
4 طائرات السطع LEC-121 ، EP -3E. EC-121	طائرات الكشف التراد اري البعيد E-2C " هوكاي"	الطائرات F-111 و B-111A	طائرات وحوامات الاسطول نىجرې الحربي، ويمكن تركيبها علــــە الطائرات المطارىة والمغيرة وعلـ زو ^ا رق الدورية ،
5 تحتوي على مستقبل متعدد الاقنية ذات التفخيم المباش والقياس الآني للتردد .	على قاعدة مستقبل سوير هيتروديني، تحتوي على 16 هوائي(4 لكل مجال برددي) يتم اخراج المعلومات رقميا .	و 1118 تحتوي على مستقبل متعدد الاقنية سوبرهيتروديني كاشف ،يضم تجهيز توليف الكتروني يظهر معلومات الالتقاط على شاشة بشكل حروف وارقام وتعطى الي ALQ-126, ALQ-99	طائرات وحوامات الاسطول نبحري المستقبل من النوع الكاشفي (على ديودات) دذا امكانية والحربي. ويمكن تركيبها علـــــى تغيير(تبديل) لحظي للتردد، ليتعارف على محطـة الطائرات المطاربة والمغيرة وعلـي الرادار، (عذو - هديق) بزاسطة حاسوب الكتروني • تظهر معلومات المراقبة على شاشة العرض علـي شكل أحرف وأرقام، تحتفظ ذاكرة الحاسوب على معلومات عن موامغات حوالي 100 محطة رادار، يعطى الـــــى بي موامغات عن 100 محطة رادار، يعطى الـــــى بي تجهيزات الخرج معلومات عن 15 محطة .

ļ , r-t.	$\overline{ALR-67(V)}$	مستعبل حشف راديوي الولايات المتحدة ،	1986		ALR - 68 مستقبل انذار رقمي	الولايات المتحدة	ALR - 69	.مستقبل انذار عسن	الانتجاعات الرادارية الولايات المتحدة	1986		2		4	*		
2	كشف وتحليل اشارات محطات	الرادار وتوليف محطات ادقة قياس الاالتشهيش الالكت هن هالاستخدالا فيقاطات	الاوتوماتيكي للعواكس الراديوية الديبولية والاهدافا	الحرارية الكاذبة .	كشف وتحليل اشارات محطات الرادار البحرية والبرية والبوية	واندار طاقم الطائرة والتحكم باستخدام وسإئط المعاكسة الالكترونية .	کشف پتطبی اشارات محطات		الالكتروني ومراقبة محطات الرادار اثناء تشكيل التشوية	والاستخدم الاوتومناتيكي	للعواكس الراديوية الدبيبولية	وللاهداف الحرارية الكاذبة	_ ·	•			
3	(8-0,5)قيقاهيرتز	دقة قيباس التردد 75,0 ب قي قياهي ت:			pm (10-3)	١	25 (40 – 2)		اشارة /تشويش ¹⁴ ديسيبل ا			-			*		
7	طائرات الاسطول البحري الحربي	F-18, F-14 F-14	وصائرات الحرب الالتسروسية EA-68		طائرات سلاح الجو التكتيكية	,	F-4 . F-16 . A-10 1.1.1.									, !), v
. 5	تحتوي على مستقبل سوبرهيترونيني ومستقبـل	J	ا تردد وموامعات اشارات الوسائط الالكترونيــــة الفنية .	``	تعديل لمستقبل الانذار المبكر عن محطات الرادار نموذج APR-36/37 وينحصر التعديل باډخال): را		مودین معدن من المستقبل الانداري ALR-47 التشویش. ALQ-119	يبحث عن الاشارات في مجالات ترددية محددة ، دقة	المجال الديناميكي لا يقل عن 20 ديسيبل ، الوزن	حوالي 30 كغ، تظهر المعلومات المستخلمة على شاشة	عرض علي شكل رقمي وفي السماعات التي يستخدمها			•	ţ	

كفف الاعبارات والتعباري، على 3 8 المبادرية الميدولية والاهداف المبادرية الميدولية والاهداف المرارية الكادية . المبادرات والتعارف، على المبادرات والتعارف على باطلاق المراكب 85 صبقاهيرتر الطاغرات موفاول" المبادرات الدفاع الإلكترونية 85 مبقاهيرتر الطاغرات موفاول" المبادرات المفاقم عن جود المعباج . المبادرات المفاقرات المعلول المبدري المفاقرات الدفاع الرادار الدفاعات محطات الرادار (10900) ميقاهيرتر الطاغرات الاطفرات المغلول المبدري الحربي المبدري المفافرات المبدري المفافرات المبدري المفافرات المبدري المبدري المبدري المفافرات المبدري المبادرات المبادري المبدري المبدري المبدري المبدري المبدري المبدري المبادرات المبدري ال	-	ALR – 606 مستقبل انذار ،الولايا،	APQ - 142 محطة سطع الكتروني . فني • الولايات المتحدة . 1970	77.26 محفة انذار مبكر ، الولايات المتحدة	APR. – 27 مستقبل انذار الولايات المتحدة	. APR – 36/37 مستقبل انذار ، الولايات المتحدة	محطة سطع الكترونـي فني مؤتمنة ،الولايـات المتحدة ،
F-105, F-100 , الجور المحكية (20 - 2 المعافرات مرها وكان الجور المحكية (20 - 2 المعافرات المحافرات المعافرات المعافرات المعافرات المعافرات الاسطول المحري الحربي الحربي الحربي المعافرات الاسطول المحري الحربي الحربي المعافرات المعافرات المعافرات المعافرات المعافرات المعافرات المعافرات المعافرات المعافرات المحافرات المحافرات المحافرات المعافرات المحافرات	2	ارن،علی نذار الاطقر اکس آگس آق والاهداف	سطع الوسائط الإلكترونية الفنية '	کشف محطات راداًر الدفاعالجوي وانذار الطاقم عن جود اشعاع راداري .	II	ار بر بې	
التكتيكية المولي" الموري المربي الموري المربي المرك) المربي	8	20 - 2	550 ميقاھيرتز 18 قيقاھيرتز		II	(1550–19900) ميقاهيرتن	(18–0, 6) قيقاهيرتر
	7		, " ~e. RF – 4	الطاغرات F-105, F-100 C-47 RF'-4C, C-130 C-123, C-141	طائرات الاسطول إلبحري الحربي F-4B	501	(اولد
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	5	يتالف من اربع هو ائيات نابضية ومستقبلات تضخيم مباشر ،تظهر المعلومات المستخلمة على شكل رموز على جهاز عرض وتعطى على التوازي غلى شكل اشارة ضوئية تحذر من الخطر الداهم،	تستخدم في منظومة السطع الالكتروني الغني " كويك لوك" ــ 1			المستقبل بالمستقبل	تدخل في منظومة توجيه الصاروخ المضاد للرادارات "ستاندر آرم". يتم تحليل الاشارات بواسطة حاسوب الكتروني .

	APR - 39 مستقبل انذار،الولايات المتحدة ، 1972	APR - 41 مستقبال اشعاء مستقبل انذار،الولايات الرادار وانذار اطقا المتحدة	APR - 44 مستقبل انذارالولایات المتحدة 1978	APS-107 , APS-107 منظومة كشف وانذار الولايات المتحدة 1968	APS-109 محطة سطع الكترون—ي فني،الولايات المتخدة 1968
.2	مستقبل انذار،الولايات اللي توجه الصواريخ م/ط المتحدة ، 1972 والتسديد اليها وتحديدهويتها	APR - محف واستقبال اشعاعاتمحطات (دار،الولايات الرادار وانذار اطقـــــم	اعلام الاطقم عن وجود اشعاعائ (16,5 – 16,5) لمحطات رادار ذات اشعاع قیقاهیرتز مستمر .	APS-107 APS-107 محطات محطات اشبارات محطات مخطومة كشف واخذار الرادار والتسديد عليها ، والاغلام عن وجود الاشعاعات العلق المواريخ ضحد محطات الرادار والتحكم بعمل وساغط المعاكسة الالكترونية،	كشف محطات الرادار البريـــة والجوية والتسديد عليها و التعارف عنها ويتوجيه وسائط المعاكسة الانكترونية والصواريخ
3	(20 – 10)قيقاھيرتن	r (10 , 3)	ئ (16,5 – 14,5) قيقاھيرتن	ر 30 – 1800 قيقاھيرتز	(30 – 19000) میقاهیرتن
7	حوامات القوات البرية AH – I (كوبرا) 58 – Ye' اوف " البروكز" WH – IH	الحو امات والطائرات الخفيفة التابعة للقوات البرية ٠	الحوامات EH-60,AH-1 OV-1 OV-1 RU – I RV – 1	الطائرات 32, F-305 - 3 - 38 - 38 - 38 - 38 - 38 - 38 - 38	الطاعرات F- 111 -7 , F-
5	لبرية AH – مستقبل تفخيم مباشر، يحدد التردد الحامل والتردد. 82 _ Mi) اللكر اري وعرض الإشارات ودرجة الخطورة ، ينتسج 1 ايروكز" اشارات موبية روضوئية للانذار ، الورن گرد كغ	.4	ممم على قاعدة 4 Sh-ALR ويمكن الاستعاضة عنه باستخدام الاخير ، يتألف من هوائي دائري ومستقبل ولومة تحكم ذات جهاز عرض ضوئي للانذار عن وجود		ALR - 62 (V) ALR - 62 من المحطة (V) من المحطة (V) من المحطة (V) من المحلقة (V) م

ľ	ASQ - 96 محطة سطع راديوياولي الولايات المتحدة	77 – R محطة سطع الكتروني فني،الولايات المتحدة	A - 5000 محطة سطع الكرتوني فني، الولايات المتحدة 1976	NTWS الولايبات المتحدة 1987	ARI – 1820/1 منظومة سطع الكتروني فني ، بريطانيا ،	AVR - 2 كاشف الاشعة اللايزرية الولايات المتحدة .
2	·	الالكترونية . كشف وتحليل اشعاعاتالوسائط الالكترونية الفنية	سطع الوسائط الالكترون <u>. ة</u> الفنية بمختلف انواعهاه	منظوية انذار عن وجــود اشعاعات رادارية	سطع الوسائط الالكترونيـــة الغنية	2 - AVR كشف الاشعة البلايزرية وانذار للايزرية اللقم الطاعرات
E	(13 – 18) قىقاھىرتز (5 مجالات فريمية)	(5,0 - 40)قيقاهيرتز	, $(6.0-0)^{\circ}$) Eigen with the part of	(2 – 40) قيقاھيرتن والمجال البترددي لايزري	(11 – 18) قيقاهيرتر	0، 1 (ميكرومتر)
7	EB - 66, RC-135B تا EA - 68	الطائرات EC - 121	مميع انواع طائرات السلاح الجوي في الولايات المتحدة ما عدا ل التكتيكية منها .	طائر ات سلاح الجو	طاعرات السطع البراد اري المبكر والتوجيه" نمرود" (الاجهزة في ر	طائر ات القو ات البرية
5	على قاعدة مستقبل سوبر هيتروديني ، دقــة القياسات.: التردد الحامل $\frac{1}{1}$ كيلوهيرنز، عرض النبغة 0 ميكروثانية ، الاتجاه 0	ي ر تعتبر محطة استطلاع الكتروني فني من النوع المتطور ،	يدخل في تركيب المنظومة 8 مستقبلات سويرهيترولدينية ،كل منها يغطي $\frac{1}{8}$ من المجال و يقيوم دينية ،كل منها يغطي الماسوب وجهاز العرض البانور امي والحرفي والرقمي الحاسوب ويمة التردد رقميا و سرعة مسح التردد 0	~	تتألف من 16هوائي نابضي مستوية ومستقبلين. راديويين • مُ	•

5	7	3	.5.	· 1
•	تتوفع المنظومة في 6 طائرات طراز (312-210) (في كلطائرة 6 مستقبلات راديوية ومسدد) ويتم انتاج المعلومات في مركز ارفي	التقاط الاشارات الراديوية التالية : (75-70 ، التالية : (25-05) ، (250 - 350) و (250 - 350) ميقاهيرتز التسديد فمـــــن المجالات: (20 - 77) و (201	التقاط وسائط الاتصالات اللاسلكية والتسديد اليها	ULQ - 16 "غراد ريل" - 5 . منظومة سطع راديوي الولايات المتحدة 1979
	الطاغرات RF- 4 C F-105 , F - 100	(350 - 350) ميقاهيرتز	142 – 37 مسدد رادپوي التسديد الى محطات الرادار الولايات المتحدة وتوجيه الطائرات اليها	142 – 37 مسدد رادبوي الولاييات المتحدة
ائرات تابعــة تعمل بالارتباط مع مركز ارضي ،مهمته التعامل مع NC-12D المعلومات وتوجيه"تاسيليز"، تتألف من مجموعات مستقبل راديوي سطع ووسائط الحرب الالكترونية الفيالق البرية ، آ	T تتوضع على θ طائرات تابعة T RC-12D للقوات البرية θ مستقبل راديوي θ وني كل طائرة θ مستقبل راديوي	(500 - 17) ميقاهيرتز	"كاسكيد" منظومة سطع البحث الاوتوماتيكي عنالوسائط(17 - 500) ميقاهيرتز لاسلكي،الولايات المتحدة اللاسلكية لاتصالات الاجنحـة 1986 التكتيكية والتقاطها والتسديد	"كاسكيد" منظومة سطع لاسلكي،الولايات المتحدة 1986
	،طائرات السطع الاستراتيجبـة التابعة لقيادة سلاح الجو RC -135u	4 (30 - 40) قىقاھىرتن	"كومبانت سنت" منظومة اظهار امكنة انتشارالوسائط (سطع الكتروني فني الالكترونية الفنية ومواصفاته الولايات المتحدة 1971	"كومبانت سنت" منظوم سطع الكتروني فني إلولايات المتحدة 1971
تستخدم في فيالق القوات البرية مع طائرات منظومة التشويش ALQ - 150 "سيفارتايفر"	(15 – 18) عربة مقطورة و 9 طائرات تابعة للقوات البريسة Ru-21D	. (20 - 6000 قىقاھىرتن	"ليفوزكس غري" منظومة كشف والتقاط الارسالاخلية (20 – 6000 قيقاهيرتز سطع لاسلكي مؤتمنة ، لمحطات اللاسلكي الموجـــــه الولايات المتحدة 1983 ومحطات التروبسفير للاجنحة العملياتية على مسرجالعمليات وتوجيه منظومة التشويــــش	"ليفوزكس غري" منظومة سطع لاسلكي مؤتمنة . الولايات المتحدة 1983
			· · ·	3

.,1.	"لنيكس" مستقبل كشف راديوي ، بريظانيا	21/1 – 2310 محطة سطع الكتروني فني ، اسرائيل	ALD - 2B ضحطة سطع الكتروني فني، الولايات المتحدة	DATAR منظومة انذار عن وجور اشعاعات رادارية بريطانيا.
2	كشف الاشارات الملاسلكية وانذار (الاطقم عنها .	EL/L - 8310 مطع الوسائط الالكترونية الغنية (5,0 - 18) قيقاهيرتز عم الكتروني والتحكم بعمل مرسلات التشويش اسرائيل الالكتروني .	سطع الوسائط الالكترونية الغنية	منظومة انذار عن وجود الراديوية النبضية والمستمرة الشعاعات رادارية والتعامل معها .
3	ر (1,5 –1)سم	ئة 5,0 - 18) قىقاھىرتىر	(11000–11000) ما يقاهيرتز	(2 - 2)قىيقاھىرىن
4		طائرات الحرب الالكترونية (عرفا) دقة تحديث التردد	EC – 121	الحو امات والطائر ات والسفن والعربات البرية المتحركة
		ا) دقة تحديث التردد 5,0 <u>+</u> ميقاهيرتن	مستقبل سوبر هيتروديني	تتألف من 5 مسثقبلات راديوية ومعالج وجهاز عرض ولوحة تحكم ،تؤمن جميعها استقبال الاشارات الراديوية وتحديد هويتها ،حسب نوع الواسطة المرسلة وتحديد درجة الخطورة ، وعند اكتشاف واسطــــة الكترونية فنية تشكل خطرا ، يتم انتاج اشارات تحذير واطلاق مرسلات التشويش الالكتروني للعمل .

r=4.	ا مسدد راديوي على والتسديد اليهـــا الامواج القصيرة ومؤتمت المانيا الغربية .	90/96 • A مخصف محطات الا مسدد راديوي مؤتمـت فالتسديد اليها للامواج القصيرة جدا المانيا الغربية •	FLR - 3 محطة سطع الكتروني لواحداثي فني الولايات المتحدة الفنية .	و – FLR کشف اشا، محطة سطع الاشارات اللاسلكية اللاسلكية مؤتمنة ،	FLR - 12 محطة سطع الكتروني فني الوسائط الالكترونية الوسائط الالكترونية المتحدد اليها .	
. 2	وــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	تصالا ، تاللا سلخية	قاط وتحديد انتماء ات الوسائط الإلكترونيا	کشف اشارات محطات الاتصالات (5,0 اللاسلكية والتقاطها وتحليلها	(اشارات افنية	
€.	الالكت مق (1 – 25) قيقاهيرتز مة	(180 – 180) ميقاهيرتز	(300 – 300) ميقاھيرتن عر	ت (3,0 – 30) ميقاھيرتن	300 - ميقاهيرتز أم	u
, ,	ا البسري الفناسي البسري المقطورة	ي متحر مين	، عربة متحركة ويمكن تركيبها في الطائرة .	تنشر على الارض	مطة ثابتة	V
5	ة يحتوي على منظومة هوائيات على شكل U لها برج سداسي الافلاع		مممت حسب البرنامج QRC – QRC	الحساسية 1°1 ميكروفولت،دقة التسديد 5°0. تستخدم في منظومة السطع الالكتروني الغني الاستراتيجي 56 L	تستخدم في منظومة السطع الالكتروني الفني الاستراتيجي لـ 1 664	,

j	FLR-14 محطة سطع الكتروني فني ،الولايات المتحدة	GLR -1 منظومة تجميع وتسجيل وتحليل المعلومات عن وسائط الالكترونية الولاينات المتحدة	MSQ-103.A "يتمبيك" مجطة سطع الكتروني فني،الولايات المتحدة 1980	و MP.R.—1 ، MP.R.—2 جهاز انذار محمول الولايبات المتحدة 1976	MIRA كاشفللاشعاعان تحت الحمر ا ء ،الولايات 'المتخدة	منظومة سطع الكتروني فني، الولايات المتحدة
2.	كشف والتقاط اشعاعات وسائط التشويش الالكتروني والتسديد اليها .	تجميع وتسجيل وتحليل نتائج ل السطع الالكتروني الفني يا	سطع محطات رادار القوى الجوية والدفاع الجوي.	کشف اشعاعات محطات الرادار وانذار الاطقم عنها .	MIRA كاشفللاشعاعات كشف الاشعاعات بتحت الحمراء تحت الحمراء ،الولايات وارسال اشارق موتية للانذار	كشف والتقاط وتحليل اشارات الوسائط الالكترونية الفنية • والتسديد اليها •
3	كشف والتقاط اشعاعات وسائط (700 – 750) مبقاهيرتز التشويش الألكتروني والتسديد	ر (20 00– 120 021) مِيةًاهيرتز	000ميقاھيرتن – 00 قيقاھيرتن	20 كىلوھيرتن 10 قىقاھيرتن	ا (1 - 1 ¹²) ميكرومتر را	، (1 - 18) قيقاهيرتز •
7	عربة متحركة	ं	عربة حمولهتا 25,0طن ، مقطورة على عجلات او مجنزرة	الديـايـات ،ب.م.ب ،السفن وإطائرات.	تركب على الخونة او توضع بعهدة الوزن المقاتل .	م ة طورق
5	تستخدم في منظومة السطع الالكتروني الفنسب الاستراتبجي 1664 •	تدخل في تركيب منظومة السطع الالكتروني الفني نموذج J 344	تستخدم في الغرق (3 محطات لكل، فرقة)، تنشر على بعد ($^{5-3}$) كم من خط جبهة التماس بين القوات الصديقة والمعادية . زمن النشر ($^{5-3}$		9 ⁰ 0 الوزن 450 غ ،حقل الرؤية	تحتوي على تجهيز بيان رقمي للتردد الحامل وعرض وتردد الاشارات التكرارية •
				, and		

T.		T \$Q - 114A "تربلايزر" منظومة سطع راديوي متحركة الولايات المتحدة 1982	166ل منظومة سطع الكتروني فني استراتيجي • الولايات المتحدة1963	PST – TS38 مسدد راديوي،المانيا الغربية ،	TRQ –32 (V) محطة سطع راديوية الولايات المتحدة .
. 2		سطع الاتصالات اللاسلكية على (5 ·150) ميقاهيرتز. الامواج القصيرة والقصيرة جدا (تسديد اوتوماتيكي، راديوي ضمن المجال(208)	جمع وتحليل وتوزيع وارسال (12000 -2000) ميقاهيرتز معلومات سطع الوسائطالالكتر- ونية الغنية •	كشف محطات الاتصالات اللاسلكية والتسديد اليهاء	(V) 32- TRQ كشف والتقاط وتحليل الارسالات لم راديوية اللاسلكية . المتحدة .
3	250 كيلو هيزتز – 30 ميقاهيرتز .	(5 ، سار15) میقاهیرتز. (تسدید اوتوماتیکي، رادیوي فمن المجال(20 –9) میقاهیرتز	(12000– 12000) ميقاھيرتز	100 كيلوهيرتن ــ 30ميقاهيرتن .	(150 – 150 ميقكاميرتز .
4	عربة متحركة .	. 5 عربات منجزرة .	المحطات الثابتة ً , FLR-14. FLR تـ 12, FLR-9 و اجهزة تركب على الطائرات و الاقمار المناعية ، ،	. متحرکة .	عربة حمولتها 1,25 طن .
5	مصمم على الترانسيستورات الحساسـة (1-2) ميكروفولت عندما تكون النسبة اشارة / تشويش من(10 - 20) ديسيبل .	تستطيع المنظومة التسديد الى 6 اهداف في الدقيقة . ق-15)كم تستخدم في الفرق ، جنشر على بعد (3-15)دقيقة . من خط التماس القنالي ، زمن النشر (15-10)دقيقة .	المحطات الارضية منتشرة في اوروبا وباكستان وعلى البيرر الفلبيينية (قاعدة كلارك) وفي الالاسكا والبابان .	دفة التسديد الى الوسائط الالكترونية الفنية $^{0}_{1}$.	تسلح بها وحدات السطع والحرب الالكترونية في الفرق • تنشر' على بعد (5–5) كم من خط التماس القتألي • زمنْ "النشر30 تدقيقة •

.2	TSQ = 113 منظومة سطع التقاط راديوي للاتصالات . راديوي الولايات المتحدة القصيرة جدا والتسديد عليها.	وسائے السطے الالکت 2) SLR-12 , SLR-14 اشارات (2 مستقبلات سطعرآدیویة الوسائط الالکترونیة الغنیة.	SR – 200 منظومة سطع الكتروني الوسائط الالكترونية الفنية فني مؤتمئة ،الولايات والتسديد اليها .	مخطة سطع الكتروني والتسديد الى الوسائطالالكترول فني،الولايات المتحدة، نية الفبية .	WLR - 14 الالتقاد والتحليل بواسطة محطة سطع الكتروني حاسوب الكتروني وتحديد نوع فني الولايات المتحدة . السفن المركبة عليها الوسائط	منظومة سطعالكتروني والتعارف والتسجيل لاشعاعات فني، الولايات المتحدة الوساغط الالكترونية الفنية المركبة على الطائرات والسفن الممادة للغوامات وتستظيع الوسائط المديقة ، ايضا التعارف على اشعاعات
3	J.	الالك:رونــي الغنـي المركبة (2 - 18) قيقاهيرتز .	ت 500 ميقاهيرتز – ة 18قيقاهيرتز، هنالك عمــل لتعريض المجال الترددي حتى	(50 – 10750)ميقاھيرتن و	04 كىلىۋھىرتن دع 04 قىقاھىرتن 34	ر (1800 – 1800) ،ميقاهيرتر ت (ربسبااضافة تجهيزات اخرى ت مكن ان يعرض المجال ليمل خن حتى 40 قيقاهيرتز) .
†		" فــي السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	السفن مختلفة الصنوف في حلف ناتو والبول الداخلة فيه			سفن السطع والغوامات طران " اوهايو" و" لوس انجلوس" .
S	تتألف من 6 مراكز تسديد راديوي و 3 مسددات راديوية •	· .	مرتبط مع منظومة حماية السفن من المواريخ (سطح – سطح) أي (بحر – بحر) .	580		تتميز بتصميم يتحكم بعمله حاسوب يستطيع التعازف على الوساءط وتصنيفها ويعطي معلوماته الى شاشات عرض يعمل بالتوافق مع وساءط المعاكسة الالكترونية ومنظومة توجيه النيران في السفينة يُحتوي ذاكرة الحاسوب على معلومات عن ²⁰⁰ محطة رادار،حساسية المستقبل(70-80) ديسيبل/واط .

1		3، محطة سطع الك	فني بريطانيا 1968.							SLR-600, SLR-610	-640	منظومة سطع الكتروني	فني الولايات المتحدة .		TMV 433 . TMV-434		محظه سطع الحتروني	هني واندار عن ا	الرادازي • فرنسا	. 19/0		₹ H	¥	i.*	
2	2 سيورالتقاط وتحليل اشارات الوسائط(3، محطة سطع الكترونيا الالكترونية الفنية والتسديد		اللتردد والاتجاه).	٠ د د				**	 SLR كشفئ والتقاط وقياس موامغات	SLR-640 إشارات مصادر الاشعاع الرادارأي		ئ. حقة .	st.	10 10 10 10 T.M.	! !	ي موامعات) للإشارات وتحديد	راعي_		والطائر ات ورۇوس التوجىـــــه ا	الذاتية للصواريخ •		*	 ,	
8	4(18-1) قيقاهيرتز	(يمكن تعريض المجال ليمل	حتى. 40 قىقاھىرتز) • .							[200]قيقاهيرتن		79842 A	-			ر در ۱ - ۲۵ ما میا مییریس .		•			*		Ŧ	 * (,
7	على السفن الصغيرة (سيون- 1) •	على السفن المتوسطة (سيون-2)	على السفن الكبيرة (سيوزل 3)		-		***	-		ا احسب نماذحبا ،ت کی علی المدمی ا	ا اوالغرقاطات وزو ارق الدورية وغير،	من السفن ذات الاطقم القليلة العد	*		ш . =	السفن صعيرة الحمولة والعواصات		في 25 بلد (يوجد في خلف الناتم). (Jack) .						.
5	تعمل المحطة على طريقة الانئام الرقمي للمعلومات	والاظهار الحرفي الرقمي على الشاشة لموامغات	الاشارات(العرض،التردد،التردد التكراري،المطال،المجال	الترددي العامل والاتجاه الى الوسائط المكتشفة) .	الحساسية (60-50) ديسيبل ،المجال الديناميكي	00 دیسیبل ۰ دقة تحدید الاتجاه(0,4 عرب 2,0 ا	مرتبطة مع حاسوب ومحطة تشويش الكتروني نموذج	" سيميتار" ولوط تحكم لقذف العواكس الديبولية	الر اديوية و الأهداف الحر ارية الكاذبة .	حسب نماذ حهايت كي علي، المدم إنتان حديد همية المحطات الداد المكتيفية المدة الدادات المكتيفية المدة الدادات الم	الغرقاطات وزوارق الدورية وغير هأمو امغات الإشا، ات المستقبلة مو المحفه ظة فر، الذاكة	من السفن ذات الاطقم القليلة العدد (لـ 100 محطة رادار).يظهر على الشاءة موامفات	ا إواتجاهات 15 محطة في بغس الوقت. تقاس مواصفات	محطات الرادار بواسط نبضة واحدة .		إتسالـف, من المستقبل الر أديـوي العريـض المجال٥٥٠٠ ١٨٠٠ أ	إ(قباس آني للتردد)،ومن محللات اوتوماتيكية رقمية	في خلف الناتو أوجهاز عرض وتجهيزات تحكم، يظهر المسرح الرادراري	لمِلي شاشة على شكل تحليليّ إورقمي ،الامر الذي يسمح	إللتعارف على محطة الراد ار(عدو ـ مديق) ومعرفة	بظام عمل وسائط التشويش السلبي والايجابي .		х	i ,	 ! !
			-											 5	81	l									

 $\|$

الملحق رقم /11/ الموامغات الرئيسة لطائرات السطع والحرب الالكترونية بدون طيار

	الرمز،بلد المنشأ،سنة المنـــــع	1		YQM-94A الولايات المتحنة 1981.		- AQM – AQG الولايات المتحدة 1970.			AQM – 34H الولايات المبتحدة.	
	الـَــوظية	2		VOM-94A سطع الوسائط الالكترونية $ VOM-94A $ الفنية وتشكيل تشويش $ L981 $ الكتروني.		- AQM – AQM الاعماء الالكتروني لمحطات الولايات المتحدة 1970، راد ار قوى البغاع البوي	بىسويىن سىبې وايمان مرسلات ذات الاستخدام لىمرة	6।वर्षे	الاغماء الالكتروني لمعطات قوى الدفاع الجوي الرادارية.	1
	السورنن اعنا • الاطلاق • كغ	8	الطائسرات - بدون	2890	الطائـــــرات ــ بــد	1670		`	1700	
ال والراب الماليون	سرعة الطيـــران كم / سا	7	٩	009	دون طیار – المتوسط	780			780	
ا المارية المارية	المدى الاقصى للطيران كم زمرالطير ان،سا	20 00]	10000 30 على ارتفاع من من 15 حتى 21	ŗ	2400			3,0	
-	نظام التوجيسه	9			я	مبرمجة ويتم التحكم بها	بواسط اوامر لاسلکیات .		مبرمة ويتا مبرمة ويتا التكم بها	•
•	وسائط السطع والمعاكسية الالكت ونية	2								العو اکسالدیبولیة العو اکسالدیبولیة الر ادیویة ومرسلات تشویش دات الاستخدام لمرة و احدة تنزل
	معلومات افافيـــــة	88		يمكن تعليق مواريخ"شرايك" و "مايغريك" على النخس		تحتوي على حاوية بها وسائط 83 تشويش سلبي وايجابي ومرسلات 3	دات الاستخدام لمرة واخذة. ترمى من عليها بواسطة مظلات.	الاحتياطي من العواكــــس الديبولية الراديوية 50 حزمة. تقذف من الطاغرة الحاملـــة نمودج 1304 -كتل.		
		`				582	•			

1	AQM – 341 الولايات المتحدة . ألا	AQM – 34V ملك – AQM الولايات المتحدة 5 197 أ	BMQ-:34G 1975 متحدة 1975 و د
2	بطع محطات راد ار قوی لدفاع الجوي و اعما محسا لکترونيا،	AQM مطع محطات الراد ار،تشکیل حدة 1975 تشویش سلبي وایجابي لحمایة لطیران الضارب.	BMQ-34G مطع ومعاكسة الكترونيسة متحدة 1975 واستخدام صواريخ موجهسة فضابل جوية موجهسة،
E		1800	1490
7	780 1040	780	96
2	1040.	3,0	1200 على ارتفاع 1,2
. 9			التكام لاسلكي .
1 1	حاويتان مسع وساغط تشويش سلبي وايجابي . العواكسالديبولية الراديوية ومرسلات الاستخدام لمرة واحدة ،تنزل	محطات تشویش خبیجی،رشاشان طراز 38–ALE ومنظومة سطـع	وسائط كشف و اعما الكتروني لمحطات ر اد ار قوي الدفاع الجوي.
8	•	محطات تشويش معدلة عن . AQM-34H (مجيدي ،رشاشان خطلق من الطائرة ALE-130 المراز ALE-38 او من قواعد اطلاق ارضيه . (ومنظومة سطـع (لاسلكي)	وسائط كشف مكنها ان تحمل المواريخ واعما الكتروني "مايغريك" والقنابل"هوبو". لمحطات رادار قوي الدفاع الجوي.

1	BMQ - 34F المتحدة 1973	MQM - MQM هدف راداري کاذب،سطع "تَشْيكار" الولايات الفتحدة وتشكبل تشويش راديوي	"بليك فلاي" الولايات م	*	"تيشكار" الولايات و المتحدة .	"بليك فلاي" الولايات ، المتحدة	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2	يعاكة الكترونبة	هدف راداري کاذب،سطع وتشکبل تشويش باديوي	معاكسة الكترونية	, ¿	A 47 – MOM مدف راداري كاذب ،سطعع ، ر" الولايات فيتشكيل تشويش راديوي .	إماكسة الكترونية	τ
က	1100	900كغ الوزن المغيد 80 كغ	120		200 كغ الورن المفيد 80 كغ إ	120	, k 4 11
, 7	1000 كم/سا على ارتفاع 18 كم ،	900 كم/سا على ارتباع 14 كم	114 کم /یا		، 300 كم/سا على ارتفاج 14 كم	114	1
ß	1100	750 , 0,5	700	•	750.	6,0	ì
9	التحكم لاسلكي من الطائرة.— الحاطة •	مبرمغة والتحكم لاسلكي			مبرمجة والتحكم لاسلكي •		
7	محطة تشويش SLQ-2,SLQ-3 خطاق منالطائرة DC-130A "نبتون"		,		<u>*</u>		,
8	تطلق من قاعدة اطلاق ارضية ايضا وحين يتم اسقاطها من الطائرة 130-كالوتسقط بمظلة .	تطلق من قاعدة اطلاق ارضية او من الطائرة٬ DC-130 و 7 - A	``		تطلق من قاعدة اطلاق ارضية او من الطائرة DC-130		,

1	R4E - 30" - R4E"كاي هاي" بريطانيا	والولايات المتحدة 1983 .		" آكيلا " الولايات المتحدة 1985.			CGM - 121A	" بق تايغر" الولايات المتحدة 1983 .			-	ř	ų	
2	سطع جوي واعما ً الكتروني إلوسائط الالكترونية الفنية	وتدمير الاهداف البرية ٠		سطع جوې لارض المعركة وتدقي نيران المدفعية وانارة	الأهداف لتوجيه القذائف لدقيقة جدا اليهاء	-	البحث عن محطات ر اد ار	مواريخ م/ط ومدفيمية م/ط وتدميرها .				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1	
3	200		الطائـــــرات -	100			115) *	
7	160 كم/سا على ارتفاع 4 كم.			175 كم/سا على ارتفاع 3,5كم.		,	381 _{كم /سا} على	ارتفاع 3 كم .					,	k
5	150		ر ا				600.						v	,
9				كمرة تصويـــر	محطة اشعة تحـــت حمرا المراقبــة	مسافة ومؤشسر مسافة ومؤشسر لايزري	مبرمج وتوجيهها	·	ac c-l	ья	s park gala (m.) 400 00		, , 1	-
, ,	مرة تصوير ، تافزيونية ومس	بانور اميوسائط معاكمة الكترونية		-)	1	منظومة راديوية	بحدد الاتجاهات لي الوسائط ۱۷۱۸	الفئية العاملة	دون اشعاع(عمل سلبي) .				- -
8	مرة تصوير لخطلق من قواعد اطلاق ارضية تلغزيونية ومسلم ومسلحة بصواريخ مضانة	بانور اميورسائط للدبابات"فايبر" اومو اريخ معاكمة الكترونية جوية غير موجهة عيار70 مم.		يوجد في كل فرقة 24 طائرة. نظلق من قواعد اطلاق ارضية	هنالك مخطط لمناعة 80٪ طائرة و 7٪ قاعدة اطائرة		مبرمجة وتوجيهها منظومة راديويةطلق من منظومة اطلاق ارضية	حدد الاتجاهات لحتوي على Ciحاويه اصلان. ى الوسائط توجد في تسليح القيانة الالك : المحاكة الملاء الحد				1	,	

الملحق رقم (8)التجهيزات المركبة في الطائرات والحوامات من وسائط الحرب الالكترونية

. 1	الرمز ، بلد المنشأ ، سنة المنع وسائط السطع الالكترونـــي	2 1	طائسرات وحوامسات السطع والحرباب الالكترونب ASQ-96 ALR-52 EC-121A , EC-121H, EC-121M	" كمباس كول " EC-130H الولايات المتحدة 198ِ2 .	USD -7 الولايات المتحدة	الكانبيرا" T.17 T.13 ARI – 18150, ART–18 147 T.17 ARI – 18180, H2SMQ 9 تالم	APR – 25 , APR–2 7 , ALR – 18 EB – 57	,
الماس أن ولمن أمال من وسامة الحرب المحشرونية	وسائط المعاكسة الإلكترونيسية	3	-15 -16	محطة تشويش على الاتمالات اللاسلكية	ALQ-70, QRC-362	ARI – 180 25 ARI – 180 51	ALT-6 ALT -15, ALT -16, ALT-17 ALQ - 71 , ALQ - 72 , ALQ-87 ALQ - 101 , ALE - 2	•
	معلومسات اضافيسة	7	يستعاض عنها بالطائرة SC – 3G او	الطائرة ـ تشكل تشويشا على وسائط وقوى قيائة وتوجيه الدفاع الجوي، تستخدم هوائيات تقطر طولها		. 89 يمكنها اعما " محطات رادار وحدات الدفاع 89 الجوي والاتصالات اللاسلكية على الامواج القصيرةً) حجدا المستخدمة في الطائرات المطاربة ، الطاقم	استبدلت بالطائسرة Ε۴–111A	į

1 "ات <u>لانتيك" 1150 المانيا الفربية</u> فرنسا .	EB -66B, EB -66C الولايات المتحمة ، 1956	" غانزاجت" المانيا " رافن" 111A – 3E الولايات المتحدة 1977	. جاکوار" A ،فرنسا ،بریطانیا " عرفا" WH ،اسرائیل 1980	"توناردو" و ECR المانيا
2 ARAX - 10A/B, ARAR-10B ARAR - 11	APR - 26 , APR - 37 APA - 74 المحلل ALA - 6	ALR - 62 , AAR - 34	APR -23B , ALR-45, ALR-50 ALR-52 , ALR-60 EL/L8310	مستقبلات کشف
3 "بیرانیا" ARAB – 4	ALT - 16 , ALT-15 5) QRC - 279A ,ALQ-18 ALE - 24 مجموعات)، الرشاشان ALE -25 محطة تشويش ضد الرادارات	ALQ - 99E (مرسلات تشويش) ALQ - 99E ALE-28 ALE-28 ALE-40 ALE-23	ALQ - 100 , ALE - 39 ما10 - 31 تجہیزات تشکیال تشویش سلبي فد محطات الرادار ،	محطات التشويش الايجابي في حاوية وتجهيزات قذف العواكس الديبولية الراديزية والاهداف الحرارية الكاذبة في حاويات ومعلقة تحت الاجنة .
4 مدى الظير ان حوالي 15 ساعة •		اشخاص يوجد منها 7 طائرات فقط . يمكن استخدام الصاروخ" ستاندرآرم" زمسن الطيران 5 ساعة ، الطاقم -2 شخص طياروعامن على منظومة المعاكسة الالكترونية ، يوجد في الولايات المتحدة سربا حرب الكترونية فقط في	اورروبا . مصمة على قاعدة طائرة نقل عسكرية .	محطات التشويش الايجابي في حاوية وتجهيزات مكنها ان تحصل صاروخين مُضادين للرادارات الم الم ALARM معارم او ALARM او الموباكس الديبولية الراديوية والاهداف SRAARM تخطط القيادة العسكرية في الحرارية الكاذبة في حاويات ومعلقة تحت المانيا لشراء 120 طائرة من هذه الطائرات الاجنع . (ويمكن ان تكون موجونة في بريطانياو وايطاليا) .

7	3	2	-
تستخدم في طيران القوات البرية وفي وحدات الحرب الالكترونية التابعة للقوات البرية،	ALQ - 143 , ALQ - 151 والرشاش M - 130	APR - 39, APR - 44 AAS - 24.	EH - 1H الولايات المتحدة .
حتى نهاية الثمانينات ،يخطط لشراء 80 قطعة • يتستخدم في وحدات الحرب إلالكترونية للقوى البرية •	ALQ - 151, ALQ - 162 M = 130 .	و ALR - 46 بظومة كويك فيكس - 2 .	EH – 60A الولايات المتحدة في مسِتهل الثمانينات.
- ALQ - 80 م ALQ مستخدم في طيران الجيوش ووحدات الحرب الحرب او , 130 M-130 البرية أ.	ALQ - 80 , 'ALQ - 71 , ALQ-I36 , M-130 , 31 ALE - 2 , ALQ-132	APR-41,-ALQ-133, AAS-14 APQ-142, AAS-24	OV-1C , OV-1D " موهاوك". امريكا.
، ALQ-132 عنستخدم في طيران الجيوش ووحدات الحرب الالكترونية في القوى البرية ،	ALQ-132 , , ALQ - 80 , XM-130 , ALE-2	ALQ-133°, APR-41 1و" ھاردریك" – 1214)5 و اسیغرلیدر" (121 E)	RC - 121H, RC-121E الولايات المتحدة ،منتمف السبعينات.
، تم بنا ء 33 طائرة • تنوب عن الطائرة - EA – 613.	ALR-71 , ALR-31 , ALR-92 من النموذج ، ALR-76, ALE-39 ، ALQ - 165	منظومة سطع لاسلكي وتشويش ضد الاتصالات اللاسلكية " هاردلير معدل" . ALR -15 , APR-25, ALR-19	$RC - 12D$ I_{Q}^{*}
مجهزة بحاسوب رقمي، يمكنها تشكيل تشويش 10500 راديوي فمن العجال من 64 حتى 150 ميقاهيرتن بكثافة استطاعية من 15 حتى 100 واط/ميقاهيرتن، الطاقم :طيار وثلاثة عمال على اجهزة المعاكسة الالكترونية .	99 - ĀLQ - حتى 5 حاويات) ALQ - 92 , ALQ-126 إ (المرسلات تشويش راديوي) الرشاشان ALE-39 , ALE - 32	ALR _ 67 , ALR-42 , ASQ-96	"براولر" - 68 الولايات المتحدة ، الاسطول الحربي البحري - 1972 .

3	2	
. ALQ - 101	ALR-25, ALR-17 محطة سطع حراري AAL-5 بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4C – RF طائرة سطع تكتبكبي • الولايات المتحدة 1970 .
. ALQ - 108	ALR-60 , ALR-52, ALR-78	" اوربون" 35–35 طائرة سطع الكتروني فني الولايات المتحدة .
ت	الطائـــرات والحـــوامــــــات	,
ALQ – 161 عا ALQ-135 ALE-43 .	(الولايات المتحدة B-1B .
ALQ-123 , ALQ-122, ALQ-117, ALT-28 ALQ-149 , ALQ-126 , ALE-25, ALE-24 ALT-31	ALR-23 , ALR-64	B–52G , B–52H الولايات المتحدة 1961 ,
ALQ - 137 , ALQ- 131 , ALE-41 ALE - 40 .	AAR-46 , ALR-41 , ALR-62	FB - 111A . الولايات المتحدة 1969 .
4 محطات تشویش ایجابی (2-10)قیقاهیرتن عواکس دیبولیة رادیویة ،اهداف حراریــة کاذبة ومرسلات تشویش ذات الاستخدام لمرة واحدة ،	محطة سطع الكتروني فني واحدة (11 – 18) قيقاهيرتز.	$^{ ext{r}}$ "میں اج $^{ ext{r}}$ فرنسا $^{ ext{r}}$.

	_		
	င	2	
	ALQ - 123 , ALQ - 119 , ALQ-140 ALQ - 132 , ALQ-131 , ALE-40.	ALR-46 , APR-38 , AAR - 46 ALQ - 165 .	"فانتوم مطاركة تكتيكية 1967.
	ALQ - 119 , ALQ-101 , ALE-40, ALQ - 131 .	ALR-69 31 APR - 38	F-4G " وايد ويزل" طائرة ابعاد الدفاعات الجوية ،الولايات المتحدة 1977 .
	ALQ-123, ALQ-119, ALE-40, ALQ-131	AAR-34 , ALR - 46	"فايتنق فالكون " F-168 الولايات المتحدة 1987 .
	ALQ-165 , ALQ-131, ALE-39	AAR-44 , ALR-67 , AAR-46	" هاريير" مطارية تكتيكية ، الولايات المتحنة.
	ALQ-131 , ALQ-119 , ALE-28 , ALQ-132 .	AAR-34 , ALR-46	"تاندربولت" – 2 (A–10A) طائرة مغيرة ،الولايات المتحدة ،
	وسائط اعما ء الكتروني ضوئي للحماية الفردية.		" اباتشي" AH – 64A حوامة ضاربة ،الولايات المتحدة 1984 -
	ALQ-126, ALQ-111, ALQ-96, ALQ-165, ALQ-162, ALQ-130, ALE-29A, ALE-18 ALT-27, ALE-41, ALE-39, ALE-30	AAS- 33, AAS ²⁸ A, ALR-45; ALR-42, ALR-67, ALR-50, APR- 23B, ALR-68, APR-27	ائرات الاسطول البحرې الحربي.الولايـات المتحدة .
•	ALQ-143, ALQ-102, ALQ-98, ALE-39 ALQ-144.	ALR-54, ALR-52, ALQ-142, ALQ-108, ALR-66	حمِ امات تستخدم من على السفن . AH-1, UH-1, CH-46, CH-53 SH-3H, SH-60B .

الملحق رقم 9/ / مواد تشكيل الدخان والمستخدمة في قوات . دول ناتو العسكرية •

معلومـــات اضافيــــــة	الحال ال	الدمد	التسميـــــة
	ļ	2	1
4	3		
قذائف صاروخية ومدفعية الفام اقنابل		WP	او سفور ابیاض.
قنابل جوية ،كاسيتات ،ۈحشوات متفجرة.			
	الهوا ؛ ويشكل دخان ابيض كثيف ،	i .	
	سيب •		
قذائف صاروخيّة ومدفعية ،الغام،قنابل	كتلة على شكل كاوتشوك	מענם	نوسفور ابيض يحتوي علـــى
قنابل جوية ،كاسيتات،وحشوات متفجرة ٠	مكبرت لها خصائص	1	نوائب بالاستيكية .
حدین بوید ، دسیدی،وحسو، د ستبره ،	الفوسفور الابيض.	l .	J
	33 3		
جہاز تفریغ وتشکیل دخان جوي(فــــي	سائل يُطلق دخان ابيض	FS	سحلول كبريت لامائي من حمض
الطائرة) •			سلفيد الكلور.
جهاز تفريغ وتشكيل دُخان جوي(فــي	سائل لا لنون له ،رائحته ·	FM	خيتان خماسي الكلور
الطائرة) •	حانة ٠		
قنابل جوين ،قذائف مدفعية ،خرطوش	•	НC	مزيج دخاني مادته الاولية
وقضابل ۰			كعبات من كلور الايتأن
			. ، ، ، ، .
عربات واوعية دخان .	سائل زيتــي .		
		SGF2 DCEA	وبالوقود الماروخي.
	•	131A	
عربات واواني تدخين .	سائل زيتي .		وقود ديزل.
	مزيج صلب،		ىزىج ملون دخاني:
قضابل ،طل _{قات} ،الفام ،قذائف مدفعي ة 		RS	احمر
وقذائف صاروخية .		GS	اخضر
,		YS	اصفر نه .
1		٧s	بنفسجي
	ľ		
		ļ	
		·	
}	591		
·		ł	1

الملحق رقم /10/ وسائط تشكيل الدخان في قوات حلف ناتو المسلحة ودوله •

زمن تشكيل الدخان.	كلات الدِخان "	ذخائر " مشهً	التسميـــــة
	الوزن ،كغ	الرماز	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4	3	2	1
у	į	RS, GS YS, VS	
لحظــي لحظــي	0,17 0,35	WP WP	قذیفة من عیار 57 مم. لغم من عیار 60 مم.
لحظــي إ	•	WP, RS GS, YS	صاروخ جوي غير موجه من عيار 70مم •
ُلْحظــي لحظــي ١ لحظــي	0,61 1,84 3,4	WP WP WP , PWP	قذيفة من عيار 75 مم. 105 مم. لغم من عيار 106,7 مم.
لحظـــي (10 – 15) دقيقة .	7,1 12,5	HC, RS, GS YS , VS HC	•
، دقيقة (17 – 12) دقيقة	5,9	SGF2	
(2 - 1,5) دقیقة ،	3,3	F.s SGF1 SGF2	علبة مدخنة طافية عربات تشكيل دخاڻ .
لحظـــي	0,5	HC WP	- قنبلة جوية .
لحظـــي	40	WP PWP	قنبلة جوية , M47A4
حظــــي	218	FS	دخيرة جوية ساكبة . M10
_	300	FS	ذخيرة جويـة مدخنة .
į			
		١	
v			
		502	•

الملحق رقم 11/ موامغات وسائط الحرب الالكترونية المستخدمة في الحرب العالمية الثانيــــة

1		ון פון	ني الحرب		
j	م: الإحظ المناطقة ا	الاستطاعة واط .	مجال التشويش ميقاهيرتنن.	المجال الـــــرددي ميغاهيرتـــز .	الرمز ،التسفية ،بلد المنشأ سنة المنــع .
l	2	7	3	2	. 1
	تشویش فد محطات رادار الانذار المبکر ،یسدد بواسطة المستقبــــل الرادیوی ۱۰ APR-	15	0,6	(220 – 90) (37 – 333) F	APT-1 " كازبيت" مرسل جوي لتشكيل تشويش حاجبي فجيجسي ضد محطات الرادار الولايسات
•	تشويش حاجبي ضجبجي ضد محطات الرادار المستخدمة لتوجيه المدفعيــة " فيور تسبورغ" • المرسل مصمم على صمامات ثلاثية •	6,0	7,0	(720 – 450) (42 – 66 <u>)</u> f	1 ، مرسل جوي لتشِكيل التشويش فد محطات الراد ار ، الولايات المتحدة 1943
593	تشوييش فد محطات الرادار ذات مدى الكشف البعيد ، المرسل مصمم علـــى اصمامات ثلاثية ،	50	3,0	(150 – 85)	APT-3 " متدريد" مرسل جوې لتشکيل تشويش قجيجي فد محطات الرادار، الولايات المتحدة 1943
	تشوييش غد محطات رادار توجيه المدفعية" فبور تسبورغ" • المرسل مصمم على صمام الماغبترونذي الاشعاع المستمر •	(150 - 50)	(10 - 7)	(780 – 160)	4PT4مرسل تشويش فجيجــي تسديدي فد محطات الراد ار . الولايات المتحدة ، 1943
	تشويش فجيجي مباشر"أمامي" فد محطات رادار توجيه المدفعية "في—ور تسبورغ".	(30 - 20)	(5 - 3)	(1200 – 350)	PT-5-كالج"كاربيت" للمرسل تشويش ضد محطات الرادار ، الولايات المتحدة 1945 .
	يتم التسديد بواسطة المستقبل الراديوي 4 - APR .	(25 - 10)	(8 - 2)	(2500 – 300)	9-APT ، مرسل جوي للتشوبش
				·	التسديدي الفجيجي الامامي فد محطات الراد ار الولابات المتحدة 1944

	2	APT-10 ،مرسل جوي لتشكبال (((APT-10 تشويش ضجيجي تسديدي ضد محطات الرادار ، الولابات المتحدة .	APQ-8" دينا" مرسل تشويش : جوي فد محطات الرادار ،الولايات	2 – APQ " ريق" ،مرسل تشويش APQ – 550) جوي فجيجي •	475 – 475) – 3 مرسل (585 – 585) تشويش فجيجي جوي ضد محطات الراد ارو الولايات المتحدة 1944	APQ-1 " مرسل تشويــش (APQ-1 - 6000) فجيجي برې فد محطات الراد ار . الولايات المتحدة 1943	Windou " تشاف" ،عواکس دیبو (600 – 600) لية راديوية من الورق المغضض الولايات المتحدة وبريطانيا .	
ř	3	5,0	0,15	7 , 0 (5	7 , 0			
_	7	(30 – 25)	(40 - 20)	0 , 8	(30 - 20)	30000 - 50000	l	
;	}	مولد التردد العالي ،	تشويش فد محطات الرم	التشويش غد محطات ا الراديوي 4 ـ	تشویش فد محطات ر	تشویش ضد محطات رادار مرکب علی و عربات ،	ر کل حزی چي	
	2	التردد العالي مصمم على ماغنترون ذې اشعاع مستمر .	تشوبش فد محطات الرادار ذات مدى الكشف البعيد وتوجيه البروجكتورات م/ط .	لتشويش فد محطات الرادار الساحلية . يتم التسديد بواسطة المستقبـل لراديوي 4 _APR المرسل مصمم علـى عمام ثلاثي .	تشوبش ضد محطات رادار توجيه المدفعبة والصواريخ م/ط .	تشوبش فد محطات رادار الطيران المطارد، عامل تضخيم الهوائي ــ 600. مركب على و عربات.	. 200 شربط ، طول الشريط 45,4 و 39, سم .	
			J	-	594	9.		

-		24- APR مصدد راديوي ،امريكا	" كاتدهوند" ،مرسل تشويش فد محطات الرادار ، المانيا،	
2	(3000 - 90)	(450 – 100)	1200 - 200	·
3		l	20	
7	1	1		
5	له اربعة رۇوس تردد عالي ،البيان سمعي •			

الملحق رقم 12/ الموامغات العامة لوسائط الحرب الالكترونية المستخدمة في الحروب الاقليمية .

الوظيف ألوطية المجال الترددي العامل الاستطاء ألحامل (مك	عرض حزمة التَسْويش كثافة استطاعة التشويش	4 3	محطات تشويش الكترونــي	الرادار ذات مدى الكشف البعيد،والتي (1 - 25)ميقاهيرتـز (10 - 5 -10)واط/ميقاهير الالكترونية .	تمدر دلالة عن الاهداف وتوجــــه تز الطيران المطارد .	تشكيل تشويش ايجابي ضد محطــات (10000–10000)ميقاهيرتز (150 – 1000) واط الطائرات لعا،	(100) ميقاهيرتن (100-50)واط/ميقاهيرتنز	تشكيل تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية (3 – 300) ميقاهيرتن		العواكس الراديوية . تشكيل تشويش سلبيٍّ ضد محطات رادار لمجالات السنتميترية	الكشف وانتاج الدلالة عن الاهداف والديسمترية والمترية. وتوجيه الطيران المطارد وصواريخ	الدفاع الجوي الموجبة ٠	محطات تشويش برية فـــد تشكيل تشويش ايجابي فد محطات أمجال الامواج السنتمترية حتى 1 كيلو وات عربات متحركة	الرادار الجوية (الموجونة علبي	الطائرات) •	محطات تشويش برية فـــد تشكيل تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية (306 – 300)ميقاهيرتز حتى 1 كيلو واط		وسائط اتصالات القوى البرية والطير ان
الحامـــل (مكان التموضع).		S	(ستراتيجية وطائرات الحرب	•		الطائرات العادية والطائرات بدون طيار في الجسم	•	طائر ات الحرب الالكترونية .	59	ميع انواع الطائرات وقذائف مدفعية تستخدم	•		عرببات متحركة ومقطورات .			'n.	•	

	1	مستقبلات سطع راديوي جوية. أ	مسددات راديوية جوية .	مستقبلات سطع راديوية برية،	، مسددات راديوية بريــة .	محطات سفينية للتشويش على إ محطات الرادار ,	اهداف راديوية كاذبة.	مصائد واهدات کاذبة حرارية (تحت حصراء).		_
•		کشف والتقاط اشار ات محطات الر اد ار ووسائط الاتصالات .	-سدید رادیوي علی الوسائـــــمط ۱۴۱کترونیة الفنیة.	كشف والتقاط وتطيل اشارات الوساعط الالكترونية الفنية .	التسديد على الوسائط الالكثرونية الغنية الجوية والبرية .	تشكيل تشويش ايجابي ضد محطات الرادار البحرية والجوية (المركبة على الطائرات) .	تفليل عمال محطات الرادار .	ابعباد المواريخ ذات رؤوس التوجيّه ِ مجال الترددات تحت الحمرا ا الذاتي الحرارية عن الطائرات ،		_
	3	(100 – 1005)ميقاهيرانز 	(100 – 10750 ميقاهيرتان	(20000 ميقاهيرتان	(20000)ميقاهيرتن	(8000 –10900) ميقاھيرتز	المجالات السنتمترية والديسمترية والمترية .	مجال التردد ات تحت الحمر ا 'و		 -
•	7	1				500 واط	I			
	٠,	طاعرات الحرب الالخسروني ولييزان	11	عربـات متحركة ومقطور ات .	عربات متحركـــة .	سفن السطح .	طائرِ ات الحرب الالكترونية والطُائَرات الاستراتيجية •	. جميع أنواع الطائرات.	y	
į						E07				

الملحق رقم /13/ تطور وارتقا ، وسائط واساليب الحرب الإلكترونية في الحـــروب العالمية والاقليميــــة .

,	تسمية العمليــــــة (الاعمال القتاليـــــة			عمليات حدودية محدودة (معزولة) واعمال قتالية للاساطيل على مسرح الحرب في شرق اوروبا • (1917 – 1916	المعارك من اجل بريطانيا (آب 1940 ـ أيار 1941)
ي احسارون استست	اجرا ۱۶ واسالیب الحـــرب الالکترونیة	2	الحرب الاا	ظهور وتشكيل عرفي للتشويش ضــد اتصالات اركانات الجيوش اللاشلكية والفرق والغيالق ايضاء وعلىاتمالات السفن المنفرنة العاملة على نظام التلغراف، وارسال برقيات لاسلكية كاذبة .	تضلیل رادیوی لاطق الالمانیة وابعادها بطریقة العمل علی ت کاذبة او سحبها لت کانبة تقلد العلامات کانبة تقلد العلامات کمرشدات رادیویة ع
	القوى والوسائط المشاركة	3	الحرب الالكترونية في الحـرب العالميـــة ا	محطات الاتصال اللاسلكية والمرسلات الخامة للتشويش ضد الاتصالات اللاسلكية للجيوش الالمانية .	الحرب الالكترونية، في الحرب العالمية الثانية. الحرب الالكترونية اثناء العمليات على المسرح عن القاذفات معيدات ارسال اشازات تقلد حددين وبثاشارات الالملكية. رسال لاشارات بلاح الجوالالماني خدالومول اليمواقع
	النتائج التي تم التومل اليهـــــا	7	الاولـــــى	حوادث منفرية لوحظ فيها اعاقة او تأخير في استقبا البرقيات اللاسلكية ،كمالوحظ تفليل العدو لزمن قصير،	اقتالي الغربي . قدت اطقم القاذفات الالمانيا التوجه في ظروف التفلياليام الجوية بعيدا عن الاهداف المقصودة واحيانا اسقطوها ليفصين المانش ، ونتيجة ذلك انخفضت نسبة امابات قنابل القاذفات الالمانية
	النتائج التي تم التومل اتجاهات.تطور. الحرب الالكترونية اليهـــــا	S		حوادث منفرية لوحظ فيها لم ير التشويش الراديوي والتمويه الراديوي الداديوي اعاقة او تأخير في استقبا كعناصر في الحرب الالكترونية التطور اللازم البرقيات اللاسلكية ،كمالوحظ لسبب غياب التكنولوجيا المناسبة ولم تظهر المتطيل للعدو لزمن قصير، المتحاربة الاهمية الاولى لالتقاط المناطبات العدو المتحاربة الاسلكية لتحديد تجمعات وأفعال قيادات العدو لتوجهاتها، ولتجنب السطع الراديوي والحماية في التشيفرة والكودات في تبادل البرقيات اللاسلكية . 12	لقتالي الغربي . فقدت اطقم القاذفات الالمانية كان التفليل الراديوي طريقة فعالة في تقليم لتوجه في ظروف التفليل الراديوي طريقة فعالة في تقليم لتوجه في ظروف التفليل الحد من نتائج تأثير الطيران(الالماني)وكان لراديوي واسقطوا قنابلهم كاملا فعالا في الانتصار في معركة الاثير وبالتالي المقصولة واحيانا اسقطوها في معارك من اجل انكلترا. لذلك انخفثت نسبة امابات تحلل التاذفات الالمانية

2	معارك الاطلنطيي نم اكتشاف اشعاعات محطات الرادار المعارك الاطلنطيي المركبة على الطاعرات المضادة الفواصات وغلى سفن الخلفا عبواسطة المقواصات وغلى سفن الخلفا عبواسطة الطقم الفواصات الالمانية واستخدمن الخشعاعات الراديوية واهداف كاذبة التصويم الراداري، بعدها اخذ الطفاء يبدلون من ترددات من قبل الالمان ،	العمليات الجوية والاعمال شكل الطيران تشويشا سلبيا و القتالية الاخرى لسلاحـــي البجابيا واستخدم اهداف رادارية جو امريكا وبريطانيا في كاذبة لاعماء محطات رادار توجيه غرب إوروبا (تموز 1943)
	الراد ارمستقبلات انذار، اطقم الفواصات ق التي انذرت عن الوجود الاشعاعي واسطة واخيرا المواد المامة للاشعاعا، انذرن الرادارية والاهداف الكاذبة . ص	كَــــــــــــــــــــــــــــــــ
7	الفوامات الالمانية تفا ، والمهروب مسن ، في الوقت المناسب، ذي خفف من خسائرها بالحلفا ، . وامات عندما كان ، يهيمنون على الاثير	لم تستطع محطات راد ار المائبا كشف وتحديد احد انتياء المائرات وتوجيه نيران هداف الدي الإهداف، اشناء هيمنة الدي الاكتروني واستخدام التشويش الالكتروني واستخدام النشويش ركبت تجهيزات المائية في محطات راد ار المائية في محطات راد ار ينفيذ إهدافها، انخفضت
5	في صراع محطات الرادار الدى استخدام وسائط السطع الدى استخدام وسائط السطع لالمانية الى الاقلال من خسائر سائر قوافل الخلفاء وعند حوالي %8% من سخن الحلفاء ية الفوامات المعاكسة ارتفعت	99

	البريطانية (1943 – 1943 الجوي الدفاع الجوي الدفاع الجوي الدفاع الجوي الدفاع الجوي الدفاع الموات الم	
2	تشكيل تشويش الكتروني فدشبكات الاتصالات اللاسلكية ومحطاترادار ترجبه الطائرات المغيرة وانظمة البالستيكية نموذج 2- ٨٩٩ وتفليلها الكترونيا ،	,;
8	محطات تشویش جویة وبریة فد الاتمالات اللاسلکیة ،محطات اتمالات لاسلکیة بریة لارسال قویة فد محطات الرادار البریة ومحطات تشویش فد محطاتالرادار المستخدمة علی القاذفات	.:
7	المستورش الالكتروني ،مون الالمان 3000طلقة مذفعية الحاعند غياب التشويش فكان يكفي 300 طلقة لذلك . و فضل التشويش استطاءالحلفا الحفاظ غلى 500 قاذفية المعان القتالية الغربي . الاعمال القتالية الغربي . الاعمال القتالية الغربي . الارامر الكاذبة فحالت دون قاذفات الحلفاء ، امسا أليها وجعل قيامها بملاحقة المائر ات المطارة والتشديد فكان قد اعمى شاشات التقاء الموقنة وادى التشويش من مضيق المائش من الأمور وتدميرقاذفات الحلفاء ، بالقرقة الراديوي الموجه فذالموانيخ الراديوي الموجه فذالموانيخ وحركاتها عن العملولسقبوط حركاتها عن العملولسقبوط	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ŋ	اعتبر التشويش الالكتروني والاوامر الكاذبة واسطة فعالة لقطع دارة كشف وتدمير قاذفات والمحر البواسطة مواريخ وطائرات العدو.	

1	عملية الانزال في النورماند. التي قامت بها القوات الامريكية والبريطانية (حزيران – تموز 444).	التمويه الراداري للمواقع الالمانية (1942 – 1945)
2	عملية الانزال في النورماند في تشكيل تشويش الكتروني سلبي التو اعداف كاذبة الدي قامت بها القوات وابجابي ، استخدام اهداف كاذبة وما يمحطات رادار الامريكية والبريطانية وماكيتات لإعماء محطات رادار المدفعية الساحلية ومدفعية م /ط المدفعية الساحلية ومدفعية م /ط الاسلكية وتوجيه طائرات الطيران اللاسلكية وتحقيق التفليل .	التمويه عن الكشف الراداري للاهداف عواكس راديوية زاوية طافية البرية ونقاط العلام • كل سطح يتراوح بين(1 حتر
3		J
7		الاحتياطات في موقع الاحزال الاحتياطات في موقع الاحزال التغلياي ولم تتخذ ايستة في البير لمد الابير المحقيقي النورماندي . تدابير لمد الابزالالمكية تمويات المافية الكبربائية الراد ارالمركبة الرافي المائيا عن الكشف من الايمانية وتوجيه مربات الالمائية وتوجيه مربات من قباللطاغات حيث الميانية من بالمائية في المواقع الميانية في كشف المواقع الميانية في كشف المواقع الالمائية وتوجيه مربات الالمائية والميانية من قباللطاغات حيث الالمائية والميانية في الميانية والميانية والميانية في الميانية والميانية و
S	والي 300 طائرة ، مرسلات تشويش تدمير عقد الاتصالات وحوالي أحرب الكترونية كثيفة ، نفذت من قبل مختلف كتروني برية وبحربة ، تجبيزات الله الله المراكز الردارية منوف القوات المسلحة ، ججلت انظمة سط	الاستخدام الواسع للعواكس الرادايوية الزاوية، الامر الذي سمح باخفاء الاهداف الحقيقية وتقليد اهدافا برية كاذبة على محطات الرادار والحد من امكانية توجيه ضربات جوية عليها.

1 خروج تشكيلات السفن الالمانية من القاعدة البحرية الحربية الفرنسبة "بريست" (شباط	عملية ستالبنفرادالهجومبة (كان اول 1942 ـ شباط (1943	الاعمال الهجومية لقوات الجبهة الشمالية ،— الغربية (,شباط — آذار 1943). '
2 خروج تشكيلات السفن الالمانية لمشكبل تشويش ايجابي ضد محطات من القاعدة البحرية الحربية الإرادار الساحلية التابعة للافاعات الفرنسبة "بريست" (شباط اللبريطانية ،	الحــرب الالكتروني. على الجبهــات واثناء العملم تشكيل تشويش الكتروني ضدالاتصالات امحطات الاتصال اللاسلكي التــي للاسلكية العملباتية للجيشالالماني ادخلت في عداد مجموعة التشويذ السادس المحامر وتشكيلات مجموعة الالكتروني ،محطات لاسلكية قبر	تشكيل تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية .العملياتية المعادية على شبكات واتجاهات لاسلكية معينة.
3 محطات تشویش رادیوی مرکبة علی السفن(بحریة) •	آ ۾ آ	كتيبة تشويش الكتروني مستقلة ،
4 ابتعدت تشکیلات السفین و الالمانیة من القاعدة الشمال الخلال المانش الی بحر الشمال الالکتروني الذي اعمی محطات الالکتروني الذي اعمی محطات علی الموجوفة	ل الاستراتيجيّة للجيش السوفيتيّ خرن اتصالات التعاون اللاسلكبة مجموعة جيوش" الدون" وتعقيد العملبات المبرمجة مسبقًا مع الوحدات التابعة	قطع او اعاقة استقبال حوالي 500 برقية لاسلكية و احباط 1100 ربطة اتمال لاسلكي بين اركانات مجموعتا جيوشي وجيشين وفيلق واحد، العدو وتوجيه وقيادة
حطات تشويش راديوي مركبة على البتعدت تشكيلات السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الاستراتينيّ للبيش السوفيتيّ . • • • • • • • • • • • • • • • • • •	و اعاقة استقبال مداية الاستخدام الفعلي لوحدات الحربالالكترونية من 300 برقية لاسلكية و المتخصصة بالتعاون مع وحدات السطع الراديوي 1100 برطة اتصال اثناء العمليات الجهبوية . يين اركانات مجموعتا اثناء العمليات الجهبوية . وتوجيه وقيادة . دت التابعة .

	1	" كورسيك" (تموز – • 1943) •	عملية سمونسك المجوومية عملية اللا اللا (194) اللا الله (آب – تشرين اول 194) اللا الله الله الله الله الله الله ال
	2	ظهور التعاون مع كتائب السط—ع لالكتروني وتشكيل تشويش فـــد لاتمالات العملياتية اثنا خلعمليات لدن خلاث جبهات وارسال مجموعات قمية بالتوافق مع ارسال برقيات كاذبة .	للاسلكية العملياتية المعادية من اللاسلكية السطع الالكترونــــي فبال كتائب السطع الالكترونـــي وبالتعاون مع كتائب التشويش الالكتروني اثناء تنفيذالعمليات لمل الجبهات.
	8	کتیبت تشویش ر ادیوي(لاسلکي)	كتىبة تشويش رادىوي .
	7	فطع او تعقيد ماآلاف برقية من اركانات م وستة فيالق و ا امتعاون . اعاقة القيادة وسلاح الجو المع	قطع استقبال 3500 امر ارتفاع كثافة عسكري"قتالي" وبلاغ وتكليف إنيادة التأثير مربطة بالراديو(%00 ليقوات العدو • اعاقة وخرق الاتصالات الوية المعادية مجموعة جيوش" المركز " اللاسلكية العملياتية لاركانات وجيشين وفيلقين ومجموعة
	·	او تعقيد استقبالحوالي بداية تنظبم التعاون بين كتائب"وحدات" آلاف برقية لاسلكية (حتى التشويش اللاسلكي لغرق اعمال التعاون بين الكانات مجموعات الجيوش فيالق و 10 فرقوالطيران قة القيادة والتعاون بين كالت وتجمعات القوات البرية	ارتفاع كثافة التشويش خد الاتصالات اللاسلكية اليامة العملياتية اريادة العملياتية التور . القوات العدو . بداية تشكيل التشويش اللاسلكي ضد الاتصالات الجوية المعادية (اللاسلكية) .
-			603

2	عملية كورسون شفتشكوفسك بشكيل تشويش راديوي ضدالاتصالات الاسلكية التكتيكية ــ العملياتية المستخدمة لقيادة قوات المجموعة المعادية المحامرة .	عملية روسيا البيضاء لمطع لاسلكي وتشكيل تشويش فــــد كتيبتا البجومية "باغراتيون" اتصالات القيادة والتعاوناللاسلكية استخدام (حزيران – آب 1944) لمجموعات العدو المحاصرة والمدافعة وملحقة
3	كتىبة تشويش راديوي.	کتیبتا تشویش لاسلکي مــــع استخدام محطات لاسلکي نابعة ه وملخقة
7	تم قطع (ابطال) استقصال اربادة فاء المحامرة لاسلكية عملياتية عملية تح واخرت من (2-1) ساءة المحامرة و عشرون من البرقيات المعادية ابداية تشك الامواج المتوسطة والقميرة الامواج الق والقميرة جدا و واتصالات التيادة اللاسلكية جرشين وثلاثة فيالق وعشر الممار او في الحلقة الخارجية الم	تم قطع استقبال 00% المرقية لاسلكبة (% 90 من المراسدية التبادل اللاسلكي) للقوات المدامرة فعق وحوالي 105 الف برقية المعادية على الرغممن استخدام المدرو لوسائل الحماية مـــن التشويش. التسويش. المالاسلكية واتصالات التعاون لاسلكية واتجاد لاسلكية
<u>រ</u>	تم قطع (ابطال) استقصال المحادية عملية التبوويش الراديوي اثناء (اخرت من (2-1) ساعة المحامية عملياتية عملية تحطيم مجموعة القوات المعادية عمرون من البرقيات المعادية ابداية تشكيل تشويش ضد الاتصالات اللاسلكية والقصيرة بداء الامواج المتوسطة والقصيرة الامواج العملياتية المعادية على التحايية جداء واتصالات التيادة اللاسلكية واتصالات التيادة اللاسلكية لحمار او في الحلقة الخارجية لحمار او في الحلقة الخارجية المحادية المح	تم قطع استقبال 370 التطور اللاحق. لطرق تشكيل تشويش وتفليــــل برقية لاسلكبة (% 90 من الاسلكيين اغناء العمليات الاستراتيجية . التبادل اللاسلكي) للقوات المدال المحامرة مادرة عن القوات المحامرة المعادية على الرغم من استخد الم لتشويش. للاسلكية واتصالات القيادة للاسلكية واتصالات التعاون المبكة واتجالا لاسلكية واتبادة لاسلكية المبكة واتباد لاسلكية المبكة واتبادة المسلكية ال

-	عملية جبهة البلطبق (ايلول – كانون اوا	عملية فيسا – اودريسكي • (كانون الثاني – شباط 1945) •
6	الاتصالاطلكبة عات القوات على جباهية مليكي اميكن ملية .	تشكيل تشويش راديوي ضد الاتصالات كتيبتا تشويش رادبوى • اللاسلكية العملباتية لتجمعات قوات العدو الكبيرة علىالتوازي مع اخراج خطوط الاتصالات السلكية من الجاهزية ،التي كانت تربطها
က	ەتىبىق تشوىش رادبوي.	كتىبتا تشويش ر ادبوى •
7	المركز" وآراعة جيوشاخرى المركز" وآراعة جيوشاخرى وخمسة فبالق و 15 فرقات مدفعية ولموغة جيوشاخرى مشاة ومدرعة وآركان جيش ولافعية والتعالية مشفرة في الحماية من التشويش وقطع استخدام العدواجراءات الاسلكية الوخرق الاتصالات اللاسلكية واتصالات التعاون المحامرة الكسيرة (جيوش المحامرة الكسيرة (جيوش وفيلقبن واركانا المحدفعية و وفيلقبن واركانا المدفعية و	قطع استقبال اكثر من 000 تنفيذ اسا برقبة لاسلكية عملياتيـة المحاصرة . بواسطة التشويش،الالكتروني، بين وحدات وتشكيلات مجموعة جيوش"الميركز" وثلاثة جيوش وثلاثة تجمعات من القوات
	المركز" وآرسعة جيوشاخرى المركز" وآرسعة جيوشاخرى وغضة فبالق و 15 فرقاً فرق الاتصالات العملياتية – التكيتبكبة للقوات مدفعية . مدفعية • استقبال حوالي 300 خرق الاتصالات العملياتية – التكيتبكبة للقوات الرتصالات السلكية الامنبة في بداية العملية • الوخلية من التشويش • قطع بداية تشكبل تشويش واديوي فد اتصالات العملياتية – التكتبكبة المدو البرية واتصالات اللاسلكية واتصالات العدو المنسمية والمحاصرة الكيرة (جيوش المحاصرة الكيرة (جيوش وفيلقين واركاناتالمدفعبة الموثيلة بي واركاناتالمدفعبة المحاصرة الكيرة جبوش المحاصرة الكيرة جبوش المحاصرة الكيرة المحاصرة الم	قطع استقبال اكثر من 1000 تنفيذ اساليب" الحصار الراديوي" فد القوات برقبة لاسلكية عملياتيــة المحاصرة . بواسطة التشويش،الالكتروني، بين وحدات وتشكيلات مجموعة جيوش"المبركن" وثلاثة جيوش وثلاثة تجمعات من القوات .

1	-			
5	7	ڊ	2	1
	لو اقعة في الغرب منبريسل وغلوغاي مع اركانات جيشي بابات ومذفعية ميدان وفيلق جوي ومجموعة سطع جوي قريب لمدفعية وتوجيه الطائرات العدكري و ادى فقدان العدو لاتصالاته الى اسراعه فيتسليم لإريسل .	کتیستا تشویش المت		الشرقية عملية بروسيا الشر
والتوجيه العملياتية التكتكية ووحدات المدفعية لادخال فياع في تنظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	والتوجيه العملياتية التكتكية والتوجيه العملياتية التكتكية اشاء الهجوم على الجبهات و بين المات المسالات التعاون خرق وقطع اتصالات التعاون دبابات ومدفعية ميدان و شياع في تنظيم الاتمالات اللاسلكية لمجموعة القوآت اللاسلكية لمبعوءة القوآت ومنطقة هيلسبرغ المحصنة والواقعة على شبه جزي—و		وحدات السطع الراديوي وتشكيال تشويش الكتروني ضد الاتصالات العملياتية _ التكتبكية للتجمعات لمحاصرة في بروسيا الشرقيات ويي من التشويش الالكتروني . لوقاية من التشويش الالكتروني .	ي بروري اول – نيسان (کانون اول – نيسان • (1945

الكون المناسية المنا	-		; ;	1	-
فضع العدو راديويا بالتعاون مع كتيبتا تشويش راديوي ووساغط الرداديوي وتشكيا جوية لتشكيل تشويش سلبسي الشويش مذ الاتصالات اللاسلكية مد محطات الرادار . العمابية والتشويش الراداري مد التابية التورت الداوي فد التابية للتورات المدافعة والمحامرة مراكن القيامة وعد المحادية . توجيه فريات جويسة والبروبكتورات المعادية والبروبكتورات المعادية		7	3	2	1
فضح العدو راديويا بالتعاون مع كتيبتا تشويش راديوي ووسائط الراديوي وتشكيل جوية لتشكيل تشويش سلبسي التشويش الاسلكية فد محطات الرادار . التشويش الراداري فذ العمانية والتشويش الراداري فذ المعادية دورة الدفاع الجوي المعادية على مراكر القيانة وعقد الاتصال ومراكر المراقبة البمرية والبروجكتورات المعادية .		زملاند ، أخرجت المدفعيـــا اكثر خطوط الاتصالات السلكية			
فضع العدو راديويا بالتعاون مع كتيبا تشويش راديوي ووسافط الراديوي وتشكيا جوية لتشكيل تشويش سلبسي وحدات السطع الراديوي وتشكيا مد محطات الرادار . التشويش الراداري فد التملياتية والتشويش الراداري فد المابية القوات المدافعة والمحامرة ومدفعية على مراكز القيادة وعقد ولبروجكتورات المعادية		للقوات المحاصرة المعادية م			
فضح العدو راديويا بالتعاون مع كتيبتا تشويش راديوي ووسائط الديوي وتشكيا جوية لتشكيل تشويش طبيي التشويش الراداري فد محطات الرادار . العملياتية والتشويش الراداري فد المحات رادار تورات الدفاع الجوي المعادبة . توجيه فربات جوية ومدفعبة على مراكز القيادة وعقد ولابروجكتورات المعادية		الجاهزية • تمت الحيلولسة			
فضح العدو راديويا بالتعاون مع كتبتا تشويش راديوي ووساغط الرديوي وتشكيا جوية لتشكيل تشويش سابيي التشويش الرداري فد محطات الرادار. التشويش الراداري فد العمابية والتشويش الراداري فد المعادية و المدافعة والمحاصرة ومدفعية على مراكز القيادة وعقد الاعصال ومراكز المادية . والبروجكتورات المعادية . والبروجكتورات المعادية .		دون استقبال 5000مرقية			
قضع العدو راديويا بالتعاون مع كتيبا تشويش راديوي ووسائط الرديوي وتشكيا بوية لتشكيل تشويش سلبيي التشويش سلبيي التشويش بد الاتصالات اللاسلكية ضد محطات الرادار . العملباتية والتشويش الراداري ضد العمانية والتراقوات المدافعة والمحاصرة ومدفعية على مراكر القيادة وعقد الاتصادية . توجيه ضربات جويية البوية والبروجكتورات المعادية والبروجكتورات المعادية .			-		
قفع العدو راديويا بالتعاون مع كتيبا تشويش راديوي ووسائط الراديوي وتشكيا جوية لتشكيل تشويش سلبيي وحدات السطع الراديوي وتشكيا خوية لتشكيل تشويش سلبيي التشويش فد محطات الرادار . التشويش فد محطات الرادار . العماباتية والتشويش الراداري فد المعادية والتوات الدفاع الجوي السابية للقوات المدافعة والمحاصرة ومدفعية على مراكز التيانة وعقد الاتصال ومراكز المعادية والبروجكتورات المعادية					
التشويش فد الانصالات اللاسلكية فد محطات الرادار . العملباتية والتشويش الراداري فد المحات الرادار . التابية للقوات المدافعة والمحاصوة المعادبة . توجيه فربات جويية المعادبة . توجيه فربات جويية والبرية على مراكز القيادة وعقد والبروجكتورات المعادية والبروجكتورات المعادية	ابداية تشكيل ال ا	الاخلال بنظام اتصالاعالقيادة	كتيبتا تشويش راديوي ووسائط	فضح العدو راديويا بالتعاون مع	عملبة برلين الهجومية
اداری فد محطات الرادار . اداری فد المحامرة المادار . اداری فد المحامرة المادار . الایماریة البمریة المادار المادار .	الجوي المعادية		7	إوحدات السطع الراديوي وتشكيـــل	(نبسان – ایار 1945)
اد اري فد المحامرة المحامرة المحامرية آلليمرية	الالكتروني الطا	جبوش" فسيل" و"المركز" و	أضد محطات الرادار .	التشويش ضد الاتصالات اللاسلكيسة	
اع الجوي والمحاصرة بادة وعقد آلبمرية	مراكز القيادة ر	اربعة جيوش دبابات ومدفعه		العملباتية والتشويش الراداري ضد	
والمحامرة يانة وعقد آلبمرية	الدفاع الجوي .	مبدان وثلاثة فيالق وخمسو		محطات رادار آقوات الدفاع الجوي	
يانة وعقد		فرق معادبة ، قطع الاترصالات		التابعة للقوات المدافعة والمحاصرة	
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		مع القيادة الُعليا الإلمانية		المعادبة • توجيه ضربات جويـــة	
المراق	J	وبسبب غياب"فقد ان" الاتصالا،	ì	ومدفعبة على مراكز القيادة وعقد	
·		م الحد من آلمعرفة المحيحة		الاتصال ومراكز المراقبة البصرية	
ولم تستطع الاخيرة قيادة القوات التابعة والقيام عمليات متتالية منظمة ، أما التشويش السلبي المتشكل كشف الطائرات فعقدعملية السوفيتية " وتوجيه نيران الدم/ط فدها، وساعد توجيه الفريات فد مواقع العدو،	;)	للوضع المتشكل لاركانات القو		والبروجكتورات المعادية • •	
القورت التابعة والقيسام أما التشويش السلبي المتشكل من قبل الطائرات فعقدعملية كشف الطائرات المديقة السوفيتية " وتوجيه نيران المراط غدها،وساعد توجيم		ولم تستطع الاخيرة قيادة			
. بعمليات متالية منظمة ، أما التشويش السلبي المتشكل من قبل الطائرات فعقدعملية من قبل الطائرات المديقة السوفيتية " وتوجيه نيران المراط مدها، وساعد توجيه الفريات مد مواقع العدو،		القوات التابعة والقيسام			
أما التشويش السلبي المتشكل من قبل الطائرات فعقدعملية كيف الطائرات المديقة السوفيتية " وتوجيه نيران ال م/ط ضدها، وساعد توجيم		بعمليات متتالية منظمة •			
من قبل الطائرات فعقدعملية كيف الطائرات المديقة السوفيتية " وتوجيه نيران ال م /ط غدها، وساعد توجيسه		أما التشويش السلبي المتشكل			
كيف الطاعرات المديقة السوفيتية" وتوجيه نيران الرم/ط ضدها وساعد توجيم الضربات ضد مواقع العدو،		من قبل الطائرات فعقدعملية			
السوفيتية " وتوجيه نيران الم/ط فدها،وساعد توجيسه الفربات ضد مواقع العدو،		كشف الطائرات المديقة			
ال م/ط ضدها ،وساعد توجيسه المربات ضد مواقع العدو.		السوفيتية" وتوجيه نيران			
		الم/ط ضدها،وساعد توجيسه			

1		حرب کوریا (1951 – 1951)
2	الحرب الالكتروني	رادارې فذ محطات رادار الکشف رادارې فذ محطات رادار الکشف والتلالة عن الأهداف وتوجيه نيران بطاريات م/ط والبروجكتورات لراديوية لقوات الدفاع الجوي لكورية • حمابة محطأت رادار لدفاع الجوي الكورية من التشويش.
3	ة في الحروب الاقليمي	
	الاخلال بنظام قبادة وتعاون القوات البرية وقوركووسائط الدفاع الجوري وساهم الطبران مساهمة فعالة في تدمي——ر بجمعات قوات العدو بالقرب من برلين وفي برلين بالذات	
		و التشويش الالكتروني نظرا لاستخدام الولايات المتحدة (القوات الجوية) والله الله المتحدة (القوات الجوية) والله المتحدة المتحدة المتحدة المتحدونية المعاكسة الالكترونيية واحيات محطات الراد ار، عقد كانت قد استخدمت أبان الحرب العالمية التانية واحيات الراد ار والبروجكتورا المائرات الامريكية واحد من خساء للامواج المائرات الامريكية واحدامل التشويش السلبي المائرات الامريكية واحدامل التشويش السلبي والابجابي المائرات الامريكية والمتحال المدافئ من علم التشويش السلبي والايجابين المتحديث المنائل المنتلط من تعقيد عملية المختلط من تعقيد عملية المتحدافة وكمث الاهداف وتوجيه النيران المختلط من تعقيد عملية المتحدافة والمتحدد المرائل وخامة من قبلمدافع المتحدد المرائل والمتحدد المتحدد المتحد


	-	حرب فبتنام (1964 –1973)					
2		تشكيل تشورش سلىي وابجابي من مايانواع من محطات التشويش التراتبب القتالبة ومن مناطقاخرى. الالكتروني الايجابي و ⁵ انواع ندمبر وتضلبل محطات رادارالدفاع من الرشاشات القاذفة للعواكــس الجوى الفبتنامي او اخراجها مــن إلدببولنبة الرادنيوبة مصتخدمــة	الجاهزية ٠			·	
3		0 النواع من محطات التشويش الالكتروني الايجابي و ⁵ انواع من الرشاشات القاذفة للعواكــس	من قبل طائرات الغمف ومشكلات EB-66 من نماذج EB-66 النشويش من نماذج رادارية	کاذبة ،ومرسلات تشوبش الکتروني، منظومة انذار _{ا المقم} الطائرات عن وجود اشعاع راداري،	تجہبزات حمابة محطات رادار توجبه الصواربخ ومدفعية م/ط من التشويش الراديوې .		
7	لوحظ انخفاض تأثبرالتشويش الالكتروني،عند اللجوءالى تغببر ترددات محطات الرادار العاملة .	في مرحلة الحرْب الاولى(آب 6/ 1961=1961)وعندما كانت تستخدم وسائط محدودة للاتذار عن وجود اشعاعات	رادارية ووسائط تشوبــــش الكټروني مركبة على(لـ-2) طائرة من طائراطالتجموعات		وعدم اسقاطها بواشطةوسائط الدفاع الجوي .ست في المرحلة الثانية من الحرب (1967 - 1968) وعندما	بدأت المجموعات الضاربـــة المنماسكة تستخدم محطـات تمويه وتضليل الكتروتي و	طائرات الحرب الالكترونية طران EB -66E ،التب عملت في مناطق الاعمال القتالبة ،ثم إلتومل الى تعقيدً
5							*

2	
7	استخدام المواريخ م/ط و المستخدام المواريخ م/ط و الا أن سلاح الجو الامريكي الا أن سلاح الجو الامريكي الماني عام 1968 وتوقف عن توجيه فربات على مواقيم إلاستراتيي وطاءراناليوية والاستراتييي وطاءراناليكييا الالكتروني والههداف الكادبة وسائط حديثة جدا للتشويش على التوازي مع تطوير اعمال الالكتروني والامداف الكادبة الالكتروني والمياعل المرب
S	

1	الحرب العربية ـ الاسرائيلية (خزيران 1967)
2	لكتروني وتوجيه فربات جوية خد عالية ومحطات تشويش ذات استطاعات مراكر منظومات قبانة قوات الدول ومحطات تطييل معلوماتية . لعربية . الاتمير مجموعات التغريب لخطوط الاتماء .
8	مرسلات تشويش ذات استطاعات عالية ومحطات تشويش الكتروني ومحطات تفليل معلوماتية •
7	
5	القيادة الموجدة بين عوامم والتملية الالجراءات المختلطة من المعاكمة الالكترونية القيادة الموحدة بين عوامم والتمليل الراديري اعتاء الاعداد والقييام والقياب عظليات . عقدت واحيانا عظليات . عظلم الاتمالات العملوات العنياء العوري الدول العربية وسلاج الطيران وقوى الدفاع واعماء محطات راد ار الكفف اليورية الدول العربية والتعاون بيناء وودي الدفل الجوية والطيران ولمام مساهمة والدوية والطيران المطاردات واد من فاعلية اعمال العدوان وساهم مساهمة ووديا والطيران المطيرات الموادية وموريا والاردن المسلحة ووددات الديبية المسلحة وذلك وموريا والاردن المسلحة ووددات الديابات وارسال الدول الريب التوات الي الدولية كانت تحتابها القوات السويس ، الامر الذي جعلها الإي جعلها الدولية القيام بعمليات الدولية القيام بعمليات الاسريس ، الامر الذي جعلها الاسريس ، الامر الدي جعلها الاسريات الموادة المو

\^####################################	-			
S	7	~		
			الاسرائيلية بمكيل تشويش قد الاتصالات اللاملكية أمواج ومراكز وكتائيا حرب المرايية المارية بطائرات حرب المتداير المطلت الرادار انطلاق منالشراتيه المترونية بطائرات حرب المتداير الميوية وقطاعات افرى ، استخدام، اكترونية بطائر وبدون طيار المداف راديوية ومراية كاذبا المداف راديوية ومراية كاذبا وسائط ولوق تطليل راديوي، المداف الالكتروني، المي والمرائيل . المي الميماء الالكتروني . المي الاعماء الالكتروني . المي الاعماء الالكتروني . المي المي المي المي المي المي المي المي	العرب العربية الاسراغبلبة (1973-1973)

1	
2	
۳	
7	الجوية المصرية فانخففت الى المسروي الاسراغيام من قباللاسطول المسراغياي اللاساروخية بمعدل الاسراكية الكاذبة والتضليا للاسراكية الكاذبة والتضليا والدونية بمعدل الاسراغياية الكاذبة والتضليا المحدون المرائية والتضية بودات البيوش العربية والتضليا المدافي على المطاردات السورية الى ويواسطة الاستخدما المدافي ما الواسع الميان الميافرات المواية وينوط ملاحة المافرية والاسراغياية وتوجيهالموارية الاسراغياية وتوجيهالموارية المرائية الميلاط المائرات المؤين الملكيرات الموارية المائرات المؤين المائرات المؤينة وتوجيهالموارية المائرات المؤينة وتوجيهالموارية المائرات المؤينة وتوجيهالموارية المائرات المؤينة والمائرات المؤينة والمؤينة والمؤي



الفهرست

الاعماء الالكتروني

5	المقدمة .
13	الباب الأول: تعاريف رئيسة وأنواع التشويش الالكتروني
15	أولاً ـ تعريف مفهوم التشويش الالكتروني .
15	ثانياً ـ تصنيف التشويش الالكتروني الايجابي .
23 [.]	الباب الثانى : التشويش الالكتروني الايجابي .
25	أولاً _ أشكال التشويش الالكتروني
	الايجابي وطرق تشكيلها .
47	ثانياً ـ وسائط توليد التشويش الالكتروني الايجابي .
67	ثالثاً ـ مدى تاثير التشويش الالكتروني الايجابي .
<i>77</i>	الباب الثالث: التشويش الالكتروني السلبي.
79	أولاً ـ المواصفات العاكسة للمعدات والأهداف العسكرية .
83	ثانياً ـ العواكس الديبولية الراديوية .
99	ثالثاً ـ العواكس الراديوية الزاوية والعدسية .
108	رابعاً ـ الهوائيات الشبكية معيدة الاشعاع .

111	الباب الرابع: الأهداف الكاذبة والمصائد.
113	أولاً _ الأهداف الكاذبة .
116	ثانياً ـ المصائد المستخدمة ضد وسائط التدمير الموجهة .
121	الباب الخامس: التأثير في وسط انتشار الأمواج الكهرطيسية .
123	أولًا ـ طرق انتشار الأمواج الكهرطيسية .
124	ثانياً ـ الاشعاع المتأين والنبضات الكهرطيسية . للانفجارات النووية .
128	تالثاً ـ مشكلات الايروزول .
133.	الباب السادس: خفض ملحوظية الاعتدة والمواقع العسكرية.
135	أولاً _ المواد المخمدة (الماصة) الراديوية .
140	ثانياً ـ اختيار الأشكال والحجوم الأقل عكساً
141	للأعتدة والأهداف العسكرية . ثالثاً ـ إنقاص كثافة اشعاع الأمواج الكهرطيسية عن الأهداف .
143	رابعاً ـٰ نظام «ستيلت» لانتاج الأعتدة العسكرية محدودة الملحوظية .
147	الباب السابع: خصوصيات اعهاء الوسائط الهيدروصوتية.
149	أولًا ـ التدابير السلبية للاعماء الهيدروصوتي .
150	ثانياً ـ التدابير الايجابية للاعهاء الهيدروصوتي .
153	الْبَائِ الْثَامَن : المبادىء الرئيسة لاستخدام الوسائط الثَّامَن : المبادىء الحوي في جيوش الدول الرأسهالية .
155	أولاً ـ معلنومات عامة عن الدفاع الجوي .
161	ثانياً۔ محطات الکشف الراداری .
172	ثالثاً ـ محطات رادار ملاحقة الأهداف
	بالاتجاه والمسافة والسرعة .

191	الباب التاسع : تشكيل التشويش الايجابي
193	ضد محطات رادار السطع والتوجيه .
	أولًا ـ المخطط الصندوقي لمرسلات
	التشويش الضجيجي المستمر .
199	ثانياً ـ اعماء محطات الرادار ضيقة المجال
	الامراري الترددي بواسطة
	التشويش الضجيجي المستمر.
203	الباب العاشر: تشكيل التشويش الايجابي
•	ن ضد محطات الرادار العاملة على نظام
	الملاحقة الاوتوماتيكية للأهدافي .
205	أولًا _ التُّسويش المعدل سعوياً بتردد
	الكنس لهوائي محطة الرادار المستهدفة .
211	ثانياً _ اعهاء تحطات الرادار
	ذات تردد الكنس المكشوف .
213	ثالثاً ـ التشويش الضجيجي الحاجب على تردد الكنس .
217	رابعاً ـ التشويش على تردد التحويل .
219	خامساً ـ التشويش على أقنية الملاحقة
	الأوتوماتيكية للأهداف، بالمسافة لمحطات الرادار النبضية.
224	سادساً ـ التشويش على قنال الملاحقة
	الاوتوماتيكية للهدف بالسرعة لمحطات
	رادار الاشعاع المستمر.
227	سابعاً _ التشويش الايجابي على أقنية الاتصال والتشويشِ .
230	ثامناً ـ التشويش ذي التردد المتارجح .
237	الباب الحادي عشر: استخدام التشويش السلبي لاعهاء محطات الرادار.
239	أولًا ـ استخدام العواكس الديبولية لاعهاء
	محطات رادار الكشفط والتوجيه .
248	ثانياً ـ استخدام العواكس الديبولية لتشكيل

	تشویش علی محطات رادار ملاحقة
	الهدف بالاتجاه والمسافة .
257	ثالثاً ـ طرق حماية محطات الرادار
	من تأثير التشويش السلبي .
263	رابعاً ـ التشويش السلبي على محطات رادار
	كشف الأهداف الفضائية .
267	خامساً ـ الآثار المعيقة للتيارات الصادرة
	عن المحركات النفاثة .
271	الباب الثاني عشر : اختيار طرق تدمير واعهاء
273	و
276	ثانياً ـ دور التراتيب القتالية والمناورة .
279	" ثالثاً ـ الاستخدام المشترك لمختلف أساليب الصراع
	م ضد الوسائط اللاسلكية الفنية .
	• • •
283	الباب الثالث عشر ـ سطع الوسائط اللاسلكية الفنية .
285	أولًا _ معلومات عامة عن سطع
	الوسائط اللاسلكية الفنية .
287	ثانيا ـ المعلومات الناتجة عن السطع اللاسلكي الفني ِ
289	ثالثاً ـ استطلاع الاشارات الراديوية .
291	رابعاً _ فصل (تمييز) الاشارات .
298	خامساً ـ قياس التردد الحامل للاشارات .
305	سادساً ـ قياس الاتجاه إلى مصدر الاشعاع .
312	سابعاً ـ قياس مواصفات التعديل .
315	ثامناً _ تجهيزات التسجيل .
320	تاسعاً ـ مدى السطع الراداري .
323	عاشراً ـ مواصفات تمحطات السطع الراديوي .

329	الباب الرابع عشر . تقييم فأعليه الضراع
331	ضد الوسائط الراديوية .
3 3 1'	أولًا ـ معلومات عامة عن تقييم فاعلية التشويش .
	ثانياً ـ المؤشرات التكتيكية لفاعلية التشويش الراديوي
	لمساطر القوات والأسلحة المعممة .
342	ثالثاً _ تحديد قطاعات اعهاء الوسائط الراديوية بالتشويش .
355	رابعاً للمؤشرات الطاقية (الاستطاعة) لتأثير التشويش الراديوي .
ı	الحرب الالكترونية في الاعمال القتالية
363	المقدمة
367	الباب الخامس عشر : الحرب الالكترونية في عمليات القوات البرية القتالية
369	ري .حصي اولاً ـ قوى ووسائط الاعهاء الالكتروني
	في القوات البرية .
385	ي . ثانياً ـ اساليب الاعهاء الالكتروني اثناء
389 .	و ق ثالثاً ـ خوض الحرب الالكترونية في اعمال القوات
	ُ . البرية القتالية .
P	
395	الباب السادس عشر: الحرب الالكترونية في أعمال القوى
398	الجوية وقوات الدفاع الجوي . اولاً ـ قوى ووسائط الاعماء الالكتروني في القوى
	* *
412	الجوية . ثانياً ـ طرق الاعماء الالكتروني في الاعمال القتالية
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	التي تخوضها القوى الجوية .


419	الباب السابع عشر : الحرب الالكترونية في الأعمال القتالية
`	التي تخوضها القوات البحرية .
421	اولاً ـ قوى ووسائط الاعهاء الالكتروني في القوى
422	البحرية ٍ .
433	ثانياً ـ طرق الاعهاء الالكتروني اثناء خوض الاعمال
	القتالية البحرية .
439	الباب الثامن عشر : الحرب الالكترونية أثناء تجنب الدفاعات
	ُ الصاروخية .
441	اولًا ـ الوصف العام لانظمة ووسائط الدفاعات الصاروخية .
446	ثانياً ـ وسائط وطرق الاعهاء الالكتروني للدفاعات المضادة
	للصواريخ .
451	ثالثاً ـ الاعهاء الالكتروني اثناء مجرى الاعمال لتجنب
	الدفاعات المضادة للصواريخ .
	الحرب الالكترونية في الحروب
	الحرب الالكترونية في الحروب
4 <i>57</i>	
45 <i>7</i> 459	الباب التاسع عشر: البدايات الأولى للحرب الالكترونية.
	الباب التاسع عشر : البدايات الأولى للحرب الالكترونية . اولاً ـ المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكّيل التشويش
	الباب التاسع عشر : البدايات الأولى للحرب الالكترونية . اولاً ـ المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكّيل التشويش الالكتروني في الاعمال القتالية .
459	الباب التاسع عشر : البدايات الأولى للحرب الالكترونية . اولاً ـ المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكّيل التشويش الالكتروني في الاعمال القتالية . ثانياً ـ السطع الراديوي والتشويش الالكتروني في مجرى
459	الباب التاسع عشر : البدايات الأولى للحرب الالكترونية . اولاً ـ المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكّيل التشويش الالكتروني في الاعمال القتالية .
459	الباب التاسع عشر: البدايات الأولى للحرب الالكترونية. اولاً ـ المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكّيل التشويش الالكتروني في الاعمال القتالية. ثانياً ـ السطع الراديوي والتشويش الالكتروني في مجرى الحرب العالمية الاولى.
459 460	الباب التاسع عشر : البدايات الأولى للحرب الالكترونية . اولاً ـ المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكّيل التشويش الالكتروني في الاعمال القتالية . ثانياً ـ السطع الراديوي والتشويش الالكتروني في مجرى الحرب العالمية الاولى . الباب العشرون : الحرب الالكترونية في مجرى الحرب
459 460	الباب التاسع عشر : البدايات الأولى للحرب الالكترونية . اولاً ـ المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكّيل التشويش الالكتروني في الاعمال القتالية . ثانياً ـ السطع الراديوي والتشويش الالكتروني في مجرى الحرب العالمية الاولى . الباب العشرون : الحرب الالكترونية في مجرى الحرب العالمية الثانية .
459 460 462	الباب التاسع عشر: البدايات الأولى للحرب الالكترونية. اولاً المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكيل التشويش الالكتروني في الاعهال القتالية. ثانياً السطع الراديوي والتشويش الالكتروني في مجرى الحرب العالمية الاولى. الباب العشرون: الحرب الالكترونية في مجرى الحرب العالمية الثانية. العالمية الثانية.
459 460 462	الباب التاسع عشر ؛ البدايات الأولى للحرب الالكترونية . اولاً ـ المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكيل التشويش الالكتروني في الاعمال القتالية . ثانياً ـ السطع الراديوي والتشويش الالكتروني في مجرى الحرب العالمية الاولى . الباب العشرون : الحرب الالكترونية في مجرى الحرب العالمية الثانية . العالمية الثانية . العالمية الثانية . ولاً ـ الحرب الالكترونية على مسارح الاعمال القتالية في اوروبا .
459 460 462 462	الباب التاسع عشر: البدايات الأولى للحرب الالكترونية. اولاً المحاولات الاولى للسطع الراديوي وتشكيل التشويش الالكتروني في الاعهال القتالية. ثانياً السطع الراديوي والتشويش الالكتروني في مجرى الحرب العالمية الاولى. الباب العشرون: الحرب الالكترونية في مجرى الحرب العالمية الثانية. العالمية الثانية.

481	: (1) 11 i 7 · *C N 11 × 11
	اولاً ـ الحرب الالكترونية في الحرب الكورية .
485	ثانياً ـ الحرب الالكترونية في الحرب الفيتنامية
495	ثالثاً _ الحرب الالكترونية في حروب الشرق الاوسط .
501	🤔 رابعاً ِ الحرب الالكترونية في مجرئ حرِب لبنان . 😘 🐪 🧪
5.06	خامساً ـ الحرب الالكترونية في مجرى الصراع البريطاني ﴿ مُ
,1	الارجنتيني .
512	الارجنتيني .
	على ليبيا .
	O
515	الخاتمة
5 2 1	الملاحق :
523	الملحق رقم (1)_ مجالات الطيف الكهرطيسي ورموزها الاصطلاحية .
524	الملحق رقم (2)_ رموز الاعتدة الالكترونية الراديوية العسكرية
	المستخدمة في الولايات المتحدة الامريكية .
527	ي و . الملحق رقم (3)_ المواصفات الرئيسة لوسائط توليد التشويش الالكتروني
	الايجابي .
548	الملحق رقم (4)_ المواصفات الرئيسة لتجهيزات قذف وسائط الاعهاء
	الالكتروني ذات الاستخدام لمرة واحدة .
558	الماحق رقم (5)_ المواصفات الرئيسة للاهداف الكاذبة والمصائد.
560	
578	الملحق رقم (6)_ المواصفات الرئيسة لوسائط السطع الالكتروني الفني .
J/6	الملحق رقم (7)_ المواصفات الرئيسة لطائرات السطع والحرب الالكترونية
E00	بدون طيار .
582	الملحق رقم (8)_ التجهيزات المركبة في الطائرات والحوامات من وسائط
	الحرب الالكترونية .
587	الملحق رقم (9)_ مواد تشكيل الدخان ، المستخدمة في قوات دول حلف
	الناتو العسكرية .

الباب الحادي والعشرون: الحرب الالكترونية في الحروب الاقليمية .

47.9 481

ائط تشكيل الدخان في قوات حلف الناتو المسلحة 🛮 588	الملحق رقم (10)_ وسا
	ودوله .
صفات وسأئط الحرب الالكترونية ، المستخدمة في 589	•
	الجرب العالمية الثانية .
صفات العامة لوسائط الحرب الالكترونية ، 592	•
	المستخدمة في الحروب الاقليمية
ر وارتقاء وسائط واساليب الحرب الالكترونية 994	الملحق رقم (13)۔ تطو
	في الحروب العالمية والاقليمية .



من أعمال المترجم

1 ـ البرجوازية الصغيرة كمشكلة أخلاقية اجتماعية دار الحصاد 2 ـ ملفات أدبية (غوركي ـ باسترناك ـ حمزاتوف) . دار الحوار سيصدر قريباً

دار الحوار دار الأبجدية 1 ـ روزا لوكسمبورغ .


2 ـ سوريا بين خمس حضارات .

3_ مسرحية كاليجولا_ البير كامو .

4_ تروتسكي بين الحقيقة والاسطورة.

5_ معنى الحياة_ السعادة_ الأخلاق.

6_ علم أخلاق السعادة .









موسوعة الحربالالكترونية

لاريب في أن الحرب الالكترونية أصبحت تلعب دوراً مقرراً في الحروب الحديثة كما تجلى في حرب الخليج.

وهذه الموسوعة تدرس الحرب الالكترونية عختلف جوانبها: الإعهاء الالكتروني - الحهاية الألكترونية - تدابير القيام بالحرب الالكترونية . . كها تعمم الخبرات المستقاة من الأعهال القتالية والحروب في هذا المجال . وتتضمن سرداً للمواصفات الفنية والتكتيكية للوسائط الالكترونية وحاملاتها المستخدمة في جيوش الدول الغربية ، بما فيها اسرائيل .

إن هذه الموسوعة هي الزاد الذي لابد منه اليوم للمقاتلين العرب ضباطاً وصف ضباط وأفراداً ، الذين يتطلعون إلى نيل ثقافة عسكرية علمية متطورة تساعد على تحقيق النصر في المعارك القومية المصيرية ، فضلاً عن الفائدة الهامة التي تقدمها للفنيين وللقراء عامة .